

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه کارشناسی

## ایجاد سامانه موقعیتیابی با استفاده از یادگیری ماشین

نگارش حمیدرضا همتی

استاد راهنما دکتر مهدی راستی

فروردین ۱۴۰۲



# به نام خدا تعهدنامه اصالت تاریخ: مرداد ۱۴۰۱



اینجانب حمیدرضا همتی متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی۔ اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکر گردیده است. این پایاننامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک همسطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایاننامه متعلق به دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد. هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخهبرداری، ترجمه و اقتباس از این پایاننامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. نقل مطلب با ذکر مآخذ بلامانع است.

حمیدرضا همتی امضا تقدیم به برادر عزیزم که در سختیها و دشواریهای زندگی، همواره یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم برایم بوده.

### سپاس گزاری

از استاد دلسوز و گرانقدرم ؛ جناب دکتر مهدی راستی که در کمال سیعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ نداشتند و در سخت ترین شرایط همراه من بودندکمال تشکر را دارم.

حمیدرضا همتی فروردین ۱۴۰۲

#### چکیده

اینترنت اشیاء مفهوم نوظهوری است که زندگی انسانها را متحول کرده است. این مفهوم دنیایی را توصیف می کند که در آن اشیاء مختلف می توانند با یکدیگر و با انسانها بر بستر یک فناوری شبکه ارتباط برقرار کنند. در دنیای اینترنت اشیاء مهم ترین رکن انتقال و استفاده مناسب از دادهها می باشد. با بهره گیری از الگوریتمها و مفاهیم هوش مصنوعی می توان تجزیه و تحلیل مناسبی روی این دادهها انجام و پتانسیل نهان آنها را برای ارائه سرویسهایی که زندگی را در ابعاد مختلی بهبود بخشند استفاده کرد.

فناوریهای ارتباطی دوربرد با توان پایین(LPWAN) امکان اتصال دستگاهها در محدودهای وسیع با مصرف کم توان را فراهم میکند. شبکه (Lorawan(Long Range Wide Area Network) از مطرح ترین و پرکاربردترین شبکههای LPWAN است. Lorawan یک فناوری شبکه بیسیم با برد بالا و انرژی مصرفی پایین است که از چهار قسمت اصلی شامل دستگاه انتهایی، دروازه، سرور شبکه و سرور کاربرد تشکیل شده است.

در این پروژه یک زیرساخت برای شبکه LoRaWAN متشکل از ۳ دروازه، سرور شبکه و سرور کاربرد پیاده سازی شده است. با استفاده از دستگاههای انتهایی، مجموعه داده هایی متشکل از قدرت سیگنالهای دریافتی دروازه ها جمع آوری و سپس با بهره گیری از الگوریتم های یادگیری ماشین تلاش شده تا سامانه ایی برای موقعیت یابی پیاده سازی شود.

واژههای کلیدی:

اینترنت اشیاء – شبکههای دوربرد و کم توان – شبکه LoRaWAN – یادگیری ماشین

### فهرست مطالب

صفح	عنوان
1	فصل ۱ مقدمه
۵	فصل ۲ مفاهیم پایه
	7-1- مقدمه
	٢-٢- اينترنت اشياء
	٢-٢-١ معماري اينترنت اشياء
	۳-۲ شبکههای دوربرد توان یایین (LPWAN)
	۱-۳-۲ شبکه SigFox
	۰-۲-۲ فناوری شبکه LoRaWAN
	رری مبر LoRa و LoRawan
	رعی الماد ال
	. ت ۳-۴-۲ بخش LoRaWANLora
	. ت ۴-۴-۲ امنیت شبکه LoRaWANد
	 ۲–۵– تضعیف سبگنال
	7-۵-۲ تضعیف ناشی از انعکاس
	٢-۵-٢- تضعيف ناشي از شكست
٣٣	- ۲-۵-۵- تضعیف ناشی از پراکندگی و انکسار
٣٣	 ۲-۶- پیش پردازش دادگان
٣٣	٠ - ٠٠ - ٠ ٢-۶-۲ فيلتر كالمن گسسته
٣٨	٢-۶-۲- فيلتر ذره
٣٩	٢-٧- الگوريتمهاي يادگيري نظارت شده
۴٠	۱-۷-۲ الگوريتم K نزديكترين همسايگى
۴٠	٢-٧-٢ بردار پشتيبان
۴۱	XGBoost -۳-۷-۲
۴۲	۲-۷-۲ شبکه عصبی
۴۳	جمعبندی
<b>FF</b>	فصل ۳ پیادهسازی زیرساخت سامانه موقعیتیای
	٣-١- مقدمه
	۱-۱ مقدمه
	_
17	۳-۲-۱- پردازنده دستگاه انتهایی

۵۳	۳-۲-۳ ماژول رادیویی LoRa و اتصال آن به پردازنده
۵۶	٣-٢-٣ منبع تغذيه
	۳-۲-۴- اتصال و راهاندازی دستگاه انتهایی
	۳-۳- دروازه شبکه LoRaWAN
۶۸	۳-۳-۳ ثبت دروازهها در پلتفرم TTN
٧١	۳-۴- ایجاد سرور شبکه و سرور کاربرد
٧۵	جمعبندی
با استفاده از یادگیری ماشین ۷۶	فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه تشخیص موقعیتمکانی
ΥΥ	۴-۱- مقدمه
ΥΥ	۲-۴– مجموعه دادگان
ΥΥ	۴-۲-۲- استقرار زیرساخت و ایجاد محوطه تحت پوشش شبکه
٨١	۴-۲-۲- جمع آوری داده
	۴-۲-۳- تحلیل دادهها
	۴–۳– اعمال فیلتر برروی مجموعه دادگان
	۴-۳-۱- پیادهسازی فیلتر
۹۵	۴-۳-۲- تاثیر فیلتر برروی دادهها
1 • 1	۴-۴- به کارگیری یادگیری ماشین
	جمعبندی
1.4	فصل ۵ ارزیابی
	۵-۱- معيار ارزيابي
1.5	٣-٥- مقايسه نتايج به دست آمده
11.	فصل ۶ جمعبندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
	۶-۱- جمعبندی و نتیجه گیری
	7-۶– پیشنهادات
117	منابع

#### صفحه

# فهرست اشكال

.	5	ش
	$\sim$	~

λ	شکل ۱ مدل معماری ۳ لایهای اینترنت اشیاء
۸	شکل ۲ معماری ۴ لایهای اینترنت اشیاء
٩	شکل ۳ دستگاه انتهایی مربوط به لایه ادراک
١٠	شکل ۴ دستهبندی شبکههای بیسیم از نظر برد [۱۹]
11	شکل ۵ دسته بندی شبکههای بیسیم از نظر مصرف انرژی، نرخ داده و برد[۱۹]
١٣	شکل ۶ معماری تکنولوژی SigFox [۷]
18	شکل ۷ توپولوژی شبکه LoRaWAN
١٨	شکل ۸ لایه بندی شبکه LoRaWAN برحسب مدل ۷ لایهای OSI
19	شكل ٩ مدلاسيون LoRa با استفاده از CSS [١٣]
۲۲	شكل ۱۰ پشته پروتكل LoRaWAN [۱۲]
۲۷	شكل ۱۱ كلاس نوع A [۱۱]
۲۸	شكل ۱۲ كلاس نوع B [۱۱]
۲۸	شكل ۱۳ كلاس نوع C [۱۱]
٣۶	شکل ۱۴ شماتیک فیلتر kalman
٣٧	شكل ۱۵ تفسير معادله ۲
٣٧	شکل ۱۶ الگوریتم پیشبینی و فیلتر مورد استفاده
٣٩	شكل ۱۷ مراحل انجام الگوريتم فيلتر ذره
۴۲	شکل ۱۸ معماری ساده شبکه عصبی مصنوعی
۴۷	شكل ۱۹ برد Arduino pro mini و ابعاد آن
۴۷	شکل ۲۰ مقایسه جریان مصرفی بردهای Arduino
۴۹	شكل ۲۱ تغييرات لازم برروى فايل config.h كتابخانه LMIC
	شکل ۲۲تغییر مقدار ورودی تابع LMIC_selectSubBand به منظور کارکرد دستگاه در فرکانس ۵
۵٠	
۵١	شکل ۲۳ تغییرات لازم برروی کد برای ارسال داده مرد نظر در بازههای زمانی دلخواه
۵۲	شکل ۲۴ کدهای مروبط به تنظیم عامل گسترش، پهنای باند و توان ارسالی
۵۲	شکل ۲۵ نرخ دادههای متفاوت با ترکیب عامل گسترش و پهنای باندهای مختلف
۵۳	شکل ۲۶ نگاشت پایهها (pin mapping) درون کد دستگاه انتهایی
۵۴	شكل ۲۷ ماژول راديويى LoRa Hope RF96
۵۵	شکل ۲۸ اتصلات بین میکرو کنترلر و ماژول LoRa
۵۶	شکل ۲۹ نمای PCB طراحی شده در نرم افزار [۲۰]
۵۶	شكل ٣٠ برد PCB چاپ شده

آمپر	شکل ۳۱ باتری قابل  شارژ Sonikcell با ظرفیت ۱۰۰۰ میلی آمپر  ساعت ( سمت را ست) و ۲۰۰۰ میلی ا
	ساعت (سمت چپ)
۵۷.	شكل ٣٢ماژول TP4056
۵۸.	شكل ٣٣ ماژول تغذيه
۵۹.	شکل ۳۴ آنتنهای ۹۱۵ مگاهرتز در سایز کوچک و بزرگ
۵٩.	شکل ۳۵ دستگاه انتهایی
۶٠	شکل ۳۶ دستگاه انتهایی به همراه ماژول تغذیه
۶١	شکل ۳۷ کلید NwkSKey و AppSKey و آدرس دستگاه در پلتفرم TTN
۶١	شکل ۳۸ تعریف کلید NwkSKey و AppSKey و آدرس دستگاه درون کد Arduino
۶۲.	شکل ۳۹ مشخصات پیام دریافتی دستگاه انتهایی در پلتفرم TTN
۶٣	شكل ۴۰ ماژول فرستنده-گيرنده RAK831
۶۴	شکل ۴۱ محیط پیکربندی Raspberry pi
۶۴	شکل ۴۲ پنجره رابطهای Raspberry pi
۶۵	شکل ۴۳ فعالسازی رابط جانبی سریال
۶۵	شکل ۴۴ درخواست reboot شدن دستگاه
۶۷	شكل ۴۵ نحوه اتصال پايه هاى Raspberry pi و RAK831
۶٨	شكل ۴۶ صفحه Gateways در پلتفرم TTN
۶٩	شکل ۴۷ تایید آدرس یکتای دروازه
٧٠.	شکل ۴۸ انتخاب نام و فرکانس کاری دروازه
٧١.	شکل ۴۹ ثبت کامل دروازه و دریافت فایل global_conf.json
۷٣.	شكل ۵۰ پلتفرم TTN
۷٣.	شكل ۵۱ بخش كاربردها در پلتفرم TTN
۷۴.	شكل ۵۲ سرور كاربرد در پلتفرم TTN
۷۵.	شکل ۵۳ روند جریان داده با توجه به کلیدهای جلسه و شبکه [۱۰]
۷۸.	شکل ۵۴ محل قرارگیری دروازههای شکبه LoRaWAN و فضای شبکه ایجاد شده
۷۸.	شکل ۵۵ فاصله دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای کامپیوتر و معدن
	شکل ۵۶ فاصله دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای عمران و معدن
	شکل ۵۷ فاصله دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای عمران و کامپیوتر
	شکل ۵۸ تقسیم بندی نواحی در منطقه تحت پوشش شبکه
۸۲.	شکل ۵۹ مجموعه داده جمع آوری شده
	شکل ۶۰ هیستوگرام دادههای دریافتی دروازهها، از سمت راست، دانشکدههای کامپیوتر، عمران و معدن
	شکل ۶۱ هیستوگرام دادههای دریافتی توسط دروازه دانشکده کامپیوتر در تمام نواحی
	شکل ۶۲ هیستوگرام دادههای دریافتی توسط دروازه دانشکده عمران در تمام نواحی
	شکل ۶۳ تاثیر نویز بر دادههای جمع آوری شده دروازه دانشکده کامپیوتر از ناحیه ۵

شکل ۶۴ تاثیر نویز بر دادههای جمعاًوری شده دروازه دانشکده عمران از ناحیه ۵
شکل ۶۵ تاثیر نویز بر دادههای جمعآوری شده دروازه دانشکده معدن از ناحیه ۵
شکل ۶۶ دادههای دریافتی دروازه دانشکده کامپیوتر در تمام نواحی
شکل ۶۷ دادههای دریافتی دروازه دانشکده عمران در تمام نواحی
شکل ۶۸ دادههای دریافتی دروازه دانشکده معدن در تمام نواحی
شکل ۶۹ پراکندگی مجموعهدادگان به صورت سهبعدی
شکل ۷۰ پراکندگی مجموعهدادگان به صورت خطی
شکل ۷۱ پیادهسازی تابع تقسیمبند مقادیر دروازه–ناحیه
شکل ۷۲ پیاده سازی تابع مروبط به میانگین مقادیر ۲۱ دروازه-ناحیه
شکل ۷۳ پیادهسازی فیلتر $lpha - eta - \gamma$ شکل ۷۳ پیادهسازی فیلتر
شکل ۷۴ مقایسه دادههای خام و فیلتر شده در ۷ ناحیه از دروازه دانشکده کامپیوتر
شکل ۷۵ مقایسه دادههای خام و فیلتر شده در ۷ ناحیه از دروازه دانشکده عمران
شکل ۷۶ مقایسه دادههای خام و فیلتر شده در ۷ ناحیه از دروازه دانشکده معدن
شکل ۷۷ پراکندگی مجموعه دادگان بعد از اعمال فیلتر به صورت سه بعدی
شکل ۷۸ پراکندگی مجموعه دادگان بعد از اعمال فیلتر به صورت خطی
شکل ۷۹ قطعه کد پیادهسازی الگوریتمهای یادگیری ماشین
شکل ۸۲ شمایی از ماتریس درهمریختگی
شکل ۸۰ نتایج الگوریتمهای یادگیری ماشین برروی دادههای خام
شکل ۸۱ نتایج الگوریتمهای یادگیری ماشین برروی دادههای فیلتر شدم
شکل ۸۳ ماتریس درهم ریختگی الگوریتم ${ m SVM}$ برروی دادههای خام
شکل ۸۴ ماتریس درهم ریختگی الگوریتم SVM برروی دادههای فیلتر شده

# فصل ۱ مقدمه

امروزه، عبارت «اینترنت اشیاء» همه ی دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراگرفته است. شبکه هوشمند انرژی، کشاورزی هوشمند، دامپروری هوشمند، خانه و ساختمان هوشمند، حملونقل هوشمند، سلامت هوشمند و بهطور کلی شهر و محیطزیست هوشمند، اصطلاحاتی هستند که شمار بسیاری از سیاستمداران، مدیران، متخصصان و کسبوکارها را در سراسر جهان، شیفته ی ویژگیهای بیمانند این جلوه ی نوپیدای فناوری کردهاند. امروزه اینترنت اشیاء با راهکارهای هوشمند خود در همه ی ابعاد زندگی بشر وارد شده است و نوپدبخش آیندهای بهتر، دلپذیر و آسوده تر است.

اکوسیستم اینترنت اشیاء مجموعهای از دستگاههای هوشمندِ مبتنیبر شبکه است که با بهره گیری از پردازندههای جاسازی شده، سنسورها و سخت افزار ارتباطی، به گردآوری، ارسال و پردازش برروی دادههای دریافت شده از محیط می پردازد. دادههای گردآوری شده توسط حسگرها از طریق اتصال به یک درگاه IoT دریافت شده از محیط می پردازد. دادههای ابری ارسال شده یا اینکه به صورت محلی تحلیل می شوند. گاهی اوقات، این دستگاه ها با سایر دستگاههای مرتبط، ارتباط برقرار کرده و برپایهی اطلاعاتی که از یکدیگر می گیرند، عمل می کنند. این دستگاهها بیشترِ کارها را بدون دخالت انسان انجام می دهند. البته افراد می توانند با دستگاه ها تعامل داشته باشند؛ برای نمونه، می توانند آن ها را تنظیم کنند؛ به آن ها دستورالعمل بدهند یا به داده ها دسترسی پیدا کنند.

یکی از شبکههای مهم و پرکاربرد مورد استفاده در اینترنت اشیاء شبکه لوراون است. شبکه لوراون یکی از پروتکلهای وربرد و کممصرف ویژه اینترنت اشیاء است [۱]. این فناوری به سیگنالها اجازه می دهد تا حتی در سطوح پایین تر از نویز نیز منتشر و بازیابی شوند. تجهیزات مبتنی بر لوراون می توانند تا سالها فقط با یک باتری کار کنند. یکی از مهمترین مشخصههای شبکه لورا که توانسته است در کنار مزیتهای فنی این پروتکل زمینه رشد سریع آن را فراهم کند، رویکرد غیر انحصاری توسعه این پروتکل بر بستر یک جامعه آزاد و با مشارکت مجموعههای مختلف فناوری باشد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Internet of Things

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edge device

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> LoRaWAN

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Protocol

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Long range wide area network (LPWAN)

فناوریهای شبکه دوربرد و کم مصرف مانند لوراون با هدف ارائه راهحلهای با توان مصرفی پایین برای کاربردهای زمینه اینترنت اشیاء به وجود آمدند. برای بسیاری از کاربردها، خدمات مبتنی بر مکان مانند موقعیت یابی و تعیین مکان فیزیکی دستگاهها مهم و حیاتی است. شبکه لوراون با توجه به مشخصات سیگنالی که دارد دارای تضعیف کم، نفوذ سیگنال و برد بسیار زیاد در حدود  $1 \cdot 1 \cdot 1$  کیلومتر در محیطهای شهری و غیر شهری است [7]. این مشخصات باعث می شود بتوان از این شبکه برای مکان یابی هم در محیطهای شهری و هم محیطهای سرپوشیده [7] استفاده کرد.

هدف از انجام این پروژه مکانیابی با استفاده از شبکه لوراون در محیطهای شهری و فضای باز است. با وجود گستردگی استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی تراشههای این سیستم گران قیمت و دارای مصرف توان زیادی می باشند که استفاده از آن را برای دستگاههای کم مصرف و دوربرد اینترنت اشیاء نامناسب می کند.

روشهای مختلفی برای توسعه ی سیستم تعیین موقعیت ارائه شده که عموما بر اساس دریافت امواج رادیویی ارسالی از فرستندههایی با موقعیت مشخص هستند. زمان دریافت سیگنال، اختلاف زمان دریافت سیگنال، زاویه دریافت و اثرانگشت مکانی از جمله این روشها هستند. روشهای مبتنی بر زمان دریافت سیگنال، اختلاف زمان دریافت سیگنال و زاویه دریافت سیگنال برپایه تکنیکهای مثلث بندی هستند که نیاز به دید مستقیم فرستنده و گیرنده خواهد بود. همچنین سنجش دقیق زمان و زاویه سیگنال دریافتی نیاز به ابزارهای خاص دارند که در بیشتر مواقع گران و پرهزینه هستند.

برای تعیین موقعیت، روش اثرانگشت مکانی می تواند به عنوان روشی بهینه مورد استفاده قرار گیرد. روش اثرانگشت مکانی به علت عدم نیاز به زیرساخت ویژه و امکان ایجاد ساده تر، به عنوان یک روش رایج مورد استفاده قرار می گیرد. این روش برای تخمین موقعیت دستگاه همراه کاربر از قدرت سیگنال دریافتی استفاده می کند.

هدف این پروژه طراحی و برپایی یک شبکه لوراون متشکل از گیرنده و فرستندههای بیسیم کم مصرف مختص شبکه لورا جهت جمع آوری دادههای قدرت سیگنال دریافتی میباشد. سپس بعد از جمع آوری

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Location-based services (LBS)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> indoor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Global positioning System (GPS)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Received Signal Strength Indicator (RSSI)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gateway

دادههای مورد نیاز با به کارگیری روش اثر مکانی ٔ جهت سنجش قدرت سیگنال دریافتی و پیاده سازی روشهای یادگیری ماشین اعم از الگوریتم K نزدیک ترین همسایگی و شبکه عصبی به تحلیل این دادهها پرداخته می شود.

مقصود نهایی این است که با استفاده تحلیلهای به دست آمده موقعیت نسبی دستگاه فرستنده لوراون را پیدا کرد. یکی از چالشهای مهم این پروژه مسئله جمع آوری داده میباشد. از این جهت که قرار است دادههای جمع آوری شده به وسیله روشهای یاگیری ماشین تحلیل شوند باید مقدار زیادی داده برای آموزش مدل هوش مصنوعی جمع آوری کرد. همچنین از دیگر چالشهای این پروژه نویز پذیری دادههای قدرت سیگنال دریافتی هست. بنابراین باید از روشها و تکنیکهای فیلتر کردن مانند فیلتر کالمن برای آماده سازی و حذف دادههای پرت پیش از تحلیل دادهها استفاده کرد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Location fingerprinting

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> K nearest neighbor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kalman filter

# فصل ۲ مفاهیم پایه

#### **۱-۲** مقدمه

در این فصل مفاهیم و اصول اولیه مورد نیاز برای انجام این پروژه معرفی می شود. در ابتدا مفاهیم اینترنت اشیاء و سپس شبکههای دوربرد کم توان که از مهم ترین شبکههای موجود برای کاربردهای اینترنت اشیاء هست معرفی می شود. سپس به بررسی شبکه LoRaWAN پرداخته شده و ویژگیهای برجسته آن مطرح می شود. در ادامه مفاهیمی چون تضعیف سیگنال، الگوریتمهای پیش پردازش داده و روشهای یادگیری نظارت شده که برای انجام این پروژه استفاده شده، توضیح داده شدهاند.

#### ۲-۲- اینترنت اشیاء

ارتباط انسان با کامپیوترها و یا تلفنهای هو شمند یک پدیده رایج در قرن بیست و یکم، به ویژه در چند سال اخیر است و این امر بدون بهرهوری از تکنولوژی شبکههای بیسیم غیرممکن است. اینترنت اشیاء یک اکوسیستم برای برقراری ارتباط و انتقال داده بین دستگاههای مختلف دیجیتال است[۳]. به عبارتی اشیاء و تجهیزات محیط پیرامونمان که به شبکه اینترنت متصل شده و توسط برنامههای کاربردی موجود در تلفنهای هوشمند و سیستمهای رایانهای قابل کنترل و مدیریت هستند را سامانه مبتنی بر اینترنت اشیاء می گویند.

واژه اینترنت اشیاء برای نخستین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون  $^{7}$ ، یکی از همبنیان گذاران مرکز شناسایی خودکار، در جلسهای در شرکت P&G مطرح شد. اشتون به منظور آگاه کردن مدیران ارشد از سامانه بازشناسی با امواج رادیویی، ارائه خود را اینترنت اشیاء نام نهاد. بعد از آن مرکز شناسایی خودکار چشم انداز اینترنت اشیاء خود را در سال ۲۰۰۱ ارائه کرد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Application

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kevin Ashton


#### ۲-۲-۱ معماری اینترنت اشیاء

برای درک بهتر ساختار این تکنولوژی ابتدا باید معماری آن بررسی شود. معماری اینترنت اشیاء یک معماری لایه ای است که هر لایه با لایههای بالا و پایین خود در ارتباط است. مدل مرجع و معمول معماری اینترنت اشیاء دارای ۳ لایه اصلی میباشد که متشکل از لایه ادراک (دستگاههای انتهایی)، لایه شبکه و لایه کاربرد آست [۴]. علاوه بر مدل مرجع ۳ لایهای، مدل ۴ لایهای نیز ارائه شده که یک لایه به نام پلتفرم در بین لایه شبکه و لایه کاربرد قرار می گیرد و وظیفه آن تجمیع، تحلیل و پردازش دادههای جمع آوری شده است. در شکلهای (1 - 7) و ۲ به ترتیب مدل ۳ لایهای و ۴ لایهای معماری اینترنت اشیاء نمایش داده شد است.


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Perception Layer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Application Layer

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Platform




شکل ۱ مدل معماری ۳ لایهای اینترنت اشیاء



شكل ۲ معماري ۴ لايهاي اينترنت اشياء

در این پروژه از معماری ۴ لایه استفاده شده است. در ادامه هر یک از لایههای موجود در معماری ۴ لایهای به اختصار توضیح داده میشوند.

**لایه درک**: این لایه که در پایین ترین سطح قرار دارد شامل حسگرها  $^{1}$  محرکه  $^{2}$  و دستگاههایی است که داده ها و یا پارامترهای فیزیکی و محیطی را می پذیرند و این اطلاعات را پردازش کرده و از طریق شبکه منتشر می کنند. وظیفه اصلی حسگرها جمع آوری اطلاعات از محیط پیرامون است و انواع مختلفی از جمله حسگر دما، حرارت، روشنایی، شتاب و مانند آنها را شامل می شود. پس از آن داده های جمع آوری شده را به صورت سیگنال الکترونیکی ارسال می کنند. محرکها نیز می توانند با پردازش داده ها عملی را در محیط انجام دهند. در شکل  $^{2}$  ساختار کلی یک دستگاه انتهایی را مشاهده می نمایید.




شکل ۳ دستگاه انتهایی مربوط به لایه ادراک

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sensor

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Actuators


**لایه شبکه**: دادههای جمع آوری شده به وسیله حسگرها از طریق لایه شبکه منتشر می شود. فناوری های شبکه به طور کلی به دو دسته شبکه سیمی و شبکه بی سیم تقسیم می شوند که در کاربردهای اینترنت اشیاء غالبا از شبکه های بی سیم استفاده می شود. فناوری های شبکه بی سیم را می توان از منظرهای مختلفی دسته بندی کرد. به عنوان مثال می توان آن ها را از نظر برد و پوشش شبکه و یا انرژی مصرفی در دسته های متفاوت قرار داد. در شکل های  $\mathfrak{F}$  و  $\mathfrak{G}$  فناوری های شبکه با معیارهای برد، مصرف انرژی و نرخ داده مقایسه شده اند.



شکل ۴ دستهبندی شبکههای بیسیم از نظر برد [۱۹]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wired Network

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wireless Network



شکل ۵ دسته بندی شبکههای بیسیم از نظر مصرف انرژی، نرخ داده و برد[۱۹]

با توجه به اهمیت طول عمری باتریها در اینترنت اشیاء و همچنین نیاز به ارسال دادهها در دورههای مشخص زمانی و یا با رخداد اتفاقی، شبکه مورد استفاده در اکوسیستم اینترنت اشیاء نیاز به پهنای باند زیادی ندارد و دارا بودن توان مصرفی پایین و برد<sup>۱</sup> بالا از مهمترین ویژگیهایی است که این شبکه نیاز دارد. از جمله شبکههای دوربرد با توان پایین در حوزه اینترنت اشیاء می توان به SigFox و LoRaWAN که در بخش ۲-۳ توضیح داده شده اشاره کرد.

**لایه پردازش داده**: در این لایه دادههای جمع آوری شده به وسیله حسگرها قبل از ارسال به لایه بالاتر پردازش شده و اطلاعات نهایی بدست می آید. امروزه سازمانها و شرکتهای بسیاری اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کردهاند.

لایه کاربرد: این لایه به خانواده بزرگی از برنامههای کاربردی که ممکن است مختص یک صنعت بخصوص و یا چندین صنعت طراحی و پیادهسازی شده باشند، اشاره دارد و عهدهدار نمایش گرافیکی اطلاعات است. این لایه بالاترین لایه از معماری اینترنت اشیاء است و برنامههای استفاده شده در این لایه باید در جهت برقراری ارتباط با لایه پردازش داده توسعه یابند.[۵]

۱١

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Range

#### ۲-۳- شبکههای دوربرد توان پایین (LPWAN)

با افزایش کاربردهای اینترنت اشیاء، نیاز به توسعه تکنولوژیهای بیسیم با مصرف انرژی پایین و برد سیگنال بالا افزایش پیدا کرد. فناوری شبکههای دوربرد توان پایین یا شبکههای LPWAN (یا LPWAN) امکان اتصال دستگاهها در محدودهای وسیع، با مصرفِ توانِ کم را فراهم می کند. LPWAN عنوان طیف گستردهای از پروتکلها و فناوریها ست که امکان اتصال سنسورها و کنترل کنندهها را بدون ا ستفاده از شبکههای قدیمی همچون WiFi و شبکههای تلفن همراه فراهم می کند. شبکههای LPWAN نسبت به غالب شبکههای بیسیم متداول نرخ داده کمتری دارد. با استفاده از این شبکه سنسورها و د ستگاهها می توانند اطلاعات را در محدوده چندین کیلومتر ارسال کنند و برای این کار با باتری AA معمول تا سالها کار خواهند کرد.

بسیاری از راهکارهای اینترنت اشیاء به سنسورهایی نیاز دارند تا دادهها را در محدوده وسیعی منتشر کنند. کاربردهای آن را میتوان در مجتمعهای ساختمانی هوشمند، شهر هوشمند، صنعت هوشمند و غیره دید. زمانی که سنسورهای زیاد را در محدوده و سیعی قرار میدهید، برای اتصال آنها به ارتباط بی سیم با برد بلند و توان مصرفی پایین نیاز دارید.

تا اوایل سال ۲۰۱۳ عبارتی به نام LPWA یا Low Power Wide Area (دوربرد با توان پایین) وجود نداشت، اما نیازمندی و شواهدی که از پتانسیل بسیار بالای تکنولوژیهای LPWA بدست آمد، این فناوری را تبدیل به یکی از جنبههای مهم و در حال تو سعه بازار اینترنت اشیاء کرد. البته مسالهای که لازم است به آن توجه شود این است که شبکههای LPWAN با ایجاد ناحیه پوشش وسیع، با هزینه پایین تر و مصرف توان بهینه، به عنوان مکمل و نه جایگزین شبکههای سلولی و فناوریهای برد کوتاه به حساب می آیند.

#### ۲-۳-۲ شبکه SigFox

شبکه SigFox ابداع شرکتی فرانسوی است که در سال ۲۰۰۹ شروع به فعالیت نموده و عمده تمرکز این شرکت، ساخت و ایجاد یک بستر مناسب برای شبکهای کم مصرف میباشد. این شرکت در سال ۲۰۱۲ از شبکه SigFox خود رونمایی کرد و هماکنون منطقه بزرگی از دنیا تحت پوشش این شبکه است. از اهداف بلند مدت این شرکت میتوان به سعی برای کاهش ماژولها، ایجاد سازوکاری که سختافزارها بتوانند بدون نیاز به باتری و انرژیهای بادی و خورشید کار کنند، اشاره کرد. این تکنولوژی از توپولوژی ستاره استفاده می کند. این شبکه وابستگی به

اپراتورهای همراه ندارد و شبکه مخصوص خود را داراست. سرعت انتقال اطلاعات در این شبکه پایین و حجم داده مورد انتقال نیز محدود است و همچنین در این شبکه مسافتهای بالا پوشش داده می شوند. داده ها تا حجم ۱۲ مورد انتقال نیز محدود است و همچنین در این شبکه مسافتهای بالا پوشش داده می شوند. در باندهای فرکانسی بدون نیاز به مجوز (ISM) و از طریق مدولاسیون فوق باند باریک (UNB) منتقل می شود. در این شبکه SigFox محرمانه بوده و تنها در اختیار کمپانی آن است.

در بحث مدل تجاری، SigFox رویکردی بالا به پایین اتخاذ کردهاست. این شرکت تمام فناوریهای لازم، از بخش در بحث مدل تجاری، SigFox رویکردی بالا به پایین اتخاذ کردهاست. این شرکت تمام فناوری در اختیار خود دارد و تنها بخشی که به سایر شرکتها اجازه مشارکت داده می شود، فناوری سمت دستگاههای انتهایی است که در حال حاضر شرکتهایی نظیر Atmel و STMicroelectronics، ماژولهای رادیویی این شرکت را تولید می کنند. همانطور که در شکل  $^9$  نشان داده شده، داده ها از طریق گرههای حسگر از محیط دریافت شده و به دروازه SigFox ارسال می شود و از طریق درگاه امن به بخش پلتفرم و برنامه کاربردی ارسال می شود. [۶]



[V] SigFox شکل ۶ معماری تکنولوژی

۱٣

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ultra Narrow Band

#### ۲-۳-۲ شبکه LoRaWAN

شبکه LoRaWAN یکی از شبکههایی است که در باند بدون مجوز افرکانسی، کار می کند. باند بدون مجوز فرکانسی توسط سازمانهای مقرراتی هر کشور برای کاربردهای صنعتی، علمی و پزشکی در نظر گرفته شدهاست. استفاده از این باند فرکانسی به مجوز فرکانسی، نیاز ندارد. این فناوری دستگاهها را در محدوده و سیع و با توان پایین متصل می کند. در هر بسته LoRaWAN می توان دادههایی تا اندازه ۲۴۳ بایت را ارسال کرد. پوشش جغرافیایی هر دروازه شبکه LoRaWAN در مناطق باز و حومه شهر تا ۱۵ کیلومتر نیز می رسد. این پروتکل توسط انجمن LoRa با پیش از ۵۰۰ عضو از سراسر دنیا حمایت و پشتیبانی می شود .مهم ترین مشخصه شبکه توسط انجمن LoRa که توانسته در کنار مزیتهای فنی این شبکه زمینه رشد سریع آن را فراهم کند. رویکرد غیر انحصاری توسعه این شرکت پروتکل بر بستر یک جامعه آزاد و با مشارکت مجموعه های مختلف فناوری باشد. در بخش ۲-۴ جزئیات شبکه که در بخش ۲-۴ جزئیات شبکه که در بخش ۲-۴ جزئیات شبکه کند. در بخش ۲-۴ جزئیات شبکه کیده کند.

#### ۲-۲- فناوری شبکه LoRaWAN

همانطور که در بخش ۲-۳ گفته شد، شبکه LoRaWAN پروتکلی در حوزه شبکه LPWAN است که توان مصرفی پایین و برد و سیع دارد. این شبکه از دو بخش LoRaWAN و LoRaWAN تشکیل شده است. در ادامه هر بخش توضیح داده شده و جزئیات این شبکه بررسی می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unlicensed

#### LoRaWAN و LoRa حرفي

LoRa یک فناوری مدولاسیون و فرکانسهای رادیویی برای شبکههای دوربرد کمتوان (LPWAN) است [۱]. این نام که از مفهوم برد و سیع گرفته شده، اشارهای به پیوندهای داده بسیار دوربرد است که این فناوری فعال می کند. LoRa که توسط Semtech برای استانداردسازی LPWAN ها ایجاد شده است، ارتباطات دوربرد را تأمین می کند: حداکثر تا پنج کیلومتر در مناطق شهری و ۱۵ کیلومتر یا بیشتر در مناطق روستایی [۲]. یکی از ویژگیهای کلیدی راه حل های مبتنی بر LoRa نیاز به توان فوق العاده کم است، که امکان ایجاد دستگاه هایی با باتری را فراهم می کند که می توانند تا ۱۰ سال دوام بیاورند. این شبکه از توپولوژی ستاره ای استفاده می کند که می توانند تا ۲۰ سال دوام بیاورند. این شبکه از توپولوژی را در شکل ۷ مشاهده کنید [۱۰].


گرچه لایه فیزیکی LoRa در اختیار شرکت Semtech میباشد اما لایه MAC این فناوری به نام LoRa گرچه لایه فیزیکی LoRa در اختیار شرکت Semtech میباشد اما لایه استفاده کرد. این پروتکل و فناوری شبکه یک فناوری متن-باز است و میتوان به راحتی آن را پیادهسازی و از آن استفاده کرد. این پروتکل و فناوری شبکه برای کاربردهایی که نیاز به برد بالا یا ارتباطاتی در عمق زیاد در ساختمانها دارند، و همچنین نیاز به توان مصرفی پایین (دستگاههایی که با باتری کار میکنند)، و نرخ ارسال اطلاعات پایین دارند، یک انتخاب بسیار مناسب میباشد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Modulation

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Radio Frequencies (RF)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Long Range

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Star of Stars



شکل ۷ توپولوژی شبکه LoRaWAN

#### ۲-۴-۲ بخش LoRa

LoRa یک روش مدلاسیون طیف گسترده 'مشتق شده از روش طیف گسترده جاروب  $^{7}(CSS)$  میباشد که یک LoRa مصالحه  $^{7}$  بین نرخ ارسال داده و حساسیت سیگنال را پیشنهاد میدهد. این فناوری روی کانالهایی با پهنای باند ثابت ۲۵۰ کیلوهرتز و ۵۰۰ کیلوهرتز (برای کانال downlink) و ۵۰۰ کیلوهرتز (برای کانال LoRa) عمل می کند. همچنین فناوری شبکه می کند. همچنین فناوری شبکه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spread spectrum

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chirp Spread Spectrum

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Trade-off

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Spreading Factor(SF)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Orthogonal

LoRa از الگوریتم نرخ داده تطبیقی استفاده می کند. نرخ داده تطبیقی به فناوری LoRa اجازه می دهد که نرخ داده و قدرت سیگنال دریافتی از گره انتهایی داده و قدرت سیگنال دریافتی از گره انتهایی در دروازه اباشد. به این صورت شبکه می تواند طول عمر باتری دستگاه های انتهایی را افزایش داده و عملکردش را به بهینه سازی کند [۲].

به عنوان مثال، یک دستگاه انتهایی که نزدیک یک دروازه قرار دارد باید دادهها را با عامل گسترش کم منتقل کند، زیرا بودجه پیوند بسیار کمی مورد نیاز است. با این حال، یک دستگاه انتهایی که در فاصله چندین کیلومتری از یک دروازه قرار دارد، باید از عامل گسترش بیشتری استفاده کند. این عامل گسترش بیشتر، افزایش پردازش و حساسیت دریافت بالاتر را فراهم می کند، اگرچه ضرورتاً سرعت انتقال داده را کمتر خواهد کرد.


یکی از عوامل دیگری که باعث افزایش برد سیگنالها در این فناوری میشود، استفاده از فرکانسهای زیر ۱ گیگاهرتز یا به اصطلاح Sub Gigahertz میباشد. همانطور که میدانید، فرکانسهای رادیویی با افزایش فرکانس قدرت نفوذ بیشتری خواهند داشت. در نتیجه استفاده از فرکانسهای زیر ۱ گیگاهرتز میتواند برد بالایی را برای این فناوری به ارمغان بیاورد[۲].

LoRa به صورت محض یک پیاده سازی فیزیکی (PHY) است، همانطور که در مدل شبکه هفت لایه LoRa تعریف شده است، که در شکل ۸ نشان داده شده است. در این فناوری به جای کابل کشی، هوا به عنوان رسانهای برای انتقال امواج رادیویی LoRa از فرستنده فرکانس رادیویی در دستگاه انتهایی به گیرنده فرکانس رادیویی در دروازه و بالعکس می باشد.


در این فناوری رابطه یک به یکی بین دروازهها و دستگاههای انتهایی وجود ندارد، یا به عبارت دیگر اتصالی بین آنها برقرار نمی شود. در عوض بسته ای که توسط دستگاه انتهایی ارسال می شود در هر دروازه ای که در برد آن قرار دارد و سالم به آن می رسد، دریافت می شود و دروازه نیز آن را برای سرور شبکه ارسال می کند. تکرار بسته ها و حذف بسته های اضافه و تکراری در سرور شبکه رسیدگی می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adaptive Data Rate(ADR)

در مدلاسیون LoRa، گسترش طیف سیگنال از طریق تولید سیگنال چیرپ (Chirp) که به صورت پیوسته فرکانسش تغییر می کند به دست می آید. طیف گسترده چیرپ LoRa در شکل ۹ قابل مشاهده می باشد.



شکل ۸ لایه بندی شبکه LoRaWAN برحسب مدل ۷ لایهای



#### ۲-۲-۲- ویژگیهای کلیدی مدلاسیون LoRa

همانطور که در بالا گفته شد، بهره پردازشی LoRa در کانال فرکانس رادیویی توسط ضرب سیگنال داده در کد گسترش یا سری چیرپ معرفی می شود. با افزایش نرخ چیرپ، در حقیقت مؤلفههای فرکانسی طیف کلی سیگنال افزایش می یابد. به عبارت دیگر، انرژی کل سیگنال روی طیف وسیعتری از فرکانس ها گسترش می یابد که این امر به گیرنده امکان تشخیص سیگنال با نسبت سیگنال به نویز اینین تر (که بدتر است) را می دهد [۹].

در فناوری LoRa ، به مقدار کد گسترشی که به سیگنال اصلی اعمال می شود، عامل گسترش گفته می شود (SF). در مدلاسیون LoRa از ۶ عامل گسترش مختلف (SF1 تا SF7) استفاده می شود. هر چه اندازه عامل گسترش بیشتر باشد، میزان مسافتی که سیگنال می تواند طی کند و بدون خطا در گیرنده دریافت شود افزایش می یابد [۹]. در جدول ۱چهار عامل گسترش مختلف (SF1 تا SF7) برای جریان داده به سمت بالا آروی کانال ۱۲۵ کیلوهر تز استفاده می شود را مشاهده می کنید. در این جدول نرخ بیت و برد تقریبی (برد بستگی به فضای پیاده سازی دارد

19

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Signal to Noise Ration (SNR)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uplink Data Stream

و در محیط های روستایی نسبت به محیط شهری برد بیشتری خواهیم داشت) را نشان می دهد. همچنین زمان روی هوا برای عامل گسترشهای مختلف در این جدول قابل مشاهده است . قابل ذکر است که جریان داده به سمت پایین می تواند از هر ۶ عامل گسترش (SF12 این SF7) بر روی کانال ۵۰۰ کیلوهر تز استفاده کند.

یک موضوع مهم که مزیت فناوری LoRa محسوب می شود این است که عاملهای گسترش بر هم متعامد هستند. این به این معناست که سیگنالهایی که با عوامل گسترش مختلفی ماژوله شدهاند و روی یک کانال فرکانسی و در یک زمان ارسال می شوند، با هم تداخل نداشته و برای یکدیگر مانند نویز عمل می کنند.

جدول ۱ تاثیر عامل گسترش برروی مشخصات شبکه [۹]

عامل گسترش	نرخ بیت (bps)	برد (km)	زمان روی هوا (ms)
SF10	9.4.	٨	٣٧١
SF9	179.	9	142
SF8	7170	۴	1.7
SF7	۵۴۷۰	۲	۶۱

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Time On Air (TOA)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Downlink Data Stream

سیگنالهای LoRa بسیار پایدار و مقاوم هستند و در برابر تداخل داخل-باند و خارج -از-باند مقاومت می کنند. مدلاسیون LoRa همچنین در برابر اثر چند-مسیری و محو شدگی (به علت نفوذ سیگنال بالا) در امان هست، که این موضوع این فناوری را برای استفاده در محیطهای شهری و حومه شهری مناسب می سازد.

همانطور که پیشتر گفته شد، فناوری LoRaWAN از باندهای فرکانسی بدون مجوز و زیر ۱ گیگاهرتز استفاده می کند. استفاده از این فرکانسها باعث می شود که برد سیگنالهای فناوری افزایش یابد. فرکانسهای مورد استفاده در مناطق مختلف فرق دارد، به عنوان مثال در ایران و آمریکای شمالی از فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز، در اروپا از فرکانس ۸۶۸ مگاهرتز و همچنین ۴۳۳ مگاهرتز بنا به موقعیت جغرافیایی استفاده می شود [۸].

با این وجود اشکال استفاده از فرکانسهای بدون مجوز این است که باند فرکانسی را باید با رعایت مقررات تعیین شده توسط سازمان قانون گذاری باندهای فرکانسی کشور استفاده کرد. این مقررات استفاده از این باندها را محدود می کند و نمی توان به صورت نامحدود و دلخواه از این کانالها استفاده کرد. دلیل این امر نیز رعایت مساوات بین استفاده کنندگان از این باندهای فرکانسی بدون مجوز می باشد. برای این منظور از اصطلاحی به نام چرخه وظیفه مادل ۱ استفاده می شود که نشان دهنده درصد مجاز استفاده از کانال در روز است. به عنوان مثال چرخه وظیفه معادل ۱ درصد به معنی حق استفاده به اندازه ۱ درصد از طول شبانه روز می باشد. مشخصه های مدلاسیون LoRa برای هر منطقه در سند پارامترهای منطقه ای مدلاسیون LoRa می باشد [۸].

<sup>1</sup> In-band

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Out-of-band

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Multi-path

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fading

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Duty cycle

#### ۲-۴-۲ بخش LoRaWAN

یک پروتکل کنترل دسترسی به رسانه (MAC) است که توسط انجمن LoRa تعریف شده است و می پروتکل کنترل دستگاه انتهایی را با توان مصرفی کم و محدوده وسیع پوشیش دهد و در لایه بالای می تواند هزاران دستگاه انتهایی را با توان مصرفی کم و محدوده وسیع پوشیم پروتکل این مدولاسیون IoRa پیاده سازی شده است. برای درک بهتر شبکه LoRaWAN به بررسی پشته پروتکل این پشته فناوری می پردازیم. همانطور که در شکل ۱۰ مشهود است، LoRa فناوری مدلاسیون لایه فیزیکی این پشته می باشد که وظیفه آن مدلاسیون بیسیم داده ها در لایه فیزیکی و ارسال آنها توسط موجهای رادیویی برروی کانال ارتباطی (هوا) است. از طرفی LoRaWAN یک پروتکل متن-باز شبکه است که بر روی مدلاسیون سوار شده و یک ارتباط دوطرفه را برای دستگاههای انتهایی و دروازه ها فراهم می کند.




شكل ۱۰ يشته يروتكل LoRaWAN [۱۲]

همانطور که گفته شد، شبکه LoRaWAN براساس توپولوژی ستاره پیادهسازی شدهاست. این امر باعث کاهش انرژی مصرفی و افزایش طول عمر باتری در دستگاههای انتهایی میشود. در توپولوژی ستاره هر گره به صورت مستقیم با دروازهها در ارتباط است و دیگر نیازی به مسیریابی و ارسال بسته به سایر گرههای شبکه نیست و در نتیجه توان مصرفی در این شبکه بسیار کم است. همانطور که در شکل ۱۱ مشاهده

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Medium Access Control

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stack

می شود، این شبکه شامل چهار عنصر پایهای دستگاه انتهایی یا گره LoRa ، دروازه، سرور شبکه و سرور برنامه است که در ادامه به بررسی هر بخش می پردازیم.




شكل ۱۱ معماري شبكه LoRaWAN [۱۰]

دستگاه انتهایی یا گره LoRa: این بخش شامل حسگرها یا عملگرها است. هر دستگاه انتهایی ابتدا در سیستم ثبت و فعال می شود و پس از آن باتوجه به نیاز برنامه اطلاعات را از محیط پیرامون دریافت کرده و برای بخش دروازه ارسال می کند. پس از ارسال اطلاعات دستگاه انتهایی به حالت خواب رفته و تا ارسال بعدی در این حالت به سر می برد و به همین دلیل باتری آن تا سالها می تواند به کار خود ادامه دهد. از جمله این دستگاهها می توان به حسگر دود، دما و یا برنامههایی از آنها اشاره کرد.

دروازه: در این بخش اطلاعات دریافت شده از دستگاههای انتهایی برای سرور شبکه ارسال میشود و دروازه: در این بخش اطلاعات دریافت شده از در می انتهایی و سرور شبکه از طریق دروازهها صورت می گیرد. یک دروازه شبکه در حقیقت ارتباط مابین دستگاه انتهایی و سرور شبکه از طریق دروازهها صورت می گیرد. یک دروازه شبکه LoRaWAN در واقع یک کامپیوتر کوچک است که مجهز به ماژول رادیویی LoRa (تک کاناله یا چند کاناله) می باشد. این دروازه پیام های رادیویی دستگاههای انتهایی را که با مدلاسیون LoRa ماژوله شدهاند، در صورتی که در برد مناسب باشند و سیگنال به درستی به دروازه برسد، دریافت کرده و به سمت سرور شبکه از طریق اینترنت و شبکه قابل اطمینان IP برقرار می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mini Coputer

همانطور که شـکل ۱۲ نشـان میدهد، در شبکه LoRaWAN ارتباط پایدار و اتصالی بین دستگاه انتهایی و دروازه برقرار نمیشود، بلکه اطلاعات یک دستگاه انتهایی میتواند توسط چند دروازه دریافت شود و به سمت سرور شبکه ارسال شود. در حقیقت یک پیام به سمت بالا که توسط یک دستگاه انتهایی ارسال میشود، توسط هر تعداد دروازهای که در برد آن دستگاه انتهایی قرار داشته باشند دریافت میشود.



شکل ۱۲ دریافت دادههای ارسال شدهی دستگاههای انتهایی توسط چند دروازه [۱۳]

این موضوع باعث می شود که میزان خطا در دریافت پیام ها در سرور شبکه به طور چشمگیری کاهش پیدا کند، چرا که شانس دریافت پیام دستگاه انتهایی توسط حداقل یک دروازه بسیار بالا می باشد. این قابلیت همچنین باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی در دستگاه انتهایی که متحرک می باشند می شود و اجازه می دهد که قابلیت مکان یابی از طریق شبکه LoRaWAN فعال شود (در صورتی که دروازه ها مجهز به مکان یاب باشند).

ارتباط دروازه با سرور شبکه می تواند توسط شبکه WiFi ، ارتباط شبکه سلولی و یا ارتباط سیمی با کابل اترنت برقرار شود. دروازه LoRaWAN به صورت کامل در لایه فیزیکی عمل می کند و درواقع نقش آنها تنها ارسال پیام ها به سمت سرور شبکه می باشد. در دروازه تنها صحت پیام را دیویی دریافت شده بررسی می شود و در صورت درست بودن پیام به سمت سرور شبکه فرستاده می شود، در غیر این صورت دروازه این پیام را دور می اندازد.

علاوه بر پیام اصلی، تعدادی اطلاعات اضافی مانند قدرت سیگنال دریافت شده (RSSI) و نسبت سیگنال به نویز (SNR) و همچنین برچسب زمانی توسط دروازه به سرور شبکه ارسال می شود. برای پیامهای به سمت پایین در (SNR) لا LoRaWAN (از سمت سرور شبکه به سمت دستگاه انتهایی)، دروازه درخواست ارسال داده را بدون تفسیر متن پیام اصلی اجرا می کند. از آنجایی که چند دروازه می توانند پیام یک دستگاه انتهایی را برای سرور شبکه ارسال کنند، تکراری بودن پیام و دور انداختن پیامهای تکراری در سرور شبکه رسیدگی می شود. همچنین برای ارسال کنند، تکراری بودن پایین، سرور شبکه دروازه ای را که پیام به سمت بالا را با مشخصات بهتری ارسال کرده RSSI پیام به سمت پایین، سرور شبکه دروازه احتمالا به دستگاه انتهایی نزدیک تر است و پیام را بهتر به آن (کمتری داشته) انتخاب می کند، زیرا این دروازه احتمالا به دستگاه انتهایی نزدیک تر است و پیام را بهتر به آن می رساند.

LoRa پیادهسازی دروازهها با هزینه کم و با قابلیت مقیاسپذیری بالا را میسر کرده است، برای مثال در آمریکای شمالی دروازههای ۸ کاناله و ۶۴ کاناله در دسترس هستند و قابل پیادهسازی میباشند. مشخصا دروازه شمالی دروازههای ۸ کاناله کمترین هزینه را برای پیادهسازی خواهد داشت. نوع دروازه انتخابی بستگی به کاربردی دارد که قصد پیادهسازی آن را داریم. دروازههای ۸ کانال و ۱۶ کاناله را میتوان هم برای محیط داخلی و هم محیط خارجی استفاده کرد، اما دروازه ۶۴ کاناله تنها برای محیط خارجی استفاده میشوند و باید در مکانهایی مثل برجهای مخابراتی، بالای سقف ساختمانهای بلند و مانند اینها پیادهسازی شوند.

سرور شبکه: در این بخش دادههای دریافت شده از طریق دروازهها دریافت میشود و یکی از وظایف اصلی سرور شبکه انتخاب بهترین دروازه برای انتقال پیام به دستگاه انتهایی و حذف بستههای تکراری دریافتی از دروازهها است. ارتباط بین سرور شبکه و درگاه با استفاده از مسیریابها میسر میشود. دادهای دریافت شده از دروازههای متفاوت از نظر امنیت، مقدار تطبیقی نرخ داده (ADR) و مواردی مانند آن بررسی میشود. سرور شبکه بخشی است که وظیفه دارد دادههای دریافت شده را بررسی کند و به سرور برنامه ارسال نماید.

به طور کلی، تمام سرورهای شبکه LoRaWAN موارد ذیل را انجام می دهند[۱۵]:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Received Signal Strength

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Routers

- بررسی آدرس دستگاههای انتهایی برای احراز هویت آنها.
  - احراز هویت فریم اها و مدیریت شمارش فریمها.
    - تصدیق<sup>۲</sup>پیامهای دریافت شده.
- تغییر و تطبیق نرخ داده با استفاده از پروتکل نرخ داده تطبیقی.
- پاسخ به تمام درخواستهای لایه MAC که از دستگاههای انتهایی میآید.
  - ارسال پیامهای به سمت بالا برای سرور کاربرد مناسب.
- ارسال پیامهای به سمت پایین که از سرور کاربرد برای دستگاههای انتهایی ارسال میشود.
- رد و بدل کردن پیامهای درخواست-پیوست و پذیرش-پیوست میان دستگاههای انتهایی و سرور-پیوست  $^{\alpha}$ .

**سرور برنامه:** در این بخش دادههای ارسال شده از سرور شبکه جمعآوری شده و برای کاربردی خاص مدیریت و استفاده میشوند و همچنین در سرور برنامه پارامترهای انتقال و انرژی مصرفی دستگاههای انتهایی مدیریت میشود [18].

# ۲-۴-۳-۱ کلاسهای LoRaWAN

له نیازهای یانی  $^{3}$ ، برای پاس\_خگویی به نیازهای  $^{3}$  و  $^{3}$  از دس\_تگاههای پایانی  $^{3}$ ، برای پاس\_خگویی به نیازهای LoRaWAN متفاوت است که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frame

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acknowledgement


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Join-request

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Join-accept

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Join-server


<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> End Device

کلاس A: این کلاس در تمام دستگاههای پایانی LoRaWAN پشتیانی می شود. ارتباط کلاس داده همواره توسط دستگاه پایانی آغاز می شود و کاملا ناهمگام است. همانطور که در شکل ۱۱ نمایش داده شده است، هرگونه جریان داده به سمت بالا می تواند در هر زمانی ارسال شود و همچنین توسط دو انتقال به سمت پایین کوتاه دنبال می شود و درنتیجه در این کلاس بیشترین تاخیر و کمترین مصرف انرژی را شاهد هستیم. برای دسترسی به کانال از پروتکل ALOHA استفاده می شود. این کلاس مناسب کاربردهایی است که نرخ اطلاعات کمی در downlink نیاز دارند و همچنین دستگاههای پایانی این قابلیت را دارند که وارد حالت خواب شوند که در این حالت با کم شدن قدرت مصرف دستگاه به حداقل می رسد و به همین دلیل باتری آنها می تواند تا چندین سال دوام داشته باشد.



شكل ۱۱ كلاس نوع **A** [۱۱]

کلاس  $\mathbf{B}$ : استفاده از این کلاس در شبکه LoRaWAN اختیاری بوده و با استفاده از موجهای دورهای همگام با شبکه می شوند. این کلاس مناسب برای کاربردهایی است که ضمن حفظ انرژی، نیاز به تبادل اطلاعات با سرور دارند و همانطور که در شکل ۱۲ نمایش داده شده است، در زمانهای مشخص بازه انتقال به سمت پایین باز می شود و در این کلاس، سرور شروع کننده ارتباط به سمت پایین است و در صورتی که داده ای برای ارسال داشته باشد ابتدا به دستگاه اطلاع داده و بعد از آن پنجرهای برای دریافت داده باز می شود. مصرف انرژی در این کلاس از کلاس  $\mathbf{A}$  بیشتر است ولی با این حال مصرف باتری به اندازه کافی کم است.



شكل ۱۲ كلاس نوع B [۱۱]

کلاس C: همانطور که در شکل ۱۳ نمایش داده شده است، در این کلاس دستگاه انتهایی همواره آماده برای دریافت اطلاعات از سرور میباشد و به همین علت مصرف انرژی در آن بسیار بالا است. این کلاس امکان برقراری ارتباط دو طرفه را دارد و همیشه در حال گوش کردن به سرور است و به همین دلیل کمترین تاخیر را دارد. در این کلاس تنها زمانی نمی توان اطلاعات را دریافت کرد که در حال ارسال اطلاعات باشد. پیاده سازی آن مانند کلاس A است با این تفاوت که در آن پنجره اول و دوم دائما برای دریافت اطلاعات باز می شوند.



شكل ۱۳ كلاس نوع ۲ [۱۱]

#### ۲-۴-۴ امنیت شبکه LoRaWAN

با وجود آن که بیشــتر تکنولوژیها دارای تنها یک لایه امنیتی هســتند، در LoRaWAN دو لایه امنیتی وجود دارد و این دو لایه شـامل امنیت سرور شـبکه و امنیت سرور برنامه اسـت. لایه امنیت سرور شـبکه برای احراز هویت گره در شــبکه اســتفاده میشــود و وظیفه لایه امنیت سرور برنامه محافظت از دادههای برنامه کاربر اســت.

تکنولوژی LoRa از دو کلیـد NwkSKey و برای امنیـت و احراز هویـت اســـتفـاده می کند. برای برقراری ارتباط با دســتگاه انتهایی در شــبکه نیاز به فعالســازی و احرازهویت دســتگاه اســت و این تکنولوژی دو روش برای فعالســازی و احراز هویت دارد که شــامل فعالســازی بر بســتر هوا و فعالسازی شخصی میباشد. در جدول ۲ مشخصات و ویژگیهای مختلف این دو روش ذکر و مقایسه شده است.

جدول ۲ مقایسه دو روش راهاندازی دستگاههای انتهایی

Over-the-Air-Activation (OTAA)	Activation by Personalization (ABP)
سازندگان دستگاه به صورت خودکار پارامترهای	روش ساده شده و در عین حال با امنیت کمتر برای
ضروری را تولید می کنند	راه اندازی دستگاههای انتهایی
کلیدهای رمزگذاری به طور منظم میتوانند دوباره	سریال شناسایی و کلیدها در زمان ساخت دستگاه
ساخته شوند	روی آن تنظیم میشوند
دستگاه انتهایی میتواند چندین هویت مختلف را	دستگاه به محض روشن شدن فعالیت خودش را
در خود ذخیره کنند و به صورت پویا و امن سرور	آغاز میکند، چرا که رویه پیوست حذف میشود
شبکه خود را در طول عمر خود تغییر دهند	
منیت سطح بالا و امنیت غیرقابل دستکاری برای	دستگاههای انتهایی به یک سرویس/سرور خاص
دستگاههای انتهایی فراهم میشود	وصل میشوند و نمی توانند به صورت پویا سرور خود
	را تغییر دهند

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Network Session Key

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Application Session Key

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Over the Air Activation (OAA)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Activation by Personalization (ABP)

#### ۲-۵- تضعیف سیگنال

سیگنالهای رادیویی بسته به فضای اطرافشان و مسیری که در آن حرکت میکنند، برد محدودی دارند. زمانی که سیگنالهای رادیویی بسته به فضای اطرافشان و مسیری که در آ غاز میکند، از عوامل درونی و بیرونی مختلفی که سیگنال در هوا یا در کابل مسی یا در فیبر نوری حرکت خود را آغاز میکند، از عوامل درونی و بیرونی مختلفی تاثیر میپذیرد. برای نمونه، در شبکههای کامپیوتری کابلی، مقاومت سیمهای مسی بخشی از انرژی سیگنال را بهصورت گرما هدر میدهد. هرچه طول کابل و میزان مقاومت سیم بیشتر باشد، و هر چه سیگنال مسافت بیشتری بپیماید، انرژی بیشتری از دست میدهد و ضعیفتر و حتی خوانشناپذیر میشود، یعنی حتی اگر دستگاه گیرنده سیگنال، آن را دریافت کند، نمی تواند آن را بخواند.

سیگنالهای فرستندهها و گیرندههای بیسیم نیز از عارضه تضعیف مصون نیستند. به همین سبب اگریک دستگاه مجهز به فرستنده و گیرنده ی بیسیم بیش از حد از روتر یا نقطه ی دسترسی دور شود ممکن است یا سیگنال ضعیفی دریافت کند و یا اصلا سیگنالی دریافت نشود، زیرا سیگنالها در شبکههای بیسیم برد محدودی دارند. تضعیف سیگنال برحسب دسیبل (dB) سنجیده می شود. دسیبل استانداردی است که در سامانههای ارتباطی برای سنجش نرخ ولتاژ و توان الکتریکی یا دیگر کمیتهای مرتبط با سیگنال به کار می ود.

پدیده ی تضعیف سیگنال در حالاتی از قبیل تضعیف ناشی از فاصله به تضعیف ناشی از جذب به تضیف ناشی از براکندگی و انکسار به ممکن است رخ دهد و ناشی از انعکاس به تضعیف ناشی از شکست و تضیف ناشی از براکندگی و انکسار به ممکن است رخ دهد و ناشی از براکندگی و انکسار به ممکن است رخ دهد و ناشی از براکندگی و انکسار به تضعیف ناشی از شکست و تضیف ناشی از براکندگی و انکسار به تضعیف ناشی از براکندگی و انکسار به تضیف ناشی به تضیف ناشی به تضیف ناشی به تضیف ناشی به تصیف ناش

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Access Point

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Decibel

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Free Space Path Loss

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Absorption

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Reflection

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Refraction

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Scattering And Diffraction

برای رفع نمودن خطای حاصل ازاین پدیده، روشهای پیش پردازش داده در ادامه توضیحات ارائه خواهند شد.

#### ۲-۵-۲ تضعیف ناشی از فاصله

امواج رادیویی بعلت عواملی طبیعی که از اتمسفر زمین ناشی می شود با طی نمودن مسافت دچارمیرایی و تضعیف می گردد. بنابراین یکی از عوامل که در سیگنال دریافتی در شبکههای بیسیم و در نتیجه سرعت و کارایی آنها نقش دارد فاصله آنها از اکسس پوینت خواهد بود، علتاین موضوعاین است که با افزایش فاصله، تجهیزات فرستنده و گیرنده جهت تشخیص دادگان از مدولاسیون با پیچیدگی کمتر استفاده کرده و در نتیجه سرعت و کارایی کاهش خواهدیافت.

میزان تضعیف سیگنال ناشی از فاصله بصورت غیر خطی بوده و از طریق معادله ۱ که در عبارت زیر اشاره شده است قابل محاسبه است. در روابط زیر مقدار پارامترهای f و f به ترتیب برابر با فرکانس کاری برحسب مگاهرتز و فاصله ی میان آنتن فرستنده و گیرنده برحسب کیلومتر است.

FSPL = 32.44 + (20log10(f)) + (20log10(D)) معادله ۱

# ۲-۵-۲ تضعیف ناشی از جذب

موانع موجود در مسیر سیگنال رادیویی، مقداری از توان آنرا جذب نموده و در نتیجه سیگنال دچار تضعیف خواهد شد. مهمترین عامل تضعیف سیگنال در شبکههای بیسیم تضعیف ناشی از جذب است و موانع موجود در محیط در طراحی و چگونگی چینش نقاط دسترسی تاثیر به سزایی دارند. در جدول ۳ میزان تضعیف ناشی از جذب در زمانی که اشیاء مختلف در مسیر ارتباط قرار می گیرند را مشاهده می کنید.

جدول ۳ میزان تضعیف ناشی از جذب بهوسیله موانع مختلف[۱۷]

شئ موجود در مسیر سیگنال رادیویی	میزان تضعیف سیگنال
دیوار گچی	۳ dB
پنجرهی شیشهای با کادر فلزی	٦ dB
ديوار بتني	٤ dB

پنجره تمام شیشهای	۳ dB
در فلزي	٦ dB
در فلزی میان دیوار آجری	۱۲ dB
یک انسان با گوشی همراه در دستانش	٣ - ٦ dB

### ۲-۵-۳ تضعیف ناشی از انعکاس

موانع صیقلی نظیر اجسام فلزی، شیشه و سطح آب موجب انعکاس سیگنال رادیویی می گردند.این انعکاس زمانی نامطلوب خواهد بود که سیگنالهای ارسالی از مسیرهای مختلف و در زمانهایی متفاوت به گیرنده رسیده و موجبایجاد پدیده چند مسیرگی گردد، دراین حالت به علت جمع دامنه چندین سیگنال با فازهای مختلف، سیگنال دریافتی حاصل شده در سمت گیرنده مطلوب نخواهد بود.این مورد بخصوص در انبارها و کارخانهها که دارای موانع فلزی متعدد هستند و همچنین در ساختمانهای دارای پوشش و دیوارهای شیشهای بیشتر بچشم میخورد. همانطور که پیش تر گفته شد، این نوع تضعیف برروی سیگنالهای فناوری شیگنالها بسیار زیاد است.

#### ۲-۵-۴ تضعیف ناشی از شکست

شکست نور بعلت تغییر در ضریب شکست محیط که سیگنال رادیویی از آن عبور میکند رخ میدهد و موجب تغییر در زاویه تابش و یا به عبارتی انعکاس سیگنال میشود. از عواملی موثر در شکست سیگنال رادیویی میتوان رطوبت، وضعیت اتمسفر و میزان فشار هوا را برشمرد. پدیده شکست بخصوص در پیادهسازی شبکههای بیسیم در محیطهای بیرونی از عوامل تضعیف سیگنال به شمار میروند.

## ۲-۵-۵ تضعیف ناشی از پراکندگی و انکسار

برخورد ســـيگنـال راديويى بـا ذرات ريز نظير گرد و غبـار و همچنين موانع نوک تيز نظير برگ درختـان موجـب پراکندگى و انتشـار آن در تمامىجهات مى گردد.این پدیده در شـبکههاى بیسـیم که در محیطهاى غیر مسـقف پیاده سـازى شـدهاند از عوامل تضعیف سـیگنال رادیویى اسـت. از سـوى دیگر برخورد سـیگنال با موانع موجبایجاد خمیدگى و انکسـار ســیگنال شــده که تغییر در فرکانس، فاز و دامنه آن را در پی خواهد داشـت. در محیطهاى غیر مسـقف در شــبکههاى بیســیم پدیده خمیدگى موجب بوجود آمدن نقاط کور در پوشـش دهى در نزدیکى موانع مىشود.

## ۲-۶- پیش پردازش دادگان

پدیدهی تضعیف سیگنال رادیویی در اغلب ارتباطات شبکههای بیسیم بوجود میآید و برای حلاین موضوع راهکارهای گوناگونی توسط محققان تا کنون ارائه شده است. یکی ازاین راهکارها فیلتر کردن نویز قدرت سیگنال دریافتی با به کارگیری روابط ریاضیاتی و احتمالاتی است. بدین منظور در ادامه دو روش مشهور برای فیلتر کردن نویز قدرت سیگنال دریافتی معرفی خواهند شد که در هریک از پارامتر اصلی قدرت سیگنال دریافتی خواهد بود.

#### ۲-۶-۲ فیلتر کالمن گسسته

اکثر سیستم های مدرن دارای حسگرهای متعددی هستند که بر اساس یک سری اندازه گیری، حالتهای پنهان (ناشناخته) را تخمین می زنند. به عنوان مثال، یک گیرنده GPS تخمین مکان و سرعت را (که متغیرهای پنهان هستند) با استفاده از اختلاف زمان رسیدن سیگنالهای ماهوارهها اندازه گیری می کند.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scattering

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diffraction

یکی از بزرگترین چالشهای سیستمهای ردیابی و موقعیتیابی، برآورد دقیق حالتهای پنهان در صورت وجود عدم قطعیت است. در گیرندههای GPS، عدم قطعیت اندازه گیری به بسیاری از عوامل خارجی مانند نویز حرارتی، اثرات جوی، تغییرات جزئی در موقعیت ماهواره، دقت ساعت گیرنده و بسیاری موارد دیگر بستگی دارد. در این پروژه عدم قطعیت هایی چون، نویز حرارتی، اثرات جوی و ... برای گیرنده های LoRaWAN نیز وجود دارد.

فیلتر کالمن گســـسته این الگوریتم های تخمین است. این الگوریتم حالتیک سیستم پویا را با استفاده از مجموعهای از اندازه گیریهای شامل خطا در طول زمان برآورد می کند. همچنین این الگوریتم از تخمین حالت قبل و مشـاهده فعلی برای محاسـبه تخمین حالت فعلی اسـتفاده می کند و یک ابزار بسیار قوی برای ترکیب اطلاعات در حضور عدم قطعیت است.این فیلتر از نام رودولفای کالمن، یکی از پایه گذاران این تئوری گرفته شده است. امروزه فیلتر کالمن در ردیابی هدف با استفاده از رادار، سیستمهای مکان یابی و ناوبری، سیستم های کنترل، گرافیک کامپیوتری و موارد دیگر استفاده می شود.

هدف این الگوریتم حداقل نمودن میزان نویز فرآیند اسبت که بدین منظور در  $\,^*$  گام کار را مطابق شکل زیر انجام می دهد. در گام صفر، که تنها یک بار و در ابتدای فرآیند رخ می دهد، مقدار دهیهای اولیه انجام می شوند. خروجی این مرحله حالت اولیه سیستم  $\,^*$  ( $\,^*$ 0,0) و مقدار عدم قطعیت اولیه است  $\,^*$  ( $\,^*$ 0,0) . در گام بعدی اندازه گیریها انجام می شود. خروجی این گام، وضعیت اندازه گیری شده سیستم  $\,^*$  ( $\,^*$ 0,1) و عدم قطعیت اندازه گیری تفاوت اندازه گیری گوری تمدار  $\,^*$ 1 نمایانگر دفعه  $\,^*$ 1 ما انجام این کار است. همچنین عدم قطعیت اندازه گیری تفاوت مقداری، بین اندازه گیریها و مقادیر واقعی است. مقادیر اندازه گیری شده یا  $\,^*$ 2 در این پروژه، قدرت سیگنالهای در یافتی هستند.

<sup>1</sup> Discrete Kalman

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Initial System State

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Initial State Uncertainty

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Measured System State

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Measurement Uncertainty


 $x_n$  گام دوم فرآیند به روز رسانی حالت و مسئول برآورد وضعیت فعلی سیستم است. ورودیهای این گام مقادیر  $x_n$  گام دوم فرآیند به روز رسانی حالت و مسئول برآورد وضعیت سیستم  $x_n$  تخمین وضعیت سیستم پیشبینی شده قبلی  $x_n$  ( $x_n$  است. بر اساس ورودیها، فرآیند به روزر سانی حالت، بهره  $x_n$  ( $x_n$  است. بر اساس ورودیها، فرآیند به روزر سانی حالت، بهره  $x_n$  ( $x_n$  است. بر اساس ورودیها، فرآیند به روزر سانی حالت، بهره  $x_n$  ارائه می دهد: برآورد و ضعیت فعلی سیستم ( $x_n$ ) و عدم قطعیت برآورد و ضعیت فعلی می کند و دو خروجی ارائه می دهد: برآورد و ضعیت فعلی سیستم ( $x_n$ ) و عدم قطعیت برآورد و ضعیت فعلی سیستم ( $x_n$ ). این پارامترها خروجی های فیلتر Kalman هستند.

گام سوم و آخر مرحله پیشبینی میباشد. فرآیند پیشبینی برآورد وضعیت فعلی سیستم و عدم قطعیت آن را بر اساس مدل دینامیکی سیستم استنتاج میکند. در اولین تکرار فیلتر (n=1)، مقداردهی اولیه به عنوان تخمین حالت قبلی و عدم قطعیت در نظر گرفته می شود. خروجی های پیشبینی به عنوان تخمین حالت پیشبینی شده قبلی و عدم قطعیت در تکرار فیلتر زیر استفاده می شود [۱۸]. شمای کلی این روش را در شکل ۱۴ مشاهده میکنید.

<sup>1</sup> prior Predicted System State Estimate

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> prior Predicted System State Estimate Uncertainty

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gain



شکل ۱۴ شماتیک فیلتر ۱۴


به دلیل ماهیت دادههای استفاده شده و روش انجام موقعیت یابی به کار رفته در این پروژه، که در فصلهای آینده توضیح داده خواهد شد، می توان از نسخه ساده شده این فیلتر موسوم به  $\alpha$  $-\beta$  $-\gamma$  استفاده کرد. هدف این الگوریتم به حداقل رساندن نویز وارده بر مقدار قدرت سیگنال دریافتی، در هر دروازه LoRaWAN است. مقادیر مورد استفاده در این فیلتر به صورت زیر هستند.

- X: مقدار واقعی قدرت سیگنال
- ام اندازه گیری شده قدرت سیگنال در بار  $\mathbf{z}_n$
- ی کر زمان n (تخمین پس از اندازه گیری  $z_n$  انجام می شود ).  $\mathbf{x}^{\hat{}}$  تخمین  $\mathbf{x}$
- $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  از  $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  انجام می شود . به عبارت دیگر  $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  .  $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  نخمین و ضعیت آینده  $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  از  $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  برآورد در زمان  $\mathbf{X}^{\hat{}}_{n+1,n}$  نخمین و ضعیت آینده است.
  - $\mathbf{z}_{n-1,n-1}$  انجام می شود ).  $\mathbf{z}_{n-1}$  تخمین  $\mathbf{z}_{n-1}$  انجام می شود ).

هدف نهایی این فیلتر تصحیح مقدار اندازه گیری فعلی یا  $z_n$  است که با  $x^{\hat{}}_{n,n}$  نمایش میدهیم. معادله ۲ نشان دهنده روش کار این الگوریتم است.


$$X_{n,n}^{\uparrow} = X_{n,n-1}^{\uparrow} + \frac{1}{n} (Z_n - X_{n,n-1}^{\uparrow})$$

معادله ۲ را میتوان به صورت شکل زیر تفسیر نمود که در آن factor همان بهره  $\frac{1}{n}$  است.



شكل ۱۵ تفسير معادله ۲

در نهایت شماتیک الگوریتم به کار رفته به صورت زیر است.



شكل ۱۶ الگوريتم پيشبيني و فيلتر مورد استفاده

# ۲-۶-۲ فیلتر ذره

روش فیلتر ذره ایک روش عددی است که اجازه می دهد یک راه حل تقریبی جهت تخمین پی در پی پیدا شود و برای مسائل غیر گوسین و غیر خطی می تواند بسیار کارا باشید.ایده اولیه فیلتر ذره در سال ۱۹۴۹ توسیط آقای متروپلیس مطرح شید که بررسی جزییات مجموعه ای از ذره ها را به جای یک ذره مورد مطالعه قرار داد. اما در سال ۱۹۴۵ یکی از اولین ایده های اصلی تر و پایه و اساس فیلتر ذره با محاسبه و بکار گیری الگوریتم مونت کارلو توسیط آقایان همرسلی و مورتون ارائه گردید.

فیلتر ذره یک مبحث کاملا آماری است و دلیل مطرح شدن آن این است که بتواند برای مسائلی به کار گرفته شود که تخمین آنها توسط فیلتر کالمن امکان پذیر نباشد. همانند الگوریتم کالمن گسسسته، ماژول فیلتر ذره نیز سعی بر آن دارد که با به حداقل رساندن نویز میزان پارامتر را تخمین بزند، با این تفاوت که بدون اعمال یک مدل معادله خطی و توزیع طبیعی برای نویز سیگنال این کار را انجام میدهد.

نحوه ی عملکرداین الگوریتم به این گونه است که برحسب پارامترهای بدست آمده در گذشته، برای پارامتر کنونی یکس ـ ـ ـ ـ یس در هر مرحله که پارمتر کنونی یکس ـ ـ ـ یس در هر مرحله که پارمتر جدید وارد می شود می توان بین کاندیدها آنهایی که به پیش بینی نزدیک تر بوداند وزنشان را برای مراحل بعد افزایش داد.


برای تفهیم بهتراین الگوریتم، مطابق با ش\_کل ۱۴ فرض میش\_ود که ۱۰ ذره داریم و میخواهیم ۱۰ کاندید برای پارامتر اصلی پیدا کنیم و بدین منظوراین الگوریتم را در چهار قدم که انجام میدهیم. در قدم اول همان گونه که در شکل نشان داده شده است، ۱۰ تا کاندید که همگی وزن یکسانی دارند را در اختیار داریم.

در قدم دوم با بهره گیری از احتمال تخمین حالت (منحنی سیاه) حاصل از پارامترهای جدیدی که بدست آمده اند هریک از وزنها را به میزان لازم تغییر میدهیم و در شیکل ۱۴ با رنگ آبی نمایش میدهیم. در قدم سوم از پارمترهایی که وزن کم دارند صرف نظر میکنیم. در قدم چهارم ترتیب و اولویت پارامترهای کاندیدی

r

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Particle Filter

که هنوز وجود دارند را به صورت رندوم جابه جا می کنیم. در شکل ۱۷ شماره ی مراحل با اعداد ۱ الی ۴ نمایش داده شده است.



شكل ۱۷ مراحل انجام الگوريتم فيلتر ذره

# ۲-۷- الگوریتمهای یادگیری نظارت شده

این روش،یک روش عمومی در یادگیری ماشین است که در آن به یک سیستم، مجموعه ای از جفتهای ورودی و خروجی را فرا گیرد.یادگیری ورودی و خروجی ارائه شیده و سیستم تلاش می کند تا تابعی از ورودی به خروجی را فرا گیرد.یادگیری تحت نظارت نیازمند تعدادی داده ورودی به منظور آموزش سیسستم اسست. در ادامه تعدادی از الگوریتمهای یادگیری نظارت شده که دراین پروژه به کار رفته اند معرفی خواهند شد.

## K الگوریتم نزدیک ترین همسایگی -1-Y-Y

الگوریتم k نزدیک ترین همسایه در مسائل طبقه بندی و رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد [۲۳]. این الگوریتم از تشابه ویژگی برای پیش بینی مقادیر نقاط داده جدید استفاده می کند؛ که به این معنی است که به نقطه داده جدید بر اساس میزان مطابقت آن با نقاط مجموعه آموزشی، یک مقدار تخصیص می دهد. با کمک مراحل زیر میتوان نحوه عملکرد آن را درک کرد. برای پیاده سازی این الگوریتم ابتدا باید مقدار k را انتخاب کنیم. سپس با کمک یکی از روشهای فاصله اقلیدسی آ، فاصله همینگ و فاصله منهتن آ، فاصله بین داده تست و هریک از داده آموزشی محاسبه می شود. متداول ترین روش برای محاسبه فاصله، محاسبه فاصله یا نامله یا نامله اقلیدسی الله الله بین داده آموزشی محاسبه می شود. می آورند و برچسبی که فاصله متداول تر است به آن نقطه اختصاص داده می شود.

#### ٧-٧-٢ بردار يشتيبان

بردار پشتیبان $^{V}(SVM)$  به زبان ساده، مجموعهای از نقاط در فضای n بعدی دادهها هستند که مرز دستهها را مشخص می کنند و مرزبندی و دسته بندی دادهها براساس آنها انجام می شود و با جابجایی یکی از آنها، خروجی دسته بندی ممکن است تغییر کند [۲۴].

برای انجام این کار و ساختیک دسته بند بهینه، محاسبه فاصلهی مرزهای به دست آمده با بردارهای

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> K-nearest neighbor

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Classification

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Regression

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Euclidean distance

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hamming distance

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Manhattan distance

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Support Vector Machine

پشتیبان هر دست ته (مرزی ترین نقاط هر دست ته کلاس) و در نهایت انتخاب مرزیست که از دست ته از دست ته از دست ته باشد که در این روش خط میانی، تقریب خوبی ازاین مرز است که از هر دو دست فاصله یزیادی دارد.این عمل تعیین مرز و انتخاب خط بهینه (در حالت کلی، اَبر صفحه مرزی) به راحتی با انجام محاسبات ریاضی نه چندان پیچیده قابل پیاده سازی است.

بدین منظور نیاز است که دادهها را به کمکیک تابع هسته بهیک فضای دیگر ببریم و عملایک نگاشت انجام دهیم. که در آن فضا، دادهها تفکیک پذیر باشند و بتوان الگوریتم را به سادگی برای آنها به کار برد. تعیین درستاین تابع نگاشت در عملکرد ماشین بردار پشتیبان موثر است. بدین خاطر چند تابع هسته با نامهای هسته خطی به هسته چند جملهای و هسته جالای کاربردهای گوناگون موجود است.

#### XGBoost - Y-Y-Y

روش XGBoost به عنوان یکی از برترین و بهروزترین روشهای معرفی شده در مبحث یادگیری ماشین است. این روش به عنوان اصلی ترین و بهترین روش پیشنهادی دریکی از مسابقات برنامه نویسی در سایت Kaggle معرفی شده است.

این الگوریتم یک پیاده سازی مبتنی بر تقویت گرادیان درخت تصمیم است که برای سرعت و کارایی بالا طراحی شده است که در آن محاسبات به صورت توزیع شده و با موازی سازی ساخت درخت صورت می گیرد.

این الگوریتم از توابع هدف از پیش تعریف شده برای حل مسائل طبقه بندی، رگرسیون و رتبه بندی، بهره می برد. همچنیناین الگوریتم از یک تابع هدف برای اندازه گیری عملکرد مدل استفاده می کند.این مدل مجموعه مشخصی از پارامترها را خروجی می دهد. علاوه براین، از معیارهای ارزیابی تعریف شده توسط کاربر نیز پشتیبانی می کند.


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kernel

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Linear kernel

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Polynomial Kernel

### ۷-۷-۲ شبکه عصبی

مغزِ انسان در خود تعداد بسیار زیادی از نورونها را جایداده است تا اطلاعات را از نورونهای دیگر به جهانِ اطراف را بشیناسید. به صورت ساده، نورونها در مغز انسان، اطلاعات را از نورونهای دیگر به وسیله ی دندرویدها می گیرنداین نورونها اطلاعات ورودی را با هم جمع کرده و اگر ازیک حد آستانهای فراتر رود به اصلاح فعال میشود واین سیگنالِ فعال شده از طریق آکسونها به نرونهای دیگر متصل میشود. البته کهاین توضیح در علم پزشکی مفید است ولی در علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی ما فقط از نورونهای مغز برای ساخت الگوریتمیبه نام شبکهی عصبی مصنوعی بهره می گیریم[۲۵]. توسط الگوریتم شبکههای عصبی، می توان مدلهای مختلف و پیچیدهایی را شیناخت. برای مثال می توان طبقه بندی هایی با دقت خوب یا خوشه بندی هایی بر روی داده های بزرگ انجام دهیم. برای مثال در شکل طبقه بندی هادی شبکه عصبی مصنوعی با ۳ ورودی، یک لایه پنهان با اندازه ۵ و ۲ نورون خروجی مشاهده می کنید.



شکل ۱۸ معماری ساده شبکه عصبی مصنوعی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fire

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Artificial Neural Network

#### جمعبندى

در این فصل در ابتدا به مفاهیم پایهای همچون معماری اینترنت اشیاء و شبکههای LPWAN علی الخصوص شبکه مورد نظر ما برای پیاده سازی سامانه موقعیت یابی یعنی LoRaWAN پرداخته شد. از آنجایی که پیاده سازی این سامانه به طور مستقیم به قدرت سیگنالهای دریافتی در دروازههای شبکه LoRaWAN وابسته است و یکی از عوامل موثر بر قدرت سیگنال در هر شبکهایی مقادیر نویز محیطی هستند، مفاهیمی همچون عوامل تضعیف سیگنال و الگوریتمهای فیلترینگ در قالب پیش پردازش داده، مطرح شدند. در انتها نیز به روشهای یادگیری نظارت شده به کار رفته در این پروژه اشاره شد. در فصل بعدی پیاده سازی زیرساخت این سامانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

# فصل ۳ پیادهسازی زیرساخت سامانه موقعیتیابی

#### **۱-۳** مقدمه

در فصل دوم با فناوری ارتباطی LoRaWAN و جزئیات فنی و اجزاء تشکیل دهنده آن آ شنا شدیم و دانستیم که این فناوری ویژگیها و مزیتهایی دارا ست که آن را برای زیر ساخت سامانه موقعیتیابی منا سب می کند. از جمله این ویژگیها این است که این فناوری در باند بدون مجوز فرکانسی فعالیت می کند. همچنین به دلیل متن-باز بودن پروتکل MAC این فناوری و قیمت منا سب لایه فیزیکی آن(LoRa) ایجاد یک زیر ساخت شبکه LoRaWAN نسبت به باقی فناوریها ارزان قیمت تر و ساده تر است.

لازم به ذکر است که سامانهایی موقعیتیابی که از روشهای اثر انگشت مکانی یعنی قدرت سیگنال دریافتی(RSSI) و نسبت سیگنال-نویز(SNR) به عنوان معیاری برای تخمین موقعیت مکانی ا ستفاده می کند، دوت کمتری در مقایسه با سیستم موقیعیت یابی جهانی (GPS) دارد. اما GPS محدودیتهایی دارد که در شبکه LoRaWAN نقطه قوت محسوب می شوند. برای مثال از GPS در محیطهای مسقف نمی توان بهره برد ولی به دلیل نفوذ سیگنال زیاد LoRaWAN از آن می توان در عمق ساختمانها نیز استفاده کرد. همچنین مصرف توان GPS بسیار زیاد است در حالی که دستگاههای انتهایی LoRaWAN تا سالها نیاز به شارژ شدن نخواهند داشت. به همین دلیل موقعیتیابی با استفاده از روشهای اثر انگشت مکانی بربستر شبکه نخواهند داشت. به همین دلیل موقعیتیابی با استفاده از روشهای دارای GPS مناسب نیست. در کل، به دلیل مزیتهایی که شبکه LoRaWAN داراست در این پروژه از این فناوری به عنوان زیرساخت سامانه دلیل مزیتهایی که شبکه LoRaWAN داراست در این پروژه از این فناوری به عنوان زیرساخت سامانه دلیل مزیتهایی استفاده شده است.

در این فصل به ساخت، ایجاد و به کارگیری اجزاء مختلف این شبکه می پردازیم. همانطور که در بخش ۲-۲-۱ گفته شد، معماری مورد استفاده ما در این پروژه مطابق شکل ۲ خواهد بود. در این فصل از پایین ترین لایه این معماری(لایه درک) شروع نموده و مراحل ساخت و ایجاد یک دستگاه انتهایی LoRaWAN شرح داده می شود. سپس به لایه بعدی(لایه شبکه) رفته و مراحل ایجاد و به کارگیری دروازه گفته می شود. در این پروژه از پلتفرم TTN که سرور شبکه و سرور کاربرد را به صورت رایگان در اختیار قرار می دهد استفاده می شود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Things Network

# ۲-۳- دستگاه انتهایی شبکه LoRaWAN

هر دستگاه انتهایی در شبکه LoRaWAN دارای چند چهار جزء اصلی میباشد:

- ۱. پردازنده
- ۲. ماژول رادیویی LoRa
  - ٣. منبع تغذیه
- ۴. حسگرایا عملگریا هردوی آنها

از آنجایی که هدف این پروژه ایجاد سامانه موقعیتیابی بر بستر شبکه LoRaWAN میبا شد و پیاده سازی یک کاربرد خاص مدنظر نیست، در این پروژه نیازی به استفاده از حسگر و عملگر نداریم چراکه محتوای پیام ار سال شده از دستگاه انتهایی اهمیت ندارد و تنها ویژگیهای سیگنال ار سالی و دریافتی حائز اهمیت است. همچنین به دلیل این که تنها مشخصات سیگنال دریافت شده در سرور شبکه مد نظر است و نیازی به ارسال داده به سمت پایین برای دستگاه انتهایی نیست کلاس دستگاههای انتهایی، کلاس A انتخاب شده است.

در بخشهای پیشرو درمورد سه جزء مورد نیاز برای ساخت یک د ستگاه انتهایی مبتنی بر LoRa (پردازنده، ماژول رادیویی و منبع تغذیه) متناسب برای این پروژه، دلیل انتخاب هر کدام، نحوه برنامه نویسی و کتابخانه مورد استفاده و همچنین نحوه اتصال تمام این بخشها به هم به طوری که یک دستگاه انتهایی کاربردی داشته باشیم شرح داده شده است.

## ۳-۲-۱ پردازنده دستگاه انتهایی


پردازنده مورد استفاده برای ساخت دستگاه انتهایی، مدل Pro Mini از سری میکروکنترلرهای آردوینو میباشد. این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شته این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شته این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شته این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شته این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شته این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شته این سری پردازنده علاوه بر اندازه کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شده بردازنده علاوه بردازنده کوچک، که باعث می شود د ستگاه انتهایی اندازه منا سب و قابل حملی دا شده بردازد د ستگاه این سری پردازنده علاوه بردازد د ستگاه این سری پردازنده علاوه بردازد د ستگاه این سری پردازنده علاوه بردازد د ستگاه این سری پردازد د ستگاه این سری پردازد د سرد د ستگاه این سری پردازد د ستگاه این سری بردازد د ستگاه این سری پردازد د سرد تا بردازد د ستگاه این سری پردازد د ستگاه این سرد د ستگاه این سرد د ستگاه د سرد د ستگاه د سرد د ستگاه د سرد د سرد د ستگاه د سرد د سرد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sensor

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Functional

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arduino

باشد، مصرف توان بسیار کمی نیز دارد به طوری که برای یک باتری کوچک با توان پایین می تواند این پردازنده را مدت زمان زیادی روشن نگاه دارد. در شکلهای ۱۹، پردازنده مورد استفاده و همچنین ابعاد آن مشخص است. همچنین در شکل ۲۰ جریان مصرفی بردهای آردویینو با هم مقایسه شده است و همانطور که مشهود است برد Pro Mini کمترین جریان مصرفی را در میان بردهای آردویینو داراست.



شكل ۱۹ برد Arduino pro mini و ابعاد آن

Microcontroller	Reference 9V	Reduce Clock Speed 9V	Reduce Clock Speed and Operation Voltage 3.3V	Enable Low Power Mode 3.3V	Enable Low Power Mode 9V
Arduino Nano	22.1 mA	18.5 mA (-16%)	3.4 mA (-85%)	3.4 mA (-84%)	4.8 mA (-78%)
Arduino Pro Mini 5V	14.6 mA	10.0 mA (-32%)	3.7 mA (-75%)	1.6 mA (-89%)	3.2 mA (-78%)
Arduino <mark>P</mark> ro Mini 3.3V	5.1 mA	3.8 mA (-25%)	3.7 mA (-27%)	1.6 mA (-69%)	3.2 mA (-38%)
Arduino Uno	98.4 mA	42.8 mA (-57%)	11.6 mA (-88%)	11.5 mA (-88%)	27.9 mA (-72%)
Arduino Mega	73.2 mA	61.8 mA (-16%)	16.7 mA (-77%)	11.9 mA (-84%)	26.9 mA (-63%)

شکل ۲۰ مقایسه جریان مصرفی بردهای Arduino

#### ۳-۲-۱-۱ برنامه نویسی دستگاه انتهایی

برای برنامه نویسی دستگاه انتهایی از کتابخانه ٔ LMIC آردوینو استفاده می کنیم. این کتابخانه امکان فعال سازی example یک دستگاه انتهایی مبتنی بر LoRa را برای ما فراهم می کند همچنین به صورت پیش فرض در بخش alo در بخش های محیط برنامه نویسی آردوینو موجود می باشد. برای استفاده از این کتابخانه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد که در ادامه توضیح داده می شود.

در فایل Config.h از کتابخانه LMIC باید چند خط از کد را از حالت نظر  $^7$  خارج کرده و تغییراتی را برروی فایل اعمال کنیم. این کتابخانه به صورت پیش فرض روی فرکانس کاری  $^8$  مگاهرتز کار می کند و باید آن را به  $^8$  مگاهرتز تغییر دهیم. تغییرات ذکر شده در شکل  $^8$  قابل مشاهده می باشد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Library

 $<sup>^{2}</sup>$  IDE

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comment

```
To change frequency plan from 868 Mhz to 915 Mhz
                     is the SX1272/SX1273 radio, which is also used on the HopeRF
             RFM92 boards.
            #define CFG_sx1272_radio 1
This is the SX1276/SX1277/SX1278/SX1279 radio, which is also used on the HopeRF RFM95 hoards.
        #define CFG sx1276_radio 1
        // IMIC requires ticks to be 15.5µs - 100 µs long #define US PER_OSTICK_EXPONENT 4 #define US_PER_OSTICK (1 << US_PER_OSTICK_EXPONENT) #define OSTICKS_PER_SEC (1000000 / US_PER_OSTICK)
19
20
21
22
23
24
25
26
        // Set this to 1 to enable some basic debug output (using printf) about // RF settings used during transmission and reception. Set to 2 to
        // enable more verbose output. Make sure that printf is actually // configured (e.g. on AVR it is not by default), otherwise using it can
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
       #define LMIC DEBUG LEVEL 2
       // Enable this to allow using printf() to print to the given serial port
// (or any other Print object). This can be easy for debugging. The
// current implementation only works on AVR, though.
#define LMIC_PRINTF_TO Serial For debuggin
                                                                  For debuggin
             Any runtime assertion failures are printed to this serial port (or
         // any other Print object). If this is unset, any failures just silently
// halt execution.
        #define LMIC_FAILURE_TO Serial
        // Uncomment this to disable all code related to joining
41 42 43
         //#define DISABLE JOIN
// Uncomment this to disable all code related to ping
        #define DISABLE PING
        // Uncomment this to disable all code related to beacon tracking.
// Requires ping to be disabled too
#define DISABLE_BEACONS
```

شكل ۲۱ تغييرات لازم برروى فايل config.h كتابخانه

بعد از تغییر فایل config.h، درون تابع setup باید مقدار ورودی تابع LMIC\_selectSubBand را از 0 به 1 تغییر داد. در شکل زیر این تغییر مشخص شده است.

```
LMIC_setupChannel(0, 868100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC_setupChannel(1, 868300000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR SF7B), BAND CENTI);
LMIC setupChannel(2, 868500000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR SF7), BAND CENTI);
LMIC setupChannel(3, 867100000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR SF7), BAND CENTI);
LMIC setupChannel(4, 867300000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR SF7), BAND CENTI);
LMIC setupChannel(5, 867500000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR_SF7), BAND_CENTI);
LMIC setupChannel(6, 867700000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR SF7), BAND CENTI);
LMIC setupChannel(7, 867900000, DR RANGE MAP(DR SF12, DR SF7), BAND CENTI);
                                                                                  // g-band
LMIC setupChannel(8, 868800000, DR RANGE MAP(DR FSK, DR FSK), BAND MILLI);
// TTN defines an additional channel at 869.525Mhz using SF9 for class B
// devices' ping slots. LMIC does not have an easy way to define set this
// frequency and support for class 8 is spotty and untested, so this
#elif defined(CFG us915)
// NA-US channels 0-71 are configured automatically
// but only one group of 8 should (a subband) should be active
```

شکل ۲۲تغییر مقدار ورودی تابع LMIC\_selectSubBand به منظور کارکرد دستگاه در فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز

برای بررسی راحت تر روند انجام کد و مشاهده serial.begin(115200) برای شروع ارتباط سریال و از دستورهای (Serial.println برای نمایش مقادیر مورد نیاز برروی نمایشگر سریال، استفاده می کنیم. از دستور اول تنها یک بار و در ابتدای تابع setup و از دستور دوم به طور نامحدود در هر جای کد می توان استفاده کرد.

نکته مهم در مورد دستگاه انتهایی که با این کتابخانه کار می کند این است که این برنامه طوری تنظیم شده است که دستگاه انتهایی از تکنیک پرش کانال استفاده می کند و برای هر بار ارسال فرکانس خود را از فرکانس پایه که دستگاه انتهایی از تکنیک پرش کانال استفاده می کند و سپس دوباره از فرکانس پایه شروع به ارسال. این امر باعث می شود که احتمال تداخل سیگنالهای دستگاههای انتهایی بسیار کاهش یابد و در نتیجه بستهها با موفقیت به مقصد (دروازهها) برسند.

برای تغییر محتوای پیام، که در اکثر کاربردها مقادیر حسگرها میباشند اما در این پروژه یک مقدار ثابت و دلخواه است، و همچنین مشخص کردن دوره زمانی ارسال پیام ها باید به ترتیب آرایه []mydata و متغیر TX\_INTERVAL را تغییر بدهیم. در شکل ۲۳ این تغییرات مشخص شدند.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Channel Hopping

```
57
58    uint8_t mydata[] = "node0";
59    static osjob_t sendjob;
60    // Schedule TX every this many seconds (might become longer due to duty
61    // cycle limitations).
62    const unsigned TX_INTERVAL = 30;
63
```

#### شکل ۲۳ تغییرات لازم برروی کد برای ارسال داده مرد نظر در بازههای زمانی دلخواه

همانطور که در شکل ۱۸ مشخص است فاصله ارسال بسته ایرای دستگاه انتهایی، ۳۰ ثانیه تنظیم شده است. ارسال بسته در هر π۰ ثانیه در فرکانسهای بدون مجوز  $ISM^1$  از شبکه LoRaWAN صحیح نمی باشد چرا که باید از مقررات چرخه وظیفه پیروی کرد. این مقررات برای ارسال بسته توسط دستگاه انتهایی ۱ درصد از زمان شبانه روز را مجاز می دانند. اما در این پروژه به منظور ارزیابی پژوهشی و به مدت کوتاه چند روزه این محدودیت را نادیده می گیریم و هر ۱۵ ثانیه از دستگاه انتهایی داده ارسال خواهیم کرد.

حال به تنظیم پارامترهای پهنای باند، عامل گسترش و توان ارسالی دستگاه انتهایی می پردازیم. با توجه به قوانین LoRa Alliance نمی توان در دستگاههای انتهایی عامل گسترش را به صورت کد سخت برروی مقادیر ۱۱ و ۱۲ تنظیم کرد. در صورت انجام این کار، سرور شبکه بستهها را دریافت نکرده و اجازه ارتباط و ارسال داده از دستگاه انتهایی به سرور کاربرد را نمی دهد. در این پروژه از عامل گسترش ۹، پهنای باند ۱۲۵کیلوهرتز و ماکسیمم توان ارسالی یعنی ۱۴ دسیبل استفاده می کنیم. در شکل ۲۴ کد مربوط به تغییرات ذکر شده آوره شده است.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Industrial, Scientific, and Medical

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duty Cycle

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hard code

```
// Disable link check validation
LMIC_setLinkCheckMode(0);

// TTN uses SF9 for its RX2 window.
LMIC.dn2Dr = DR_SF9;

// Set data rate and transmit power for uplink (note: txpow seems to be ignored by the library)
LMIC_setDrTxpow(DR_SF9,14);

// Start job
do_send(&sendjob);
```

#### شکل ۲۴ کدهای مروبط به تنظیم عامل گسترش، پهنای باند و توان ارسالی

همانطور که در شکل بالا دیده می شود، پهنای باند به طور صریح مشخص نمی شود; بلکه ترکیب پهنای باند و عاملهای گسترش متفاوت، عاملی با عنوان نرخ ار سال داده یا DR تشکیل میدهند. در شکل ۲۵ چند نمونه از این ترکیبها نمایش داده شده است.

Data Rate (DR)	Configuration			Physical Bit Rate (bit/s)	
	Modulation	Spreading Factor (SF)	Bandwidth		
0	LoRa	SF12	125 kHz	250	
1	LoRa	SF11	125 kHz	440	
2	LoRa	SF10	125 kHz	980	
3	LoRa	SF9	125 kHz	1760	
4	LoRa	SF8	125 kHz	3125	
5	LoRa	SF7	125 kHz	5470	
6	LoRa	SF7	250 kHz	11,000	
7	PSK	50 kbit/s		50,000	
8-15	Reserved for Future Use				

شکل ۲۵ نرخ دادههای متفاوت با ترکیب عامل گسترش و پهنای باندهای مختلف

در نهایت برای اتصال برد Arduino به ماژول رادیویی LoRa نکته بسیار مهم رعایت نگاشت پایهها است. در بخش ۲-۲-۲ پایههای مهم ماژول رادیویی مورد استفاده و نحوه اتصال آنها تو ضیح داده خواهد شد; اما درون کد آردوینو باید اتصالات بین بردها و نگاشت پایهها در قالب دستور مشخص شده باشند. با توجه به شکل ۲۹

٥٢

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pin Mapping

آمده در بخش  $^{-7-7}$  و مسیرهای  $^{1}$  مشخص شده در مدار چاپی بین بردها نگاشت مطلوب باید مشابه شکل  $^{7}$  باشد.

```
// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
    .nss = 10,
    .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
    .rst = 4,
    .dio = {2, 3, 5},
};
```

شکل ۲۶ نگاشت پایهها (pin mapping) درون کد دستگاه انتهایی


## ۲-۲-۳ ماژول رادیویی LoRa و اتصال آن به پردازنده

برای ماژول رادیویی از LoRa Hope RF96 SX1276 استفاده شده است. این ماژول با ولتاژ ۳٫۳ ولت کار می میکند و همچنین برای ارتباط آن با پردازنده باید از پروتکل SPI استفاده نمود. برروی این ماژول لایه فیزیکی LoRa پیاده سازی شده است که باعث می شود بتواند پیامهای مورد نظر که از میکروکنترلر و از طریق پروتکل LoRa به آن رسیده را با استفاده از ماژولیشن LoRa ارسال کند. در شکل ۲۷، این ماژول به همراه پایههای آن را مشاهده می نمایید.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Track

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Serial Peripheral Interface

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Modulation



شكل ۲۷ ماژول راديويي LoRa Hope RF96


همانطور که گفته شــد برد Arduino و ماژول رادیویی برای ارتباط از پروتکل SPI اســتفاده می کنند که این پروتکل دارای ۴ پایه اصلی میباشد:

- پایه Moster out Slave in) که اطلاعات از دستگاه Moster که، کنترلر میابد میباشد به Slave که برد رادیویی است انتقال می یابد
  - پایه (MISO (Master in Slave out) که جریان انتقال اطلاعات برعکس MOSI را برقرار می کند
- پایه (Slave Select) که در صورت وجود چند دستگاه جانبی می توان با استفاده از آن بین دستگاهها (slave) انتخاب کرد.
- پایه (SCK (Serial Clock) که نقش همگامسازی را با ارسال سیگنال ساعت از آردویینو به ماژول را دیویی انجام می دهد.

علاوه بر پایههای ذکر شده، برای استفاده از ماژول رادیویی RF96 چند پایه دیگر نیز مورد نیاز هستند:

- پایه ANT که آنتن به آن متصل میشود
  - پایه GND که به زمین متصل می شود
- پایه 3.3V که به منبع تغذیه متصل می شود
- پایه (DIO (Digital Input/Output) برای ورودی و خروجیهای دیجیتال

اتصالات بین میکروکنترلر وماژول رادیویی LoRa باید مشابه شکل زیر باشد.




شکل ۲۸ اتصلات بین میکرو کنترلر و ماژول LoRa


حال برای برقراری ارتباطهای ذکر شده بین برد Arduino و ماژول رادیویی LoRa به جای استفاده از برد هزارسوراخ و یا اتصال مستقیم با سیم مانند شکل ۲۸ از مدار چاپی استفاده می کنیم. مزیت استفاده از مدارهای چاپی برای اتصال ماژولهای الکترونیکی حذف سیمهای جامپر و برطرف شدن امکان قطعی اتصالات و نویز سیمها برروی هم و همچنین یکپارچکی، استحکام و قابل حمل بودن دستگاه انتهایی است. در شکلهای ۲۹ و ۳۰ فایل طراحی شده این PCB در نرم افزار و همچنین برد چاپ شده را مشاهده مینمایید.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bread Board

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Printed Circuit Board (PCB)



شکل ۲۹ نمای PCB طراحی شده در نرم افزار [۲۰]



شکل ۳۰ برد PCB چاپ شده

#### ٣-٢-٣ منبع تغذيه

همانطور که در بخشهای ۳-۲-۲ و ۳-۲-۲ گفته شد به دلیل اینکه هم میکروکنترلر Arduino Pro Mini و هم ماژول رادیویی LoRa Hope RF96 کم مصرف هستند، دستگاه انتهایی LoRa مصرف جریان کمی خواهد داشت. علاوه براین به دلیل این که میخواهیم دستگاه نهایی از لحاظ ابعاد کوچک و همچنین سبک وزن باشد، از باتری قابل شارژ لیتیوم پلیمر با ظرفیت ۱۰۰۰ میلی آمپر ساعت مانند شکل ۳۱ استفاده می کنیم. برای اینکه از این باتری قابل شارژ در دستگاه انتهایی استفاده کنیم، باید از یک برد ماژول تغذیه که در ادامه جزئیات آن را بیان می شود استفاده کنیم.



شکل ۳۱ باتری قابل شارژ Sonikcell با ظرفیت ۱۰۰۰ میلی آمپر ساعت (سمت راست) و ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت (سمت چپ)

برای ساخت ماژول تغذیه مهم ترین قطعه، ماژول شارژر TP4056 میبا شد. در صورت انتصال باتری به پایههای B+ و B- این ماژول، می توان با استفاده از کابل Micro USB باتری را شارژ نمود. همچنین ۲ پایه B+ و out- برروی ماژول برای اتصال به دستگاه مورد نظر استفاده می شود.




شكل ٣٢ماژول TP4056

به دلیل این که ماژول تغذیه به دستگاه انتهایی متصل می شود می توان به طراحی آن علاوه بر باتری و TP4056 چند چند چند لحل انجام این کار این است که میکروکنترلر مورد استفاده برای این کاربرد چند

پایه چندمنظوره ورودی و خروجی استفاده نشده دارد و می توان از اتصال این پایه ها به LED، لحظه ار سال و دریافت داده تو سط د ستگاه انتهایی را م شخص کرد. همچنین با ا ضافه کردن یک دکمه ف شاری و یک LED جدا، روشن و خاموش بودن ماژول تغذیه را می توان تشخیص داد. در نهایت برای ساخت ماژول تغذیه با ویژگیهای گفته شده از  $\pi$  چراغ LED کوچک به رنگهای آبی، سفید و قرمز، مقاومتهای  $\pi$  اهم و دکمه و پایه استفاده می کنیم. در شکل  $\pi$  ماژول تغذیه ساخته شده را مشاهده می کنید.

با فشردن دکمه این ماژول، LED قرمز روشن میشود که نشانگر وصل شدن جریان باتری میباشد. با وصل کردن این ماژول به دستگاه انتهایی، هنگام ارسال داده از دستگاه انتهایی LED آبی به مدت ۲ ثانیه روشن میشود و همچنین هنگام دریافت داده توسط دستگاه انتهایی LED سفید به مدت ۲ ثانیه روشن خواهد شد.



شكل ٣٣ ماژول تغذيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> General purpose Input/Output (GPIO)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dip Switch

#### ۳-۲-۴ اتصال و راهاندازی دستگاه انتهایی

برای راهاندازی و استفاده از دستگاه انتهایی نیاز به آنتنهای مناسب داریم. فرکانسی مورد استفاده برای LoRaWAN در ایران مقدار ۹۱۵مگاهرتز میباشد. بنابراین آنتنهای مورد نیاز برای دستگاه انتهایی باید از نوع LoRaWAN در شکل ۳۴ آنتن بزرگ و کوچک در این فرکانس کاری را مشاهده مینمایید.



شکل ۳۴ آنتنهای ۹۱۵ مگاهرتز در سایز کوچک و بزرگ

حال که تمام بخشهای مورد نیاز برای دستگاه انتهایی معرفی شدند به اتصال آنها و ایجاد دستگاه می پردازیم. در ابتدا میکروکنترلر و ماژول LoRa Hope RF96 را به PCB چاپ شده در شکل۲۵ متصل می کنیم. سپس رابط آنتن که به رنگ طلایی در شکل ۳۵ مشخص است را به PCB لحیم می کنیم. در نهایت با وصل کردن آنتن به برد دستگاه نهایی مطابق شکل ۳۰ می شود.



شکل ۳۵ دستگاه انتهایی

پس از اتمام اتصلات، ماژول تغذیه را به دستگاه انتهایی میچسبانیم و پایههای آن را متصل میکنیم. در شکل ۳۶ نمونه تمام شده دستگاه انتهایی را مشاهده میکنید.




شکل ۳۶ دستگاه انتهایی به همراه ماژول تغذیه

#### ۳-۲-۴-۱ راهاندازی دستگاه انتهایی

در بخشهای قبل سخت افزار دستگاه انتهایی تکمیل شد و همچنین توضیحاتی درمورد کد دستگاه انتهایی داده شد. حال به بررسی تغییرات نهایی در کد Arduino و استفاده از پلتفرم TTN میپردازیم. همانطور که در فصل ۲ توضیح داده شد، دستگاه انتهایی در شبکه LoRaWAN را به یکی از دو روش ABP یا OTAA میتوان راه اندازی کرد. در این پروژه به منظور جلوگیری از پیچیدگی اضافی و با توجه به اینکه پیامهای ارسالی توسط دستگاه انتهایی محتوایی ندارند و هدف بررسی نویز شبکه و مشخصات سیگنالها میباشد، از روش ABP برای راهاندازی دستگاه انتهایی استفاده میکنیم.

برای استفاده از روش ABP باید کلیدهای NwkSKey و NwkSKey را از پلتفرم TTN استخراج کرده (استفاده از روش ABP باید کلیدهای از این پلتفرم در بخش ۳-۴ توضیح داده می شود)، و در کد دستگاه انتهایی قرار دهیم. همچنین آدرس دستگاه را باید

مطابق آدرس موجود در سرور شبکه تغییر دهیم تا دستگاه انتهایی توسط سرور شبکه احراز هویت شود و دادههای آن دریافت شود. در شکل ۳۸ محل قرار گرفتن آنها در کد دستگاه انتهایی را مشاهده می کنید.



شکل ۳۷ کلید NwkSKey و AppSKey و آدرس دستگاه در پلتفرم TTN

```
static const PROGMEN (II_t NAKSKEY[16] = {0x1F, 0x0E, 0x7E, 0x00, 0x80, 0x10, 0x8F, 0x0E, 0x24, 0xC7, 0x84, 0x29, 0x86, 0xEF, 0x60, 0x46};


// LORAMANI AppSKey, application session key
// This is the default Sentech key, which is used by the early prototype TTN
// network.
static const ut_t PROGMEN APPSKEY[16] = {0x80, 0x6D, 0xAA, 0x80, 0x0A, 0x6D, 0x38, 0xC2, 0xF1, 0x35, 0xF0, 0x46, 0x78, 0x32, 0x04, 0x47 };

// LORAMANI end-device address (DevAddr)
static const ud_t DEVADOR = 0x26085907; // <-- Change this address for every node!
```

#### شکل ۳۸ تعریف کلید NwkSKey و AppSKey و آدرس دستگاه درون کد Arduino

پس از انجام این کار، با روشن کردن دستگاه و ارسال داده از سمت آن، در صورت دریافت داده به صورت سالم در دروازه LoRaWAN، در سرور شبکه و سرور کاربرد قادر به مشاهده داده ارسال شده توسط دستگاه انتهایی خواهیم بود. کد دستگاه انتهایی در پیوست این پایاننامه قرار داده شده است.

پس از تنظیم کلیدهای گفته شده درصورت روشن کردن دستگاه، در صفحه مربوط به دستگاههای انتهایی پلتفرم TTN دادههای ارسال شده به همراه مشخصات سیگنال و زمان ارسال نمایش داده می شوند. در شکل زیر نمایی از این صفحه را مشاهده می کنید.



شکل ۳۹ مشخصات پیام دریافتی دستگاه انتهایی در پلتفرم TTN

# ۳-۳- دروازه شبکه LoRaWAN

دروازه در زیر ساخت LoRaWAN نقش اساسی دارد، دروازهها حد فاصلی بین دستگاههای انتهایی و سرور شبکه میباشد. دروازهها پیامهای ارسال شده توسط دستگاههای انتهایی را با ماژولیشن LoRa دریافت میکنند و سپس این پیامهارا با استفاده از شبکه اینترنت به سمت سرور شبکه ارسال میکنند. دروازههای شبکه کاناله او چند کاناله تقسیم میشوند.

برای ساخت دروازه شبکه LoRaWAN به یک سخت افزار با قابلیت اجرای سیستم عامل داشته احتیاج داریم. به این منظور از یک کامپیوتر کوچک Raspberry pi استفاده می کنیم. سپس برنامه دروازه کامپیوتر کوچک صورت پس دروازه را ارائه می دهد. علاوه بر سخت افزار ذکر شده،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Single channel Gateway

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Multi channel Gateway

به ماژول رادیویی LoRaWAN که نقش دریافت و ارسال سیگنالهای رادیویی بین دروازه و دستگاههای انتهایی را بر عهده دارد نیاز خواهیم داشت. همانطور که گفته شد دروازهها به دو دسته کلی تک کاناله و چند کاناله تقسیم میشوند. دروازههای تک کاناله تنها در یک بازه فرکانسی دادههارا دریافت میکنند ولی دروازههای چند کاناله تمام پیامهارا در بازههای فرکانسی مجزا دریافت مینمایند. از آنجایی که دستگاه انتهایی طراحی شده از تکنیک پرش کانال استفاده میکند بنابراین در این پروژه باید از دروازههای چند کاناله بهره برد.

برای پیادهسازی یک دروازه چند کاناله، به یک کامپیوتر کوچک Raspberry pi و یک ماژول فرستنده-گیرنده LoRa بیاز داریم. همانطور که در فصل قبل گفته شد، دروازههای شبکه LoRaWAN می توانند دارای فرستنده-گیرنده RAK831 می کاناله RAK831 استفاده گیرنده RAK831 کاناله و یا ۶۴ کاناله باشند. در این پروژه ما از فرستنده-گیرنده RAK831 استفاده خواهیم کرد RAK831 در شکل ۴۰ ماژول فرستنده-گیرنده RAK831 را مشاهده می کنید.



شكل ۴۰ ماژول فرستنده-گیرنده ۴۰ ماژول


برای برقراری ارتباط میان Raspberry pi و ماژول فرستنده-گیرنده باید پایههای SPI را در Raspberry pi و ماژول فرستنده گیرنده باید پایههای این کار به بخش ترمینال دستگاه رفته و دستور زیر را وارد می کنیم و سپس مطابق شکلهای فعال کنیم. برای این کار به بخش ترمینال دستگاه رفته و دستور زیر را وارد می کنیم تا پروتکل SPI روی Raspberry pi فعال شود.

- sudo raspi-config

با زدن این دستور پنجره زیر باز میشود:

٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Transceiver



شکل ۴۱ محیط پیکربندی Raspberry pi


در پنجره باز شده قسمت Interfacing Options را انتخاب می کنیم تا وارد پنجره زیر شویم:

	Raspberry	PI SOILWare	Configuration Tool	(raspi-config)
1 Came	ra		Enable/Disable	connection to the
2 SSH			Enable/Disable	remote command lin
3 VNC			Enable/Disable	graphical remote a
4 SPI				automatic loading
5 I2C			Enable/Disable	automatic loading
6 Seri	al		Enable/Disable	shell and kernel m
7 1-Wi	re		Enable/Disable	one-wire interface
8 Remo	te GPIO		Enable/Disable	remote access to G
		<select></select>	<	Back>

شکل ۴۲ پنجره رابطهای ۱ Raspberry pi


در این پنجره گزینه SPI را انتخاب کرده و آن را مطابق شکل زیر فعال میسازیم:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> interface



شكل ۴۳ فعالسازى رابط جانبى سريال

پس از انجام این مراحل پیشنهاد سیستم مبتنی بر reboot کردن دستگاه را انجام میدهیم:



شکل ۴۴ درخواست reboot شدن دستگاه

حال Raspberry pi می تواند با ماژول RAK831 ارتباط برقرار کند و با reboot شدن دستگاه، کار آن به عنوان دروازه LoRaWAN آغاز می شود.

باید توجه داشت که ارتباط Raspberry pi با سرور شبکه از طریق شبکه اینترنت انجام می شود. لذا باید و Raspberry pi را به اینترنت متصل کرد. برای این کار یا باید از شبکه WiFi و یا از کابل Ethernet استفاده کنیم. با اتصال کابل Ethernet دستگاه خود به خود در هنگام روشن شدن به اینترنت متصل می شود. اما برای اتصال خودکار به شبکه WiFi باید اطلاعات مربوط به شبکه WiFi شامل شناسه سرویس شبکه و رمز آن را از قبل بر روی Raspberry pi این کار را در فایلی به نام wpa\_supplicant.conf انجام می دهیم. با دستور زیر می توانیم به این فایل دسترسی پیدا کنیم:

- sudo nano/etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf و سیس اطلاعات ذکر شده را با قالب زیر در آن ثبت می کنیم:

```
network={
    ssid="Wifi network name (SSID)"
    psk="Wifi password"}
```

با انجام این کار، Raspberry pi به محض روشن شدن و در صورت در دسترس بودن شبکه WiFi که برای آن تعریف کردیم، به آن وصل می شود.

حال برای اتصال پایههای مرتبط Raspberry pi و RAK831 به یکدیگر از شکل زیر استفاده می کنیم. نکته حائز اهمیت در اتصالات شکل زیر آن است که پایه شماره ۱۹در Raspberi pi مقدار 3.3v است. بنابراین این پایه نباید همواره به پایه شماره ۱۹ RAK831 متصل باشد و تنها در صورت نیاز به reset کردن دستگاه باید به طور لحظهایی به آن متصل گردد. برای این کار می توان بین پایههای نام برده شده یک عدد کلید فشاری و قرارد.

٦٦

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Push Button

RAK831 Pins	Description	Raspberry Pi Pin	
1	5V	2	
3	GND	6	
19	RST (Reset Pin)	17	
18	SCK (SPI Clock)	23	
17	MISO	21	
16	MOSI	19	
15	CSN (Chip select)	24	

شكل ۴۵ نحوه اتصال يايه هاى Raspberry pi و RAK831

بعد از این کار باید برنامه فرستنده چند کاناله را روی دستگاه Raspberry pi نصب کنیم تا در هنگام روشن کردن Raspberry pi عمل کند. این برنامه در پس زمینه کامپیوتر پس از روشن شدن دستگاه اجرا خواهد شد. این برنامه را می توان از مخزن گیت هاب بر روی Raspberry pi نصب کرد [22].


در ابتدای شروع نصب برنامه ذکر شده (بعد از زدن دستور install.bash/. درون ترمینال) آدرس یکتای دروازه در ابتدای شروی ترمینال نمایش داده می شود. الزامی ا ست که مقدار EUI دروازه حتما درجایی ذخیره شود زیرا که همانطور که در بخش ۳-۳-۱ گفته می شود برای ثبت دروازه برروی پلتفرم TTN از EUI استفاده می شود. پس از این مراحل و انجام تغییرات نام دروازه و تنظیمات ات صالات شبکه آن، دروازه المورود به کار خواهد بود. نکته مهم این است که باید قبل از روشین کردن دروازه ساخته شده، آنتن را به فرستنده-گیرنده متصل کنیم. لازم به ذکر است که برای این پروژه با توجه به منابع موجود، به پیاده سازی ۳ دروازه گرداخته ایم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Github repository

پس از اتمام پیادهسازی دروازههای LoRaWAN باید آنها را در سرور شبکه ثبت کنیم و همچنین تغییراتی را در فایل global\_conf.json مربوط به برنامهای که در آنها اجرا میشود اعمال کنیم تا ارتباط دروازهها با سرور شبکه TTN و سپس به شبکه به درستی برقرار شود. در بخش ۳-۳-۱ ابتدا نحوه ثبت کردن دروازه در سرور شبکه TTN و سپس به تغییراتی که باید در فایلهای پیکربندی اعمال کنیم میپردازیم.


### ۳-۳-۱ ثبت دروازهها در یلتفرم TTN

برای اضافه کردن دروازه در پلتفرم TTN ابتدا به بخش console شخصی خود رفته و سپس در بخش Gateways، اقدام به اضافه کردن دروازه می کنیم. در شکل ۴۶ صفحه مربوط به دروازههارا مشاهده می کنید. همانطور که مشخص است دروازههای ایجاد شده به همراه وضعیت فعلی(متصل یا غیر متصل بودن آنها) و همچنین کد منحصر به فرد آنهارا نشان داده شده است. در سمت بالا راست، گزینه اضافه کردن دروازه مشخص شده است.



شکل ۴۶ صفحه Gateways در پلتفرم

پس از انتخاب گزینه register gateway به صفحه زیر منتقل می شوید. در اینجا باید مقدار EUI که در بخش قبل توضیح داده شد را وارد نموده و سپس تایید کنید.



شکل ۴۷ تایید آدرس یکتای دروازه


در ادامه باید نام و فرکانس کاری دروازه را مشخص نمود. فرکانس کاری باید مطابق با شکل زیر و حول ۱۵ مگاهرتز و FSB2 انتخاب شود.

# Register gateway Register your gateway to enable data traffic between nearby end devices and the network. Learn more in our guide on Madding Gateways . Gateway EUI ① 22 22 22 22 22 22 22 22 Gateway ID 🗇 \* eui-22222222222222 Gateway name (9) test gateway Frequency plan (9)\* United States 902-928 MHz, FSB 2 (used by TTN) Require authenticated connection ① Choose this option eg, if your gateway is powered by LoRa Basic Station ☑ Share gateway information Select which information can be seen by other network participants, including Packet Broker [3] 🗸 Share status within network 🗇 Share location within network ① Register gateway

شکل ۴۸ انتخاب نام و فرکانس کاری دروازه

پس از ثبت دروازه به صفحه زیر منتقل می شویم. پس از این کار باید پیکربندی دروازه را طوری تغییر دهیم که ارتباط آن با سـرور شـبکه برقرار شـبود و اطلاعات را بری آن ارسـال کند. برای این کار باید فایل global\_conf.json را دانلود کرده و درون مسیر زیر در

/opt/ttn-gateway/bin/global\_conf.json



شکل ۴۹ ثبت کامل دروازه و دریافت فایل ۴۹ ثبت کامل دروازه

پس از انجام این کار، دروازه روی پورت شماره ۱۷۰۰ اطلاعات را با سرور شبکه رد و بدل می کند و همچنین در بخش دروازهها در سرور شبکه وضعیت دروازه به حالت connected تغییر می کند. پس از راهاندازی دروازهها، زیر ساخت فیزیکی شبکه LoRaWAN کامل می شبود و حال تنها باید اطلاعات لازم را در سرور کاربرد تعریف کنیم.

# ۳-۴- ایجاد سرور شبکه و سرور کاربرد

یک عضو مهم و اصلی دیگر در شبکه LoRaWAN سرور شبکه میباشد که نقش اساسی در شبکه ایفا میکند. دروازهها با اتصال به سرور شبکه دادههای دریافت شده شان را برای سرور می فرستند و سرور شبکه آنها را دریافت و بستههای تکراری را دور می اندازد. ویژگیهایی که یک سرور شبکه باید دارا باشد را می توان به این صورت بیان کرد:

- پشتیبانی از کلاس A، B و C دستگاههای انتهایی
  - پشتیبانی از الگوریتم ADR

- نشان دادن دادههای دریافت شده در سرور به صورت زنده
- امکان پیکربندی پارامترهای مختلف در آن مانند پارامترهای مربوط به کانال مورد استفاده
  - سازگاری با لایه MAC فناوری سازگاری با لایه
  - امکان استفاده از 'API ها و امکان ادغام ٔ آن با سرورها و کاربردهای دیگر

علاوه بر موارد ذکر شده سرور می تواند تواناییهای دیگری هم مانند تحلیل داده های دریافتی و یا امکان ذخیره داده ها را داشته باشد، اما ضروری است که امکانات ذکر شده در آن پیاده سازی شده باشد. سرورهای شبکه مختلفی برای LoRaWAN وجود دارد و همچنین می توان از منابع متن باز مانند سرور شبکه ChirpStack استفاده کرد.


انتخاب ما برای این پروژه پلتفرم TTN میباشد زیرا هدف ما پژوهشی است و نیازی به خرید سرویسهای خاص نداریم. پلتفرم TTN نسخه Community دارد و میتوان به صورت رایگان برای تعداد محدودی دستگاه انتهایی و دروازه از آن استفاده کرد. پس از ثبت نام در پلتفرم میتوان در بخش Console جزئیات شکل ۵۰ را مشاهده کرد و در بخش Gateways همانطور که در قسمت پیادهسازی دروازه توضیح داده شد، میتوانیم دروازههای ساخته شده را در سرور شبکه معرفی کنیم و ارتباط آنها را برقرار سازیم.

برای پیادهسازی سرور کاربرد به بخش Applications میرویم و با تعریف یک کاربرد جدید میتوانیم به تعداد دلخواد دستگاهانتهایی به آن کاربرد اضافه کنیم. در این بخش با زدن Add application میتوانیم کاربرد جدید دلخواه را اضافه کنیم. در شکل ۵۱ فضای کاربرد قابل مشاهده است.


۷۲

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Application programming interface

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Integration




شكل ۵۰ يلتفرم TTN



شکل ۵۱ بخش کاربردها در پلتفرم TTN

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شود، کاربردهایی از قبل در این سرور تعریف کردهایم. سپس به کاربرد مورد نظر رفته و دستگاههای انتهایی را اضافه می کنیم. برای اضافه کردن دستگاه انتهایی Add end-device را می زنیم. برای دیدن دادههای دریافتی به صورت زنده از منو سمت چپ به قسمت Live data می رویم و برای ادغام کردن سرور کاربرد با کاربردهای دیگر یا وب سرویسهای دیگر از بخش Integrations اقدام می کنیم. موارد ذکر شده


را در شکل ۵۲ مشاهده می کنید.



شکل ۵۲ سرور کاربرد در یلتفرم TTN

همانطور که مورد انتظار است دادههای دریافت شده در پلتفرم TTN در بخش سرور شبکه که در قسمت Gateways قابل م شاهده است، به صورت رمز شده میبا شند و محتوای پیامها قابل روئیت نمیبا شد. اما در سرور کاربرد با توجه به اینکه رمزگذاری لایه دوم باز میشود میتوان محتوای پیامهای دستگاههای انتهایی را مشاهده کرد.

برای اضافه کردن یک دستگاه انتهایی جدید گزینههای متعددی وجود دارد که می توان از امکانات از پیش تعیین شده در خود پلتفرم و یا به صورت دستی اقدام کرد. اطلاعاتی از قبیل کلید جلسه شبکه و کلید جلسه کاربرد و آدرس دستگاه در قسمت سرور کاربرد ساخته و استخراج می شود. در بخش 7-7-4 این موارد همراه با تصویر از پلتفرم و کد توضیح داده شدند. در تصویر زیر روند جریان داده با توجه به کلیدهای جلسه و شبکه را در سرور شبکه و سرور کاربرد مشاهده می نمایید.



شکل ۵۳ روند جریان داده با توجه به کلیدهای جلسه و شبکه [۱۰]

# جمعبندي

در این فصل به جزئیات پیادهسازی شبکه LoRaWAN پرداختیم. در ابتدا نحوه طراحی و ساخت دستگاه انتهایی را توضیح دادیم، سپس به پیادهسازی دروازههای شبکه پرداختیم. در ادامه با سرور شبکه و سرور کاربرد مورد استفاده آشنا شدیم و نحوه ثبت دروازههای در سرور شبکه و دستگاههای انتهایی در سرور کاربرد را شناختیم. برای این پروژه ۱ دستگاه انتهایی و ۴ دروازه پیادهسازی شده و همچنین از پلتفرم TTN به عنوان بستری برای سرور شبکه و سرور کاربرد استفاده کردهایم.

فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه تشخیص موقعیتمکانی با استفاده از یادگیری ماشین

#### **۱-۴** مقدمه

در فصلهای گذشته با مفاهیم مورد نیاز برای ایجاد یک سیستم موقعیتیابی و همچنین نحوه ایجاد زیرساخت شبکه لازم مبتنی بر LoRaWAN آشنا شدیم. حال در این فصل با استفاده از مفاهیم ذکر شده و همچنین زیرساخت آماده شده به پیادهسازی این سامانه میپردازیم. در این فصل در ابتدا با مجموعه دادگان استفاده شده و نحوه جمعآوری آن آشنا خواهیم شد، سپس پیادهسازی و نتیجه روش پیشپردازش دادگان معرفی شده در بخش ۲-۶-۱ مطرح میشود. در انتها الگوریتمهای یادگیری ماشین به کار رفته برای دستهبندی دادهها معرفی و نمایش داده میشوند.


### ۲-۴- مجموعه دادگان

برای ایجاد سامانه تشخیص موقعیتمکانی بیش از هر چیز به یک مجموعه دادگان با تعداد داده مناسب نیاز داریم. این مجموعه دادگان شامل دادههای جمعآوری شده از محوطه تحت پوشش میباشد که مرجعی برای تجذیه و تحلیل و همچنین ورودی الگوریتمهای یادگیری ماشین هستند. در بخشهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ محوطهای که مجموعه دادگان درآن جمع آوری شده و همچنین چگونگی جمعآوری داده معرفی میشود. همچنین در بخش ۲-۲-۳ تحلیلهای مقدماتی از دادهها ارائه خواهند شد.

### ۴-۲-۲ استقرار زیرساخت و ایجاد محوطه تحت پوشش شبکه

در این پروژه، فضای استفاده شده برای پیادهسازی زیرساخت و جمع آوری داده محوطه دانشگاه امیر کبیر است. با توجه به این که ۳ عدد دروازه شبکه LoRaWAN در اختیار داریم، دروازهها در این فضا به شکل یک مثلث مطابق شکل ۵۴ قرار داده شدند. همانطور دیده می شود موقعیت قرار گیری دروازهها به نحوی انتخاب شده است که بهترین پوشش ممکن از فضای باز دانشگاه ایجاد شود. رأسهای مثلث شکل زیر محل قرار گیری دروازهها هستند. دروازهها در دانشکدههای مهندسی کامپیوتر (رأس سمت چپ)، عمران (رأس وسط) و معدن (رأس سمت راست)

قرار گرفتند. مساحت منطقه تحت پوشش با استفاده چینش مطرح شده دروازهها، تقریبا ۱۲ کیلومتر مربع میباشد. در شکلهای ۵۵ الی ۵۷ طول تقریبی هر ضلع این مثل را مشاهده مینمایید.



شکل ۵۴ محل قرارگیری دروازههای شکبه LoRaWAN و فضای شبکه ایجاد شده



شکل ۵۵ فاصله دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای کامپیوتر و معدن

# فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه با استفاده از یادگیری ماشین



شکل ۵۶ فاصله دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای عمران و معدن



شکل ۵۷ فاصله دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای عمران و کامپیوتر

# فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه با استفاده از یادگیری ماشین

همانطور که گفته شد الگوریتمهای یادگیری ماشین مورد استفاده برای این پروژه از نوع یادگیری با نظارت هستند. بنابراین در هنگام جمع آوری داده علاوه بر مقادیر قدرت سیگنال دریافتی(RSSI) در دروازهها، به یک مقدار هدف  $^{1}$  یا داده مرجع  $^{7}$  برای هر سیگنال نیز نیاز داریم. حال با توجه به این که هدف این پروژه موقعیتیابی  $^{7}$  و نه مکانیابی  $^{7}$  است، دادههای مرجع موقعیت دقیق (طول و عرض جغرافیایی هر سیگنال ارسال شده) نیستند بلکه ناحیه  $^{6}$ ی است که سیگنال از آنجا ارسال شده است. در شکل  $^{6}$ ، نواحی حاصل از تقسیم بندی کل منطقه تحت پوشش شبکه نمایش داده شده است. هرکدام از  $^{7}$  ناحیه مشخص شده در این شکل، داده مرجع برای سیگنالهای ارسال شده از همان ناحیه میباشد. برای مثال تمام  $^{7}$  داده ایی که از هرکجای ناحیه  $^{7}$  ارسال شدند مرجع یکسان و برابر با  $^{7}$  خواهند داشت.


<sup>1</sup> Target value

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gound-truth

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Localization

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Positioning

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Region



شکل ۵۸ تقسیم بندی نواحی در منطقه تحت پوشش شبکه

## ۴-۲-۲- جمع آوری داده

پیش از این که به جمع آوری داده در محیط دانشگاه بپردازیم باید مشخص کنیم که به چه تعداد داده برای این پروژه نیاز داریم. این مسئله از این رو حائز اهمیت است که مجموعه دادگان ایجاد شده در انتها به مدلهای یادگیری ماشین داده می شوند و اگر تعداد دادها مناسب نباشد یادگیری به خوبی اتفاق نیفتاده و نتیجه به دست آمده قابل اعتماد نمی باشد. یک قاعده خوب و مورد استفاده برای تعداد مجموعه دادگان این است که حداقل به اندازه ۱۰ برابر تعداد ویژگیها داده داشته باشیم [۲۶].

از آنجایی که در این مسئله تعداد ویژگیها برابر تعداد دروازهها (۳) میباشد و در کل ۷ ناحیه موجود است، برای هر ناحیه حداقل ۳۰ داده و در مجموع حداقل ۲۱۰ داده نیاز داریم. حال برای اینکه نتیجه به دست آمده قابل اعتمادتر باشد تعداد دادههای جمع آوری شده کمی بیش از دو برابر این تعداد محاسبه شده میباشد. در هر ناحیه حداقل ۶۹ داده و در مجموع ۵۰۰ داده جمعآوری شده است. در شکل ۵۹ نمای کلی از مجموعه داده ایجاد شده را مشاهده مینمایید. ستون region مشخص کننده نواحی شکل ۵۸ است. همچنین ستونهای civil ،comp و

mining به ترتیب مربوط به قدرت سیگنال دریافتی از دروازههای قرار گرفته در دانشکدههای مهندسی کامپیوتر، عمران و معدن میباشد.

	region	comp	civil	mining
0	1	-72	-120	-95
1	1	-79	-120	-120
2	1	-83	-91	-97
3	1	-75	-88	-120
4	1	-75	-89	-120
495	7	-120	-84	-83
496	7	-120	-81	-80
497	7	-97	-83	-79
498	7	-120	-85	-75
499	7	-120	-82	-77

شكل ۵۹ مجموعه داده جمع آورى شده.

همانطور که در قصل قبل اشاره شد، دستگاه انتهایی پیاده سازی شده در هر ۳۰ ثانیه یک بار داده ارسال میکند، با توجه به این نکته برای جمعآوری داده از هر ناحیه ۳۵ دقیقه و در مجموع برای جمعآوری داده از تمام نواحی تقریبا ۴ ساعت زمان صرف شد.

در هنگام جمعآوری دادهها در بعضی نقاط سیگنال ارسال شده از دستگاه انتهایی به یک یا دو دروازه نمی رسد. این پدیده دلایل متعددی دارد، مهم ترین آن نبود خط دید مستقیم بین دروازه و دستگاه انتهایی و همچنین قرار داشتن موانع مختلف مانند ساختمان دانشکده ها در مسیر سیگنال ارسال شده از دستگاه انتهایی است. در صورت بروز این اتفاق (که در مرحله جمع آوری داده متداول بود) مقدار داده مربوط در مجموعه دادگان ۱۲۰- قرار داده شده است. بنابراین مقدار ۱۲۰ – به معنی عدم اتصال است. همانطور که در شکل ۵۹ مشخص است، در سطرهای ۱۳۰ و ۴ که مربوط به ناحیه ۱ می باشد مقادیر دروازه مستقر در دانشکده معدن ۱۲۰- می باشد.

#### ۴-۲-۳ تحلیل دادهها


برای انجام وظایف ایدگیری ماشین باید به خوبی با دادهها و ویژگیهای کلیدی آن آشنا باشیم و بتوانیم تفسیرهای معنی داری از دادها ارائه کنیم. مطالعه و تحلیل ویژگیهایی همچون میانگین دادهای دریافت شده از هر دروازه، میانگین دادهها در هر ناحیه، تاثیر نویز برروی دادهها، نمودارهای هیستوگرام و غیره، میتوانند در این امر بسیار تاثیرگذار باشند. حال با توجه به اهمیت تحلیل دادهها، در این بخش به ارائه تحلیلها و ویژگیهای مهم مجموعه دادگان ایجاد شده می پردازیم.

مقایسه کیفیت دادهای دریافت شده در دروازهها: شکل ۶۰ نمایشی از هیستوگرام برای ۳ دروازه کامپیوتر (سمت راست)، عمران (وسط) و معدن (سمت چپ) میباشد. با توجه به این نمودارها میتوان متوجه شد دروازه مستقر در دانشکده عمران بهترین وضعیت اتصال را داشته است. کمترین تعداد عدم اتصال ( مقدار ۱۲۰-) با ۴۰ تکرار از مجموع ۵۰۰ داده در این دروازه مشاهده شده درصورتی که در دروازه دانشکده معدن نزدیک به دو برابر (حدود ۷۲ بار) و در دروازه دانشکده کامپیوتر بیش از دو برابر (نزدیک به ۹۰) بار شاهد عدم اتصال و نرسیدن سیگنال به دروازه بوده این پدیده با توجه به شکل ۵۸ قابل توجیه است زیرا که دروازه دانشکده عمران نسبت به ۲ دروازه دیگر وسط تر قرار گرفته و به طور میانگین به نواحی ۷ گانه نزدیک تر است.

با توجه به شکل ۶۰ کیفیت اتصال دروازه دانشکده معدن تقریبا نزدیک به دروازه دانشکده کامپیوتر است. اما مقدار عدم اتصالهای دروازه دانشکده کامپیوتر به طور واضحی بیشتر از دروازه دانشکده معدن است. برای توجیه این پدیده باید به محل دقیق قرارگیری دقیق این دروازهها توجه کنیم. دروازه دانشکده معدن در طبقه ۷ این ساختمان با ارتفاع حدودی ۲۱ متر قرار گرفته است. این در حالی است که دروازه دانشکده کامپیوتر در طبقه ۳ و ارتفاع حدودی ۱۰ متر قرار دارد. با توجه به ارتفاع بیشتر دروازه دانشکده معدن، فضای بیشتری وجود دارد که دستگاه انتهایی خط دید مستقیم با دروازه داشته باشد درصورتی که دانشکده ارتفاع محل قرارگیری دروازه دانشکده کامپیوتر از ساختمان مجاور (تالار مرکزی) کمتر است که همین امر باعث ایجاد اختلال زیادی برروی سیگنالهای دریافتی توسط این دروازه میشود.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Task

حال اگر از مقادیر ۱۲۰- در این دروازهها چشم پوشی کنیم کیفیت اتصال دروازه کامپیوتر کمی بهتر از دروازه دانشکده معدن است. یک سیگنال برای رسیدن به دروازه دانشکده کامپیوتر مسافت کمتری را طی می کند و همین امر باعث می شود که نویز کمتری برروی بیافتد.



شکل ۶۰ هیستوگرام دادههای دریافتی دروازهها، از سمت راست، دانشکدههای کامپیوتر، عمران و معدن

حال به مقایسه میانگین اقدرت سیگنالهای دریافت شده و اختلاف از معیار این مقادیر می پردازیم. همانطور که در جدول ۴ مشاهده می شود، میانگین مقادیر دریافت شده در دروازه دانشکده عمران از باقی داروازهها بهتر است. این درحالی است که بدترین میانگین مربوط به دروازه دانشکده کامپیوتر است که با توجه به تحلیلهای انجام شده برروی نمودار هیستوگرام قابل پیشبینی بود. انحراف از معیار مقادیر دروازه دانشکده عمران نیز به طور قابل توجهی از باقی دروازهها کمتر است که با توجه به شکل ۶۰ و کمتر بودن تعداد اتصالهای ناموفق این دروازه قابل توجه به شکل ۶۰ و کمتر بودن تعداد اتصالهای ناموفق این دروازه قابل توجه است.

جدول ۴ معیارهای ارزیابی مقادیر قدرت سیگنال دریافتی دروازهها


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mean

فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه با استفاده از یادگیری ماشین


	region	comp	civil	mining
count	500.000000	500.000000	500.000000	500.000000
mean	3.980000	-92.062000	-88.830000	-91.878000
std	1.972659	14.254562	11.078021	13.110411
min	1.000000	-120.000000	-120.000000	-120.000000
25%	2.000000	-94.000000	-91.000000	-93.000000
50%	4.000000	-89.000000	-87.000000	-89.000000
75%	6.000000	-83.000000	-84.000000	-83.000000
max	7.000000	-69.000000	-69.000000	-71.000000

مقایسه کیفیت اتصال دروازه ها در نواحی مختلف: در این بخش به مقایسه یکبه یک کیفیت اتصال دروازه ها در این دانشکده های کامپیوتر و عمران در تمامی نواحی می پردازیم. دلیل عدم استفاده از دروازه دانشکده معدن در این بخش این است که تفاوت کیفیت دروازه کامپیوتر با عمران معنی دارتر از تفاوت کیفیت دروازه های کامپیوتر و معدن باهم هستند. با توجه به هیستوگرامهای شکل ۶۱ می توان مشاهده کرد که به جز ناحیه ۱ در تمامی نواحی دیگر اتصال ناموفق بین دستگاه انتهایی و دروازه دانشکده کامپیوتر وجود دارد. این در حالی است که با مشاهده شکل ۶۲ در سه ناحیه ۵، ۶ و ۷ اتصال ها با دروازه دانشکده عمران کاملا موفق بودند و از کیفیت خوبی نیز برخوردار هستند.

نکته قابل توجه دیگری که در شکل ۶۱ وجود دارد این است که در ناحیه ۷ تعداد اتصالهای ناموفق تقریبا برابر با اتصالهای برقرار شده نیز از کیفیت بسیار کمی (قدرت سیگنال دریافتی) برخوردار هستند.




شکل ۶۱ هیستوگرام دادههای دریافتی توسط دروازه دانشکده کامپیوتر در تمام نواحی




شکل ۶۲ هیستوگرام دادههای دریافتی توسط دروازه دانشکده عمران در تمام نواحی


تاثیر نویز برروی دادهها: همانطور که بارها اشاره شد، دادههای مورد استفاده ما در این پروژه مقادیر قدرت سیگنال دریافتی یا RSSI هستند. این دادهها بسیار نویز پذیر بوده و حتی در صورت ثابت نگاه داشتن موقعیت دستگاه انتهایی و دروازه شبکه، مقادیر آنها می توانند پرش زیادی داشته باشند. برای اثبات این ادعا در شکلهای ۶۳ الی ۶۵ مقادیر RSSI دریافتی هر سه دروازه در ناحیه ۵ نمایش داده شده است.



شکل ۶۳ تاثیر نویز بر دادههای جمع آوری شده دروازه دانشکده کامپیوتر از ناحیه ۵




شکل ۶۴ تاثیر نویز بر دادههای جمع آوری شده دروازه دانشکده عمران از ناحیه  $\Delta$ 




شکل ۶۵ تاثیر نویز بر دادههای جمع آوری شده دروازه دانشکده معدن از ناحیه  $\delta$ 


همانطور که دیدیم، تاثیر نویز برروی دادهها بسیار زیاد میباشد. اما برای اطمینان و اثبات بیشتر این ادعا مقادیر مشاهده شده هر دروازه در نواحی مختلف را با خود آن دروازه مقایسه میکنیم. در شکلهای ۶۶ لی ۶۸ مقادیر مشاهده شده در هر دروازه در نواحی مختلف نمایش داده شدهاند.



شکل ۶۶ دادههای دریافتی دروازه دانشکده کامپیوتر در تمام نواحی




شکل ۶۷ دادههای دریافتی دروازه دانشکده عمران در تمام نواحی




شکل ۶۸ دادههای دریافتی دروازه دانشکده معدن در تمام نواحی

تحلیلهای مهمی می توان با توجه به شکلهای ۶۶ الی ۶۸ ارائه داد. اولین تحلیل این است که ضعیف ترین مقدار سیگنال دریافتی مشاهده شده قبل از عدم اتصال 97 می باشد. دوم این که در تمامی نواحی و تمامی دروازهها بین مقادیر RSSI مشاهده شده اشتراک وجود دارد. برای مثال در دروازه دانشکده عمران همان مقادیری که در ناحیه ۱ مشاهده شده اند و ۶ ناحیه ۲ الی ۷ نیز وجود دارند. این امر می تواند دسته بندی داده ها را برای تکنیکهای یادگیری ماشین سخت کند.

حال که با مشخصات مجموعه دادگان به طور کامل آشنا شدیم می توانیم نگاهی به پراکندگی تمام ۵۰۰ داده جمع آوری شده برحسب ناحیه و دروازه داشته باشیم. شکل ۶۹ این پراکندگی را به صورت سهبعدی و شکل ۷۰ به صورت خطی نمایش می دهد. همانطور که در هر دو شکل مشخص است مقادیر RSSI تداخل زیادی باهم دارند به طوری که با چشم هرگز نمی توان دسته بندی مناسبی برای تمییز دادن داده ها ارائه کرد. این تحلیل گواهی بر این است که برای به دست آورن نتیجه بهتر نیاز به فیلتر کردن داده ها و کم کردن تاثیر نویز نیاز داریم.



شکل ۶۹ پراکندگی مجموعهدادگان به صورت سهبعدی



شکل ۷۰ پراکندگی مجموعهدادگان به صورت خطی

### ۴-۳- اعمال فیلتر برروی مجموعه دادگان

به طور معمول در اکثر مسائل مربوط به هوش مصنوعی به خصوص داده کاوی ۱، یکی از مهم ترین فعالیت ها پیش پردازش داده ها است. به دلیل اهمیت این موضوع بسیاری از شرکتها و سازمانها منابع و هزینه زیادی برای توسعه روشهای بهتر و پیشرفته تر برای پیش پردازش مجموعه دادگان خود صرف می کنند. پیش پردازش دادگان فرآیندی است که بعد از جمع آوری داده و قبل از اعمال الگوریتمها انجام می شود. در کل می توان فرآیند پیش پردازش داده را به دو دسته کلی تقسیم کرد. ۱. پاکسازی داده ۲ کاهش عدم قطعیت و تاثیر نویز برروی داده ها استفاده از فیلتر.

پاکسازی دادهها فرآیند اصلاح یا حذف دادههای نادرست، خراب، تکراری، ناقص و یا با فرمت نادرست در یک مجموعه داده است. در مقابل برخی دادهها نیاز به پاکسازی ندارند، اما عدم قطعیتهای موجود در محیط و یا دستگاه و نویزهای محیطی برروی مقدار آنها تاثیر میگذارد. در این موارد باید با استفاده از تکنیکهای مناسب، عدم قطعیت و تاثیر نویز را برروی دادهها کاهش داد تا بتوان در انتها به نتیجه مناسبتر و واقعی تری رسید. در کل نوع مجموعه داده و وظیفه مورد نظر در انتخاب هرکدام از این دو روش تاثیر گذار هست. با توجه به شرایط می توان از تنها یک یا هردو روشها با هم استفاده نمود.

در این پروژه وزن بیشتر پیش پردازش داده برروی دسته دوم است. تنها کاربرد مورد نیاز پاکسازی داده برای مجموعه دادگان جمعآوری شده در این پروژه جایگزین کردن مقدار ۱۲۰- در صورت عدم دریافت سیگنال دستگاه انتهایی در دروازه است که در بخش ۴-۲-۲ به طور کامل توضیح داده شدهاست. در ادامه به توضیحات مربوط به پیاده سازی یک فیلتر برای کاهش عدم قطعیت و تاثیر نویز و همچنین نتایج به دست آمده از آن می پردازیم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data Mining

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Data cleaning

### ۴-۳-۳ پیادهسازی فیلتر

فیلتر مورد استفاده و پیاده سازی شده در این پروژه یک نسخه ساده از فیلتر کالمن گسسته به نام  $\alpha$  $-\beta$  $-\gamma$  است. معادله ۲ پایه مبانی و معادلات به کار رفته در این فیلتر به طور کامل در بخش ۲- $\beta$ -1 شرح داده شده است. معادله ۲ پایه اصلی این فیلتر می با شد. همچنین در شکل ۱۶ فلوچارتی نمایش داده شده است مبنای پیاده سازی کد این فیلتر می باشد.

برای پیادهسازی این فیلتر ابتدا باید بدانیم تقسیم بندی دادهها به چه صورت است و کدام دادهها با هم فیلتر میشوند. همانطور که میدانیم در این پروژه ۳ عدد دروازه و ۷ ناحیه وجود دارد (برای مثال در شکلهای ۶۳ الی ۶۵ مقادیر دادههارا برای هر سه دروازه در ناحیه ۵ مشاهده کردیم). حال برای تقسیمبندی باید توجه کنیم که مقادیر دریافت شده توسط هرکدام از دروازهها در هرکدام از ناحیهها را باید در یک دسته قرار داده و فیلتر را اعمال کنیم. بنابراین درمجموع ۲۱ دروازه-ناحیه وجود دارد. در شکل زیر تابعی را مشاهده مینمایید که تقسیمبندی گفته شده را برروی مجموعه دادگان اعمال میکند و این ۲۱ دروازه-ناحیه را درون لیستی ۲ بعدی (بعد اول تعداد دروازه ها و بعد دوم تعداد نواحی) قرار میدهد.

```
# returns all the gateway-region RSSI values. all the RSSI values of each gateway in each region
# returns a 2D i(st [3][7]
# the first dimension are gateways(comp, civil, mining). (the gateways are also the columns of data set and main features of this
# second dimension are the 7 regions

def get_regionGateway_info(df):
    gateways = []
    comp = []
    civil = []
    mining = []
    for i in range(1,8):
        comp.append(df[df["region"] == 1]["como"])
        civil.append(df[df["region"] == 1]["civil"])
        mining.append(df[df["region"] == 1]["mining"])
    gateways.append(comp)
    gateways.append(civil)
    gateways.append(mining)
    return gateways
```

شکل ۷۱ پیادهسازی تابع تقسیمبند مقادیر دروازه-ناحیه

فیلتر  $\beta-\beta-\gamma$  نیازمند یک مقداردهی یا حدس اولیه برای شروع فرآیند میباشد. این مقدار درواقع اولین پیشبینی انجام شده در طی مراحل این الگوریتم است. در این پیادهسازی منطقی ترین مقدار اولیه، میانگین هر کدام از دروازه-ناحیههای مورد نظر است. به این منظور نیاز به تابعی وجود دارد که مقادیر میانگین هر کدام از

این ۲۱ دروازه-ناحیه را همچون تابع آمده در شکل ۷۱، در قالب لیستی ۲ بعدی نمایش دهد. بدین منظور تابع نمایش داده شده در شکل ۷۲ پیادهسازی شده است.

```
# display ASSI mean of all the gateways in each of the 7 regions

def get_regions_mean():
    means = []
    comp_means = []
    mining_means = []
    for i in range(1,8):
        region_i_means = df[df["region"] == i].mean()
        comp_means.append(region_i_means.comp)
        civil_means.append(region_i_means.civil)
        mining_means.append(region_i_means.mining)
        means.append(comp_means)
        means.append(civil_means)
        means.append(civil_means)
        return_means
```

شکل ۷۲ پیاده سازی تابع مروبط به میانگین مقادیر ۲۱ دروازه-ناحیه

اکنون بعد از پیادهسازی دو تابع شکلهای ۷۱ و ۷۲ هرآنچه که برای فیلتر کردن دادها طبق معادله ۲ نیاز داریم را در اختیار داریم. نکته مهم این است که مقادیر خروجی تابع شکل ۷۱ همان اندازه گیریها یا  $Z_n$  هستند. شکل ۷۳ نحوه پیادهسازی این فیلتر را نمایش می دهد.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> measurements

### فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه با استفاده از یادگیری ماشین

#### $\alpha$ - $\beta$ - $\gamma$ پیادہسازی فیلتر ۷۳ شکل ۷۳ شکل


نکته حائز اهمیت در پیادهسازی صورت گرفته برای فیلتر  $\alpha$  $-\beta$  $-\gamma$  این است که برخلاف معادله ۲، بهره کالمن (عبارت factor در شکل ۱۵ بخش ۲-۶-۱) تنها تا مشاهده دهم مقدار  $\frac{1}{n}$  دارد و در تمام مشاهدات بعدی مقدار بهره ثابت و برابر  $\frac{1}{10}$  است. در غیر این صورت، تاثیر تغییرات مقدادیر RSSI از مشاهده ۱۰ به بعد بسیار جزئی خواهد بود که این مطلوب نیست.

## ۴-۳-۲ تاثیر فیلتر برروی دادهها


در بخش ۴-۲-۳، تاثیر نویز برروی دادهها را در شکلهای ۶۳ الی ۶۵ و همچنین ۶۹ و ۲۰ به خوبی مشاهده کردیم. در این بخش برای اینکه تاثیر فیلتر داده ها را به خوبی نمایش دهیم و همچنین مقایسـه معنی دار و واضحی از دادههای خام و فیلتر شده داشته باشیم، از همین شکلها برای نمایش دادههای فیلتر شده استفاده می کنیم. در شکلهای ۴۷، ۷۵ و ۷۶ مقایسـه کاملی از تمامی مقادیر خام و فیلتر شده در ۲۱ دروازه-ناحیه موجود را مشاهده می نمایید.

# فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه با استفاده از یادگیری ماشین


در تمام نمودارهای آمده در شکلهای ۷۴ الی ۷۶ خط آبی نمایانگر دادههای خام و خط نارنجی رنگ دادههای فیلتر شده هستند. همانطور که مشخص است الگوریتم فیلتر موفق بوده است که تاثیر نویز را بسیار کاهش دهد و همچنین قدرت سیگنالهای دریافتی را در هر ناحیه به حدی پایدار نزدیک کند.



شکل ۷۴ مقایسه دادههای خام و فیلتر شده در ۷ ناحیه از دروازه دانشکده کامپیوتر




شکل ۷۵ مقایسه دادههای خام و فیلتر شده در ۷ ناحیه از دروازه دانشکده عمران




شکل ۷۶ مقایسه دادههای خام و فیلتر شده در ۷ ناحیه از دروازه دانشکده معدن

حال مانند شکلهای ۶۹ و ۷۰ به نمایش پراکندگی کل دادهها بعد از اعمال فیلتر میپردازیم. در شکلهای ۷۷ و 4 میتوانید نمایش سه بعدی و خطی از این پراکندگی را مشاهده نمایید. همانطور که مشاهده میشود الگوریتم فیلتر پیادهسازی شده تأثیر فوقالعاده زیادی برروی کاهش نویز داشته است. با مقایسه نمودارهای شکلهای ۶۹ و 4 با شکلهای ۷۷ و 4 میتوانیم به راحتی تشخیص دهیم که تداخل ناحیهها بعد از اعمال فیلتر بسیار معنی دار کاهش پیدا کرده است و تمییز دادن نواحی از هم به شدت ساده تر شده است.



شکل ۷۷ پراکندگی مجموعه دادگان بعد از اعمال فیلتر به صورت سه بعدی



شکل ۷۸ پراکندگی مجموعه دادگان بعد از اعمال فیلتر به صورت خطی

### ۴-۴- به کارگیری یادگیری ماشین

همانطور که در فصل دوم اشاره شد، در این پروژه از چهار الگوریتم یادگیری نظارت شده برای موقعیتیابی استفاده می کنیم. این الگوریتمها عبارتند از الگوریتم k نزدیک ترین همسایگی (KNN) ، بردار پشتیبان (SVM)، می کنیم. این الگوریتمها با استفاده از XGBoost و شبکه عصبی. قطعه کد نمایش داده شده در شکل ۷۹ پیادهسازی این الگوریتمها با استفاده از کتابخانه sklearn را نشان می دهد.

```
# Split the data into training and testing sets
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(df.drop("region", axis=1), df["region"], test_size=0.2, random_state=42)
# Create the KNN model and fit it to the training data
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=7)
knn.fit(X_train, y_train)
# Create the SVM model and fit it to the training data
svm = SVC(kernel='linear', C=1, random_state=42, probability=True)
svm.fit(X_train, y_train)
# Create the neural network model and fit it to the training data
nn = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(100,), max_iter=500, random_state=42)
nn.fit(X_train, y_train)
# Create the XGBoost model and fit it to the training data
xgb = XGBClassifier(random_state=42)
xgb.fit(X_train, y_train)
# Evaluate the performance of the models
models = [knn, svm, nn, xgb]
model_names = ["KNN", "SVM", "Neural Network", "XGBoost"]
# auc_scores = []
f1_scores = []
precision_scores = []
recall_scores = []
for i, model in enumerate(models):
   y_pred = model.predict(X_test)
    y_proba = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
    f1 = f1_score(y_test, y_pred, average='weighted')
    precision = precision_score(y_test, y_pred, average='weighted')
    recall = recall_score(y_test, y_pred, average='weighted')
    accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
    f1_scores.append(f1)
    precision_scores.append(precision)
    recall_scores.append(recall)
    accuracy_scores.append(accuracy)
    print(model_names[i])
    # Plot confusion matrix
    cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
    plt.imshow(cm, cmap=plt.cm.Blues)
    plt.colorbar()
    plt.xlabel('Predicted label')
    plt.ylabel('True label')
    plt.show()
    print("Confusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred))
    print("F1 Score: {:.4f}".format(f1))
    print("Precision Score: {:.4f}".format(precision))
    print("Recall Score: {:.4f}".format(recall))
    print("Accuracy Score: {:.4f}\n".format(accuracy))
# Create a table of scores
table = pd.DataFrame({
    "Model": model names,
    "F1": f1_scores,
    "Precision": precision_scores,
    "Recall": recall_scores,
    "Accuracy": accuracy_scores
})
```

شكل ۷۹ قطعه كد پيادهسازي الگوريتمهاي يادگيري ماشين

#### فصل ۴ طراحی و پیادهسازی سامانه با استفاده از یادگیری ماشین

#### جمعبندي

در این فصل با نحوه جمع آوری داده و محوطه تحت پوشش شبکه معرفی شد. سپس به تحلیل و تفسیر دادههای جمع آوری شده از منظرهای مختلف پرداخته و درک خوبی نسبت به مجموعه دادگان به دست آوردیم. در انتها در مورد نحوه پیاده سازی فیلتر برای پیش پردازش داده ها و تاثیر آن برروی داده ها و سپس پیاده سازی الگوریتمهای یادگیری نظارت شده بحث شد. در فصل  $\alpha$  تحلیل و بررسی دقیق تری برروی نتایج به دست آمده در این فصل ارائه خواهد شد.

# فصل ۵ ارزیابی

#### ۵-۱- معیار ارزیابی

برای ارزیابی میبایست از معیارهای استانداری که در حوزه داده کاوی به خصوص موقعیتیابی استفاده می شود به برای ارزیابی می میشود تا با آشنایی بهره برد، بدین منظور ابتدا ماتریس درهم ریختگی و سپس معیارهای دقت و بازیابی معیارهای دقیق تری برای ارزیابی مدلهای یادگیری ماشین اعمال شده داشته باشیم.

ماتریس درهمریختگی: ماتریس در هم ریختگی از بنیادی ترین روشها برای ارزیابی الگوریتمهای طبقه بندی است. بهخصوص زمانی که در الگوریتم دستهبندی، تعداد عناصر هر طبقه با طبقات دیگر متفاوت باشد. پس با ایجاد این ماتریس میتوان دقت و صحت الگوریتم طبقه بندی را به همراه انواع خطاهای پیش آمده در زمان یادگیری سنجید. این ماتریس همانند شکل ۸۲ است. همانگونه که در شکل مشاهده میشود، عناصراین ماتریس نمایان گر برچسب پیش بینی شده آری یا خیر بودن به همراه حقیقت درست بودن و غلط بودن است.

		برچسب پیشبینی شده		
		مثبت	منفى	
برچسب شناخته شده	مثبت	TP	FN	
	منفى	FP	TN	

شکل ۸۰ شمایی از ماتریس درهمریختگی

معیارهای دقت و بازیابی: معیار دقت و معیار بازیابی دو معیار مهم در مقایسه ی عملکرد الگوریتمهای دستهبندی هستند. معیار دقت، نسبت تعداد موارد درست تشخیص داده شده توسط سیستم به تعداد کل مواردی است که سیستم تشخیص داده است. به عبارت دیگر، این معیار نشان می دهد که چه مقدار از مواردی که سیستم تشخیص داده است، درست تشخیص داده شده اند. فرمول معیار دقت به صورت زیر است:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Precision

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recall

$$\frac{TP}{TP+FP}$$
 = دقت

معیار بازیابی، نسبت تعداد موارد درست تشخیص داده شده توسط سیستم به تعداد کل موارد واقعی است. به عبارت دیگر، این معیار نشان میدهد که چه مقدار از موارد واقعی، توسط سیستم شناسایی شدهاند. فرمول معیار بازخوانی به صورت زیر است:

$$\frac{TP}{TP+FN}$$
 = بازیابی

#### ۲-۵- مقایسه نتایج به دست آمده

قطعه کد نمایش داده شده در شکل ۷۹ یک بار برروی دادهای خام و بار دیگر برروی دادهای فیلتر شده اجرا شد. در شکل ۸۰ نتایج اجرای این الگوریتمها برروی دادههای خام و در شکل ۸۱ همین نتایج را برای دادههای فیلتر شده مشاهده مینمایید.

Model	AUC	CA	F1	Precision	Recall
kNN	0.857	0.564	0.560	0.560	0.564
SVM	0.877	0.540	0.531	0.544	0.540
Gradient Boosting	0.854	0.496	0.498	0.503	0.496
Neural Network	0.864	0.476	0.457	0.452	0.476

شکل ۸۱ نتایج الگوریتمهای یادگیری ماشین برروی دادههای خام

Model	AUC	CA	F1	Precision	Recall
SVM	0.999	0.973	0.973	0.973	0.973
kNN	0.995	0.968	0.968	0.968	0.968
Gradient Boosting	0.998	0.965	0.965	0.965	0.965
Neural Network	0.995	0.955	0.955	0.957	0.955

شکل ۸۲ نتایج الگوریتمهای یادگیری ماشین برروی دادههای فیلتر شده


همانطور که پیشبینی میشد تفاوت نتایج بین دادههای فیلتر شده و خام بسیار زیاد و برای الگوریتمهای مختلف بین ۴۰ تا ۵۰ درصد میباشد. از جدول شکل ۸۱ میتوان نتیجه گرفت که با استفاده از تکنیک فیلتر کردن مقادیر RSSI میتوان تقریبا تمام دادهها را درست دستهبندی نمود. همچنین الگوریتم SVM برروی هر دو مجموعه داده خام و فیلتر شده بهترین عملکرد را داراست.

همانطور که مشاهده کردیم، نتایج به دست آمده از اعمال مدلها برروی دادههای فیلتر شده بسیار بهتر از دادههای خام بوده است. اما آیا این به این معنی است که نتایج به دست آمده از مجموعه دادههای خام قابل قبول نیست؟ برای جواب به این سوال باید بررسی کنیم که در مواقعی که الگوریتم ناحیه درست را پیشبینی نمی کند، آیا مقدار پیشبینی شده مقداری پرت است یا ناحیهای اطراف ناحیه واقعی را پیشبینی کرده است. برای این کار باید ماتریس درهم ریختگی ایجاد شده بعد از اعمال الگوریتم M ماتریس درهم ریختگی ایجاد شده بعد از اعمال الگوریتم برروی دادههای تست را نشان می دهد. دلیل انتخاب این الگوریتم آن است که بهترین نتایج دسته بندی چه برروی دادههای خام و چه برروی دادههای فیلتر شده با استفاده از این الگوریتم به دست آمده است.

سطرهای این شکل نمایانگر دادههای حقیقی و ستونها نمایانگر پیشبینیهای انجام شده است. دلیل این که تعداد دادههای هر سطر باهم برابر نیست این است که الگوریتم جداسازی دادههای تست و تعلیم به طور تصادفی ۲۰ درصد از مجموعهداده را برای تست انتخاب می کند. حال با بررسی این ماتریس می توان به نتایج زیر پی برد.


<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Train

ناحیه ۱ (سطر ۰) با دقت ۱۰۰ درصد پیشبینی شده است. در ناحیههای ۷، ۶، ۵ و ۲ (سطرهای ۶، ۵، ۴ و ۱) اکثر پیشبینی های اشتباه، ناحیههای اطراف ناحیه واقعی را نمایش میدهند. این امر به این معنی است که نتایج به دست آمده از این ناحیهها تا حد خوبی قابل استفاده در یک سامانه موقعیتیابی میباشند. اما در ناحیههای ۳و تایج به دست از دقت خوبی برخوردار نیستند و درصورت اشتباه در پیشبینی ناحیه واقعی، ناحیههایی با فاصله بیش از یک از ناحیه واقعی انتخاب شدهاند. بنابراین با تحلیل این ماتریس درهم ریختگی میتوان فهمید که نتایج بهتر از آن چیزی هستند که تصور می شد و تا حدی قابل اتکا می باشند.



شكل ۸۳ ماتريس درهم ريختگي الگوريتم SVM برروي دادههاي خام

حال این ماتریس درهم ریختگی را برای دادههای فیلتر شده نمایش میدهیم. همانطور که در شکل ۸۴ مشاهده مینمایید اکثر ناحیهها در ست پیشبینی شدهاند و حتی در صورتی که پیشبینی اشتباه بوده با شد ماکسیمم فاصله ناحیه پیشبینی شده با ناحیه واقعی ۱ میباشد. بنابراین اگر در سامانه مورد نظر فاصله ۱ ناحیه از ناحیه واقعی را قابل قبول بدانیم دقت مدل بعد از فیلتر کردن دادهها تقریبا ۱۰۰٪ میباشد



شكل ۸۴ ماتريس درهم ريختگي الگوريتم SVM برروي دادههاي فيلتر شده

## فصل ۶ جمعبندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

#### ۶-۱- جمعبندی و نتیجهگیری

در این پروژه اینترنت اشیاء، سیستمی برای موقعیتیابی در فضای باز بربستر شبکه LoRaWAN با استفاده از LoRaWAN اندازه گیری قدرت سیگنالهای دریافتی توسعه دادیم. برای ایجاد زیرساخت این پروژه سه دروازه RAK Wireless Multichannel LoRa Gateways و همچنین یک با استفاده از Raspberry Pi و همچنین یک دستگاهانتهایی به عنوان فرستنده سیگنال LoRa پیادهسازی شد. سپس با استفاده از زیرساخت ایجاد شده و استقرار آنها در مکانهای مناسب در فضای دانشگاه امیرکبیر، بر بستر این معماری دادههای قدرت سیگنال دریافتی را برای ایجاد یک مجموعه داده جمع آوری کردیم.

سپس بر روی دادگان جمعآوری شده روشهای کاهش اثر نویز از قدرت سیگنال دریافتی را به همراه چهار الگوریتم یادگیری با نظارت ، یعنی XGBoost ،SVM ،KNN و XGR برای ایجاد مدلی برای پیش بینی منطقه بر اساس اندازه گیریهای قدرت سیگنال دریافتی استفاده شد. در نهایت با به کارگیری روشهای پیش پردازش داده، اثر نویز بر قدرت سیگنال دریافتی به میزان قابل قبولی کاهش داده شد. مشاهده نتایج به دست آمده از اعمال الگوریتمهای یادگیری ماشین برروی این دادهها مشخص می کند که نیازمندیهای مورد نظر این سامانه اقناع شدهاند.

#### ۶–۲– پیشنهادات

کارهای انجام شده در این پروژه می تواند بستر و پایهای برای احداث یک سامانه موقعیت یابی باشد. یک سامانه موقعیت در وحله اول نیازمند یک سامانه مانند وبسایت است. این سامانه باید قابلیتهایی مانند ثبتنام، ثبت دستگاهانتهایی و نمایش موقعیت دستگاههای انتهایی کاربران صورت بلادرنگ را داشته باشد. علاوه بر این بروژه برای ایجاد یک سامانه واقعی چالشهایی وجود دارد که در این پروژه به آنها پرداخته نشده است چراکه این پروژه نمایشی از امکان ایجاد سامانه موقعیت یابی بوده است. در ادامه برخی از چالشهای مهم و پیشنهادات مطرح می شوند.

ایجاد زیرساخت: برای ایجاد یک زیرساخت مناسب برای موقعیتیابی نیازمند دروازههای بیشتری است. در این

پروژه از حداقل تعداد لازم برای پیادهسازی این کاربرد بهرهبرده شد اما در یک سامانه واقعی برای کوچک کردن اندازه ناحیهها و همچنین پوشش داده منطقهایی بزرگتر به تعداد دروازههای بیشتری نیاز است. همچنین مسئله مهم بعدی چالش چینش بهینه دروازهها است به صورتی که یک برتری ابتدایی به کل زیرساخت تزریق کند. برای مثال باید تعیین کرد که چینش مناسب چهار عدد دروازه برروی محیط یک مربع به این صورت است که دروازهها برروی رأسها قرار بگیرند یا هر دروازه دقیقا وسط هر ضلع مربع مستقر شود.

قوانین چرخه وظیفه و عامل گسترش: در یک سامانه موقعیت یابی بر بستر LoRaWAN دستگاههای انتهایی باید قوانین چرخه وظیفه مبتنی بر ۱٪ ارسال سیگنال و ۹۹٪ سکوت رادیویی را رعایت کنند. در این صورت موقعیتیابی دستگاهها به صورت کاملا بلادرنگ ممکن نیست و تنها به صورت دورهایی می توان موقعیت دستگاههارا شناسایی کرد. همچنین الگوریتمهای مختلفی مانند ALOHA برروی شبکههای LoRaWAN اعمال می شوند که وظیفه آنها تغییر عامل گسترش دستگاههای انتهایی به منظور کاهش تداخل سیگنالها در کل سیستم است. حال می دانیم که تغییر عامل گسترش تاثیر مستقیم برروی قدرت سیگنال دریافتی دارد. در این صورت ممکن است سامانه موقعیت یابی تغییر عامل گسترشش را جابهجایی و تغییر موقعیت تفسیر کند.

ادغام سامانه موقعیتیابی فضای باز با محیطهای مسقف: یکی از مهم ترین ویژگیهای LoRaWAN این است که به دلیل فرکانس پایین نفوذ سیگنالی آن بسیار زیاد است. بنابراین در تئوری می توان از این شبکه برای موقعیت یابی درون محیطهای مسقف و ساختمانها نیز بهره برد. همچنین می توان یک سامانه موقعیتیابی فضای باز مبتنی بر شکبه LoRaWAN را با یک سامانه موقعیتیابی محیط مسقف بر بستر شبکههای بلوتوث و وایفای ادغام کرد.



- [1] L. Labs, "A mprehensive Look At Low Power, Wide Area Networks For Internet of Things Engineers and Decision Makers," White Paper, 2016.
- [2] N. Sornin, M. Luis, T. Eirich, T. Kramp, and O. Hersent, "LoRa Specification 1.0," Lora Alliance Standard specification., Jan. 2015.
- [3] P. Yadav and S. Vishwakarma, "Application of Internet of Things and Big Data towards a Smart City," in 3rd International Conference On Internet of Things: Smart Innovation and Usages (IoTSIU), Bhimtal, India, 2018.
- [4] F. R. a. O. Boissier, "Smart devices embedding multi-agent technologies for a pro-active world," Uniquitous Comput. Work, 2002.
- [5] IoT Architecture Layers, [Online], Available: <a href="https://www.hiotron.com/iot-architecture-layers">https://www.hiotron.com/iot-architecture-layers</a>
- [6] K. Mekki, E. Bajic, F. Chaxel and F. Meyer, "A comparative study of LPWAN technologies for largescale IoT deployment," ICT Express, vol. 5, no. 1, pp. 1-7, 2019.
- [7] SigFox Networking Guide, [Online]. Available:

 $\underline{https://www.development.libelium.com/sigfox\_networking\_guide/introduction}$ 

[8] LoRaWAN Regional Parameters, [Online], Available:

https://lora-alliance.org/resource-hub/rp002-100- lorawanr-regional-parameters

[9] Umber Noreen, Ahcene Bounceur, Laurent Clavier, "A Study of LoRa Low Power and Wide Area Network Technology" IEEE 3rd International Confierence on Advanced Technologies for Signal and Image Processing, 2017.

- [10] Jonathan de Carvalho, Silva, Joel J. P. C. Rodrigues, Antonio M. Alberti, Petar Solic, "LoRaWAN A Low Power WAN Protocol for Internet of Things: a Review and Opportunities", 2017.
- [11] Po-Yu Chen, Laksh Bhatia, Roman Kolcun, David Boyle, Julie A. McCann, "Contact-Aware Opportunistic Data Forwarding in Disconnected LoRaWAN Mobile Networks", 2020.
- [12] J. Babaki, M. Rasti and R. Aslani, "Dynamic Spreading Factor and Power Allocation of LoRa Networks for Dense IoT Deployments," 2020 IEEE 31st Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/PIMRC48278.2020.9217283
- [13] V. Talla, M. Hessar, B. Kellogg, A. Najafi, J. R. Smith, S. Gollakota, "LoRa Backsca, er: Enabling The Vision of Ubiquitous Connectivity", Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2017/9/11.
- [14] The Things Network Network Architecture, [Online]. Available:

https://www.thethingsnetwork.org/docs/network/architecture/

- [15] "LoRaWAN specification (V1.1)," LoRa Alliance, 2017.
- [16] Shila Devalal, A. Karthikeyan, "LoRa technology-an overview", 2018.
- [17] attenuation effects, [Online]. Available:

dataloggerinc.com/wp-content/uploads/2016/11/16\_Basics\_of\_signal\_attenuation.pdf

- [18] Greg Welch, and Gary Bishop, "An Introduction to the Kalman Filter" 1995.
- [19] IOT-wireless use cases, [Online]. Available:

https://behrtech.com/blog/6-leading-types-of-iot-wireless-tech-and-their-best-use-cases/

- $[20] \ \underline{https://github.com/CongducPham/LowCostLoRaGw/tree/master/PCBs}$
- [21]https://www.rakwireless.com/en-us/products/lpwan-gateways-and-concentrators/rak831
- [22] https://github.com/ttn-zh/ic880a-gateway

- [23] W. Liu, X. Fu, and Z. Deng, "Coordinate-based clustering method for indoor fingerprinting localization in dense cluttered environments," Sensors, vol. 16, no. 12, 2016, ISSN: 1424-8220. DOI: 10 . 3390 / s16122055. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1424-8220/16/12/2055.
- [24] X. Wang, L. Gao, S. Mao, and S. Pandey, "Csi-based fingerprinting for indoor localization: A deep learning approach," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 1, pp. 763–776, 2017. DOI: 10.1109/TVT. 2016.2545523.
- [25] J. Luo and H. Gao, "Deep belief networks for fingerprinting indoor localization using ultrawideband technology," International Journal of Distributed Sensor Networks, vol. 2016, p. 18, 2016.
- [26] postindustria.com/how-much-data-is-required-for-machine-learning