

Bruno Henrique Zara João Victor Millane Vinicius Augusto Borgue

MOS 6502: Arquitetura e Organização do CPU

Bruno Henrique Zara João Victor Millane Vinicius Augusto Borgue

MOS	6502:	Arquitetura	е	Organização	do	CPU
-----	-------	-------------	---	-------------	----	-----

Análise dos designs de arquitetura e organização que fizeram o MOS 6502 ser um dos CPUs 8bits mais utilizados da indústria

Orientador: Prof. Dr. Geraldo Francisco Donegá Zafalon

Sumário

1	INTRODUÇÃO 3	3
2	HISTÓRIA	1
3	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	5
3.1	Propriedades	5
3.2	Visão externa	õ
4	EXEMPLO DE ALGORITMO	7
4.1	Busca binária	7
5	PECULIARIDADES E FALHAS)
6	CENÁRIO ATUAL)
	REFERÊNCIAS 11	l

1 Introdução

O MOS Technology 6502 é um microprocessador de 8 bits que foi projetado por um time pequeno liderado por Charles Ingerham Peddle para a empresa MOS Technology. O time de design de arquitetura trabalhou anteriormente na Motorola, no projeto Motorola 6800 que foi o principal processador utilizado em rádios de bolso na época. O 6502 é essencialmente um projeto simplificado, mais barato e mais rápido que o 6800.

Quando foi lançado em 1975, o 6502 era o microprocessador mais barato do mercado por uma considerável margem. Inicialmente era vendido por menos de um sexto (1/6) do custo de arquiteturas de empresas maiores, como o Motorola 6800 ou o Intel 8080. Seu lançamento causou uma rápida queda de preços em todo o mercado de processadores. Juntamente com o Zilog Z80, primeiro processador da startup Zilog, provocou uma serie de projetos que resultaram na revolução dos computadores pessoais no inicio da década de 1980.

Os videogames e computadores na década de 1980 e começo da década de 1990, como o Atari 2600, familia Atari 8bit, Apple I e II, Nintendo Entertainment System (NES), Commodore 64, entre outros, utilizam o 6502 ou variações da arquitetura básica. Logo após o lançamento do 6502, a empresa MOS Technology foi comprada pela Commodore International, que continuou a venda do microprocessador e licenças pra outros fabricantes.

Em 1981, a Western Design Center começou o desenvolvimento de uma versão feita em CMOS, o 65C02. Esse continua a ser altamente utilizado em sistemas embarcados, com produção estimada na casa dos 100 milhões de unidades.

Portanto, nesse trabalho, será discutida a importância do processador MOS Technology 6502 e como seu design e eficiência afetaram para sempre a indústria de tecnologia e desenvolvimento de software.

2 História

O 6502 foi projetado por muitos dos mesmos engenheiros que haviam projetado a família de microprocessadores Motorola 6800. A Motorola iniciou o projeto do microprocessador 6800 em 1971, com Tom Bennett como o principal arquiteto. O projeto do chip começou no final de 1972, os primeiros chips 6800 foram fabricados em fevereiro de 1974 e a família completa foi oficialmente lançada em novembro de 1974. John Buchanan foi o designer do chip 6800, e Rod Orgill, que mais tarde fez o 6501, ajudou Buchanan com análises de circuitos e layout do chip. Bill Mensch ingressou na Motorola em junho de 1971 e teve um papel importante na definição dos circuitos integrados periféricos para a família 6800.

A Motorola visava clientes estabelecidos na indústria eletrônica, como Hewlett-Packard, Tektronix, TRW e Chrysler. Eles compartilharam detalhes do sistema de microprocessador de 8 bits proposto com ROM, RAM e interfaces paralelas e seriais com seus clientes em 1972. A estratégia da Motorola não focava no preço do microprocessador, mas sim em reduzir o custo total de design do cliente, oferecendo suporte de desenvolvimento e treinamento. A empresa enfrentou uma competição inicial com a Intel, mas ambos reduziram seus preços anunciados para microprocessadores.

Chuck Peddle, um membro da equipe da *Motorola*, percebeu que os clientes estavam desanimados com os altos custos dos chips de microprocessador e começou a esboçar o design de um microprocessador de baixo custo e tamanho reduzido. No entanto, a gerência da Divisão de Produtos Semicondutores da *Motorola* não demonstrou interesse em sua proposta.

Peddle eventualmente se afastou da *Motorola* e se juntou à *MOS Technology*, uma nova empresa fundada por ex-colegas da *Motorola*. Eles desenvolveram o microprocessador 6502, que era mais acessível e acabou sendo amplamente utilizado em computadores pessoais e consoles de videogame, como o *Commodore 64*, o *Atari 2600* e outros. A *MOS Technology* enfrentou uma ação judicial da *Motorola*, mas acabou resolvendo o caso e continuou a produzir o 6502.

O 6502 teve um grande impacto na indústria de microprocessadores e foi usado em uma variedade de dispositivos, desde computadores pessoais até consoles de jogos. Sua arquitetura simplificada e custo acessível o tornaram uma escolha popular para muitos fabricantes de eletrônicos.

3 Especificação técnica

3.1 Propriedades

O 6502 é um processador de 8 bits de ordem pequena (little-endian) com um barramento de endereço de 16 bits. As versões originais foram fabricadas usando tecnologia de processo de 8 µm, com um tamanho de die de 3,9 mm x 4,3 mm, totalizando uma área de 16,6 mm². Apesar das baixas velocidades de clock (tipicamente entre 1 e 2 MHz), o desempenho do 6502 era competitivo com outros CPUs contemporâneos que usavam clocks significativamente mais rápidos, graças a uma máquina de estados simples implementada por lógica combinacional.

O 6502 tinha registros limitados, incluindo um acumulador de 8 bits, dois registradores de índice de 8 bits, um registrador de status do processador com 7 flags e um contador de programa de 16 bits. Para compensar a falta de registros, o 6502 incluía um modo de endereçamento de "página zero" que permitia o acesso rápido às primeiras 256 bytes de RAM com instruções mais curtas.

O espaço de endereço da pilha era fixo na página de memória \$01, e instruções especiais eram usadas para empilhar ou desempilhar dados e *status* do processador. O 6502 também tinha vários modos de endereçamento, incluindo modos absolutos, relativos, de acumulador e imediatos.

O processador era capaz de realizar adições e subtrações em binário ou decimal codificado em binário (BCD). Em modo BCD, as operações de adição resultavam em valores de 8 bits com o bit de transporte definido, enquanto em modo binário, o bit de transporte era zerado.

As instruções do 6502 eram codificadas em opcodes de 8 bits, com bits específicos definindo a operação e o modo de endereçamento. O 6502 usava 151 dos 256 possíveis opcodes, organizados em 56 instruções com diferentes modos de endereçamento.

O 6502 tinha uma linguagem de montagem composta por mnemônicos de instruções de três caracteres, seguidos por operandos quando necessário.

Parâmetro	Valor			
Arquitetura	CISC 8-bit			
Frequência de Clock	1.023 MHz (MOS 6502) / 2 MHz (MOS 6502A)			
Registradores	A (Acumulador), X, Y, P (Status), S (Stack Poin-			
	ter), PC (Program Counter)			
Tamanho de Palavra	8 bits			
Endereçamento	16 bits (64KB de espaço de endereço)			
Modos de Endereçamento	Absoluto, Zero Page, Implied, Indireto, Relativo, en-			
	tre outros			
Instruções	Mais de 50 instruções diferentes			
Barramentos	Barramento de Dados de 8 bits, Barramento de En-			
	dereço de 16 bits			

Tabela 1 – Especificações Técnicas do MOS 6502

3.2. VISÃO EXTERNA 6

3.2 Visão externa

Abaixo, uma imagem da visão externa do processador fabricado pela própria MOS Technology no ano de 1975 (TECHNOLOGY, 1975), no modelo de quarenta pinos.




Figura 1 – Esquema visual do microprocessador

Como é possível perceber pela imagem, existem diversas portas de entrada e saída no dispositivo. Analisando essas portas, pode-se obter algumas informações interessantes sobre o componente, como: o número e espaço de endereçamento, sinais de *clock*, tipos de E/S e até os barramentos de dados.

Entre os números de 1 até 8, temos: o VSS (Voltage Supply Ground, que refere-se ao campo linha de terra de energia), o RDY (Ready, sinal que indica que o processador está pronto para aceitar operações), o IRQ (Interrupt Request, sinal usado para solicitar interrupções ao dispositivo), o NMI (Non-Maskable Interrupt, sinal de interrupção com prioridade), o SYNC (Synchronization, sinal que pode ser utilizado para sincronizar outros aparelhos com o microprocessador) e o VCC (Voltage Common Collector, que refere-se ao campo de alimentação positiva do componente).

Entre os números de 9 até 25, temos as áreas de endereçamento de memória, os símbolos AB0-AB15 (Address Bus, indexados de 0 a 15). Essas linhas podem ser utilizadas para endereçar componentes externos ao microprocessador, permitindo operações entre dispositivos de entrada e saída, bem como a escrita e leitura de dados. É importante notar que existem 16 linhas de endereçamento, motivo pelo qual o aparelho suporta até 64 KB de memória endereçável.

Entre os números de 26 até 33, temos as áreas de linhas de dados do microprocessador, os símbolos DB0-DB7 (*Data Bus*, indexados de 0 a 7). Essas linhas são utilizadas para transmitir dados entre componentes externos, facilitando operações de escrita, leitura, E/S e comunicação entre periféricos. Novamente, nota-se que existem 8 linhas de dados, indicando que o microprocessador é capaz de transmitir, se utilizadas simultaneamente, 8 *bits* nos barramentos.

Por fim, entre os números 34 até 40, temos algumas entradas auxiliares importantes, como: o R/W (*Read/Write*, sinal que indica se a operação é de escrita ou leitura), o S.O (*Serial Output*, que permite a saída de dados para comunicação serial) e o RES (*Reset*, sinal utilizado para reiniciar o dispositivo).

Existe também, na imagem, entradas chamadas de N.C., que significam *Not Connected*. No contexto de eletrônica, essa sigla indica que o pino ou linha não possui conexão a outro componente do circuito, ou seja, não possui uma função específica atribuída.

4 Exemplo de algoritmo

4.1 Busca binária

```
1; Constantes
2 VALUE_TO_FIND = $FF
                             ; O valor que você quer encontrar
3 ARRAY_START = $2000
                             ; Endereço do começo do array ordenado
4 ARRAY_END = $20FF
                             ; Endereço do fim do array ordenado
5 ARRAY_LENGTH = $0100
                             ; Tamanho do vetor
6 : Variaveis
7 \ low = $00
                             ; Índice da esquerda do intervalo de pesquisa
8 high = $00
                             ; Índice da direita do intervalo de pesquisa
9 \text{ mid} = \$00
                             ; Índice do meio do intervalo de pesquisa
10 found = $00
                             ; Variável para indicar se o valor foi achado ou não
     LDA #VALUE_TO_FIND
                            ; Carrega o valor para encontrar
     STA found
                            ; Inicializa a variável 'found'
     LDA #ARRAY_START
                            ; Carrega o endereço do começo do vetor
13
     STA low
    LDA #ARRAY_END
                             ; Carrega o endereço do fim do vetor
16
     STA high
17
18 searchLoop: ; Loop da busca binaria
     CMP low, high
                              ; Compara a parte da direita com a da esquerda
                             ; se 'low > high', o valor não está no vetor
      BCC notFound
     ; Calcula o indice do meio
21
      SEC
     SBC low, high
     LSR
     CT.C
     ADC low, high
26
      LSR.
27
      STA mid
      ; carrega o valor do indice do meio, da memoria
      LDA (mid)
30
      CMP #VALUE_TO_FIND
                             ; Compara com o valor para encontrar
31
     BEQ foundValue
32
                              ; Se eles são iguais, encontramos o valor
     ; Update search range
33
     BCC updateLow
                              ; se o valor do meio é menor que o valor pra pesquisar,
34
      updateHigh:
                              ; atualiza o indice da esquerda
35
          LDA mid
36
          INX
                              ; Incrementa o indice do meio
          STA low
                              ; Atualiza o indice da esquerda para o meio +1
          BCC searchLoop
39
      updateLow:
40
         LDA mid
41
          DEX
                              ; Decrementa o incide do meio
         STA high
                              ; Atualiza o indice da direita para o meio -1
         BCC searchLoop
44
46 foundValue: ; Valor encontrado
                              ; altera o 'found' para indicar que o valor foi encontrado
     LDA #1
      STA found
49 notFound: ; O programa vai pular aqui se não encontrar o valor procurado
50 BRK; Fim do programa
51 .org $2000 ; Dados do array
```

4.1. BUSCA BINÁRIA

Abaixo, temos a explicação completa do código:

1. Constantes e variáveis

- \bullet VALUE_TO_FIND: O valor que está sendo procurado no array. Neste caso, é definido como FF
- ARRAY_START: O endereço de memória onde começa o array ordenado.
- ARRAY_END: O endereço de memória onde termina o array ordenado.
- ARRAY_LENGTH: O tamanho do vetor (256 elementos, pois 0100 em hexadecimal é 256).
- low, high, mid: Índices usados para definir o intervalo de busca no array.

2. Inicialização

- LDA #VALUE_TO_FIND: Carrega o valor que está sendo procurado no registrador acumulador.
- STA found: Inicializa a variável 'found' com o valor carregado.
- LDA #ARRAY_START, STA low: Inicializa o índice da esquerda (low) com o endereço inicial do array.
- LDA #ARRAY_END, STA high: Inicializa o índice da direita (high) com o endereço final do array.

3. Loop de busca binária (searchLoop)

- CMP low, high: Compara os índices da esquerda e da direita.
- BCC notFound: Se low ¿ high, o valor não está no vetor e o programa vai para a etiqueta notFound.

4. Cálculo do índice do meio

- SEC, SBC low, high: Subtrai low de high com carry.
- LSR, CLC, ADC low, high, LSR: Divide o resultado por 2, obtendo o índice do meio do intervalo de busca.
- STA mid: Armazena o índice do meio na variável 'mid'.
- LDA mid: Carrega o valor do array no índice do meio.

5. Comparação e atualização dos limites de busca

- CMP #VALUE_TO_FIND: Compara o valor do array no índice do meio com o valor que está sendo procurado.
- BEQ foundValue: Se são iguais, o valor foi encontrado e o programa vai para a etiqueta foundValue.
- BCC updateLow: Se o valor no meio é menor que o valor procurado, atualiza o índice da esquerda.
- updateHigh: Se o valor no meio é maior que o valor procurado, atualiza o índice da direita.

6. Labels foundValue e notFound

- foundValue: Se o valor é encontrado, a variável 'found' é setada para 1.
- notFound: Se o valor não é encontrado, o programa vai para esta label e então termina (BRK).

5 Peculiaridades e Falhas

A arquitetura do 6502 possuía alguns problemas e peculiaridades que precisavam ser levadas em consideração ao programá-lo.

A maioria dessas questões foram corrigidas nas versões CMOS do 6502, proporcionando maior estabilidade e previsibilidade no processamento de instruções e interações com o hardware.

1. Falta de instrução ROR

As primeiras versões do 6502 não possuíam a instrução ROR (rotação à direita na memória ou acumulador). Esses chips executavam a operação de forma semelhante a ASL (deslocamento aritmético à esquerda) sem afetar o bit de transporte no registro de status.

2. Instruções não documentadas

A família NMOS 6502 tinha várias instruções não documentadas que variavam entre os fabricantes de chips, resultando em comportamentos estranhos e imprevisíveis. Alguns programadores criaram dispositivos para lidar com essas instruções, enquanto outros as usaram para estender o conjunto de instruções.

3. Falha na instrução JMP indireta

- A instrução de salto indireto na memória *JMP* (endereço) estava parcialmente com defeito, resultando em saltos incorretos quando o endereço terminava em FF.
- 4. Problemas com endereçamento cruzando limites de página
 - O 6502 NMOS fazia uma leitura adicional em um endereço inválido ao cruzar os limites de página, o que poderia causar problemas inesperados.
- 5. Flags de status em modo BCD (Binary Coded Decimal)
 - Em modo *BCD*, as bandeiras de status N (negativo), V (*overflow* de *bit* de sinal) e Z (zero) eram geralmente irrelevantes, pois refletiam o resultado binário, não *BCD*.

6. Instrução BRK

• A instrução *BRK*, que era uma interrupção de *software*, poderia ser interrompida por uma interrupção de *hardware* no *6502 NMOS*.

7. Endereço de retorno JSR/RTS

 Os endereços de retorno empilhados pelo JSR eram do último byte do operando JSR, não do próximo após a instrução.

8. Atraso na leitura de CPU

• A *CPU* podia ter seu acesso à memória atrasado temporariamente definindo o pino *RDY* como baixo, exceto durante o acesso de gravação, que só era atrasado na próxima leitura.

6 Cenário atual

Em vista dos fatos comentados, fica claro que o processador MOS 6502 desempenhou um papel crucial na história da computação e nos primórdios da indústria de jogos, com relevância até os dias de hoje. Através de um design simples e eficiente, ele tornou a computação acessível para um público mais amplo e abriu portas para o desenvolvimento de software e jogos que transformaram toda a indústria. Ao longo desse trabalho, foram exploradas a história, arquitetura e características técnicas do dispositivo, destacando sua estrutura de registradores, uso de certas instruções e endereçamento.

Até os dias atuais, o 6502 continua uma peça icônica, sendo utilizado por muitos entusiastas de tecnologia, especialmente por aqueles que apreciam programação em baixo nível ou estão dispostos a aprender como a arquitetura do modelo funcionava nas máquinas antigas.

É possível encontrar frequentemente usuários que criam emuladores de sistemas que usavam o 6502, como o Commodore 64 e o Apple II. Dentre alguns simuladores, é possível encontrar vários na web, como o Visual 6502 (GRIFFINI, 2012) feito em JavaScript, que permite acompanhar visualmente a simulação do funcionamento do dispositivo.

Na área de sistemas embarcados, também é muito utilizada a versão CMOS do 6502, o WDC 65C02. O WDC 65C02 é uma versão aprimorada do seu antecessor, consumindo menos energia, com menos falhas e com novas instruções. A melhoria no gasto de energia é tanta que o WDC 65C02 chega a consumir até vinte vezes menos que o antigo 6502, tornando-o um ótimo dispositivo para embarcados, onde a eficiência energética é crítica.

Referências

BRIGHT, B. Assembly Language for the 6502: Pocket Guide. [S.l.]: Pitman, 1983. (Programming pocket guides). ISBN 9780273019909.

CARR, J. J. 6502 User's Manual. Reston, Virginia: Reston Pub. Co., 1984.

FOSTER, C. C. Programming a Microcomputer: 6502. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Pub. Co., 1978.

GRIFFINI, A. Javascript 6502 emulator. 2012. Disponível em: (http://www.visual6502.org/JSSim/).

TECHNOLOGY, M. MCS6501 - MCS6505 Microprocessors Datasheet. 1975. Disponível em: $\langle \text{http://archive.6502.org/datasheets/mos_6501-6505_mpu_preliminary_aug_1975.pdf} \rangle$.