
微流控生物芯片流体模拟计算界面

1 芯片绘制


1.1 基础思想

若相邻管道的宽度改变或出现拐角,则用斜边将它们连起来。



1.2 实现细节


如果仅仅这样实现,会出现问题。




左图: 管子的绘制方式, 红色宽度为3000, 黑色宽度为200, 白色不存在 可以发现,右上方的管道与偏下的交叉点出现了重叠,其原因是连接左下方、下方的管子交叉点占用了太多空间,使得右上方管道无法正确绘制。

因此,在决定管道的绘制长度及交叉点的绘制方式时,不仅仅要考虑交叉点周围的四个管道的存在性及宽度,实际上要考虑以交叉点为中心5 * 5的范围内的管道的存在性与宽度。若在5 * 5的范围内存在较粗的管子,则需要缩短部分管子并将交叉点延伸,比如上图需要将上方的交叉点向右延伸,并缩短右上方的管子的长度。


但是这样又引入了新的问题。



上图绿色圆圈中的部分,本不应被绘制,但由于我将交叉点向下进行了延伸,这部分也被绘制为了管子。为解决这个问题,绘制交叉点时,需要同时考虑向上下左右的延伸及上下左右实际连接的管子的宽度。下图是我最终绘制的效果。



以上是我的绘制方法的主要原理,下面是一些我的绘制算法的部分运行结果。



按照我的绘制算法,宽度的变化较为自然,并且能够保证原本不相连的管道在进行宽度调整后依然不相连。

1.3 代码实现

绘制算法用 ChipShower , PipeWidget , InterWidget 三个类进行实现。

ChipShower 类负责综合管道信息,告知 Pipewidget 所需绘制的管道长度, 告知 Interwidget 类绘制连接点 所需要的信息。

Pipewidget 类负责管道的绘制, Interwidget 类负责连接点的绘制。

1.4 颜色显示


管道共有四种状态。

状态描述	PipeShower::Status 中对应的值	绘制颜色
正常存在	exist	渐变色
存在但不与输入输出管道相连	notLink	红色
存在但流速极小可忽略不计	unKnown	淡粉色
不存在	notExist	浅灰色

渐变色是指从黄色到绿色到蓝色的线性渐变, 其渐变过程如下:



其中,黄色代表较小值,蓝色代表较大值,计算界面中显示了最小值,最大值所对应的具体数值。根据管道的数值的取值范围不同,具体配色方案也会相应改变。下图是两个构成接近的管道的绘制效果。



2 模拟计算


实现了对输出管道的流速及浓度的计算,对于一个大小为n*n的芯片,流速计算的复杂度为 $O(n^6)$,浓度计算的复杂度为 $O(n^2)$

2.1 流速模拟

将管道视为电阻,输入管道视为恒流电源,流速视为电流,则可以使用基尔霍夫电路定律对流速进行计算。首先计算每个交叉点的电势 ϕ ,对交叉点x,设其周围4个节点的电势分别为 ϕ_i ($i\in[1,4]$),则根据交叉点的输入流量等于输出流量可知电势满足下述方程:


- 若X为输出节点, $\phi_x=0$
- 若X为输入节点, $\sum_{i=1}^4 (\phi_i \phi_x)/l_i = 1$
- 否则, $\sum_{i=1}^4 (\phi_i \phi_x)/l_i = 0$

通过这 n^2 个线性无关的方程,可以解出每个点的电势,再通过每个管道的电势差与长度计算管道的流速。 若部分管道不与输入输出管道相连,则需要在计算之前将它们剔除,若输入输出管道不连通,则不进行计算



2.2 浓度模拟

浓度模拟使用拓扑排序,按照由入到出的顺序依次计算每个管道的浓度。由于流速模拟会产生一定的精度误差,浓度模拟时需要首先提出流速极小的管道。



2.3 程序接口

流速模拟与浓度模拟在类 Calculator 中实现(RawChip 为存储芯片结构的类, 3.5节将对其结构进行介绍)

```
class Calculator
{
  public:
    Calculator(const RawChip* cur);
    void setCurChip(const RawChip* cur);
    const std::vector<double>& getV() const;
    const std::vector<double>& getC() const;
};
```

通过构造函数 Calculator(const RawChip* cur) 或成员函数 setCurChip(const RawChip* cur) 向类中传递一个芯片的结构,该类可计算出这个芯片的各个管道的流速与浓度,计算结果可通过分别通过函数 const std::vector<double>& getC() const; 得到,该类的使用示例如下:

```
1 Calculator calc(&newChip);
2 velo = calc.getV(); //获取流速
3 con = calc.getC(); //获取流量
```

3 芯片修改

实现了管道的插入、删除、宽度修改、信息展示操作。

3.1 管道插入


左键点击空白位置,可在该位置加入一个宽度为默认值的管道,若无法加入则不进行响应。右键点击空白位置,可直接设定插入管道的宽度。

3.2 管道删除

左键点击存在的管道,可以将其删除.

3.3 宽度修改

右键点击某个管道的位置(存在与不存在皆可),可在弹出对话框中设置该管道的宽度,宽度必须符合"对于同一列的管道,任意相邻管道之间的距离不能小于初始时管道的宽度"这一要求,否则无法输入。



3.4 管道信息显示

若将鼠标悬浮于管道之上,可得到该管道的宽度及流速或浓度的信息。



3.5 芯片定义

芯片通过 struct RawChip 与 class Chip 两个类定义。

RawChip 存储了芯片的基本构造,包括芯片大小 n ,输入管道所在列 input ,输出管道所在列 output ,各个管道的宽度 width ,允许进行拷贝,并提供了一些查询管道、节点之间关系的函数。同时,还重载了 << 运算符用以支持芯片的导入与导出

```
struct RawChip
 2
    {
 3
        int n;
 4
        QVector<double> width;
 5
        QVector<int> input;
 6
        QVector<int> output;
 7
        bool validID(int id) const;
 8
        int getType(int id) const; //0 竖着的 1 横着的 2 input 3 output
9
        int X(int id) const;
        int Y(int id) const;
10
        int getID(bool isVer, int x, int y) const;
11
12
        bool isVertical(int id) const;
        double UpLeftWidth(int id) const;
13
        double UpRightWidth(int id) const;
14
15
        double DownLeftWidth(int id) const;
        double DownRightWidth(int id) const;
16
17
        double upWidth(int x, int y) const;
        double downWidth(int x, int y) const;
18
19
        double leftWidth(int x, int y) const;
```

```
20
        double rightWidth(int x, int y) const;
21
        int fromVector(const QVector<int> vec, int id) const;
22
        int leftID(int x, int y) const;
        int rightID(int x, int y) const;
23
24
        int upID(int x, int y) const;
        int downID(int x, int y) const;
25
        int getWidth(int id) const;
26
27
        int getMaxWidth(int id) const;
        bool canChange(int id) const;
28
29
        QVector<int> getConnectivity() const;
        bool ioLink() const;
30
31
   };
32
    QDataStream& operator << (QDataStream &os, const RawChip &chip);
33
    QDataStream& operator >> (QDataStream &is, RawChip &chip);
```

Chip 类是 Qobject 的子类,提供了一些与芯片进行交互的函数,如芯片生成 generate ,芯片载入 load ,芯片导出 print ,加入管道 addPipe ,删除管道 deletePipe ,改变宽度 changePipe ,同时还可通过 value 与 valueDir 获取芯片状态,通过 setValue 改变芯片。

```
1
    class Chip: public QObject
 2
 3
        Q_OBJECT
4
    public:
 5
        explicit Chip(QObject *parent = nullptr);
 6
        enum generateType
 7
8
            empty=0, random=90, full=100
9
        };
        static const int inputPipe = 2;
10
11
        static const int outputPipe = 3;
        static const int pipeLength = 1800;
12
        static const int pipeWidthDefault = 200;
13
        static const int pipeMinimalWidth = 20;
14
15
        static RawChip generate(generateType type, int n, QVector<int> inputPipes,
    QVector<int> outputPipes);
16
        static RawChip load(QString path);
        void print(QString path);
17
18
        RawChip addPipe(int id);
19
        RawChip deletePipe(int id);
20
        RawChip changePipe(int id, int width);
21
        RawChip value() const { return c; }
        const RawChip* valueDir() const { return &c;}
22
23
        void setValue(const RawChip& cc) { c = cc; }
24
25
   private:
        RawChip c;
26
27
    };
```

3.6 管道定义

管道定义为 Pipewidget 类。该类定义了一系列前缀为"set"的成员函数,用户可通过这些函数对管道进行设置。该类重写了鼠标点击事件,用以实现对单击/双击的响应,并重写了 event 函数以响应鼠标悬浮。

```
1
    class PipeWidget : public QWidget
 2
 3
        O OBJECT
 4
   public:
 5
        enum Status { exist, notExist, notLink,unKnown };
        explicit PipeWidget(QWidget *parent = nullptr);
 6
 7
        void setWidthSaver(int* saver);
 8
        void setColor(double rate);
9
        void setMaxWidth(int w);
10
        void setVertical(bool v) { isVertical = v; }
        void setStatus(Status s) { status = s; }
11
        void setCanChange(bool c) { canChange = c; }
12
13
        void setRealData(int width, double value);
14
15
    protected:
16
        void paintEvent(QPaintEvent *e);
17
        void mousePressEvent(QMouseEvent *e);
18
        bool event(QEvent *event);
19
20
   signals:
21
        void inserted();
22
        void deleted();
        void changed();
23
24
   public slots:
25
        void insertDelete();
26
        void changeWidth();
27
28
   };
29
```

若对管道进行插入、删除、改变宽度操作,管道会分别发出 inserted , deleted , changed 信号,用以与父组件进行交互。该类的父组件为 Chipshower 类,主要功能是对每个管道的显示位置与显示方式进行规划,后面将详细介绍该类的定义。 Chipshower 收到管道状态变化的信号后,会将发生改变的管道的编号及变化方式通过信号槽发送至 Mainwindow , Mainwindow 接收到信号后,更新其所存储的芯片的管道信息,调用 Calculator 的相关函数对新管道的流速、浓度信息进行重新计算,然后调用Chipshower中的函数更新芯片显示界面。

4基本操作

为方便用户使用,实现了当前芯片的导入与导出,管道操作的撤销与重做,自动生成一定形式的芯片及设计给定浓度的芯片的功能。

4.1 导入与导出

可将芯片存储为以".chip"为后缀的二进制文件,也可读入一个".chip"文件,绘制其存储的芯片。".chip"文件中存储了芯片的节点数,输入输出管道所在列,管道宽度,读入后需要重新调用 Calculator 与 ChipShower 对芯片进行绘制。导入与导出分别在 MainWindow 的如下两个函数中实现。

```
void on_exportChipAction_triggered();
void on_loadChipAction_triggered();
```

4.2 撤销与重做

利用 QundoStack 对管道修改的历史信息进行存储。每个操作存储于一个 MyUndoCommand 的实例中。
MyUndoCommand 是 QundoCommand 的派生类,重写了 undo , redo 两个函数,存储了每一次操作前后芯片的状态,其监控的芯片的地址。 MyUndoCommand 是一个模板类,T是监控的类的名称,Value是监控的类中实际存储信息的类的名称。在本程序中,T为 Chip , Value 为 RawChip

```
template<class T, class Value>
 2
   class MyUndoCommand: public QUndoCommand
 3
4
    public:
 5
        MyUndoCommand(T& target, Value& newItem, QUndoCommand *parent = 0):
            QUndoCommand(parent), m_target(target), m_pre(target.value()),
 6
    m_cur(newItem) {}
7
        void undo()
8
        {
9
            m_target.setValue(m_pre);
10
11
       void redo()
12
13
            m_target.setValue(m_cur);
14
        }
15
16 private:
17
        T& m_target;
18
        Value m_pre, m_cur;
19 };
```

4.3 自动生成

可自动生成空芯片、完整芯片,及按每个管道存在概率为90%生成新芯片。 Mainwindow 获取用户所需的芯片种类后,调用 Chip::generate 生成芯片。该函数通过 Chip::generateType 获取用户所需芯片类型, n , inputPipes , outputPipes 获取用户所需芯片形态,返回一个按用户要求生成的 RawChip ,下面为Chip类相关的定义。

```
1  enum generateType
2  {
3    empty=0, random=90, full=100
4  };
```

```
static RawChip generate(generateType type, int n, QVector<int> inputPipes,
QVector<int> outputPipes);
```

4.4 自动设计


可按照用户所需要的输出浓度自动设计芯片,自动设计过程定义在类 ChipDesigner 中。该类可通过构造函数传入芯片的输出形态,调用 design 进行设计,调用 loss 计算设计的芯片与目标值的误差。

```
class ChipDesigner
1
2
   {
3
   public:
       ChipDesigner(const RawChip& c, int randRound_ = 10, int simuRound_ = 1000,
4
                    double T_initial_ = 0.0001, double dropSpeed = 0.99, unsigned int
5
   seed_ = 0);
6
       RawChip design(const QVector<double>& tar);
       double loss(const std::vector<double>& result);
7
8
  };
```


loss定义为三个管道的误差的平方和,这样可以使计算更关心误差较大的管子。

芯片设计的算法为随机生成10个芯片,选取其中loss最小的一个,再运行1000轮的模拟退火。

用户点击"自动设计"的按钮后,会弹出一个对话框,用以输入所需浓度。




由于左边的输入管道浓度大,右边的输入管道浓度小,最终三个管道的输出浓度会满足从左至右单调不降的关系,若用户输入不满足此关系,则进行警告。




5 细节处理

5.1 新建芯片的合法性判定

若输入非法,则将确定键隐藏。下方左图为合法输入,右图为非法输入。






5.2 插入管道的可行性判定

若在一个由于空间过小无法添加管道的地方点击左键添加,则不进行响应,若点击右键添加,则弹出对话框提示不可添加。




5.3 无效按键变灰

初始时,界面中没有芯片,因此无法进行保存、撤销、重做等操作,在这种情况下将按钮设为灰色。



5.4 保存提醒

在关闭界面、新建芯片、导入芯片的时候询问是否对现有芯片进行保存。



5.5 快捷键

按键	功能
Alt+Shift+N	新建空芯片
Ctrl+Shift+N	新建随机芯片
Ctrl+N	新建完整芯片
Ctrl+Alt+N	导入已有芯片
Ctrl+S	保存
Ctrl+D	自动设计
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Shift+Z	重做

5.6 图标

设置了软件图标和一些功能的图标,下面是一些用到的图片













