

控制器管理-下发分体控制器配置-功能说明-20260803

控制器管理：下发分体控制器配置（含 FD01G 支持）

2026-08-03 · 页面： `pages/device-controller.html` · 验证： `testcase/verify-controller-dispatch.cjs` （42 断言）

一、背景与现网调研结论

现网（`test-m.achelp.cn`，项目「平台测试_分体机」，2026-08-03 实测）控制器管理-主机管理页支持对第三方分体机控制器按型号多选后「下发配置」；飞奕自研 FD01G 尚未支持（勾选后提示「请选择分体空调主机」）。本次在原型中：① 复刻现网第三方交互；② 按同一页面逻辑新增 FD01G 下发配置。

现网实测行为（原型均已复刻）：

操作	现网提示/行为
未勾选主机点「下发配置」	请先勾选主机
勾选含非分体机型号（E74G/A02FG/A02EG 等）	请选择分体空调主机
跨型号多选（如 oc+dbx）	请选择同一型号的主机
同型号勾选	打开「下发分体控制器配置」弹窗

弹窗形态：标题「下发分体控制器配置」，首行「当前控制器型号：X」，每个配置项独立「下发」按钮，底部「取消」。

二、各型号配置项

型号	配置项	来源
oc / dbx	空调品牌代码（十进制，确认文案含十六进制换算）	现网实测；20260116 批量下发品牌代码原型
hrjn	空调类型（壁挂机/单相柜机/三相柜机）+ 空调品牌代码 + 待机功耗（W）	现网实测（下拉选项实测采集）
FD01G（本次新增）	见下	需求 + FD01G 蓝牙小程序原型 0509

FD01G 配置项与校验规则：

1. 空调品牌代码：十进制非负整数，确认文案含十六进制换算；

2. **电流互感器辅助判断开关机状态**：开关控件；开启时显示「电流阈值」（整数 ≥ 50 ，默认 100，单位 mA），下发时连同开关状态一并确认；关闭状态下发即确认关闭；

3. **电量采集配置**（分组）：

- 供电模式：单相模式/三相模式；三相时显示提示「本设备仅采集一相电流，请根据所采相位合理设定电压有效值和功率因数...」；
- 电压有效值 (U)：非负数，默认 220V；
- 功率因数 ($\cos\Phi$)：0–1，默认 1，带红字警示「设置不当可能导致用电量计算误差较大」；
- 底部公式提示：单相 $P = U \times I \times \cos\Phi$ ；三相 $P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos\Phi$ 。

与现网差异（有意为之）：① FD01G 视为已支持（本次需求目标）；② 型号行追加「（已选 N 台）」便于演示说明，现网无此后缀。

三、模拟数据

在原有 E74G×5 / A02FG×2 基础上，参照测试环境补入分体机控制器 7 台：FD01G×2（FD01G 分体控制器 / 1235）、hrjn×2、dbx×2、oc×1（命名与编号沿用现网风格），共 14 台。

四、验证与采集脚本

- `testcase/verify-controller-dispatch.cjs`：本地端到端验证（playwright），覆盖选择约束、四型号弹窗字段、FD01G 开关/供电模式联动、全部校验与确认文案，42 项断言；与 mock 数据强耦合，改数据须同步改断言。
- `testcase/collect-controller.cjs`、`collect-hrjn-type.cjs`：现网采集脚本（只读探查，打开弹窗即取消、绝不点击确认下发）。凭据经环境变量传入：`FY_PASS=*** node collect-controller.cjs`，脚本文件内不存明文。采集结果与截图在 `testcase/live-controller/`。