BÁO CÁO THỰC HÀNH KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

Lab 11 : Lập trình xử lý ngắt

Họ tên	MSSV
Phạm Minh Hiển	20235705


Assignment 4:

Tạo project để thực hiện và thử nghiệm Home Assignment 4. Chạy ở chế độ từng dòng lệnh, quan sát giá trị của các thanh ghi để hiểu cách chương trình hoạt động.

- Kết quả:



+ Ngắt do thời gian (UTI).



- + Ngắt ngoài (UEI).
- Chạy từng dòng lệnh:
 - + **Ia** t0, handler: t0 = 0x0040004c
 - + csrrs zero, utvec, t0: utvec = 0x0040004c
 - + t1 = 0x00000100 (8)
 - + csrrs zero, uie, t1: uie = t1 = 8
 - + **csrrsi** zero, uie, 0x10: uie = 0x00000110


- + ustatus = 0x00000001
- + t1 = 0xffff0012
- + t2 = 0x80
- + li t1, 0xffff0020: t1 = 0xffff0020
- + li t2, 1000: t2 = 0x000003e8
- + loop : chờ ngắt xảy ra
- + Khi ngắt xảy ra chương trình nhảy đến *handler*
- + Dành 16 byte trên stack để lưu các thanh ghi a0, a1, a2, a7 (lưu trữ ngữ cảnh).
- + **csrr** a1, ucause / **li** a2, 0x7FFFFFF / **and** a1, a1, a2 :Đọc ucause để xác định nguyên nhân ngắt. Mask bit cao nhất (để kiểm tra loại ngắt).
- + **li** a2, MASK_CAUSE_TIMER / **beq** a1, a2, timer_isr :Nếu ucause (a1) == 4 (ngắt timer), nhảy đến *timer_isr*, in thông báo "Time inteval!"
- + Đọc giá trị timer hiện tại (TIMER_NOW), cộng thêm 1000, và ghi vào TIMER CMP để thiết lập ngắt tiếp theo.
- + **li** a2, MASK_CAUSE_KEYPAD / **beq** a1, a2, keypad_isr: Néu ucause (a1) == 8 (ngắt bàn phím), nhảy đến *keypad_isr*, In thông báo "Someone has pressed a key!".
- + Hôi phục các thanh ghi từ stack.
- + Trở về chương trình chính bằng uret.

Assignment 5:

Tạo project để thực hiện và thử nghiệm Home Assignment 5. Chạy ở chế độ từng dòng lệnh, quan sát giá trị của các thanh ghi để hiểu cách chương trình hoạt động.

```
1
    .data
            message: .asciz "Exception occurred.\n"
 3
    .text
    main:
 4
    try:
 5
            la t0, catch
 6
            csrrw zero, utvec, t0
 7
            csrrsi zero, ustatus, 1
 8
 9
10
            lw zero, O
    finally:
11
12
            li a7, 10
            ecall
13
14
    catch:
15
            li a7, 4
16
            la a0, message
17
            ecall
18
19
20
            la t0, finally
21
            csrrw zero, uepc, t0
22
            uret
```

- Kết quả:



- Chạy từng dòng lệnh:
 - + **csrrw** zero, utvec, t0: utvec = 0x0040001c.
 - + csrrsi zero, ustatus, 1: ustatus = 0x00000001.
 - + **lw** zero, 0: ustatus = 0x00000010, chương trình nhảy đến địa chỉ trong utvec (catch).
 - + In ra "Exception occurred."
 - + **Ia** và **csrrw** zero, uepc, t0: nạp địa chỉ *finally* vào uepc (ban đầu chứa địa chỉ lệnh gây lỗi **Iw** zero, 0), uepc = 0x00400014.
 - + uret : ustatus = 0x00000001 và nhảy đến finally.

Assigment 6:

Ngắt mềm có thể được kích hoạt bằng cách thiết lập bit USIP (bit 0) của thanh ghi uip (trước đó cần cho phép ngắt mềm bằng cách thiết lập bit USIE của thanh ghi uie). Viết chương trình kích hoạt ngắt mềm nếu xảy ra tràn số khi thực hiện việc công 2 số nguyên có dấu (xem lại Bài thực hành 4), chương trình con xử lý ngắt sẽ in ra thông báo lỗi tràn số và kết thúc chương trình.

Source Code:

```
.data
      newline: .asciz "\n"
      overflow msg: .asciz "Overflow error occurred!\n"
      result msg: .asciz "The result is: "
      num1_msg: .asciz "First number: "
      num2_msg: .asciz "Second number: "
.text
main:
      .data
      newline: .asciz "\n"
      overflow_msg: .asciz "Overflow error occurred!\n"
      result msg: .asciz "The result is: "
      num1_msg: .asciz "First number: "
      num2 msg: .asciz "Second number: "
.text
main:
      li sp, 0x7FFFFFF0 # Con tro ngan xep
      la t0, handler
```

```
csrrw zero, utvec, t0
csrrsi zero, uie, 1 # Kich hoat ngat mem
csrrsi zero, ustatus, 1 # Kich hoat ngat
```

li t0, 0x7fffffff # So nguyen thu 1 li t1, 1 # So nguyen thu 2

In so thu nhat

li a7, 4

la a0, num1_msg

ecall

li a7, 1

add a0, x0, t0

ecall

li a7, 4

la a0, newline

ecall

In so thu hai

li a7, 4

la a0, num2_msg

ecall

li a7, 1

add a0, x0, t1

ecall

li a7, 4

la a0, newline

add t2, t0, t1 # t0 + t1

srli t3, t0, 31 # bit 31 cua t0 srli t4, t1, 31 # bit 31 cua t1 srli t5, t2, 31 # bit 31 cua t2

li a7, 1 # In bit 31

add a0, x0, t3

ecall

li a7, 4

la a0, newline

ecall

li a7, 1

add a0, x0, t4

ecall

li a7, 4

la a0, newline

ecall

li a7, 1

add a0, x0, t5

ecall

li a7, 4

la a0, newline

ecall


bne t3, t4, no_overflow # Neu bit 31 cua t0 va t1 khac nhau thi khong tran so bne t3, t5, overflow # Neu bit 31 cua t0 va t2 khac nhau thi tran so

```
no_overflow:
       li a7, 4 # In ket qua neu khong tran so
      la a0, result_msg
       ecall
       li a7, 1
       add a0, x0, t2
       ecall
       li a7, 4
       la a0, newline
       ecall
      j exit_program
overflow:
      csrrsi zero, uip, 1 # Kich hoat ngat mem
      j exit_program
handler:
      addi sp, sp, -16 # Luu boi canh
       sw a0, 0(sp)
       sw a7, 4(sp)
       li a7, 4 # In thong bao loi
       la a0, overflow_msg
       ecall
```

```
lw a7, 4(sp) # Khoi phuc va tro ve
lw a0, 0(sp)
addi sp, sp, 16
uret

exit_program:
li a7, 10
ecall
```

- Kết quả chạy:



+ Với $t0 = 2^{31} - 1$, t1 = 1: Xảy ra tràn số.

```
Messages Run I/O

First number: 5
Second number: 1
0
0
The result is: 6

Clear

-- program is finished running (0) --
```

- + Với t0 = 5, t1 = 1: Không xảy ra tràn số.
- Cách chương trình hoạt động:
 - + Ta chọn 2 số nguyên rồi gán vào t0, t1.
 - + Chương trình sẽ in ra bit dấu (bit 31) của t0, t1 và t2 với t2 = t0 + t1 để kiểm tra.
 - + Nếu t0 và t1 khác dấu thì không tràn số, chương trình sẽ in ra kết quả phép cộng và kết thúc chương trình.
 - + Nếu t0 và t2 khác dấu thì tràn số, chương trình sẽ in ra thông báo tràn số và kết thúc chương trình.

Additional Assigment:

- Sử dụng ngắt từ bộ định thời, đếm và hiển thị các giá trị từ 00 99 trên 2 đèn LED 7 đoạn với chu kỳ mặc định là 1 giây.
- Kết hợp với ngắt từ keypad để:
 - Nhấn nút 0 thì đếm tăng dần (tăng đến 99 thì quay về 00)
 - Nhấn nút 1 thì đếm giảm dần (giảm đến 00 thì quay về 99)
 - Nhấn nút 2 thì giảm tốc độ đếm (tăng chu kỳ)
 - Nhấn nút 3 thì tăng tốc độ đếm (giảm chu kỳ)

Source Code:

```
.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012
.eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014
.eqv SEVENSEG_LEFT 0xFFFF0011
.eqv SEVENSEG_RIGHT 0xFFFF0010
.eqv TIMER_NOW 0xFFFF0018
.eqv TIMER_CMP 0xFFFF0020
.eqv MASK_CAUSE_TIMER 4
.eqv MASK_CAUSE_KEYPAD 8
.eqv SPEED 1000
```

.data

LED: .word 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71

Mode: .byte 0x11, 0x21, 0x41, 0x81

.text

main:

```
la t0, handler
csrrs zero, utvec, t0
li t1, 0x100
csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit ? - external interrupt
csrrsi zero, uie, 0x10 # uie - utie bit (bit 4) - timer interrupt
csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie - global interrupt
li s11, 100 # Gioi han tren bo dem
li s10, 10 # Hang so
li s9, 4 # 4 bytes
la s8, LED
li s3, 2 # He so tang giam SPEED
li s2, 9000 # Gioi han SPEED
# Enable the interrupt of keypad of Digital Lab Sim
li t1, IN ADDRESS HEXA KEYBOARD
li t2, 0x81 # bit 7 of = 1 to enable interrupt
sb t2, 0(t1)
# Enable the timer interrupt
li t6, SPEED
li t1, TIMER CMP
li t2, SPEED
sw t2, 0(t1)
nop
nop
```

loop:

```
nop
      j loop
end main:
handler:
      # Saves the context
      addi sp, sp, -16
      sw a0, 0(sp)
      sw a1, 4(sp)
      sw a2, 8(sp)
      sw a7, 12(sp)
      # Handles the interrupt
      csrr a1, ucause
      li a2, 0x7FFFFFF
      and a1, a1, a2 # Clear interrupt bit to get the value
      li a2, MASK CAUSE TIMER
      beq a1, a2, timer_isr
      li a2, MASK_CAUSE_KEYPAD
      beq a1, a2, keypad_isr
      j end_process
timer_isr:
      j count
timer_update:
      # Set cmp to time + 1000
      li a0, TIMER_NOW
      lw a1, 0(a0)
```

```
add a1, a1, t6 # Them SPEED de tinh thoi gisn ngat ke tiep
      li a0, TIMER CMP
      sw a1, 0(a0) # Ghi thoi gian moi de dinh thoi ngat ke tiep
      j end_process
keypad isr:
      li a4, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
      li a3, 0x81 # bit 7 of = 1 to enable interrupt
      sb a3, 0(a4)
      li a5, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
      lb s6, 0(a5) # Doc phim nhan
      la a4, Mode
      lb s5, 0(a4) # So sanh voi mode[0] (0x11)
      bne s6, s5, check # Neu khong phai 0x11
      addi s4, zero, 0 # Dem tang
      jend process
check:
      lb s5, 1(a4) \# mode[1] = 0x21
      bne s6, s5, second_check # Phim khac 1 thi kiem tra second_check
      addi s4, zero, 1 # Dem giam
      jend process
second_check:
      lb s5, 2(a4) \# mode[2] = 0x41
      bne s6, s5, down_speed # Neu la 0x41 thi giam toc do
      j up_speed # Neu la 0x81 thi tang toc do
```

```
end_process:
      # Restores the context
      lw a7, 12(sp)
      lw a2, 8(sp)
      lw a1, 4(sp)
      lw a0, 0(sp)
      addi sp, sp, 16
       uret
count:
       beq s4, zero, up
down:
      addi t5, t5, -1
       bne t5, zero, show
      addi t5, zero, 100
      j show
up:
      addi t5, t5, 1
       bne t5, s11, show
       addi t5, zero, -1
show:
      rem t4, t5, s10 # Hang don vi
      mul t4, t4, s9
      add t3, s8, t4
      lw t4, 0(t3)
```

```
jal SHOW_7SEG_RIGHT
      div t4, t5, s10 # Hang chuc
      rem t4, t4, s10
      mul t4, t4, s9
      add t3, s8, t4
      lw t4, 0(t3)
      jal SHOW_7SEG_LEFT
      j timer update
SHOW_7SEG_LEFT:
      li s7, SEVENSEG LEFT # assign port's address
      sb t4, 0(s7) # assign new value
      jr ra
SHOW_7SEG_RIGHT:
      li s7, SEVENSEG_RIGHT # assign port's address
      sb t4, 0(s7) # assign new value
      jr ra
up_speed:
      bgt t6, s2, end_process
      mul t6, t6, s3
      j end_process
down_speed:
      blt t6, s11, end_process
      div t6, t6, s3
      j end_process
```

- Kết quả:
 - + Chương trình khi kết nối với Digital Lab Sim và Timer Tool thì hoạt động như kỳ vọng.
 - + Bộ đếm ban đầu ở trạng thái đếm tăng từ 00 đến 99 rồi về 00, chu kỳ 1s.
 - + Nếu nhấn phím 1 thì sẽ đếm ngược lại tại thời điểm hiện tại.
 - + Nhấn phím 2 thì sẽ giảm tốc độ đếm tối đa 100ms và phím 3 thì tăng tốc độ đếm tối đa 9s.

KÉT LUÂN:

- Kỹ thuật thăm dò (Polling) là phương pháp mà CPU liên tục kiểm tra (thăm dò) trạng thái của thiết bị ngoại vi (ví dụ: bàn phím, chuột...) để xem thiết bị đó có cần phục vụ không.
- Ngắt (Interrupt) là tín hiệu từ thiết bị ngoại vi hoặc phần mềm gửi đến CPU để yêu cầu xử lý một sự kiện ngay lập tức, làm tạm dừng chương trình đang chạy và chuyển sang xử lý sự kiện đó.
- Chương trình con xử lý ngắt là đoạn mã được thực thi khi có một ngắt xảy ra. Nó thực hiện các hành động cần thiết để xử lý sự kiện do ngắt gây ra.
- Ưu điểm của kỹ thuật thăm dò:
 - + Dễ triển khai và đơn giản trong thiết kế.
 - + Không yêu cầu phần cứng phức tạp để quản lý ngắt.
- Ưu điểm của kỹ thuật xử lý ngắt:
 - + Hiệu quả cao: CPU không phải lãng phí thời gian kiểm tra thiết bị liên tục.
 - + **Phản hồi nhanh:** Xử lý sự kiện gần như ngay lập tức khi nó xảy ra.
 - + **Tối ưu tài nguyên:** CPU có thể làm việc khác cho đến khi có sự kiện xảy ra.
- Điểm khác nhau giữa Ngắt, Ngoại lệ và Traps:

	Nguồn gốc	Mục đích chính
Ngắt	Từ bên ngoài CPU (thiết bị	Phản hồi sự kiện từ thiết bị
	ngoại vi)	ngoại vi
Ngoại lệ	Từ bên trong CPU (lỗi	Xử lý lỗi hoặc điều kiện
	chương trình)	đặc biệt khi thực thi
Trap	Từ chương trình (do phần	Gọi dịch vụ hệ điều hành
	mềm tạo ra)	một cách có kiểm soát