通用软总线内核实现机制 技术方案

华夏为人(北京)科技有限公司 2017.11.1

目录

1 系统机制	制设计	3
1.1 节	节点管理	3
1	1.1.1 服务类型定义	3
1	1.1.2 节点管理机制	3
1	1.1.2 节点监控机制	5
1.2 数	数据传输	7
1	1.2.1 数据发布及发送	7
1	1.2.2 数据订阅接收机制	10
1.3 通	通信保障机制(类似 Qos)	10
1	1.3.1 目录获取机制	11
1	1.3.2 数据字典同步/获取机制	11
1	1.3.3 申请发布订阅数据	12
1	1.3.4 节点定时点名机制	13
1	1.3.5 报文数据缓存区大小设置	15
1	1.3.6 数据丢包重发机制	15
1	1.3.7 可靠传输机制	16
1.4 报	最文定义	17
1.5 路	各由服务	18

1系统机制设计

1.1 节点管理

1.1.1 服务类型定义

网络中具有4种服务:目录服务、数据字典服务、数据传输服务、路由服务。

目录服务:保存网络中各个节点的信息(包含:节点标识(唯一)、 节点类型、所在设备名称、连接网络、发布的主题数量等),管理本 网内各个节点的加入、退出功能。

数据字典服务:记录各个节点发布的数据,提供主题检索等服务。

数据传输服务:指的是数据的发布、订阅、发送、回调接收的 API 及机制封装。

路由服务: 在以太网和 CAN 网络混合的时候使用的路由机制。

监控节点:可以控制设备、监控设备的状态。

业务节点: 完成业务数据的通信传输。


1.1.2 节点管理机制

节点管理的原则:要保证高度可靠性,不依赖于任何节点,都能保证总线网络的使用。


节点的管理主要依靠目录服务完成,每个节点程序都有自己的目录服

务。

节点加入、退出流程:




节点退出流程:



1.1.2 节点监控机制

系统中的节点分为: 监控节点和业务节点两种类型。监控节点可以控制设备、监控设备的状态。业务节点则是被监控对象,主要完成业务数据的通信传输。这首先从业务节点的状态定义说起。

每一个节点都维护了一个状态机。该状态机的状态决定了该节点当前支持的通讯方式以及节点行为。



初始化时,节点将自动设置自身参数和自身的发布订阅对象字典, 发出节点启动加入网络。 初始化完成后,自动进入预运行状态。

预运行状态,节点等待监控节点的的网络命令,接收监控节点的指令 配置请求。

运行状态为节点的正常工作状态,接收并发送所有通讯报文。

停止状态为一种临时状态,只能接收监控节点的网络命令,以恢复运行或者重新启动。

节点状态编码	状态码(2位)
初始化状态	0
预运行状态	1

运行状态	2
停止状态	3

监控节点指令	形式	指令代码(4位)
节点进入预运行状态指令	报文: 节点编号+指令代码	0
节点启动指令	报文: 节点编号+指令代码	1
节点停止指令	报文: 节点编号+指令代码	2
节点重启	报文: 节点编号+指令代码	3
获取节点状态	报文: 节点编号+指令代码	4
		5-15 待定或预留

1.2 数据传输


1.2.1 数据发布及发送

主题名称	属性名称	长度 (字节)	类型
T1	Id	4	int
T1	Х	8	Double
T1	Υ	8	Double
T2	Cmd1	1	char
T2	Cmd2	1	char
Т3	Cmd1	1	char
T3	Cmd2	1	char


本节点发布订阅主题表

序号	主题名称	关系
1	T1	Р
2	T2	Р
3	T3	S


数据发布发送机制




后台发送线程运行机制



发送报文部分根据系统所在网络的不同,调用不同的 API 及物理层的报文协议,此处再具体进行封装。



1.2.2 数据订阅接收机制




1.3 通信保障机制 (类似 Qos)

分类	保证机制名称	形式	说明
数据同	目录获取机制		当某个节点认为其目录服务不完
步			整,或需要和某个节点的目标服务
			同步时,可以采用该机制。
	数据字典同步/获取机制		当某个节点认为其数据字典不完
			整,或需要和网络的节点同步时,

		可以采用该机制。
	申请发布订阅数据	当某个节点需要主动获取某个节点
		的发布订阅数据时,可以采用该机
		制。
节点管	节点定时点名机制	为了防止节点的非正常退出
理		
可靠性	报文数据缓存区大小设	可以让监控节点去远程设置
可靠性 传输	报文数据缓存区大小设 置	可以让监控节点去远程设置
		可以让监控节点去远程设置 当某个节点,丢掉某个数据分包时,
	置	
	置	当某个节点,丢掉某个数据分包时,

1.3.1 目录获取机制


当某个节点认为其目录服务不完整,或需要和某个节点的目标服务同步时,可以采用该机制。




1.3.2 数据字典同步/获取机制

当某个节点认为其数据字典不完整,或需要和网络的节点同步时,可以采用该机制。

获取网络数据字典




获取某节点数据字典



1.3.3 申请发布订阅数据


当某个节点需要主动获取某个节点的发布订阅数据时, 可以采用该机制。




1.3.4 节点定时点名机制

为了防止节点的非正常退出。

最小节点没有非正常退出的情况




最小节点非正常退出的情况



1.3.5 报文数据缓存区大小设置


1.3.6 数据丢包重发机制

当某个节点, 丢掉某个数据分包时, 可以采用该机制



1.3.7 可靠传输机制

当传递重要报文时,可以采用此机制



1.4 报文定义

编号	类型	名称	报文形式	备注
1		节点加入报文	节点标识 节点名称 节点类型 所	
			在设备名称 连接网络 发布的主题	
			数量	
2		节点退出报文	节点标识	
3		节点目录报文	节点标识 节点个数	
			节点标识 节点名称 节点类型 所	
			在设备名称 连接网络 发布的主题	
			数量	
4		 节点发布主题报	プ	
4		文	{	
		~	主题标识	
			【属性标识 类型 长度】	
			}	
5		发送数据字典报	节点标识符 节点数量	
		文	{	
			节点标识 主题个数	
			{	
			主题标识	
			{属性标识 类型 长度}	
			}	
		the fatha & the A.	}	6). H. H. L. M. A.
6		节点指令报文	节点编号+指令代码+参数 1参数 6	0编号节点为广播
7		节点状态反馈报	节点编号+状态	
		文		
8		获取目录报文	节点标识	采用 3 节点目
_		***********	-th- 1- 1-	录报文回复
9		获取网络数据字 典	节点标识 	采用 5 报文回 复
10		获取某节点数据	节点标识 请求目标节点标识	采用 5 报文回
		字典		复
11		获取某个节点的	节点标识 请求目标节点标识	采用 4 报文回
		发布订阅数据		复
12		点名报文	节点标识 0	0编号节点为广
				播,进行全部点
				名
13		节点点名回复报	节点标识 节点名称 节点类型 所	

	文	在设备名称 连接网络 发布的主题	
		数量	
14	更新节点目录报	节点标识 节点个数	
	文	{	
		节点标识 节点名称 节点类型 所	
		在设备名称 连接网络 发布的主题	
		数量	
		}	
15	确认节点目标无	节点标识	
	变化报文		
16	节点在线确认报	节点标识 请求目标节点标识	确认某个节点
	文		是否在线
17	重复某报文请求	节点标识 请求目标节点标识 报文	
		参数1 报文参数8	
18	数据收到确认报	节点标识 收到的目标节点标识 报	
	文	文参数 1 报文参数 8	

1.5 路由服务