

# Design and implementation of spectrum sensing software in sub-6GHz bands using energy detection

Διδάσκων: Αθανάσιος Κοράκης Υπεύθυνος Καθηγητής: Βιργίλιος Πασσάς

Φοιτητής: Ηλίας Ηλιάδης ΑΕΜ: 02523 email: ililiadis@uth.gr

Σεπτέμβρης 2022


# Contents

1	Plu	doSDF	t setup and Software/Drivers Install	3
<b>2</b>	Rec	eive a	nd process signals using PlutoSDR	4
	2.1	Receiv	re signal	4
	2.2		ss signal in frequency domain using python	5
3	Firs	st softv	vare implementation to sense LoRa signal transmission	7
4	Fin	al Imp	lementation of spectrum sensing software	11
	4.1	Struct	ure of FM spectrum sensing algorithm	11
		4.1.1	Initialization	11
		4.1.2	Spectrum sensing algorithm	12
		4.1.3	Executions and metrics	18
	4.2	Struct	ure of Wi-Fi spectrum sensing algorithm	21
		4.2.1	Initialization	21
		4.2.2	Spectrum sensing algorithm	23
		4.2.3	Executions and metrics	26
5	Exe	cution	commands	33

## 1 PludoSDR setup and Software/Drivers Install

Πρίν ξεκινήσουμε την υλοποίηση του project έπρεπε να εγκατασταθούν κάποιες απαραίτητες βιβλιοθήκες οι οποίες δημιουργούν την επικοινωνία μεταξύ των drivers του PlutoSDR και του Linux Industrial Input/Output (IIO) Subsystem (μέσω hardware interfacing απο την βιβλιοθήκη libio). Επίσης, για την απλοποιήση της χρήσης διάφορων IIO drivers, έχει δημιουργηθεί απο την Analog Devices το python package pyadiio. Το συγκεκριμένο module παρέχει device-specific APIs τα οποία είναι υλοποιημένα πάνω σε ήδη υπάρχοντα libIIO python bindings. Οι βιβλιοθήκες που εγκαταστάθηκαν είναι οι εξής:

- libiio: Analog Device's "cross-platform" library for interfacing hardware.
- libad9361-iio: AD9361 is the specific RF chip inside the PlutoSDR.
- pyadi-iio: the Pluto's Python API, this is our end goal, but it depends on the previous two libraries.



Σχήμα 1: LibIIO interfacing

Επιπρόσθετα, η default αρχικοποίηση του PlutoSDR έχει περιορισμένο εύρος συχνοτήτων και ρυθμού δειγματοληψίας (sampling rate), ενώ το RF chip του Pluto υποστηρίζει μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, πράγμα που χρειαζόμαστε καθώς θέλουμε να υποστηρίξουμε spectrum sensing σε όσο μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων γίνεται. Για να «ενεργοποιήσουμε» το μέγιστο εύρος συχνοτήτων εκτελούμε στο τερματικό του Pluto (μέσω ssh) τις παρακάτω εντολές:

```
# fw_setenv attr_name compatible
# fw_setenv attr_val ad9364
```

# reboot

Με το νέο configuration θα μπορούμε να κάνουμε tune απο 70 MHz εώς 6 GHz.

 $\Gamma$ ια εγκατάσταση των βιβλιοθηκών και την υλοποίσηση του spectrum sensing software δημιουργήθηκε docker image.

### 2 Receive and process signals using PlutoSDR


Πρίν προχωρήσουμε στην επίδειξη της υλοποίησης του spectrum sensing software , θα εξηγήσουμε πως πραγματοποιείται η λήψη και η επεξεργασία ενός σήματος με την χρήση του PlutoSDR και της python.

#### 2.1 Receive signal

Για να λάβει ένας radio receiver ένα σήμα (π.χ ένα FM σήμα), χρησιμοποιείται quadrature sampling. Αυτο που λαμβάνεται απο την κεραία του receiver είναι ένα πραγματικό σήμα το οποίο χωρίζεται σε δύο σήματα, ένα ημίτονο και ένα συνημίτονο, τα οποία έχουν διαφορά φάσης 90 μοίρες μεταξύ τους. Συμβολίζοντας με I ("In phase") το πλάτος του συνημιτόνου και Q ("Quadrature") το πλάτος του ημιτόνου τα δυο σήματα συμβολίζονται ώς εξής:

$$I\cos(2\pi ft)$$
$$Q\sin(2\pi ft)$$


Η εν λόγω διαδικασία παρουσιάζεται σε επίπεδο αρχιτεκτονικής απο το παρακάτω διάγραμμα:



Σχήμα 2: split input signal into I and Q

Στην συνέχεια, πραγματοποιείται δειγματοληψία και των δύο σημάτων ξεχωριστά χρησιμοποιώντας δύο Analog to Digital Conventers (ADCs) με ρυθμό δειγματοληψίας (sample rate) Fs. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα SDR πραγματοποιούν filtering στην πλευρά του παραλήπτη κρατώντας μόνο τις τιμές εντός του διαστήματος [-Fs/2, Fs/2] ακριβώς πρίν το στάδιο της δειγματοληψίας. Μετά την δειγματοληψία των δυο σημάτων συνδιάζουμε I, Q ζευγάρια και τα αποθηκεύομε σε μορφή μιγαδικού αριθμού. Με άλλα λόγια, για ένα IQ sample, παράγεται ένας μιγαδικός αριθμός I+jQ. Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, έχουμε στην διάθεση μας ένα μονοδιάστατο διάνυσμα με τους μιγαδικούς αριθμούς που προκύπτουν απο τις I,Q παραμέτρους του σήματος.

Παρακάτω απεικονίζεται η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική του PlutoSDR στην πλευρά του παραλήπτη πρίν την επεξεργασία του σήματος:



Σχήμα 3: PlutoSDR receiver architecture

#### 2.2 Process signal in frequency domain using python

Έχοντας στην διάθεση μας το μονοδιάστατο διάνυσμα που προέχυψε απο το προηγούμενο χεφάλαιο, για να επεξεργαστούμε το σήμα θα πρέπει να το μεταφέρουμε απο το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας. Η μετατροπή αυτη απο το πεδιο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας ονομάζεται μετασχιματισμός Fourier και περιγράφεται απο τον παραχάτω μαθηματιχό τύπο:

$$X(f) = \int x(t)e^{-j2\pi ft}dt$$


Η παραπάνω εξίσωση απευθύνεται σε συνεχή σήματα, τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε μαθηματικά προβλήματα. Η διακριτή μορφή του Fourier (Discrete Fourier Transform :  $\mathbf{DFT}$ ) συσχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα μας καθώς θέλουμε να μετατρέψουμε διακριτά σύνολα απο το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας. Ο τύπος παρουσιάζεται παρακάτω:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-\frac{j2\pi}{N}kn}$$


Στα πλαίσια της python , για τον υπολογισμο του DFT χρησιμοποιείται ο Fast Fourier Transform ( $\mathbf{FFT}$ ) ο οποίος είναι ένας αλγόριθμος για ταχύτερο υπολογισμό του DFT. Η εκτέλεση της συνάρτησης  $\mathbf{fft}()$  της python παίρνοντας ώς είσοδο το διάνυσμα των μιγαδικών στο πεδίο του χρόνου απεικονίζεται παρακάτω:



Το διάνυσμα που προκύπτει είναι η εκδοχή του διανύσματος εισόδου στο πεδίο της συχνότητας διατηρώντας το ίδιο μέγεθος. Αυτο που αξίζει να δώσουμε σημασία είναι ότι το διάνυσμα που προκύπτει μετά τον fft απεικονίζεται στο εύρος συχνοτήτων [-Fs/2, Fs/2] όπου Fs το sample rate με την ακόλουθη αντιστοιχία:



Το κάθε FFT bin (δηλαδή το κάθε στοιχείο του διανύσματος που προκύπτει) αντιστοιχίζεται στην συχνότητα Fs/N Hz όπου N το μέγεθος του διανύσματος. Επίσης, αυξάνοντας τον αριθμό των δειγμάτων ενός σήματος αποκτάμε καλύτερη ανάλυση του σήματος στο πεδίο της συχνότητας. Όταν υπολογίζουμε τον FFT στην python μέσω της συνάρτησης numpy.fft.fft(), για μαθηματικούς λόγους το αποτέλεσμα έχει την παρακάτω μορφή:



Για να κάνουμε την αντιστοιχία των στοιχείων του διανύσματος σε συχνότητες ίδια με αυτη που περιγράψαμε αρχικά, εφαρμόζουμε ένα FFT shift μέσω της συνάρτησης numpy.fft.fftshift(), η οποία αναδιατάσσει τα στοιχεία του διανύσματος ώστε να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η διαδικασία απεικονίζεται παρακάτω:



Τέλος για την μετατροπή του σήματος στην τελική του μορφή (σε dB) θα πρέπει να υπολογίσουμε το Power Spectral Density (PSD) του διανύσματος στο πεδίο της συχνότητας. Ο κώδικας που υπολογίζει την εν λόγω ποσότητα απεικονίζεται παρακάτω:

```
# This function computes the fft of the given rx_buffer.
# Right after that it computes the Power Spectral Density (PSD)
# in dB through the fft sequence

def psd(rx_samples):
    fft_rx = np.fft.fft(rx_samples)
    scale = 2.0/(len(rx_samples) * len(rx_samples))
    psd = scale * (fft_rx.real**2 + fft_rx.imag**2)
    psd_log = 10.0*np.log10(psd)
    psd_shifted = np.fft.fftshift(psd_log)
    return(psd_shifted)
```

όπου rx\_samples το διάνυσμα των μιγαδικών αριθμών I+jQ. Τέλος, να αναφέρουμε ότι πρίν τον υπολογισμό του FFT, γίνεται συνέλιξη του διανύσματος rx\_samples με την συνάρτηση παραθύρου Blackman (numpy.blackman()) ούτως ώστε να αποφύγουμε απότομες διαφορές μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου στοιχείου του διανύσματος.

```
rx_samples = rx_samples*np.blackman(len(rx_samples))
```

# 3 First software implementation to sense LoRa signal transmission

Αξιοποιώντας την παραπάνω διδικασία επεξεργασίας ενός σήματος καθώς και το python API του PlutoSDR υλοποιήθηκε το αρχικός κώδικας για λήψη και επεξεργασία σημάτων που εκπέμπονται απο έναν LoRa transmitter. Μετά το τέλος της επεξεργασίας του σήματος γίνεται plot για λόγους επαλήθευσης αποτελεσμάτων. Η αρχικοποίηση του PlutoSDR παρουσιάζεται παρακάτω

```
def lora(sdr):
      sample_rate = 1e6 # Hz
      center\_freq = 866.1e6 \# Hz
3
      num_samps = 100000 # number of samples per call to rx()
5
      sdr.sample_rate = int(sample_rate)
6
      # Config Rx
      sdr.rx_lo = int(center_freq)
      sdr.rx_rf_bandwidth = int(20e6)
10
      sdr.rx_buffer_size = num_samps
11
      sdr.gain_control_mode_chan0 = 'manual'
12
      sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 64.0 # dB, increase to increase the
13
       receive gain, but be careful not to saturate the ADC
```

Πριν προχωρήσουμε στον αλγόριθμο , θα περιγράψουμε κάποιες σημαντικές μεταβλητές της αρχικοποίησης του SDR:

- sample\_rate: ρυθμός δειγματοληψίας του σήματος, το PlutoSDR θα λάβει δείγματα του σήματος εντός του διαστήματος [-samplerate/2, sample\_rate/2] (τα υπόλοιπα εκτός του διαστήματος γίνονται filter out απο το φίλτρο που υπάρχει πρίν απο τον ADC).
- sdr.rx\_lo: αρχικοποιεί την συχνότητα συντονισμού η οποία αρχικοποιείται στην μεταβλητή center\_freq.
- sdr.rx\_rf\_bandwidth : ρυθμίζει το εύρος συχνοτήτων των αναλογικών φλίλτρων στην πλευρά του RX (receiver) .
- sdr.buffer\_size: αρχικοποιεί το μέγεθος του εσωτερικού buffer ο οποίος αποθηκεύει τα IQ samples σε μορφή μιγαδικών αριθμών. Το μέγεθος του buffer εκφράζεται σε πλήθος samples το οποίο αρχικοποιείται στην μεταβλητή num\_samps.
- sdr.gain\_control\_mode\_chan0: χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει το automatic gain control (AGC) το οποίο είναι ένα closed-loop feedback κύκλωμα το οποίο μεταβάλει το LNA gain ουτως ώστε να διατηρεί σταθερό το επίπεδο ενέργειας του σήματος που εξέρχεται απο τον LNA παρά τις πιθανές μεταβολές της ενέργειας του σήματος εισόδου. Με την τιμή 'manual' απενεργοποιούμε αυτο το κύκλωμα και θέτουμε εμείς το receive gain.
- sdr.rx\_hardwaregain\_chan0 : αρχικοποιούμε το receive gain της κεραίας του RX. Η μέγιστη τιμή είναι στα 71 dB ενώ για συχνότητες συντονισμού άνω των 4GHz η μέγιστη τιμή είναι στα 62 dB (επιλέγουμε υψηλό gain για καλύτερο sensitivity).

Παρακάτω παραθέτουμε τον αλγόριθμο του spectrum sensing, μετά την αρχικοποίηση του RX:

```
# Calculate noise floor by tuning SDR in a frequency with no
1
      transmission
      sdr.rx_lo = int(780e6)
2
      rx_samples = sdr.rx()
3
      noise_floor = np.mean( psd(rx_samples)*np.blackman(len(psd(
5
      rx_samples)))))
      6
      print("Noise floor: ", noise_floor)
      print("\n")
9
      sdr.rx_lo = int(center_freq)
10
      start_time = time.time()
      while time.time() - start_time < 0.5:
13
          rx_samples = sdr.rx()
14
15
      psd_shifted = psd(rx_samples*np.blackman(len(rx_samples)))
16
17
      fft_fr = np.fft.fftshift( np.fft.fftfreq(len(rx_samples), d=1/
18
      sample_rate) )
19
      transmission\_freq = 0
20
21
      start = stop = 0
      start = find_nearest(fft_fr , value = (-LORA_BW/2))
23
      stop = find_nearest(fft_fr, value = (+LORA_BW/2))
24
25
      transmission_freq = math.ceil(((fft_fr[stop] - fft_fr[start]) /
26
       2) + fft_fr[start]) + sdr.rx_lo
      transmission\_freq = round(transmission\_freq / 1e6 , 1)
27
28
      avg = np.mean(psd_shifted[start:stop])
29
30
              tov
      snr_dB = avg - noise_floor
31
32
      if(snr_dB > 15):
33
          print("transmission frequency: " + str(transmission_freq) +
       "MHz")
          print("Average: " + str(round(avg, 2)) + " dB")
35
          print("\n")
36
37
      plt.figure(1)
38
      plt.plot(fft_fr/1e6, psd_shifted)
39
      plt.xlabel("Frequency [MHz]")
40
      plt.ylabel("PSD")
41
      plt.show()
42
```

Listing 1: spectrum sensing algorithm for LoRa transmission

Στην γραμμή 3, μέ την κλήση της συνάρτησης sdr.rx() ξεκινάει η λήψη δειγμάτων αποθηκεύοντας τα στον εσωτερικό buffer του sdr. Στην συνέχεια αφού γεμίσει ο buffer, στην γραμμή 5 υπολογίζεται ο μέσος όρος της ενέργειας του σήματος που προκύπτει μετά την κλήση της συνάρτησης psd() (η λειτουρία της περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.2). Σε αυτό το σημείο αυτο που υπολογίζεται είναι το noise floor συντονίζοντας το sdr στην συχνότητα 780 MHz, στην οποία δεν θα υπάρχει καμία μετάδοση. Στην γραμμή


13, αφού συντονίσουμε το sdr στην επιθυμητή συχνότητα ( Η μετάδοση LoRa παχέτων πραγματοποιείται στα **866.1 MHz** ) λαμβάνει δείγματα αποθηχεύοντας τα στον buffer για 500 milliseconds. Μέσα σε αυτο το χρονιχό περιθώριο ο buffer χάνει drop τις παλίες τιμές με το που γεμίσει και συνεχίζει να αποθηχεύει καινουργιες τιμές. Αυτό γίνεται για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την σημπεριφορά και την σταθερότητα του επιπέδου ενέργειας του σήματος. Στις γραμμές 16-18 μετατρέπονται οι τιμές του σήματος σε dB ( μέσω της συνάρτησης psd() ) και αποθηχεύονται στην μεταβλητή  $\mathbf{psd\_shifted}$ . Επίσης, η συνάρτηση  $\mathbf{np.fft.fftfreq}$ () επιστρέφει έναν πίνακα ο οποίος περιέχει τις συχνότητες στις οποίες «κάθεται» κάθε FFT bin του σήματος  $\mathbf{psd\_shifted}$ . Στις γραμμές 23-24 μέσω της συνάρτησης  $\mathbf{find\_nearest}$ , επιστρέφεται η θέση του στοιχείου του πίνακα  $\mathbf{fft\_fr}$ , του οποίου η τιμή είναι πολύ κοντά στην τιμή  $\mathbf{-LORA\_BW/2}$ . Το ίδιο γίνεται και για την τιμή  $\mathbf{LORA\_BW/2}$ . Ο κώδικας της find\\_nearest παρουσιάζεται παρακάτω:

Οι τιμές που επιστρέφονται αποθηκεύονται στις τιμές start , stop. Με αυτον τον τρόπο εστιάζουμε στα bins εντός του LORA\_BW το οποίο είναι το εύρος συχνοτήτων που καλύπτει ένα LoRa σήμα και είναι ίσο με 125 kHz (για το συγκεκριμένο LoRa modulation που εξετάζουμε). Αυτο πραγματοποιείται με την εντολή psd\_shifted[start:stop]. Στην συνέχεια στις γραμμές 26 - 42 υπολογίζεται η κεντρική συχνότητα μετάδοσης με βάση τις τιμές των συχνοτήτων στις θέσεις που υπολογίσαμε προηγουμένως. Στην συνέχεια υπολογίζουμε την μέσο επίπεδο ενέργειας του σήματος και υπολογίζουμε το SNR του. Η σχέση του SNR στην γραμμη 31 εκφράζεται απο την διαφορά της μέσης τιμής της ενέργειας του σήματος (σε dB) και του noise floor που υπολογίσαμε στην αρχή της εκτέλεσης (σε dB). Τέλος, άμα η τιμή του SNR είναι μεγαλύτερη του 15, θεωρούμε ότι υπάρχει μετάδοση και εκτυπώνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για το σήμα και το αναπαριστούμε γραφικά συναρτήσει της ενέργειας του και της συχνότητας. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης παρατίθονται παρακάτω:

```
root@hlias:~/spectrum_analyzer# python3 spectrum_sensing_software.py lora
*************************
Noise floor: -10.610986802359259
********************

transmission frequency: 866.1MHz
Average: 22.74 dB
```

Σχήμα 4: printed results after execution



Σχήμα 5: received LoRa signal with PlutoSDR tuned in 866.1 MHz

# 4 Final Implementation of spectrum sensing software

Με βάση την δομή του spectrum sensing αλγορίθμου που αναλύσαμε παραπάνω, δημιουργήθηκαν 2 επιπλέον συναρτήσεις fm και wifi, οι οποίες πραγματοποιούν spectrum sensing πάνω στο εύρος συχνοτήτων που καλύπτει το FM και το Wi-Fi πρωτόκολλο αντίστοιχα.

#### 4.1 Structure of FM spectrum sensing algorithm

#### 4.1.1 Initialization

Η διαδιχασία αρχιχοποίησης των μεταβλητών της RX πλευράς του SDR όπως και ο υπολογισμός του noise floor είναι αχριβώς ίδια με αυτη του LoRa πρωτοχόλλου, με την διαφορά ότι αλλάζουν οι συχνότητες συντονισμού:

```
def fm_band(sdr, left_limit, right_limit):
    sample_rate = 1e6 # Hz
    center_freq = 87.9e6 # Hz
    num_samps = 100000 # number of samples per call to rx()


# Initialize LP filter dictionary and lists for various
# time measurements
dict = {}
single_transm_time = []
```

```
whole_scan_time = []
10
      rx_lo_change_time = []
11
      rx_lo_change_freq = []
12
      sampling_time = []
13
      frequency_table = []
14
      fm_signals = []
15
16
      trans\_freq\_table = []
      counter = 0
17
18
19
      # Config Rx
      sdr.sample_rate = int(sample_rate)
20
      sdr.rx_lo = int(center_freq)
21
      sdr.rx_rf_bandwidth = int(20e6)
22
      sdr.rx_buffer_size = num_samps
23
      sdr.gain_control_mode_chan0 = 'manual'
24
      sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 64.0 # dB, increase to increase the
25
       receive gain, but be careful not to saturate the ADC
26
      # Calculate noise_floor by tuning SDR in a frequency with no
27
      transmission
      sdr.rx_lo = int(82e6)
28
29
      rx\_samples = sdr.rx()
30
31
      rx_samples = rx_samples*np.blackman(len(rx_samples))
      noise_table = psd(rx_samples)
32
      noise_floor = np.mean(noise_table)
33
      34
      print("Noise floor: ", noise_floor)
35
      36
      print("\n")
37
```

Οι παράμετροι left\_limit και right\_limit της συνάρτησης είναι οι αχραίες τιμές του εύρος συχνοτήτων που θέλει να εξετάσει ο χρήστης εντός του FM, το οποίο καλύπτει συχνότητες απο 87.5 MHz εώς 108.0 MHz. Επίσης στις γραμμές 10-17 οι λίστες που αρχικοποιούνται χρησιμοποιούνται για μετρήσεις χρόνων τους οποίους θα παρουσιάσουμε γραφικά σε παρακάτω υποκεφάλαιο. Στο επόμενο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η λογική και ο κώδικας του spectrum sensing.

#### 4.1.2 Spectrum sensing algorithm

Επειδή στο FM κάθε πιθανή συχνότητα μετάδοσης απέχει 100 kHz απο τις γειτονικές της, αρχικοποιείται ένας πίνακας ο οποίος περιέχει τιμές συχνοτήτων εντός του εύρους sample\_rate (αφου το sdr λαμβάνει δείγματα μόνο εντός του sample\_rate) οι οποίες ισαπέχουν κατα 100 kHz μεταξύ τους. Δηλαδή, για sample rate = 1 MSps ο πίνακας που προκύπτει είναι ο εξής:  $f = [-500 \text{ kHz}, -400 \text{ kHz}, \dots, 500 \text{ kHz}]$ . Άμα προσθέσουμε στον πίνακα την αρχική κεντρική συχνότητα (center\_freq = 87.9 MHz), προκύπτει το εξής αποτέλεσμα:




1 MHz


Επίσης αρχικοποιείται ένα dictionary στο οποίο αποθηκεύονται οι ακραίες τιμές του bandwidth που καλύπτει ένα FM σήμα για κάθε συχνότητα του πίνακα f. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα low pass filter μεγέθους FM\_BW ώστε να κρατήσουμε τα fft bins εντός του φίλτρου για να ελένξουμε άμα υπάρχει μετάδοση σε κάθε συχνότητα του πίνακα. Το κομμάτι του κώδικα που κάνει τις εν λόγω αρχικοποιήσεις είναι το εξής:

```
# Number of center frequencies (equal spaced) within 1MHz
2
       num = int((sample_rate/100e3) + 1)
3
       #Create an equal spaced array of frequencies within len(
4
       sample_rate)
       f = np.linspace(-sdr.sample_rate/2, sdr.sample_rate/2, num)
5
6
       # Get array of frequency values of each FFT bin
7
       fft_fr = np.fft.fftfreq(len(rx_samples), d=1/sample_rate)
       fft_fr = np.fft.fftshift(fft_fr)
9
10
       \# Fill dictionary with 70 \rm kHz~low\_pass filters for each frequency within 1 \rm MHz~analysis
11
       for i in range(num):
12
            if (i == 0):
13
                stop = find_nearest(fft_fr, value = (f[i] + FMBW/2))
14
                 dict[i] = list()
                 dict[i].append(stop)
16
17
            elif (i = num - 1):
18
                 start = find_nearest(fft_fr, value = (f[i] - FMBW/2))
19
                 dict [0]. insert (0, start)
20
21
22
            else:
                 start \, = \, find\_nearest \, (\, fft\_fr \, \, , \, \, \, value \, = \, (\, f \, [\, i \, ] \, - \, FMBW/2) \, )
23
24
                 stop = find\_nearest(fft\_fr, value = (f[i] + FM_BW/2))
                 dict[i] = list()
25
26
                 dict[i].append(start)
                 dict[i].append(stop)
27
28
       sdr.rx_lo = int(center_freq)
```

Η λογική του αλγορίθμου είναι να ελέγχει όλες τις συχνότητες του πίνακα  $\mathbf{f}+\mathbf{center\_freq}$  (ο οποίος θα έχει σταθερό μέγεθος ισό με το sample\_rate) ξεκινώντας με την τιμή center\_freq = 87.9 MHz, και μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος να αλλάζει η συχνότητα συντονισμού στην τιμή center\_freq = center\_freq + sample\_rate ώστε να εξετάσουμε το αμέσως επόμενο εύρος συχνοτήτων. Η επαναληπτική διαδικασία σταματάει όταν η συχνότητα που εξετάζουμε είναι ίση με το δεξί όριο που έχει θέσει ο χρήστης στην αρχή της εκτέλεσης. Να σημειωθεί ότι για την εκτέλεση του αλγορίθμου έχει επιλεχθεί τιμή του sample\_rate = 1 MSps και fm signal bandwidth = 70 kHz. Η τιμή του bandwidth καθορίστηκε απο την φύση του fm σήματος η οποία είναι η εξής:



Πρίν παρουσιάσουμε τον κώδικα του αλγορίθμου , παραθέτουμε ένα διάγραμμα το οποίο απεικονίζει την εκτέλεση του αλγορίθμου για τις πρώτες δυο επαναλήψεις:



Στην πρώτη επανάληψη, δεν έχει νόημα να εξετάσουμε την αριστερότερη συχνότητα του πίναχα, καθώς είναι εκτός ορίων του FM. Για τις ενδιάμεσες τιμές του πίναχα f+ center\_freq υπολογίζουμε το μέσο επίπεδο ενέργειας των FFT bins εντός του εύρους  $FM_BW=70kHz$ . Στην τελευταία συχνότητα του πίναχα, υπολογίζεται το μέσο επίπεδο ενέργειας των FFT bins εντός του διαστήματος  $[f[i]-FM_BW/2)$ , [f[i]]. Ο μέσος όρος αποθηκεύεται σε έναν register ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην επόμενη επανάληψη. Στην δεύτερη επανάληψη (αφού έχουμε αλλάξει την συχνότητα συντονισμού σε center\_freq + sample\_rate), υπολογίζουμε το μέσο επίπεδο ενέργειας των FFT bins εντός του διαστήματος  $[f[i], (f[i]+FM_BW/2)]$  και το προσθέτουμε με τον register που έχει αποθηκευμένη την μέση τιμή των υπόλοιπων bins απο την προηγούμενη επανάληψη. Με την πρόσθεση των δυο τιμών μπορούμε να ελέγζουμε πλέον αν η συγκεκριμένη συχνότητα είναι συχνότητα μετάδοσης. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να πετύχουμε το right\_limit που έχει θέσει ο χρήστης. Η απόφαση για το άμα υπάρχει μετάδοση καθορίζεται με το SNR με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται στην περίπτωση του LoRa πρωτοκόλλου. Παρακάτω παραθέτουμε τον κώδικα του αλγορίθμου:


```
reg_end = 0
       transmission\_freq = 0
2
       reg_time = 0
3
       while True:
5
6
           rx_lo_change_freq.append(87.9 + counter)
           rcv_time = time.time()
8
           # Receive I, Q data for 500msec
10
           start = datetime.datetime.now()
11
           while time.time() - rcv_time < 0.5:
12
               rx\_samples = sdr.rx()
13
14
           # Apply Blackman window in order to avoid sudden
15
16
           # transitions between the first and the last sample
           rx_samples = rx_samples*np.blackman(len(rx_samples))
17
18
           # Calculate fft and psd
19
           psd\_shifted = psd(rx\_samples)
20
21
           end\_time = (datetime.datetime.now() - start)
22
           sampling_time.append( end_time.total_seconds()*1000 )
23
24
           store\_time = list()
25
26
           # Conduct 70kHz analysis for every frequency
27
           # within 1MHz bandwidth
28
           for i in range (num):
29
30
               #left limit of frequency array
31
               if(i = 0):
33
34
                    if(reg_end == 0):
35
36
                    start_1 = datetime.datetime.now()
37
38
                   # Compute the psd mean value of samples within
39
                   # [0:35e3] kHz. Add the psd mean value of the
```

```
# remaining samples stored in the register reg_end
41
                   # in order to complete the analysis
42
                   # for this frequency point.
43
                   stop = dict[i][1]
44
                   avg = np.mean(psd\_shifted[0:stop]) + reg\_end
45
46
                    start_1 = datetime.datetime.now() - start_1
47
                    start_1 = start_1 . total_seconds()*1000
48
                    single_transm_time.append(start_1 + reg_time)
49
                    store\_time.append(single\_transm\_time[-1])
50
51
                   # Get center frequency of the fft bins
52
                   # within the 70kHz bandwidth
53
                    transmission\_freq = math.ceil((fft\_fr[0])
                                                      + sdr.rx_lo)
                    transmission_freq = round(transmission_freq / 1e6
56
57
                                                  . 1)
                    frequency_table.append(transmission_freq)
58
59
               #right limit of frequency array
60
               elif(i = num - 1):
61
                   reg_time = datetime.datetime.now()
62
63
                    start = dict[0][0]
64
65
                   # Compute the psd mean value for the elements
66
                   # psd_shifted [(num_samps - 35e3):num_samps]
67
                   # and store the mean value to the register reg_end.
68
                   # In the next 1MHz interval, the register
69
                   # will be added with the psd mean value of the
70
                   # fft bins within [0:35e3] Hz starting from the
71
                   # left limit of the new interval
72
                   reg_end = np.mean( psd_shifted[start:num_samps])
73
74
                    reg_time = datetime.datetime.now() - reg_time
75
76
                    reg_time = (reg_time).total_seconds()*1000
                   continue
77
               \# if 0 < i < \text{num conduct } 70 \text{kHz scan for this frequency}
79
80
81
                    start_1 = datetime.datetime.now()
82
83
                    start = dict[i][0]
84
                    stop = dict[i][1]
85
86
                   avg = np.mean(psd_shifted[start:stop])
87
88
                    start_1 = (datetime.datetime.now() - start_1)
89
                    start_1 = start_1.total_seconds()*1000
90
91
                    single_transm_time.append(start_1)
                    store\_time.append(single\_transm\_time[-1])
92
93
                   # Get center frequency of the fft bins
94
                   # within the 70kHz bandwidth
95
96
                    transmission_freq = math.ceil(((fft_fr[stop] -
97
```


```
fft_fr[start]) / 2) + fft_fr[start])
98
99
                    transmission\_freq += sdr.rx\_lo
101
                    transmission_freq = round(transmission_freq/1e6,1)
                    frequency_table.append(transmission_freq)
104
                # Analyze only frequencies which are equal or greater
105
                # than the given left limit of the total interval
106
                if( transmission_freq < float(left_limit) ):</pre>
108
                    continue
109
                # Right limit of total interval reached.
                # plot time tables before ending the execution
                elif( transmission_freq > float(right_limit) ):
113
                    """ printing time metrics
114
116
                       plot time graphs
118
119
                                  . . . """
120
121
                    sys.exit()
                # Compute Signal to Noise Ratio (SNR)
123
                # for a given signal. It is expressed in decibels
124
                snr_dB = avg - noise_floor
126
                # If SNR is greater than the given threshold,
128
                # we decide that the level of our signal in this
129
                # frequency is high enough to be considered
130
131
                # as a transmission signal.
                if(snr_dB > 15):
133
                    trans_freq_table.append(transmission_freq)
134
135
                    fm_signals.append(round(avg, 2))
136
                    print("transmission frequency:
                             + str(transmission_freq) + "MHz")
137
                    print("snr_dB: ", snr_dB)
print("Average: " + str(round(avg, 2)) + " dB")
138
139
                    print("\n")
140
141
            whole_scan_time.append(round(np.sum(store_time), 3))
142
143
           # tune SDR to the next center frequency,
144
145
           # which is centered to the 1MHz interval.
            counter += int(sample_rate/1e6)
146
            next = (87.9 + counter)*1e6
147
148
            start = datetime.datetime.now()
149
150
            sdr.rx_lo = int(next)
            rx_lo_change_time.append( (datetime.datetime.now() - start)
        . total_seconds()*1000 )
```

#### 4.1.3 Executions and metrics


Παρακάτω παρατίθονται τα διαγράμματα που παράγονται πρίν απο τον τερματισμό του προγράμματος:




Σχήμα 6: 70 kHz scan time for every frequency that has been iterated




Σχήμα 7: How much time it takes to scan each 1 MHz interval. The indicated frequencies are the center of each interval



Σχήμα 8: FM stations and their respective average energy level, the bottom line is the SNR threshold



Σχήμα 9: ow much time it takes to receive samples for 500 msec and convert signal in dB



Σχήμα 10: How much time it takes to change SDR center frequency

Τέλος, παρακάτω απεικονίζεται ένα κομμάτι της εκτέλεσης του κώδικα κατά την διαδικασία επιλογής υποψήφιων ραδιοφωνικών σταθμών:

```
transmission frequency: 103.3MHz
snr_dB: 32.808220098453795
Average: -1.52 dB

transmission frequency: 104.0MHz
snr_dB: 23.747635776933883
Average: -10.58 dB

transmission frequency: 104.5MHz
snr_dB: 26.818911083335863
Average: -7.5 dB

transmission frequency: 105.1MHz
snr_dB: 24.461137457753303
Average: -9.86 dB

transmission frequency: 106.0MHz
snr_dB: 25.26490742566713
Average: -9.06 dB

transmission frequency: 106.4MHz
snr_dB: 27.691959339933103
Average: -6.63 dB
```

Παρατήρηση: Τα αποτελέσματα των υποψήφιων συχνοτήτων δεν είναι πάντα τα ίδια, καθώς η λήψη σημάτων απο την κεραία εξαρτάται απο διάφορες παραμέτρους (ποιότητα κεραίας, φυσικά εμπόδια, υψόμετρο κτλ).

#### 4.2 Structure of Wi-Fi spectrum sensing algorithm

#### 4.2.1 Initialization


Η αρχικοποίηση της RX πλευράς του SDR είναι σχεδόν ίδια με αυτή του FM αλγορίθμου, με την διαφορά ότι αλλάζει η μεταβλητή sdr.rx\_hardwaregain\_chan0, καθώς για συχνότητες συντονισμού άνω των 4 GHz, το μέγιστο gain που υποστηρίζει το PlutoSDR είναι 62 dB. Επίσης, επειδή η διεξαγωγή πειραμάτων πραγματοποιήθηκε στην μπάντα των 5 GHz, αλλάζει και η τιμή του sample\_rate καθώς το κάθε κανάλι έχει εύρος 80 MHz. Η τιμή που λαμβάνει το sample rate θα εξηγηθεί στο υποκεφάλαιο όπου θα περιγράψουμε το sensing. Η αρχικοποίηση απεικονίζεται παρακάτω:

```
def wifi_band(sdr):
      # This dictionary contains all the wi-fi channels that
3
       participated in wi-fi experiments and analysis.
       wifi\_channels = \{"channel\_1" : 2.412e9 ,
4
                         "channel_2" : 2.417e9
"channel_3" : 2.422e9
5
6
                         "channel_4" : 2.427e9
7
                         "channel_5" : 2.432e9
                         "channel_6" : 2.437e9
9
                         "channel_7" : 2.442e9
10
                         "channel_8" : 2.447e9
11
                         "channel_9" : 2.452e9
12
                         "channel_10" : 2.457e9 ,
13
                         "channel_11" : 2.462e9
"channel_12" : 2.467e9
14
15
                         "channel_13" : 2.472e9
16
                         "channel_42" : 5.210e9
17
                         "channel_48" : 5.240e9 ,
18
                         "channel_106": 5.530e9
19
                         "channel_46" : 5.220e9
20
                         "no_signal_5g" : 5.400e9}
21
22
23
       sample_rate = 10e6 \# Hz
       num_samps = 100000 # number of samples per call to rx()
24
25
       sdr.sample_rate = int(sample_rate)
26
      # Config Rx
27
       sdr.rx_rf_bandwidth = int(20e6)
28
       sdr.rx_buffer_size = num_samps
29
       sdr.gain_control_mode_chan0 = 'manual'
30
       sdr.rx_hardwaregain_chan0 = 50.0 # dB, increase to increase
31
       the receive gain, but be careful not to saturate the ADC
32
       sdr.rx_lo = int(5.400e9)
33
34
      # Calculate noise_floor by tuning SDR in a frequency with no
35
      transmission
      rx\_samples = sdr.rx()
36
37
       noise\_floor = np.mean(psd(rx\_samples))
38
       print ("********************************
39
       print("Noise floor: ", noise_floor)
40
       41
       print("\n")
42
43
      # Get array of frequency values of each FFT bin
44
       fft_fr = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(len(rx_samples), d=1/
45
      sample_rate) )
      # Initialize values and lists for time measurements
47
       total_psd = 0
48
       time_axis = []
49
       avg_psd_axis = []
50
51
       sampling\_time = []
       total_exec_time = []
52
53
      latency_time = 0
```

Το dictionary που αρχικοποιείται στην αρχή της συνάρτησης περιέχει όλες τις συχνότητες που εξετάστηκαν στο Wi-Fi. Επειδή όμως στην πράξη στην μπάντα των 2.4GHz υπήρχε πολύ μεγάλο interference σε κάθε κανάλι, τα τελικά πειράματα διεξάχθηκαν στην μπάντα των 5GHz.

#### 4.2.2 Spectrum sensing algorithm

Το παραχάτω διάγραμμα απειχονίζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το sensing για ένα κανάλι στην μπάντα των  $5~{\rm GHz}$  (συγχεχριμένα το κανάλι  $42~{\rm με}$  κεντριχή συχνότα  $5.240~{\rm GHz}$ ), το οποίο καλύπτει εύρος συχνοτήτων ίσο με  $80~{\rm MHz}$ . Το sample rate αρχιχοποιείται στα  $10~{\rm MSps}$  .



Αρχικά, τεμαχίζουμε το εύρος των 80 MHz (γκρί γραμμή στο διάγραμμα) σε (80 MHz) / (sample\_rate) καθώς το Pluto SDR δεν υποστηρίζει τόσο μεγάλο εύρος συχνοτήτων (μέγιστη τιμή sample rate = 56 MHz). Για το sensing επιλέξαμε αρχικά sample\_rate = 10 MSps, συνεπώς το bandwidth του καναλιού χωρίζεται σε 8 υποσύνολα , καλύπτοντας εύρος sample\_rate = 10 MHz το καθένα. Μετά πηγαίνουμε επαναληπτικά και λαμβάνουμε samples για όλο το εύρος του κάθε υποσυνόλου (10 MHz), ξεκινώντας με αρχική συχνότητα συντονισμού center\_freq = 5.240 GHz - (80/2)MHz + (sample\_rate/2) MHz, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. Σε κάθε υποσύνολο υπολογίζεται η μέση τιμή του επιπέδου ενέργειας των FFT bins και προστίθεται στην μεταβλητή total\_psd\_avg. Μολίς ολοκληρωθεί η ανάλυση του υποσυνόλου, συντονίζουμε το SDR σε νέα συχνότητα με τιμή center\_freq = center\_freq + (sample\_rate/2). Η επαναληπτική διαδικασία σταματάει όταν έχουμε καλύψει όλο το εύρος του καναλιού. Στο τέλος του αλγορίθμου, η μεταβλητή total\_psd\_avg θα περιέχει την συνολική μέση

τιμή όλων των FFT bins. Τέλος, επειδή στο τέλος του sensing θα έχουμε απλά μία μέση τιμή, Ο αλγόριθμος είναι εμφωλευμένος μεσα σε μία While η οποία είναι ενεργή για όσα δευτερόλεπτα θέσει ο χρήστης. Κάθε υπολογισμός του συνολικού μέσου όρου ενέγειας αποθηκεύεται σε μία λίστα. Με αυτόν τον τρόπο μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, μπορούμε να παράγουμε ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει την συνολική συμπεριφορά του καναλιού συναρτήσει του χρόνου. Ο κώδικας που υλοποιεί όλα τα παραπάνω είναι ο εξής:

```
# Iterate dictionary
      for key, value in wifi_channels.items():
2
3
           # If key is equal to the desired channel, start analysis
           if (key == "channel_42"):
5
               shift_value = 0
               temp = value + (-CH_48_BW / 2) + (sample_rate / 2)
8
9
               start = datetime.datetime.now()
               store_time = list()
10
               #Conduct 80MHz analysis for n seconds
               while (datetime.datetime.now() - start).total_seconds()
13
       < 60:
                   total_psd = 0
14
15
                   shift_value = 0
                   start_exec = time.time()
16
17
                   # Compute average psd of all the samples within
18
                   # sample_rate range. Repeat until the whole wi-fi
19
                   # channel bandwidth is analyzed
20
                   while CH_48_BW - shift_value > 0:
21
                        center_freq = temp + shift_value
23
                       sdr.rx_lo = int(center_freq)
24
25
26
                        start_time = time.time()
27
                        if (latency_time):
28
                            store_time.append(time.time()
29
                                                 - latency_time)
30
31
                       sample_time = time.time()
33
                        rx\_samples = sdr.rx()
34
35
36
                        latency_time = time.time()
37
                        sample_time = time.time() - sample_time
38
                       sampling_time.append(sample_time)
39
40
                        total_psd += np.mean(psd(rx_samples))
41
42
                        shift_value += sample_rate
43
44
45
                    time_axis.append( (datetime.datetime.now()
46
                                             - start).total_seconds() )
47
                   avg_psd_axis.append(total_psd / (
48
```

```
CH_48_BW / sample_rate))
49
                     total_exec_time.append(time.time() - start_exec)
50
51
                     # After channel analysis, print
52
                     # some critical time values for evaluation
53
                     print("channel: " + str(key) + " signal_power: "
+ str(total_psd / (CH.48_BW / sample_rate)) +'\n')
54
55
56
                     print("simple latency: ", store_time[0])
58
                     print("latency: ",
59
                              np.sum(store\_time[0:int((CH\_48\_BW)/
60
                                                     sample_rate))]))
61
                     print("Average sampling time: ",
63
                                       np.mean(sampling_time))
64
                     print("Total execution time: ",
66
67
                                       np.mean(total_exec_time))
68
                # Plot channel behaviour for elapsed time of n seconds
69
                plt.figure(1)
70
71
                plt.plot(time_axis, avg_psd_axis)
72
                 plt.xlabel("Elapsed_time sec")
                plt.ylabel("PSD")
73
74
                plt.show()
```

Πριν προχωρήσουμε στην επίδειξη των πειραμάτων που διεξάχθηκαν και των αντοίστιχων μετρικών τους, παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στην απόδοση του αλγορίθμου όταν αλλάξαμε την τιμή του sample\_rate απο  $10~\mathrm{MSps}$  σε  $20~\mathrm{MSps}$ . Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει κάποιες σημαντικές χρονικές μετρικές κατά την εκτέλεση του αλορίθμου (για ένα σκανάρισμα των  $80~\mathrm{MHz}$ ) με sample rate  $=10~\mathrm{MSps}$  και  $20~\mathrm{MSps}$ :

metrics	10 Msps	20 Msps
simple_latency	7.2 msec	7.3 msec
total_latency	$49.11~\mathrm{msec}$	$21.4~\mathrm{msec}$
$sample\_time$	$19.06~\mathrm{msec}$	$19.12~\mathrm{msec}$
80MHz_scan_time	$209.09~\mathrm{msec}$	$104.5~\mathrm{msec}$

- simple\_latency : Ο κενός χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών sdr.rx() κατά τον οποίο διεξάγονται άλλοι υπολογισμοί.
- total\_latency : το άθροισμα των κενών χρόνων.
- sample\_time : χρόνος εκτέλεσης μίας εντολής sdr.rx().
- 80\_MHz\_sacn\_time : Συνολικός χρόνος ανάλυσης των 80 MHz.

Παρατηρούμε τα εξής:


- Ο χρόνος που απαιτείται για να γεμίσει ο εσωτερικός buffer μπορεί να θεωρηθεί ίδιος (πολύ μιχρή απόχλιση) με την διαφορά ότι στην περίπτωση των 20 MSps λαμβάνουμε διπλάσιο αριθμό δειγμάτων στον ίδιο χρόνο!
- Ο χρόνος όπου δεν «ακούει» το SDR στο κανάλι (total\_latency) στην περίπτωση των 20 MSps είναι ο μισός απο την περίπτωση των 10 MSps.
- Στον μισά του χρόνου εκτέλεσης των 10 MSps, ο αλγόριθμος με sample\_rate = 20 MSps έχει ολοκληρώσει την εκτέλεση του και μάλιστα έχοντας συλλέξει τον διπλάσιο αριθμό δειγμάτων.

Απο τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι στην περίπτωση των 20 MSps έχουμε καλύτερη «ανάλυση» του σήματος όπως και καλύτερη είκονα της συμπεριφοράς του καναλιού σε συνάρτηση με τον χρόνο. Τα παραπάνω συμπεράσματα επαληθεύτηκαν με τα πειράματα που θα παρουσιάσουμε στο επόμενο υποκεφάλαιο.


#### **Executions and metrics** 4.2.3

Τα πειράματα στην μπάντα των 5 GHz πραγματοποιήθηκαν στο NITlab στα κανάλια με τις εξής προδιαγραφές:

- channel 42: center frequency: 5.240 GHz, SSID: SLICES-SUMMER-SCHOOL-
- channel 106: center frequency: 5.530 GHz, SSID: nitlab-5G-2os
- 5.400 GHz: 5G noise




channel 106




channel 42


Αρχικά ελέγχ $\vartheta$ ηκε η συμπεριφορά των καναλιών 42 και 106 κατα την εκτέλεση ενός speed test. Η εκτέλεση του κώδικα έγινε για 60 δευτερόλεπα με sample rate = 10 MSps ка<br/>ı sample rate = 20 MSps:




Σχήμα 11: channel 42: Performing speed test with sample rate = 10MSps



Σχήμα 12: channel 42: Performing speed test with sample rate = 20MSps



Σχήμα 13: channel 106: Performing speed test with sample rate = 10MSps




Σχήμα 14: channel 42: Performing speed test with sample rate = 20MSps


Στην συνέχεια ελέγχθηκε η συμπεριφορά των καναλιών 42 και 106 κατα την εκτέλεση μιας iperf μεταξύ δυο τερματικών συνδεδεμένα στο ίδιο κανάλι. Ο client στέλνει UDP traffic με rate = 100 Mbps:

 $\#\ iperf\ \hbox{-} c\ server\_ip\_addr\ \hbox{-} u\ \hbox{-} i\ 1\ \hbox{-} t\ 30\ \hbox{-} b\ 100M$ 


Η εκτέλεση του κώδικα έγινε για 60 δευτερόλεπα με sample rate = 10 MSps και sample rate = 20 MSps:




Σχήμα 15: channel 42: Performing iperf with sample rate = 10MSps



Σχήμα 16: channel 42: Performing iperf with sample rate = 20MSps




Σχήμα 17: channel 106: Performing iperf with sample rate = 10MSps




Σχήμα 18: channel 42: Performing iperf with sample rate = 20MSps

Τέλος, επειδή στο κανάλι 42 ηταν συνδεδεμένο μόνο το δικό μας τερματικό, δημιουργόυσαμε μόνο εμείς traffic. Με αυτον τον τρόπο μπορέσαμε εύκολα να εντοπίσουμε beacon πακέτα «ακούγωντας» απλά στο κανάλι για 30 δευτερόλεπτα:




Σχήμα 19: channel 42: sensing beacon packets with sample rate = 10MSps




Σχήμα 20: channel 42: sensing beacon packets with sample rate = 20MSps

Η ύπαρξη των beacon πακέτων επιβεβαιώθηκε συντονίζοντας το SDR στην συχνότητα  $5.400~{\rm GHz}$ όπου υπήρχε μόνο θόρυβος:



Σχήμα 21: sensing noise with sample rate = 10MSps



 $\Sigma$ χήμα 22: sensing noise with sample rate = 20MSps

 $\mbox{\it Harathrhota}$ : Μελετώντας τα διαγράμματα επιβεβαιώνονται οι παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν στο τέλος του κεφαλαίου 4.2.2. Στις περιπτώσεις που τρέχουμε τον αλγόριθμο με sample rate = 20 MSps παρατηρούμε ότι έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για την συμπεριφορά του καναλιού σε σχέση με αυτη με sample rate = 10 MSps. Αυτο φαίνεται έντονα στα διαγράμματα με τα beacon πακέτα όπου στην περίπτωση του sensing με sample rate = 10 MSps το επίπεδο ενέργειας «κόβεται», καθώς ο αλγόριθμος ξοδεύει αρκετό χρόνο σε υπολογισμούς διακόπτοντας επανειλημμένα την λήψη δειγμάτων.

#### 5 Execution commands

Πλοηγηθείτε στο home directory του docker container και μπείτε στον φάκελο spectrum\_analyzer. Ο φάκελος περιέχει το πρόγραμμα spectrum\_sensing\_software.py. Η εκτέλεση του γίνεται με τις παρακάτω εντολές:

- LoRa protocol: # python3 spectrum\_sensing\_software.py lora
- FM protocol: # python3 spectrum\_sensing\_software.py fm
  Μετά απο αυτή την εντολή θα σας ζητηθεί raw input για να εισάγετε τις ακριανές
  τιμές του διαστήματος που θέλετε να εξετάσετε (οι τιμές θα πρέπει να είναι τύπου
  float και να είναι της μορφής: πχ 87.5 και 99.8)
- Wi-Fi protocol: # python3 spectrum\_sensing\_software.py wifi

## References

- [1] PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python https://pysdr.org/index.html
- $[2] \ https://wiki.gnuradio.org/index.php/PlutoSDR\_Source$