대형 물류창고 재난 상황 응급 구조 시스템



주제,배경,목표

제작 과정: 모형제작 / 회의록

코드, 결과물

결론

주제 / 배경

이천서 또 물류센터 화재 · · 건물 주저앉고 사방에 잿더미

22.05.23

쿠팡 이천 물류창고 화재현장서 실종된 소방관 숨진 채 발견

21.06.19

용인 물류창고 지하서 화재...일부 근로자 연락 안돼

20.07.21

또 **물류**창고 화재...현장 투입됐던 소방관 3명 순직

22.01.06

프로젝트 목적

대피로 사전 인지

화재 조기 진압 시설





신속한 구조 대상자 위치 파악

동선 단축 / 구조 시간 최소화




제한 조건 해결


- ✔ 실제 화재 상황 구현 불가
 - -> 키트의 버튼을 누르면 화재 발생 설정

- ✔ 심장 박동수 센서 대체 방법
 - -> 외부 신호 입력과 동일한 Timer를 사용

- ✔ 여러 구역에 구조 대상자가 존재할 경우?
 - -> 초음파 센서의 추가 배치
- ✔ 초음파 센서 개수가 늘어나면서 핀 부족 문제 발생
 - -> 키트 추가 사용




아이디어 창출




회로 구성

KIT 1	KIT 2	KIT 3
초음파 센서 1 (HC-SR04)	초음파 센서 3 (HC-SR04)	블루투스 모듈 (HC-06)
초음파 센서 2 (HC-SR04)	초음파 센서 4 (HC-SR04)	직렬유선통신 (RS-232C)
온도 센서 (LM35DZ)	직렬유선통신 (RS-232C)	
직렬유선통신 (RS-232C)		



제작 과정 : 모형제작







제작 과정 : 모형제작



제작 과정 : 회의록

허무혁 지금 키트 3 휴대폰 메시지 보내는 거 통신 두번해서 컴퓨터로 보내는거 까지 했거든? 이제 코드는 다짠거 같고 ppt 만들고 최종보고서 작성하자 키트 작동하는 부분은 내가 ppt로 만들어서 올려줄테니까 오후 3:34 허무혁 기술적인 한계랑 발표때 지적받았던 초음파 센서 문 제 각자 찾아서 작업하자 오후 3:35 마현준 오후 3:35 허무혁 그리고 기술이 필요한 이유랑 그런 거도 좀더 구체적으로 하고 오후 3:35





키트 1,2 키트 3 초음파 감지 버튼 감지 온도 측정 버튼 감지 NO NO 2 3 (90도 이상?) (사람이 있나) 3 YĖS ♥ ↓ YES 해당 메시지 출력 화재 발생 메시지 심박수 Zone 'N' (UART, USART) 구조 요청 메시지 (TFT, USART) 블루투스 통신 Kit 데이터 양방향 소통 USART. 구조상황실 USART 불루투스 (UART) 구급대원

블록 가이어그램 : 기능설명

코드

```
void SetUltraSonic_func(void) {

RCC->AHB1ENR |= 0x00000010;

// 포트 E클락 온
   GPIOE->MODER &= 0xFF00FFFF;
   GPIOE->MODER |= 0x00110000;

// 포트8출력모드(초음파의 트리거 신호)

// 포트9 입력모드(에코신호를 키트의 입력으로 받음)

// 포트9출력모드(초음파의 트리거 신호)

// 포트10 입력모드(에코신호 키트의 입력으로 받음)
}
```

```
/*TIM2 Setting*/
void init_TIM2(void) {
 RCC->APB1ENR = (1 << 0);
                              // Bit 0 TIM2EN
 TIM2 - > PSC = 72 - 1;
                              // 1us
 TIM2->EGR = (1 << 0);
                              // Bit 0 UG
                            // Bit 0 CEN
 TIM2->CR1 = (1 << 0);
/*TIM5 Setting*/
void init_TIM5(void) {
 RCC->APB1ENR |= (1 << 3);
                             // Bit 1 TIM5EN
 TIM5->PSC = 72 - 1;
                             // 1us
 TIM5->EGR = (1 << 0);
                             // Bit 0 UG
 TIM5->CR1 = (1 << 0);
                            // Bit 0 CEN
```

타이머 CNT를 1us마다 작동하게 하여 초음파 센서 작동에 사용

```
void UltraSonic1 func(void) {
 GPIOE->BSRR = 0x01000100;
//GPIOE ODR 출력레지스터를 세트
 TIM2->CNT = 0; //카운터 초기화
 while (TIM2->CNT < 12);
// 12us 시간 대기 초음파 센서 작동 시간 (12us)기다리기 (Sensor 1)
 GPIOE->BSRR = 0x01000000; //GPIOE ODR 출력레지스터를 리셋
 while (!(GPIOE->IDR & 0x0200));
//GPIOE_IDR (ECHO1 - PE8) 입력레지스터 SET을 기다린다 (Sensor 1)
 TIM2->CNT = 0; //TIM2 카운터 초기화
 while (GPIOE->IDR & 0x0200);
//GPIOE IDR 입력레지스터 OFF를 기다린다. (Sensor 1)
 distance1 = (TIM2->CNT + 1) / 58; // cm 거리 연산
 TFT xy(10, 28);
 TFT color(Cyan, Black);
 TFT_signed_float((float)distance1, 4, 1);
  if (distance1 <= 20) {
   TFT_string_large(0, 4, Black, Green, " Zone 1 ");
  else {
    TFT_string_large(0, 4, Black, Black, " ");
 LED togale();
                  // 제대로 반복하여 동작하는지 확인하는 LED
 Delay_ms(200);
```

키트 1 초음파 센서 2

```
void UltraSonic2 func(void) {
 GPIOE->BSRR = 0x04000400;
//GPIOE_ODR 출력레지스터를 세트
 TIM5 -> CNT = 0:
 while (TIM5->CNT < 12);
// 12us 시간 대기 초음파 센서 작동 시간 (12us)기다리기 (Sensor 2)
  GPIOE->BSRR = 0x04000000; //GPIOE ODR 출력레지스터를 리셋
 while (!(GPIOE->IDR & 0x0800));
//GPIOE_IDR (ECHO2 - PE10) 입력레지스터 SET을 기다린다 (Sensor 2)
  TIM5->CNT = 0; //TIM5 카운터 초기화
 while (GPIOE->IDR & 0x0800);
//GPIOE IDR 입력레지스터 OFF를 기다린다. (Sensor 2)
  distance2 = (TIM5->CNT + 1) / 58; // cm 거리 연산
 TFT xy(31, 28);
 TFT color(Cyan, Black);
 TFT_signed_float((float)distance2, 4, 1);
  if (distance2 <= 20) {
   TFT_string_large(9, 4, Black, Green, " Zone 2 ");
  else {
   TFT_string_large(9, 4, Black, Black, "
  Delay ms(200);
```



각 초음파 센서의 범위 안에 물체가 감지된다면 LCD에 구역 정보 표시

```
void init_ADC1(void) {
  GPIOA->MODER |= 0x000000CO;
 RCC->APB2ENR |= 0x00000100;
 // ADCCLK = 54MHz/2 = 27MHz
 ADC1->SMPR2 = 0x00000200;
         // sampling time of channel 3 = 15 cycle
 ADC1->CR1 = 0x00000020;
// 12-bit resolution, ADC EOC interrupt enable
 ADC1->CR2 = 0x1C000001;
// right alignment, trigger by TIM2_trgo, single
conversion. ADON = 1
 // total regular channel number = 1,
 ADC1->SQR3 = 0x000000003;
         // channel 3 (LM35DZ):: ADC1에 CH3 연결
 NVIC - > ISER[0] = 0x00040000;
         // enable ADC interrupt
```

```
void init_TIM4(void) {
  RCC->APB1ENR |= 0x00000004;
// enable TIM3 clock
  TIM4->PSC = 2159;
// 108MHz/(2159+1) = 50kHz
  TIM4->ARR = 49999;
//50kHz/(49999+1) = 1Hz
  TIM4->CNT=0;
// clear counter
  TIM4->CR1 = 0x0005;
// enable TIM2 and update event
  TIM4->CR2 = 0x0020:
// update event가 TRGO로 사용됨
```



ADC1 (LM35DZ) 센서 사용 TIM4가 온도 센서의 트리거로 사용

키트 1 온도 센서

```
void ADC_IRQHandler(void) {
                                 // AD변환값 읽기
 result = ADC1->DR;
 temp = result * 330 / 4095;
 TFT_xy(20, 4);
 TFT_color(Cyan, Black);
 TFT_signed_float_large((float)result * 330. / 4095., 2, 2); // TFT LCD에 온도 표시
 if (temp > 90.0) {
   TFT_string_large(18, 4, White, Magenta, "화재 발생");
   ADC1->CR2 = 0x000000000;
   TX3_string(" FIRE! ");
   TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
   TX3_string("Location: Yongin-si 351-00");
   TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
   TX3_string(" Employee : 300 ");
   TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
   TX3_string(" Type : Ware House ");
   for(int i = 0; i < 50; i++){
     Beep();
                                   90도 이상이면 USART3와 TFT를 통해 메시지 송출
     Delay_ms(20);
                                USART의 경우 건물의 위치와 근무자의 수를 메세지에 포함
                                                BEEP 경고음을 반복
```



<u>코드</u>

키트 1 버튼

```
void Key_enable(void)
  GPIOC->MODER &= 0xFFFFFF00;
// PC3,2,1,0 = input mode
  RCC->APB2ENR |= 0x00000001;
// enable SYSCFG
  SYSCFG \rightarrow EXTICR[0] = 0x00002222;
// EXTI3,2,1,0 = PC3,2,1,0(KEY4,3,2,1)
  EXTI->IMR = 0x0000000F;
// enable EXTI3,2,1,0 interrupt
  EXTI->RTSR = 0x000000000;
                                                         IINTERRUPT
// disable EXTI3,2,1,0 rising edge
  EXTI->FTSR = 0x0000000F;
// enable EXTI3,2,1,0 falling edge
  NVIC->ISER[0] = 0x000003C0;
// enable (9)EXTI3 ~ (6)EXTI0 interrupt
```

키트 1 - 버튼 1

```
void EXTIO_IRQHandler(void)
          /* EXTIO interrupt function */
  /*여기에 key 1 기능을 적어주세요
          zone 1에 재난 발생*/
  TX3_string(" Zone 1 emergency ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  disable_sensor1 = 1;
  TFT_string_large(0, 4, Black, Green, "Zone 1");
  while ((GPIOC->IDR & 0x00000001)!= 0x00000001);
// debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI - PR = 0x00000001;
// clear pending bit of EXTIO
  NVIC -> ICPR[0] = 0x00000040;
// clear pending bit of (6)EXTIO
```

키트 1 - 버튼 2

```
void EXTI1_IRQHandler(void)
          /* EXTI1 interrupt function */
  /*여기에 key 2 기능을 적어주세요
           zone 2에 재난 발생*/
  TX3_string(" Zone 2 emergency ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TFT_string_large(9, 4, Black, Green, "Zone 2");
  disable sensor2 = 1;
  while ((GPIOC->IDR & 0x00000002)!= 0x00000002); //
debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI->PR = 0x000000002;
// clear pending bit of EXTI1
  NVIC -> ICPR[0] = 0x00000080;
// clear pending bit of (7)EXTI1
```

INTERRUPT

KEY 1 : 외부 인터럽트 0번 TFT와 USART3(RS-232C)를 통해 "ZONE1" 메시지를 출력 KEY 2 : 외부 인터럽트 1번 TFT와 USART3(RS-232C)를 통해 "ZONE2" 메시지를 출력

키트 1 - 버튼 3

```
void EXTI2_IRQHandler(void)
          /* EXTI2 interrupt function */
  /*여기에 key 3기능을 적어주세요
          심박수 동작*/
  run_flaq = 1;
  SysTick->CTRL = 0x00000003;// interrupt enable
  while ((GPIOC->IDR & 0x00000004)!= 0x00000004); //
debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI - PR = 0x00000004;
// clear pending bit of EXTI2
  NVIC - > ICPR[0] = 0 \times 00000100;
// clear pending bit of (8)EXTI2
```

KEY 3 : 외부 인터럽트 2번 SYSTICK TIMER 작동

KEY 4 : 외부 인터럽트 3번

TFT와 USART3(RS-232C)를 통해

"화재 발생" 메시지 출력 (화재위치와 근로자 수 포함)

키트 1 - 버튼 4

```
void EXTI3_IRQHandler(void)
         /* EXTI3 interrupt function */
 /*여기에 key 4기능을 적어주세요
    화재감지 동작 확인*/
  TFT_string_large(18, 4, White, Magenta, "화재 발생");
  TX3_string(" FIRE! ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string(" Location : Yongin-si 351-00 ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string(" Employee: 300 ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
                                  INTERRUPT
  TX3_string(" Type : Ware House ");
  TX3 char(0x0D); TX3 char(0x0A);
  while ((GPIOC->IDR & 0x00000008)!= 0x00000008);
// debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI->PR = 0x00000008;
                                                USART
// clear pending bit of EXTI3
  NVIC - > ICPR[0] = 0 \times 00000200;
// clear pending bit of (9)EXTI3
```

키트 1 SYSTICK TIMER


```
void SysTick_Handler(void)
          /* SysTick interrupt function */
 second++;
// increment 1/100 second
 if(100 - (second / 100) == 0)
 SysTick->CTRL = 0x00000001;// interrupt disable
  TFT_string(30, 14, Black, Green, "심정지");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string(" HeartRate stopped ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
 if(second % 20 == 0){
  TFT_{xy}(30,12);
  TFT_unsigned_decimal(100 - (second / 100),1,2);
  TFT_string_large(0, 8, White, Magenta, "구조대상자의 건
강상태");
  TFT_string(0, 12, Black, Green, "구조대상자의 심박수:");
```

TIMER

KEY 3을 통해 SYSTICK TIMER가 작동
(SYSTICK TMER는 심정지 상황을 묘사)
변수가 "0"이 되면 심정지로 판단하고 해당 상황을
TFT와 USART3을 통해 "HEARTRATE IS STOP" 출력

코드

키트 1,키트 3 USART3 통신



USART3의 세팅 값

BAUD RATE: 9600

DATA BITS: 8

STOP BIT: 1

NO FLOW CONTROL



키트 1,키트 3 USART3 통신

```
코드
```

```
void SET_USART3(void)
                                          // PB10 = USART3_TX, PB11 = USART3_RX
GPIOB->MODER &= 0xFF0FFFF;
GPIOB->MODER |= 0x00A00000;
GPIOB->AFR[1] &= 0xFFFF00FF;
GPIOB - > AFR[1] = 0 \times 00007700;
RCC->APB1ENR |= 0x00040000;
                                           // enable USART3 clock
USART3->CR1 = 0x0000000D;
                                           // TE=RE=UE = 1, 8 data bit, oversampling
by 16
// asynchronous mode, 1 stop bit
USART3->CR3 = 0x00000000;
                                           // 3 sampling bit
                                           // 9600 bps
USART3->BRR = 5624;
Delay_ms(1);
                                           // dummy read
RXD = USART3->RDR;
```



키트 1 UART7 블루투스 통신

코드

```
void SET_UART7(void)
                                   // PA8 = UART7_RX
GPIOA->MODER &= 0xFFFCFFFF;
GPIOA->MODER |= 0x00020000;
GPIOA -> AFR[1] = 0x0000000C;
                                  // AFIO 12
GPIOE->MODER &= 0xFFFCFFF;
                                   // PE8 = UART78 TX
GPIOE->MODER |= 0x00020000;
GPIOE->AFR[1] &= 0xFFFFFFF0;
                                   // AFIO 8
GPIOE - > AFR[1] = 0x00000008;
RCC->APB1ENR |= 0x40000000;
                                   // enable UART7 clock
UART7->CR1 = 0x0000002D;
                                   // TE=RE=UE = 1, 8 data bit, oversampling by 16
                                   // asynchronous mode, 1 stop bit
UART7->CR2 = 0x000000000;
                                   // 3 sampling bit
UART7->CR3 = 0x000000000;
                                   //9600 \text{ bps} = 54 \text{MHz} / 5625
UART7->BRR = 5625;
                                                                          BLUETOOTH
Delay_ms(1);
RXD2 = UART7->RDR;
                                   // dummy read
```

UART7 (Bluetooth) 세팅 값

PA8 부수적인 기능 12 / PE8 부수적인 기능 08 유의

BAUD RATE: 9600

DATA BITS: 8 / STOP BIT: 1 / NO PARITY / NO FLOW CONTROL

```
void EXTIO_IRQHandler(void)
          /* EXTIO interrupt function */
{ /*YES 송신*/
  TX7_char(0x0D); TX7_char(0x0A);
  TX7_string("Transmit: ");
  TX7_string(" YES!! ");
  TX7_char(0x0D); TX7_char(0x0A);
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string("Transmit: ");
  TX3_string(" YES!! ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  while ((GPIOC->IDR & 0x00000001)!= 0x00000001);
// debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI->PR = 0x00000001; // clear pending bit of EXTI0
  NVIC - > ICPR[0] = 0 \times 00000040;
// clear pending bit of (6)EXTIO
```

키트 3 - 버튼 2

```
void EXTI1_IRQHandler(void)
          /* EXTI1 interrupt function */
{ /*NO 송신*/
  TX7_char(0x0D); TX7_char(0x0A);
  TX7_string("Transmit: ");
  TX7_string(" NO ");
  TX7_char(0x0D); TX7_char(0x0A);
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string("Transmit: ");
  TX3_string(" NO ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  while ((GPIOC->IDR & 0x00000002)!= 0x00000002);
// debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI->PR = 0x00000002; // clear pending bit of EXTI1
  NVIC - > ICPR[0] = 0 \times 000000080;
// clear pending bit of (7)EXTI1
```

INTERRUPT

BLUETOOTH

KEY 1: USART3과 UART7을 통하여

"YES" 메시지 전송

KEY 2: USART3과 UART7을 통하여

"NO" 메시지 전송

키트 3 - 버튼 4

코드

```
void EXTI2_IRQHandler(void)
          /* EXTI2 interrupt function */
{ /*테스트 버튼*/
  TX7 char(0x0D); TX7 char(0x0A);
  TX7_string("Transmit: ");
  TX7_string(" system test!! ");
  TX7_char(0x0D); TX7_char(0x0A);
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string("Transmit: ");
  TX3_string(" system test!! ");
 TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
 while ((GPIOC->IDR & 0x00000004)!= 0x00000004);
// debouncing
  Delay_ms(20);
  EXTI->PR = 0x00000004;// clear pending bit of EXTI2
  NVIC - > ICPR[0] = 0 \times 00000100;
// clear pending bit of (8)EXTI2
```

```
void EXTI3_IRQHandler(void)/* EXTI3 interrupt function */
 /*여기에 key 4기능을 적어주세요
    화재감지 동작 확인*/
  ADC1->CR2 = 0x000000000;
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string("Transmit: ");
  TX3_string(" FIRE! ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string(" location : yonginsi 351-00 ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string(" employee : 300 ");
  TX3_char(0x0D); TX3_char(0x0A);
  TX3_string(" type : ware house ");
  TX3 char(0x0D); TX3 char(0x0A);
```

KEY 3: USART3과 UART7을 통하여


"SYSTEM TEST" 메시지 전송


KEY 4: USART3과 UART7을 통하여


"화재 발생" 메시지 출력 (화재위치와 근로자 수 포함)

INTERRUPT BLUETOOTH

결과물









결과물 Kit 3

유사 프로젝트와 비교

• 발명의 명칭: 건물 모델링 데이터를 이용한 화재감지시스템 및 화재대응방법

• 출원번호: 10-2014-0125280 (2001.07.12)


• 출원일자: 2014년 09월 19일 | IPC: G08B 17/06

• 출원인: 경일대학교 산학협력단 | 발명자/고안자: 엄신조, 김근홍

(57) 요 약

본 발명에 의한 건물 모델링 데이터를 이용한 화재감지시스템(100)은, 화재를 감지하기 위해 건물에 설치되도록 구성된 센서부(110)와, 상기 센서부(110)를 통해서 화재신호를 전송받고 탈출용 화재정보를 연산하여 발신하도록 구성된 관리서버(130)와, 상기 관리서버(130)와 통신하도록 구성된 것으로서 상기 탈출용 화재정보를 수신하도록 (뒷면에 계속)

대표도



향후 연구 계획











