

#### دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)

# گزارشکار آزمایشگاه معماری کامپیوتر - شماره ۱۱

عنوان آزمایش: پیادهسازی یک نسخه سادهسازی شده از کامپیوتر پایه مانو

نام و نام خانوادگی گردآورندگان: حسنا اویارحسینی و پویا محمدی

استاد آزمایشگاه: جناب آقای مهندس عاروان

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۰/۱۰/۶

# آزمایش۱)

نام آزمایش: پیادهسازی یک نسخه سادهسازی شده از کامپیوتر پایه مانو

### شرح آزمایش:

در این آزمایش میخواهیم یک نسخه ساده از کامپیوتر پایه را که عملیات های پایه ای را انجام میدهد بررسی و پیاده سازی کنیم:

### بخش اول) توضيح opcode ها:

ابتدا قالب دستور را برای این کامپیوتر مشخص میکنیم:

در اینجا حافظه اصلی 256word \* 16bits/word در نظر گرفته شده است پس برای مشخص کردن آدرس مردن آدرس مردن آدرس در حافظه اصلی نیاز به ۸ بیت داریم، همچنین میدانیم قالب دستور باید مضربی از اندازه یک word در اینجا یعنی ۱۶ بیت باشد) با توجه به اینکه در پیاده سازیمان ۵ دستور داریم و هر کدام یک عملوند دارند با ۱۶ بیت یا یک word میتوان قالب را پیاده سازی کرد. قالب دستور را طوری طراحی میکنیم که ۸ بیت پر ارزش آن مربوط به آدرس عملوند می باشد:

	Opcode		Address	
15		7		Ô


سپس opcode ها را به صورت زیر به هر یک از دستور ها منتصب میکنیم:

دستور	توضيح دستور	Opcode(Hex)
ADD address	محتوای حافظه اصلی در AC <- AC + address	00
STORE address	AC -> محتوای حافظه اصلی در address	01
LOAD address	محتوای حافظه اصلی در AC <- address	02
JUMP address	PC <-address	03
JNEG address	IF AC<0 THEN PC <- address	04

پیش نیاز بخش دوم)


در جدول زیر ثبات هایی که در این ماشین وجود دارند ذکر شده اند تا در ادامه به کمک آنها به توضیح مراحل fetch, decode, Execute

نام ثبات	متغیر در نظر گرفته شده در کد	توضيحات(وظيفه ثبات)
PC	program_counter	ثباتی که به دستور فعلی در
		حافظه اصلى اشاره ميكند
IR	instruction_registe	ثباتی که دستور فعلی در آن قرار
		میگیرد
MDR	memory_data_register	ثباتی که داده هایی که از حافظه
		اصلی خوانده میشوند در آن قرار
		میگیرند
AC	register_ac	ثبات accumulator برای
		محاسبات
MAR	memory_address_register	تنها ثباتی که میتواند به حافظه
		اصلی تقاضای دریافت داده موجود
		در یک آدرس مشخص را بدهد



### بخش دوم) توضیح چگونگی اجرای چرخهfetch, decode, Execute :


سه گام اصلی در کامپیوتر پایه fetch, decode, Execute می باشد. دستور ها را از حافظه اصلی بخوانیم و وارد ذکر کردیم) در حافظه اصلی وجود دارد ابتدا در مرحله fetch باید دستور ها را از حافظه اصلی بخوانیم و وارد ثبات IR بکنیم سپس دستور را دیکود کنیم، یعنی بخش opcode و عملوند را با توجه به قالب دستور جدا کنیم و با توجه به opcode تصمیم بگیریم در مرحله execute چه کاری باید انجام دهیم و در نهایت در مرحله و با توجه به این صورت یک خط از دستور خوانده و اجرا میشود سپس به خط بعد رفته و این چرخه را دوباره برای دستور جدید انجام میدهیم.



برای پیاده سازی این چرخه در کد، از یک ماشین حالت استفاده کرده ایم این ماشین حالت شامل state های زیر میشود:

reset\_pc, fetch, decode, execute\_add, execute\_load,
execute\_jneg, execute\_jneg2, execute\_store, execute\_store2, execute\_jump

و به این صورت کار میکند که در هر حالت ریزعملیات های مربوط به آن حالت انجام میشود و state بعدی هم مشخص میشود در ادامه به توضیح جزیی تر پیاده سازی دو حالت fetch و Decode میپردازیم:



#### :Fetch

همان طور که در فلوچارت مشاده میشود برای fetch کردن اول، آدرس دستور را که در PC ذخیره شده است به AR انتقال میدهیم (زیرا فقط AR توانایی درخواست از حافظه اصلی را دارد) و سپس دستور را از حافظه اصلی به IR منتقل میکنیم، در این مرحله PC را نیز یکی افزایش میدهیم تا برای چرخه بعد به دستور بعدی دسترسی داشته باشیم.

در کد بخش منتقل کردن PC به MAR را در خط های آخر(که مربوط به مقدار دهی MAR می باشد) انجام داده ایم. به این صورت که پس از اجرای عملیات هر state انجام میشود.(دستورات مربوط به مقدار دهی MAR به رنگ نارنجی در ابتدای جدول هر حالت آورده شده این دستورات پس از دستتورات مربوط به ماشین حالت انجام میشوند).

و همچنین با هر کلاک به کمک دستور زیر آدرس موجود در MAR از حافظه اصلی خوانده شده و محتوای آن به MDR منتقل میشود:

memory\_data\_register <= ram\_block(to\_integer(memory\_address\_register));</pre>

و بقیه مراحل در دستورات مربوط به حالت fetch در ماشین حالت انجام میشود:

FETCH		
<pre>memory_address_register &lt;= program_counter</pre>		when fetch,
	د.	آدرس دستور بعدی که در PC قرار دارد وارد MAR میشو
Micro operation	Code	توضيحات
IR <- MDR	<pre>instruction_register &lt;= memory_data_register;</pre>	ابتدا دستور را که در حافظه اصلی وجود دارد میخوانیم و به ثبات IR که نگهدارنده دستور در CPU است میدهیم
AC <- 0	<pre>program_counter &lt;= program_counter + 1;</pre>	سپس PC را یکی زیاد میکنیم تا برای رفتن به دستور بعد در چرخه بعدی آماده باشد
	state <= decode;	به مرحله بعد یعنی decode میرویم

### :Decode

### **DECODE**

memory\_address\_register <= instruction\_register(address\_width-1 downto 0) when
decode,</pre>

آدرس عملوند که در IR قرار دارد وارد MAR میشود تا از حافظه اصلی محتوای این خانه درخواست شود.

ی عملوند که در IR فرار دارد وارد MAK میشود تا از حافظه اصلی محتوای این خانه درخواست شود.			
Micro operation	Code	توضيحات	
DECODE(IR[15:8])	case instruction_register( 15 downto 8 ) is	در بخش Decode میخواهیم تشخیص	
	when "00000000" =>	دهیم دستور مربوط به چه opcode	
	when doddddd -/	است برای این کار با توجه به اینکه در	
	<pre>state &lt;= execute_add;</pre>	قالب دستور مشخص کردیم ۸ بیت	
	when "0000001" =>	پرارزش برای opcode است به بیت ۸ تا	
	WHEN GOODGE -/	۱۵ نگاه میکنیم و تصمیم میگیریم که	
	<pre>state &lt;= execute_store;</pre>	باید به چه حالتی برویم و ریز عملیات	
	when "00000010" =>	های مربوط به کدام دستور را در ادامه انجام دهیم برای این کار به کمک دستور	
		مجام دهیم برای این کار به کمک دستور opcode به بیت های مربوط به	
	<pre>state &lt;= execute_load;</pre>	نگاه میکنیم و تصمیم میگیریم مرحله بعد	
	when "00000011" =>	کدام مرحله است	
	<pre>state &lt;= execute_jump;</pre>		
	when "00000100" =>		
	<pre>state &lt;= execute_jneg;</pre>		
	when others =>	اگر بیت های مربوط به opcode در	
	state <= fetch;	ISA مشخص شده نبود(opcode بزرگتر	
	end case;	از ۴) یعنی دستوری به ازای این	
		opcode مشخص نشده پس دوباره به	
		مرحله fetch بر میگردیم	

### :Execute

دستور بعدی دوباره تکرار شود

و در بخش Execute با توجه به اینکه opcode چه بوده است به یکی از state های زیر منتقل شده ایم و حال دستور مربوط به آن حالت را باید انجام دهیم که در ادامه توضیح داده شده اند:

ADD			
<pre>memory_address_register &lt;= program_counter</pre>		when execute_add,	
شود.		آدرس دستور بعدی که در PC قرار دارد وارد MAR میش	
Micro operation	Code	توضيحات	
AC <- AC + MDR	<pre>register_ac &lt;= register_ac + signed(memory_data_register);</pre>	برای جمع یک داده که از حافظه اصلی خوانده ایم با AC کافیست داده را که در ثبات AC قرار دارد با AC جمع کنیم و حاصل را داخل AC قرار دهیم	
	state <= fetch;	به مرحله بعد یعنی fetch میرویم تا چرخه برای دستور بعدی دوباره تکرار شود	

LOAD			
memory_address	_register <= program_counter	when execute_load,	
	ود.	آدرس دستور بعدی که در PC قرار دارد وارد MAR میش	
Micro operation	Code	توضيحات	
AC <- MDR	<pre>register_ac &lt;= signed(memory_data_register);</pre>	داده موجود در حافظه اصلی که قبلا خوانده شده و در ثبات MDR قرار گرفته را در داخل AC قرار میدهیم	
	state <= fetch;	به مرحله بعد یعنی fetch میرویم تا چرخه برای دستور بعدی دوباره تکرار شود	

JUMP				
memory_address	memory_address_register <=instruction_register(address_width-1 downto 0) when			
execute_jump,				
	مان عملوند دستور <b>jump</b> است	آدرس دستور بعدی وارد MAR میشود که این آدرس ه		
Micro operation	Code	توضيحات		
PC <- IR[7:0]	<pre>program_counter &lt;= instruction_register(address_width-1 downto 0);</pre>	آدرسی که در دستور به عنوان عملوند مشخص کرده ایم را از IR که دستور را در خود دارد استخراج میکنیم(۸ بیت کم ارزش) و به PC میدهیم به این صورت PC در مرحله بعد به خط بعدی نمیرود و مستقیم به جایی میرود که در دستور مشخص کرده		
	state <= fetch;	به مرحله بعد یعنی fetch میرویم تا چرخه برای		

JENG				
Micro operation	Code	توضيحات		
execute_jneg				
memory_address	_register <= program_counter	when execute_jneg		
	شود.	آدرس دستور بعدی که در PC قرار دارد وارد MAR میر		
PC <- IR[7:0]	if (register_ac < 0) then	آدرسی که در دستور به عنوان عملوند مشخص کرده		
	nnagnam gauntan (	ایم را از IR که دستور را در خود دارد استخراج		
	<pre>program_counter &lt;= instruction_register(address_width-1</pre>	میکنیم(۸ بیت کم ارزش) و به PC میدهیم به این		
	downto 0);	صورت PC در مرحله بعد به خط بعدی نمیرود و		
		مستقیم به جایی میرود که در دستور مشخص کرده		
	end if;	بوديم		
	<pre>state &lt;= execute_jneg2;</pre>	این دستور در دو کلاک انجام میشود پس به مرحله		
		ای که باید در کلاک دوم برای این دستور اجرا شود		
		ميرويم		
execute_jneg_2				
memory_address	_register <= program_counter	when execute_jneg_2		
	شود.	آدرس دستور بعدی که در PC قرار دارد وارد MAR مید		
	state <= fetch	به مرحله بعد یعنی fetch میرویم تا چرخه برای		
		دستور بعدی دوباره تکرار شود		

STORE					
Micro operation	Code	توضيحات			
execute_store					
memory_address	_register <= instruction_register(address	_width-1 downto 0) when			
execute_store					
	آدرس جایی که باید AC در آن ذخیره شود را برای کلاک بعد در MAR قرار میدهیم.				
	<pre>state &lt;= execute_store2;</pre>	این دستور در دو کلاک انجام میشود پس حالت را			
		عوض میکنیم و به مرحله ای که باید در کلاک دوم			
		برای این دستور اجرا شود میرویم*			
execute_store_2					
memory_address	_register <= program_counter	when execute_store2,			
		آدرس دستور بعدی که در PC قرار وارد MAR میشود.			
	state <= fetch	به مرحله بعد یعنی fetch میرویم تا چرخه برای			
		دستور بعدی دوباره تکرار شود			

\*پس از اینکه در حالexecute\_store2 قرار میگیریم شرط کد زیر برقرار میشود و memory\_write یک میشود

with state select

memory\_write <= '1' when execute\_store,</pre>

'0' when others;

پس در کلاک شرط زیر برقرار شده و داده موجود در AC در حافظه اصلی نوشته میشود.

```
if (memory_write = '1') then
          ram_block(to_integer(memory_address_register)) <=unsigned(register_ac);
end if;</pre>
```


توضیح حالت resetکه جزو opcode ها نیست ولی از عملکرد های واحد کنترل هست: از این حالت برای ریست کردن کامپیوتر در ابتدا استفاده میشود.

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
RESET		
memory_address	_register <=·	
	تور شروع به اجرا کنیم.	صفر در MAR قرار میگیرد تا در چرخه بعد از اولین دس
Micro operation	Code	توضيحات
PC <- 0	<pre>program_counter &lt;= (others =&gt; '0');</pre>	برای ریست کردن کامپیوتر باید PC را صفر کنیم تا
		همه مراحل از ابتدا اجرا شوند
AC <- 0	register_ac <= (others => '0');	
	state <= fetch;	به مرحله بعد یعنی fetch میرویم تا چرخه برای
		دستور بعدی دوباره تکرار شود

# بخش سوم) توضیح شمای پیادهسازی شده در RTL شماتیک نرمافزار:

## • كليت ماژول scomp :


ورودی ها		روجی ها	÷
Reset	ريست	program_counter_out	PC
clk	کلاک	register_ac_out	داده موجود در AC
		memory_data_register_out	داده موجود در MDR
		memory_address_register_out	داده موجود در MAR
		memory_write_out	نشان میدهد آیا داده ای در
			حافظه اصلی نوشته شده است
			یا خیر



شماتیک فوق کلیت ماژول Simple Computer را نشان می دهد.

### • ماشین حالت محدود FSM :

در scomp از ماشین حالت محدود برای تعیین وضعیت و عملکرد CPU در هر کلاک استفاده می شود. در واقع FSM همان کار Control Unit را برای ما انجام می دهد.



### • ثبات ها و MM:


در شمای زیر می توان دید کلی از ارتباط ثبات ها و حافظه اصلی داشت (به جزییات دیگر پرداخته نشده). نکات قابل توجه در شمای زیر:

۱ – MAR به حافظه اصلی دسترسی دارد و میتواند آدرس یک word را به آن بدهد تا داده موجود در آن به عنوان خروجی برگردد و MDR داده خروجی حافظه اصلی در خود ذخیره میکند.

AC - Y نتایج عملیات ها را در خود ذخیر می کند و برای ذخیره آن داده را به MDR پاس می دهد. (خروجی ALU در شمای زیر ترسیم نشده)

۳ – R دستور های که از MM خوانده شده را از MDR می گیرد و در خود ذخیره می کند. R بیت کم ارزش خود را به R می دهد و R بیت پر ارزش را به دیکدر برای اجرای دستور (در شمای زیر ترسیم نشده)

۴ − PC هم علاوه بر اینکه هر بار یک واحد اضافه می شود می تواند در حالت های خاص (مثل JUMP) از AC آدرس بخواند.



ارتباط های بین ریجستر ها.

🖶 شماتیک کامل مدار در فایل پی دی اف جداگانه ضمیمه شده است.