HW4 Report

謝翔承, 109550025

Abstract—以 FreeRTOS 搭配原先已掛載 cache 版本之 Aquila,同時以 ILA 為輔,嘗試對於 RTOS 執行過程之 context-switch 以及 synchronization 進行行為分析與計算,發現 Context-Switch 次數隨 Time Slice 上升而下降,同時超過 99.9%的比例在處理 asynchronous 的 case,並且利用 atomic instruction 嘗試撰寫 mutex 並進行測試功能正常。. (Abstract)

Keywords— Aquila, FreeRTOS, mutex, atomic instruction (key words)

I. INTRODUCTION

本次作業是建立在 HW3 的基礎上,也就是在掛載 cache 之後的 aquila 上執行 FreeRTOS,透過分析 RTOS 的 thread management 並且藉由 ILA 輔助計算出 context-switch 以及 synchronization 的 overhead,同 時以 atomic instruction 來實作出 mutex。.

II. ANALYSIS OF FREERTOS

A. Task

本次旨在分析 FreeRTOS 對於 thread 的管理.,因此從 Task.c 著手我認為是再適合不過的選擇。在此處·task可以被視為一個 thread·而這個 thread 的排程則是藉由TCB 來負責掌控·我們可以先從幾個變數與函式看起。

- 1. xStateListItem, 這個變數記錄了 task 的三個相關 state 資訊 · 包含 ready, blocked 或是 Suspended。
- uxPriority,用來記錄每個 task 的 priority·值得注意的是 FreeRTOS 裏頭將 0 視為最低的 priority 逐而遞增·恰好與我們熟知的 Nice Value 判斷順序顛倒。
- 3. pxReadyTaskList · 這 個 array 給 定 ConfigMAX_PRIORITIES 的長度 · 目的是儲存特 定 priority 並且已經 ready 的 task ·

- 4. xDelayList1&2,其一如其名是為了計算 Delay task · 而另一個的用意則是為了應付前者 overflow 時的情況而存在。
- 5. xTickCount,這個變數在此次分析中頗為重要,是一個初始為 0,用來計算程式執行過程發生幾次tick interrupt 的角色。

B. Main

接下來會從 Main function 逐步 trace 幾個重要的流程,在 Main 中依序進到兩個主要函式,而第二項也是本篇著墨的重點處:

1. xTaskCreate

- 甲、這個函式判斷一旦 putSTACK_GROWTH >= 0 則要先使用 pvPortmalloc 去 allocate TCB 再 allocate stack · 反之則是 與前述相反的操作。
- 乙、接著再依序進入 prvInitialiseNewTask 以 及 prvAddTaskList · 於 此 同 時 pxCurrentTCB 也會根據自身使否為 Null 來選擇要更新成 pxTCB 或是選擇 "優先度 較高或是較為新者" · 之所以這邊會補充" 較為新者" 是因為 · 在 FreeRTOS 的分級 裡 · 相同優先度者以較新加入者為優先。

vTaskSchedular

- 甲、這個函式在一開始會建立一個優先度為 0 的 IdleTask.並且進行一些基本的設置. 例如將 xSchedularReady 設為 True、xTickCount 設為 0 . 設置 xSchedularRunning,用來表示 Schedular已經開始運作。
- 乙、呼叫 xStartSchedular 函式,內部會再尋訪兩個 xPortStartFirstTask 以及 vPortSetupTimeInterrupt,後者如其名負

責設置 riscV csr 的 mtime 與 mtimecmp,這裡我們可以一併看到 aquila 中 CLINT.v 122 行的 " assign tmr_irq_o = (mtime >= mtimecmp) & (| mtimecmp); "一旦 mtime>=mtimecmp 時會觸發 interrupt。

丙、我們再進一步向下深入,當發生 interrupt 要執行 context-switch 時,xPortFirstTask 會先跳到 freertos_risc_v_trap_handler 進行多次的 sw,接著更新 currentTCB,隨後將 csr mvtvecv 寫入;此處可一併參照 Aquila 的 programcounter.v 和 csr_file.v,programcounter 拿到的 PC_handler_i 就是 csr_file.v 中透過讀取 csr mtvec 而提供的 Output,如此完成兩邊的 r/w。




Figure 1.Context Switch times to Time Slice




Figure 2.Context Switch Cycles to Time Slice

III. CONTEXT-SWITCH

經過前面的步驟,我們接著開始探討 task management 的重點,Context-Switch。

Context-Switch 產生的流程可以用 Figure 5.Context-Switch Workflow 來 表 示 · 首 先 經 由 freertos_risc_v_trap_handler · 不管任何狀態都會先進入 這個函示 · 接著才會到 test_if_asynchronous 進行分流 · 以下分成兩條路:

A. Asynchronous

Asynchronous 這條路 trace 下去會是一條相對較深較 長的行程 · 判斷為 Asynchronous 後會走到 handle_asynchronous 並判斷 test_if_external_interrupt · 接著會分為 yes / no 兩支

1. Yes:

甲、首先進入 as_yet_unhandled · 直到 a0 與 t1 register value 相同時 · 便繼續 load xTSRStackTop 並往後走到 vExternalISR · 經過一個指令便進行 processed source ·

2. No:

- 甲、第一步透過 Load_from_pullmachine 取得mtime 並且計算出 mtimecmp,經過load_pull_next_time 、 uxTimerIncrementsForOneTick 並 load xISRStack 以及 xTaskIncrementTick,在這裡會更新一些關於 tick 的變數,如 xTickCount 等等,同時此函式的回傳直式 另個韓式,也就是 xSwitchRequired,會在 此處判斷成式是否需要進行 Context-Switch。
- 乙、承接上述·若需要進行 Context-Switch 會 先到 vTaskSwitchContext · 這裡會先將 Schedular 暫 停 、 透 過 taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK 找 到下一個具有較高 prioroty 的 task 並 TCB 存到 pxCurrentTCB。
- 丙、之 後 歸 入 processed_source · 將 pxCurrentTCB load 進入 register 內就完成一次的 interrupt 了。

B. Synchronous

如果是 Synchronous 會先進入 handle synchronous, test if enviroment call 判 斷 是 否 是 enviroment call ,下一步就直接進行 processed source。




Figure 3.Cycles between Asynchronous / Synchronous




Figure 4.Ratio of Different State

IV. MUTEX

這次關於 Mutex 會分為兩個部份來進行,首先是 trace FreeRTOS 內部建立 mutex 的流程,其次是利用 Atomic Instructions 實作 Mutex:

A. Mutex in FreeRTOS

FreeRTOS 中建立 mutex 的流程相當遠長,先調用 xSemaphore 函示,而此函式背後會呼叫 xQueueGenericCreate 利用建立 Queue 的方式先宣告一個基 本的 mutex 樣貌,接著使用 prcInitialiseMutex 將前步驟的 queue 調整為針對 mutex 的基本設置,例如將 pcHead 設為 Null,因為 mutex 本身不需要儲存資料不同於一般的 queue,並且將 mutext 的 task 也設為 Null,再呼叫 xQueueGenericSend,至此就完成一個 FreeRTOS 內 Mutex 的建構。

B. Mutex Implementing Using Atomic Instructions

本次在利用 Atomic Instruction 實作 Mutex 也花費我 許多時間,首先是尋找要在何處撰寫程式碼,其次是在撰 寫完程式碼以及成功編譯出 elf 檔案後,放到板子上執行 竟然卡死在幾個 lw、amoswap.w.aq 與 bnez 指令中陷入 無限循環,為此又花了好些時間處理這個問題,很可惜最 後並未如願解決。

a) 關於我實作手法,此次我是以老師講義提供的範 例 assembly code 取代原本 rtos_test.c 中, task1_handler 與 task2_handler 的 xSemaphoreTake 以 xSemaphoreGive , 並 將 早 前 透 過 xSemaphoreCreateMutex 函式宣告取得的 xMutex 作為 lock addr 傳入組語進行訊算。

b) 實作程式碼

```
#if USE MUTEX
         asm volatile ("lui t0,%hi(xMutex)");
         asm volatile ("lw t3,%lo(xMutex)(t0)");
          asm volatile ("li t0,1");
         asm volatile ("0:");
         asm volatile ("lw t1, (t3)");
         asm volatile ("bnez t1,0b");
             volatile ("amoswap.w.aq t1, t0, (t3)");
         asm volatile ("bnez t1,0b");
 #endif
#if USE_MUTEX
           n volatile ("lui t0,%hi(xMutex)");
        asm volatile ("lw t3,%lo(xMutex)(t0)");
        asm volatile ("amoswap.w.aq t1, t0, (t3)");
```

c) 前述提及本次陷入 deadlock 的指令起自 t1,(t3)",因為 t1 為 0 因此可以往後進行,卻在遇到 amoswap 之後,導致更新過的 t1 不為 0,表示此時的 lock 已經被占用住因而跳回 lw 重新等待 lock 被釋放出來。 這部份很可惜的是雖然我已經使用 ILA 搭配 omjdump 逐 步分析我的程式碼執行過程、卻未能在時間內完成足夠的 bug 分析進而修正我的 atomic instruction mutex。

V. 心得

這次的作業對我個人而言算是本學期難度最高的,花上許 多時間在 trace FreeRTOS 整份 code 並做整理,另外此 次作業讓我收穫最多的是在一步步尋訪 code 的過程,如 丙、,真正體會到軟體和硬體是如何整合在一起的,這樣

的過程對我而言十分有趣·也很感謝老師規劃這樣的課程 內容!




Figure 5.Context-Switch Workflow