Abstract

1 Descrição da Implementação

O algoritmo de funcionamento do programa funciona com o auxílio das variáveis da Tabela ?? onde também são descritas suas funções de controle. A Tabela ?? contém os pinos do PIC utilizados como saídas e entradas.

Inicialmente, no loop da rotina START, o programa tem somente dois botões como entrada, $BOTAO_START$ para iniciar e $BOTAO_N_PS$ para definir o número de jogadores da partida. Na seleção do número de jogadores, os bits BOT,2 e BOT,3 são setados ou limpados enquanto que a variável COUNTER inicia como 0, 1 ou 2 para 4, 3 ou 2 jogadores, respectivamente. Isso se deve porque, logo que o contador atinge um valor igual a 3, o perdedor deve levar um choque.

Ao pressionar o botão de selecionar o número de jogadores, a rotina SET_N_PS é chamada onde os bits $ENABLED_LED_P3$ e $ENABLED_LED_P4$ são lidos, caso tenham valor lógico alto, significa que os jogadores 3 e 4, respectivamente, estão habilitados e a rotina $DISABLE_P3P4$ é chamada para desabilitá-los. Caso somente 2 estiverem habilitados, o jogador 3 é habilitado pela rotina SET_P3 onde bit $ENABLED_LED_P3$ é setado para alto. Em último caso, se houverem 3 habilitados, a rotina SET_P4 é chamada para setar como 1 o bit $ENABLED_LED_P4$.

No começo de uma partida, o programa passa a operar no delay da rotina $DELAY_LED$. Sua função é manter $START_LED$ setado até o momento de limpá-lo e os botões do jogo serem apertados, porém também checa constantemente, na sua "subrotina" $DELAY2_LED$, as entradas do botões do jogo para punir com um choque, através das rotinas $SHOCK_P1$, $SHOCK_P2$, $SHOCK_P3$ e $SHOCK_P4$, o jogador que apertar o botão antes da hora certa e, em seguida. esperar o início de uma nova partida.

Quando o $START_LED$ apagar, o programa estará rodando no loop da rotina MAIN, definido como momento de decisão, onde os botões do jogo são novamente checados. Caso algum seja apertado, alguma das rotinas $BOTAO_P1_PRESS$, $BOTAO_P2_PRESS$, $BOTAO_P3_PRESS$ ou $BOTAO_P4_PRESS$ são chamadas para, além de incrementar 1 no valor de COUNTER, setar o bit BOT,0, BOT,1, BOT,2 ou BOT,3, respectivamente para cada jogador.

Durante o momento de decisão, os botões BOTAO_P1, BOTAO_P2, BO-TAO_P3 e BOTAO_P4 passam a ser funcionais. No entanto, realmente funcionarão somente o botão daqueles jogadores que foram habilitados. Por exemplo, caso sejam somente dois oponentes, os botões BOTAO_P3 e BOTAO_P4

Table 1: Variáveis de controle

Variáveis	Endereco	Descrição
COUNTER	0x20	Contador do número de botões apertados
		antes de detectar quem perdeu a partida
LAST_COUNTER	0x21	Backup da configuração de CONT
BOT	0x22	Campo de 8 bits responsável por memorizar
		o estado de apertado ou não durante o mo-
		mento de decisão da partida
LAST_BOT	0x23	Backup da configuração de BOT
COUNT1	0x24	Contador 1 para o delay de duração do
		choque
COUNT2	0x25	Contador 2 para o delay de duração do
		choque
COUNT3	0x26	Contador 3 para o delay de duração do
		choque

ainda funcionam como entrada, porém os seus estados de pressionado ou não já foram setados para o estado pressionado durante a selecão do número de jogadores, isto é, neste caso, BOT,2 e BOT,3 estão setados como 1 fazendo-os indeferentes neste momento. Ademais, a variável COUNTER já foi incrementada em 1 para cada jogador desabilitado ou vice-versa para cada jogador é reabilitado. Os valores de BOT e COUNTER são armazenados em $LAST_COUNTER$ e $LAST_BOT$.

Ainda dentro do loop da *MAIN*, existe uma rotina chamada *CHECK_COUNTER*. Nesta rotina, a variável *COUNTER* é checada à procura de um valor igual a 3 para fazer a chamada da rotina *FIND_LOSER*.

A rotina FIND_LOSER procura pelo primeiro 0 entre os bits de BOT,0, BOT,1, BOT,2 e BOT,3, nesta ordem, para setar algum dos bits de SHOCK_LED_P1, SHOCK_LED_P2, SHOCK_LED_P3 e SHOCK_LED_P4 como 1 simbolizando o choque, respectivamente para o jogadores 1, 2, 3 e 4. Em sequência, chama a rotina DELAY_SHOCK que limita a duração do choque, limpa os bits SHOCK_LED_P1, SHOCK_LED_P2, SHOCK_LED_P3 e SHOCK_LED_P4, carrega os valores de LAST_COUNTER e LAST_BOT em COUNTER e BOT, respectivamente, para recomeçar o jogo com a última configuração de jogadores.

Table 2: Bits de controle

Di	T. D.	D 1.7
Bits	Pino	Descrição
BOTAO_P1	PORTA,0	Botão para mudar o estado do jogador 1
		durante o momento de decisão da partida
BOTAO_P2	PORTA,1	Botão para mudar o estado do jogador 2
		durante o momento de decisão da partida
BOTAO_P3	PORTA,2	Botão para mudar o estado do jogador 3
		durante o momento de decisão da partida
BOTAO_P4	PORTA,3	Botão para mudar o estado do jogador 4
		durante o momento de decisão da partida
BOTAO_START	PORTA,4	Botão para iniciar a partida
BOTAO_N_PS	PORTA,5	Botão para escolher o número de jo-
		gadores da partida
SHOCK_LED_P1	PORTB,0	LED que simboliza o sinal de choque no
		jogador 1
SHOCK_LED_P2	PORTB,1	LED que simboliza o sinal de choque no
		jogador 2
SHOCK_LED_P3	PORTB,2	LED que simboliza o sinal de choque no
		jogador 3
SHOCK_LED_P4	PORTB,3	LED que simboliza o sinal de choque no
		jogador 4
ENABLED_LED_P3	PORTB,4	LED indicador de participação do jo-
		gador 3 na partida
ENABLED_LED_P4	PORTB,5	LED indicador de participação do jo-
		gador 4 na partida
START_LED	PORTB,6	LED que sinaliza o início do momento de
		decisão
L		