

US282F--重构技术简介

陈亮 2017-4-11



序号	市场需求	子序号	技术需求	实现状态	说明
	加快客户 开发	1.1	系统内存管理重构	\checkmark	应用空间统一改成2KB大小的bank。 不再用 <mark>宏定义划分内存使用区域</mark> , 统一使用malloc申请
		1.2	Makefile简化	\checkmark	240个makefile文件减为 <mark>4个</mark> 。用 户不再需要写makefile
		1.3	算法分配的内存空间管理	\checkmark	算法内存空间使用前先申请,不 使用时用来做应用cache
		1.4	良好的代码规范	30%	修改及重写部分做了规范,未对整个SDK做修改
		1.5	IC各模块管理	$\sqrt{}$	重新移植了各驱动
1		1.6	各模块间去耦	\checkmark	Bt切分成btservice和btstack, key,led,rtc分开,Common瘦身等
		1.7	软件分层	$\sqrt{}$	按调用关系重新调整Sdk目录
		1.8	MIPS与DSP的交互界面完善	\checkmark	Mips与dsp地址转化做了澄清与更 新
		1.9	MIPS与DSP之间的角色定义及模块耦合	-	未修改。Mips仍做从属角色
		1.10	I2C驱动重写	\checkmark	
		1.11	Common模块优化	\checkmark	
		1.12	接口统一,说明完整	\checkmark	面向应用层的接口按posix标准做 了整理,如文件系统



序号	市场需求	子序号	技术需求	实现状态	说明
2	规格更全 面	2.1	歌曲兼容性测试	$\sqrt{}$	保持
		2.2	常规音箱 + TWS + Waves音效 + 新架构 + actions音效	\checkmark	TWS + Waves音效 O <mark>K</mark>
		2.3	TWS实现Linein	-	未移植
		2.4	微信语音支持	$\sqrt{}$	
		2.5	微信硬件(协议)支持(通过公众号读取蓝牙设备 数据)	\checkmark	
		2.6	USB Audio支持24bit,96K及以上	\checkmark	需要接24bit DAC子板(通过I2S 接口)
3	系统更稳 定	3.1	约束或边界 的定义与测试	\checkmark	做了更多的 <mark>边界条件测试</mark> ,如蓝 牙,文件系统,插拔等,发现的 缺陷部分282a同存在
		3.2	自动化稳定性测试(长时间nor测试,避免掉码)	50%	NOR兼容性已完成,未做老化测试
		3.3	硬开关方案工作状态随机关机和快速开关机的防护	$\sqrt{}$	重写nor驱动,增加日志块机制
		3.4	ESD恢复流程(走恢复流程继续做重启前的事情)	\checkmark	代码加载已变为2KB/次* n,此时有条件对2KB大小代码增加校验
		3.5	EMI降低(打电话,卡播歌,推歌,TWS场景,换歌操作菜单可切bank)	\checkmark	保持



序号	市场需求	子序号	技术需求	实现状态	说明
4	方便客户 Debug	4.1	调试工具修改,可在win7运行	50%	ATD工具跟踪到使用第三方库时出现兼容问题,因无源码无法跟踪下去。当前在win7系统的电脑曾成功安装并使用ATD工具,需继续花时间找出与不成功机器的差异
		4.2	T卡实现串口打印	-	T卡在音箱中使用频率高不太有机 会出让给打印,所以实用性不强。 281己实现usb打印可考虑移植。
		4.3	增加串口输入控制台来debug(console)	\checkmark	可以查看os task, stack, 中断, bank切换情况,内存,重启…
5	让量产简 单高效	5.1	ATT更好支持	\checkmark	保持
6	让升级更 方便	6.1	SDK前后版本兼容	\checkmark	引入Posix接口,保持sdk更新时 接口不变
		6.2	OTA升级支持差分升级	50%	282f是混合编译 <mark>无法实现差分</mark> , 仍需 <mark>完整包</mark> 升级。不过对磁盘分 区与升级机制做了更新,速度和 安全性有提升
		6.3	EMI降低(打电话,卡播歌,推歌,TWS场景,换歌操作菜单可切bank)	\checkmark	保持
7	降低BOM 成本	7.1	固件大小减小	\checkmark	降低 20%
		7.2	Norflash驱动考虑可开放,客户增加小众nor支持	\checkmark	重写nor驱动,增加 <mark>逻辑层</mark> ,需要 可开放



序号	市场需求	子序号	技术需求	实现状态	说明
	工具更好用	8.1	提升音效工具ASET易用性		ASET增加另存cfg_dae.txt功能,MODIFY增加把config.txt和cfg_dae.txt合并成config.bin功能,如此可减少客户调定音效后需发cfg_dae.txt给我们AE,打包出固件回发他们的过程,较大提升效率
8		8.2	改善W公司音效的推广	-	需加大调音人员培训
		8.3	音效的推广case by case	-	每家客户对音效要求不同, 需具 体谈
		8.4	ATT工具进一步优化	-	保持
		8.5	ASQT针对TWS+Waves调整	-	保持
		8.6	手机APP工具	\checkmark	对 <mark>OTA体验</mark> 做了改善,且增加 ihome的睡眠曲升级支持
9	支持工具 可配,不 用修改代 码	9.1	可配置化 (按键,显示等)	-	ROM级可配置化已不做需求,其他可配置化 保持



技术特点

- 1. ap与os统一编译, ap起始地址不重叠
- 2. makefile优化
- 3. bank大小固定为2KB
- 4. 内存划分为core区, bank区, cache区, 堆栈区, DSP区
- 5. 新增VDFS文件系统
- 6. 新增snapshot现场保存
- 7. 实现5层中断嵌套
- 8. OTA升级后加快启动速度
- 9. 增加fprof与编译预处理实现bank自动重排
- 10. rodata (const变量或字符串) 指针传递检测及报警
- 11. 实现完整功能的malloc和free
- 12. bt重新整理分层



技术特点

- 13. btstack使用事件驱动(event)代替循环查询
- 14. 重写蓝牙回连机制
- 15. 标准C库实现
- 16. 重写nor驱动
- 17. 实现标准printf()
- 18. 增加console控制台增强调试能力
- 19. 增加mpu内存保护
- 20. 重写fat和exfat文件系统
- 21. 重写文件选择器增加歌曲序号选歌
- 22. 增加CPU,DSP动态调频
- 23. TWS对齐精度提升



1. ap与os统一编译, ap起始地址不重叠

- > 混编后地址依序增加,无大段跳空
 - ✓ 地址跳空会增加学习难度
- > 减少编译时间
 - ✓ 282a是5分30秒, 282f是3分08秒
- > 减少代码量
 - ✓ 282a因ap可以独立编译,所以函数可以同名,但代价是某些函数在多个ap中要用到时可能ap间会各存在一份
 - ✓ 省去了每个ap加载处理(如缺页)的相关代码
 - ✓ 282a固件是1.7MB, 282f是1.3MB
- > ap与驱动地址唯一,可以使用mips-elf-insight单步调试
 - ✓ 282a因ap地址复用,用insight设置断点会重复断停
- > 轻微加快运行效率
 - ✓ 统一编译减少了中间层级的调用和时间



2. makefile优化


- 用户开发不用再写一句脚本文件
 - ✓ 让makefile对用户透明
 - ✓ 自动搜索新增源文件,加入编译
 - ✓ 只编译修改文件及依赖其的文件,减少编译时间
- > 大幅降低学习成本
 - ✓ 脚本文件晦涩难懂,软件基础要求高
 - ✓ 不再需要了解并熟记整个SDK的内存分布才能动手开发
- **〉** 大幅降低开发成本
 - ✓ 新建应用或驱动不用添加脚本文件
 - ✓ 精致控制代码运行地址,会让开发受限并暗藏**隐患**(如发生内存 覆盖不自知)
 - ✓ 一键编出固件,不用分步骤敲命令行
 - ✓ 支持板型选择
 - ✓ 支持发布包生成
- 更友好的编译界面
 - ✓ 简洁提示编译阶段,让用户了解编译进程,最后提示编译时间
 - ✓ 代码检查提示

3. bank大小固定为2KB

- > 系统统一管理bank切换
 - ✓ 减少bank大小的多样性,保持管理程序简洁
 - ✓ ap和驱动不用再自行管理bank切换(不用担心哪些bank可以使用,哪些bank不能使用),减少学习与开发时间
 - ✓ 用到时才加载,一开始不需把过多代码load进内存
 - ✓ 代码以2KB为单位load进内存,使为代码增加校验成为可能,增强抵抗ESD干扰能力
- > 22个page Reg最大支持22*2KB=44KB的代码运行区空间
- > 实现软件cache
 - ✓ mips与dsp没用到的内存全部以2KB为单位转化为cache page 来管理,提高内存使用效率
- > 要求单文件源码编译后不能超过2KB
 - ✓ 超过的需要拆分源码为多个文件(比如以函数为单位拆)
 - ✓ 应用层代码一般90%以上不会超过2KB,算法代码较多见
 - ✓ core代码常驻,没有这个限制



4. 内存划分为core区, bank区, cache区, 堆栈区, DSP区



- 4. 内存划分为core区, bank区, cache区, 堆栈区, DSP区
 - > 系统代码和全局变量运行和存放于core区
 - **➢ ap和驱动都运行于bank区**
 - ✓ 以2KB为单位,称为1个page
 - ▶ 根据将运行代码的地址从nor搬代码进入运行区的相应位置
 - **▶** 原位置代码备份到cache区
 - ✓ 使用最近最少使用替换算法
 - ✓ 2KB ram 2 ram拷贝一般耗时25.6us(mips跑100MHz),消耗 较小
 - 堆与栈与cache区复用,从高地址往低地址方向申请page来使用
 - ✓ cache从低地址往高地址申请page来使用
 - > DSP区使用前需申请
 - ✓ 不使用时系统自动拿来当cache page使用



5. 新增VDFS文件系统

- > norflash中除代码区以外的空间统一用vdfs管理起来
 - ✓ vdfs与sdfs相似,每目录项占 32字节,其中名称使用7字节。有字段记录文件读写属性
 - ✓ vram是vdfs中的一个文件
 - ✓ 客户定制文件如ihome的催眠曲是vdfs中的一个或多个文件
 - ✓ vdfs的文件可用OTA替换
 - ✓ 增加方案定制的灵活性

6. 新增snapshot现场保存

- > 正常关机需要
 - ✓ 不需蓝牙应用关注关机前的现场保存
 - ✓ 开机后迅速恢复关机前现场
 - ✓ 原理是对malloc出去的内存进行镜像(约50KB+)
 - ✓ 使用 zo压缩算法(压缩率约为50%)
 - ✓ 存于norflash中某一物理块中
 - ✓ 耗时约500ms



7. 实现5层中断嵌套

为了提高系统响应实时性

```
    ✓ L0: 任务n | --------|
    ✓ L1: 普通中断 | -------|
    ✓ L2: 缺页异常 | ------|
    ✓ L3: 不可屏蔽中断 | ------|
    ✓ L4: 缺页异常 | ------|
    ✓ L5: 蓝牙中断 | ------|
```

- ✓ 其中L3: 不可屏蔽中断----Time0中断, Usound中断
- ✓ 282a为了保证usound实时性,在bank切换函数中增加回调函数



8. OTA升级后加快启动速度

- > OTA使能条件
 - ✓ Norflash容量 > 2倍代码容量,如1.5MB代码需使用4MB nor
- > 代码从nor尾巴往前保存
 - ✓ 蓝牙传过来的代码从4-1.5=2.5M位置开始保存
 - ✓ brec写到4M nor最后一个扇区
 - ✓ 启动时读nor第一个扇区和最后一个扇区,根据新旧决定运行哪份代码,耗时为0
 - ✓ 282a OTA蓝牙传过来的代码先保存到后2MB,启动时再拷贝前 2MB,耗时约40s。如果拷贝过程掉电,下次上电重新开始拷贝。



9. 增加fprof与编译预处理实现bank自动重排

- ▶ 整个SDK代码以2KB为单位依次占用bank号往下分配运行地址
 - ✓ bank号与运行地址可直接换算
- > bank的合理排布决定运行时的性能
 - ✓ 把某一场景运行时所需的代码(简称热代码)尽量放在同一个 bank内,其次放在相邻bank内
 - ✓ 热代码错开bank分配,能减少运行时的bank切换
 - ✓ 发生bank切换时首先从cache区寻找, miss后再到nor读
- ➤ 通过cygwin命令行: make fprof=1打开profile功能
- > 在预处理时在每一个函数头插桩,以计数函数被调用次数
- 操作DVB进入需优化场景(如蓝牙播放,卡播放),正常使用10分钟,统计结果通过打印输出到PC
- 》 修改串口打印接收工具SerialUtility,增加接收计数统计结果 并生成文件的功能
- 把文件拷贝到SDK指定目录,正常make即可生成经过优化的 bank排布



10. rodata (const变量或字符串)指针传递检测及报警

- rodata访问miss问题
 - ✓ 该问题较容易发生且隐匿性强,存在随机性,不易debug
- **)**问题形成原因
 - ✓ rodata通常被当成代码与.text段连续放在一起
 - ✓ 存在bank切换的系统理论上都存在rodata miss问题
 - ✓ 其机理是caller把本bank内的rodata指针作为参数去调用callee,当
 callee所处bank的低位地址与caller所处bank的低位地址相同时,就会
 发生访问miss
 - ✓ callee按参数传入地址去访问rodata, 获取的数据是不确定的

> 解决方法

- ✓ 282f新增<mark>编译预处理</mark>脚本,对将编译源码先做rodata检查,当发现上述 问题时,自动做出修正并给出提示,再继续正常编译。开发者可根据提示 自行决定是否在代码中修正
- ✓ 修正方法是把rodata变量转化为局部变量(使用栈空间),传递指向栈的指针。代价是对栈空间有消耗。注:带d-cache的硬件系统可以完美解决此问题



11. 实现完整功能的malloc和free

- > 采用buddy算法管理内存
 - ✓ 采用位图记录,分配与回收非常快,不存在碎片问题
 - ✓ 分配最小单位是16bytes
 - ✓ 内存管理损耗是128/2048 = 6.25%
- ▶ 堆栈与cache区复用ram
 - ✓ 先向cache区申请出一个page(2KB),再继续在该page上分配堆与栈
 - ✓ 函数运行完释放堆与栈,归还该page成为cache
 - ✓ cache, 堆, 栈充分复用ram, 大大提升内存使用效率
- 增加内存使用监测
 - ✓ 堆需malloc与free配套使用,不malloc就使用指针,或不注意 free,或free了别人申请的指针都容易造成内存泄漏,内存非对 齐访问,代码区被写等问题
 - ✓ 为此282f增加了多种内存使用监测(后述),包括申请者,申请量,使用量,剩余量,非法释放,0地址访问等,出错即打印现场,有效保证了debug效率



12. bt重新整理分层

- ▶ 自上而下划分为btservice, btstack, btdriver三层
 - ✓ btservice为协议栈之上的面向服务的层次
 - ✓ btstack为蓝牙协议层(IVT库)
 - ✓ btdriver为蓝牙controller驱动层
 - ✓ 282a把btdriver放到了case, 现转放到platform (psp)中
 - ✓ 282a把btservice和btstack混合到一起叫btstack,现拆开
- > 层次分明减少耦合,方便debug
- > 层次分明易于应对开放需求
- ➢ 分层是实现btstack(IVT库)状态机自转的需要(见下一小节)



13. btstack使用事件驱动(event)代替循环查询

- > 282f为btstack新开了独立线程响应btservice需求
 - ✓ 282a是在btservice的loop循环中查询标志来调用btstack
 - ✓ 282f btstack内可使用消息队列及事件维持自身状态机运转
 - ✓ 事件响应能解决任务循环内阻塞问题
 - ✓ 最大好处是提升了响应实时性

) 优化内存使用

- ✓ btstack内有<mark>大量</mark>小内存(几字节到几十字节)使用需求,正好可以通过malloc,free满足,而不是静态分配,提升了内存使用效率
- ✓ btstack内的收发大buffer通过动态分配减少了一半的内存使用 (282f是3发3收每个628B共4KB, 282a是 H5:4KB+service:4KB)。282f通过直接传递buffer指针也减少 了内存搬运



14. 重写蓝牙回连机制

- 蓝牙断开后回连过快与过慢皆有问题
 - ✓ 回连过慢会使使用体验下降
 - ✓ 回连过快碰到某些手机也会自动回连时将发生冲突,造成回连不成功,出现手机兼容性问题
- ▶ 回连前增加"过滤"处理
 - ✓ 282c耳机方案做过优化,已同步到282f上



15. 标准C库实现

- > 字串操作接口
- 标准输入输出接口
- > 类型转换接口
- 〉 变参接□
- > 文件系统接口
- > 信号量接口
- > 线程创建删除接口
- ➢ 标准C库接口有利于普通开发者使用SDK
 - ✓ 学校学习时使用过
 - ✓ 开发界面友好增强开发者信心,减少理解歧义与错误发生
- ✓ 各接口代码占用nor空间
 - ✓ 由于SDK重构接口变化,原放于5116 BROM的代码90%已不适合使用,一些本应常驻的代码在282f仍跑在BANK区,占用内存空间,存在被切换可能,如能把这些代码转化为ROM CODE (改一版BROM),相信282f性能还会有所提升



16. 重写nor驱动

- > 增加逻辑层
 - ✓ 实现逻辑物理映射表
 - ✓ 使用日志快做写时备份,增强写安全
- ▶ 重新设计了nor分区
 - ✓ 只划分为物理区和逻辑区
 - √ 物理区用于存放代码,逻辑区用vdfs(自有文件系统)管理
 - ✓ 过去常用的vram区将变成是vdfs中的一个文件
 - ✓ 只要nor空间有剩余,可以通过OTA给nor更新任何预存文件,比如可以 通过OTA更新出厂时的崔眠曲,曲数目不限(ihome规格。282a只允许 更新2首)
- > 新增snapshot功能
 - ✓ ESD造成重启的现场恢复处理
- **BANK代码校验**
 - ✓ 为每一个2KB大小的代码增加checksum
 - ✓ 从nor加载代码进内存时做校验,发现不一致即从nor重读
- > nor擦除延时处理
 - ✓ nor擦除耗时300ms,运行时响应会影响实时性,统一放到每次开机处理



17. 实现标准printf()

- > 使用va宏簇实现变参函数
 - ✓ va_list , va_start() , va_arg () , va_end ()
 - ✓ 开发人员使用频度最高的接口--打印接口
 - ✓ 282a的打印接口自定义,不止一个。需培养使用习惯
 - ✓ 实现了多级打印

18. 增加console控制台增强调试能力

- ▶ 打印用的uart tx功能, console用的是uart rx功能
 - ✓ 可以在PC串口工具中敲入命令行,实时了解OS的运行情况
 - ✓ 命令以#开头,目前实现有19条命令,具体可通过#help查看
 - ✓ 在现有BANK机制下,对这种无实时性要求的应用,可以异常简单地添加更多想加的命令,无任何约束
- 配套使用自写串口工具SerialUtility.exe
 - ✓ 可记忆输入的串口命令
 - ✓ 可根据打印的地址查找对应的函数
 - ✓ 可打印蓝牙收发的2进制数据



19. 增加mpu内存保护

- > mpu是5116的一个创新
 - ✓ mpu全称:Memory Protection Unit,用于对内存访问的监控, 对于异构多核的代码运行与调试有重要作用
 - ✓ 指定一个区域纳入监控,并且只允许特定master访问,其他 master访问即发生中断通知系统
 - ✓ 282f使能了mpu,并把0地址,bank区设为只读(load代码时打开一下写)等等,对于驱动调试,mips和dsp<mark>联调</mark>等起到了良好的作用(dsp写mips内存,mips写dsp内存造成无故跑飞在模块初期屡见不鲜)
 - ✓ mpu的使能有助于下游开发者更快的debug,收敛方案问题



20. 重写fat和exfat文件系统

- **》修正旧有文件系统不合理地方**
- **一 优化性能**
 - √ 根据SD卡物理读写特性设计buffer,减少buffer间拷贝
 - ✓ 最大可以同时打开6个文件
- > 实现标准文件系统接口

21. 重写文件选择器增加歌曲序号选歌

- **》** 更简易的接口
 - ✓ 减少nor的使用,扫描后生成的数据存放在卡上或U盘上
 - ✓ 数字点歌,上层不关心文件系统目录操作等,完全按文件序号点歌播放
 - ✓ 循环模式不再由文件选择器提供,而是上层实现
 - ✓ 上层开发容易调整扫描文件总数,容易调整过滤的文件后缀名
 - ✓ 磁盘上可能有很多文件,扫描完需要比较长时间,需要提供一种机制扫描一小部分文件后,music可以开始播歌,扫描程序继续再完成扫描

22. 增加CPU,DSP动态调频

> CPU调频原理

✓ 快升: cpu idle < 20%时升到最高档频率

✓ 慢降: cpu idle > 60%时降低一档频率

> DSP调频原理

- ✓ DSP可通过dsp软件编写idle函数(或任务),在里面记录dsp的忙闲,从而实现动态调频。这需要算法部新增模块有一定工作量,目前282f没有这样实现
- ✓ 当前在mips端找到了能间接表征dsp忙闲的依据,即根据asrc buffer中的码流剩余量来推算dsp的忙闲,如果剩余很多数据说明dsp很闲(产出大于消耗),如果剩余很少数据说明dsp很忙
- √ 根据忙闲动态调整dsp频率,达到既保证性能又降低功耗目的
- ✓ 过去根据经验值设定dsp频率,大多时候能保证性能,但功耗非 最优,个别时候性能也不一定能保证(遇到特殊码流时)



23. TWS对齐精度提升

- > 根据送DAC采样点数同步
 - ✓ 主,副箱送DAC点数超过24点差异时(假设为C)需reset中间件
 - ✓ 原"将送采样点数"从DSP获取,假设为A,然后取C=A±-A副
 - ✓ 现通过读取DAC FIFO "剩余采样点数" 假设为B, 取C=(A±-B±) -(A_副-B_副)



Thanks!

炬芯(珠海)科技有限公司

珠海总公司

地址:广东省珠海市高新区科技四路1号

电话: 0756-3392353

传真:0756-3392251 邮编:519085