
## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



### FACULTAD REGIONAL PARANÁ

CARRERA: Ingeniería Electrónica CÁTEDRA: Técnicas Digitales II

# Trabajo Práctico N°10 Control de intensidad de LED con PWM

ALUMNOS: Battaglia Carlo Escobar Gabriel

#### 1. Actividades

- El circuito "base" del cual se deberá partir es el utilizado en el trabajo práctico
   Nro 8.
  - 2. El circuito deberá tener, además:
    - a. Un teclado matricial de 3x3 teclas, dispuestos convenientemente.
  - 3. El funcionamiento general del circuito es:
    - a. El sistema, al encendido, deberá estar todo apagado (incluido el display).
- **b.** En la medida que se presiona una tecla, se deberá mostrar la tecla presionada en el display (de 1 a 9).
- c. Transcurridos 3 segundos, y si no se presiona ninguna tecla, se apagará el display que indica la tecla presionada.
- d. En el momento que se presiona la tecla, se enviará una cadena hacia la computadora informando la tecla presionada. Dicha cadena será:
  - i. \$TD2,<número tecla>\*
- $\bf ii.$  Donde <número tecla> es el valor ASCII de la tecla presionada. Los símbolos < y > no se envían.
  - iii. Ejemplo: Se presiona la tecla número 3, se envía a la PC la cadena \$TD2,3\*

# 2. Código

En el primer bloque de código hacemos las declaraciones correspondientes.

Renombramos los registros r16 y r17 como temp y aux.

Declaramos al registro general de entrada/salida GPIOR0 para utilizarlo a modo de registro de banderas, en el que alojaremos la bandera PressKey para detectar pulsaciones del teclado, y ContarSeg para contar segundos.

```
; *********************
3; Técnicas Digitales II
4 ; Autor: Battaglia - Escobar
5; for AVR: atmega328p (Arduino UNO)
6; clock frequency: 16MHz
9 .ifndef F_CPU
_{10} .set F_CPU = 16000000
11 .endif
13; Declarations for register
14 \cdot def temp = r16
15 .def aux
          = r17
18; Declarations for label
19 .set Flags0 = GPIORO
20 .set PressKey
21 .set ContarSeg
24; Etiquetas
25 .equ baud = 9600 ;Baud Rate
```

```
28; Data Segment
29 .dseg
30 DATA_KB:
           .byte 1
31 tres_seg:
tres_seg: .byte 1
BaseTime1ms: .byte 1
BaseTime20ms: byte 1
33 BaseTime20ms:
             .byte 1
            .byte 1
34 BaseTime100ms:
37 ; EEPROM Segment
38 .eseg
39 VAR_EEPROM: .db
                $AA
42 ; Code Segment
43 .cseg
44 .org RWW_START_ADDR
```

Seguidamente, en el cuerpo principal del programa, inicializamos la el *StackPointer* apuntándolo a la parte baja de la memoria RAM.

Luego llamamos a las funciones correspondientes para inicializar la USARTO, el TIMERO y los puertos. Cada una de estas funciones será abordada más adelante.

Antes de entrar en el bucle principal, habilitamos las interrupciones.

Ahora sí en el bucle principal loop, esperamos hasta que la bandera PressKey indique la pulsación de una tecla, enviando entonces el código "\$TD2,  $-* \n$ ", con el número presionado en lugar del -.

Luego se baja la bandera en cuestión y se escribe el digito en PORTD.

Finalmente levantamos la bandera ContarSeg, para indicar que debe comenzar a contarse 3 segundos antes de apagar el display nuevamente.

```
; ===========
2; Main body of program:
3 Reset:
    ldi R16, LOW(RAMEND) ; Lower address byte RAM byte lo.
out SPL, R16 ; Stack pointer initialise lo.
ldi R16, HIGH(RAMEND) ; Higher address of the RAM byte hi.
     out SPH, R16 ; Stack pointer initialise hi.
8; write your code here
9
    call Init_USARTO
    call Init_Timer0
10
    call Init_Port
11
12
    ;ldi r19,(1 << DDB5)
13
     ; out DDRB, r19
14
    ;clr r18
16
     sei
17
18 Loop:
19
    ;sbic Flags0, TresSeg
     ;rcall display_off
20
21
     sbis FlagsO, PressKey
22
    rjmp Loop
24
    ldi temp, '$'
25
  rcall Tx_Byte_USARTO     ; Send Byte
```

```
ldi temp, 'T'
27
   ldi temp, 'D'
29
   rcall Tx_Byte_USARTO     ; Send Byte
30
   ldi temp, '2'
   rcall Tx_Byte_USARTO     ; Send Byte
32
   ldi temp, ','
33
   rcall Tx_Byte_USARTO
                        ; Send Byte
34
   lds temp, DATA_KB
35
   rcall Tx_Byte_USARTO
                        ; Send Byte
36
   ldi temp, '*'
37
   rcall Tx_Byte_USARTO
                        ; Send Byte
38
   ldi temp, '\n'
   rcall Tx_Byte_USARTO
                        ; Send Byte
40
41
   in temp, Flags0
                          ; Tecla enviada
42
   cbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 0 en Flags0</pre>
43
   out Flags0, temp
44
45
   rcall write_digit
46
47
   clr temp
48
   49
50
   in temp, Flags0
51
   sbr temp, (1 << ContarSeg) ; empiezo a contar 3 segundos
52
   out Flags0, temp
53
54
  rjmp Loop ; loop back to the start
```

Esta subrutina inicializa el timer 0 en modo normal con un preescalado de 64 y habilita las interrupciones por overflow.

```
2 ; Init_Timer0
3; Inicia el Timer O para desborde cada 1 mseg
4 ; Tovf = 2^n * Prescaler / Fio
5 ; Mod = Tovf * Fio / Prescaler
6 Init_Timer0:
   ; Set the Timer Mode to Normal
   ; TCCROA
   ; COMOA1 | COMOA0 | COMOB1 | COMOB0 | - | - | WGM01 | WGM00
   ; 0 0 0
                     0
                             0
10
   in temp, TCCROA
11
   cbr temp,1<<WGM00
12
   cbr temp,1<<WGM01
13
   out TCCROA, temp
14
15
16
   ; TCCROB
   ; FOCOA | FOCOB | - | - | WGMO2 | CSO2 | CSO1 | CSO0
17
   ; 0 0
                0
                  0
                       1
18
   in temp, TCCROB
19
   cbr temp,1<<WGM02
20
   out TCCROB, temp
21
22
   ; Activate interrupt for Overflow
23
  ; TIMSKO
24
25 ; - | - | - | - | OCIEOB | OCIEOA | TOIEO
26 ; 0 0 1
```

```
lds temp,TIMSKO
27
    sbr temp,1 << TOIE0
    sts TIMSKO, temp
29
30
    ;Set TCNTO
31
    ldi temp,6
32
    out TCNTO, temp
33
34
    ;Start the Timer (prescaler %64)
35
    in temp, TCCROB
36
    sbr temp,1<<CS00
37
    sbr temp,1<<CS01
38
    cbr temp,1<<CS02
    out TCCROB, temp
41 ret
```

Init\_Port inicializa los puertos a utilizar, poniendo a los puertos D y C como salida y al puerto B como entrada.

```
2; Init_Port
3; Inicia el Puerto PD7-4 como salida
4; Puerto C3-C0 como entrada
5 Init_Port:
   ldi temp, (1<<DDD7) | (1<<DDD6) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4)
   out DDRD, temp
                 ; PortD como salida
   clr temp
                 ; Borro el PortD
   ldi temp, (1<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD5) | (0<<PD4)
9
   out PORTD, temp
                     ;Puerto en ALTO
10
11
   ldi temp, (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1)
     | (1<<DDC0)
   out DDRC, temp
                    ; PortC como salida
13
                  ; Borro el PortC
   clr temp
14
   out PORTC, temp
15
16
   ldi aux, (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0)
17
   18
                      ; PortB como entrada
   out DDRB, temp
19
20
```

La subrutina  $Init\_USART0$ inicializa la transmisión serie a una velocidad de 9600 baudios.

```
2; Init_USARTO
3; Inicializa la transmisión serie: 8N1 9600
4 ; Parámetro: No
5; Retorno: No
6 Init_USART0:
7 {
        ; Set Baud Rate
8
        ldi r17, high (F_CPU/(16*baud)-1)
9
        ldi r16,low(F_CPU/(16*baud)-1)
10
        sts UBRROH, r17
        sts UBRROL, r16
12
        ; Enable receiver and transmitter
        ldi r16, (1<<TXENO)
```

Y  $Tx_Byte_USART0$  envía bytes individuales a través de la comunicación serie ya establecida.

```
2 ; Tx_Byte_USARTO
 ; Envía dato por USARTO
   Parámetro: R16 -> dato que se envía
5; Retorno: No
6 Tx_Byte_USART0:
7 {
        ; Wait for empty transmit buffer
        lds r17, UCSROA ;Load into R17 from SRAM UCSROA
9
        sbrs r17, UDREO
                         ; Skip next instruction If Bit Register is
    set
11
        rjmp Tx_Byte_USARTO
        ; Put data (r16) into buffer, sends the data
        sts UDRO, r16
13
14
        ret
15 }
```

En cuanto a las interrupciones, hacemos uso de la interrupción por overflow del timer0.

Como previamente definimos un preescalado de 64, y la frecuencia de trabajo del microcontrolador es 16[MHz], la frecuencia resultante es 250[kHz].

Dado que timer 0 es de 8 bits, sabemos que ocurrirá una interrupción por overflow cada 255 \* 1/250000[s], es decir, 1,02[ms].

Si en lugar de contar desde 0 forzamos al timer a contar a partir de 6, la interrupción ocurrirá cada 250 pulsos de clock. Esto se traduce entonces a 250 \* 1/250000[s], lo que equivale exactamente a 1[ms].

Esto nos permite contar milisegundos de forma directa, y lo utilizaremos para esperar 200[ms] entre cada lectura de teclado.

A su vez, utilizaremos esta cuenta de 200[ms] para detectar el paso de 3[s]. Esto lo logramos contando 15 veces la ocurrencia de los 200 overflows anteriores, esto es 15 \* 200[ms] = 3000[ms] = 3[s], y utilizaremos esta referencia temporal para apagar el display.

```
; Rutinas de interrupción
 isr_OVFO_handler:
   push temp
   ldi temp,6
   out TCNTO, temp
   lds temp, BaseTime1ms
   inc temp
   cpi temp,200
                    ; chequea si pasaron 200ms
10
   brne notime
11
   rcall Read_KEY
                      ;Leo el teclado
12
   ldi temp, 0
```

```
sbis FlagsO, ContarSeg
14
    rjmp notime
15
16
    lds temp, tres_seg
   inc temp
17
    cpi temp, 15 ;si pasaron 15 veces 200ms son 3000ms=3s
18
    brne no_3_seg
19
20
    rcall display_off
21
22
   ldi temp, 0
23
24 no_3_seg:
    sts tres_seg, temp
   ldi temp, 0
27 notime:
   sts BaseTime1ms, temp
28
  pop temp
           ; TimerO overflow interrupt
30 reti
```

La siguiente subrutina  $Read\_KEY$  lee la tecla presionada en el teclado matricial y la escribe directamente sobre PORTD, donde se encuentra conectado el display de 7 segmentos.

```
2 ; Read_KEY
3; Lee un teclado matricial y escribe directamente a PORTD
4; Parámetro: No
5 Read_KEY:
6 ROW_1:
   ;ldi aux,0x70 ;Activo R1 0111 0000
   ; out PORTD, aux
   CBI PORTD,7
9
  nop
10
   in temp, PINB
11
   andi temp,0x0f
12
   cpi temp,0x0b;0000 1011
13
   breq IS_KEY_3
14
   cpi temp,0x0d;0000 1101
15
   breq IS_KEY_2
16
   cpi temp,0x0e;0000 1110
17
   breq IS_KEY_1
18
   rjmp ROW_2
19
20 IS_KEY_3:
   ldi temp, '3'
21
   sts DATA_KB, temp
22
                     ; Tecla presionada
   in temp, Flags0
23
   sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0
24
  out Flags0, temp
  rjmp out_read_key
27 IS_KEY_2:
   ldi temp,'2'
28
   sts DATA_KB, temp
   in temp, Flags0
                          ; Tecla presionada
30
   sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0</pre>
31
   out Flags0, temp
32
   rjmp out_read_key
34 IS_KEY_1:
ldi temp,'1'
  sts DATA_KB, temp
                     ; Tecla presionada
in temp, Flags0
```

```
sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en FlagsO
  out Flags0, temp
40 rjmp out_read_key
41 ROW_2:
  ;ldi aux,0xB0 ;Activo R2 1011 0000
42
    ; out PORTD, aux
43
    SBI PORTD,7
44
    CBI PORTD, 6
45
46
  nop
in temp, PINB
   andi temp,0x0f
48
   cpi temp,0x0b;0000 1011
49
   breq IS_KEY_6
51
   cpi temp,0x0d;0000 1101
   breq IS_KEY_5
52
   cpi temp,0x0e;0000 1110
53
54
  breq IS_KEY_4
55 rjmp ROW_3
56 IS_KEY_6:
   ldi temp, '6'
57
    sts DATA_KB, temp
                     ; Tecla presionada
   in temp, Flags0
59
  sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0
61
  out Flags0, temp
62 rjmp out_read_key
63 IS_KEY_5:
   ldi temp, '5'
64
   sts DATA_KB, temp
65
                      ; Tecla presionada
   in temp, Flags0
   sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0
67
  out Flags0, temp
68
  rjmp out_read_key
69
70 IS_KEY_4:
1 ldi temp, '4'
  sts DATA_KB, temp
                     ; Tecla presionada
   in temp, Flags0
   sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0
74
  out Flags0, temp
75
76 rjmp out_read_key
77 ROW_3:
78 ; ldi aux, 0xD0 ; Activo R3 1101 0000
    ; out PORTD, aux
79
   SBI PORTD,6
80
   CBI PORTD,5
81
82
   nop
   in temp, PINB
83
   andi temp,0x0f
84
   cpi temp,0x0b;0000 1011
85
   breq IS_KEY_9
86
   cpi temp,0x0d;0000 1101
87
   breq IS_KEY_8
88
   cpi temp,0x0e;0000 1110
89
   breq IS_KEY_7
90
  rjmp out_read_key
91
92 IS_KEY_9:
ldi temp, '9'
94 sts DATA_KB, temp
95 in temp, FlagsO ; Tecla presionada
```

```
sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0</pre>
    out Flags0, temp
    rjmp out_read_key
98
99 IS_KEY_8:
    ldi temp, '8'
    sts DATA_KB, temp
                        ; Tecla presionada
    in temp, Flags0
102
    sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0</pre>
103
    out Flags0, temp
    rjmp out_read_key
106 IS_KEY_7:
    ldi temp, '7'
107
    sts DATA_KB, temp
    in temp, Flags0
                           ; Tecla presionada
109
    sbr temp, (1 << PressKey) ; PressKey = 1 en Flags0</pre>
110
    out Flags0, temp
111
    ;rjmp out_read_key
113 out_read_key:
    in aux, PORTD
114
    ori aux,0xE0
                            ;Desactivo los renglones
115
    out PORTD, aux
117 ret
```

La subrutina encargada de apagar el display es la siguiente, display\_off. Ésta apaga todos los segmentos del display y resetea la bandera ContarSeg, puesto que ya pasaron 3 segundos.

```
display_off:
    clr temp
    out PORTC, temp
    cbi PORTD, 4

in temp, Flags0
    cbr temp, (1 << ContarSeg) ; dejo de contar 3 segundos
    out Flags0, temp

ret</pre>
```

La siguiente subrutina convierte el dígito almacenado en *DATA\_KB* a 7 segmentos y lo muestra en el display conectado a *PORTD*.

```
write_digit:
    push temp

lds temp, DATA_KB

subi temp, 0x30

rcall BCD_to_7_segment

out PORTC, r16

cbi PORTD, 4

sbrc temp, 6

sbi PORTD, 4

pop temp

ret
```

La función que convierte los números BCD a su codificación en 7 segmentos es la siguiente, que hace uso de una tabla de conversión.

```
4; Convierte el valor, pasado en el registro r16, a una representación
5; display de 7 segmentos, de manera que:
6; Dp g f e d c b a
7 ; B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
9 BCD_to_7_segment:
10 push ZH
11 push ZL
12 ldi ZH, HIGH(2*BCDTo7Seg); Carga la tabla
13 ldi ZL,LOW(2*BCDTo7Seg)
add ZL, r16
15 lpm
16 mov r16,R0
17 pop ZL
18 pop ZH
19 ret
_{21} ; Tabla de conversión decimal a 7 segmentos
BCDTo7Seg:
23 .db 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F
```