- 1. 콘크리트 구조물 헐기(인력)이랑 건축물 현장 정리의 차이
- 콘크리트 구조물 헐기(인력): 무너진 범위가 크고 정리보다 부숴야 할 게 많을 때
- 건축물 현장 정리 : 조금 망가졌고, 청소나 치우는게 더 많을 때
- 구조물 기존 방수층 제거 및 바탕 처리 : 방수층만 손상, 콘크리트 유지
- 구조물 기존 방수층 및 보호층 철거 :방수층 또는 몰탈 보호층 까지 제거

EX)사진 - 건물이 크게 무너져서 벽도 무너졌고 잔해가 많아 보여요.

⇒건축 구조물 헐기 (인력): 벽체나 구조체 같은 걸 부숴야 하는 일이 더 많아 보여서 그래요. 사진 - 벽지나 천장 마감재가 살짝 떨어졌고, 청소가 주된 작업이에요.

⇒건축물 현장 정리: 그냥 치우고, 정리하는 수준

#### 2. 다양한 창호 공종 사용 설명

- 창호 손상 시 복구 공종은 피해 부위의 구조적 특성과 기존 창호의 재질에 따라 다양하게 적용될 수 있습니다.

본 데이터는 가능한 대표적 창호 공종을 유형별로 나누어 구성하였으며, 사용자는 피해 건축물의 사양에 따라 가장 적절한 복구 공종을 선택할 수 있습니다.

- \* 창호 관련 공종은 피해 건물에 사용된 창호의 종류와 사양에 따라 다음과 같이 선택하였습니다.
- 유리 커튼월의 손상: 커튼월 유리 설치공사
- 알루미늄 미서기창 교체: 알루미늄창호 설치공사
- 플라스틱(PVC) 창호 손상: 합성수지창호 설치공사
- 철재 창틀 구조물 손상: 강재창호 설치공사

#### 3. 금속기와 잇기, 금속판넬 설치, 금속판 평이잇기

항목	금소기와 잇기	금속판넬 설치	금속판 평잇기
적용 위치	지붕	외벽 또는 지붕	지붕 (평지붕 중심)
기기 싫다	금속기와 모양의 조	샌드위치 패널 또는	평판형 강판 (징크,
자재 형태	립식 자재	금속 외장재	알루미늄 등)
X0 9 F	경량 지붕재 대체	단열·방수 목적의 외	평지붕이나 곡면 지
주요 용도	(한식기와 모양 대용)	장 시스템	붕 마감용
गाच HFY]	기와형 고정, 겹침	앵글/볼트 고정 or	이음부 겹침, 클립
시공 방식	· 잇기	끼워 맞춤	고정, 실링
방수 역할	있음 (겹침부 실링)	있음 (중첩 구조)	있음 (실링 + 클립)
그림	일반 한식기와 대신 경량금속기와, 경사 지붕용	샌드위치패널처럼 외 단열 + 방수까지 포 함된 팬러, 지붕 + 외벽 모두 사용	아연도 강판, 징크 등 평판 자재를 겹쳐 시공하는 방식, 주로 평지붕, 목조주택 지 부에서 사용
예시	경사지붕, 기와 모양 금속 탈락 ->한시기 와 대체용 경량기와	외벽 패널 떨어짐 -> 외단열 기능 포함된 구조	평지붕, 판넬이 얇고 평평 -> 겹침방식 판 넬 지붕 시공

## 4. 방수 관련 공정 비교 요약표

공종명	주요특징	적용위치	구성자재
도막바름 방수공사	액체형 도료를 바름,	지붕, 욕실, 옥상 등	우레탄, 아크릴 도막,
포크미급 3구 3시	탄성 도막 형성	수평/경사면	실리콘계
폴리머 시멘트	1액형, 비교적	지하 외벽, 기초 등	시멘트계 + 폴리머
모르타르 바름 (1종) 	저가/시공 용이	외부 수직면	호합
폴리머 시멘트 모르타르 바름 (2종)	2액형, 내구성 우수, 고성능	수조, 저수조, 옥상,	시멘트계 + 고분자액 별도 혼합
<u> </u>	上 0 0	지하수압 존재 시	로스 근급
방수 프라이머 바름	도막방수 전 하도재	바닥, 벽면 등 도막	프라이머, 에폭시계
	역할 (접착력 ↑)	전처리	드
방수공사 바탕	방수 전 미세균열 메움, 몰탈 미장 등	방수층 시공 전 단계	퍼티, 모르타르,
처리공사	110, 22 10 0		실링재 등
탄성코트 칠 (외부	도막보다는 얇고	벽체 균열 보강,	아크릴계 도장재,
마감재)	탄성 있는 마감재	누수 방지용 외벽	외부용 방수페인트
시멘트 액체 방수	셀프 레벨링/침투형	타일 하부, 바닥	시멘트계
			침투방수제, 흰색
바름	시멘트 액상제	몰탈 위	도막형

# 5. 타일공사

공종명	특징	적용 경위 및 선정 이유
압착 붙이기	<ul> <li>타일을 바탕면에 직접 눌러 붙임</li> <li>접착 강도 높음</li> <li>표면이 평탄하고 접착제가 물을 때 적합</li> </ul>	- 바탕면이 평탄하고 접착제 가 적당한 점도일 때 - 타일과 바탕면 간 밀착력 극대화 목적
떠붙이기	- 타일과 바탕면 사이에 약 간 띄워 붙임 - 기포 방지 및 접착제 경화 시간 확보 가능	- 바탕면 불규칙 또는 접착 제 경화 시간이 필요한 경우 - 작업 편의성과 접착제 안 정성 확보 목적
접착 붙이기	<ul><li>타일 뒷면 전체에 접착제도포</li><li>대형 타일이나 두꺼운 타일에 적합</li><li>접착 면적 넓음</li></ul>	<ul><li>대형 타일, 특수 재질 타일 시</li><li>접착 면적 확대 및 탈락 방지 위해 선택</li></ul>

## 5. 수밀 코킹, 줄눈 설치, 후레싱 설치

공종명	특징	적용 경위 및 선정이유
수밀 코킹	- 실리콘, 우레탄 등 방수	- 구조물 틈새, 균열 부위
T i 立′0	재료를 틈새에 주입하여 물	등 물 침투 우려가 큰 부분

	침투 방지 - 유연성이 있어 진동, 열팽 창에 대응 가능	에 적용 - 방수 및 내구성 확보 목적
줄눈 설치	- 타일과 타일 사이 틈(줄눈)에 모르타르 또는 실란트 충전 - 미관과 수밀 기능 동시에 제공	타일 시공 후 균열 방지 및 방수 위해 줄눈 설치 - 표면 마감과 방수 기능 확 보 목적
후레싱 설치	<ul><li>창틀, 벽체 등 접합부에 설치하는 방수 및 마감재</li><li>빗물 유입 차단 및 배수 기능 수행</li></ul>	-외부 접합부에서 빗물 유입 방지 위해 설치 - 외벽 및 창호 주변 방수 강화 목적

# 6. 천장 철골틀

공종명	특징	적용경위 및 선정이유
	- 기존 경량천장에 설치된	- 철거 대상 경량천장 철골
	철골틀 구조물을 분해 및 철	틀이 노후하거나 구조 변경
경량천장 철골틀 해체	거하는 작업	필요 시 적용
	- 안전한 해체와 재활용 가	- 공간 리모델링 및 재시공
	능성 고려	준비 단계에서 실시
	- 철재를 가공하여 제작한	- 경량천장 및 기타 구조물
잡철물 제작 및 설치	각종 부자재(브라켓, 앵글	보강, 지지대 역할 수행 위
	등)를 현장 조건에 맞게 제	해 적 <del>용</del>
	작 및 설치	- 맞춤형 부자재 제작으로
	- 정밀한 치수와 견고한 조	시공 품질과 내구성 확보 목
	립 필	적