주체105(2016)년 제62권 제5호

(NATURAL SCIENCE)

Vol. 62 No. 5 JUCHE105(2016).

# 데슬라변압기에서 출력신호를 최대로 하기 위한 합리적인 요소값선택방법

정원철, 리영명

위대한 령도자 김정일동지께서는 다음과 같이 교시하시였다.

《전자공학과 자동화공학을 발전시켜야 생산의 종합적기계화와 자동화를 실현할수 있 습니다.》(《김정일선집》 증보판 제11권 137~138폐지)

고전압임풀스발생장치는 초광대역전파탐지기의 중요한 구성부분으로서 초광대역전자 기파를 만드는 역할을 수행한다. 또한 기체의 이온화특성, 절연재료의 절연특성 등을 측정 하는데 리용되다. 고전압임풀스를 얻는 방법에는 고압변압기를 리용하는 방법. 공진결합회 로를 리용하는 방법, 테슬라변압기를 리용하는 방법 등 여러가지가 있다.


그중 장치체적이 작고 절연이 쉬우며 에네르기전송효률이 높은것으로 하여 레슬라벼 압기를 많이 리용한다.[1]

선행연구[2, 3]에서는 테슬라변압기의 결합구조와 각종 회로정수값에서의 출력신호특 성들에 대하여 서술하였다. 그러나 선로의 손실저항이나 루설유도도와 같이 출력신호크기 에 영향을 줄수 있는 여러가지 영향들을 구체적으로 언급하지 못하였다.

론문에서는 테슬라변압기의 승압비를 높이는데서 제기되는 몇가지 문제들을 론의하였다.

### 1. 레슬라변압기의 동작원리

그림 1에 테슬라변압기의 등가회로를 보여주었다.[1, 4]



등가회로

그림 1에서  $L_n$ ,  $C_n$ ,  $R_n$ 는 1차회로의 유도도와 용량, 손  $C_P$   $C_S$  할이며  $C_S$  장이면  $C_S$  장이

oxdots 그림 1. 테슬라변압기의 oxdots 차회로를 닫아주어  $L_p$   $C_p$ 회로의 고유진동이 일어나게 한 다. 이 전기진동은 호상유도에 의하여 2차회로를 려기시키며

출구에 높은 전압을 발생시킨다. 한편 키르히호프의 법칙을 리용하여 회로방정식을 다음과 같이 쓸수 있다.

$$\begin{cases} M \frac{d^2 q_s}{dt^2} + L_p \frac{d^2 q_p}{dt^2} + R_p \frac{d q_p}{dt} + \frac{1}{C_p} q_p = 0 \\ M \frac{d^2 q_p}{dt^2} + L_s \frac{d^2 q_s}{dt^2} + R_s \frac{d q_s}{dt} + \frac{1}{C_s} q_s = 0 \end{cases}$$

식에서  $q_p$ 와  $q_s$ 는 각각  $C_p$ 와  $C_s$ 에서의 전하량이다.


1차회로와 2차회로의 공진주파수는 각각  $\omega_p=1/\sqrt{L_pC_p}$ ,  $\omega_s=1/\sqrt{L_sC_s}$ 이다.

리상적인 경우 즉  $R_p=R_q=0$ 이고  $\omega_0=\omega_p=\omega_q$ 인 경우 초기조건  $q_p=q_0=C_pV_0$ ,  $q_S=0$ ,  $dq_p/dt=dq_s/dt=0$ 에 따라 출구전압을 구하면 다음과 같다.

$$u_s(t) = -nV_0(\cos\omega_1 t + \cos\omega_2 t)/2$$

 $\omega_1 = \omega_0 / \sqrt{1-k}$ 여기서  $\omega_2 = \omega_0 / \sqrt{1+k}$  이고 n은 변성 비, k는 결합결수이다.

리상적인 경우 출구전압  $V_s$ 의 파형을 그림 2의 기)에 보 여주었다. 이때  $L_p = 1 \mu H$  ,  $L_s = 100 \mu \text{H}$  ,  $M = 2 \mu \text{H}$  ,  $C_s = 0.1 \text{nF}$  ,  $C_p = 10 \text{nF}$  ,  $V_0 = 1$ kV로 설정하였다.



기) 감쇠가 없을 때, L) 감쇠가 있을 때

#### 2. 출력진폭에 미치는 주파수탈조와 손실저항의 영향

리상적인 조건에서 승압비는 n에 관계된다는것을 알수 있다.

일반적으로 공진주파수의 불일치와 손실저항에 의한 우량도의 저하로 하여 출력신호 의 감쇠가 있게 된다.(그림 2의 L))

먼저 공진주파수의 탈조에 따르는 출력신호의 변화를 보기로 하자. 이를 위해  $L_p$ ,  $L_s$ 가 각각 1,  $100\mu\mathrm{H}$  이고  $M=2\mu\mathrm{H}$ ,  $C_s=0.1\mathrm{nF}$ 일 때  $C_p$ 를 변화시키면서 공진주파수를 탈조 시키자. 이때 주파수탈조결수  $\alpha=\omega_a/\omega_p$ 에 따르는 입출력신호의 최대전압진폭비를 그림 3에 보여주었다.




그림 3. 주파수탈조결수에 따르는 입출력신호의 진폭비 ㄱ) 1차회로의 손실저항을 변화시킬 때(1-5는  $R_p$  가 각각 0, 0.1,

0.3, 40, 3Ω일 때), L) 2차회로의 손실저항을 변화시킬 때 $(1-5 는 R_S$ 가 각각 5, 10, 20, 1, 100  $\Omega$  일 때)

그림 3에서 보는바와 같이 1차회로와 2차회로의 공진주파수가 일치될 때 $(\alpha=1)$  전압비가 최대로 되고 주파수가 탈조될수록 그 값이 급격히 떨어진다는것을 알수 있다. 또한 1차회로와 2차회로의 손실저항이 증가할수록 회로의 우량도는 감소되고 전압비가 감소된다. 전압비를 최대값의 90%에 이르게 하자면 1차회로와 2차회로의 우량도를 적어도 50이상으로 보장하여야 한다. 높은 전압비를 얻기 위하여 일반적으로  $L_s$ 를  $L_p$ 에 비하여 매우 크게 설정해주는 조건에서 1차회로와 2차회로의 우량도가 같다고 할 때 2차회로의 손실저항은 1차회로의 손실저항보다 훨씬 크다.(그림 3) 즉 1차회로의 손실저항  $R_p$ 가 약간 변해도 우량도값에 크게 영향을 주므로  $R_n$ 의 값을 최대한으로 작게 하는것이 중요하다.




그림 4. 인출선의 루설유도도  $L_{pl}$  에 따르는 전압비관계

한편 1차회로의 인출선의 유도도  $L_{p1}$ 이 전압비에 주는 영향을 보자.(그림 4)

1차회로의 유도도는  $L_p + L_{p1}$ 로 된다. 이때  $C_p$ 를 조절하여 1차 및 2차회로의 공진주파수를 일치시킨다. 그리면 루설유도도  $L_{p1}$ 의 값이 증가할수록 전압비가 감소한다. 이것은 루설유도도가 증가하면 거기에 가해지는 1차회로진동전압이 증가하면서 상대적으로 선륜  $L_p$ 에 걸리는 전압이 감소하기때문이다. 따라서  $L_{p1}$ 이 선륜의 유도도  $L_p$  값의 10%를 넘지 말아야 전압비가 최대값의 90%이상에 도달할수 있다.

## 맺 는 말

테슬라변압기의 출력파형에 주는 회로정수들의 영향을 론의하였다.

출력신호진폭이 최대로 되자면 1차회로와 2차회로의 공진주파수를 일치시켜야 한다. 또한 매 1차 및 2차회로의 우량도를 크게(50이상) 하여야 하며 선륜의 유도도에 비하여 인출 선의 루설유도도가 될수록 작아야 한다.

#### 참 고 문 헌

- [1] P. Sarkar et al.; IEEE Trans. Plasma Sci., 45, 5, 1832, 2006.
- [2] S. W. Breidwood et al.; IEEE Trans. Plasma Sci., 30, 5, 1705, 2002.
- [3] B. Plangklang et al.; International Conference on Power System Technology, 133, 2006.
- [4] 潘亚峰 等; 强激光与粒子束, 19, 10, 1751, 2007.

주체105(2016)년 1월 5일 원고접수

# Method of Reasonable Selection of Parameters of Elements for Maximizing the Output Signal in Tesla Transformer

Jong Won Chol, Ri Yong Myong

We considered the effects of circuit parameters of Tesla transformer on its output wave shape. To keep the amplitude of output signal maximized, resonant frequency of primary circuit should be coincided to the secondary circuit. Moreover, the quality-factors of every circuit should be maintained to be maximized (over 50 percent), and the inductance of outgoing line must be less as possible than that of the coil.

Key words: tesla transformer, high voltage, pulse power