## 섬유강화복합판의 유효면내탄성특성량결정

송성관, 장경임

선행연구[1]에서는 대칭다충복합판의 유효면내란성특성량을 론의하였지만 비대칭다충 복합판에 대해서는 해석하지 못하였다.

선행연구[2, 3]에서는 속이 찬 대칭다층복합판의 유효특성량을 론의하였으나 속이 빈 다층복합판의 유효특성량을 해석하지 못하였다.

론문에서는 보다 일반적인 경우로서 비대칭다충복합판의 유효면내탄성상수를 구하는 한가지 방법에 대하여 론의하였다.

### 1. 속이 찬 비대칭다층복합판의 유효면내란성특성량

그림 1과 같이 서로 직교하는 섬유강화비대칭다충복합판을 그림 2와 같은 모형으로 바꿀수 있다.




그림 1. 섬유강화비대칭다층복합판




그림 2. 모형화된 비대칭다층복합판

#### 1) 유효면내탄성상수 $E_r^*$

면내힘  $N_{r}$ 가 작용하는 경우를 고찰하자.

이때 비대칭직교판에서 상태방정식은

$$\begin{cases}
N_{x} \\
0 \\
0 \\
0 \\
0 \\
0
\end{cases} = \begin{cases}
A_{11} & A_{12} & 0 & B_{11} & 0 & 0 \\
A_{12} & A_{11} & 0 & 0 & -B_{11} & 0 \\
0 & 0 & A_{66} & 0 & 0 & 0 \\
B_{11} & 0 & 0 & D_{11} & D_{12} & 0 \\
0 & -B_{11} & 0 & D_{12} & D_{11} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & D_{66}
\end{cases}
\begin{pmatrix}
\varepsilon_{x}^{0} \\
\varepsilon_{y}^{0} \\
\gamma_{xy}^{0} \\
k_{x} \\
k_{y} \\
k_{xy}
\end{cases}$$
(1)

여기서  $A_{ij},\ B_{ij},\ D_{ij}$ 는 각각 당김억세기, 결합억세기, 구부림억세기이고  $\varepsilon^0_x,\ \varepsilon^0_y,\ \gamma^0_{xy}$ 은 각각 중간면에 있는 점의 면내변형이며  $k_x,\ k_y,\ k_{xv}$ 는 각각 중간면의 곡률과 꼬임렬이다.

식 (1)로부터

$$\varepsilon_x^0 = \frac{b}{a} N_x \tag{2}$$

가 얻어진다. 여기서

(4)

$$\begin{split} a &\equiv A_{11}(A_{11}D_{11}^2 - B_{11}^2D_{11} - A_{11}D_{12}^2) - \\ &\quad - A_{12}(A_{12}D_{11}^2 - B_{11}^2D_{12} - A_{12}D_{12}^2) + B_{11}(B_{11}^2 - D_{12}B_{11}A_{12} - D_{11}B_{11}A_{11}) \\ b &\equiv A_{11}D_{11}^2 - B_{11}^2D_{11} - A_{11}D_{12}^2 \end{split}$$

유효면내탄성상수  $E_x^*$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$\varepsilon_x^0 = \frac{\sigma_x}{E_x^*} = \frac{N_x}{E_x^* h} \tag{3}$$

식 (2)와 (3)에 의하여  $E_{\nu}^{*}$ 은 다음과 같이 된다.

$$E_x^* = \frac{a}{bh} =$$

$$=\frac{A_{11}(A_{11}D_{11}^2-B_{11}^2D_{11}-A_{11}D_{12}^2)-A_{12}(A_{12}D_{11}^2-B_{11}^2D_{12}-A_{12}D_{12}^2)+B_{11}(B_{11}^2-D_{12}B_{11}A_{12}-D_{11}B_{11}A_{11})}{(A_{11}D_{11}^2-B_{11}^2D_{11}-A_{11}D_{12}^2)h}$$

## 2) 유효면내탄성상수 $v_{xy}^{*}$

유효면내탄성상수  $\nu_{xv}^*$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$v_{xy}^* = -\frac{\varepsilon_y^0}{\varepsilon_y^0} \tag{5}$$

 $arepsilon_{v}^{0}$ 은 식 (1)로부터 다음과 같이 얻어진다.

$$\varepsilon_y^0 = -\frac{A_{12}D_{11}^2 - B_{11}^2D_{12} - A_{12}D_{12}^2}{a}N_x \tag{6}$$

식 (2), (6)을 식 (5)에 대입하면

$$v_{xy}^* = \frac{A_{12}D_{11}^2 - B_{11}^2D_{12} - A_{12}D_{12}^2}{A_{11}D_{11}^2 - B_{11}^2D_{11} - A_{11}D_{12}^2}$$
(7)

이다.

## 3) 유효면내란성상수 $G_{xy}^*$

면내자르는 힘  $N_{xy}$ 가 작용할 때의 탄성상수를 구하자.

이 경우에 상태방정식은 다음과 같다.

$$\begin{cases}
0 \\
0 \\
N_{xy}^{0} \\
0 \\
0 \\
0
\end{cases} = \begin{cases}
A_{11} & A_{12} & 0 & B_{11} & 0 & 0 \\
A_{12} & A_{11} & 0 & 0 & -B_{11} & 0 \\
0 & 0 & A_{66} & 0 & 0 & 0 \\
B_{11} & 0 & 0 & D_{11} & D_{12} & 0 \\
0 & -B_{11} & 0 & D_{12} & D_{11} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & D_{66}
\end{cases} \begin{pmatrix}
\varepsilon_{x}^{0} \\
\varepsilon_{y}^{0} \\
\gamma_{xy}^{0} \\
k_{x} \\
k_{y} \\
k_{xy}
\end{cases} (8)$$

식 (8)로부터 다음의 식이 얻어진다.

$$N_{xy} = A_{66} \gamma_{xy}^0 \tag{9}$$

유효면내자름탄성곁수  $G_{xv}^*$ 은 다음과 같이 정의된다.

$$G_{xy}^* = -\frac{\tau_{xy}}{\gamma_{xy}^0}$$
 (10)

식 (10)에 식  $\tau_{xv} = N_{xv}/h$ 와 식 (9)를 고려하면

$$G_{xy}^* = \frac{A_{66}}{h} \tag{11}$$

이다.

4) 유효면내탄성상수  $E_y^*$ ,  $v_{yx}^*$ 

이때

$$E_y^* = E_x^*$$
,  $v_{yx}^* = v_{xy}^*$ 


이 성립한다.

#### 2. 속이 빈 비대칭다층복합판의 유효면내란성특성량

속이 빈 비대칭다충복합판의 유효탄성상수  $E_x^{**}, \, \nu_{xv}^{**}, \, G_{xv}^{**}$ 을 구하자.

#### 1) 유효면내탄성상수 $E_r^{**}$

그림 3과 같은 당김을 받는 속이 빈 비대칭다충복합판의 모형을 고찰하자. t는 한개 모형의 두께의 절반이고  $t_0$ 은 빈 공간의 길이이다.



 $\sigma_c(2t+t_0) = \sigma_1(2t)$ (12)

하는 응력이고  $E_c$ 는 모형의 탄성곁수이다.

따라서

$$E_c = E_x^* \frac{2t}{2t + t_0} \tag{13}$$

이제 표시

$$\left(\frac{2t}{2t+t_0}\right)^{-1} = k\tag{14}$$

를 도입하면


$$E_c = \frac{1}{k} E_x^*$$

이다. 즉

$$E_x^{**} = \frac{1}{k} \tag{15}$$

#### 2) 유효면내탄성상수

그림 4와 같이 자름을 받는 속이 빈 비대칭다충복합판을 고찰하자.






그림 4. 자름을 받는 속이 빈 비대칭다충복합판의 모형

이 경우에

$$\delta_c = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3$$

이다. 여기서  $\delta_1$  과  $\delta_3$  은 각각 모형의 수평부분의 가로방향변위이고  $\delta_2$ 는 수직부분의 가로방향변위이다.

이제 모형의 전체 자름각을  $\gamma_c$ , 수평, 수직부분의 자름각을  $\gamma_1$ 이라고 하면

$$\gamma_c(t_0 + 2t) = \gamma_1 \left(2t + \frac{t_0^2}{2t}\right)$$

$$\gamma_c = \frac{2t + \frac{t_0^2}{2t}}{t_0 + 2t} \gamma_1 \tag{16}$$

이 얻어진다. 이제 표시

$$k = \frac{2t + \frac{t_0^2}{2t}}{t_0 + 2t} \tag{17}$$

을 도입하면 식 (16), (17)로부터

$$\gamma_c = k\gamma_1$$

이다. 따라서

$$G_{xy}^{**} = \frac{1}{k} G_{xy}^{*} \tag{18}$$

3) 유효면내탄성상수  $v_{xy}^{**}$  식

$$G_{xy}^{**} = \frac{E^{**}}{2(1 + v_{xy}^{**})}$$

로부터 식

$$v_{xy}^{**} = \frac{E^{**}}{2G_{yy}^{**}} - 1 \tag{19}$$

이 얻어진다.

#### 맺 는 말

론문에서는 속이 찬 비대칭다충복합판의 유효면내탄성상수  $E_x^*$ ,  $E_y^*$ ,  $G_{xy}^*$ ,  $v_{xy}^*$ ,  $v_{yx}^*$  과속이 빈 비대칭다충복합판의 유효면내탄성상수  $E_x^{**}$ ,  $G_{xy}^{**}$ ,  $v_{xy}^{**}$ 을 구하는 관계식들을 유도하였다.

#### 참고문 헌

- [1] 김일성종합대학학보(자연과학), 61, 7, 23, 주체104(2015).
- [2] 김일성종합대학학보(자연과학), 62, 9, 20, 주체105(2016).
- [3] V. G. Martynenko; Mechanics and Mechanical Engineering, 21, 2, 380, 2017.

주체107(2018)년 6월 5일 원고접수

# Determination Effective In-Plane Elastic Properties of Fibre Reinforced Composite Laminates

Song Song Gwan, Jang Kyong Im

We consider a method to determine the effective in-plane elastic properties of fibre reinforced composite laminates. The effective in-plane elastic properties of laminates with and without any cutouts are found.

Key words: effective in-plane property, composite laminate