

گزارش نهایی متامتریال

نویسنده: نسرین کریمی

شماره دانشجویی: ۴۰۱۴۴۸۱۴۷

جناب آقای دکتر کریمیان

متامتریال – پاییز ۱۴۰۱



فهرست مطالب

عنوان

	آشنایی با فرامواد	
1	معرفی و تاریخچه	-1-1
٣	فرامواد ترکیب شدهی راستدستی و چپدستی (CRLH)	-1-7
	گروهبندی فرامواد ها	
۴	باند توقف (Bandgap)	-1-4
۵	کایرال (Chiral)	-1-2
	کاربردهای فرامواد	
٦	راهنمایی برای روش عمومی طراحی فیلتر	فصل ۲_
٩	شبیه سازی در نرم افزار ADS	فصل ۳-
1 •	شبیه سازی در نرم افزار CST	فصل ٤-
1.	شبيه سازى در نرم افزار CST	فصل ٤- ۴-۱
1 ·	شبیه سازی در نرم افزار CST	فصل ٤- ۴-۱- ۴-۲-
1 ·	شبیه سازی در نرم افزار CST جزئیات طراحی: شرط موثرا همگنی:	-8 فصل -۴-۱ -۴-۲ -۴-۳



صفحه

فهرست شكلها

عنوان

7(SRR)	شکل ۱ - ۱ سیم نازک (TW) و رزوناتور حلقهی شکافی
دستی چندبعدی۲	شکل ۱- ۲ ساختار چپدستی تکبعدی و ساختار چپ
٣	شكل ١ - ٣ مدار معادل يك خط انتقال ايده آل CRLH
۶C	شکل۲-۱ شبکه نردبانی خط انتقال غیرمتعادل RLH
٩	شکل۳- ۱ تصویر ورودی نرم افزار ADS
١٠	شکل۴- ۱ تصویری از محیط نرم افزار CST
یال در نرم افزار CSTد	شکل۴-۲ شکل طراحی شده برای پروژه نهایی متامتر
11	شکل۴– ۳ S11 ســــــــــــــــــــــــــــــــــ
17	شکل۴– ۴ S21 شکل ۶۳ شکل
17	شکل۴- ۳ S11 8 شکل۴- ۴ S21 و S22
\ <i>\</i>	شکل۵- ۲ Top Layer ۱ شکل ۳۵
11	Top Layer 1 – a Layer
17	شکل Bottom Layer ۲ –۵شکل Bottom Layer ۲
١۵	ت شکل۵– ۳ نمای کلی شکل۵– ۴ چاپ نهایی PCB
١۵	شکل۵– ۴ چاپ نهایی PCB



فصل ۱- آشنایی با فرامواد

فرامواد یا متامتریال (Metamaterial) مادهای است که در طبیعت وجود ندارد و به صورت مهندسی شده آن را با استفاده از مواد موجود در طبیعت می سازند. به عنوان مثال با استفاده از ترکیب چند عنصر مانند فلزها و پلاستیک می توان شرایطی محیا کرد که خاصیت فراموادی داشته باشند. از ماده ی جدید ساخته شده می توان در کنترل موجهای الکترومغناطیسی از طریق فیلتر کردن، جذب، افزایش یا حذف موجهای ناخواسته استفاده کرد. یکی از ویژگی خاصی که فرامواد دارد، منفی بودن ضریب شکست است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.

۱-۱- معرفی و تاریخچه


اولین بار بحث در مورد وجود این نوع ماده توسط فیزیکدان روسی ویکتور وسلاگو (LH) مطرح (LH) مطرح شد. وسلاگو این مواد را به عنوان مواد چپدستی (LH) مطرح کرد تا برای همه اثبات کند که این مواد میتوانند موجهای الکترومغناطیسی را با استفاده از میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و بردارهای ثابت فاز با خاصیت چپدستی بودن در مقایسه با مواد موجود مرسوم که به عنوان مواد راست دستی (RH) شناخته شدهاند، منتشر کند.

بعد از مقالهی وسلاگو در مورد مواد چپدستی بیش از ۳۰ سال طول کشید تا اولین فراماده ی چپدستی به صورت آزمایشگاهی ساخته شود. این ماده در طبیعت وجود ندارد اما بصورت مصنوعی با استفاده از کنار هم قرار دادن ساختارهای همگن میتوان بوجود آورد.

این آزمایش توسط اسمیت و همکارانش در سال ۲۰۰۰ میلادی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو انجام شد. اسمیت و همکارانش برای ساخت این ماده از کارهای پندری (Pendry) الهام گرفتند. همانطور که میدانید ضریب شکست شامل دو پارامتر است، یکی ضریب گذردهی الکتریکی (٤) و دیگری ضریب نفوذپذیری مغناطیسی (۵).


ساختاری که پندری معرفی کرد ساختارهایی با ϵ منفی/ μ مثبت با نام سیم نازک (TW) و ϵ مثبت/ منفی با نام رزوناتور حلقه ی شکافی (SRR) که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.






شکل ۱ - ۱ سیم نازک (TW) و رزوناتور حلقهی شکافی (SRR)

اسمیت و همکارانش از این دو ساختار الهام گرفته و با ترکیب آنها توانستند اولین فرامواد چپدستی را بصورت آزمایشگاهی تولید کنند. در شکل ۲-۱ ساختار پیشنهادی آنها نمایش داده شده است. یکی از مهم ترین ویژگی این نوع ساختارها اندازهی کوتاه تر از طول موج آنها است که موجهای الکترومغناطیسی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.





شکل۱-۲ ساختار چپدستی تکبعدی و ساختار چپدستی چندبعدی

متامتریال های الکترومغناطیسی به صورت کلی اینگونه تعریف شده اند که سازه هایی الکترومغناطیسی موثرا همگن مصنوعی با خواصی غیرمعمول که بصورت طبیعی وجود ندارند هستند.

یک سازه موثرا همگن، سازه ای است که میانگین اندازه سلول واحد سازنده آن p، بسیار کوچکتر از طول موج هدایت شده λ_g باشد.

به این ترتیب ما نیز حد شرط موثرا همگن را برابر $p=rac{\lambda_g}{4}$ درنظر می گیریم.




۱-۲- فرامواد ترکیب شدهی راستدستی و چپدستی (CRLH)

مفهوم و پایهی اصلی CRLH توسط کالز (Caloz) معرفی شد. این نوع ساختار یک فرامواد با پهنای باند زیاد تولید می کند که شامل خازنهای سری و سلفهای موازی است تا بتواند خاصیت چپدستی را در ساختار بوجود آورد. با استفاده از این ساختار براحتی می توان مدار معادل فرامواد را تحلیل و بررسی و ویژگیهای مورد نیاز برای ساختارهای جدید را استخراج کرد.

ساختار های خط انتقالی متامتریال های CRLH شامل خازن های (اینتردیجیتال) سری C_L و سلف (استاب) موازی L_L است که مسئول چپگردی می باشند. هرچند با انتشار موج در امتداد ساختار ها، جریان ها و ولتاژ ها تاثیرات طبیعی دیگری را القا می کندد. با شار جریان در امتداد C_L ، شار مغناطیسی القا شده و بنابراین، اندوکتانس های سری L_R نیز ظاهر می شود.

 C_R بعلاوه، گرادیان های ولتاژی بین هادی های فوقانی صفحه زمین وجود دارند که با خازن موازی همخوانی دارند.



شكل ۱ - ۳ مدار معادل يك خط انتقال ايده آل CRLH

مشخصه های فرکانسی را بصورت زیر بدست می آوریم:

$$\omega_R' = \frac{1}{\sqrt{L_R' C_R'}} \quad \text{(rad·m)/s}$$

$$\omega_L' = \frac{1}{\sqrt{L_L' C_L'}} \quad \text{rad/(m·s)}$$

$$\kappa = L_R' C_L' + L_L' C_R' \quad \text{(s/rad)}^2$$

فرکانس های رزونانسی سری و موازی نیز به ترتیب از فرمول های زیر بدست خواهند آمد:

$$\omega_{se} = \frac{1}{\sqrt{L'_R C'_L}}$$
 rad/s
$$\omega_{sh} = \frac{1}{\sqrt{L'_L C'_R}}$$
 rad/s



-۱-۳ گروهبندی فرامواد ها

فراموادهای الکترومغناطیسی به چندین گروه مختلف تقسیم میشوند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

ضريب شكست منفى:

در این نوع مواد ضریب شکست دارای علامت منفی میباشد یعنی ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی هر دو دارای علامت منفی هستند و نتیجه یک انعکلاس منفی خواهد بود.

این مواد اغلب به عنوان فرامواد دو برابر منفی (DNG) نیز معرفی می شوند. در مواد نوری اگر هر دو ضریب مثبت باشند، موج بصورت رو به جلو تشعشع خواهد کرد اما در حالی که هر دو ضریب منفی باشند موج رو به عقب تشعشع می کند. یک حالت دیگر نیز وجو دارد که شرط منفی بودن هر دو ضریب وجود دارد اما قطبی شدگی آنها متفاوت است که در این شرایط موج تشعشع نخواهد کرد.

تك منفي:

در این نوع ماده فقط یکی از ضریبها دارای علامت منفی است که به آن فرامواد تک منفی (SNG) می گویند. این نوع مواد وقتی با سایر مواد تک منفی ترکیب می شوند خاصیت فراموادی به خود می گیرند. بیشتر مواد پلاسمایی دارای این ویژگی هستند. به عنوان مثال موادی که فقط ضریب گذردهی الکتریکی آنها منفی و ضریب نفوذپذیری آنها مثبت هستند می توان به طلا و نقره اشاره کرد. در مقابل موادی که فقط نفوذپذیری منفی دارند می توان به مواد ژیروتروپیک (Gyrotropic) اشاره کرد که خاصیت نوری مغناطیسی از خود نشان می دهند.

۱-۴- باند توقف (Bandgap)

فرامواد باند توقفی مغناطیسی (EBG) برای کنترل انتشار نور استفاده می شوند. این نوع موادها به اسم کریستالهای فتونیکی (PC) نیز معرفی شده اند. مواد EBG با استفاده از ساختارهای دی الکتریک، متناوب ساخته می شوند که دارای تلفات کم و کیفیت بالا هستند. این نوع مواد بر روی فوتونها تاثیر می گذارند و اثر خیلی شبیه به تاثیر مواد نیمه هادی بر روی الکترون ها است.

هدف از طراحی EBG را میتوان حذف خاصیت انتشار در پهنای باند فرکانسی دلخواهی بیان کرد که نمیخواهیم ساختار در آن محدوده انتشار داشته باشد. بنابراین برای تحقق این امر از ساختارهایی با شکلها و زوایای مختلف استفاده شده است و همچنان محققان در حال تحقیق و بررسی ساختارهای جدید در این زمینه هستند.



۱-۵ کایرال (Chiral)

در ساختار فرامواد کایرالی از مواد کایرال استفاده شده است. کایرال را می توان به عنوان یک عنصر یا مولکولی تعریف کرد که دارای خاصیت آینهای هستند، بطوریکه با دقت بیشتر در ساختار آنها می توان یک نوع تکرار را در آنها بصورت آینهای ملاحظه کرد. کایرال در زبان یونانی به معنای دست انسان نیز تعریف می شود که تکرار شدن ساختار بصورت قرار گرفتن دست راست در کنار دست چپ بیان می شود.

۹-۱- کاربردهای فرامواد

فرامواد تحت یک سری شرایط خاص برای کاربردهای مختلفی قابل استفاده هستند. امروزه آنتنهای فرامواد در صنعت در دسترس هستند. هدف استفاده از فرامواد در آنتن چیزی جز بهبود عملکرد آن نیست. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که فرامواد باعث تقویت توان تششعی در آنتن میشود. همچنین باعث کاهش اندازه ی کل آنتن میشود.

یکی دیگر از کاربردهای فرامواد استفاده از آنها در جاذبها است. نحوه ی عملکرد آن بدین صورت است که با برخورد موج بر سطح آن بتواند مقدار زیادی از تشعشع الکترومغناطیسی را جذب کند. از ساختارهای پرکاربرد در این زمینه می توان به آشکار سازهای نوری و سلول های خورشیدی اشاره کرد.


یکی از مهمترین کاربردهای فرامواد، استفاده از آن در دستگاههای پوششی است. با توجه به خاصیت فرامواد در حذف فرکانسهای ناخواسته میتوان ساختارهایی طراحی کرد که خاصیت نامرئی سازی دارند و میتوانند دیده نشوند. بدین صورت که وقتی نور بر سطح آن برخورد میکند، مانع از برگشت نور شده و در نتیجه نمی توان آن را با چشم دید.



فصل ۲− راهنمایی برای روش عمومی طراحی فیلتر

می توان فیلتر را با استفاده از خطوط انتقال طراحی کرد. برای این منظور از راهنمای زیر استفاده می کنیم.

خط انتقال متناوب CRLH شکل زیر را در نظر بگیرید:



شكل ٢- ١ شبكه نردباني خط انتقال غيرمتعادل CRLH

دستورالعمل های معمول برای طراحی یک ساختار واقعی خط انتقال CRLH ممکن است به شرح زیر باشد:

ابتدا یک فرکانس انتقال مناسب را انتخاب کنید، همانطور که توسط معادله زیر داده شده است:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{L_R C_R L_L C_L}} = \sqrt{\omega_R \omega_L} = \sqrt{\omega_{se} \omega_{sh}},$$

و تعریف کرده ایم:

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{L_R C_R}}, \ \omega_L = \frac{1}{\sqrt{L_L C_L}}, \ \omega_{se} = \frac{1}{\sqrt{L_R C_L}}, \ \omega_{sh} = \frac{1}{\sqrt{L_L C_R}}.$$

فرکانس انتقال ω_0 بسته به کاربرد، نقش های مختلفی را ایفا می کند، اما به طور کلی مرکز پهنای باند عملیاتی را نشان می دهد.

شرایط تطبیق معادله زیر را به پورت های امپدانس Z_0 اعمال کنید.

$$Z_R = \sqrt{\frac{L_R}{C_R}} = Z_0,$$

$$Z_C = Z_L = Z_R, \quad Z_L = \sqrt{\frac{L_L}{C_L}} = Z_0.$$



معادلات زیر سه معادله را در چهار مجهول L_L ، C_R ، L_R و L_L نشان می دهند. بنابراین، یک درجه آزادی باقیمانده برای یکی از این چهار متغیر وجود دارد که ممکن است برای برآوردن برخی محدودیتهای تکنولوژیکی یا نیازهای کاربردی، مانند پهنای باند، مورد سوء استفاده قرار گیرد. نشان داده شد که پهنای باند از فرکانس قطع L_L بالا گذر L_L به فرکانس قطع L_L پایین گذر L_L معادله اولی در حالت متعادل و با فرمول های پیچیده تر معادله دومی در حالت نامتعادل داده می شود. توجه داشته باشید که این L_L ها به تعداد سلول ها بستگی ندارد بلکه فقط به مقدار پارامترهای L_L بستگی دارد. بنابراین پهنای باند کسری ممکن است به صورت زیر نوشته شود:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt[4]{L_R C_R L_L C_L}} = \sqrt{\omega_R \omega_L} = \sqrt{\omega_{se} \omega_{sh}},$$

$$Z_R = \sqrt{\frac{L_R}{C_R}} = Z_0,$$

$$Z_L = \sqrt{\frac{L_L}{C_L}} = Z_0.$$

$$\omega_{cL}^{\text{bal}} = \omega_R \left| 1 - \sqrt{1 + \frac{\omega_L}{\omega_R}} \right|,$$

$$\omega_{cR}^{\text{bal}} = \omega_R \left(1 + \sqrt{1 + \frac{\omega_L}{\omega_R}} \right).$$

$$FBW = 2 \frac{(\omega_{cR} - \omega_{cL})}{(\omega_{cR} + \omega_{cR})},$$

که ممکن است معادله چهارم را برای تعیین L_L ، C_R ، L_R و ممکن است معادله چهارم را برای تعیین

تعداد مناسب سلول N را برای کاربرد خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، در یک آنتن با موج نشتی (LW)، جهت دهی به دیافراگم تابش و در نتیجه به طول کل خط = N.p بستگی دارد، جایی که p طول سلول واحد است به طوری که p باید به درستی تنظیم شود. (برای جهت دهی مورد نظر)

اکنون می توان شبکه را به صورت عملی با تولید اندوکتانس های LL، LR و ظرفیت های CL، CR با سلف ها و خازن های واقعی پیاده سازی کرد. دو گزینه اصلی برای این عناصر واکنشی موجود است: اجزای تراشه فناوری نصب سطحی (SMT) یا اجزای توزیع شده. تراشه SMT محدودیت های مهمی برای MTM ها دارد: ۱) به دلیل رزونانس خود به فرکانس های پایین (معمولاً ۳-۶ گیگاهرتز، بسته به مقادیر آنها) محدود می شوند. ۲) آنها فقط در مقادیر گسسته ارائه شده توسط تولید کنندگان در دسترس هستند. ۳) آنها را نمی توان در فناوری های سازگار با MIC/MMIC پیاده سازی کرد. ۴) کنترل ویژگی های آنها دشوار است. ۵) آنها را نمی توان به راحتی برای کاربردهای تشعشع استفاده کرد. ۶)



آنها به ساختارهای مداری منتهی می شوند در حالی که ما در نهایت می خواهیم موادی ایجاد کنیم که در آینده باید توسط فرآیندهای نیمه هادی یا نانوتکنولوژی تولید شوند. به این دلایل، اجزای توزیع شده معمولاً ارجح هستند. فناوری باید برای اجرای خط انتخاب شود.

این فناوری می تواند یک میکرو نوار، موجبر همسطح، خط نواری یا هر نوع دیگری باشد.

هنگامی که یک فناوری انتخاب شد، باید تصمیم بگیریم که چگونه سلف ها و خازن ها را بسازیم. به عنوان مثال در فناوری میکرواستریپ، سلفها را میتوان به شکل نوارهای سلف مارپیچی یا نوارهای خرد ساده پیادهسازی کرد، در حالی که خازنها ممکن است در ساختارهای بین دیجیتالی یا فلزی-عایق فلزی (MIM) اجرا شوند. متأسفانه، فقط فرمولهای سنتز بسیار نادرست برای سلفها و خازنهای توزیع شده در دسترس هستند، و بنابراین ما آنها را با جزئیات توصیف نمی کنیم. در نهایت، یک طراحی دقیق نیاز به شبیهسازیهای تمام موج دارد. سپس پارامترهای LC استخراج شده و در مدل شبکه LC دقیق نیاز به شبیهسازیهای تمام موج دارد. سپس پارامترهای تولید و طراحی بهینه تکرار شود. اگرچه وارد می شوند. رویه طراحی ممکن است لازم باشد چند بار برای تولید و طراحی بهینه تکرار شود. اگرچه سنتز تنها با تجزیه و تحلیل تکراری در دسترس است، یک مدل استخراج خوب ابزارهایی را برای طراحی دقیق و کارآمد فراهم می کند.

پارامترهای مشخصه شبکه خط انتقالی CRLH موثرا همگن در نهایت توسط روابط زیر تعیین می شود:

$$L'_R = \frac{L_R}{p}, \quad C'_R = \frac{C_R}{p}, \quad L'_L = L_L \cdot p, \quad C'_L = C_L \cdot p,$$

که در آن p هنوز طول فیزیکی سلول واحد را نشان می دهد. به عنوان مثال، CL یک خازن MIM معمولاً کوچکتر از خازن بین دیجیتالی خواهد بود، زیرا یک خازن معین (مثلاً ۱ pF) را می توان با طول کمتری در ساختار MIM نسبت به ساختار بین دیجیتالی به دست آورد که فقط لبه ضعیفی دارد. جفت وجود دارد. (با فاصله کم و گذردهی بالا). هنگامی که پارامترهای مشخصه یافت شدند، در صورت لزوم می توان از تحلیل تقریبی TL همگن استفاده کرد.




ADS فصل Ψ شبیه سازی در نرم افزار

نرم افزار Advanced Design System (ADS) و در واقع یک نرم افزار اتوماسیون طراحی پیشرفته، از جمله قدرتمندترین محصولات شرکت Keysight و در واقع یک نرم افزار اتوماسیون طراحی الکترونیکی است که ابزار طراحی بسیار قدرتمند و محیط طراحی یکپارچهای را در اختیار مهندسین مایکروویو و طراحان محصولات الکترونیکی RF مانند تلفنهای همراه، پیجرها، شبکههای بیسیم، ارتباطات ماهوارهای، سیستمهای رادار و لینکهای داده پرسرعت قرار میدهد. نرم افزار ADS از تمامی مراحل فرآیند طراحی شامل تصویربرداری شماتیک، طرح بندی، بررسی قوانین طراحی، شبیه سازی مدار دامنه فرکانس و دامنه زمان، و شبیهسازی میدان الکترومغناطیسی پشتیبانی میکند، که این امر، به مهندسین اجازه میدهد تا بدون تغییر ابزار، یک طراحی RF را به طور کامل توصیف و بهینه سازی کنند.



شکل۳- ۱ تصویر ورودی نرم افزار ADS


حال فرکانس ۳ گیگاهرتز را به دلخواه انتخاب کرده و از طریق tools و در مرحله بعد linecalc طول و عرض مورد نیاز را بدست آوردیم:





CST فصل - شبیه سازی در نرم افزار


نرمافزار CST Studio Suite یک پلتفرم کامل از ابزارهایی است که به منظور آنالیز و طراحی الکترومغناطیس استفاده میشود. این نرمافزار متشکل از چندین ماژول قدرتمند مختلف است که در محیطی یکپارچه اغلب مسائل مربوط به الکترومغناطیس را دربردارد و میتوان از آن برای طراحی، شبیه سازی و بهینه سازی های مختلفی استفاده کرد. فراگیری CST برای بررسی امواج الکترومغناطیس برای مهندسین برق بسیار مفید و کاربردی است و به کمک آن میتوان بسیاری از مسائل مختلف الکترومغناطیس را در محیط سه بعدی و برای خواسته های متعدد، حل و آنالیز کرد.



شکل۴- ۱ تصویری از محیط نرم افزار CST




حال با فرض پارامتر هایی برای سادگی طراحی و سیمولیت به پیاده سازی طرح در نرم افزار پرداختیم. این طراحی پس از شبیه سازی اشکال و طرح های متعدد بدست آمده است:




شکل۴-۲ شکل طراحی شده برای پروژه نهایی متامتریال در نرم افزار CST

حال نتایج شبیه سازی را با هم مرور می کنیم:




شکل۴- ۳ S11





شکل۴-۴ S21



شكل 4- ۵ S11 وS22

۱-۴- جزئیات طراحی:

سابستریت از جنس FR4-LOSSY انتخاب گردید که $\varepsilon=4.7$ بصورت جداگانه تغییر و تنظیم گشت.

 $g = 0.15 \, mm$

 $h = 1.6 \, mm$

f = 3 GHz



$$r_{via} = 0.25 \ mm$$

$$t = 0.035 \, mm$$

$$\varepsilon = 4.7$$

$$L_L pprox rac{Z_c^{
m si}}{\omega} an(eta^{
m si} \ell^{
m si}),$$

$$C_L \approx (\varepsilon_r + 1)\ell^{\rm ic}[(N-3)A_1 + A_2]$$
 (pF),

$$A_1 = 4.409 \tanh \left[0.55 \left(\frac{h}{w^{\text{ic}}} \right)^{0.45} \right] \cdot 10^{-6} \quad \text{(pF/}\mu\text{m)},$$

$$A_2 = 9.92 \tanh \left[0.52 \left(\frac{h}{w^{\text{ic}}} \right)^{0.5} \right] \cdot 10^{-6} \quad \text{(pF/μm)},$$

۲-۲- شرط موثرا همگنی:

$$\lambda_g = \frac{c}{f\sqrt{\epsilon_{eff}}} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9 \sqrt{4.7}} \cong 0.0461 \, m \to \frac{\lambda_g}{4} = 0.0115 m$$

۳-۴- نتیجه گیری:

اضافه کردن تکه استاب در پایین باعث بهبود out of band rejection شد و در نهایت ما توانستیم یک فیلتر باند میانی در فرکانس مورد نظر طراحی کنیم.




فصل ۵ – طراحی در نرم افزار Altium Designer

Altium Designer نرم افزار قدرتمندی که برای پیاده سازی شماتیک ، طراحی PCB و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدار های دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای نرم افزار Designer دسته بندی مناسب کتابخانه ها به نحوی است که با صرف زمان کوتاهی قطعه مورد نظر را خواهیم یافت. آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گر پی اسپایس انجام می شود. محیط طراحی PCB در پروتل، بدلیل داشتن کتابخانه هایی کامل و بدون نقص معروف است و این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در حین طراحی انواع PCB با این نرم افزار، خواهد شد.

در این نسخه امکان شبیه سازی و کد نویسی برخی از FPGA ها نیز فرآهم شده است که زمان طراحی و پیاده سازی را حداقل می کند.

حال طراحی را به محیط این نرم افزار انتقال می دهیم:




شکل۵- ۱ Top Layer




شکل۵- Bottom Layer ۲





شکل۵- ۳ نمای کلی



شکل۵- ۴ چاپ نهایی PCB

جزئيات طراحي: تكنولوژيThick PCB - Film



منابع

C. Caloz, T. Itoh, Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory and Microwave Applications, John Wiley and Sons, Inc., 2006, pp. 3–132, 235. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.