

SafeLinkHub

Script de tournage

Enregistrer un MikroTik & lancer l'auto-setup

Vidéo de présentation pas-à-pas — du routeur neuf au portail captif opérationnel, calée sur l'interface réelle de la plateforme.

DURÉE

4–6 min

FORMAT

Capture d'écran + voix-off

SCÈNES

7 (0 → 6)

Vue d'ensemble

Le parcours suit les 3 étapes du wizard SafeLinkHub. Les libellés, boutons et messages cités sont ceux affichés à l'écran, pour que la voix-off colle exactement à l'interface.

1	Connexion de l'appareil Générer le script, le coller dans le terminal MikroTik (tunnel WireGuard).
2	Topologie réseau Choisir le bridge hotspot et les ports diffusant le WiFi payant.
3	Auto-setup complet Nom du hotspot → SSID + domaine auto, récap, puis « Lancer l'auto-setup complet ».

SCÈNE 0

0:00 – 0:20

Intro

ÉCRAN

Logo SafeLinkHub, puis un MikroTik posé sur le bureau.

ACTIONS À FILMER

- Plan produit du routeur + carton titre de la vidéo.

VOIX-OFF

« Dans cette vidéo, on part d'un MikroTik neuf et, en trois étapes, on l'enregistre sur SafeLinkHub puis on lance la configuration automatique : hotspot, portail captif, profils de forfaits et MikHmon — sans ligne de commande compliquée. »

SCÈNE 1

0:20 – 1:10

Prérequis du routeur

ÉCRAN

Winbox connecté au MikroTik (identifiant par défaut de la notice : **admin**).

ACTIONS À FILMER

- Vérifier l'accès **Internet** (WAN branché).
- **RouterOS à jour** (System → Packages / RouterBOARD).
- MikroTik neuf : **System** → **Reset Configuration**, cocher uniquement « No Default Configuration », puis **Reset**.

VOIX-OFF

« Trois prérequis : le routeur doit avoir Internet, une version récente de RouterOS, et sur un appareil neuf on fait un reset avec l'option « No Default Configuration ». »

Neuf/scellé ? Il faudra aussi débloquer le device-mode — montré à la scène 3.

Créer la liaison / Étape 1

ÉCRAN

Navigateur → **safelinkhub.io** → connexion → menu « Configuration automatique du routeur ».

ACTIONS À FILMER

- Cliquer « **Lier un MikroTik** » → apparition de l'indicateur d'étapes 1.2.3.
- Rester sur l'onglet « **Automatique (Tunnel VPN)** » (recommandé).
- Champ « **Nom du routeur** » → saisir ex. **MIRADOR-WIFI**.
- Cliquer « **Générer le script d'installation** ».
- Dans la fenêtre, cliquer « **Copier la commande** ».

VOIX-OFF

« Étape 1 : on choisit la méthode Tunnel VPN, on nomme le routeur, on génère le script et on le copie. Ce script installe un tunnel WireGuard sécurisé — le routeur se connecte vers SafeLinkHub, aucune configuration réseau côté box. »

Le lien / la commande générée est valable 2 heures.

Coller la commande sur le MikroTik

ÉCRAN

Winbox / WebFig → **New Terminal**.

ACTIONS À FILMER

- **Coller** la commande → Entrée, puis attendre le message d'installation du tunnel.
- Si erreur « **not allowed by device mode** » : coller la commande de déblocage affichée sur la page, puis **confirmer physiquement** (appui long ~15 s sur « reset », ou coupure d'alimentation à froid) dans les 10 minutes, et relancer.

```
/system/device-mode/update mode=advanced container=yes hotspot=yes scheduler=yes  
fetch=yes activation-timeout=10m
```

VOIX-OFF

« On colle la commande dans le terminal du MikroTik. Si RouterOS répond « not allowed by device mode », on exécute la commande de déblocage affichée juste en dessous, puis on confirme physiquement avec le bouton reset — c'est une sécurité MikroTik normale sur un appareil neuf. »

Le routeur passe « en ligne » / Étape 2

ÉCRAN

Retour sur SafeLinkHub : la bannière « en attente de connexion » passe à **routeur en ligne** et le wizard s'ouvre sur **Étape 2 : Topologie réseau**.

ACTIONS À FILMER

- Vérifier / créer le **bridge hotspot** et lui assigner les **ports** (interfaces qui diffuseront le WiFi payant).
- Passer à l'**Étape 3**.

VOIX-OFF

« Quelques secondes plus tard, le routeur apparaît en ligne. À l'étape 2 on définit la topologie : quel bridge et quels ports servent au hotspot. »

Étape 3 : lancer l'auto-setup

ÉCRAN

Étape 3 — Configuration automatique complète.

ACTIONS À FILMER

- Montrer le **badge du modèle détecté** (scénario de stockage : USB / Flash + Container / disque interne). Pour ax lite / ax² : « installé sur la flash interne, survit au reboot ».
- Champ « **Nom du hotspot** » (ex. MIRADOR-WIFI) → le **SSID** et le **domaine** (mirador.wifi) se remplissent automatiquement.
- Optionnel : « **Compte administrateur du portail** ».
- Lire le **récapitulatif**, puis cliquer « **Lancer l'auto-setup complet** ».
- Si marqué « **Payant** » : montrer le paiement (Wave / Orange / MTN / Moov ou carte) — l'accès se débloque dès la confirmation.

VOIX-OFF

« À l'étape 3, tout est pré-rempli. On nomme le hotspot — le SSID et le domaine se déduisent tout seuls — on vérifie le récapitulatif, et on clique « Lancer l'auto-setup complet ». »

Configuration en cours + vérification

ÉCRAN

Bouton « **Configuration en cours...** », puis « Configuration appliquée. Le routeur redémarre — patientez ~1 minute... ».

ACTIONS À FILMER

- Attendre la fin (le pull de MikHmon peut prendre 1 à 3 min) ; le routeur redémarre.
- **Se connecter au WiFi** créé → le **portail captif** s'ouvre avec les prix des forfaits en direct.
- Ouvrir **MikHmon** → créer une session → générer un **voucher** de démonstration.

VOIX-OFF

« La configuration s'applique — hotspot, portail, profils, MikHmon, NAT — puis le routeur redémarre. Une minute après, on se connecte au WiFi : le portail affiche les forfaits, et depuis MikHmon on peut générer des tickets. C'est prêt. »

Sur hAP ax lite / ax², la session MikHmon est enregistrée sur la flash : plus besoin de la recréer après une coupure de courant.

Check-list de tournage

- ✓ Cache / floute l'adresse IP du serveur, les identifiants et les QR/liens de vouchers réels.
- ✓ B-roll : gros plan du câble WAN, du bouton reset, du téléphone qui se connecte au portail.
- ✓ Prépare deux prises de la scène 3 : une « nominale » et une avec l'erreur device-mode.
- ✓ Garde le nom du hotspot cohérent partout (MIRADOR-WIFI) pour que SSID/domaine/portail se suivent.