Problema 3 JoT: Internet das Coisas

Universidade Estadual de Feira de Santana

Curso: Engenharia de Computação TEC 499 - MI - Sistemas Digitais Professor: Thiago Cerqueira de Jesus

Equipe

- Daniel Lucas Alves Ferreira de Jesus
- Ian Zaque Pereira de Jesus dos Santos




Imagem 1. Orange Pi, Display e NodeMCU.

Hardware - SBC

- Orange Pi PC Plus
- H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K
- Mali400MP2 GPU @600MHz
- SDRAM: 1GB DDR3
- 8GB eMMC Flash
- Alimentação via USB OTG
- Header de 40 pinos
- LED de alimentação, LED de status
- Suporte a Android, Lubuntu e Debian


Hardware - Orange Pi



Imagem 2. Orange Pi PC Plus.

Hardware - NodeMCU

- ESP8266 NodeMcu ESP-12E Module
- Wireless padrão 802.11 b/g/n
- Antena embutida
- Conector micro-usb
- Modos de operação: STA/AP/STA+AP
- Portas GPIO: 11
- GPIO com funções de PWM, I2C, SPI, etc
- Tensão de operação: 4,5 ~ 9V
- Taxa de transferência: 110 a 460800 bps
- Dimensões: 49 x 25,5 x 7 mm



Etapas do algoritmo - SBC

- 1. Definição de bibliotecas, variáveis globais, estruturas e protótipos de funções.
- 2. Definição de variáveis locais, configuração MQTT e LCD Display.
- 3. Inicialização IHM Display, IHM Terminal.
- 4. Envio e recebimento automático de comandos e respostas via MQTT.
- 5. Verificação e tratamento de respostas.
- 6. Atualização de histórico de medições dos sensores.
- 7. Publicação de dados dos sensores e NodeMCU para IHM Web.

Etapas do algoritmo - NodeMCU

- 1. Definição de bibliotecas, variáveis globais e funções.
- 2. Configuração WiFi, MQTT e GPIO na função setup();.
- 3. Inicialização WiFi e MQTT.
- 4. Aguarda recebimento de comandos da SBC na função loop();.
- 5. Envio de respostas MQTT, mediante comandos.

Etapas do algoritmo - IHM Web - API

- 1. Configuração dos Servidores MQTT e HTTP
- 2. Configuração dos tópicos MQTT
- 3. Armazena as mensagens nas bases de dados específicas
- 4. Definição das rotas do servidor HTTP
- 5. Acesso a bases de dados via rotas definidas

Etapas do algoritmo - IHM Web - Interface HTML

- 1. Biblioteca de acesso ao servidor HTTP (axios)
- 2. Requisição de dados via click dos Botões
 - a. Realiza requisições a cada X segundos
- 3. Recebe os dados e configura os mesmos
- 4. Monta os gráficos com os dados

SBC - Definição de bibliotecas e variáveis globais

```
#include <lcd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/time.h>
//BIB FOR MOTT
#include <MQTTClient.h>
//BIB FOR INTERRUPT, GPIO
#include <wiringPi.h>
#define MOTT ADDRESS
                       "tcp://10.0.0.101:1883"
#define USER
                       "aluno"
                       "@luno*123"
#define PASSWORD
#define CLIENTID
                       "MQTTClientRASP"
#define QOS
#define TIMEOUT
                       1000L
#define NODEMCU PUBLISH "NODEMCU PUBLISH"
#define NODEMCU RECEIVE "NODEMCU RECEIVE"
#define SENSORS HISTORY "SENSORS_HISTORY"
#define STATUS NODEMCU
                        "STATUS NODEMCU"
// Pinos do Display LCD
#define RS 13
#define E 18
#define D4 21
#define D5 24
#define D6 26
#define D7 27
```

Imagem 3. Bibliotecas e variáveis globais.

SBC - Definição de variáveis globais e funções

```
MQTTClient client;
int display lcd;
You, 2 days ago | 1 author (You)
typedef struct Historic {
  char *sensor;
  int historic[10];
  int timestamps[10];
  int last modified;
} Historic;
// ONE HISTORY FOR EACH SENSOR
Historic array registros [10];
void publish(MQTTClient client, char* topic, char* payload);
int on message(void *context, char *topicName, int topicLen, MQTTClient message *message);
void reconnect(void *context, char *cause);
void evaluateRecData(char *topicName, char *payload);
char *substring(char *src, int start, int end);
void updateHistory(char * sensor, int newValue);
char *createJson(int index);
void initArrayRegistros();
void initDisplay();
void write textLCD(char *linha1, char *linha2);
```

Imagem 4. Variáveis globais e funções.

SBC - Função main

```
int main(int argc, char *argv[]){
  int rc:
  MOTTClient connectOptions conn opts = MOTTClient connectOptions initializer;
  MQTTClient_create(&client, MQTT_ADDRESS, CLIENTID, MQTTCLIENT_PERSISTENCE_NONE, NULL);
  MQTTClient setCallbacks(client, &conn opts, reconnect, on message, NULL);
  conn opts.username = USER;
  conn opts.password = PASSWORD;
  rc = MOTTClient connect(client, &conn opts);
  if (rc != MOTTCLIENT SUCCESS){
      printf("\n\rFalha na conexao ao broker MQTT. Erro: %d\n", rc);
      exit(-1);
   MOTTClient subscribe(client, NODEMCU RECEIVE, 0); //Subscribing to MOTT topic that NodeMcu publishes
   wiringPiSetup();
   initDisplay();
                      // INIT LCD DISPLAY
   initArrayRegistros();  // INIT HISTORIC
```

Imagem 5. Função principal, configuração e inicialização MQTT, Display e históricos.

SBC - Inicialização IHM Terminal

```
system("cls || clear");
write textLCD(" PBL 3 - SD ", " IoT
printf("PBL 3 - IoT: A Internet das Coisas. \n \n");
printf("As a ees seguire o a seguinte ordem: \n");
printf("1 - Solicita a situa ��o atual do NodeMCU. \n");
printf("2 - Solicita o valor da entrada anal@gica. \n");
printf("3 - Solicita o valor de uma das entradas digitais. \n");
printf("4 - Acendimento do led da NodeMCU. \n");
printf("5 - Desligamento do led da NodeMCU. \n \n");
sleep(2);
for(int i = 0; i <= 4; i++){ // LOOP TO ENGAGE AUTOMATIC ACTIONS
       if(i == 0){
                                    //this checks the NodeMCU status.
          printf("A��o: Solicita a situa��o atual do NodeMCU. \n");
          write_textLCD("Solicitacao:", "Status NodeMCU");
          sleep(5);
          publish(client, NODEMCU_PUBLISH, "30");
                                    ///this requests analog input value
        if(i == 1){
          system("cls || clear");
          printf("A��o: Solicita o valor da entrada anal�gica. \n");
          write textLCD("Solicitacao:", "Sen. Analogico");
          sleep(5);
          publish(client, NODEMCU PUBLISH, "40");
```

Imagem 6. Envio automático de comandos para tópico de publicação.

SBC - Comandos de sensores

```
if(i == 1){
                             ///this requests analog input value
  system("cls || clear");
  printf("A��o: Solicita o valor da entrada anal�gica. \n");
  write textLCD("Solicitacao:", "Sen. Analogico");
  sleep(5);
  publish(client, NODEMCU_PUBLISH, "40");
if(i == 2){
  system("cls || clear");
  printf("A��o: Solicita o valor de uma das entradas digitais. \n");
  //LOOP TO COMMUTE DIGITAL SENSORS REQUESTS
  for (int idxSensor = 50; idxSensor < 59; idxSensor++){</pre>
       sleep(1);
      printf("Sensor Digital: %d. \n \n", idxSensor);
      char numStr[6] = "";
      sprintf(numStr, "%d", idxSensor);
                                                     //CONVERT INTEGER TO STRING
      char text[15];
      strcpy(text, "Sen. Digital ");
      strcat(text, numStr);
      write_textLCD("Solicitacao:", text);
      sleep(5);
      publish(client, NODEMCU PUBLISH, numStr);
```

Imagem 7. Solicitação de respostas dos sensores da NodeMCU.

SBC - Comandos de LED

```
if(i == 3){
                  //this turn on the led
  system("cls | clear");
  printf("A@@o: Acendimento do LED da NodeMCU. \n");
  write textLCD("Solicitacao:", "Ligar LED");
  sleep(5);
  publish(client, NODEMCU PUBLISH, "60");
if(i == 4){ //this turn off the led
  i = -1: // RESET THE LOOP
  system("cls | clear");
  printf("A��o: Desligamento do LED do NodeMCU. \n");
  write textLCD("Solicitacao:", "Desligar LED");
  sleep(5);
  publish(client, NODEMCU PUBLISH, "70");
  system("cls | clear");
```

Imagem 8. Solicitação de interação com LED da NodeMCU.

SBC - Funções MQTT

```
// METHOD THAT WRITES IN THE TOPIC SOME MESSAGE
// Param: CLIENT (instance of MOTTClient), TOPIC (where to write), PAYLOAD (message to be written)
void publish(MQTTClient client, char* topic, char* payload) {
     MQTTClient message pubmsg = MQTTClient message initializer;
     pubmsg.payload = payload;
     pubmsg.payloadlen = strlen(pubmsg.payload);
     pubmsg.qos = QOS;
     pubmsg.retained = 0;
    MQTTClient deliveryToken token;
    MQTTClient_publishMessage(client, topic, &pubmsg, &token);
    MQTTClient waitForCompletion(client, token, TIMEOUT);
// METHOD CALLED WHENEVER A MESSAGE IS RECEIVED IN ANY SUBSCRIBED TOPIC
int on message(void *context, char *topicName, int topicLen, MQTTClient message *message) {
    char* payload = message->payload;
    evaluateRecData(topicName, payload);
    MQTTClient freeMessage(&message);
    MQTTClient_free(topicName);
    return 1;
// METHOD TO AUTO RECONNECT IF MOTT IS DOWN
// PARAM: CONTEXT (data from MOTT OPTS), CAUSE (why caiu)
void reconnect(void *context, char *cause){
     printf("Broker foi desconectado... Tentando novamente \n \n");
     int rc = MQTTClient_connect(client, context);
    if (rc != MOTTCLIENT SUCCESS){
        printf("\n\rFalha na conexao ao broker MQTT. Erro: %d\n", rc);
        exit(-1);
    else { printf("Reconectado\n"); }
    MQTTClient_subscribe(client, NODEMCU_RECEIVE, 0);
```

Imagem 9. Funções MQTT de publicação, recebimento e reconexão do broker.

SBC - Funções MQTT

```
void evaluateRecData(char * topicName, char *payload){
   if(strcmp(topicName, "NODEMCU RECEIVE") == 0){
        if (payload[0] == '1' && payload[1] == 'F'){
            write textLCD("Resposta: ", "NodeMCU not ok");
            publish(client, STATUS_NODEMCU, "NodeMCU not Ok");
        else if (payload[0] == '0' && payload[1] == '0'){
                                                                      // 00
             write_textLCD("Resposta: ", "NodeMCU Ok");
            publish(client, STATUS_NODEMCU, "NodeMCU Ok");
        else if (payload[0] == '0' && payload[1] == '1'){
          char *analogInputValue = substring(payload, 2, sizeof(payload)+1);
                                                                                  // COPYING
           int value = atoi(analogInputValue);
                                                          // CONVERT STRING TO INT
           updateHistory("A0", value);
           write_textLCD("Sen. Analogico:", analogInputValue);
        else if (payload[0] == '0' && payload[1] == '2'){
           // COPYING THE DIGITAL SENSOR & INPUT VALUE RECEIVED. Ex.: 02A01234
          char *digitalSensor = substring(payload, 2, 4);
           char *digitalInputValue = substring(payload, 4, sizeof(payload)*sizeof(payload));
           int value = atoi(digitalInputValue);
                                                        // CONVERT STRING TO INT
           char text[15];
           strcpy(text, "Sen. Digital ");
                                                      // Something like: Sen. Digital D5
           strcat(text, digitalSensor);
          write textLCD(text, digitalInputValue);
          updateHistory(digitalSensor, value);
        else{ write textLCD("Resposta:", "NodeMCU not ok"); }
    return;
```

Imagem 10. Função de verificação de respostas MQTT.

SBC - Função Substring

```
char *substring(char *src, int start, int end){
  int len = end - start;
  char *dest = (char*)malloc(sizeof(char) * (len + 1)); /
  strncpy(dest, (src + start), len); /
  return dest;
}
```

Imagem 11. Função de criação de substring a partir de index start até index end.

SBC - Função UpdateHistory

```
void updateHistory(char *sensor, int newValue){
    int idx = 0;
    struct timeval now;
    gettimeofday(&now, NULL);
    char *json = (char*)malloc( (sizeof(char) * (200)) + 1 );
    char sensorTopic[20];
    strcpy(sensorTopic, "SENSORS_HISTORY/");
    strcat(sensorTopic, sensor);
    if(strcmp(sensor, "A0") == 0){
       idx = ++array registros[0].last modified;
       if(array registros[0].last modified >= 9){ array registros[0].last modified = -1; }
       array registros[0].historic[idx] = newValue;
       array registros[0].timestamps[idx] = now.tv sec;
       strcpy(json, createJson(0));
       publish(client, sensorTopic, json);
    else if(strcmp(sensor, "D0") == 0){
       idx = ++array registros[1].last modified;
       if(array registros[1].last modified >= 9){ array registros[1].last modified = -1; }
       array registros[1].historic[idx] = newValue;
       array registros[1].timestamps[idx] = now.tv sec;
       strcpy(json, createJson(1));
       publish(client, sensorTopic, json);
```

Imagem 12. Função de atualização de histórico de medições.

SBC - Função CreateJson

```
char *createJson(int index){
    char *json = (char*)malloc((sizeof(char) * (200)) + 1);
                                               //Ex.: { "historico\":
    strcpy(json, "{\"historico\": ");
    // LOOP TO CONCAT THE START OF JSON
    for(int i = 0; i < 10; i++){
       char valueHistoric[20];
       sprintf(valueHistoric, "%d", array_registros[index].historic[i]);
       if(i == 0){
          strcat(json, "\"[");
          strcat(json, valueHistoric); //Ex.: { "\sensor\":\"A0\", \"histor
       else if(i == 9){
          strcat(json, ", ");
          strcat(json, valueHistoric);
          strcat(json, "]");
       else
          strcat(json, ", ");
          strcat(json, valueHistoric);
    strcat(json, "\", \"timestamps\": ");
```

```
// LOOP TO CONCAT THE TIMESTAMPS TO JSON
for(int j = 0; j < 10; j++){
   char *valueTimestamp = (char*)malloc((sizeof(char) * (50)) + 1);
   sprintf(valueTimestamp, "%d", array registros[index].timestamps[j]);
  if(j == 0){
     strcat(json, "\"[");
                                                       //Ex.: { "\sensor\":\
      strcat(json, valueTimestamp);
                                                        //Ex.: { "\sensor\":\
   else if(j == 9){
     strcat(json, ", ");
      strcat(json, valueTimestamp);
      strcat(json, "]\"}");
   else
     strcat(json, ", ");
      strcat(json, valueTimestamp);
return ison;
```

Imagens 13 e 14. Função de criação de JSON de histórico de medições.

SBC - Função InitArrayRegistros

```
// METHOD TO INITIALIZE THE VARIABLE 'array registros'
// Return: void
void initArrayRegistros(){
                              // [A0, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8]
    array registros[0].sensor = "A0";
    array registros[1].sensor = "D0";
    array registros[2].sensor = "D1";
    array registros[3].sensor = "D2";
    array registros[4].sensor = "D3";
    array registros[5].sensor = "D4";
    array registros[6].sensor = "D5";
    array registros[7].sensor = "D6";
    array registros[8].sensor = "D7";
    array registros[9].sensor = "D8";
    for(int i = 0; i < 10; i++){
       array registros[i].last modified = -1;
       for(int j = 0; j < 10; j++){
          array registros[i].historic[j] = 0;
          array registros[i].timestamps[j] = 0;
```

Imagem 15. Função de inicialização de histórico de medições.

SBC - Funções Display

```
* Realiza as rotinas de inicialização do display
void initDisplay(){
   display lcd = lcdInit(2, 16, 4, RS, E, D4, D5, D6, D7, 0, 0, 0, 0);
   lcdHome(display lcd);
   lcdClear(display_lcd);
* Escreve em duas linhas do display LCD
 * @param linha1 - Primeira linha do display
 * @param linha2 - Segunda linha do display
void write textLCD(char *linha1, char *linha2) {
   lcdHome(display lcd);
   lcdClear(display lcd);
   // escreve na primeira linha
   lcdPosition(display lcd, 0, 0);
   lcdPuts(display lcd, linha1);
   // escreve na segunda linha
   lcdPosition(display lcd, 0, 1);
   lcdPuts(display lcd, linha2);
```

Imagem 16. Funções de inicialização e escrita do Display.

NodeMCU - Definições de bibliotecas e variáveis

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <PubSubClient.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "INTELBRAS"
#define STAPSK "Pbl-Sistemas-Digitais"
#endif
#define TOPICO SUBSCRIBE "NODEMCU PUBLISH"
#define TOPICO PUBLISH "NODEMCU RECEIVE"
#define ID MOTT "SDPBL3"
#define TOPICO SUBSCRIBE2 "nodemcu"
#define BUFFER SIZE 64
String operating normally = "00";
String with problem
                            = "1F":
String analog entry measure = "01";
String digital input status = "02";
String COMANDO;
//String comand = "";
const char* ssid = STASSID;
const char* password = STAPSK;
// Nome do ESP na rede
const char* host = "ESP-10.0.0.108";
```

```
// Definicões de rede
IPAddress local IP(10, 0, 0, 108);
IPAddress gateway(10, 0, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 0, 0);
//settings broker matt
const char* magt broker= "10.0.0.101";
const char* mgtt user= "aluno";
const char* mgtt password="@luno*123";
//Entradas Digitais
const int sensor zero = D0;
const int sensor D1 = D1;
const int sensor D2 = D2;
const int sensor D3 = D3;
const int sensor D4 = D4;
const int sensor D5 = D5;
const int sensor D6 = D6;
const int sensor D7 = D7;
const int sensor D8 = D8;
// client wifi
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

Imagens 17 e 18. Inclusão e definição de bibliotecas e variáveis globais.

NodeMCU - Função Callback

```
// callback function
void callback(const MQTT::Publish& pub){
 // Serial.print(pub.topic());
  //Serial.println(pub.payload string());
 //Serial.print(" => ");
  if(pub.has_stream()){
   uint8 t buf[BUFFER SIZE];
   int read;
   while(read = pub.payload_stream()->read(buf,BUFFER_SIZE)){
     Serial.write(buf, read);
   pub.payload_stream()->stop();
    Serial.println("");
  }else{
     COMANDO = pub.payload_string(); // Recebe o valor DO BROKER
     Serial.println(pub.payload_string());
```

Imagens 19. Função Callback para recebimento de dados MQTT.

NodeMCU - Função InitMqtt

```
//initial settings MOTT
void initMqtt(){
  client.set server(mgqt broker,1883);
  client.set callback(callback);
  if(client.connect(MQTT::Connect(ID MQTT).set auth(mqtt user,mqtt password))){
    Serial.println("Node conectada");
    client.subscribe(TOPICO SUBSCRIBE);
    client.subscribe(TOPICO PUBLISH);
```

NodeMCU - Função EnviaEstadoOutputMQTT

```
void EnviaEstadoOutputMQTT(void){
    if(COMANDO == "30"){ client.publish(TOPICO PUBLISH, operating normally); }
   else if(COMANDO == "40"){
      String entrada = String(analogRead(A0));
      client.publish(TOPICO PUBLISH, analog entry measure +entrada);
    else if(COMANDO =="50"){
      String entrada D0 = String(digitalRead(sensor zero));
     String sensor D0 = "D0";
      client.publish(TOPICO PUBLISH, digital input status+sensor D0+entrada D0);
    else if(COMANDO == "51"){
     String entrada D1 = String(digitalRead(sensor D1));
     String sensor name D1 = "D1";
      client.publish(TOPICO PUBLISH, digital input status+sensor name D1+entrada D1);
    else if(COMANDO == "52"){
      String sensor name D2 = "D2";
      String entrada D2 = String(digitalRead(sensor D2));
      client.publish(TOPICO PUBLISH, digital input status+sensor name D2+entrada D2);
```

```
else if(COMANDO == "57"){
  String sensor name D7="D7";
  String entrada D7 = String(digitalRead(sensor D7));
  client.publish(TOPICO PUBLISH, digital input status+sensor name D7+entrada D7);
else if(COMANDO == "58"){
  String sensor name D8="D8";
  String entrada D8= String(digitalRead(sensor D8));
  client.publish(TOPICO PUBLISH, digital input status+sensor name D8+entrada D8);
else if(COMANDO=="60"){
  digitalWrite(LED BUILTIN,LOW);
  client.publish(TOPICO PUBLISH, operating normally);
else if(COMANDO == "70"){
  digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
  client.publish(TOPICO PUBLISH, operating normally);
COMANDO="0";
```

NodeMCU - Inicialização WiFi e MQTT

```
// Setup project
pinMode(LED BUILTIN,OUTPUT);
pinMode(A0,OUTPUT);
pinMode(sensor zero,OUTPUT);
pinMode(sensor D1,OUTPUT);
pinMode(sensor D2,OUTPUT);
pinMode(sensor D3,OUTPUT);
pinMode(sensor D4,OUTPUT);
pinMode(sensor D5,OUTPUT);
pinMode(sensor D6,OUTPUT);
pinMode(sensor D7,OUTPUT);
pinMode(sensor D8,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
setup wifi();
initMqtt();
```

Imagem 23. Inicialização WiFi e MQTT na função loop da NodeMCU.

NodeMCU - Recebimento MQTT

```
void loop() {
   ArduinoOTA.handle();
   EnviaEstadoOutputMQTT();
   client.loop();
   delay(3000);
}
```

IHM Web - API

```
//CONFIGURAÇÃO SERVIDOR HTTP
const server = express();
server.use(
  cors({
    origin: "*",
    methods: "GET, HEAD, PUT, PATCH, POST, DELETE",
    preflightContinue: false,
    optionsSuccessStatus: 204,
    credentials: true,
server.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
server.use(bodyParser.json());
const PORT = 3000:
```

```
// CONFIGURAÇÕES BROKER LABORATÓRIO LEDS
const host = "mqtt://10.0.0.101";
const options = {
  port: 1883,
   clientId: "mqtt_pbl3SD",
   username: "aluno",
   password: "@luno*123",
};
const client = mqtt.connect(host, options);
```

IHM Web - API

```
//Escreve na Base de dados (arquivo Json)
const WriteFileSensors = async (topic, message) => {
 if (topic == topic history0) {
   const path = "./data bases/data base a0.json";
   WriteFile(path, message);
   else if (topic == topic historyD0) {
   const path = "./data bases/data base s0.json";
   WriteFile(path, message);
   else if (topic == topic historyD1) {
   const path = "./data bases/data base s1.json";
   WriteFile(path, message);
   else if (topic == topic historyD2) {
   const path = "./data bases/data base s2.json";
   WriteFile(path, message);
   else if (topic == topic historyD3) {
   const path = "./data bases/data base s3.json";
   WriteFile(path, message);
   else if (topic == topic historyD4) {
   const path = "./data bases/data base s4.json";
   WriteFile(path, message);
```

```
server.get("/sensores/:sensor", async (req, res) => {
  res.header("Access-Control-Allow-Origin", "*");
  const sensor = req.params.sensor;
  if (sensor == "a0") {
   const path = "./data bases/data base a0.json";
   const sensorData = await ReadFileSensors(path);
   return res.send(sensorData);
  } else if (sensor == "d0") {
   const path = "./data bases/data base s0.json";
   const sensorData = await ReadFileSensors(path);
   return res.send(sensorData);
  } else if (sensor == "d1") {
   const path = "./data bases/data base s1.json";
   const sensorData = await ReadFileSensors(path);
   return res.send(sensorData);
  } else if (sensor == "d2") {
   const path = "./data bases/data base s2.json";
   const sensorData = await ReadFileSensors(path);
   return res.send(sensorData);
  } else if (sensor == "d3") {
   const path = "./data bases/data base s3.json";
   const sensorData = await ReadFileSensors(path);
   return res.send(sensorData);
```

Imagem 26. Escrita e leitura dos dados na base de dados


IHM Web - Interface HTML

```
axios
    .get("http://localhost:3000/sensores/" + path)
    .then((response) => {
        dados = response.data;
        const json_values = dados[0];
        historico = json_values.historico;
        timestamps = formataData(json_values.timestamps);
```

```
if (chartGraph != null) {
 chartGraph.destroy();
chartGraph = new Chart(ctx, {
 type: "line",
 data: {
   labels: timestamps,
   datasets: [
        label: name sensor,
       backgroundColor: "rgba(0,0,0,1.0)",
        borderColor: "rgba(0,0,0,0.5)",
       data: historico,
 options: {
    scales:
      v: {
       beginAtZero: true,
   plugins: {
     title: {
       display: true,
        text: "Sensores",
       padding: {
         top: 10,
         bottom: 30,
```

Imagem 27. Requisição para API e montagem do gráfico

IHM Web - Interface HTML



Referências

Imagens 1, 3 a 28. Disponíveis em: https://github.com/ian-zaque/pbl_SD_3

Imagem 2. Orange Pi. Disponivel em: www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-PC-Plus.htm

Dados sobre Orange Pi PC Plus. Disponível em:

www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-PC-Plus.html

Dados sobre NodeMCU ESP8266. Disponível em: www.filipeflop.com/produto/modulo-wifi-esp8266-nodemcu-esp-12