Rapport d'avancement : BE intégration, partie ASM

1. Emission d'un signal carré

Le but ici est de mettre en place l'émission d'un signal carré grâce au timer intégré à la carte, de fréquence fixe, pour pouvoir plus tard émettre un signal audio.

Tout d'abord nous avons récupéré la bibliothèque GASSP72, pour le traitement des interruptions Timer.

Import de la librairie dans le code c et déclaration du handler :

```
#include <gassp72.h>
#include <etat.h>

extern void timer_callback(void);
```

On doit générer des interruptions dans le code principal.c grâce à la librairies GASSP72 :

```
#include <gassp72.h>
     #include <etat.h>
    extern void timer_callback(void);
    int Periode_en_Tck = 72*10*3;
    int main(void)
11 {
                    // activation de la PLL qui multiplie la fréquence du quartz par 9
                   CLOCK_Configure();
14
                    // config port PB1 pour être utilisé en sortie
                    GPIO_Configure(GPIOB, 1, OUTPUT, OUTPUT_PPULL);
                    // initialisation du timer 4
                    // Periode_en_Tck doit fournir la durée entre interruptions,
18
                    // exprimée en périodes Tck de l'horloge principale du STM32 (72 MHz)
                    Timer_1234_Init_ff( TIM4, Periode_en_Tck);//Periode_en_Tck );
                    // enregistrement de la fonction de traitement de l'interruption timer
                    // ici le 2 est la priorité, timer_callback est l'adresse de cette fonction, a créér en asm,
                    // cette fonction doit être conforme à l'AAPCS
                    Active_IT_Debordement_Timer( TIM4, 2, timer_callback);//timer_callback );
                    // lancement du timer
                   Run_Timer( TIM4 );
            while (1)
            {
            }
```

On doit ensuite créer le handler pour les interruption en langage d'assemblage pour générer le signal carré :

- On exporte le timer_callback.
- Comme on veut la sortie sur PB1, on doit mettre à 0 ou à 1 cette sortie, grâce à la librairie GASSP72 (On a configuré cette sortie dans le principal.c).
- On initialise une variable tot, qui va valoir successivement 00 et FF, (tot est sur 2 octets), grâce à l'instruction MVN.
- On compare cette variable à zéro pour avoir le flag à 0 ou 1.
- On utilise le mnémo BEQ, pour sauter à on si le flag vaut 1 (PB1 à 1), ou non (PB1 à 0).

```
2
3
            area madata, data
4
   tot
            dcd
5
    GPIOB_BSRR
                   equ
                           0x40010C10 ; Bit Set/Reset register
6
            area moncode, code
8
            export timer_callback
9
            include etat.inc
11
   timer_callback proc
12
           ldr r10,=tot
14
           LDRSB R9, [r10]
           MVN r9, r9
           STRB r9, [r10]
17
           CMP r9,#0
           BEQ on
21
            ; mise a 1 de PB1
                  r3, =GPIOB_BSRR
24
                   r1, #0x00000002
            mov
                    r1, [r3]
26
            str
            B out
27
   on
                    ; mise a zero de PB1
                   r3, =GPIOB_BSRR
            ldr
                   r1, #0x00020000
            mov
                    r1, [r3]
            str
   ; N.B. le registre BSRR est write-only, on ne peut pas le relire
34
   out
            BX 1r
            endp
            end
```

On génère bien ainsi un signal carré.

2. DFT virgule fixe.

Dans cette deuxième partie, nous devons effectuer le calcul de la transformée de Fourier discrète, pour effectuer le traitement du signal décrit dans la partie Signal de ce bureau d'études.

Comme il est impossible de calculer directement des sinus et des cosinus en langage d'assemblage, nous nous basons sur des tables de résultats précalculées.

En discret nous avons besoin d'autant de données de tables que nous calculerons de points, nous avons choisi de retenir 64 points et donc de générer une table de sinus et cosinus à 64 résultats de chaques.