Санкт-Петербургский Политехнический Университет Институт Компьютерных Наук и Технологий

Кафедра Компьютерных Систем и Програмных Технологий

Отчёт по лабораторной работе №4 на тему **Аналоговая модуляция**

> Работу выполнил Студент группы 33501/3 Степанов Е.О. Преподаватель Богач Н.В.

1. Цель работы

Изучение амплитудной модуляции/демодуляции сигнала.

2. Постановка задачи

- 1. Сгенерировать однотанальный сигнал низкой частоты
- 2. Выполнить амплитудную модуляцию по закону $u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t)) cos(\omega_o t + \phi_o)$
- 3. Получить спектр модулированного сигнала.
- 4. Выполнить модуляцию с подавлением несущей $u(t) = (1 + MU_m cos(\Omega t)) cos(\omega_o t + \phi_o)$. Получить спектр.
- 5. Выполнить однополосную модуляцию:

$$u(t) = U_m \cos(\Omega t) \cos(\omega_0 t + \phi_0) + \frac{U_m}{2} \sum_{n=1}^{N} M_n (\cos(\omega_0 + \Omega_n) t + \phi_0 + \Phi_n)$$

положив n=1

- 6. Выполнить синхронное детектирование и получить исходный сигнал.
- 7. Рассчитать КПД модуляции:

$$\eta_A M = \frac{U_m^2 M^2 / 4}{P_U} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

3. Теоретическая часть

Процесс переноса спектра сигналов из низкочастотной области на заданную частоту (т.е. выделенную для их передачи область частот) называется модуляцией. Исходный информационный сигнал называется модулирующим, а результат модуляции - модулированным сигналом. Амплитудная модуляция (АМ) — вид модуляции, при которой изменяемым параметром несущего сигнала является его амплитуда.

При AM выполняется перенос информации $s(t)\Rightarrow U(t)$ при постоянных значениях параметров несущей частоты ω и ϕ

Простейшая форма модулированного сигнала создается при однотональной амплитудной модуляции — модуляции несущего сигнала гармоническим колебанием с одной частотой Ω :

$$u(t) = U_m[1 + M\cos(\Omega t)]\cos(\omega_0 t)$$

Коэффициент полезного действия данного типа модуляции определяется отношением мощности боковых частот к общей средней мощности модулированного сигнала:

$$\eta_{AM} = \frac{\frac{U_m^2 M^2}{4}}{P_{U}} = \frac{M^2}{M^2 + 2}$$

При АМ с подавлением несущей частоты производится перемножение двух сигналов (модулирующего и несущего), при котором происходит подавление несущего колебания, что делает КПД модуляции равным 100%. Для однотонального сигнала (без учета начальных фаз колебаний) при $U(t) = Mcos(\Omega t)$ имеем:

$$u(t) = \frac{U_m M}{2} \{ \cos[(\omega_0 + \Omega)t] + \cos[(\omega_0 - \Omega)t] \}$$

Следует заметить: при **идентичности информации** в группах верхних и нижних боковых частот нет необходимости в их одновременной передаче. Одна из них перед подачей сигнала в канал связи может быть удалена, чем достигается **двукратное сокращение** полосы занимаемых сигналом частот. При однополосной модуляции возможно также подавление несущей частоты (полное или частичное), что позволяет повысить КПД передатчика.

При модуляции возникают **боковые полосы частот -** верхняя и нижняя. Они представляют собой спектр сумм несущей частоты и частотного спектра модулирующего сигнала.

Демодуляция АМ-сигнала может выполнятсья несколькими способами. Наиболее популярны - двухполупериодное детектирование и синхронное детектирвоание (сигнал разделяется на 2 слагаемых, первое из которых повторяет исходный модулирующий сигнал, а второе повторяет модулированный сигнал на удвоенной несущей частоте).

При последнем виде детектирования требуется точное совпадение фаз и частот колебания демодулятора и несущей гармоники АМ-сигнала. Особенностью является независимость от глубины модуляции (т.е. коэффициент модуляции сигнала может быть больше единицы).

4. Ход работы

Текст программы (пункты отмечены в комментариях к программе):

```
Fc = 25; \% Hecyщая частота.
Fs = Fc*3;%Частота дискретизации.
%1. Создаём однотанальный сигнал низкой частоты.
t = [0:1.5*Fs+1]'/Fs;
y = \sin(7*pi*t);
plot(t,y);
%2. Выполняем амплитудную модуляцию с помощью матлабовской функции.
modS = ammod(y,Fc,Fs,0,0.7); %Начальная фаза 0, амплитуда несущей 0.7
plot(t, modS);
%3. Получаем спектр модулированного сигнала.
spMS = fft(modS);
spMS = abs(spMS);
d = length(spMS);
sspMS1 = spMS(d/2+1:d);
sspMS2 = spMS(1:d/2);
ssp = [sspMS1; sspMS2];
ff = [0-Fc:2*length(spMS)-1]*Fs/length(spMS)-Fc;
plot(ff(1:length(spMS)), ssp);
%4. Модуляция с подавлением несущей.
supSignal = ammod(y,Fc,Fs);
plot(t, modS);
%Получаем спектр.
spSup = fft(supSignal);
spSup = abs(spSup);
d = length(spSup);
sspMS1 = spSup(d/2+1:d);
sspMS2 = spSup(1:d/2);
ssp = [sspMS1; sspMS2];
ff1 = [0-Fc:2*length(spSup)-1]*Fs/length(spSup)-Fc;
plot(ff1(1:length(spSup)),ssp);
%5. Выполняем однополосную модуляцию.
strMod = ssbmod(y,Fc,Fs);
plot(t,strMod);
spStr = fft(strMod);
spStr = abs(spStr);
d = length(spStr);
sspMS1 = spStr(d/2+1:d);
```

```
sspMS2 = spStr(1:d/2);
ssp = [sspMS1; sspMS2];
ff2 = [0-Fc:2*length(spStr)-1]*Fs/length(spStr)-Fc;
plot(ff2(1:length(spStr)),ssp);
%6. Выполняем синхронное детектирование и получаем
%исходный однополосный сигнал.
origSignal = demod(strMod,Fc,Fs);
plot(t,origSignal)
spOrig = fft(origSignal);
spOrig = abs(spOrig);
d = length(spOrig);
sspMS1 = spOrig(d/2+1:d);
sspMS2 = spOrig(1:d/2);
ssp = [sspMS1; sspMS2];
ff3 = [0-Fc:2*length(spOrig)-1]*Fs/length(spOrig)-Fc;
plot(ff2(1:length(spOrig)),ssp);
%7.Считаем КПД модуляции.
{
m M}={
m Fc}/0.7;\,\%{
m A}мплитуда несущей - 0.7
kpd = M^2/(M^2 + 2)
```

Полученное КПД равно 0.9976, остальные результаты работы программы - на рис.1 - 9




Рис. 1: Однотональный сигнал низкой частоты.




Рис. 2: Амплитудная модуляция.




Рис. 3: Спектр модулированного сигнала.




Рис. 4: Модуляция с подавлением несущей.




Рис. 5: Спектр модулированного сигнала с подавленной несущей.




Рис. 6: Однополосная модуляция.




Рис. 7: Спектр однополосной модуляции.




Рис. 8: Сигнал после синхронного детектирования.




Рис. 9: Спектр сигнала после синхронного детектирования.

Повторяем опыт на Simulink

Используемая схема - на рис. 10:




Рис. 10: Используемая в simulink схема.

Далее рисунки 11-15 являются результатами работы Simulink:




Рис. 11: Исходный сигнал.




Рис. 12: Сигнал после АМ и его спектр.




Рис. 13: Сигнал и его спектр после подавления несущей.




Рис. 14: Сигнал и его спектр после однополосной модуляции.




Рис. 15: Сигнал и его спектр после синхронного детектирования.

Вывод

На этой работе мы получили навыки амплитудной модуляции/демодуляции сигнала. Отдельно можно заметить следующее:

- Спектр АМ-сигнала содержит несущую частоту, уровень которой определяет постоянная составляющая огибающей, и верхнюю и нижнюю боковые полосы.
- Без подавления несущей и без искажения (M<1) основная доля мощности АМ-сигнала приходится на несущую частоту, и только оставшаяся доля мощности для передачи полезного сигнала.
- КПД сигнала с подавлением несущей равно 100%.