Mikroprocesory i mikrokontrolery	Temat:
Laboratorium nr 4	Przerwania
Grupa:	Michał Lechowicz
21b	Mateusz Moneta

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z systemem przerwań w procesorze **Intel 8051**. Przerwania implementuje się, pisząc skoki do odpowiednich procedur w odpowiednich miejscach pamięci. Dodatkowo możemy konfigurować system przerwań przy pomocy odpowiednich rejestrów i bitów kontrolnych. Poniższe zadanie miało nas wprowadzić w zastosowanie tego przydatnego podsystemu.

Zadanie na ocenę 5.0:

1. Opis zadania:

W zadaniu należało napisać program, który będzie zliczał sekundy i wyświetlał je w postaci binarnej za pomocą zestawu diod LED portu 2.

2. Kod programu:

```
CSEG AT 0
AJMP INIT
CSEG AT 0Bh; przepelnienie Timera 0
AJMP INTERRUPT_OVERFLOW; idz do instrukcji przerwania
CSEG AT 30h
SETB EA; globalne odblokowanie przerwan
SETB ETO; odblokowanie przerwan na Timerze 0
MOV TMOD, #00000001b; Ustaw Timer 1 w tryb 16-bitowy
SETB TR0; Start Timera 0
LICZ CZAS:
CJNE RO, #14, $; Czekaj az RO równe 14, czyli upłynie 1 sekunda
INC R2; inkrementuj rejestr R2 sluzacy do wyswietlania diod
MOV A, R2; przenies wartosc rejestru R2 do A
XRL A, #0FFh; wykonaj alternatywe rozlaczna (funkcja XOR) miedzy A oraz wartoscia FF
MOV P2, A; zapal diody
MOV R0, #0; Zeruj rejestr R0
SJMP LICZ_CZAS; uplynieciu sekundy wroc do LICZ_CZAS
INTERRUPT_OVERFLOW: ; Po przepelnieniu licznika wykonaj:
INC R0; inkrementuj R0 - wykonano jeden cykl Timera
RETI; powrot z przerwania
END
Kod programu
```

3. Obliczenia:

Na początku należy obliczyć co ile przepełnień ma być inkrementowany licznik bitowy. Jako że częstotliwość rezonatora równa jest 11,0592 MHz, to:

```
\frac{11,0592\ MHz}{12} = 921\ 600\ cykli , gdzie 12 - ilość taktów zegara na jeden cykl maszynowy.
```

Jako że używamy licznika 16-bitowego, to przepełnienie nastąpi co 65 536 cykli.

Obliczamy, że jedna sekunda wystąpi co:

$$\frac{921\ 600\ cykli}{65\ 536}=14,0625\ przepełnień\ zegara$$

Po zaokragleniu: 1 sekunda ≈ 14 przepełnień zegara.

4. Opis programu:

licznik_bitowy.a51


Registers

1. Inicjalizacja wektora przerwań i ustawienie przerwania wywołanego Timerem 0;

```
Register
               Value
                                       CSEG AT 0
                                           AJMP INIT
  Regs
                                                                                                                                   Timer/Counter 0
     r0
               0x00
                                       CSEG AT OBh ; przepelnienie Timera O
               0x00
     r1
                                                                                                                                    Timer/Counter 0
                                           AJMP INTERRUPT_OVERFLOW ; idz do instrukcji przerwania
     r2
               0x00
     ·r3
               0x00
                                                                                                                                    0: 13 Bit Timer/Counter
                                                                                                        Parallel Port 2
               0x00
                                       CSEG AT 30h
               0x00
                                                                                                                                                       ┰
                                                                                                         Port 2
                                       INIT:
               0x00
                                                                                                          P2: 0xFF 7 Bits 0
                                   10
                                           SETB EA; globalne odblokowanie przerwan
               0x00
                                                                                                                                    TCON: 0x00 TMOD: 0x00
  Sys
                                   11
                                           SETB ETO ; odblokowanie przerwan na Timerze 0
                                                                                                         Pins: 0xFF
                                                                                                                                                 TL0: 0x00
                                                                                                                                     TH0: 0x00
               0x00
                                   12
                                       MOV TMOD, #00000001b ; Ustaw Timer 1 w tryb 16-bitowy
               0x00
                                   13
                                                                                                                                         ▼ T0 Pin
               0x07
                                   14
                                           SETB TRO ; Start Timera 0
                                                                                                                                    -Control
     sp
               0x07
                                   15
     sp_max
     PC $
               C:0x0034
                                   16
                                       LICZ_CZAS:
                                                                                                                                     ☐ TR0 ☐ GATE ☑ INT0#
               0x00
                                   17
                                            CJNE RO, #14, $ ; Czekaj az RO równe 14, czyli uplynie 1 sekunda
               0x0000
                                   18
                                           INC R2 ; inkrementuj rejestr R2 sluzacy do wyswietlania diod
                                   19
               0.00000434
                                   20
                                           MOV A, R2 ; prznies wartosc rejestru R2 do A
                                           XRL A, #0FFh ; wykonaj alternatywe rozlaczna (funkcja XOR) miedzy A oraz wartościa FF
               0x00
                                   21
                                   22
                                           MOV P2, A ; zapal diody
                                   23
                                           MOV\ R0\,\text{, }\text{\#0} ; Zeruj rejestr R0
                                   24
                                   25
                                           SJMP LICZ_CZAS ; uplynieciu sekundy wroc do LICZ_CZAS
                                   26
                                   27
                                       INTERRUPT_OVERFLOW: ; Po przpelnieniu licznika wykonaj:
                                           INC RO ; inkrementuj RO - wykoano jeden cykl Timera
                                   28
                                   29
                                           RETI ; powrot z przerwania
                                   30
                                   31
```


Rys. 1. Inicjalizacja programu

2. Ustawienie Timera 0 w tryb licznika 16-bitowego i włączenie Timera 0;




Rys. 2. Ustawienie Timera

3. Następnie porównujemy wartość RO z wartością 14 i jeżeli jest taka sama, to program idzie dalej. Jeśli nie, czeka na przepełnienie Timera 0;




Rys. 3. Oczekiwanie na przepełnienie Timera

4. Jeśli nastąpi przepełnienie Timera, wtedy wywoływane jest przerwanie 0Bh i program przechodzi do etykiety **INTERRUPT_OVERFLOW**;



Rys. 4. Obsługa przerwania

- 5. W przerwaniu inkrementowany jest licznik R0 i następuje powrót z przerwania za pomocą komendy RETI;
- 6. Minie jedna sekunda, kiedy przerwanie zostanie wywołane 14 razy. Wówczas inkrementowany jest rejestr R2;
- 7. Za pomocą instrukcji **XRL** (alternatywa rozłączna) następuje maskowanie diod do zapalenia, gdyż **Intel 8080** stosuje logikę ujemną;
- 8. Następnie wyświetla za pomocą diod P2 wartość binarną rejestru, po czym zeruje wartość **R0**, by mogła znów służyć liczeniu przepełnień;



Rys. 5. Wyświetlanie sekund za pomocą diody

9. Następnie program wraca do etykiety LICZ_CZAS i zaczyna się zliczanie kolejnej sekundy.

To rozwiązanie ma tę zaletę, że liczenie przepełnień timera jest niezależne od reszty programu, dzięki czemu zegar powstały w ten sposób liczy czas bardzo dokładnie.

Gdy licznik sekund osiągnie maksymalną wartość (wszystkie diody zapalone, a następnie dojdzie do przepełnienia), liczenie sekund zacznie się od nowa (od wartości 1).

4. Podsumowanie i wnioski:

Podsumowując laboratorium należy uznać, że przerwania są ważnym podsystemem, który oferuje wiele możliwości. Pozwalają one wykonywać krytyczne operacje, niezależnie od tych wykonywanych aktualnie. Należy pamiętać, że powinny one implementować możliwie jak najmniej złożone czasowo operacje, by być wykonywane jak najszybciej. Konfiguracja przerwań odbywa się w prosty sposób przy pomocy rejestrów. Źródła przerwań mogą mieć zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne czynniki. Ich użycie pozwala realizować, np. zadania, które muszą być wykonane w jednakowych odstępach czasowych.