




Kenna Miriam Fatima 1058218 | Dandis Iana 1065350 | Lorenzi Luca 1068520







#AUTOVELOX CODICE ESEGUIBILE

passaggio dei dati alla memoria

.data 0x10000000

IN OUT: .half 0x0000

.text

AUTOVELOX

add \$s5, \$zero, \$zero #Contatore che viene utilizzato nei confronti

#delle varie velocità

li \$t7, 125000000 #Per l'attesa di mezzo secondo #Per l'attesa di 100ms secondo li \$t8, 25000000

#-----

PRIMO SENSORE: è in attesa del passaggio dell'auto, il bit numero 12 va forzato a 1 per indicare il passaggio dell'auto

ciclo1: la \$t0, IN OUT #inserisco nel registro \$st0 l'indirizzo

#della cella IN OUT

li \$t1, 0x1000

#della cella IN_OUT
#carico il valore di MASK in \$t1
#prelevo l'info da IN_OUT e la carico in s0
#and bit a bit tra la maschera e i bit di
#IN_OUT, carico il risultato in \$s1 test1: lh \$s0, 0(\$t0) and \$s1, \$s0, \$t1

bne \$s1, \$t1, test1

#ritorna alla test se i due valori sono

#diversi

SECONDO SENSORE: riceve il segnale del primo poi avvia il contatore finchè viene forzato ad 1 la linea 13 (uscita della macchina) per l'eventuale controllo e poi confronto della velocità

#carico il valore di MASK nel registio ; ==
#prelevo l'info da IN_OUT e la carico in s0
#and bit a bit tra la maschera e i bit di
#IN_OUT carico il risultato in \$s4 ciclo2: li \$t2, 0x2000 test2: lh \$s0, 0(\$t0)

and \$s4, \$s0, \$t2

addi \$s5, \$s5, 1

bne \$s4, \$t2, test2 #se l'auto è uscita va al confronto

#CONTROLLO VELOCITA'

#Carico valori interi nei registri:

```
#-----
#Confronto val ciclo con i registri temporanei:
slt $t6, $s5, $t3
                                #se $s5 ossia il registro contatore della prima
                                #parte è minore di $t3 allora $t6 è 1 sennò 0
beg $t6, $zero, Confronto0  #se $t6 è 1 vado al confronto finale senno proseguo
slt $t6, $s5, $t4
                                #se $s5 ossia il registro contatore della prima
                                #parte è minore di $t4 allora $t6 è 1 sennò 0
beq $t6, $zero, Confrontol #se $t6 è 1 vado al confronto finale sennò proseguo
slt $t6, $s5, $t5
                                #se $s5 ossia il registro contatore della prima
                                #parte è minore di $t5 allora $t6 è 1 senn
                               #se $t6 è 1 vado al confronto finale sennò proseguo
beq $t6, $zero, Confronto2
j Confronto3
                                #questo jump si raggiunge solo se la macchina ha
                                 #superato i 90km/h
#-----
#Adesso per i confronti devo rendere i bit 9 e 8 di IN OUT 00, 01,10,11 pertanto
uso 4 diversi valori per caricare il tutto in IN_OUT--> uso la notazione
esadecimale quindi: | 00 = 0xFCFF) | 01 = 0xFDFF) | 10 = 0xFEFF | 11 = 0xFFFF |
Confronto0:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFCFF  #carico i bit di $t6 in $s0 sh $s0, 0($t0)  #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j ciclo1
                                #ritorno all'inizio perchè la macchina andava
                                 #a meno di 70km/h
Confronto1:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFDFF  #carico i bit di $t7 in $s0 sh $s0, 0($t0)  #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j attesafoto
                                #passo ad attesafoto perchè ha sforato il
                                  #limite di 70km/h
Confronto2:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFEFF #carico i bit di $t6 in $s0 sh $s0, 0($t0) #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j attesafoto \#passo ad attesafoto perchè ha sforato il
                                  #limite di 80km/h
Confronto3:la $t0, IN_OUT  #carico l'indirizzo di IN_OUT in $t0 li $s0, 0xFFFF  #carico i bit di $t6 in $s0 sh $s0, 0($t0)  #carico i bit di nuovo in IN_OUT
           j attesafoto #passo ad attesafoto perchè ha sforato il
```

#limite di 90km/h

#FOTOCAMERA: Dopo che la macchina è passata, attendiamo 0,5s e poi scattiamo la foto il cui impulso dura 100ms

attesafoto: addi \$t7,\$t7,-1 beq \$t7,\$zero,camera1

#Decremento di 1 per far passare mezzo secondo
#Se il mezzo secondo è passato,salto acamera1
#per scattare, altrimenti aspetto ancora

j attesafoto

camera1: lh \$t1, 0(\$t0)

andi \$t1,\$t1,0xFFF0 ori \$t1,\$t1,0x0002

sh \$t1,0(\$t0)

j impulso

impulso: addi \$t8,\$t8,-1

beq \$t8,\$zero,camera2

j attesafoto

camera2: lh \$t1, 0(\$t0)

andi \$t1, \$t1, 0xFFF0

sh \$t1, 0(\$t0) sh \$zero, 0(\$t0)

j ciclo1

#Carico i 16 bit di IN OUT per poter

#lavorare su quelli necessari
#Modifico valore del bit 1 per

#comandare lo scatto della fotocamera
#Scrivo in Memory(\$t0+0)il valore di \$t1

Salto per l'attesa di 100ms (impulso)

#Decremento di 1 per far passare 100ms

#Se i 100 ms sono passati, salto a camera2

#per terminare lo scatto

#Altrimenti aspetto ancora

#Carico i 16 bit di IN OUT

#Termino lo scatto della fotocamera
#Scrivo in Memory(\$t0+0)il valore di \$t1
#Riporto alla condizione iniziale IN_OUT

#prima di tornare a controllare il primo

#sensore

#Torno a ciclo1: aspetto una nuova macchina

ALCUNI CHIARIMENTI

1. REALIZZAZIONE DELL'ATTESA

Per l'attesa di mezzo secondo:

carico nel registro **\$t7** tramite l'istruzione **li** il valore: **125000000** sapendo appunto che lavoro su un'architettura con **il clock pari a 500 MHz** ottengo il valore della variabile da inserire nel registro dalla formula:

$$val = 0.5 / (2* 5x10^8 Hz) = 125000000$$

Nella quale ho supposto per semplicità che il tempo delle tre istruzioni **li, addi, bni** sia lo stesso.

Per l'attesa di 100ms: il ragionamento è simile sostituendo i valori

$$val = 0,1 / (2* 5x10^8 Hz) = 25000000$$

2. IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI DUE SENSORI:

Utilizzo della tecnica della maschera:


l'idea è quella di caricare nella MASK il valore che serve a noi per poi fare un and bit a bit tra la maschera e i bit di IN_OUT, visto che l'operazione logica and da in uscita 1 solo nel caso in cui entrambi i bit valgono 1, cosi facciamo il programma ritornare al ciclo 1 per ricontrollare il sensore 1 ogni volta che dal confronto tra i bit 12 della cella IN OUT e MASK ne risulta che sono diversi.

1°SENSORE:

Dal testo del problema sappiamo che il bit numero 12 sta ad indicare il rilevamento del passaggio della macchina.

- quindi la linea 12 vale della cella a 16 bit IN OUT:
 - = 0 se la macchina non è ancora passata
 - = 1 se la macchina è passata

IN OUT



Quindi il valore della MASK in esadecimale da inserire nel registro è: 1000

2° SENSORE:

Per il secondo sensore il ragionamento è simile con la differenza che questa volta prendo in considerazione il bit numero 13

IN OUT

0	0	1/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MASI	ĸ														
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Quindi il valore della MASK in esadecimale da inserire nel registro è: 2000

3. SPIEGAZIONE CONTROLLO VELOCITA'

1° BLOCCO

Nel primo blocco di istruzioni carico semplicemente i valori delle operazioni al secondo che il processore può fare in **3 registri**.

Il mio ragionamento è stato che se il processore ha una velocità di 500 Mhz è in grado di eseguire 500 milioni di operazioni al secondo.

Siccome il **ciclo 2** del secondo sensore contiene **4 operazioni** può essere eseguito 125'000'000 volte al secondo la distanza tra i sensori è di 1 metro quindi se la macchina va a 70km/h ci mette 0,051s a percorrere la distanza, se va a 80km/h ci mette 0,045s e se va a 90km/h ci mette 0,045s quindi:

-se la macchina andasse a 70km/h si potrebbero eseguire solo 6'375'000 (in Esadecimale 614658) cicli 2;

-se la macchina andasse a 80km/h si potrebbero eseguire solo 5'625'000 (in Esadecimale 55D4A8) cicli 2;

-se la macchina andasse a 90km/h si potrebbero eseguire solo 5'000'000 (in Esadecimale 4C4B40) cicli 2;

siccome i registri temporanei utilizzati nella prima parte arrivano a **\$t2** sono partito da **\$t3**.

2° BLOCCO

Nel secondo blocco di codice vado a confrontare il valore del registro \$55 usato dalla collega Yana come contatore per contare il numero di volte che il ciclo viene eseguito.

Le operazioni usate sono un semplice **slt** che verifica se il valore del ciclo è inferiore del valore da me imposto ai registri temporanei e in caso negativo il registro temporaneo **\$t6** assume 0 come valore, di conseguenza tramite un confronto reso possibile dall'operatore **beq** si può saltare all'ultimo blocco di istruzioni.

3° BLOCCO

Nell'ultimo blocco di istruzioni rendo i bit 9 e 8 di IN_OUT 00, 01,10,11 in base alla velocità dell'auto, pertanto uso 4 diversi valori per caricare il tutto in IN_OUT -> per 00=0xFCFF; per 01=0xFDFF; per 10=0xFEFF; per 11=0xFFFF.

Questi numeri però vanno a cambiare i valori di tutti i bit del registro IN_OUT settandoli ad 1(tranne ovviamente l'8 e il 9 che variano in base alla velocità).

Questa scelta è dovuta al fatto che per motivi di chiarezza espositiva del progetto la collega Miriam ha deciso che per rendere più evidente il settaggio del bit 1 ad valore 0 o 1 fosse meglio cambiare i valori di tutti gli altri bit ad 1 ed è questa la ragione di questo passaggio.

Per richiamare IN_OUT utilizzo lo stesso metodo usato nella parte dei sensori e uso gli stessi registri in modo tale da non creare confusione.

Quindi carico l'indirizzo di **IN_OUT** in **\$t0** e poi i 16 bit nel registro **\$s0** in modo tale da poterli modificare con i valori da me calcolati in modo tale da settare tutti i bit a 1 tranne l'8 e il 9 che variano in base alla velocità.

4. IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA TELECAMERA si basa su:


- 1. Conoscenza che la macchina è passata, ed a quale velocità (indicazioni contenute nella half-word nel registro \$t0
- 2. Attesa 500ms
- 3. Scatto della foto con impulso pari a 100ms
- 4. Terminazione del processo: riporto tutto alla condizione iniziale


Inizialmente utilizzo il valore caricato inizialmente in \$t7 per eseguire un'azione di decremento di 1. Questa operazione viene ripetuta (tramite una jump) per n volte tali da consentire un'attesa di 500ms. Una volta che il registro \$t7 ha valore pari a 0, tramite una beq salto all'istruzione avente etichetta camera1.

Successivamente carico i 16 bit di IN OUT in modo da poter lavorare su quelli a me necessari (in particolare bit1). Utilizzo una combinazione di due istruzioni, andi e ori (and e or tramite uso di una costante e non entrambi registri). Ecco l'implementazione:

uso come esempio il caso in cui abbiamo come convenzione di velocità <mark>01</mark>

In \$t1 avrò il valore esadecimale: 0xFDFF






Così facendo otteniamo i primi 4 bit che sono pari a 0. Fotocamera pronta per scattare. Eseguo ori \$t1,\$t1,0x0002



Quindi otteniamo:



Così facendo abbiamo settato il bit1 a 1. Proprio quello che ci interessava.

Il valore ottenuto nel registro \$t1, lo scriviamo nella cella avente indirizzo \$t0 più offset 0. Possiamo quindi saltare all'istruzione avente etichetta impulso.

Inizialmente utilizzo il valore caricato inizialmente in \$t8 per eseguire un'azione di decremento di 1. Questa operazione viene ripetuta (tramite una jump) per n volte tali da consentire un'attesa di 100ms. Una volta che il registro \$t8 ha valore pari a 0, tramite una beq salto all'istruzione avente etichetta camera2.

Successivamente carico i 16 bit di IN OUT in modo da poter lavorare su quelli a me necessari (in particolare bit1). Utilizzo un'istruzione andi per forzare il bit alla condizione di normalità.

Ecco l'implementazione:

In \$t1 avrò il valore esadecimale: 0xFDF2

1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

andi \$t1, \$t1, 0xFFF0

1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 0 0 0

Quindi otteniamo:

1 1 1 1 1 0 <mark>1</mark> 1 1 1 0 0 <mark>0</mark> 0	_																
		1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Così facendo otteniamo i primi 4 bit che sono pari a 0. Fotocamera torna alla situazione dipartenza, ed è pronta per scattare.