INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Sistemas Operativos en Tiempo Real

Proyecto Final

Puesta en práctica de un sistema con principios de funcionamiento de un RTOS

Ángeles Pacheco Jorge Armando Calva Sánchez Fernando Alonso Sánchez López Axl Eduardo

CDMX, México 2017

Se entiende como sistema operativo en tiempo real, a aquel sistema que es capaz de responder bajo ciertas restricciones de tiempo, es decir, debe de ser predecible para garantizar un comportamiento correcto. Las tareas están delimitadas en tiempo de ejecución, por lo que garantiza que las respuestas sean en *tiempo real*.

Entre las múltiples características que podemos encontrar en un RTOS, tenemos que:

- Son deterministas, es decir, tienen capacidad para calcular con alta probabilidad, cuanto tiempo toma en ejecución cada tarea
- Son controlables, es decir, los procesos y/o usuarios que hacen uso del sistema tienen un amplio control sobre el sistema, pudiendo realizar cambios de prioridad en tareas, uso de memoria, tiempos de uso del procesador, etc.
- Deben ser confiables, la calidad y tiempo de ejecución no deben verse afectados con el paso del tiempo, ya que de lo contrario se tendrían consecuencias catastróficas.

La manera más sencilla de establecer tiempos y prioridades de ejecuciones para las diferentes tareas que conforman al sistema, es a través de un planificador (Schedule en inglés). Este se encarga de determinar que tarea debe atenderse actualmente, cuál con mayor o menor prioridad, y el tiempo de ejecución que se le destina a cada una de ellas.

A continuación, se presenta un código desarrollado en lenguaje C para el microcontrolador 16F627A de Microchip. El código fue desarrollado en el entorno de desarrollo CCS (PIC C) y busca cubrir algunas de las características principales de un SOTR (determinismo, multitasking, scheduler).

```
#include <16f627a.h>
                         //Contiene la información básica del PIC 16F627A
#FUSES INTRC IO
                        //Establece el funcionamiento basado en el reloj interno
#FUSES NOMCLR
                         //Desactiva el uso de MasterClear para poder usarlo como I/O
#FUSES NOLVP
                        //Desactiva la reprogramación debida a voltajes bajos
#FUSES NOPROTECT
                         //Habilita que el código de programación pueda ser extraído
#use delay(clock=4000000)
                                //Establece la velocidad de trabajo en 4Mhz, es decir
                                //tomará 25uS ejecutar cada instrucción
int prioridad=0;
                        //Variable auxiliar para la prioridad de las tareas
int tempo=0;
                         //Variable auxiliar para la tarea 1 (Parpadeo Led)
                        //Con esta directiva, el programa sabe a dónde ir cuando se
#int_timer0
                         //realiza una interrupción debida al Timer 0
                        //Se utiliza la interrupción de desbordamiento de Timer0
void timer0(){
 tempo++;
                         //como Scheduler para asignación de orden de ejecución
 if (prioridad==1)
                        //(prioridades de las tareas), cada 65mS.
   prioridad=0;
                        //En otras palabras, establece a la tarea 1 como de mayor
 else
                        //prioridad durante 65mS, y luego lo mismo con la tarea 2
   prioridad++;
                        //dando pauta a que se pueda realizar el multitasking
 set timer0(0);
                         //Resetea el contador del Timer0
}
#include <lcd.c>
                        //incluye las directivas necesarias para el trabajo con LCD
```

```
void main(){
                        //Función principal
 set_tris_a(0x00);
                        //Establece el puerto A del PIC como salidas
                        //Establece el puerto B del PIC como salidas
 set tris b(0x00);
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_bit);
 /* Configura el prescaler del timer 0 para que este incremente en 1 cada 256 ciclos de reloj,
 es decir, cada 0.64uS. Ocurriendo un desbordamiento en este cuando han transcurrido
 65mS (aprox) */
 set timer0(0);
                        //Inicia el contador del Timer0 en 0
 enable interrupts(INT TIMERO);
 enable_interrupts(GLOBAL);
 /*Con las instrucciones anteriores se configura el vector de interrupciones INTCON
 ubicado en la dirección de memoria 0x8B. Dicho registro contiene 8 bits donde se puede
 configurar lo siguiente:
 ///////INTCON///////
 Bit.0=RBIF
                 Este bit es la bandera de interrupción de cambio de estado en puerto B
                 Este bit es la bandera de interrupción externa.
 Bit.1=INTF
 Bit.2=T0IF
                 Este bit es la bandera de interrupción de desborde de Timer 0.
                 Habilita la interrupción de cualquier cambio de estado en el puerto B
 Bit.3=RBIE
                 Habilita interrupción de Hardware
 Bit.4=INTE
                 Habilita interrupción de Timer 0
 Bit.5=T0IE
                 Este bit se encarga de activar las interrupciones periféricas (UART, SPI, etc)
 Bit.6=PEIE
 Bit.7=GIE
                 Este bit es el encargado de activar las interrupciones globales del PIC
 En base a lo anterior y por cómo está declarada la función enable interups tenemos que
 enable interrupts(INT TIMERO); = asigna a GIE el valor de 1 para activar de manera global
 el uso de interrupciónes
 enable_interrupts(GLOBAL); = asigna a TOIE el valor de 1 para trabajar con interrupción
 por desbordamiento de Timer0 */
 lcd init();
                 //Inicializa la LCD para poder trabajar con ella
 while(TRUE){ //Bucle infinito para ejecución de tareas
   switch (prioridad)
                        //Ejecuta la tarea correspondiente según lo regresado por TimerO
   {
                         //en otras palabras, la prioridad asignada por el Scheduler
                        //Código de tarea 1 (Enciende/Apaga un led cada 650mS aprox)
    case 0:
      if (tempo==9)
        output_toggle(PIN_B3);
        tempo=0;
      break;
    case 1:
                         //Código de tarea 2 (Muestra texto en una LCD 16x2)
      lcd_putc("\fEjecutando\nTarea 2");
      break;
```

```
default:
    break;
}
}
```