# PROYECTO VIDEO VIGILANCIA CON DEBIAN Y MOTION



Curso 2016-2017 José Luis Martín Díaz 2º ASIR I.E.S. Gonzalo Nazareno

# Índice


1. Presentación del proyecto	3
2. Equipos utilizados	4
3. Instalación y configuración Sistema Operativo	4
4. Instalación y configuración de complementos	5
5. Identificación de componentes y puertos	6
6. Instalación y puesta en marcha de MOTION.	7
7. Configuración de MOTION	8
8. Configuración de router	13
9. Configuración de llamadas	15
10. Pruebas de funcionamiento	15
11. Documentación.	17

### 1. Presentación del proyecto

### PROYECTO SISTEMA DE VIGILANCIA CON MOTION

Este proyecto pretende dar una utilidad práctica a una serie de elementos al que cualquiera podemos acceder, de forma que consigamos vigilar desde cualquier lugar la estancia o estancias donde tengamos instalado el sistema, y además seamos alertados mediante una llamada telefónica.

Para ello necesitamos, un pc con linux, he elegido debian 8, una conexión a internet, un modem, línea telefónica y una webcam. El esquema es el siguiente.



**Objetivo**: Construir un sistema de vigilancia y alarma, podremos ver lo que ocurre en directo, además se grabará imagen cuando ocurra algo y nos avisará mediante una llamada de teléfono para que podamos ver lo que está ocurriendo y en caso de robo del equipo, estas imágenes se guardarán en un directorio (dropbox) que podremos consultar desde otro dispositivo.

**Opciones**: El proyecto lo realizaré con una webcam USB, pero motion permite varias cámaras que pueden ser USB, IP o de cualquier otro sistema de adquisición de imágenes tales como tarjetas capturadoras.

### **Requisitos:**

- Pc de características mínimas, la velocidad sólo nos afectará en el número de imágenes que capturaremos por segundo y en la velocidad a la que se guardarán y subirán los archivos, para una cámara es válida una raspberry pi.
- Conexión a internet, sólo afecta en las imágenes por segundo y en el tiempo necesario para subir los ficheros.
- Cámara, es válida cualquiera, en función de la resolución que queramos capturar.
- Línea telefónica y modem, en caso de que queramos que nos avise por teléfono.

# 2. Equipos utilizados

- PC intel core 2 duo 2,53 GHz con placa base Gigabyte y gráfica integrada. DDR2 3GB.
- Webcam USB approx
- Modem standart puerto serie
- Cablerouter vodafone con línea VoIP.

## 3. Instalación y configuración Sistema Operativo

En un equipo con unas características básicas instalamos debian 8 de forma básica, por defecto.



Aunque no es necesario, he instalado gnome para facilitar la realización de pruebas desde el propio equipo.

He obviado los pasos de instalación y configuración básica.

Configuración IP: 192.168.0.222

Nombre equipo: proyecto Nombre usuario: usuario

# 4. Instalación y configuración de complementos.

Instalación desde consola de SSH para la gestión en remoto.

# aptitude install ssh

Instalación de dropbox, este complemento lo utilizaremos para guardar en una carpeta las capturas que se realicen, y de ese modo verlas en cualquier otro dispositivo aún cuando el equipo ya no esté accesible o haya sido sustraído.

Lo instalamos desde el paquete .dev de la página oficial, así tendremos la última versión.



Instalación de paquete v4l-utils, con él identificaremos el orden de dispositivo de video.

root@proyecto:/home/usuario# aptitude install v4l-utils

Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:

libv4l2rds0{a} v4l-utils

0 paquetes actualizados, 2 nuevos instalados, 0 para eliminar y 0 sin actualizar.

Necesito descargar 245 kB de ficheros. Después de desempaquetar se usarán 780 kB.

¿Quiere continuar? [Y/n/?] Y

Des: 1 http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie/main libv4l2rds0 amd64 1.6.0-2 [47,0 kB]

Des: 2 http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie/main v4l-utils amd64 1.6.0-2 [198 kB]

Descargados 245 kB en 0s (572 kB/s)

Seleccionando el paquete libv4l2rds0:amd64 previamente no seleccionado.

(Leyendo la base de datos ... 149342 ficheros o directorios instalados actualmente.)

Preparando para desempaquetar .../libv4l2rds0 1.6.0-2 amd64.deb ...

Desempaquetando libv4l2rds0:amd64 (1.6.0-2) ...

Seleccionando el paquete v4l-utils previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar .../v4l-utils 1.6.0-2 amd64.deb ...

Desempaquetando v4l-utils (1.6.0-2) ...

Configurando libv4l2rds0:amd64 (1.6.0-2) ...

Configurando v4I-utils (1.6.0-2) ...

Procesando disparadores para libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...

root@proyecto:/home/usuario#

### 5. Identificación de componentes y puertos

Es importante identificar los componentes que vamos a utilizar, en este caso el puerto serie al que se ha conectado el modem y la identificación de la webcam.

Aquí podemos ver nuestro puerto serie "ttyS0":

```
root@proyecto:/home/usuario# dmesg | grep tty

[ 0.000000] console [tty0] enabled

[ 0.616760] 00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A

[ 6.239184] systemd[1]: Starting system-getty.slice.

[ 6.239242] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.


root@proyecto:/home/usuario#
```

### Y aquí la webcam:

root@proyecto:/home/usuario# lsusb

Bus 001 Device 005: ID 18ec:3288 Arkmicro Technologies Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046a:0010 Cherry GmbH SmartBoard XX44
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 002: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
root@proyecto:/home/usuario#

Podemos comprobar que la cámara funcione correctamente además de ser detectada mediante la aplicación "cheese", donde podemos ver la imagen generada por ésta y realizar alguna captura.



Con la siguiente orden identificamos el nombre del dispositivo de vídeo, lo necesitaremos luego para la configuración de "motion".

root@proyecto:/home/usuario/# v4l2-ctl --list-devices USB2.0 PC CAMERA (usb-0000:00:1d.7-3): /dev/video0

## 6. Instalación y puesta en marcha de MOTION.

root@proyecto:/home/usuario# aptitude install motion

Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:

libmysqlclient18{a} motion mysql-common{a}

0 paquetes actualizados, 3 nuevos instalados, 0 para eliminar y 32 sin actualizar.

Necesito descargar 987 kB de ficheros. Después de desempaquetar se usarán 4.493 kB. ¿Quiere continuar? [Y/n/?] Y

Des: 1 http://ftp.es.debian.org/debian/ jessie/main motion amd64 3.2.12+git20140228-4+b3 [243 kB]

Des: 2 http://security.debian.org/ jessie/updates/main mysql-common all 5.5.53-0+deb8u1 [75,5 kB]

Des: 3 http://security.debian.org/ jessie/updates/main libmysqlclient18 amd64 5.5.53-0+deb8u1 [668 kB]

Descargados 987 kB en 0s (1.524 kB/s)

Preconfigurando paquetes ...

Seleccionando el paquete mysql-common previamente no seleccionado.

(Leyendo la base de datos ... 149275 ficheros o directorios instalados actualmente.)

Preparando para desempaquetar .../mysql-common 5.5.53-0+deb8u1 all.deb ...

Desempaquetando mysql-common (5.5.53-0+deb8u1) ...

Seleccionando el paquete libmysglclient18:amd64 previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar .../libmysqlclient18 5.5.53-0+deb8u1 amd64.deb ...

Desempaquetando libmysqlclient18:amd64 (5.5.53-0+deb8u1) ...

Seleccionando el paquete motion previamente no seleccionado.

Preparando para desempaquetar .../motion 3.2.12+git20140228-4+b3 amd64.deb ...

Desempaquetando motion (3.2.12+git20140228-4+b3) ...

Procesando disparadores para systemd (215-17+deb8u5) ...

Procesando disparadores para man-db (2.7.0.2-5) ...

Configurando mysgl-common (5.5.53-0+deb8u1) ...

Configurando libmysglclient18:amd64 (5.5.53-0+deb8u1) ...

Configurando motion (3.2.12+git20140228-4+b3) ...

Añadiendo el grupo 'motion' (GID 127) ...

Hecho.

Aviso: El directorio personal /var/lib/motion que especificó ya existe.

Añadiendo el usuario del sistema 'motion' (UID 119) ...

Añadiendo un nuevo usuario 'motion' (UID 119) con grupo 'motion' ...

El directorio personal '/var/lib/motion' ya existe. No se copiará desde '/etc/skel'.

adduser: Aviso: El directorio personal `/var/lib/motion' no pertenece al usuario que está creando ahora.

Añadiendo al usuario 'motion' al grupo 'video' ...

Añadiendo al usuario motion al grupo video

Hecho.

Procesando disparadores para libc-bin (2.19-18+deb8u6) ...

Procesando disparadores para systemd (215-17+deb8u5) ...

### root@proyecto:/home/usuario#

Debemos tener en cuenta que MOTION tiene una configuración por defecto, que indica en cada uno de los puntos del fichero "/etc/motion/motion.conf". Además, por defecto no se ejecuta, tenemos que ejecutarlo, por lo que no funcionará hasta que lo hagamos. Al ejecutarlo debemos indicar el fichero de configuración, y podemos tener varios con diferentes configuraciones, por ejemplo, uno sólo para streaming, otro con el sistema de llamadas, otro con otra cámara, o con diferentes combinaciones de configuración.

Antes de ponerlo en marcha debemos echar un vistazo a la configuración y determinar qué necesitamos cambiar.

### 7. Configuración de MOTION.

La configuración de MOTION es enorme, dispone de todo tipo de opciones, muchas de ellas para definir los umbrales de detección, pero sólo mostraré y marcaré las necesarias para poner en funcionamiento este proyecto. Este es el fichero de configuración, se indican las configuraciones realizadas y se han eliminado las partes que dejaremos por defecto.

# Videodevice to be used for capturing (default /dev/video0) # for FreeBSD default is /dev/bktr0 videodevice /dev/video0

```
# Image width (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 352 width 640
```

# Image height (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 288 height **480** 

```
# Maximum number of frames to be captured per second.
# Valid range: 2-100. Default: 100 (almost no limit).
Framerate 3
```

- # Let motion regulate the brightness of a video device (default: off).
  # The auto\_brightness feature uses the brightness option as its target value.
  # If brightness is zero auto\_brightness will adjust to average brightness value 128.
  # Only recommended for cameras without auto brightness
  auto\_brightness off
- # Set the initial brightness of a video device.
- # If auto\_brightness is enabled, this value defines the average brightness level # which Motion will try and adjust to.

```
brightness 0
# Set the contrast of a video device.
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
contrast 0
# Set the saturation of a video device.
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
saturation 0
# Set the hue of a video device (NTSC feature).
# Valid range 0-255, default 0 = disabled
hue 0
# Image File Output
# Output 'normal' pictures when motion is detected (default: on)
# Valid values: on, off, first, best, center
# When set to 'first', only the first picture of an event is saved.
# Picture with most motion of an event is saved when set to 'best'.
# Picture with motion nearest center of picture is saved when set to 'center'.
# Can be used as preview shot for the corresponding movie.
output pictures on
# Output pictures with only the pixels moving object (ghost images) (default: off)
output debug pictures off
# The quality (in percent) to be used by the jpeg compression (default: 75)
quality 90
# Type of output images
# Valid values: jpeg, ppm (default: jpeg)
picture type ipeg
# FFMPEG related options
# Film (movies) file output, and deinterlacing of the video input
# The options movie filename and timelapse filename are also used
# by the ffmpeg feature
# Use ffmpeg to encode movies in realtime (default: off)
ffmpeg output movies on
# Codec to used by ffmpeg for the video compression.
# Timelapse mpegs are always made in mpeg1 format independent from this option.
```

# Supported formats are: mpeg1 (ffmpeg-0.4.8 only), mpeg4 (default), and msmpeg4.

# Valid range 0-255, default 0 = disabled

```
# mpea1 - gives you files with extension .mpa
# mpeg4 or msmpeg4 - gives you files with extension .avi
# msmpeg4 is recommended for use with Windows Media Player because
# it requires no installation of codec on the Windows client.
# swf - gives you a flash film with extension .swf
# flv - gives you a flash video with extension .flv
# ffv1 - FF video codec 1 for Lossless Encoding (experimental)
# mov - QuickTime (testing)
# ogg - Ogg/Theora (testing)
ffmpeg video codec mpeg4
# Use ffmpeg to deinterlace video. Necessary if you use an analog camera
# and see horizontal combing on moving objects in video or pictures.
# (default: off)
ffmpeg deinterlace off
# Snapshots (Traditional Periodic Webcam File Output)
# Make automated snapshot every N seconds (default: 0 = disabled)
snapshot interval 0
# Text Display
# %Y = year, %m = month, %d = date,
# %H = hour, %M = minute, %S = second, %T = HH:MM:SS,
# %v = event, %g = frame number, %t = thread (camera) number,
# %D = changed pixels, %N = noise level, \n = new line,
# %i and %J = width and height of motion area,
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center
# %C = value defined by text event - do not use with text_event!
# You can put quotation marks around the text to allow
# leading spaces
# Locate and draw a box around the moving object.
# Valid values: on, off, preview (default: off)
# Set to 'preview' will only draw a box in preview shot pictures.
locate motion mode on
# Set the look and style of the locate box if enabled.
# Valid values: box, redbox, cross, redcross (default: box)
# Set to 'box' will draw the traditional box.
# Set to 'redbox' will draw a red box.
# Set to 'cross' will draw a little cross to mark center.
# Set to 'redcross' will draw a little red cross to mark center.
locate motion style redbox
# Draws the timestamp using same options as C function strftime(3)
# Default: %Y-%m-%d\n%T = date in ISO format and time in 24 hour clock
# Text is placed in lower right corner
text_right %Y-%m-%d\n%T-%q
```

```
# Default: Not defined = no text
# Text is placed in lower left corner
; text_left CAMARA %t
# Draw the number of changed pixed on the images (default: off)
# Will normally be set to off except when you setup and adjust the motion settings
# Text is placed in upper right corner
text changes on
# Draw characters at twice normal size on images. (default: off)
text double on
# Target Directories and filenames For Images And Films
# For the options snapshot , picture , movie and timelapse filename
# you can use conversion specifiers
# %Y = year, %m = month, %d = date,
# %H = hour, %M = minute, %S = second,
# %v = event, %g = frame number, %t = thread (camera) number,
# %D = changed pixels, %N = noise level,
# %i and %J = width and height of motion area.
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center
# %C = value defined by text event
# Quotation marks round string are allowed.
# Target base directory for pictures and films
# Recommended to use absolute path. (Default: current working directory)
target dir /home/usuario/Dropbox/capturas
# File path for snapshots (jpeg or ppm) relative to target dir
# Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
# Default value is equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H/%M/%S-snapshot
# File extension .jpg or .ppm is automatically added so do not include this.
# Note: A symbolic link called lastsnap.jpg created in the target dir will always
# point to the latest snapshot, unless snapshot filename is exactly 'lastsnap'
snapshot filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
# File path for motion triggered images (jpeg or ppm) relative to target dir
# Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-%g
# Default value is equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H/%M/%S-%q
# File extension .jpg or .ppm is automatically added so do not include this
# Set to 'preview' together with best-preview feature enables special naming
# convention for preview shots. See motion guide for details
picture filename %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
# File path for motion triggered ffmpeg films (movies) relative to target dir
# Default: %v-%Y%m%d%H%M%S
# Default value is equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H%M%S
```

# Draw a user defined text on the images using same options as C function strftime(3)

```
# This option was previously called ffmpeg filename
movie filename %v-%Y%m%d%H%M%S
# File path for timelapse movies relative to target dir
# Default: %Y%m%d-timelapse
# Default value is near equivalent to legacy oldlayout option
# For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d-timelapse
# File extension .mpg is automatically added so do not include this
timelapse filename %Y%m%d-timelapse
# Live Stream Server
# The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
stream port 8081
# Quality of the jpeg (in percent) images produced (default: 50)
stream quality 50
# Output frames at 1 fps when no motion is detected and increase to the
# rate given by stream maxrate when motion is detected (default: off)
stream motion off
# Maximum framerate for stream streams (default: 1)
stream maxrate 5
# Restrict stream connections to localhost only (default: on)
stream localhost off
# External Commands, Warnings and Logging:
# You can use conversion specifiers for the on xxxx commands
# %Y = year, %m = month, %d = date,
# %H = hour, %M = minute, %S = second,
# %v = event, %g = frame number, %t = thread (camera) number,
# %D = changed pixels, %N = noise level,
# %i and %J = width and height of motion area.
# %K and %L = X and Y coordinates of motion center
# %C = value defined by text event
# %f = filename with full path
# %n = number indicating filetype
# Both %f and %n are only defined for on picture save,
# on movie start and on movie end
# Quotation marks round string are allowed.
# Do not sound beeps when detecting motion (default: on)
# Note: Motion never beeps when running in daemon mode.
quiet on
```

# Command to be executed when an event starts. (default: none)

# File extension .mpg or .avi is automatically added so do not include this

# An event starts at first motion detected after a period of no motion defined by event\_gap on\_event\_start value /home/usuario/llamar.sh

# Command to be executed when an event ends after a period of no motion # (default: none). The period of no motion is defined by option event\_gap. on\_event\_end value /home/usuario/colgar.sh


### 8. Configuración de router.

Este es el router que se va a utilizar, dispone de muchas opciones, pero sólo usaremos un par de ellas.



Buscamos la redirección de puertos, y añadimos 2 dirigidos a la Ip de nuestro equipo, la 192.168.0.222.

En primer lugar redirigimos al que utiliza la aplicación para el streaming, 8081 a uno externo que nos parezca adecuado y esté permitido, por ejemplo el 9081. Sin él no podremos ver imagen en vivo.



A continuación redirigimos al 22 del SSH otro, por el ejemplo el 2022, de esta forma podremos acceder al equipo para activar, desactivar o realizar cualquier otra acción.

Edit Port Mapping	
Nombre del servicio	SSH
Dispositivo	No hay dispositivo ▼
LAN IP	192 . 168 . 0 . 222
Protocolo	TCP ▼
Tipo	Port Intervalo de puertos
Puerto público	2022
Puerto LAN	22
	Guardar Cancelar

Y la lista de redirecciones nos queda así.



NOTA: es importante no redirigir en la medida de lo posible los puertos más comunes como el 80 o el 22, que podrían corresponder en este caso ya que son más vulnerables de ataques que otros menos utilizados.

# 9. Configuración de llamadas.

Para la configuración de llamadas, disponemos en "motion" de varios disparadores que podemos utilizar, cada uno en un momento de funcionamiento, usaremos al detectar movimiento para llamar y al terminar un evento, cuando deje de detectar.

Para ello debemos ejecutar un script que contenga la orden que vamos a ejecutar.

Los script que vamos a utilizar, estarán en el directorio del usuario y serán "llamar.sh" para realizar la llamada y "colga.sh" para colgar.

El contenido de cada uno es el siguiente:

Para "/home/usuario/llamar.sh"

#!/bin/bash # -\*- ENCODING: UTF-8 -\*echo -ne "ATDmitelefono\r" > /dev/ttyS0

Y para "/home/usuario/colgar.sh"

#!/bin/bash # -\*- ENCODING: UTF-8 -\*echo -ne "ATH\r" > /dev/ttyS0

### 10. Pruebas de funcionamiento.

Para las pruebas de funcionamiento y posteriores usos he creado diferentes scripts, uno para la puesta en funcionamiento con llamadas, otro sin llamadas y otro sólo para streaming, para ello se crean diferentes ficheros de configuración, cada uno con unas características.

### activar.sh

Con este script se activan todas las funciones, streaming, grabación y llamadas. Su contenido es el siguiente:

#!/bin/bash
# -\*- ENCODING: UTF-8 -\*motion -c /etc/motion/activar.conf -n

### capturar.sh

Con este script se activan las funciones de streaming y grabación pero no las llamadas. Su contenido es el siguiente:

#!/bin/bash

# -\*- ENCODING: UTF-8 -\*-

motion -c /etc/motion/capturar.conf -n

### streaming.sh

Con este script sólo se activa el streaming, ni grabación ni llamadas. Su contenido es el siguiente:

#!/bin/bash

# -\*- ENCODING: UTF-8 -\*-

motion -c /etc/motion/streaming.conf -n

Cada uno de ellos ha funcionado correctamente, realizando las llamadas en la detección de movimiento y por defecto esperando 60 segundos hasta la próxima llamada por configuración.

En caso de no responder a la llamada cuelga.

En caso de responder no oímos nada, ya que sólo realiza la llamada, pero cuelga cuando el evento (detección) finaliza.



## 11. Documentación.

http://proyectosbeta.net/2015/04/instalar-dropbox-en-debian-jessie/

https://mizonapc.wordpress.com/2014/04/30/motion-configuracion/

 $\underline{https://victorhckinthefreeworld.com/2014/04/23/enviar-correo-desde-la-linea-de-comandos-conmail/}$ 

https://capa8net.wordpress.com/2014/02/08/conectar-al-puerto-consola-con-linux-y-minicom/

http://www.noip.com/

https://www.taringa.net/post/info/15894960/Conjunto-de-comandos-Hayes-o-Comandos-AT.html

https://adriidp.wordpress.com/2011/12/13/comandos-hayes/