



от сервопривода SG90, а имеющуюся крышку шара надо перепроектировать с учётом крепления корпуса мотора и напечатать заново. При этом не забыв предусмотреть отверстия и крепление для динамической головки.

Скетч новой версии игрушки имеет минимальные изменения, касающиеся добавления массивов данных для двух



музыкальных фрагментов и функций их исполнения с использованием дополнительной функции tone(); из одноимённой встроенной в IDE библиотеки. Однако следует отметить, что эксперименты показали конфликтность библиотеки IRremote с вышеуказанной. Для устранения конфликта в файле

boarddefs.h следует заменить строку #define IR_USE_TIMER2 на #define IR_USE_TIMER1 для ATmega328, закомментировав одну и раскомментировав другую соответственно.

Для управления игрушкой, наряду с пультом "Триколор", можно использовать приложение LG Quick Remote (рис. 7). Кнопки управления, симуляции кнопок реального пульта указаны стрелками. В новой версии скетча для эффектов шара — это кнопки 1—8 и "ОК". В телефоне автора (LG G4) приложение уже имеется в ПО. Варианты приложения также можно найти в [2].

При повторении конструкции, особенно начинающими, желательно начать с первого варианта игрушки [1], постепенно усложняя и переделывая конструкцию с учётом имеющихся ресурсов и результативности.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. **Мамичев Д.** Электронные шары для ёлки. Радио, 2021, № 12, с. 51—55.
- 2. LG QuickRemote. URL: https://apkcombo.com/ru/lg-quickremote/com.lge.qremote/ (21.11.21).

От редакции. На нашем FTP-сервере по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/11/shar3.zip находятся материалы проекта и видеоролики, иллюстрирующие работу игрушки.

Викторина "Arduino: программная часть-13"

Р. СЕРГЕЕНКО, г. Гомель, Беларусь

применительно к электронным модулям и шилдам платформы Arduino это означает их постоянное техническое совершенствование.

Взять, к примеру, ультразвуковой модуль HC-SR04, который часто является "глазами" самоходных роботов, а также основой построения дальномеров и датчиков присутствия. Параметры модуля определяются программой, зашитой во внутреннем контроллере с масочным ПЗУ. Изменить её нельзя. Однако не все версии прошивок работают устойчиво, поэтому на форумах рекомендуют дорабатывать электрические схемы и вводить принудительный программный сброс.

Другим направлением устранения "багов" является выпуск улучшенных модификаций ультразвуковых модулей, программно совместимых с HC-SR04. Среди них: модули SRF05, HY-SRF05 (стабильные показания с повышенной разрешающей способностью), HC-SR04+ (дополнительные интерфейсы UART, I²C), JSN-SR04T (выносной пьезодатчик с влагозащитой).

Ультразвуковые модули, как правило, имеют унифицированные габариты, поэтому могут устанавливаться один к одному вместо классических HC-SR04. Пьезоприёмники и пьезоизлучатели от них часто применяют в качестве самостоятельных радиоэлементов в других конструкциях.


В таблице показаны схемы устройств (сверху вниз): стенд статистических исследований для модуля HY-SRF05, датчик направления движения на базе двух модулей SRF05, влагозащищённый эхолот с модулем JSN-SR04T, игра "Ультразвуковой хоккей" с двумя "клюшками" в виде пье-

зоизлучателей от модулей HC-SR04 и "шайбой" (из кусочка пенопласта).

К каждой схеме справа прилагаются два скетча, на которых проверяется работоспособность. Проекты скомпилированы в среде Arduino 1.8.19. Названия файлов указаны в нижних строках программ. Внешние библиотеки функций доступны по ссылкам: https://bitbucket.org/teckel12/arduinonew-ping/wiki/Home, https://github.com/RobTillaart/Statistic.

На каждый вопрос викторины следует выбрать ответ 0 или 1, после чего записать их в ряд слева направо в виде двоичного числа. Если после перевода в десятичный вид получится 3692, то все ответы правильные.

От редакции. Скетчи программ находятся по адресу http://ftp.radio.ru/pub/2022/11/arduino13.zip на нашем FTP-сервере.



Можно ли вывод ОUТ модуля В1 соединять с общим проводом GND? 0 - можно, для смены рабочих функций; 1 - не рекомендуется, аварийный режим

// Фильтрация измерений HY-SRF05 float b = 0.0; // Результат фильтрации 2 3 float k = 0.07; // Коэффициент 4 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(5, OUTPUT); } // Выход D5 5 6 void loop() { digitalWrite(5, HIGH); delayMicroseconds(20); // Импульс 8 digitalWrite(5, LOW); 9 unsigned int a=pulseIn(6, HIGH); b = (float)a*k + b*(1 - k); Serial.println((String)a + "," + 10 11 (String)(b - 50)); // Смещение 12 delay(100); // Периодичность 0,1 с 13

(2)

Какой график на экране плоттера будет ниже? 0 - график переменной "а" (без фильтрации); 1 - график переменной "b" (с фильтрацией)


// Файл "arduino13 2.ino", 6142 байт

(3) // Среднеквадратическое отклонение #include <Statistic.h> // Библиотека #include <NewPing.h> // Библиотека NewPing one=NewPing(5, 6, 400); Statistic srf; // Объект статистики 6 #define N 10000 // Число замеров void setup() { Serial.begin(9600); srf.clear(); // Инициализация 8 9 for(long i=0; i<N; i++) { // Массив uint16 t a=one.ping(); // Измерение 10 11 Serial.println(a); // Импульс [мкс] delay(50); srf.add(a); } 12 13 Serial.println(srf.unbiased stdev()); } void loop() { } // "...13_3.ino", 4680 байт

Назначение оператора печати в строке 11?

0 - добавление данных измерения в массив;

1 - возможность записи файла на жёсткий диск




Можно ли заменить модули SRF05 модулями HC-SR04, не увеличивая числа управляющих линий D2, D3 от Arduino? 0 - да;

0 - да; 1 - нет (5) // Движение объекта "слева направо" #include <NewPing.h> // Библиотека NewPing one=NewPing(2, 2, 400); 3 NewPing two=NewPing(3, 3, 400); bool c=0; int d=7; // Порог 7 см 5 6 void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { 8 bool a=one.ping cm() > d ? 0: 1; bool b=two.ping_cm() > d ? 0: 1; bif(!a && !b) c=0; // Исходное 9 10 if(a && !b && !c) c=1; // Датчик "one" 11 if(!a && b && c) { Serial.println(\ 12 13 "Left to right"); delay(1000); } // Файл "arduino13 5.ino". 2396 байт 14

Что делать, если устройство срабатывает при движении объекта "справа налево" (Righ to left)? 0 - поменять местами выводы D2, D3 Arduino; 1 - поменять местами строки 8, 9 скетча 6 // Равноудалённое местоположение #include <NewPing.h> // Библиотека NewPing one=NewPing(2, 2, 400); NewPing two=NewPing(3, 3, 400); void setup() { // Светодиод Arduino 5 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 6 8 void loop() { 9 int a=one.ping_cm(); // Модуль В1 int b=two.ping_cm(); // Модуль В2 if(a==b) digitalWrite(LED_BUILTIN,1); 10 11 else digitalWrite(LED_BUILTIN,0); 12 delay(200); // Пауза 0,2 c 13 // Файл "arduino13 6.ino", 1580 байт

Для чего нужна задержка времени в строке 13? 0 - для снижения ультразвуковых помех между модулями B1, B2;

1 - для лучшей видимости "вспышек" светодиода




На какие элементы конструкции распространяется термин "влагозащищённость" в модуле В1? 0 - на плату, кабель, пьезодатчик; 1 - только на кабель и пьезодатчик

// Измерение расстояния в воде void setup() 2 pinMode(5, OUTPUT); // Выход D5 3 Serial.begin(9600); // 9600 бод 4 5 6 void loop() { digitalWrite(5, HIGH); 8 delayMicroseconds(20); // Импульс 9 digitalWrite(5, LOW); 10 float a = pulseln(6, HIGH); // Замер float d = (a * 0.1482) / 200; 11 Serial.println(d); // Результат, [м] 13 delay(500); // Пауза 0,5 c // Файл "arduino13 8.ino", 3816 байт

При какой температуре воды показания эхолота будут максимально точными? 0 - при температуре воды летней рыбалки; 1 - при температуре воды зимней рыбалки

9 // Измерение расстояния в воздухе #include <NewPing.h> // Библиотека #define trigPin 5 // Bыход D5 #define echoPin 6 // Bход D6 3 4 #define MAX DISTANCE 400 6 NewPing sonar = NewPing(trigPin, echoPin, MAX DISTANCE); 8 void setup() { Serial.begin(9600); } 9 void loop() 10 delay(500); // Пауза 0,5 c 11 Serial.print("Distance = "); Serial.print(sonar.ping_cm()); 12 13 Serial.println(" cm"); 14 // Файл "arduino13 9.ino", 2464 байт

При каком расстоянии до препятствия в строке 12 будет печататься "0"? 0 - от 3 до 4 м; 1 - больше 5 м



Какие импульсные сигналы формируются на выходах A0, A1 Arduino Uno?

0 - синфазные; 1 - противофазные (11)// Генерация ультразвука 40 кГц byte TP = 0b10101010; // Для порта С 2 void setup() { DDRC = 0b11111111: 3 noInterrupts(); // Запрет прерывания 4 5 TCCR1A=0; TCCR1B=0; TCNT1=0; 6 OCR1A = 200; // Настройки TCCR1B |= (1 << WGM12); TCCR1B |= (1 << CS10); 7 8 9 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); interrupts(); } // Разрешение прерыв. 10 ISR(TIMER1_COMPA_vect) // Прерыв. 11 12 PORTC = TP; TP = ~TP; } // Инверс. 13 void loop() { // Файл "arduino13 11.ino", 574 байт

Нужны ли изменения в программе при замене выводов A0, A1 выводами A4, A5 Arduino Uno?

0 - не нужны;

1 - нужны в строках 5—9

/ Точная настройка мощности #define T1 28 // Пауза HIGH-LOW 3 #define T2 16 // Пауза LOW-HIGH void setup() 4 pinMode(A0, OUTPUT); // Выход pinMode(A1, OUTPUT); } // Выход void loop() { // Импульсы на задержках digitalWrite(A0, HIGH); // HIGH-LOW 8 9 digitalWrite(A1, LOW); 10 for(char a=T1; a>0; a--) asm("nop") 11 digitalWrite(A0, LOW); // LOW-HIGH 12 digitalWrite(A1, HIGH); 13 for(char b=T2; b>0; b--) asm("nop"); // Файл "arduino13_12.ino", 798 байт 14

Как подбираются числа в строках 2, 3 для получения максимальной мощности ультразвука? 0 - по максимуму тока потребления модуля А2; 1 - по настройке частоты генерации 40 кГц