

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Tecnologia - CT Departamento de Engenharia Elétrica

Central Digital de Alarme ELE1717 - Grupo 01 - Problema 06 - Projeto

Isaac de Lyra Junior João Matheus Bernardo Resende Lucas Augusto Maciel da Silva Marcelo Ferreira Mota Júnior Rodrigo de Lima Santana

Resumo

O objetivo deste trabalho é o de implementar uma central digital de alarme capaz de acionar uma sirene sempre que um sensor de movimento for acionado. O projeto deve ser implementado em linguagem C e deverá fazer uso de um teclado 4x4, um LCD e comunicação UART. Para a atual semana, apenas o projeto deve feito, então foram criados fluxogramas de funcionamento do programa, foram definidos os componentes específicos necessários à implementação, assim como as configurações necessárias dos recursos utilizados.

Palavras-chave: central digital de alarme, comunicação UART, linguagem C, teclado 4x4, LCD.

Lista de Imagens

Figura 1 – Aparência da interface homem-máquina da central de alarme
Figura 2 — Elementos da interface homem-máquina do programador horário
Figura 3 — Protocolo I 2 C
Figura 4 – Dados de barramento
Figura 5 – TWI no ATMEGA328p
Figura 6 – Comunicação serial
Figura 7 — Dispositivos de uma comunicação assíncrona
Figura 8 – Comunicação síncrona
Figura 9 — Transmissão de comunicação assíncrona $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$
Figura 10 – Transmissão de comunicação assíncrona o buffer
Figura 11 – Comunicação UART
Figura 12 – Diagrama de blocos do RTC DS1307
Figura 13 – Keypay
Figura 14 – Circuito interno ao $Keypad$
Figura 15 – Configurações do clock pelo Proteus $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$
Figura 16 – Conexões do cristal oscilador
Figura 17 – TWSR
Figura 18 – TWPS
Figura 19 – $Keypad$ do Proteus
Figura 20 — Configuração básica para PCF8574
Figura 21 – Endereços do PCF8574
Figura 22 – Modo de escrita do PCF8574 \hfill
Figura 23 — Montagem para comunicação entre microcontrolador e display LCD $$
Figura 24 – Modo de leitura do PCF8574 \hfill
Figura 25 — Montagem para comunicação entre sensores e microcontrolador $$
Figura 26 – Endereços do DS1307
Figura 27 – Modo de escrita do DS1307 $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$
Figura 28 – Modo de leitura do DS1307 $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$
Figura 29 – UCSR0B
Figura 30 – UCSR0C
Figura 31 – TCCR1B
Figura 32 – TIMSK1
Figura 33 – Fluxograma geral da central
Figura 34 – Fluxo interno do modo Ativado
Figura 35 – Fluxo das funcionalidades 2 e 3
Figura 36 – Fluxo das funcionalidades 4 e 5

Figura 37 – Fluxo das funcionalidades 6, 7 e 8	29
Figura 38 – Telas na ativação/desativação	30
Figura 39 – Telas de Recuperação, sirene ativa e pânico	30
Figura 40 – Telas de transição de desativado para o modo programação	31
Figura 41 – Telas das funções 2 e 3	31
Figura 42 – Telas das funções 4 e 5	31
Figura 43 – Telas das funções 6, 7 e 8	32
Figura 44 – Rotina da interrupção	32

Sumário

1	INTRODUÇÃO 6
2	DESENVOLVIMENTO 8
2.1	Protocolo TWI (I ² C)
2.2	Protocolo UART
2.3	RTC - Real Time Clock
2.4	Keypad 4x4
3	PROJETO 15
3.1	Clock do sistema
3.2	Configurações do Protocolo TWI/I ² C
3.2.1	TWBR - TWI Bit Register
3.2.2	TWCR - TWI Control Register
3.2.3	TWSR - TWI Status Register
3.2.4	TWPS - TWI Prescaler Bits
3.2.5	TWDR - TWI Data Register
3.3	Keypad
3.4	Configurações do LCD (PCF8574 + LM016L)
3.5	Sensores via PCF8574
3.6	Configurações do RTC - DS1307
3.7	Configurações da UART para Datalogger
3.8	Configurações do Timer/Counter1
3.9	Fluxograma geral da central de alarme
3.9.1	Ativado
3.10	Fluxograma de programação
3.11	Fluxograma de telas
3.12	Fluxograma de interrupção
	REFERÊNCIAS 34
	ANEXO A – RELATO SEMANAL
A.1	Equipe
A.2	Defina o problema
A.3	Registro de brainstorming
A.4	Pontos-chave
A.5	Questões de pesquisa

A.6	Planejamento da pesquisa	36

1 INTRODUÇÃO


Nos últimos anos, tem sido uma tendência a utilização de tecnologia no dia-a-dia do ser humano, em diversos setores e áreas de sua vida. No que diz respeito à tecnologia no controle e automação residencial, há diversas ofertas de produtos para um mercado amplo e crescente, para quem pode pagar por mais comodidade, segurança, bem-estar e aperfeiçoamento de tarefas. A comunicação entre diferentes dispositivos é de fundamental importância quando trabalhamos com sistemas embarcados. A interface mais utilizada no cotidiano é realizada entre o microcontrolador e o computador.

Dentre as diversas tecnologias que vem sido trazidas às residências, o alarme sensorial é uma dessas tecnologias mais simples e presentes em casas e apartamentos. Essa tecnologia permite identificar qualquer invasão de área de sua residência, trazendo mais segurança ao usuário, que sabe que será alertado. No entanto, quando o alarme for acionado, tocando as sirenes, indicará a presença de pessoas não convidadas ou não autorizadas para estarem no devido recinto.

A partir dos conhecimentos de Want, Schilit e Jenson (2015), a integração de sensores nos mais diversos equipamentos utilizados no cotidiano humano visa a melhoria da qualidade de vida e segurança, sendo uma realidade bem vinculada nos dias de hoje. A técnica em incorporar sensores nos equipamentos utilizados no nosso cotidiano, aliada aos recursos de comunicações em equipamentos de segurança, configura um mecanismo ainda mais robusto, trazendo consigo a integração com a Industria 4.0.

O atual trabalho tem como objetivo implementar uma central digital de alarme capaz de acionar uma sirene sempre que um sensor de movimento for acionado. O projeto deve ser implementado em linguagem C e deverá fazer uso de um teclado 4x4, um LCD e comunicação UART. A Figura 1 mostra a aparência geral da central e a Figura 2 descreve seus elementos.

Figura 1 – Aparência da interface homem-máquina da central de alarme



Fonte: Problema 06 (2021).

Figura 2 – Elementos da interface homem-máquina do programador horário

Elemento	Descrição
ELE-1717 Central - Alarme	Display LCD para exibição dos parâmetros e dados da central de alarme
1 2 3 P 4 5 6 A 7 8 9 D R 0 S E	Teclado da central de alarme
 ○ Prog. ○ Ativa ○ Zona 1 ○ Zona 2 ○ Zona 3 	Led para sinalização do modo de programação Led para sinalização do modo ativo Led para sinalização de movimentação na zona 1 Led para sinalização de movimentação na zona 2 Led para sinalização de movimentação na zona 3
re C	Canal de entrada dos sensores de presença (8 entradas)
(0)	Canal de saída para a sirene
UART	Canal de comunicação UART

Fonte: Problema 06 (2021).

2 DESENVOLVIMENTO

O projeto da central de alarme dependerá de alguns componentes, que permitirão o correto funcionamento do sistema. A fundamentação acerca dos componentes utilizados neste projeto será descrita neste capítulo.

2.1 Protocolo TWI (I²C)

Segundo Embed (2013), o protocolo Interface serial de 2 fios (I²C), trata-se de um protocolo de comunicação serial que usa apenas dois pinos de um microcontrolador, isto é, relógio serial (SCL) e dados seriais (SDA). A linha SCL é responsável pelo clock do barramento, e a linha SDA pela transmissão de dados. Cada dispositivo escravo tem um endereço escravo ou um nome pelo qual eles respondem. Uma vez que um mestre envia um endereço escravo válido, aquele escravo sozinho responderá às perguntas do mestre e todos os outros escravos ignorarão qualquer conversa entre o mestre e aquele escravo em particular conforme a Figura 3.

μC ADC DAC μC Slave Slave

Figura 3 – Protocolo I²C

Fonte: I²C Bus.

Dessa forma, os dispositivos escravos experimentam a sequência Iniciar, ele espera um endereço escravo de 7 bits juntamente com um especificador de leitura/gravação no MSB, sendo (0 - para gravação e 1 - leitura). Se o especificador estiver definido para gravar, os próximos dados escritos serão o endereço do registro para o qual os dados consecutivos devem ser gravados. O dispositivo incrementa automaticamente o ponteiro de registro após uma gravação completa de sucesso. Por outro lado, se o especificador estiver definido para ler, os dados recebidos do barramento retornarão o valor do registro para o qual o ponteiro da pilha foi apontado pela última vez e os registros consecutivos que o seguem.

No barramento I²C são mantidos o valor digital alto em ambas as linhas de comunicação, para se iniciar a comunicação. Segundo I²C Bus (2012), SDA é trazido para o valor digital baixo pelo mestre. Para escrever dados no barramento, SCL pulsa, e a cada pulso, o valor em SDA é lido como um bit, começando do MSB ilustrado na Figura 4.

Start sequence Stop sequence

SDA SCL SCL

Figura 4 – Dados de barramento

Fonte: I²C Bus.

A comunicação sempre é iniciada e finalizada pelo mestre. O mestre é responsável por gerar o sinal de *clock* e enviar o endereço para identificar o escravo. Para iniciar a comunicação, o mestre coloca a linha SDA em nível baixo e, logo em seguida, ativa o clock (SCL). Após iniciar a comunicação, o mestre envia os 7 bits do endereço e um oitavo bit indicando a operação a ser realizada (leitura ou escrita). Após enviar o endereço e a operação, o mestre espera um retorno do escravo.

Após o mestre receber o ACK do escravo, o dado é transmitido, conforme a operação:

- a. Se for escrita (bit=0), o mestre envia os 8 bits de dados para o escravo;
- b. Se for leitura (bit=1), o escravo envia os 8 bits de dados para o mestre;

Segundo Kovalhuk, G. (2020), a interação entre o TWI e o ATMEGA328p, é dada de acordo com a Figura 5.

SCL
Slew-rate Spike
Control Filter

Bus Interface Unit

START / STOP
Control

Arbitration detection

Address/Data Shift
Register (TWDR)

Address Register
(TWSR)

Bit Rate Generator

Prescaler

Bit Rate Generator

Prescaler

Status Register
(TWBR)

Control Unit

Status Register
(TWCR)

Status Register
(TWCR)

Status Register
(TWCR)

Status Machine and
Status control

Figura 5 – TWI no ATMEGA328p


Fonte: Atmel Corporation (2015)

A Figura 5 demonstra a composição do modulo TWI, o mesmo o composto por vários submódulos, Todos os registros desenhados em uma linha que são acessíveis através do barramento de dados AVR.

2.2 Protocolo UART

O entendimento do protocolo UART é facilitado a partir do entendimento do conceito serial. Percebe-se que para haver a comunicação precisamos ter um transmissor e um receptor conforme a Figura 6, para que uma dada comunicação serial seja realizada adequadamente.

Figura 6 – Comunicação serial




Fonte: Rech R. A. (2020)

Segundo Rech (2020), o conceito de comunicação serial trata-se uma espécie de fio ao qual passa um bit por vez de um transmissor para o receptor. Tais transmissões existem determinados modelos, são eles:

a. Comunicação Assíncrona: tem como característica uma dada velocidade de transmissão e recepção, diante de não haver uma sincronia física entre o transmissor e receptor conforme visto na Figura 7. Sendo assim, para o dispositivo compreender o que o outro está "dizendo", ambos precisam estarem "conversando" na mesma velocidade, isso é chamado de Baud Rate e possui unidade bits por segundo (bps).

Figura 7 – Dispositivos de uma comunicação assíncrona



Fonte: Rech R. A. (2020)

b. Comunicação Síncrona: Diferentemente da comunicação assíncrona, a velocidade da comunicação é feita pelo *clock*, além, claro, do TX e RX visto na Figura 8.

CLOCK DATA

CLOCK

O 1 2 3 4 5 6 7

DATA

CLOCK

O 1 2 3 4 5 6 7

Figura 8 – Comunicação síncrona

Fonte: Rech R. A. (2020)

De acordo com os conhecimento de Rech (2020), na grande maioria dos microcontroladores, existe um periférico chamado USART (*Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter*), que controla toda a comunicação serial, seja ela, síncrona ou assíncrona do microcontrolador, logo, é responsável pelo controle do I^2C , SPI e da UART. Para o referido projeto iremos utilizar o UART (*Universal Asynchronous Transmitter*).

Na comunicação serial assíncrona, por exemplo, suponhamos que desejamos transmitir a mensagem "10101100b" de um dispositivo a outro ilustrado na Figura 9. Tal informação será a priori armazenada num registrador interno de deslocamento à direita do transmissor e a cada pulso de *clock* interno do dispositivo do transmissor, o *bit* menos significativo ele vai para a linha de transmissão (TX-RX) e vai até toda mensagem ser passada.



Figura 9 – Transmissão de comunicação assíncrona

Fonte: Rech R. A. (2020)

Segundo Rech (2020), quando toda a mensagem foi enviada é também enviado um outro bit do transmissor ao receptor, bit denominado "Stop Bit", onde este informa para o receptor que a mensagem que está armazenada no registrador de deslocamento transmissor, ele vá ao buffer visualizada na Figura 10. Isso faz com que uma nova mensagem possa ser recebida na linha de transmissão (TX-RX).

Dispositivo A

RX

XXXXXXXXXX TX

GND

Buffer = 10101100b

Figura 10 – Transmissão de comunicação assíncrona o buffer

Fonte: Rech R. A. (2020)

Vale ressaltar, que o *Baud Rate* do transmissor e do receptor precisam serem iguais ou bastantes próximos, diante de não haver um fio de *clock* conforme visto na comunicação síncrona anteriormente. Caso contrário, isso significa, na prática, quando temos velocidades de transmissões diferentes, o receptor identificará que um dado *bit* não chegou, gerando assim, um erro de transmissão.

Ainda segundo Rech (2020), na comunicação UART conforme a Figura 11, os bits são transmitidos um na sequência do outro, respeitando o baud rate definido. Para o início da comunicação é dado um Start Bit, seguido dos oito bits de dados, tendo um caractere e depois do Stop Bit.

Frame ldle Stop Bit(s) Then Idle Н 1 0 N Data Line 8 Bit Data 11010010 (Example) Start Bit Parity Bit Can be ODD or EVEN maxEmbedded.com The AVR USART Frame Format © maxEmbedded.com 2013 robotics and emb

Figura 11 – Comunicação UART

Fonte: Comunicação UART

Como a comunicação é padrão, ou seja, qualquer dispositivo irá trabalhar exatamente da mesma forma.

2.3 RTC - Real Time Clock

O real-time clock (RTC) é um circuito integrado, responsável por manter o controle da passagem de tempo. Neste projeto, como a comunicação com o RTC será feita por

meio do protocolo I²C, foi escolhido o modelo DS1307. Suas funcionalidades são mais que suficientes para suprir as demandas do projeto, visto que será necessário apenas consultar horário e data, durante a criação do arquivo de log. A figura 12 mostra o diagrama de blocos do RTC DS1307.

X1

IHz/4.096kHz/8.192kHz/32.768kHz

NUX/BUFFER

IHZ

Oscillator
and divider

CONTROL

LOGIC

CLOCK,
CALENDAR,
AND CONTROL

NTERFACE
AND ADDRESS
REGISTER

SDA

REGISTER

USER BUFFER
(7 BYTES)

Figura 12 – Diagrama de blocos do RTC DS1307

Fonte: (MAXIM, 2015).

2.4 Keypad 4x4

O teclado matriz trata-se da parte de programação para obter as informações a partir do pressionamento de uma determinada tecla, ilustrada na Figura 13. A partir dos conhecimentos de Johh (2018), os teclados matriz são usados em sistemas painéis de controle onde a $Human\ Machine\ Interface\ (HMI)$ é necessária para alterar os parâmetros operacionais de um sistema-máquina. O teclado matriz possui algumas teclas dispostas tanto em linhas e colunas. As teclas são identificadas como sendo " M_{11} ", isto é, referente ao termo da primeira linha e da primeira coluna até M_{44} , por serem 16 termos da matriz.

Figura 13 – Keypay

Fonte: Jayant R. (2015)

A vantagem desses teclados de matriz é que todos os *switches* da matriz podem ser lidos usando menor número de pinos de I/O de um processador ou microcontrolador. Suponhamos, por exemplo, temos um teclado 4×4 matriz, que contém teclas $4 \times 4 = 16$.

Dessa forma, precisamos de 16 pinos do microcontrolador para ler o status desses 16 botões de interruptores ou apertar individualmente. Porém, utilizando o tipo matriz de configuração apenas 8 Pinos são suficientes. Sendo assim, a contagem de pinos é reduzida pela metade.

No intuito em facilitar o entendimento por parte do leitor, vamos organizar esses 16 botões como elementos de uma Matriz 4×4 , ou seja, em quatro linhas e quatro colunas. Estes estão eletricamente conectados conforme ilustrado na Figura 14.

Figura 14 – Circuito interno ao Keypad

Fonte: Jayant R. (2015)

Como cada interruptor de botão tem dois terminais, o Terminal 1 de cada interruptor em uma linha é conectado a outros *switches*. Da mesma forma, os interruptores em cada coluna têm um de seus terminais conectados aos interruptores restantes na mesma coluna, distribuindo assim 4 pinos representando quatro linhas e 4 pinos representando quatro colunas.

3 PROJETO

3.1 Clock do sistema

O clock utilizado para este projeto é de 16 MHz, sua necessidade está na melhoria da precisão na comunicação via UART. Para configurar o ATmega328P para funcionar em 16 MHz, deve-se configurar os fusebits. Estes fusebits, de acordo com Vargas (2020), são responsáveis por controlar, por meio de 3 registradores, vários recursos importantes do ATmega328P. Entre eles: origem e comportamento do clock; habilitação do reset externo; WatchDog Timer; e programação do próprio microcontrolador via SPI. Como somente será preciso configurar o clock, as únicas mudanças nos fusebits serão feitas no registrador CKSEL (ou Fuse Low Byte).

O CKSEL deve ser configurado no modo "Low Power Crystal Oscillator" para frequências entre "8.0 - 16.0" (é a mesma configuração do Arduino) e "Start-up Time" (tempo de inicialização) configurado, preferencialmente, para "Crystal Oscillator, slowly rising power" (Como o projeto será simulado via software, esta última opção se torna irrelevante). Além disso, o bit CKDIV8, que divide o clock por 8, deve ser desabilitado setando nível lógico alto nele. Essas configurações podem ser feitas por meio do Proteus, clicando com o botão direito sobre o ATmega328P e selecionando "Edit Properties". As configurações devem estar como mostradas na Figura 15. Note que, no Proteus, é necessário definir o valor do clock em "Advanced Properties", ou as configurações não funcionarão.


Edit Component × Part Reference Hidden: OK Hidden: Part Value: Help Element: ∨ New Data QFP80P900X900X120-32 V Hide All Hidden Pins PCB Package Hide All Edit Firmware Program File: (1) Unprogrammed ∨ Hide All CLKDIV8 (Divide clock by 8) Cancel (1) Unprogrammed Hide All CKOUT (Clock output) (1) Unprogrammed Hide All RSTDISBL (External reset disable) (1) Unprogrammed Hide All (1) Unprogrammed ∨ Hide All BOOTRST (Select reset vector) (1111) Ext. Crystal 8.0-MHz ∨ Hide All CKSEL Fuses: Hide Al Boot Loader Size SUT Fuses (11) Hide All √ 16MHz Clock Frequency Hide Al Exclude from Simulation
Exclude from PCB Layout Attach hierarchy module Edit all properties as text

Figura 15 – Configurações do clock pelo Proteus

Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, para efetivamente adicionar um *clock* externo de 16MHz, deve-se montar um circuito com um cristal oscilador de 16MHz como o apresentado no circuito da Figura 16. O valor dos capacitores está definido em tabela no *datasheet* do ATmega328P para o modo "Low Power Crystal Oscillator" para frequências entre "8.0 - 16.0".

Figura 16 – Conexões do cristal oscilador



Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Configurações do Protocolo TWI/I²C

3.2.1 TWBR - TWI Bit Register

É o registrador utilizado para fazer o cálculo da frequência de comunicação. Como esperamos que a frequência seja de 100 KHz, o valor atribuído ao mesmo deve ser de 18 (em Hexadecimal é igual a h12 e em Binário é igual a b0001 0010).

3.2.2 TWCR - TWI Control Register

Esse registrador fica responsável pelo controle da comunicação, o mesmo tem 8 bits sendo possível ativar ou desativar algumas flags ou bits de controle. Nesse registrador temos os seguintes bits:

- a. TWIE: Habilita a interrupção;
- b. Não utilizado
- c. TWWC: Flag de aviso de colisão no barramento. É setado quando TWDR recebe um dado com TWINT em nível baixo;
- d. TWSTO: Envia uma condição de STOP;
- e. TWSTA: Envia uma condição de START;
- f. TWEA: Gera o bit de ACK. 1 ACK, 0 NACK;
- g. TWINT: Flag da interrupção do periférico;

No caso do projeto precisa-se fazer a habilitação obrigatória do TWEN e os outros bits ficaram a caráter dos casos que ocorrerem na implementação, como por exemplo, se o usuário quiser iniciar uma comunicação $I^2C(TWI)$ com um dispositivo, necessariamente ele tera que enviar um bit de start, então os bits a serem setados são os seguintes: TWINT, TWEN e TWSTA.

3.2.3 TWSR - TWI Status Register

Como o próprio nome já sugere, possui bits de status para a verificação das condições de comunicação além de 2 bits responsáveis pelo prescaler. Na FIGURA 17 podemos observar a representação desse registrador.

Figura 17 – TWSR

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0xB9)	TWS7	TWS6	TWS5	TWS4	TWS3	-	TWPS1	TWPS0	TWSR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	1	1	1	1	1	0	0	0	

Fonte: (ATMEL CORPORATION, 2015).

3.2.4 TWPS - TWI Prescaler Bits

O TWPS faz parte do cálculo da frequência, como adotamos a frequência de 100KHz, o TWPS deve assumir o valor de 1. Caso fosse necessário alterar o valor do prescaler deve-se seguir a FIGURA 18.

Figura 18 – TWPS

TWPS1	TWPS0	Prescaler Value
0	0	1
0	1	4
1	0	16
1	1	64

Fonte: (ATMEL CORPORATION, 2015).

3.2.5 TWDR - TWI Data Register

Responsável pelo envio e recepção dos dados.

3.3 Keypad

Em relação ao projeto em questão, o grupo sugere a utilização do componente "Keypad - Smallcalc", como também, o designer visto na Figura 19 deve ser respeitado

para evitar futuros problemas. É bom ressaltar que este componente está disponível no software "Proteus".




Figura 19 – Keypad do Proteus

Fonte: Elaborado pelos autores.

Além disso, verifica-se que de R1 à R4 tratam-se das linhas da matriz. A nomenclatura baseou-se em linha que em inglês é "row". E de C1 à C4 tratam-se das colunas da respectiva matriz.

3.4 Configurações do LCD (PCF8574 + LM016L)

O PCF8574 é um extensor I/O de 8-bits que utiliza o protocolo I^2C , dessa forma, é possível realizar toda a comunicação entre o display e o microcontrolador através deste componente. A frequência máxima suportada por este componente é de 100kHz e a configuração básica para utilização está exposta na Figura 20, onde o SCL será a entrada responsável por sincronizar o clock da comunicação entre o microcontrolador e o componente, a entrada SDA será para envio/recebimento de dados, a saída INT funciona como um sinal de interrupt e as entradas $A0 \sim A2$ funcionam como customizadores de endereçamento do dispositivo.

I2C or SMBus Master
(e.g. Processor)

Peripheral Devices
RESET, ENABLE,
or control inputs
INT or status
outputs
A1
A2
GND

PO
Peripheral Devices
RESET, ENABLE,
or control inputs
INT or status
Outputs
LEDs

Figura 20 – Configuração básica para PCF8574

Fonte: Datasheet do PCF8574 (TEXAS INSTRUMENTS, 2015).

Como iremos utilizar dois PCF8574 é necessário customizar o endereçamento de cada um para que não haja conflito de informações, como já foi falado anteriormente, isso se dá pelas entradas A0, A1 e A2 do componente, para o caso do PCF8574 que será utilizado no LCD, todas essas entradas devem ser conectadas ao terra, a Figura 21 mostra as diferentes possibilidades de endereço.

INPUTS		3	.2	I ² C BUS SLAVE		
A2	A1	Α0	I ² C BUS SLAVE 8-BIT READ ADDRESS	8-BIT WRITE ADDRESS		
L	L	L	65 (decimal), 41 (hexadecimal)	64 (decimal), 40 (hexadecimal)		
L	L	Н	67 (decimal), 43 (hexadecimal)	66 (decimal), 42 (hexadecimal)		
L	Н	L	69 (decimal), 45 (hexadecimal)	68 (decimal), 44 (hexadecimal)		
L	Н	Н	71 (decimal), 47 (hexadecimal)	70 (decimal), 46 (hexadecimal)		
Н	L	L	73 (decimal), 49 (hexadecimal)	72 (decimal), 48 (hexadecimal)		
Н	L	Н	75 (decimal), 4B (hexadecimal)	74 (decimal), 4A (hexadecimal)		
Н	Н	L	77 (decimal), 4D (hexadecimal)	76 (decimal), 4C (hexadecimal)		
н	Н	н	79 (decimal), 4F (hexadecimal)	78 (decimal), 4E (hexadecimal)		

Figura 21 – Endereços do PCF8574

Fonte: Datasheet do PCF8574 (TEXAS INSTRUMENTS, 2015).

Para realizar a comunicação com o componente, após o *START* que inicia a comunicação I2C, deve-se enviar o endereço do dispositivo, sendo o bit menos significativo responsável por identificar se iremos enviar ou receber dados, como no caso do display só iremos enviar dados, este bit deve ser sempre "0", dessa forma, para endereçar o componente que irá se comunicar com o display, deve ser enviado sempre "01000000" nesse

estágio da comunicação. A comunicação de escrita funciona da maneira que está exposta na Figura 22

Figura 22 – Modo de escrita do PCF8574

Fonte: Datasheet do PCF8574 (TEXAS INSTRUMENTS, 2015).

Com a comunicação já iniciada com o dispositivo, deve-se enviar os dados, nesse estágio é necessário primeiramente realizar a configuração do display, onde deve ser setado para o modo de 4 bits, a partir dessa configuração inicial, pode ser enviado os dados de qual caractere deve ser apresentado para 4 pinos da saída, como sobram 4 pinos, pode ser utilizado para envio do RS e do EN do LCD. A configuração e pinagens da implementação deve ser algo parecido com oque mostra a Figura 23.

U2

30
PD0IRXDIPCINT16
PD1/TXDIPCINT17
PD2/INTOPCINT17
PD2/INTOPCINT18
PD4/TXDIPCINT19
PD5/ENTI/OCOBPCINT21
PD5/ENTI/OCOBPCINT21
PD6/ENTI/OCOBPCINT21
PD7/ENTI/PCINT20
PD6/ENTI/PCINT20
PD6/ENTI/

Figura 23 – Montagem para comunicação entre microcontrolador e display LCD

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.5 Sensores via PCF8574

De maneira semelhante a comunicação com o LCD 16x2, os sensores se comunicarão com o microcontrolador através do componente PCF8574, isso possibilita a utilização de apenas dois pinos do microcontrolador para ambas as comunicações. Entretanto, como os sensores serão apenas sinais de entrada do nosso microcontrolador, o bit menos significativo responsável por indicar se queremos ler ou escrever um dado dessa vez deve ser definido

como "1" sempre que quisermos fazer uma leitura dos 8 sensores disponíveis no projeto. Ao contrário do display LCD, onde não queríamos trabalhar com interrupções pois só iríamos enviar dados, dessa vez o pino responsável por gerar um sinal de interrupção deve ser utilizado, isso por que toda vez que um sensor identificar algo, o alarme deve tocar imediatamente.

Ainda em relação aos pinos do PCF8574, dessa vez o pino A0 deve ser conectado em nível lógico alto, para que o endereçamento do componente responsável pela comunicação entre os sensores e o microcontrolador seja diferente do responsável pela comunicação com o display LCD. Desta forma, após iniciar a condição de *START* deve ser passado endereço "01000011" para estabelecer a comunicação com este componente. A comunicação de leitura deste componente é demonstrada na Figura 24.

Figura 24 – Modo de leitura do PCF8574

Fonte: Datasheet do PCF8574 (TEXAS INSTRUMENTS, 2015).

Diante das configurações descritas, a montagem final da implementação deve ser algo parecido com o que mostra a Figura 25.




Figura 25 – Montagem para comunicação entre sensores e microcontrolador

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.6 Configurações do RTC - DS1307

O DS1307 foi escolhido como componente para solucionar a problemática da informação de data e hora real, dados que serão utilizados para gerar o log da central do alarme. Este componente utiliza o protocolo de comunicação I^2C , foi pensado em utilizar este componente para que fosse possível utilizar as mesmas funções criadas para a comunicação deste protocolo. O mapa de endereços deste componente pode ser visto na Figura 26.


ADDRESS BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 BIT 7 BIT 5 **FUNCTION RANGE** 00-59 00h CH 10 Second Seconds 01h 0 10 Minutes Minutes Minutes 00-59 12 1-12 Hou 10 02h 0 Hours Hours -AM/PM PM/ Hour 24 00-23 AM 03h 0 0 0 DAY Day 01-07 0 0 Date 01-31 10 05h 0 Month Month 01-12 06h 10 Year Year Year 00-99 OUT Contro RAM 08h-3Fh 00h-FFh 56 x 8

Figura 26 – Endereços do DS1307

Fonte: Datasheet do DS1307 (MAXIM, 2015).

O componente DS1307 pode vir resetado ou pode ser necessário o ajuste da hora configurada para ele, desta forma é necessário acessar os registradores internos do componente, para isso ser possível, basta inicializar a condição de start, depois passar o endereço do componente, que nesse caso é definido como "1101000" e o bit menos significativo sendo "0", indicando para o componente que haverá uma escrita nos registradores internos. Em seguida, deve ser passado o endereço de qual dos registradores disponíveis no componente eu quero escrever um dado, e no conjunto de 8 bits posterior, eu passo o dado que quero escrever. Desta maneira, pode ser alterado os valores de cada um dos registradores disponíveis no componente DS1307. A Figura 27 mostra como funciona o modo de escrita do DS1307.

Figura 27 – Modo de escrita do DS1307




Fonte: Datasheet do DS1307 (MAXIM, 2015).

Com o horário e data já configurados com os dados corretos, basta inicializar a

comunicação passando o bit menos significativo como "1", indicando para o componente que o microcontrolador irá apenas ler os dados de cada registrador do componente, desta forma, o DS1307 irá mandar de volta os dados armazenados em cada um dos registradores internos. A Figura 28 mostra o modo de leitura do DS1307.

Figura 28 – Modo de leitura do DS1307



Fonte: Datasheet do DS1307 (MAXIM, 2015).

3.7 Configurações da UART para Datalogger

Para fazer uso do protocolo UART, deve-se configurá-lo de acordo com o clock do microprocessador e com as especificações do componente com o qual irá se comunicar. Considerando as especificações do "Virtual Terminal" do Proteus, este possui as seguintes definições:

a. Baud Rate: 9600 bps;

b. Data bits: 8;

c. Parity: Não possui;


d. Stop Bits: 1;

Com base nestas informações, se pode configurar o protocolo UART através de seus registradores UBRRO, UCSROB e UCSROC. UBRRO é um registrador de 16 bits que deve receber um valor relacionado ao baud rate da comunicação, e que também depende do clock do sistema. O datasheet do ATmega328P possui este valor tabelado, que é 103 para baud rate de 9600bps e clock de 16MHz. Mas também possui uma equação para encontrar esse valor.

$$UBRR0 = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1 = \frac{16M}{16 \times 9600} - 1 \approx 103 \tag{3.1}$$

Para o registrador UCSR0B, visível na Figura 29, deve-se setar somente o bit TXEN0 (bit 3), uma vez que a central somente fará transmissão. Os demais bits são zerados.


Figura 29 – UCSR0B



Fonte: Elaborado pelos autores.

Para o registrador UCSR0C, visível na Figura 30, deve-se setar somente os bits UCSZ01 e UCSZ00, definindo 8 bits de dados. Os demais bits são zerados, definindo o modo assíncrono, paridade desabilitada, 1 bit para stop bit.

Figura 30 – UCSR0C



Fonte: Elaborado pelos autores.


É recomendado se certificar de que o "Virtual Terminal" possua as mesmas especificações apresentadas acima.

3.8 Configurações do Timer/Counter1

Como é necessário fazer contagens a cada segundo, as configurações do Timer1 serão para interromper o programa principal a cada segundo passado. Para isso, deve-se configurar os registradores OCR1A, TCCR1B e TIMSK1.

No registrador TCCR1B, visível na Figura 31, serão definidos o *pre-scale* e o modo de operação. Setando o WGM12 (bit 3), define o Timer1 no modo CTC com máximo em OCR1A, setando o CS12 (bit 2), define o *pre-scale* para 256.

Figura 31 – TCCR1B



Fonte: Elaborado pelos autores.

O registrador OCR1A deve receber o valor que corresponde a 1 segundo. Para definí-lo utiliza-se a seguinte equação. sendo f_{clk} o clock do sistema, e t o tempo desejado.

$$OCIE1A = \frac{f_{clk} \times t}{prescale} = \frac{16M \times 1}{256} = 62500 \tag{3.2}$$

Por fim, como o OCR1A será definido como máximo, e atingir o máximo significa que se passou 1 segundo, então deve-se habilitar a interrupção pelo *match* com o comparador A. Para isso, o bit OCIE1A (bit 1) deve ser setado.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.9 Fluxograma geral da central de alarme

A priori foi feito uma fluxograma que explica melhor os modos de operação do sistema de alarme. Para isso foram separados em blocos e cada bloco refere-se a um modo de operação, são eles: "Desativado, Ativado, Pânico, Recuperação, Programação, Senha_A, Senha_D e Senha_P" conforme pode ser visto na Figura 33.




Figura 33 – Fluxograma geral da central

Fonte: Autores.

A central de alarme deve iniciar seu funcionamento no modo "Desativado". Para realizar a ativação da central, estando em "Desativado", deve-se pressionar o botão A, em seguida o sistema irá solicitar uma das senhas cadastradas, caso a senha esteja certa e o botão E tenha sido pressionado, a central entrará no modo "Ativado". O processo de desativação é similar ao anterior, porém, inicia-se no estado "Ativado" e ao fim do processo a central estará no modo "Desativado".

Para acessar o modo "Pânico" o usuário deve pressionar o botão S, estando desativado, ativado ou em programação, neste estado a sirene deve se manter ativa até que o botão S seja ativado novamente, o sistema então sai do modo "Pânico" e retorna para o estado "Desativado".

O processo de recuperação da central de alarme, assim como caso anterior, pode ser solicitado enquanto o sistema está desativado, ativado ou em programação. Para iniciar o procedimento é necessário que o usuário mantenha o botão R pressionado por dez segundos.

Nos momentos em que a central espera receber uma senha, seja ela a mestre ou não, caso o usuário insira uma senha que não foi cadastrada, a central deve retornar para o processo que se encontrava antes da solicitação de senha.

Para iniciar o modo de programação da central, estando em "Desativado", deve-se pressionar o botão P, a central solicitará a senha mestre, caso o usuário entre com a senha correta, se dará inicio ao processo de programação.

3.9.1 Ativado

Na Figura 34, observa-se os detalhes de funcionamento do modo ativado. O estado "Espera" irá atrasar a ativação fazendo com que o programa permaneça nele até o temporizador de ativação chegar ao tempo determinado, passando para o estado seguinte. No estado "Verifica sensores", o programa continuamente irá verificar os sensores. Se algum sensor for ativado, o programa irá para o estado "SIRENE", que acionará as sirenes e só sairá desse estado quando passar o tempo de permanência da sirene ou o usuário pressionar o botão D e entrar com uma senha correta (Esta ação não está representada na Figura 34, mas sim na Figura 33).

Figura 34 – Fluxo interno do modo Ativado



T.P.S.: Tempo de permanência da sirene

Fonte: Autores.

3.10 Fluxograma de programação

Durante a programação da central, dependendo da funcionalidade escolhida, um fluxo diferente deve ser seguido. A Figura 35 indica os fluxos que devem ser seguidos nas funcionalidades 2 e 3 da central.

Ao escolher a função 2, o usuário deseja iniciar o processo de alteração de senha, para isso é necessário indicar qual a senha que deve ser alterada, podendo escolher um valor entre 0 e 3, na sequência deve-se esperar até que a nova senha seja inserida, o processo finaliza apenas após a ativação do botão E.

Para a função 3, a central necessita que seja indicado qual sensor deve ser habilitado ou desabilitado, nas operações "A" e "D", respectivamente. Para finalizar a configuração é




Figura 35 – Fluxo das funcionalidades 2 e 3

Fonte: Autores.

necessário que o botão E seja ativado.

A funcionalidade 4 é responsável por associar ou desassociar um sensor em uma das zonas existentes no projeto. Caso o usuário deseje associar um sensor, deve-se indicar qual sensor será utilizado na operação, na sequência o usuário deve entrar com o valor da zona que deseja aplicar o sensor. Se porventura, o sensor escolhido já esteja associado a uma zona, esta operação move o sensor da antiga zona para a nova escolhida, neste projeto um sensor não pode pertencer a mais de uma zona. Já para o caso de desassociação, é necessário indicar apenas o sensor que será removido de uma das zonas. Caso o sensor escolhido não esteja associado a uma zona, nada acontece. Assim como nos casos anteriores, a operação necessita que o botão E seja ativado para confirmar a configuração.

Ao escolher a função 5, o usuário deve escolher qual a zona será ativada ou desativada, confirmando com o botão E na sequência.


As funcionalidades 6, 7 e 8 são responsáveis por configurar temporizadores, seus fluxos serão semelhantes, mudando apenas a quantidade de dígitos lidos no caso do *timeout*. A figura 37 mostra o fluxograma das funcionalidades citadas.

5 4 Operação Operação Escolhe zona Sensor para Sensor para Escolhe Zona !(0-7) !(0-7) !(1-3) !(1-3) para desabilitar desassociar para Habilitar (0-7) Escolhe Zona (1-3) (1-3) para associar !(1-3) o sensor (1-3) (0-7) Espera Espera NÃO Apertou E? Apertou E? Caso o sensor nao esteja associado comando de desassociar seja solicit nao acontece nada.

Figura 36 – Fluxo das funcionalidades 4 e 5

Fonte: Autores.

Figura 37 – Fluxo das funcionalidades 6, 7 e 8




Fonte: Autores.

3.11 Fluxograma de telas

Nesta seção serão expostas as telas que a central de alarme deve apresentar durante seu funcionamento.


Figura 38 – Telas na ativação/desativação



Fonte: Autores.

A figura 38 mostra as telas que devem aparecer durante os processos de ativação e desativação da central de alarme. Caso em algum momento o usuário entre com uma senha errada, o visor apresenta a mensagem "Senha Incorreta" antes de retornar para o estado em que se encontrava.

Figura 39 – Telas de Recuperação, sirene ativa e pânico




Fonte: Autores.

Quando o sistema for recuperado, antes de retornar ao repouso, a central apresenta a mensagem "Central Reiniciada". Durante o modo ativado, caso seja detectado movimento por algum dos sensores ativados, a central deve ativar a sirene e apresentar "Alerta!" no visor. No modo de pânico, a central apresenta o texto "PANICO!", seguido do botão que deve ser pressionado para deixar o modo.

Para acessar a programação, a central deve apresentar as telas da figura 40, nota-se que neste caso em específico, a senha para o acesso é a mestre. Sempre que for necessário receber uma senha do usuário, o display deve ir substituindo as linhas por asteriscos, na


Figura 40 – Telas de transição de desativado para o modo programação



Fonte: Autores.

medida que os valores são inseridos, já na leitura dos demais dados, deve-se substituir os traços pelos números ou letra.


Figura 41 – Telas das funções 2 e 3



Fonte: Autores.

A figura 41 mostra a sequência de telas para as funções 2 e 3, para o caso 2 é feita a leitura da senha que será modificada e depois o nova chave, para o caso 3 apenas o valor do sensor é passado.


Figura 42 – Telas das funções 4 e 5



Fonte: Autores.

Na funcionalidade 4 existe a possibilidade de pedir o sensor e a zona de interesse ou apenas o sensor, dependendo da operação escolhida. Já na função 5, apenas a zona deve ser inserida, antes da confirmação. A figura 42 mostra as telas que devem aparecer nestas funções.

Figura 43 – Telas das funções 6, 7 e 8




Fonte: Autores.

Por fim, nas funções 6, 7 e 8 é necessário entrar com o valor do temporizador de ativação, *timeout* e tempo de permanência da sirene, respectivamente. As telas estão apresentadas na figura 43.

3.12 Fluxograma de interrupção

Para implementar os temporizadores da central, faz-se necessário utilizar do Timer/-Counter1 para fazer contagens de 1 segundo. Para que o Timer1 não influencie na execução do código principal enquanto realiza a contagem dos temporizadores, é possível configurar o Timer1 para gerar uma interrupção a cada 1 segundo. Dentro da interrupção, é possível executar uma rotina que será responsável por realizar a contagem dos 3 temporizadores e do botão de restauração. O fluxograma dessa rotina está Figura 44.

Figura 44 – Rotina da interrupção



Fonte: Autores.

Sabendo que os três temporizadores (temporizador de ativação, timeout e temporizador de permanência da sirene) sempre funcionarão em momentos distintos, pode-se usar

a mesma variável de contagem para os três. Essa contagem estará ocorrendo no estado "Tempo++". Vale lembrar que é necessário zerar a variável antes da contagem.

Toda vez que o programa chega no estado "Verifica botão R", é verificado se o botão R está sendo pressionado. Se estiver, o contador do reset incrementa ("Reset++"), se não estiver sendo pressionado, o contador do reset zera. Quando este contador chega a 10, o encaminhamento para o modo de "Recuperação" deve ser feito no estado atual do programa principal. Alguma lógica é necessária para não permitir que a recuperação ocorra enquanto a sirene estiver ligada no modo "Ativado".

Referências

ATMEL CORPORATION. ATMEL 8-BIT MICROCONTROLLER WITH 4/8/16/32KBYTES IN-SYSTEM PROGRAMMABLE FLASH DATASHEET. [S.1.], 2015. Rev. 8271A.

JAYANT R. 4x4 Matrix Keypad Interfacing with 8051 Microcontroller. [S.l.], 2015. Disponível em: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/keypad-interfacing-with-8051-microcontroller.

KOVALHUK, G. *Microcontroladores 2 - EL08D Turma M12*. [S.l.], 2020. Disponível em: http://paginapessoal.utfpr.edu.br/kovalhuk/disciplinas-1/el08d-microcontroladores-2/atmega328/gk_2020_01_Aula07-twi.pdf/at_download/file.

MAXIM. DS1307 64 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock. [S.l.], 2015. Disponível em: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf.

PROBLEMA 06. sistemas digitais - Problema 06 - Projeto. [S.l.], 2021.

RECH R. A. Aula 10: Comunicação Serial com o PC com o perfiérico USART. [S.l.], 2020. Disponível em: ">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.

TEXAS INSTRUMENTS. *PCF8574 Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus*. [S.l.], 2015. Disponível em: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/keypad-interfacing-with-8051-microcontroller.

VAHID, F. Sistemas Digitais: Projeto, Otimização e HDLs. [S.l.]: Artmed Bookman, 2008.

VARGAS, L. A. ATMEGA328p os fusebit necessários para configurá-lo. 2020. Acessado em: 23 ago. 2021. Disponível em: ">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>">https://www.youtube.com/watch?v=bFs6_cfkxVI&ab_channel=ProfessorVargasp>

WANT, R.; SCHILIT, B. N.; JENSON, S. Enabling the internet of things. *Computer*, IEEE, v. 48, n. 1, p. 28–35, 2015.

ANEXO A - Relato semanal

Líder: Lucas Augusto Maciel da Silva

A.1 Equipe

Tabela 1 – Identificação da equipe

Função no grupo	Nome completo do aluno
Redator	Rodrigo de Lima Santana
Debatedor	João Matheus Bernardo Resende
Videomaker	Marcelo Ferreira Mota Júnior
Auxiliar	Isaac de Lyra Junior

Fonte: Produzido pelos autores.

A.2 Defina o problema

O problema consiste em projetar uma central digital de alarme utilizando um circuito baseado em um uC AVR, mais precisamente o ATMega328p. Esta central deve apresentar um display e um teclado matricial 4x4, voltados para o manuseio da central pelos usuários, também possui 5 leds de *status*, 8 sensores de presença, como entradas, um canal de saída para a sirene e um canal de comunicação UART.

A central contém 5 modos de operação, sendo eles o ativado, desativado, programação, recuperação e pânico, destes, a recuperação e o pânico podem ser acessados a partir dos 3 outros modos, dependendo apenas que a condição para a entrada no estado seja satisfeita. Durante o seu funcionamento, a central solicita que o usuário entre com uma das senhas pré-cadastradas, onde o limite de senhas que podem ser armazenadas é de 4, sendo uma delas a senha mestre. Já no modo de programação, a central apresenta 7 funcionalidades distintas.

A.3 Registro de brainstorming

No primeiro encontro, a equipe fez a divisão dos cargos de cada componente, também foi decidido que o dia seguinte seria destinado para um estudo inicial do problema proposto.

No segundo encontro demos início a montagem dos fluxogramas do projeto, onde foi feito o fluxograma geral e os fluxos de duas funções da programação. No fim do encontro,

as demais funcionalidades foram divididas entre os componentes, na tentativa de acelerar o processo.

O quarto encontro foi destinado para a finalização dos fluxos restantes e algumas definições de projeto necessárias, como os componentes a serem utilizados, protocolos de comunicação viáveis para o projeto, dentre outros. Ao fim do dia, foi destinado que metade do grupo iria estudar o protocolo de comunicação I²C e a outra metade o protocolo UART, ambos utilizados no projeto.

No quinto encontro foram feitas as telas que a central de alarme deve possuir, bem como as situações em que cada uma deve ser apresentada, foram definidas as configurações necessárias do microcontrolador para a aplicação dos protocolos de comunicação escolhidos e se deu início ao processo de criação do relatório.

Os dois últimos encontros foram voltados para a finalização das tarefas restantes, que foram a finalização do relatório e elaboração do vídeo semanal.

A.4 Pontos-chave

Os pontos-chave do projeto foram: a escolha do protocolo I²C para a comunicação com o RTC, LCD e sensores, com o objetivo de reduzir a quantidade de portas necessárias, visto que a demanda de portas era superior ao que se tinha disponível; a escolha das telas que a central possui, já que se trata de uma parte importante no manuseio do sistema.

A.5 Questões de pesquisa

- Protocolo UART;
- Protocolo TWI (I²C);
- Teclado matricial;
- RTC;
- LCD;

A.6 Planejamento da pesquisa

Para os protocolos, a pesquisa foi feita de forma paralela, onde metade do grupo estudou um dos protocolos e a outra metade o outro. Quanto aos demais tópicos de pesquisa, foram realizados em conjunto durante as reuniões da semana, onde foram consultados os *datasheets* dos componentes escolhidos e alguns exemplos de aplicação na internet.