

sina 新浪博客

近5年中国男女择偶标准对比

登录

转 载 ▼

超简洁

新版发布器

你用过了吗?

浮云的博客 云南之旅行

http://blog.sina.com.cn/u/1412148625 [订阅] [手机订阅]

标签: 休闲 分类: STM32

再深究的意义了!

7月21日 出发

首页 博文目录 图片 关于我

正文 字体大小: 大 中 小

STM32F103R8和RC的停机模式的休眠电流还不一样,R8停机模式实测为 11UA,RC停机模式实测为30uA,还以为又是我的程序哪里没做好呢,仔细看了 PDF,这两个芯片PDF上标的值的确有区别,和我测的值差不多,那我就没有

(2013-09-26 23:16:05)



浮云

微博

加好友 发纸条

写留言 加关注

表14 运行模式下的最大电流消耗,数据处理代码从内部闪存中运行

终于我也可以对STM32低功耗进行总结

符号	参数	条件	f _{HCLK}	最大值(1)		单位
				T _A = 85℃	T _A = 105°C	平位
Ipo	运行模式下的供应 电流	外部时钟 ⁽²⁾ , 使能所有外设	72MHz	69	70	
			48MHz	50	50.5	
			36MHz	39	39.5	
			24MHz	27	28	
			16MHz	20	20.5	mA
			8MHz	11	11.5	
		外部时钟 ⁽²⁾ , 关闭所有外设	72MHz	37	37.5	
			48MHz	28	28.5	
			36MHz	22	22.5	
			24MHz	16.5	17	
			16MHz	12.5	13	
			8MHz	8	8	

博客等级: 15 博客积分: 611 博客访问: 85,268

关注人气: **32**

获赠金笔:8

赠出金笔: 0

荣誉徽章:



相关博文

9任男友揭秘汤唯的混乱情史

街拍:身材傲人的性感美女 曹作兰

STM32F3的低功耗模式的耗电量是M: 阿七

J-LINKtheconnectedemulatorisaj 东东bh

修复山寨jlinkV8固件丢失问题 __Lay

关于STM32通用定时器更新事件中的summerchencong

JLink修复过程中出现writeflash-玲声依旧美

STM32AWURTC闹钟从停机模式唤醒Cl 浮云

STM32学习笔记——实时时钟RTC 张彬

《ARMCortex-M3权威指南》中英文 残翅天使

stm32待机模式

summerchencong

STM32学习笔记之EXTI(外部中断)rianboe

更多>>



推荐商讯

福清西山学校面向全国招生 福清西山学校面向全国招收幼儿园

必看:初中高中正确学习方法 北大出版 百万家长推荐 孩子学习

出国不用怕一个月甩掉翻译出国游 不背单词不跑培训班 助你轻松学

沪指重返3900 大盘是否调整到位 散户怎么办 高手也迷惑 赚钱不能

指南针 教你如何逃离股灾 指南针18年精心打造安全放心 两



推荐博文

表17 停机和待机模式下的典型和最大电流消耗

符号	参数	条件	典型值(1)		最大值		
			V _{DD} /V _{BAT} = 2.4V	V _{DD} /V _{BAT} = 3.3V	T _A = 85℃	T _A = 105℃	单位
I _{DD}	停机模式下 的供应电流	调压器处于运行模式,低速和高速 内部RC振荡器和高速振荡器处于 关闭状态(没有独立看门狗)	34.5	35	379	1130	μΑ
		调压器处于低功耗模式,低速和高速内部RC振荡器和高速振荡器处于关闭状态(没有独立看门狗)	24.5	25	365	1110	
	待机 模式下的供应电流	低速内部RC振荡器和独立看门狗 处于开启状态	3	3.8	¥.	Y/26	
		低速内部RC振荡器处于开启状态, 独立看门狗处于关闭状态	2.8	3.6		-	
		低速内部RC振荡器和独立看门狗 处于关闭状态,低速振荡器和RTC 处于关闭状态	1.9	2.1	5 ⁽²⁾	6.5 ⁽²⁾	
DD_VBAT	备份区域的 供应电流	低速振荡器和RTC处于开启状态	1.1	1.4	2(2)	2.3(2)	

- 1. 典型值是在TA=25°C下测试得到。
- 2. 由综合评估得出,不在生产中测试。

结合下文的高手经验,反复摸索,

standby模式1.9uA, PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI); stop模式: 11uA, PWR_EnterSTANDBYMode();

实验证明,将IO端口设成IPU/IPD/AIN/PPOUT=1/PPOUT=0/ODOUT=0, 电流是基本相同的,最可怕的就是GPIO浮空,且电路上未外接上拉下拉,这样 电流就会比较大。

原来以来PPOUT要是输出为0,就会浪费电流,其实只要不负载,电流和ODOUT=0时一样样的。

以下为部分代码

void MUC_SLEEP(void)

GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //完全失能JTAG/SWD 不关电流也好像不影响GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_PD01 , ENABLE);//晶振为GPIO 不关电流也好像不影响RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//关闭RTC 不关电流也好像也不影响

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);

ADC_CONFIG(DISABLE);

USART_DeInit(USART1);

USART_DeInit(USART2);

USART_DeInit(USART3);

谁看过这篇博文

🛟 加载中…

查看更多>>

USART DeInit(UART5);

EXTI_INITIAL(ENABLE);//以下端口的设置最有影响

GPIO_PIN_INITIAL(GPIOA,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0); //此处没做外部唤醒 仅用于测试 EXTI合理设置GPIO不影响电

GPIO_PIN_INITIAL(GPIOB,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0);

GPIO_PIN_INITIAL(GPIOC,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0);

GPIO_PIN_INITIAL(GPIOD,GPIO_Pin_All,GPIO_Mode_AIN,0);

//PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//STOP模式

PWR_EnterSTANDBYMode();//standby模式

以下来自 这个总结似乎更更贴合用户

http://bbs.21ic.com/icview-558242-1-1.html

dzxxlxd 发表于 2013-7-15 16:10:33 | 只看该作者 | 返回版面

找到方法了,最终板级数据: stop模式,外部中断唤醒: 13uA standby模式, 2.5uA

dzxxlxd

6#

实习生

专家等级:

结帖率:0%

dzxxlxd 发表于 2013-7-15 16:22:08 | 只看该作者 | 返回版面

具体要点为:

- 1、所有IO管脚,如果高阻状态端口是高电平,就设成上拉输入,如果高阻状态是低 到过,必须的。作为输出口就免了,待机你想输出个什么东西,一定要输,硬件上力
- 2、两个晶振输入脚要remap成普通IO!!!使用内部晶振。
- 3、pwr的时钟要使能,即RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PW
- 4、关闭jtag口,并设成普通IO;
- 5、注意助焊膏的质量!!!注意电路板层之间是否进水!!!!
- 掌握这几项要点,再设中断什么的都行,整个世界清静了!!! 完全低能耗。

STM32实现**低功耗**待机**总结**(电流低至5.7uA)

分类: STM32

2013-01-16 10:05

670人阅读

评论(0) 收藏 举报

刚开始进入STOPMode后,整机功耗有300uA的,此时外围其他硬件电路电流已经可以肯定漏电流在nA级,因 此调试方向在主芯片,经过实际测试,都是GPIO配置的问题,比如某个GPIO为中断输入,闲置为低电平,而我 们配置成了IPU,因此内部的40K上拉就会在这里消耗3/40k =75uA,另外将N.C的GPIO配置成Floating Input, 也会有一些漏电流,实际测试漏电流不大;另外将STM32F05x直接PIINtoPIN替代STM32100,所以Pin35,36的 PF6,PF7为之前的VCC,GND,因此要相应的配置为IPU,IPD,才不会有拉电流/灌电流;外部不使用晶振,因此 必须将其配置为IPU/IPD或者输出Low,如果配置成Floating,实测消耗200uA+的电流,这个特别注意。另外不 需要关闭不用的外设的CLK,因为STOPMODE会将内部1.8V的core关闭,因此该步骤不影响功耗。

因此在进入STOPMODE之前,需要做:

- 1、将N.C的GPIO统一配置为IPU/IPD;
- 2、检查一些Signal的输入Active是High/Low,相应进行配置为IPD/IPU,即避免在内部上/下拉电阻上消耗电流, 而且该电流理论值为VCC/R = 3/40 =75uA;
- 3、如果外部晶振不使用,必须将GPIO配置为IPU/IPD/PPLow,不允许配置为floating,否则会消耗极大的电流 200uA+:
- 4*、加入进入STOPMODE前,不允许将PWR的CLK关闭,这部分牵涉低功耗模式,实际测试关闭能用,也能唤 醒, 但是电流会增加10uA+:
- 5、配置GPIO为输出时,根据输出的常态选择上拉/下拉,如闲置输出为0,则配置为下拉,输出闲置为1,则配 置上拉;

6、另外特别说明的是->从Stopmode唤醒后,系统会自动切换到HSI,如果进入前使用的是外部晶振/PLL(PLL的clksource = HSI/HSE)因此必须调用System_Init(),对RCC重新初始化,否则唤醒后主频发生改变,会影响系统;

 7
 2

 喜欢
 赠金笔

分享:

阅读(3370) | 评论(0) | 收藏(0) | 转载(2) | 喜欢▼ | 打印 | 举报

已投稿到: 排行榜

[发评论]

前一篇:双向可控硅驱动运用(我总是忘记这个)

后一篇: STM8S103 105唯一序列码的读取 (转的)

评论 重要提示: 警惕虚假中奖信息

评论加载中,请稍候...

发评论



发评论

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

双向可控硅驱动运用(我总是忘记这个)

STM8S103 105唯一序列码的读取 (转的)

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑