Porte Automatique

Microcontrôleurs 2023

Manon Benarafa, Ismail Essaidi

EPFL Lausanne May 29, 2023

1 Introduction


Introduction Dans le contexte du cours de Microcontroleurs et systèmes numériques nous avons décidé de developper comme projet une porte à ouverture automatique.

Description de l'application La porte est modéelisée par un moteur servo qui effectue une rotation de 180° dans un sens ou dans l'autre pour l'ouverture et la fermeture respectivement. Ce moteur peut être contrôlé soit par une télécommande soit par un détecteur de distance, un LCD est utilisé afin d'afficher les états de la porte.

Deux modes d'utilisation sont possibles: manuel et automatique. Le mode manuel désactive l'ouverture de la porte à travers le capteur de distance et des pressions successives sur un des bouttons permettent tour à tour l'ouverture et la fermeture de la porte. Le mode automatique quant à lui exploite le capteur de distance qui va ouvrir la porte lorsqu'il détecte un objet dans sa proximité. Dès que l'objet ne se trouve plus dans sa portée, la porte se refermera.

De plus, la télécommande peut être utilisée afin de changer de mode ainsi que de réinitialiser l'appareil et ce, peu importe le mode d'utilisation.

2 Mode d'emploi



LCD: affichage de messages sur l'état du système
 ON/OFF: allume et éteind la porte
 Détecteur de distance: détecte si un objet est à moins de 20 cm de la porte
 Buzzer: émet des sons indiquant le changement de mode et la réinitialisation
 Récepteur IR: reçoit le signal envoyé par la télécommande
 Moteur servo: ouvre et ferme la porte

(c)

Figure 1: Mode d'emploi

Initialisation: Un court message d'acceuil est affiché, puis la porte se ferme. Pour rétinitialiser l'appareil, appuyer sur le boutton I.

Mode auto: L'appareil est initialisé en mode automatique. Si un objet est à une distance de moins de 20 cm du capteur de distance la porte s'ouvre. Lorsqu'aucun objet n'est à proximité, la porte se ferme.

Mode manuel: Appuyer sur le bouton III pour activer le mode manuel. La porte s'ouvre après pression sur le bouton II et reste ouverte jusqu'à la prochaine pression du bouton.

3 Description Technique

3.1 Utilisation des ports

Le capteur de distance est connecté au PORT F et le moteur servo est branché au PORT B. Le PORT E est occupé par le capteur infrarouge (PE7) ainsi que le buzzer. Les ports A et C sont laissés libres, et le LCD est branché à son port respectif.




Figure 2: Utilisation des ports

3.2 Interfaces d'affichage

LCD (Hitachi 44780U 2x16) L'affichage se fait entièrement à travers le LCD, qui permet la visualisation du mode d'utilisation, de l'action effectuée sur la porte ainsi qu'un court message lors de l'initialisation.

3.3 Interfaces d'aquisition

Telecommande IR (Vivanco UR Z2) La télécommande infrarouge permet l'aquisition de l'ensemble des signaux de contrôle de l'application. Ceci comprend notamment l'instruction de restart, l'ouverture et la fermeture de la porte ainsi que le changement de mode. Les détails techniques de cet interface sont décrits en section 6.1 et les détails d'implémentation en section 5.2.1.

Detecteur de distance (Sharp GP2Y0A21) Le detecteur de distance a quant à lui un contrôle plus limité, il permet l'ouverture et la fermeture de la porte. Son implémentation est décrite en section 5.2.2 et son fonctionnement en section 6.3

3.4 Interruptions

Nous avons fait usage de l'interruption externe INT7 afin de détecter la pression d'un bouton de la télécommande. Celle-ci est physiquement connectée au pin E7, qui est aussi celui sur lequel est

connecté le récepteur IR et c'est précisément cette dualité qui va permettre le fonctionnement de l'interruption.

Lorsqu'un signal est reçu par le récepteur IR, le pin E7 va passer au niveau bas (voir section 6.1 pour les détails techniques) et déclencher une interruption. La routine de service d'interruption va ensuite procéder au décodage de la commande et tant que cette action n'est pas terminée aucune autre interruption ne pourra être déclenchée car le bit I de **SREG** sera à 0.

Cette méthode rend la routine relativement lente mais ceci ne constitue pas un problème en soi car le programme ne contient aucune autre interruption et que les instructions envoyées par la télécommande sont jugées prioritaires par rapport au détecteur de distance.

4 Présentation des modules

La figure ci-dessous illustre l'interaction entre les différents modules.




Figure 3: Modules

5 Fonctionnement du programme

5.1 Fonctionnement général

Le fonctionnement général du programme (Figure 4) est basé sur une boucle infinie dans le main, qui va tester le mode dans lequel l'appareil se trouve. En mode manuel aucune action n'est effectuée et le programme attend simplement une interruption. Celle-ci pourra à son tour décoder l'instruction de la télécommande et potentiellement agir sur le programme selon la touche pressée. En mode automatique l'interruption est toujours active et elle peut encore agir sur le programme avec un reset ou un changement de mode, mais elle n'a plus d'effet sur le moteur. Tant qu'il n'y a pas d'interruption, le detecteur de distance cherche constamment si un objet se trouve à proximité. Pour le contrôle de l'ensemble du programme un registre est utilisé: motor_reg. Celui-ci stocke les informations principales de l'état actuel de l'appareil et est décrit en détail dans la Table 1.




Figure 4: Fonctionnement général du programme, les traitillés sont des actions soumises à condition

5.2 Fonctionnement en détail




Figure 5: Fonctionnement du programme en détail

5.2.1 Module IR

Le module IR est constitué de deux sous-routines: read_IR et IR_action.

La sous-routine $\mathbf{read_IR}$ échantillone le signal reçu par la télécommande à des intervalles réguliers, elle est ponctuée par une boucle d'attente.

La sous-routine **IR_action** a pour rôle le décodage de la commande lue par **read_IR** suivi par l'appel éventuel du module approprié. On teste la valeur de la commande avec les trois constantes

correspondant aux reset, changement de mode et action sur la porte.

Dans le cas d'un reset, on effectue directement le branchement vers celui-ci. Pour un changement de mode on appelle la sous-routine **mode_act** qui va modifier le registre **motor_reg** (voir *Table 1*) puis appeler les modules display et music pour communiquer le changement à l'utilisateur. Pour une action sur la porte la sous-routine **decode_act** sera appelée, tout comme **mode_act** elle va modifier le registre **motor_reg**, puis elle appelera le module motor, qui effectuera la rotation.

5.2.2 Module distance

Le module distance est composé de deux sous-routines: read_dist et dist_action:

Le rôle de **read_dist** est de gérer l'interruption liée à la conversion analogique-numérique (détails techniques en *section 6.3*) et de stocker la valeur de la distance. Cette valeur, étant sur 10 bits, est stockée dans les deux registre b0 et b1, respectivement low et high byte.

Puis on appelle la sous-routine **dist_action** qui compare la valeur stockée dans b0 et b1 au *threshold* (défini dans le fichier *my_definitions.asm*). Cette comparaison est effectuée grâce à la macro **CPI2** qui compare un registre à 2 byte (b1:b0) à une constante. Puis le carry (résultat de **CPI2**) est affecté au bit0 du registre motor_reg. Enfin, on appelle le module moteur afin d'agir en fonction de **motor_reg**.

5.2.3 Module moteur

Le module moteur est composé essentiellement des deux sous-routines principales **motor_act** et **_s360**:

La sous-routine **motor_act** a pour rôle le décodage du registre **motor_reg** qui peut prendre les valeurs indiquées dans la *Table 1*.

On commence par extraire les deux premiers bits de **motor_reg** qu'on stocke dans le registre intermédiaire c3. Puis, par exemple, si les conditions pour *open* sont remplies: c'est à dire que distance<threshold (bit0=0) et l'état de la porte est closed (bit1=0) on effectue les actions suivantes:

On appelle une sous-routine qui affiche l'état actuel de la porte sur LCD. Puis on utilise la macro **CA3** qui appelle la sous-routine **_s360**. Ensuite, on affecte à c3 la valeur $is_open(0x02)$ qui, en fait, met le bit1 de c3 à 1. Enfin avant de quitter le module on affecte les 2 premiers bits de c3 (registre temporaire) aux 2 premiers bits de **motor_reg**. Un protocole complémentaire est effectué dans le cas *close* si les conditions nécessaires sont réunies.

La sous-routine **_s360** utilise le 2-byte register a1:a0 qui stocke la durée d'impulsion puis met le pin SERVO1 du PORTB à 1 pendant cette durée.

Le registre b0 indique le nombres d'impulsions de durée a1:a0. Ainsi, son effet est de faire tourner le moteur pendant un certain temps en générant un certain nombre d'impulsions. Nous avons défini la constante $nbr_impulse$ (0x4B) empiriquement de façon à ce que le moteur tourne à 180°.

Table 1: Encodage du regsitre de contrôle motor_reg

	motor_reg: $0bXXXXX$ $b_2b_1b_0$
b_0	0: dist < threshold
	1: dist > threshold
b_1	0: door closed
	1: door open
b_2	0: auto
	1: manual

6 Description de l'accès aux périphériques

6.1 Telecommande IR Vivanco UR Z2

La télécommande travaille de pair avec un module récepteur infrarouge connecté physiquement à un des ports du microcontrôleur. Celui-ci a pour charge de convertir le signal en un signal digital en éliminant la fréquence porteuse, ainsi que de changer la polarité du signal avec le logic-1 comme repos. Le format de données émis est le RC5 et il est décit ci-après:

Le format RC5 est composé de 14 bits biphasés qui suivent le schéma suivant: deux bits de start permettent la synchonisation, suivis de un bit de toggle qui change à chaque pression, 5 bits d'adresse pour indiquer l'appareil à controler et finalement 6 bits de commande permettent l'encodage des différents boutons.




Figure 6: Encodage biphasé (flanc montant pour un logic-1, descendant pour un logic-0)




Figure 7: Format RC5

Le décodage des instructions de la télécommande est fait dans le module \mathbf{IR} , elle est déclenchée après une interruption sur le pin E7 et se base sur une boucle d'attente qui échantillonne tour à tour les 14 bits. L'échantillonage se fait au millieu de la première demi-période de chaque bit et nécessite donc une complémentation (voir $Fiqure\ 6$).

6.2 Moteur Servo Futaba S3003

Le moteur servo utilise trois lignes physiques: 2 lignes d'alimentation (GND et VCC) et une ligne de contrôle (SERVO1). La ligne de contrôle (SERVO1) est le pin B4 du PORT B. Le moteur servo est contrôlé par durée d'impulsion. C'est pourquoi nous avons défini deux durées d'impulsion open_impulse (500ms) et close_impulse (2400ms) qui correspondent respectivement aux angles 180° et 0°. Ces impulsion sont réalisées en mettant le pin SERVO1 à 1 pendant la durée de l'impulsions puis en le remettant à 0. Cette opération doit être effectuée un nombre de fois (nbr_impulse) qu'on a défini afin d'effectuer la rotation de 180° souhaitée.

6.3 Détecteur de distance Sharp GP2Y0A21

Le détecteur de distance employé est relié au **PORT F** qui est configuré en entrée. Le PORT F est ici utilisé comme entrée pour le convertisseur. Dans l'initialisation (reset) nous avons configuré le registre **ADMUX** en mettant les bits **MUX0** et **MUX1** à 1 pour permettre l'acquisition sur la ligne du détecteur de distance. Nous avons aussi régler la fréquence de convertion à 4Mhz/64=62.5kHz en réglant les prescaler de registre **ADCSR**. Si nous sommes en mode automatique, nous appelons dans le main la sous-routine **read_dist** qui déclenche une interruption lorsqu'on met le bit **ADSC** du registre **ADCSR** à 1. Nous usons d'une sémaphore pour savoir que la conversion est achevée et que la valeur de la distance est affectée à ADCL et ADCH (Les deux registres de data du convertisseur) en mettant r23 à la valeur 0x01. Puis nous procédons au traitement de l'information comme expliqué en section 5.2.

6.4 LCD Hitachi44780U 2x16

La communication entre le microcontrôleur et le contrôleur LCD se fait à travers le bus d'adresse, de données et de contrôle de la carte STK300. Les librairies *printf.asm* et *lcd.asm* sont utilisées pour réaliser 3 affichages défilants et 2 affichages simples. Les affichages se trouvent dans le module *display.asm* qui a été crée pour assurer une interface utilisateur agréable et informative.

6.5 Buzzer piézoélectrique

Nous utilisons le buzzer afin de multiplier les moyens de communication avec l'utilisateur. En effet, un son est émis à chaque fois qu'on change de mode et une petite mélodie est jouée à l'initialisation. Nous utilisons le pointeur z pour se déplacer dans une zone mémoire allouée pour stocker les différentes fréquences des notes jouées. Tout cela est assuré par le module *music.asm*.

7 Annexes

• Code source

```
... sembler Application 11 \verb|\Assembler Application 11 \verb|\main_prog.asm|
* main_prog.asm
* Created: 28/05/2023 13:50:24
   Author: ismai
*/
.include "macros.asm"
 .include "definitions.asm"
.include "my_definitions.asm"
;=======INTERRUPT VECTOR TABLE========
.cseg
.org 0
   jmp reset
.org INT7addr
   jmp ext_int7
.org ADCCaddr
   jmp ADCCaddr_sra
;=======INTERRUPT ROUTINES=========
.org 0x45
ext_int7:
             _sreg, SREG
   in
         b1,b0 ;clear 2-byte register
   CLR2
   ldi b2,14 ;load bit counter WAIT_US (T1/4) ;wait a quarter period
          read_IR
   rcall
            IR_action
   rcall
   out
             SREG, _sreg
   reti
ADCCaddr_sra:
           _sreg, SREG
   in
   ldi
             r23,0x01
                             ;sémaphore
   out
             SREG, _sreg
   reti
reset:
             RAMEND
   LDSP
   OUTI
             DDRB, 0xFF
   OUTI
             DDRE, 0x7F
   ;init CAD
   OUTI
             ADCSR, (1 << ADEN) + (1 << ADIE) + 6
```

```
ADMUX, (1<<MUX1)+(1<<MUX0)
   ;init moteur
   PØ
            PORTB, SERVO1
   LDI2
            a1,a0,close_impulse
                                    ;init moteur to wantToClose
   ldi
            motor_reg, wantToClose
   ;welcome/reset
   rcall     LCD_init
rcall     welcome_music
                                ;init LCD
   rcall welcome_display
rcall motor_act
                                ;close motor
   ;interrupt setup for IR
         EIMSK,(1<<INT7) ;enable int7
   OUTI
            EICRB, 0x00
                                ;INT7 level 0
   sei
   rjmp main
.include "lcd.asm"
.include "printf.asm"
.include "sound.asm"
.include "display.asm"
.include "motor_act.asm"
.include "music.asm"
.include "IR.asm"
.include "distance.asm"
main:
            motor_reg, mode
   cpi
   brsh
            PC+2
                               ;same or higher means manual mode
   rcall
            read_dist
   rjmp
            main
```

```
... As sembler {\tt Application 11 \backslash Assembler Application 11 \backslash display.asm}
                                                                                    1
* display_subroutines.asm
* Created: 29/05/2023 10:44:43
    Author: manon
*/
.org
     0x400
welcome_display:
   push a1
    rcall
               LCD_clear
   PRINTF
               LCD
               "WELCOME",0
    .db
    ldi
                                        ;a1: counter
               a1,0
    loop1:
       WAIT_MS 175
       rcall LCD_display_right ;right-moving display subi a1,-1 cpi a1,17 ;end of screen brne loop1
    rcall
              LCD clear
    pop
    ret
;-----
manual_display:
   push a1
    rcall
              LCD_clear
              LCD
    PRINTF
               "MANUAL MODE",0
    .db
    ldi
                                        ;a1: counter
               a1,0
    loop2:
       WAIT_MS 150
rcall LCD_display_right ;right-moving display
subi a1,-1
cpi a1,17 ;end of screen
brne loop2
               LCD_clear
    rcall
    pop
                a1
    ret
;-----
automatic_display:
   al LCD_clear PRINTF LCD .db "AUTO"
               "AUTO MODE",0
```

```
... As sembler \texttt{Application11} \\ \texttt{AssemblerApplication11} \\ \texttt{display.asm}
   ldi
              a1,0
                                     ;a1: counter
   loop3:
       WAIT_MS 150
rcall LCD_display_right ;right-moving display
subi a1,-1
cpi a1,17 ;end of screen
brne loop3
         LCD_clear
   rcall
              a1
   pop
   ret
open_display:
   rcall
             LCD_clear
   PRINTF
             LCD
              "OPEN ",0
   .db
   ret
close_display:
   rcall
            LCD_clear
   PRINTF
             LCD
              "CLOSE",0
   .db
   ret
```

```
\dots s sembler \texttt{Application11} \\ \texttt{AssemblerApplication11} \\ \texttt{distance.asm}
                                                                                                       1
* distance.asm
 * Created: 29/05/2023 14:18:28
     Author: ismai
 .macro CPI2 ; compare 2byte register with constant
         clc
               @1, low(@2)
w, high(@2)
@0, w
         cpi
         ldi
         срс
         .endmacro
 read_dist:
    clr
                  r23
                                           ;start converting
;wait for sémaphore (r23=1)
;read lower byte
;read higher byte
    sbi
                 ADCSR, ADSC
    WB0
                  r23,0
                 b0,ADCL
b1,ADCH
    in
    in
    rcall
                 dist_action
    ret
dist_action:
                   b1,b0, threshold ;carry=1 means far from door motor_reg, 0 ;carry to bit 0 of motor_reg
    CPI2
    C2B
    rcall
                 motor_act
    ret
```

00:07

```
... \verb||7.0| Assembler Application 11| Assembler Application 11| IR. asmales as the content of 
                                                                                                                                                                                                                                                                   1
  * IR.asm
         Created: 29/05/2023 14:11:13
             Author: ismai
  */
  read_IR:
           P2C
                                                 PINE, IR ;move Pin to Carry
                                                b1, b0    ;roll carry into 2-byte reg
(T1-4)    ;wait bit period - compensat
           ROL2
           WAIT_US
                                                                                      ;wait bit period - compensation
           DJNZ
                                                 b2, read_IR ;Decrement and jump if not zero
           ret
  IR_action:
           com
                                                 b0
                                                                                                                           ;car on échantillonne à T1/4
            decode_crtl:
                        cpi
                                                             b0, reset_ctrl
                        _BREQ
                                                              reset
                        cpi
                                                              b0, mode_crtl
                        breq
                                                              mode_act
                        cpi
                                                              b0, door_ctrl
                        breq
                                                              decode_act
                                                              exitIR
                        rjmp
           mode_act:
                        _EORI
                                                              motor_reg, mode     ;toggle mode (manual/auto)
                        rcall
                                                                                                                          ;sound of changing modes
                                                             mode_sound
                        display_decode:
                                     cpi
                                                                          motor_reg, mode
                                     brsh
                                                                          PC+3
                                                                                                                                                      ;same or higher means manual mode
                                     rcall
                                                                         automatic_display
                                     rjmp
                                                                          PC+2
                                     rcall
                                                                          manual_display
                        ret
            decode_act:
                        cpi
                                                              motor_reg, is_open + mode
                                                                                                                                                                              ;is_open + 0x04
                        brne
                                                              PC+2
                        ldi
                                                              motor_reg, wantToClose + mode
                                                                                                                                                                              ;wantToClose + 0x04
                                                              motor_reg, is_closed + mode
                        cpi
                                                                                                                                                                              ;is_closed + 0x04
                        brne
                                                              PC+2
                        ldi
                                                              motor_reg, wantToOpen + mode
                                                                                                                                                                              ;wantToOpen + 0x04
           rcall
                                                 motor_act
```

\7.0\AssemblerAppl	ication11\AssemblerApplicatio	on11\IR.asm	2
ret exitIR: ret			

```
... sembler \texttt{Application11} \\ \texttt{Assembler Application11} \\ \texttt{motor\_act.asm}
* motor_act.asm
* Created: 28/05/2023 13:50:46
    Author: ismai
.org 0x250
.macro CA3
                 ;call a subroutine with three arguments in a1:a0 b0
             a0, low(@1) ;low byte impulse duration
   ldi
              a1, high(@1) ;high byte impulse duration b0, @2 ;impulse number
   ldi
   ldi
   rcall
              <u>@</u>0
.endmacro
motor_act:
   mov
             c3, motor_reg
   _ANDI
              c3, 0b00000011 ;select 2 first bits
   open:
       _CPI
                c3, wantToOpen
       _BRNE
                 close
       rcall
                 open_display
       CA3
                  _s360, open_impulse, nbr_impulse ; opening (CW 180, high- >
        speed)
       _LDI
                  c3, is_open ;we just opened
       rjmp
                  exit
   close:
       _CPI
                  c3, wantToClose
       _BRNE
                  exit
       rcall
                 close_display
                  _s360, close_impulse, nbr_impulse ;closing (CCW 180, high-
       CA3
        speed)
       _LDI
                  c3, is_closed
                                    ;we just closed
   exit:
                motor_reg,c3,0b00000011    ;mov 2 first bits of c3 to
       MOVMSK
         motor_reg
       rcall
                LCD_clear
; _s360, in a1:a0, a2 out void, mod a2,w===============
_s360:
```

```
ls3601:
       rcall
                   servoreg_pulse
       dec
                   b0
                   ls3601
       brne
       ret
; servoreg_pulse, in a1,a0, out servo port, mod a3,a2
; purpose generates pulse of length a1,a0
   servoreg_pulse:
       WAIT_US
                   20000
       MOV2
                  a3,a2, a1,a0
       Ρ1
                  PORTB, SERVO1
                                 ; pin=1
   lpssp01:
       SUBI2
                  a3,a2,0x1
       brne
                   lpssp01
                   PORTB, SERVO1
       PØ
                                      ; pin=0
       ret
```

```
... \verb|0| Assembler Application 11 | Assembler Application 11 | music.asm|
                                                                                  1
* music.asm
* Created: 29/05/2023 14:11:13
    Author: ismai
welcome_music:
   clr
               zl, low(2*keys-1) ; load table base into z
   ldi
   ldi
               zh, high(2*keys-1)
               c2,0x03
   _LDI
               music
   rjmp
mode_sound:
   clr
               c1
   ldi
               zl, low(2*keys+2) ; load table base into z
   ldi
               zh, high(2*keys+2)
   _LDI
               c2,0x02
   rjmp
               music
music:
                       ; add offset to table base
   inc
               zl
               ; load program memory, r0 <- (z)
   1pm
               a0,r0
                         ; load oscillation period
   mov
   ldi
               b0,40
                          ; load duration (40*2.5ms = 100ms)
   rcall
               sound
               c1
   inc
   ср
               c1,c2
   brlo
               music
   ret
keys:
   .db
               do2,fa2,la2,re3,la3,0
```

My_definition.asm

00:08

Tuesday, 30 May 2023

```
... er Application 11 \verb|\AssemblerApplication 11| \verb|\my_definitions.asm|
* my_definitions.asm
* Created: 21/05/2023 19:10:48
    Author: ismai
.equ door_ctrl = 0xfd
.equ mode_crtl = 0xfa
.equ reset_ctrl = 0xf3
                                   ;open/close door command
                                   ;switch mode command
                                    ;reset command
 .equ threshold = 300
                                    ;distance treshold
 .equ T1 = 1778
                                    ;bit period RC5
                                    ;angle = 0°
 .equ close_impulse = 2400
                                    ;angle = 180°
 .equ open_impulse = 500
 .equ nbr_impulse = 0x4B
                                    ;number of impulses in motor_act
 .def motor_reg = r29
 .equ mode = 0x04
                                   ;manual node in motor_reg
 .equ wantToOpen = 0x00
                                   ;open code for motor_reg
                                   ;is_open code for motor_reg
 .equ is_open = 0x02
 .equ is_closed = 0x01
                                   ;is_closed code for motor_reg
 .equ wantToClose = 0x03
                                   ;close code for motor_reg
```

```
... @\Assembler Application 11 \land assembler App
; file: sound.asm target ATmega128L-4MHz-STK300
; purpose library, sound generation
sound:
; in a0 period of oscillation (in 10us)
; b0 duration of sound (in 2.5ms)
          mov b1,b0
                                                ; duration high byte = b
          clr b0 ; duration low byte = 0
          clr a1
                                       ; period high byte = a
          tst a0
          breq sound_off ; if a0=0 then no sound
sound1:
          mov w,a0
          rcall wait9us ; 9us
                                ; 0.25us
; 0.25us
          nop
          dec w
          brne PC-3 ; 0.50us total = 10us
          INVP PORTE, SPEAKER ; invert piezo output
         ret
sound off:
          ldi a0,1
          rcall wait9us
          sub b0,a0 ; decrement duration low byte
          sbc b1,a1
                                                   ; decrement duration high byte
                                                      ; continue if duration>0
          brcc PC-3
          ret
; === wait routines ===
wait9us:rjmp PC+1 ; waiting 2 cycles
rjmp PC+1 ; waiting 2 cylces
                                                                   ; recursive call with "falling through"
wait8us:rcall wait4us
wait4us:rcall wait2us
wait2us:nop
         ret ; rcall(4), nop(1), ret(3) = 8cycl. (=2us)
; === calculation of the musical scale ===
; period (10us) = 100'000/freq(Hz)
.equ do = 100000/517 ; (517 \text{ Hz})
                   dom = do*944/1000; do major
.equ
                re = do*891/1000
.equ
.equ rem = do*841/1000 ; re major
.equ
               mi = do*794/1000
```

```
fa = do*749/1000
.equ
                        ; fa major
       fam = do*707/1000
.equ
      so = do*667/1000
.equ
.equ
      som = do*630/1000; so major
.equ
       la = do*595/1000
      lam = do*561/1000 ; la major
.equ
      si = do*530/1000
.equ
       do2 = do/2
.equ
       dom2
            = dom/2
.equ
       re2 = re/2
.equ
       rem2
.equ
            = rem/2
       mi2 = mi/2
.equ
       fa2 = fa/2
.equ
       fam2 = fam/2
.equ
       so2 = so/2
.equ
.equ
       som2 = som/2
.equ
       la2 = la/2
.equ
       lam2 = lam/2
       si2 = si/2
.equ
       do3 = do/4
.equ
       dom3 = dom/4
.equ
       re3 = re/4
.equ
.equ
     rem3 = rem/4
      mi3 = mi/4
.equ
      fa3 = fa/4
.equ
     fam3 = fam/4
.equ
     so3 = so/4
.equ
      som3 = som/4
.equ
      la3 = la/4
.equ
      lam3 = lam/4
.equ
```

.equ

si3 = si/4