# ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN LABORATORIO DE DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES (EYAG1007) PARALELO 103

#### **AVANCE N°3 - PROYECTO**

**Docente:** Nathaly Simuy Sánchez Chan

Integrantes:

Juan Pablo Cadena Aguilar

Steven Isaac Santillán Padilla

El reporte debe ser tipo guía de laboratorio indicando paso a paso lo que han realizado hasta el momento. El avance corresponde al funcionamiento de los procesadores (aunque sea por separado). Donde deben presentar la ejecución de los códigos en los procesadores utilizados y la documentación técnica al 70%.

# Parte necesaria para él envió de datos desde los sensores: Firebase:

Se ingresa en un explorador web la siguiente dirección: <a href="https://firebase.google.com/">https://firebase.google.com/</a> y se mostrará una página como la adjunta.




Se dirige al apartado superior donde dice "Acceder" donde podrá iniciar sesión con una cuenta con dominio de Google, como Gmail o Fiec Espol.



Trás un exitoso inicio de sesión, se dirige nuevamente al apartado superior, pero elegirá "Ir a la consola" como en la imagen.




Luego se cargará una nueva pantalla de bienvenida.




A continuación, seleccionará el botón "Crear proyecto" y será direccionado a un conjunto de pasos para la configuración inicial.




Después de escribir el nombre y aceptar los términos de Firebase mediante la activación de su respectiva casilla, presione el botón continuar




Nota: El nombre es el identificador único global utilizado en la URL, no se puede cambiar y solo puede contener letras, números, espacios y estos caracteres: -!"
El siguiente paso solo consiste en presionar el botón "Continuar" y queda a disposición si se desea activar o no Google Analytics.




Se aceptan términos de privacidad y finalmente se crea el proyecto.







Con el proyecto generado se apreciará el potencial de la plataforma de desarrollo de aplicaciones web y móviles de Google.




Se dirige al panel izquierdo en el apartado "Desarrolla" y se elige "Database" para luego mostrar el tipo de bases a disposición: Nube o en tiempo real.




Luego de elegir la última, seleccionamos la dirección que se encuentra en un cuadro central del explorador, la cual será nuestro anfitrión para acceder a la base de datos.




Después se elige del menú de la base, la opción de "Reglas", donde se deberá cambiar el valor de las claves "read" y "write" de 'false' a 'true' para así poder trabajar sobre la plataforma.




Ahora se debe acceder a la sección de Autenticación en el menú lateral y se podrá agregar usuarios con una respectiva clave.




Para poder avanzar en el desarrollo del aplicativo, se debe ir a la "Configuración del proyecto" tras seleccionar la tuerca junto a la "Descripción del Proyecto" en el menú lateral.




En la nueva ventana, ir a la opción "Cuentas de servicio".




Dirigirse al apartado "Secretos de la base de datos" en el nuevo cuadro central y seleccionar el botón "Mostrar".




Copiar la ficha "Secreto", la cual será la autenticación desde el NodeMCU hacia Firebase.



Finalmente seleccionar el submenú "Usuarios y permisos" para poder agregar al compañero de proyecto utilizando el botón "Agregar miembro" en el nuevo cuadro central.



Aquí ingresará el correo y podrá elegir los permisos a dicho usuario.




#### Prueba con los dispositivos en tiempo real con tiempos de envío de 5 segundos.

Se utilizó VNC Connect, aplicativo multiplataforma con licencia general pública (GPL). Se ejecutó VNC Server en una Raspberry Pi 4 B de 4GB de RAM corriendo sobre un sistema de licencias de software gratuita y de código abierto: Raspbian Buster 4.19 donde se conectó el Arduino Uno vía USB 3.0 y mediante el terminal gráfico serial de código abierto CuteCom se obtuvieron las lecturas de las 5 variables mediante 4 sensores.

La placa NodeMCU que cuenta con un procesador ESP8266 fue conectada vía USB 3.0 a una computadora portátil corriendo con Windows 10-64 bits y las lecturas del Serial fueron apreciadas mediante el monitor del IDE de Arduino y mediante VNC Viewer, se observó de manera remota los datos del ESP8266.

A su vez, dichos dispositivos fueron conectados entre sí como se aprecia en la siguiente gráfica:



Nota: Imagen referencial en la sección del Arduino UNO, pues se conectaron 3 sensores más.




Ilustración 2: Datos enviados en tiempo real.




Ilustración 1: Base de datos.

#### Código cargado en microcontrolador ATmega328P del Arduino Uno:

```
//Inclusion de librerias y definicion de constantes
#include "DHT.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
#define LDR PIN A2
#define MAX_ADC_READING 1023
#define ADC_REF_VOLTAGE 5.0
#define REF RESISTANCE 5000
#define LUX_CALC_SCALAR 12518931
#define LUX CALC EXPONENT -1.405
//variables globales y uso de librerias
const int sensorMin = 0;
const int sensorMax = 1024;
int fc37 = A0; //rain sensor analog pin
int fc28 = A3; //soil humidity digital pin
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial SUART(2, 3); //SRX=Dpin2, STX=Dpin3
//configuracion de librerias a tasas de transmicion y modos de pines
void setup() {
Serial.begin(115200);
SUART.begin(115200);
dht.begin();
pinMode(fc28, INPUT);
}
//ciclo infinito
void loop() {
//variables y sus lecturas respectivas
float resistorVoltage, IdrVoltage, IdrResistance, IdrLux;
float humidity = dht.readHumidity();
float temperature = dht.readTemperature();
float soilHumidity = analogRead(fc28);
float rainVoltage = analogRead(fc37);
int ldrRawData = analogRead(LDR PIN);
int rangeRain = map(rainVoltage, sensorMin, sensorMax, 0, 3);
// Conversion ADC con voltaje referencial
resistorVoltage = (float)IdrRawData / MAX_ADC_READING * ADC_REF_VOLTAGE;
// voltaje del ldr basado en resta de voltajes voltage across the LDR is the 5V supply minus the
5k resistor voltage
ldrVoltage = ADC_REF_VOLTAGE - resistorVoltage;
```

```
// resistencia que el LDR tendria para dicho voltaje
 ldrResistance = ldrVoltage/resistorVoltage * REF_RESISTANCE;
 // calculo de la luminancia
 ldrLux = LUX_CALC_SCALAR * pow(ldrResistance, LUX_CALC_EXPONENT);
 //imprimiendo por el puerto serial
 Serial.print(humidity);
 Serial.print(", ");
 Serial.print(temperature);
 Serial.print(", ");
 Serial.print(soilHumidity);
 Serial.print(", ");
 Serial.print(rangeRain);
 Serial.print(", ");
 Serial.print(ldrLux);
 Serial.println();
 //enviando por SUART al NodeMCU
 SUART.print('<');
 SUART.print(humidity, DEC);
 SUART.print(',');
 SUART.print(temperature, DEC);
 SUART.print(',');
 SUART.print(soilHumidity, DEC);
 SUART.print(',');
 SUART.print(rangeRain, DEC);
 SUART.print(',');
 SUART.print(ldrLux, DEC);
 SUART.print('>');
 SUART.println();
 delay(27000);
}
```

```
Done compiling.

Sketch uses 8016 bytes (24%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.

Global variables use 338 bytes (16%) of dynamic memory, leaving 1710 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.

29

Arduino Uno on COM3
```

#### Código cargado en microcontrolador ATmega328P del Arduino Uno:

```
//Inclusion de librerias y definicion de constantes
#include <ArduinoJson.h>
#include "FirebaseESP8266.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define SOP '<'
#define EOP '>'
#define FIREBASE HOST "dsd-agriculture.firebaseio.com" //sitio para alojar la base de
datos en tiempo real
#define FIREBASE AUTH "HAPVhxrHM25HqJalMqmAzPkrcbPqzCfA1iS91VGC" //ficha
secreta de autenticación generada de manera heredada por Firebase
#define WIFI SSID "Free.Wifi" //secuencia identificadora de la red inalambrica
#define WIFI_PASSWORD "cafecito24" //clave de dicha red
//Uso de librerias y variables globales
SoftwareSerial SUART(4, 5); //SRX=Dpin-D2; STX-DPin-D1
FirebaseData firebaseData:
FirebaseJson ison:
bool started = false;
bool ended = false:
char line[80]:
byte indice:
const String path = "prueba"; //referencia a la llave de Firebase
int rangeRain=0:
double humidity=0.0, temperature=0.0, soilHumidity=0.0, ldrLux=0.0;
//configuracion de librerias a tasas de transmicion altas e incio de comunicacion
inalambrica con la red y la plataforma de Google
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 SUART.begin(115200):
 WiFi.begin(WIFI SSID, WIFI PASSWORD);
 Serial.print("conectando");
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.print(".");
  delay(500);
 Serial.println():
 Serial.print("Conectado a: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
 Firebase.begin(FIREBASE HOST, FIREBASE AUTH);
}
//ciclo infinito
void loop() {
 // Leyendo la informacion por serial entre ambas placas
 while(SUART.available() > 0){
  char inChar = SUART.read();
  if(inChar == SOP){ //validando el inicio del arreglo de la forma: <data>
```

```
Serial.println("inicio del arreglo");
    indice = 0:
   line[indice] = '\0';
    started = true;
    ended = false:
  else if(inChar == EOP){ //validando el fin del arreglo
    Serial.println("fin del arreglo");
    ended = true;
    Serial.println(line);
    Serial.println("extrayendo valores a nuevas variables locales");
    char *field;
    field = strtok( line, "," ); // separando el arreglo por comas
    humidity = atof( field ); //transformando lo extraido a tipo flotante
   field = strtok( nullptr, "," ); // redireccionando el resto del arreglo
   temperature = atof( field );
   field = strtok( nullptr, "," );
    soilHumidity = atof( field );
   field = strtok( nullptr, "," );
    rangeRain = atoi( field );
   field = strtok( nullptr, "," );
   ldrLux = atof( field );
    Serial.println("armando estructura Json");
   ison.set("Humedad", humidity); //estableciendo las claves y valores de la coleccion
Json
   ison.set("Temperatura", temperature);
   json.set("HumedadSuelo", soilHumidity);
   ison.set("Lluvia", rangeRain);
   json.set("Luz", IdrLux);
   if (Firebase.setJSON(firebaseData, path, json)){ //estableciendo la estructura en la
base
     Serial.println("push correcto");
     String isonStr:
     json.toString(jsonStr, true); //obteniendo el objeto JSON a manera de cadena
     Serial.println(jsonStr);
   break;
  else{
    if(indice < 79){//validacion de numero de caracteres en el arreglo del Serial
     line[indice] = inChar;
     indice++;
     line[indice] = '\0';
 delay(27000);
```

```
Done compiling.

Executable segment sizes:

IROM : 454212 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)

IRAM : 28864 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)

DATA : 1320 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP

RODATA : 1616 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP

BSS : 27296 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP

Sketch uses 486012 bytes (46%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 30232 bytes (36%) of dynamic memory, leaving 51688 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
```

# Parte necesaria para la visualización de datos en el servidor:

# 1. Instalación PYTHON

sudo apt-get install Python

pip install uwsgi

pip install nginxpy

En caso de tener problemas con el internet:

- 1. Verificar que la FPGA se encuentre con la hora y fecha actual.
- 2. Ejecutar los comandos:

sudo apt-get install aptitude

sudo aptitude update

# 2. Instalación NGINX

Antes de empezar con la instalación actualizaremos la lista de los paquetes y los paquetes:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Primero se instalará el paquete nginx:

sudo apt-get install nginx

y se iniciará el servidor con:

#### sudo /etc/init.d/nginx start

Prueba del servidor web Por defecto, NGINX pone un archivo HTML de prueba en el directorio web. Esta página por defecto se publica cuando navegamos a http://localhost/en la FPGA o http://192.168.0.107 (dirección IP configurada en nuestra FPGA).

Si no supiéramos esa IP para averiguar dicha IP escribiríamos en la línea de comandos:

#### hostname -I

#### Welcome to nginx on Debian!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working on Debian. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org

Please use the reportbug tool to report bugs in the nginx package with

# 3. Instalación PHP en NGINX

Instalado Nginx, ahora continuamos con la instalación de PHP:

#### sudo apt-get install php-fpm php-mysql

1. Usaré el editor nano para editarlo.

#### sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default

2. Buscar la siguiente línea:

#### index index.html index.htm;

3. Añadimos index.php después de index, quedando de la siguiente manera:

#### index index.php index.html index.htm;

4. Avanzar hacia abajo del documento hasta encontrar una sección con el siguiente contenido:

# pass the PHP scripts to FastCGI server

#location ~ \.php\$ {

# location ~ \.php\$ {

5. Editar el archivo borrando el carácter # en las siguientes líneas

location ~ \.php\$ {

include snippets/fastcgi-php.conf;

fastcgi\_pass unix:/var/run/php7.3-fpm.sock;

}

Quedando de la siguiente manera:

```
location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;

#  # With php-fpm (or other unix sockets):
        fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;

# With php-cgi (or other tcp sockets):
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
}
```

- 6. Guardamos los cambios realizados y salimos del editor.
- 7. Ejecutamos la línea de comandos:

#### sudo /etc/init.d/nginx reload

#### 3.1 Prueba del PHP

Para comprobar que todo funciona correctamente, creamos un archivo de prueba llamado **prueba.php**:

#### cd /usr/share/nginx/www sudo nano prueba.php

En el que incluimos el siguiente código:


```
<?php
echo phpinfo();
?>
```

Se guarda (CTRL + O, Intro, CRTL + X) y se reinicia nginx y PHP:

#### sudo service nginx restart

#### sudo service php7.3-fpm restart

Abrimos en el navegador del PC, la IP local de la FPGA, seguida del nombre del fichero PHP que hemos creado antes http://localhost/prueba.php, nos aparecerá:



# 4. Instalación de MariaDB

Con las últimas versiones de Raspbian, MariaDB está presente en los repositorios oficiales y para instalarlo tan solo ejecutamos el siguiente comando:

#### sudo apt-get install mariadb-server

Para ejecutar este script pondremos en la línea de comandos:

sudo mysql secure installation



#### File Edit Tabs Help

pi@Raspi:~ \$ sudo mysql\_secure\_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current password for the root user. If you've just installed MariaDB, and you haven't set the root password yet, the password will be blank, so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have a root password set, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go a bit smoother. You should remove them before moving into a production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y

- Dropping test database...
- ... Success!
- Removing privileges on test database...
- ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB! pi@Raspi:~ \$ sudo mysql -u root -p

# 5. Configuración de NGINX y uWSGI para scripts CGI

Añadir una ubicación en el archivo de configuración /etc/nginx/sites-available/default. Esto debe colocarse dentro del bloque "servidor" de la configuración, después de una de las secciones existentes de "location".

Guardar los cambios realizados (CRTL + O seguido Intro) y salir del editor nano (CRTL + X), volviendo a cargar el archivo de configuración en la línea de comandos:

```
sudo /etc/init.d/nginx reload
```

2. Instalar uWSGI con el plugin CGI

Iremos a la carpeta Desktop:

cd /home/pi/Desktop

Ejecutamos los siguientes comandos:

sudo tar zxvf uwsgi\_latest\_from\_installer.tar.gz

cd uwsgi-2.0.18

python uwsgiconfig.py --plugin plugins/cgi

```
pi@raspberrypi:~/Desktop/uwsgi-2.0.18 $ sudo python uwsgiconfig.py --plugin plugins/cgi
using profile: buildconf/default.ini
detected include path: ['/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/8/include', '/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabihf/8/include-fixed', '/usr/include/arm-linux-gnueabihf', '/usr/include']

*** wikSGI building and linking plugins/cgi ***
[arm-linux-gnueabihf-gc-pithread] /cgi_plugin.so

build time: 3 seconds

*** cgi plugin built and available in ./cgi_plugin.so ***
```

# sudo make PROFILE=cgi

```
### PROPERTY OF A STATE OF A STAT
```

```
(thread 3)[arm.linux.geneablif-goc.phtread) plugins/transforation.get/maked/chaked.o

(thread 3)[arm.linux.geneablif-goc.phtread) plugins/transforation.get/maked/chaked.o

(thread 3)[arm.linux.geneablif-goc.phtread) plugins/rustr_maken.de

(thread 3)[arm.linux.geneablif-goc.phtread) plugins/rustr_maken.de

(thread 3)[arm.linux.geneablif-goc.phtread) plugins/rustr_maken.de

(thread 3)[arm.linux.geneablif-goc.phtread] plugins/rustr_maken.de

(arm.linux.geneablif-goc.phtread) plugins/rustr_maken.de

(arm.linux.geneablif-goc.phtread)
```

3. Crear el archivo "**uwsgi.ini**" de configuración en el escritorio, archivo que es necesario para decirle a uWSGI como manejar las solicitudes.

```
[uwsgi]
plugins = cgi
socket = 127.0.0.1:9000
module = pyindex
cgi = /usr/share/nginx/www
cgi-allowed-ext = .py
cgi-helper = .py=python
```

```
[uwsgi]

plugins = cgi

socket = 127.0.0.1:9000

module = pyindex

cgi = /usr/share/nginx/www

cgi-allowed-ext = .py

cgi-helper = .py=python
```

#### Iniciar el servicio uWSGI

#### sudo -u www-data /home/pi/Desktop/uwsgi-2.0.18/uwsgi /home/pi/Desktop/uwsgi.ini

```
File Edit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter was

File Lit Tabs Help

Touter aspurer type: number para puter home para puter p
```

5. El último paso es configurar un script de prueba para comprobar que está funcionando correctamente. Se almacena el archivo en la ubicación /usr/share/nginx/www/hello.py

# #!/usr/bin/env python


print "Content-type: text/html\n\n"

# print "<h1>Hello World</h1>"

Ahora en un navegador ponemos http://direcciónip/hello.py y si todo está correcto, tendremos que ver el mensaje "Hello World"



#### Red neural usada en el CP1 de la FPGA:



#### Montaje de Gráficas en el servidor


Dirigirse a la ruta /usr/share/nginx/www y ahí debe pegar todos los archivos que se encuentran en: <a href="https://github.com/istevensp/dsd20192TSSJP.git">https://github.com/istevensp/dsd20192TSSJP.git</a>
Para clonar dicho repositorio usar el comando:

Git clone <a href="https://github.com/istevensp/dsd20192TSSJP.git">https://github.com/istevensp/dsd20192TSSJP.git</a>

Luego de eso diríjase a la ruta http://localhost.

Finalmente podremos visualizar nuestro servidor:

#### Grafica en tiempo real



Ahora para poder recuperar la información desde nuestros sensores, debemos cargar el código en cada dispositivo en el Arduino cargaremos el código del archivo: dsd.ino que se encuentra en el repositorio indicado anteriormente, además también en el microcontrolador ESP8266 debemos también cargarle el código del archivo dsdESP8266.ino que también se encuentra en el repositorio.

Para comenzar la recolección de datos desde la base de datos debemos ejecutar el siguiente comando:

#### Sudo Python /usr/share/nginx/www/Read.py &

Luego de esto automáticamente nuestro servidor recibirá la información que se encuentra contenida en FIREBASE y llenará la base de datos de la cual obtendremos los valores para graficar.