
Projektu finala



Egileak: Jeyson Rueda eta Martin Malaxetxebarria

Ikasturtea: 2020-2021





Ziklo bukaerako proiektua: aurkibidea

1.Erronkaren Planteamendua	
2.Hausnarketa	5
3.Bloke diagrama	7
3.1Softwarearen bloke-diagrama	7
3.2Hardwarearen bloke-diagrama	7
4.TTGO Lora	8
4.1.Sarrera	8
4.2.Pinout	8
4.3 Kontrolagailuaren plaka arduinon zelan instalatu	9
4.4.OLED liburutegiak instalatzea	
4.5.LoRa liburutegia instalatzea	
4.6.Estekak:	
5.Temperatura eta hezetasun sentsorea	13
5.1.Sarrera	
5.2.Eskema elektronikoak	
5.3.Sentsorearen edo shieldaren pinout	
5.4.Oinarrizko programa	
5.5.Oinarrizko programa funtzioak bihurtuta	
5.6.Material zerrenda	
5.7.Gorabeherak.	
5.8.Estekak	
6.CO2 sentsorea.	
6.1.Sarrera	
6.2.Eskema elektronikoak	
6.3.Sentsorearen edo shieldaren pinout	
6.4.Oinarrizko programa	
6.5.Oinarrizko programa funtzioak bihurtuta	
6.6.Material zerrenda	
6.7.Gorabeherak.	
6.8.Estekak	
7.Led Neopixel	
7.1.Sarrera	
7.2.Eskema elektronikoak	
7.3.Sentsorearen edo shieldaren pinout	
7.4.Oinarrizko programa	
7.5.Oinarrizko programa funtzioak bihurtuta	
7.6.Material zerrenda	
7.7.Gorabeherak.	
7.8.Estekak	
8.HLK-PM03 Elikatze-iturria	
8.1.Sarrera	
8.2.Zehastapen teknikoak	
8.3.Pinout	
8.4.Eskema elektrikoa	
8.5.Estekak	
10.Eskema elektrikoak (KiCad)	
11.GateWay konfigurazioa	






12.Programa Nagusia	38
12.1 Programa nagusia Jeyson eta Martin	
12.2 CCS881 sentsorea	38
12.3.DTH11 sentsorea	
12.4.Komunikazioa TTN	
12.5.Led Neopixel	41
12.6.Lora Gateway Header	42
12.8.Oled pantaila	44
12.9.The Things Network	45
13.KiCad eskemak	50
13.1.Kicad sch	
13.2.KiCad pcb	50
14.Sistemaren Argazkiak	
15.Gorabeherak	52
16.Hobetzeko proposamenak	53





1. Erronkaren Planteamendua

CO2, hezetasuna eta tenperatura neurketa egin eta balio horiek led edota panataila bidez erakutsi, honekin batera balioa horiek The Things Network web orrialdean erakutsi Lore Gateway batekin. Raspberry batekin datu horiek ere eskolako zerbitzarian batean erakutsi.





2. Hausnarketa

DHT11: DHT11 tenperatura eta hezetasuna neurtzen dituen sentsore sinple bat da; nahiko merkea, baina modulu batean muntatuta ere aurki dezakezu (PCB batean muntatuta, errazago erabiltzeko), Arduinorentzat horrelako osagai elektronikoetan ohikoa den bezala. Plakaren kasuan, 5 kilo ommioko pull-up erresistentzia eta funtzionamenduaren berri ematen digun Led bat ditu. Fidagarritasun eta egonkortasun handia du, kalibratutako seinale digitalaren ondorioz.



CCS811: CCS811 kontsumo baxuko aire-kalitatearen sentsore bat da. Oxide metalezko sentsore bat (MOX) erabiltzen du osagai lurrunkor organiko (TVOC) eta CO2 eduki baliokideen guztizko baliokideak neurtzeko. Moduluak mikro kontrolagailu bat (MCU) barne hartzen du, gasaren irakurketak zuzentzeko, tenperaturaren eta giro-hezetasunaren arabera.

• Energia hornidura: 3.3V gomendatuak

Energia kontsumoa: 60mW-tik gora


ETVOC detekzio-eremua: 0 # 32768ppb

ECO2 detektatzeko eremua: 400 # 32768ppm

 Baselinazko zuzenketa automatikoa geruza oxido sentikor metalikoaren denbora: 24H

• Konfigurazioa baimendu eta sentsore bat irakurri boterearen ondoren: 20 minutu gutxienez.

TTGO Lora oled: Wifi modulu ezagun hau bateragarria da Arduinorekin, eta hari gabeko konexioa eskaintzen du, modu guztiz errazean. ESP32 OLEDek bi gauzak plaka bakar eta sinple batean konbinatzen ditu: ESP32 modulua eta plaka berean dagoen OLED pantaila bat. Gainera, mikroUSB konektore bat dauka elikadurarako eta Arduinoko IDEtik zuzenean programatzeko. Plakak LoRa modulu bat ere badu, datuak distantzia handietara bi noranzkotan transmititzeko aukera ematen duena.







HLK-PM03: DC-DC doigarria Step-down elikadura-modulua.

Sarrera tentsioa: 60 V-220 V

• Irteera tentsioa: 3,3 V- 5V


• Bihurketaren eraginkortasuna:% 90






3.Bloke diagrama

3.1Softwarearen bloke-diagrama



3.2Hardwarearen bloke-diagrama









4.TTGO Lora

4.1.Sarrera

ESP32 OLEDek ESP32 modulua eta plaka berean OLED pantaila konbinatzen ditu, wifi eta bluetooth 4.0 konektibitatea eskainiz. Gainera, mikroUSB konektorea dauka elikatzeko eta JST konektorea plaka bera elikatzeko. Arduinoko IDEtik zuzenean programatu daiteke. Plakak LoRa modulu bat ere badu, datuak distantzia handietara bi noranzkotan transmititzea ahalbidetzen duena, The Things Network sarera konektatzeko aukerarekin.



4.2.Pinout







4.3 Kontrolagailuaren plaka arduinon zelan instalatu

ESP32 plaka zure Arduino IDEn instalatzeko, jarraitu jarraibide hauek:

1. Arduinoko zure IDEan, joan Archivo > Preferencias




2. Sartu https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json "taula-administratzailearen URL gehigarriak" eremuan, hurrengo irudian agertzen den bezala. Gero, egin klik "onartu" botoian:




3. Ireki taula administratzailea. Joan Herramientas > Tablero > Administrador de tableros...







4. Bilatu ESP32 eta sakatu "ESP32 by Espressif Systems" instalazio-botoia:



5. Instalatu eta ondoren, plaka berri hori instalatuta egongo lirake.

Bertan utziko dizuet nik jarraitutako pusuak plaka hau instalatzeko:

https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/

4.4.OLED liburutegiak instalatzea






Liburutegi batzuk daude eskuragarri OLED pantaila ESP32 sistemarekin kontrolatzeko. Tutorial honetan Adafruit-eko bi liburutegi erabiliko ditugu: Adafruit_SSD1306 liburutegia eta Adafruit_GFX liburutegia.

Jarraitu hurrengo urratsak liburutegi horiek instalatzeko.

- 1. Ireki ezazu Arduinoren IDE eta joan Sketch > Incluir biblioteca > Administrar bibliotecas. Liburutegiko administratzailea ireki beharko litzateke.
- 2. Idatzi "SSD1306" bilaketa-koadroan eta instalatu Adafruit-eko SSD1306 liburutegia.




3. Adafruit-eko SSD1306 liburutegia instalatu ondoren, idatzi "GFX" bilaketa-koadroan eta instalatu liburutegia.





4.5.LoRa liburutegia instalatzea

Ireki zure Arduinoko IDE eta joan Sketch > Incluir biblioteca > Administrar bibliotecas eta bilatu "lora". Hautatu hurrengo irudian nabarmendutako LoRa liburutegia eta instalatu.



Liburutegiak instalatu ondoren, Arduino itxi eta zabaldu berriro.

4.6.Estekak:

https://randomnerdtutorials.com/ttgo-lora32-sx1276-arduino-ide/

https://akirasan.net/nodo-lorawan-con-esp32/


 $\frac{\text{https://www.sensorae.com/inicio/2363-modulo-ttgo-lora-v20-esp32.html\#:} \sim :text=TTGO\%20LORA \\ \%20OLED\%20V2.,-0\%20ESP32\%20868\&text=La\%20ESP32\%20OLED\%20combina\%20el,desde\%20el \\ \%20IDE\%20de\%20Arduino.$






5.Temperatura eta hezetasun sentsorea5.1.Sarrera

DHT11 tenperatura eta hezetasun sentsore digital bat da, errendimendu onekoa eta kostu txikikoa. Hezetasun sentsore kapazitibo bat eta inguruko airea neurtzeko termistor bat integratzen ditu, eta datuak seinale digital baten bidez erakusten ditu.




5.2. Eskema elektronikoak







5.3. Sentsorearen edo shieldaren pinout



5.4.Oinarrizko programa

```
Programaren izena: DHTtesterJeysonetaMartin.ino
 Egilea: Elektronika Data: 2021/02/22
 Zeregina: Dth sentsorea balioak irakurri eta portu seriean erakutsi
 Adibide hau domeinu publikokoa da.
 Programaren egoera: Egiaztatzeko/Egiaztatuta
 Egiaztatutako plakak: UNO ?? Nano Bai MEGA ???
// Connect pin 1 (ezkerrean) of the sensor to +5V
//3.3V logika duen taula bat Arduino Due batek pin 1 konektatzen badu
//5V ordez, 3.3V!
//Zure DHTPIN DOKTOREARI
//X/Connect pin 4 (eskuinaldean)
///Connect a 10K resistor from pin 2 (datuak) to pin 1 (boterea)
//DHT sentsorea.
//Liburutegi honen bertsio zaharragoek hirugarren parametro bat eraman zuten.
//Parametro hau ez da beharrezkoa prozesadore azkarragoentzat.
//DHT irakurgailuaren algoritmoa prozesu azkarragoetan lan egitera egokitzen da.
 /*----( LIBURUTEGIAK )----*/
#include "DHT.h"
// - DHT Sensor Library: <a href="https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library">https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library</a>
// - Adafruit Unified Sensor Lib: <a href="https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor">https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor</a>
/*----( KONSTANTEAK )----*/
#define DHTPIN 4
                      // Pin digitala DTH Kkonektatua
#define DHTTYPE DHT11
                        // DHT 11
#define BAUDRATE 9600 //Komunikaziorako datuen abiadura
#define ITXARON 2000 //Itxaroteko denbora
/*----*/
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```





```
void setup() {
  Serial.begin(BAUDRATE);
  Serial.println(F("DHTxx test!"));
  dht.begin();
}
void loop() {
  // Wait a few seconds between measurements.
  delay(ITXARON);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  float f = dht.readTemperature(true);
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
    return;
  }
  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print(F("Humidity: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("% Temperature: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(f);
  Serial.print(F("°F Heat index: "));
  Serial.print(hic);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(hif);
  Serial.println(F("°F"));
}
```

```
DHTxx test!

Humidity: 56.00% Temperature: 27.50°C 81.50°F Heat index: 28.39°C 83.10°F

Humidity: 34.00% Temperature: 27.80°C 82.04°F Heat index: 27.14°C 80.86°F

Humidity: 34.00% Temperature: 27.80°C 82.04°F Heat index: 27.14°C 80.86°F

Humidity: 33.00% Temperature: 27.90°C 82.22°F Heat index: 27.17°C 80.90°F

Humidity: 33.00% Temperature: 27.90°C 82.22°F Heat index: 27.17°C 80.90°F

Humidity: 32.00% Temperature: 27.70°C 81.86°F Heat index: 26.97°C 80.55°F

Humidity: 32.00% Temperature: 27.80°C 82.04°F Heat index: 27.04°C 80.68°F

Humidity: 32.00% Temperature: 27.80°C 82.04°F Heat index: 27.04°C 80.68°F

Humidity: 31.00% Temperature: 27.70°C 81.86°F Heat index: 26.93°C 80.47°F
```





5.5.Oinarrizko programa funtzioak bihurtuta

```
/* Funtzioa: int DTH11SentsoreaSetup (int zeinPin)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: DHT Sensor Library
                             Adafruit Unified Sensor Lib
 * Liburutegia nondik hartuta: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT
Sensor Library)
                                https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
(Adafruit Unified Sensor Lib)
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void DTH11SentsoreaSetup (void){
  Serial.println(F("DHTxx test!"));
  dht.begin();
}
/* Funtzioa: int DTH11SentsoreaLoop (int zeinPin)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: DHT Sensor Library
                             Adafruit Unified Sensor Lib
 * Liburutegia nondik hartuta: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT
Sensor Library)
                                https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
(Adafruit Unified Sensor Lib)
 'Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
   */
void DTH11SentsoreaLoop (void){
 // Wait a few seconds between measurements.
  delay(2000);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  float f = dht.readTemperature(true);
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
    return;
  }
  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print(F("Humidity: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("% Temperature: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(f);
  Serial.print(F("°F Heat index: "));
```





```
Serial.print(hic);
Serial.print(F("°C "));
Serial.print(hif);
Serial.println(F("°F"));
}
```

```
DHTxx test!
CCS811 test
Humidity: 49.00% Temperature: 22.90°C 73.22°F Heat index: 22.52°C 72.55°F
CO2: 400ppm
TVOC: 0
Humidity: 49.00% Temperature: 22.90°C 73.22°F Heat index: 22.52°C 72.55°F
CO2: 422ppm
TVOC: 3
```

5.6. Material zerrenda

Izena	Kopurua	Oharrak edota ezaugarri bereziak
DTH 11 (Sentsorea)	1	Pull up resistentzia dauka barnean
Arduino Nano	1	Hau bakarrik probatarako

5.7.Gorabeherak

Lehenengo sentsorea apurtuta egon da eta beste bat eskatu dugu, azken hau bai zihoala.

5.8.Estekak

https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/dht11-dht22-sensors-temperature-and-humidity-tutorial-using-arduino/

 $\underline{https://naylampmechatronics.com/sensores-temperatura-y-humedad/58-sensor-de-temperatura-y-humedad-relativa-dht22-am2302.html$

https://www.instructables.com/TTGO-ESP32-LoRa-Board-With-DHT22-Temperature-and-H/

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/dht/






6.CO2 sentsorea

6.1.Sarrera

CCS811 barneko airearen kalitatea neurtzeko sentsore bat da, eta erraz erabil dezakegu Arduino bezalako prozesadore batekin batera. Barneko airearen kalitatea zehazteko, CCS811 MOX (Metal-Oxide) sentsore multigas bat da, karbono monoxidoa (Co) eta konposatu lurrunkorrak (VOCs) neurtzea barne hartzen duena, hala nola etanola, aminak edo hidrokarburo aromatikoak. Horien bidez, CCS811k karbono dioxido baliokidearen (eCO2) kantitatea zehaztu dezake. Neurketa-tartea 400 eta 8192 ppm artekoa da eCO2-n eta 0 eta 1187 ppb artekoa TVOCen.



Datasheet: https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/ pdf/adafruit-ccs811-air-quality-sensor.pdf

Zehaztapen teknikoak:

Airearen kalitatearen sentsorea

MCU integratua

Oinarri programagarria

Bateria hedatuko bizitza baterako korronte-

kontsumo txikia Irteera: I2C bidea


Tentsio-hornidura: 1.8 V a 3.6 V

Energia-kontsumoa: 1.2 MW a 46 mW

Konposatu organiko lurrunkorrak detektatzea, guztira (TVOC), 0 PPB eta 1187 PPB artean 400 ppm-tik 8192 ppm-ra arteko eCO2 detektatzea

Bost funtzionamendu-modu


6.2.Eskema elektronikoak







6.3. Sentsorearen edo shieldaren pinout



6.4.Oinarrizko programa

```
Programaren izena: CCS881SentsoreaJeysonetaMartin.ino
 Egilea: Elektronika
                      Data: 2021/02/22
 Zeregina: CCS881 sentsorea balioak irakurri eta portu seriean erakutsi
 Adibide hau domeinu publikokoa da.
 Programaren egoera: Egiaztatzeko/Egiaztatuta
 Egiaztatutako plakak: UNO ?? Nano Bai MEGA ???
 /*----( LIBURUTEGIAK )----*/
#include "Adafruit_CCS811.h"
// - CCS881 Sensor Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811
/*---- ( KONSTANTEAK )----*/
#define BAUDRATE 9600 //Komunikaziorako datuen abiadura
#define ITXARON 500 //Itxaroteko denbora
/*----( OBJETUAK )----*/
Adafruit_CCS811 ccs;
void setup() {
   Serial.begin(BAUDRATE);
  Serial.println("CCS811 test");
```





```
if(!ccs.begin()){
    Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
    while(1);
  // Wait for the sensor to be ready
 while(!ccs.available());
void loop() {
 if(ccs.available()){
    if(!ccs.readData()){
     //Serial.print(ccs.calculateTemperature());
     Serial.print("C02: ");
      Serial.print(ccs.geteC02());
      Serial.println("ppm");
Serial.print("TVOC: ");
      Serial.println(ccs.getTV0C());
   }
    else{
      Serial.println("ERROR!");
      while(1);
  delay(ITXARON);
                          CCS811 test
                          CO2: 400ppm
                          TVOC: 0
                          CO2: 400ppm
                          TVOC: 0
```

6.5.Oinarrizko programa funtzioak bihurtuta

```
/* Funtzioa: int CCS881SentsoreaSetup (int zeinPin)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
  Erabilitako liburutegiak: CCS881 Sensor LibrarY
 * Liburutegia nondik hartuta: <a href="https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811">https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811</a> (CCS881
Sensor Library)
 * Bueltatzen duena: ezer
   Sartutako parametroak: ezer
void CCS881SentsoreaSetup (void){
  Serial.println("CCS811 test");
  if(!ccs.begin()){
    Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
    while(1);
  }
  // Wait for the sensor to be ready
  while(!ccs.available());
}
/* Funtzioa: int CCS881SentsoreaLoop (int zeinPin)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: CCS881 Sensor LibrarY
```





```
* Liburutegia nondik hartuta: https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811 (CCS881
Sensor Library)
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void CCS881SentsoreaLoop (void){
  if(ccs.available()){
    if(!ccs.readData()){
     //Serial.print(ccs.calculateTemperature());
     Serial.print("CO2: ");
      Serial.print(ccs.geteC02());
      Serial.println("ppm");
      Serial.print("TVOC: ");
      Serial.println(ccs.getTV0C());
   }
    else{
      Serial.println("ERROR!");
      while(1);
    }
  delay(500);
}
         DHTxx test!
         CCS811 test
         Humidity: 49.00% Temperature: 22.90°C 73.22°F Heat index: 22.52°C 72.55°F
         CO2: 400ppm
         TVOC: 0
         Humidity: 49.00% Temperature: 22.90°C 73.22°F Heat index: 22.52°C 72.55°F
         CO2: 422ppm
         TVOC: 3
```

6.6. Material zerrenda

Izena	Kopurua	Oharrak edota ezaugarri bereziak
CCS 881 (Sentsorea)	1	
Arduino Nano	1	Hau bakarrik probatarako

6.7.Gorabeherak

Ez dugu izan.

6.8.Estekak

https://www.luisllamas.es/medir-calidad-del-aire-y-co2-con-ccs811-y-arduino/

https://github.com/gcoulby/FritzingParts/blob/master/CJMCU-811.fzpz

https://www.digikey.es/es/product-highlight/s/sparkfun/ccs811-indoor-air-quality-sensor-breakout-board






7.Led Neopixel

7.1.Sarrera

NeoPixelak Adafruitekoak dira eta 5050 motako Led diodoak dira, WS2812 kontrolagailu integratu batekin. Hainbat neurri eta formatan daude, eta dokumentazio zabala dute, Arduinorekin erabiltzeko prest daudenak. Oso erraza da minutu gutxitan martxan jartzea, pin bakarra behar baitute eta kolore distiratsuak eskaintzen baitituzte.

WS2812 argi-iturri integratua eskalagarri eta eskuragarriko Led baten bilaketan egindako azken aurrerapena da. Led gorri, berde eta urdinak kontrolagailu-txip batekin batera integratuta daude kable bakar baten bidez kontrolatutako gainazalean muntatzeko pakete txiki batean. Banaka erabil daitezke, kate luzeagoetan kateatu edo faktore interesgarriagoetan mihiztatu.



Zehaztapen teknikoak:

Forma: laukizuzena Pixel kopurua: 8 Neurriak: 51 x 10 x3mm Pisua: 2.57 gramo


Elikadura: 5V

Kontsumoa: 18 mA pixel bakoitzeko

Datasheet: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/

WS2812.pdf

7.2.Eskema elektronikoak







7.3. Sentsorearen edo shieldaren pinout



7.4.Oinarrizko programa

```
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
// Released under the GPLv3 license to match the rest of the
// Adafruit NeoPixel library
#include <Adafruit NeoPixel.h>
#ifdef ___AVR__
#include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
#define PIN
                   6 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 16 // Popular NeoPixel ring size
// When setting up the NeoPixel library, we tell it how many pixels,
// and which pin to use to send signals. Note that for older NeoPixel
// strips you might need to change the third parameter -- see the
// strandtest example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#define DELAYVAL 500 // Time (in milliseconds) to pause between pixels
void setup() {
  // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
  // END of Trinket-specific code.
  pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
void loop() {
  pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
  // The first NeoPixel in a strand is #0, second is 1, all the way up
  // to the count of pixels minus one.
```






```
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...

// pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255

// Here we're using a moderately bright green color:
   pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 150, 0));

pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware.

delay(DELAYVAL); // Pause before next pass through loop
}
</pre>
```



7.5.Oinarrizko programa funtzioak bihurtuta





```
* Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
  Erabilitako liburutegiak:
  Liburutegia nondik hartuta:
  Bueltatzen duena: ezer
   Sartutako parametroak: ezer
void NeoPixelLoop (void)
{
  CCS881SentsoreaLoop ();
  pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
  //for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...</pre>
  // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
  // Here we're using a moderately bright green color:
    /*pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(125, 255, 0));
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255, 0, 0));
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(0, 0, 255));
    pixels.setPixelColor(4, pixels.Color(255, 125, 0));
    pixels.setPixelColor(5, pixels.Color(0, 255, 125));
    pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(125, 0, 255));
    pixels.setPixelColor(7, pixels.Color(255, 0, 125));*/
    if (ccs.geteC02()> 400 && ccs.geteC02()< 750){</pre>
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
    else
    {
      if (ccs.geteC02()>= 750 && ccs.geteC02()< 1200){</pre>
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(4, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(5, pixels.Color(255, 255, 0));
    }
    else
    {
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(4, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(5, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(255, 0, 0));
      pixels.setPixelColor(7, pixels.Color(255, 0, 0));
    }
    pixels.show();
                     // Send the updated pixel colors to the hardware.
    delay(100); // Pause before next pass through loop
}
```

7.6. Material zerrenda

Izena	Kopurua	Oharrak edota ezaugarri bereziak
Led Neopixel	1	
TTGO Lora	1	





7.7.Gorabeherak

Ez dugu izan.

7.8.Estekak

https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/

 $\frac{https://tienda.bricogeek.com/led-neopixel/660-barra-neopixel-8-x-ws2812.html?}{gclid=Cj0KCQiA4feBBhC9ARIsABp\ nbVA6xkaQWV2733y1gMET1h4rGiRIGw8Mn2Gw73FIECJkmrDtVslwYkaAuBmEALw\ wcB}$





8.HLK-PM03 Elikatze-iturria

8.1.Sarrera

HLK-PM03 AC DC bihurgailua elikadura-iturri, botere-iturri edo iturri kommutatu deitzen den gailu elektroniko bat da. Elektronikan, korronte alternoa irteera batean edo gehiagotan korronte zuzen bihurtzen duen tresna da.

HLK-PM03 AC DC bihurgailua espazio trinkoetan inplementatu daiteke, edo proiektuak ahalik eta txikiena izan behar badu, iturri hori adierazitakoa da.

Energia elektrikoa VCA izatetik VCD izatera aldatzean, hainbat gailu elektroniko elikatu ditzake, hala nola CD motorra, led-ak, txartelak edo Arduino moduluak, wifi modulua, sentsoreak, eragingailuak, anplifikadoreak, zirkuitu integratuak, etab.



Datasheet: https://www.mikrocontroller.net/attachment/349613/HLK-PM03.pdf

8.2.Zehastapen teknikoak

Tentsioa sartzea (AC: 90 ~ 264 V). Zarata-maila baxua eta kizkurra

Gainkargaren eta zirkuitulaburren aurkako babesa.

Eraginkortasun handia, potentzia-dentsitate handia

Produktua EMCren eta segurtasun-probaren baldintzak betetzeko diseinatuta dago.

Energia-kontsumo txikia, ingurumenaren babesa, karga-galerarik gabe < 0,1 W.

Segurtasun-ezaugarriak

PCB plaka, kobrezko aurpegi bikoitzarekin, 94-V0 suteen sailkapen-mailarako materiala.

Segurtasun-arauak: UL1012, EN60950, UL60950 betetzen ditu.

Gidatzea eta erradiazioa: Espainiako Konstituzioaren segurtasun-araudiaren araua eta 22.

artikulua betetzen ditu.

Tenperaturaren segurtasunaren diseinua.

Giro-tenperaturan, potentzia horren kondentsadoreek bihurgailu nagusiaren barne-azalera, gehieneko tenperaturakoa, ez da 90 ° C-tik gorakoa.

Karkasaren gainazaleko tenperatura maximoa ez da 60 ° C-tik gorakoa.






8.3.Pinout



8.4. Eskema elektrikoa



8.5.Estekak


https://www.amazon.es/HI-Link-HLK-PM03-Aislado-alimentaci%C3%B3n-Inteligente/dp/B01E15D4ZW

https://uelectronics.com/producto/convertidor-ac-dc-fuente-3-3v-tsp-03-remplazo-hlk-pm03/#:~:text=HLK %2DPM03%20Convertidor%20AC%20DC%20es%20un%20dispositivo%20electr%C3%B3nico%20com%C3%BAnmente,en%20una%20o%20varias%20salidas.





9. TTGO-ESP32 LORA PINOUT



	PLAI	KAKO E	LIKADUI	RA	KANPOKO ELIKADURA		ADURA ERABILERA	
VIN	5V	3V3	GND	RESET	V	mA		
					3,3	20	TTGO Lora	
		X				2,5	DHT11 (Tenperatura eta Hezetasuna)	
		X				1	CJMCU-811(CO2_Sentsorea)	
		X				480	LED NEOPIXEL	
					220 V	900	HLK-PM03 AC-DC 220 V a 3,3V	


MEMORIAREN ERABILERA				
	FLASH (programa)	RAM (aldagaiak)	EEPROM (konfigurazioa/iraunkorra)	
ERABILITAKOA				
HUTSIK				


DIGITALA	KOMUNIKAZIOAK	GAINERAKOAK	ERABILERA

36	ADC1_0* / Sensevp		
37	ADC1_1* / CapVP		
38	ADC1_2* / CapVN		
39	ADC1_3* / Sensevn		
34	ADC1_6		
35	ADC1_7		
32	ADC1_4 / XTAL32		
33	ADC1_5 / XTAL32		
25	DAC2 / ADC2_8		
26	DAC1 / ADC2_9 / LoRa_ IRQ		
27	TPUCH7 / ADC2_7 / LoRa_ MOSI		
14	TPUCH6 / ADC2_6 / LoRa_ RST		
12	TPUCH5 / ADC2_5		
<mark>13</mark>	TPUCH4 / ADC2_4		NeoPixel Komunikazio pina
<mark>21</mark>	V_SPI_HD / <mark>SDA</mark>		CCS811 SDA pina
RX	CLX2 / UO_RDX		
TX	CLX3 / UO_TXD		
RST			
0	CLK1 / ADC2_1 / Button		
<mark>22</mark>	SCL / V_SPI_WP / UP_RTS		CCS811 SCL pina
19	V_SPI_Q / UO_CTS / LoRa_MISO		
23	V_SPI_D		
18	V_SPI_CLK / LoRa CS		
5	V_SPI_CSO / LoRa SCK		
<mark>15</mark>	HSPI_CSO / OLED_SCL		CCS811 SCL pina
2	HSPI_WP / LED		
DIGITALA	KOMUNIKAZIOAK	GAINERAKOAK	ERABILERA

4	HSPI_HD / <mark>OLED_SDA</mark>	CCS811 SDA pina
<u>17</u>	U2_TXD	DHT11 komunikazio pina
16	U2_RXD / OLED_RST	

10.Eskema elektrikoak (KiCad)






11.GateWay konfigurazioa

GateWay bat LoRa transmisio modulua duen gailua da eta informazioa Internet eta berarekin komunikatzen diren nodoen artean birbidaltzen du eta alderantziz.


GateWay-a konfiguratzeko tutorial edo manual bat aurkitu dugu interneten.

Hainbat pasu segi ditugu, honako hauek:

- Lehenengo pausua, gure GateWay-a elikatu ondoren Reset botoia 5 segunduz pultsatzea da, goiko aldean duen LEDa azkar parpadeatzen(berde-gorri) jarri arte
- Ondoren Setup botoia 10 segunduz pultsauta mantendu LEDa gorriz parpadeatzen jarri harte.



- GateWay-aren pasahitza gailuaren atzeko aldean ikus dezakegu.
- Azkenik, 192.168.4.1 sarrera sartu eta hor Wifia aukeratu dugu







- Konfigurazioa zuzena bada, Gateway-a berdez kliskatuko du segundo batzuetan, sare horretara konektatzen den bitartean.
- Konfigurazioa zuzena bada, pasabideak BERDE < ->GORRIAN kliskatuko du segundo batzuetan, CUPS azken puntura konektatzen den bitartean, eta LNS trafikoko azken puntura konektatzeko beharrezkoa den informazioa lortzen du.
- Konfigurazioa zuzena izan bada, Led berde finkoan egongo da, eta horrek esan nahi du GateWay-a konektatuta dagoela.





12.Programa Nagusia

12.1 Programa nagusia Jeyson eta Martin

```
Programaren izena: ProgramaNagusiaJeysonetaMartinV2.ino
 Egilea: Jeyson Rueda eta Martin Malaxetxebarria Data: 2021/02/24
 Zeregina: Lora bidezko komunikazioa
 Adibide hau domeinu publikokoa da.
 Programaren egoera: Egiaztatzeko/Egiaztatuta
 Egiaztatutako plakak: UNO ?? Nano Bai MEGA ???
#include "LoraGatewayHeader.h"
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  DTH11SentsoreaSetup ();
  OledPantailaSetup ();
  CCS881SentsoreaSetup ();
  TheThingsNetworkSetup ();
  NeoPixelSetup ();
}
void loop() {
  DTH11SentsoreaLoop ();
  OledPantailaLoop ();
  CCS881SentsoreaLoop ();
  TheThingsNetworkLoop ();
  NeoPixelLoop ();
```

12.2 CCS881 sentsorea

```
/* Funtzioa: void CCS881SentsoreaSetup (void)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: CCS881 Sensor LibrarY
 * Liburutegia nondik hartuta: https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811 (CCS881
Sensor Library)
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void CCS881SentsoreaSetup (void){
  Serial.println("CCS811 test");
  if(!ccs.begin()){
    Serial.println("Failed to start sensor! Please check your wiring.");
    while(1);
  }
  // Wait for the sensor to be ready
  while(!ccs.available());
}
/* Funtzioa: void CCS881SentsoreaLoop (void)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: CCS881 Sensor LibrarY
```





```
* Liburutegia nondik hartuta: <a href="https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811">https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811</a> (CCS881
Sensor Library)
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void CCS881SentsoreaLoop (void){
  if(ccs.available()){
    if(!ccs.readData()){
     //Serial.print(ccs.calculateTemperature());
      Serial.print("C02: ");
      Serial.print(ccs.geteC02());
      Serial.println("ppm");
      Serial.print("TVOC: ");
      Serial.println(ccs.getTV0C());
   }
    else{
      Serial.println("ERROR!");
      while(1);
    }
  delay(1000);
```

12.3.DTH11 sentsorea

```
/* Funtzioa: void DTH11SentsoreaSetup (void)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: DHT Sensor Library
                             Adafruit Unified Sensor Lib
 * Liburutegia nondik hartuta:
                                https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT
Sensor Library)
                                https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
(Adafruit Unified Sensor Lib)
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void DTH11SentsoreaSetup (void){
  Serial.println(F("DHTxx test!"));
  dht.begin();
}
/* Funtzioa: void DTH11SentsoreaLoop (void)
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak: DHT Sensor Library
                             Adafruit Unified Sensor Lib
 * Liburutegia nondik hartuta:
                                https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT
Sensor Library)
                                https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
(Adafruit Unified Sensor Lib)
 * Bueltatzen duena: ezer
  Sartutako parametroak: ezer
    */
void DTH11SentsoreaLoop (void){
 // Wait a few seconds between measurements.
  delay(1000);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
```





```
// Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
  float f = dht.readTemperature(true);
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));
    return;
  }
  // Compute heat index in Fahrenheit (the default)
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
  Serial.print(F("Hezetasuna: "));
  Serial.print(h);
  Serial.print(F("% Tenperatura: "));
  Serial.print(t);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(f);
  Serial.print(F("°F Heat index: "));
  Serial.print(hic);
  Serial.print(F("°C "));
  Serial.print(hif);
  Serial.println(F("°F"));
}
```

12.4.Komunikazioa TTN

```
/* Funtzioa: void komunikazioaTTNLoop (void)
 * Zeregina:
 * Erabilitako liburutegiak:
 * Liburutegia nondik hartuta:
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void komunikazioaTTNLoop (void){
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  unsigned long balioa = ((t*10000000)+(h*10000)+(ccs.geteCO2()));
                                                                     //bidaliko dugun
zenbakizko txurroaren simulazioa, balioa adibide bat da TTTHHCCCC
  String payload = String(balioa);
                                                                     //txurroa string
batera pasatu
  static uint8_t payloadChar[10];
                                                                     //karaktereen
arraya sortu
  payload.toCharArray((char *)payloadChar, sizeof(payloadChar));
                                                                     //stringa char
array bihurtu
  // Prepare upstream data transmission at the next possible time. Bidalketa egiteko
lekua, payloadChar aldagaia bidaltzen du
  LMIC_setTxData2(1, payloadChar, sizeof(payloadChar)-1, 0);
  Serial.println(F("Packet queued"));
}
```





12.5.Led Neopixel

```
/* Funtzioa: void LedNeoPixelSetup void()
 * Zeregina:
 * Erabilitako liburutegiak:
 * Liburutegia nondik hartuta:
 * Bueltatzen duena: ezer
   Sartutako parametroak: ezer
void NeoPixelSetup (void)
    #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
    #endif
  // END of Trinket-specific code.
  pixels.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
}
/* Funtzioa: void LedNeoPixelLoop void()
 * Zeregina: DTH11 Sentsorea irakurri
 * Erabilitako liburutegiak:
 * Liburutegia nondik hartuta:
 * Bueltatzen duena: ezer
   Sartutako parametroak: ezer
void NeoPixelLoop (void)
{
  CCS881SentsoreaLoop ();
  pixels.clear(); // Set all pixel colors to 'off'
  //for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...</pre>
  // pixels.Color() takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
  // Here we're using a moderately bright green color:
    /*pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(125, 255, 0));
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255, 0, 0));
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(0, 0, 255));
    pixels.setPixelColor(4, pixels.Color(255, 125, 0));
    pixels.setPixelColor(5, pixels.Color(0, 255, 125));
    pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(125, 0, 255));
    pixels.setPixelColor(7, pixels.Color(255, 0, 125));*/
    if (ccs.geteC02()> 400 && ccs.geteC02()< 750){</pre>
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
    }
    else
    {
      if (ccs.geteC02()>= 750 && ccs.geteC02()< 1200){</pre>
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(4, pixels.Color(255, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(5, pixels.Color(255, 255, 0));
    }
    else
    {
      pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0, 255, 0));
      pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0, 255, 0));
```





```
pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0, 255, 0));
  pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(255, 255, 0));
  pixels.setPixelColor(4, pixels.Color(255, 255, 0));
  pixels.setPixelColor(5, pixels.Color(255, 255, 0));
  pixels.setPixelColor(6, pixels.Color(255, 0, 0));
  pixels.setPixelColor(7, pixels.Color(255, 0, 0));
  pixels.setPixelColor(7, pixels.Color(255, 0, 0));
}

pixels.show(); // Send the updated pixel colors to the hardware.

delay(100); // Pause before next pass through loop
}
```

12.6.Lora Gateway Header

```
/*----( LIBURUTEGIAK )----*/
//DHT11
#include "DHT.h"
// - DHT Sensor Library: <a href="https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library">https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library</a>
// - Adafruit Unified Sensor Lib: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
//CCS811
#include "Adafruit_CCS811.h"
// - CCS881 Sensor Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_CCS811
//The Things Network
#include <lmic.h>
#include <hal/hal.h>
#include <SPI.h>
//Oled Pantaila
#include <LoRa.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
//LED NEOPIXEL
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef ___AVR__
 #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
/*---- ( KONSTANTEAK )----*/
//DHT11
                       // Pin digitala DTH Kkonektatua
#define DHTPIN 17
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//Oled Pantaila
#define SCK 5
#define MISO 19
#define MOSI 27
#define SS 18
#define RST 14
#define DI00 26
//433E6 for Asia
//866E6 for Europe
//915E6 for North America
#define BAND 866E6
//OLED pins
```





```
#define OLED_SDA 4
#define OLED_SCL 15
#define OLED RST 16
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
//LED NEOPIXEL
#define PIN 13 // On Trinket or Gemma, suggest changing this to 1
#define NUMPIXELS 8 // Popular NeoPixel ring size
//The Things Network
// LoRaWAN NwkSKey, network session key
// This is the default Semtech key, which is used by the early prototype TTN
// network.
static const PROGMEM u1_t NWKSKEY[16] = { 0x4A, 0xB1, 0x46, 0x4A, 0xD2, 0x37, 0x7F,
0xB3, 0x93, 0xA2, 0xC9, 0x48, 0xAA, 0x79, 0xC7, 0x77 };
// LoRaWAN AppSKey, application session key
// This is the default Semtech key, which is used by the early prototype TTN
// network.
static const u1_t PROGMEM APPSKEY[16] = { 0x6D, 0x23, 0xF9, 0xF3, 0xE1, 0xDD, 0xF0,
0x37, 0x59, 0x91, 0xA7, 0xA8, 0xC8, 0xE4, 0x9D, 0x66 };
// LoRaWAN end-device address (DevAddr)
static const u4_t DEVADDR = 0x26011483 ; // <-- Change this address for every node!
const unsigned TX_INTERVAL = 180000;
// Pin mapping
const lmic_pinmap lmic_pins = {
    .nss = 18,
    .rxtx = LMIC_UNUSED_PIN,
    .rst = 14,
    .dio = \{26, 33, 32\},
};
#define BAUDRATE 115200 //Komunikaziorako datuen abiadura
/*----*/
//DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//CCS811
Adafruit_CCS811 ccs;
//Oled Pantaila
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RST);
//LED NEOPIXEL
Adafruit_NeoPixel pixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
/*----*/
//The Things Network
static uint8_t mydata[] = "Hello, world!";
static osjob_t sendjob;
/*----( FUNTZIOAK )----*/
//DHT11
void DTH11SentsoreaLoop (void);
void DTH11SentsoreaSetup (void);
//CCS811
void CCS881SentsoreaLoop (void);
```





```
void CCS881SentsoreaSetup (void);

//The Things Network
void os_getArtEui (u1_t* buf) { }
void os_getDevEui (u1_t* buf) { }
void os_getDevKey (u1_t* buf) { }
void TheThingsNetworkSetup (void);
void TheThingsNetworkLoop (void);

//Oled Pantaila
void OledPantailaSetup (void);
void OledPantailaLoop (void);

//LED NEOPIXEL
void NeoPixelLoop (void);
void NeoPixelSetup (void);

//Komunikazioa TTN
void komunikazioaTTNLoop (void)
```

12.8.Oled pantaila

```
/* Funtzioa: void OledPantailaSetup (void)
 * Zeregina:
 * Erabilitako liburutegiak:
 * Liburutegia nondik hartuta:
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void OledPantailaSetup (void) {
  //reset OLED display via software
  pinMode(OLED_RST, OUTPUT);
  digitalWrite(OLED_RST, LOW);
  delay(20);
  digitalWrite(OLED_RST, HIGH);
  //initialize OLED
  Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c, false, false)) { // Address 0x3C for
128x32
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  }
  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0,0);
  display.print("Kargatzen... ");
  display.display();
  //initialize Serial Monitor
  Serial begin(115200);
  Serial.println("LoRa Sender Test");
  //SPI LoRa pins
  SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS);
  //setup LoRa transceiver module
  LoRa.setPins(SS, RST, DI00);
```





```
if (!LoRa.begin(BAND)) {
    Serial.println("Starting LoRa failed!");
    while (1);
  Serial.println("LoRa Initializing OK!");
  delay(2000);
/* Funtzioa: void OledPantailaLoop (void)
 * Zeregina:
 * Erabilitako liburutegiak:
 * Liburutegia nondik hartuta:
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
void OledPantailaLoop (void){
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if(ccs.available()){
    if(!ccs.readData()){
     //Serial.print(ccs.calculateTemperature());
      Serial.print("C02: ");
      Serial.print(ccs.geteC02());
      Serial.println("ppm");
      Serial.print("TVOC: ");
      Serial.println(ccs.getTV0C());
   }
    else{
      Serial.println("ERROR!");
      while(1);
    }
  }
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0,0);
  display.println("Neurketak Jeyson eta Martin");
  display.setCursor(0,10);
  display.print("Tenperatura + hezetasuna");
  display.setCursor(0,20);
  display.print(t);
  display.setCursor(30,20);
  display.print(h);
  display.setCursor(0,40);
  display.print("C02 + TVC0");
  display.setCursor(0,40);
  display.print(ccs.geteC02());
  display.setCursor(30,40);
  display.print(ccs.getTV0C());
  display.display();
  delay(1000);
}
```

12.9. The Things Network

```
/* Funtzioa: void onEvent (ev_t ev)
* Zeregina:
* Erabilitako liburutegiak:
* Liburutegia nondik hartuta:
* Bueltatzen duena: ezer
```





```
* Sartutako parametroak: ezer
    */
void onEvent (ev_t ev) {
    Serial.print(os_getTime());
    Serial.print(": ");
    switch(ev) {
        case EV_SCAN_TIMEOUT:
            Serial.println(F("EV_SCAN_TIMEOUT"));
            break;
        case EV_BEACON_FOUND:
            Serial.println(F("EV_BEACON_FOUND"));
            break;
        case EV_BEACON_MISSED:
            Serial.println(F("EV_BEACON_MISSED"));
            break;
        case EV_BEACON_TRACKED:
            Serial.println(F("EV_BEACON_TRACKED"));
            break;
        case EV_JOINING:
            Serial.println(F("EV_JOINING"));
            break;
        case EV_JOINED:
            Serial.println(F("EV_JOINED"));
            break;
        case EV_RFU1:
            Serial.println(F("EV_RFU1"));
            break;
        case EV_JOIN_FAILED:
            Serial.println(F("EV_JOIN_FAILED"));
            break;
        case EV REJOIN FAILED:
            Serial.println(F("EV_REJOIN_FAILED"));
            break;
        case EV_TXCOMPLETE:
            Serial.println(F("EV_TXCOMPLETE (includes waiting for RX windows)"));
            if (LMIC.txrxFlags & TXRX_ACK)
              Serial.println(F("Received ack"));
            if (LMIC.dataLen) {
              Serial.println(F("Received "));
              Serial.println(LMIC.dataLen);
              Serial.println(F(" bytes of payload"));
            // Schedule next transmission
            os_setTimedCallback(&sendjob, os_getTime()+sec2osticks(TX_INTERVAL),
do_send);
            break;
        case EV_LOST_TSYNC:
            Serial.println(F("EV_LOST_TSYNC"));
        case EV_RESET:
            Serial.println(F("EV_RESET"));
            break;
        case EV RXCOMPLETE:
            // data received in ping slot
            Serial.println(F("EV_RXCOMPLETE"));
            break;
        case EV_LINK_DEAD:
            Serial.println(F("EV_LINK_DEAD"));
            break;
        case EV_LINK_ALIVE:
            Serial.println(F("EV_LINK_ALIVE"));
            break;
         default:
```





```
Serial.println(F("Unknown event"));
            break;
    }
}
/* Funtzioa: void do_send(osjob_t* j)
 * Zeregina:
 * Erabilitako liburutegiak: DHT Sensor Library
                              Adafruit Unified Sensor Lib
 * Liburutegia nondik hartuta:
                                 https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (DHT
Sensor Library)
                                 https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
(Adafruit Unified Sensor Lib)
 * Bueltatzen duena: ezer
 * Sartutako parametroak: ezer
    */
void do_send(osjob_t* j){
    // Check if there is not a current TX/RX job running
    if (LMIC.opmode & OP_TXRXPEND) {
        Serial.println(F("OP_TXRXPEND, not sending"));
    } else {
        // Prepare upstream data transmission at the next possible time.
        //LMIC_setTxData2(1, mydata, sizeof(mydata)-1, 0);
        komunikazioaTTNLoop ();
        Serial.println(F("Packet queued"));
    // Next TX is scheduled after TX_COMPLETE event.
}
/* Funtzioa: void TheThingsNetworkSetup (void)
   Zeregina:
   Erabilitako liburutegiak: DHT Sensor Library
                              Adafruit Unified Sensor Lib
 * Liburutegia nondik hartuta: <a href="https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library">https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library</a> (DHT
Sensor Library)
                                 https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
(Adafruit Unified Sensor Lib)
   Bueltatzen duena: ezer
   Sartutako parametroak: ezer
void TheThingsNetworkSetup (void){
  Serial1.println(F("Starting"));
    #ifdef VCC_ENABLE
    // For Pinoccio Scout boards
    pinMode(VCC_ENABLE, OUTPUT);
    digitalWrite(VCC_ENABLE, HIGH);
    delay(180000);
    #endif
    // LMIC init
    os_init();
    // Reset the MAC state. Session and pending data transfers will be discarded.
    LMIC_reset();
    // Set static session parameters. Instead of dynamically establishing a session
    // by joining the network, precomputed session parameters are be provided.
    #ifdef PROGMEM
    // On AVR, these values are stored in flash and only copied to RAM
    // once. Copy them to a temporary buffer here, LMIC_setSession will
    // copy them into a buffer of its own again.
    uint8_t appskey[sizeof(APPSKEY)];
    uint8_t nwkskey[sizeof(NWKSKEY)];
```





```
memcpy_P(appskey, APPSKEY, sizeof(APPSKEY));
    memcpy_P(nwkskey, NWKSKEY, sizeof(NWKSKEY));
    LMIC_setSession (0x1, DEVADDR, nwkskey, appskey);
    #else
    // If not running an AVR with PROGMEM, just use the arrays directly
    LMIC_setSession (0x1, DEVADDR, NWKSKEY, APPSKEY);
    #endif
    #if defined(CFG eu868)
    // Set up the channels used by the Things Network, which corresponds
    // to the defaults of most gateways. Without this, only three base
    // channels from the LoRaWAN specification are used, which certainly
    // works, so it is good for debugging, but can overload those
    // frequencies, so be sure to configure the full frequency range of
    // your network here (unless your network autoconfigures them).
    // Setting up channels should happen after LMIC_setSession, as that
    // configures the minimal channel set.
    // NA-US channels 0-71 are configured automatically
    LMIC_setupChannel(0, 868100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
// g-band
    LMIC_setupChannel(1, 868300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7B), BAND_CENTI);
   g-band
    LMIC_setupChannel(2, 868500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
   q-band
    LMIC_setupChannel(3, 867100000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
   q-band
    LMIC_setupChannel(4, 867300000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
   a-band
    LMIC_setupChannel(5, 867500000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
  g-band
    LMIC_setupChannel(6, 867700000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
   q-band
    LMIC_setupChannel(7, 867900000, DR_RANGE_MAP(DR_SF12, DR_SF7),
                                                                     BAND_CENTI);
  g-band
    LMIC_setupChannel(8, 868800000, DR_RANGE_MAP(DR_FSK,
                                                          DR_FSK),
                                                                     BAND_MILLI);
// g2-band
    // TTN defines an additional channel at 869.525Mhz using SF9 for class B
    // devices' ping slots. LMIC does not have an easy way to define set this
    // frequency and support for class B is spotty and untested, so this
    // frequency is not configured here.
    #elif defined(CFG_us915)
    // NA-US channels 0-71 are configured automatically
    // but only one group of 8 should (a subband) should be active
    // TTN recommends the second sub band, 1 in a zero based count.
    // https://github.com/TheThingsNetwork/gateway-conf/blob/master/US-global_conf.json
    LMIC_selectSubBand(1);
    #endif
    // Disable link check validation
    LMIC_setLinkCheckMode(0);
    // TTN uses SF9 for its RX2 window.
    LMIC.dn2Dr = DR SF7;
    // Set data rate and transmit power for uplink (note: txpow seems to be ignored by
the library)
    LMIC_setDrTxpow(DR_SF7, 14);
    // Start job
    do_send(&sendjob);
}
 * Funtzioa: void TheThingsNetworkLoop (void)
 * Zeregina:
```











13.KiCad eskemak

13.1.Kicad sch.




13.2.KiCad pcb.








14. Sistemaren Argazkiak









15.Gorabeherak

Oled pantaila ez zihoan, DHT 11 sentsorea aldatu izan behar dugu eta zihoalako. Horretaik aparte, lora TTGO kontrolagailuaren Oled pantaila ez zihoan. Plaka probatzerakoan CO2 sentsorea ez zihoan eta arazoak eukin ditugu.





16.Hobetzeko proposamenak



