1. Fase 1: Jelaskan Masalah

1.1 Fase 1: Misi Sistem


Pernyataan Misi Sistem:

SM1: Sistem kontrol pintu harus dapat dikontrol oleh pengguna (penumpang/pengemudi)

untuk menjaga suhu di dalam kereta

SM2: Sistem kontrol pintu harus memberikan keamanan kepada penumpang

1.2 Fase 1: Diagram Konteks untuk Sistem Pintu



Gambar 1. Diagram Konteks: Sistem Kontrol Pintu

- A. {PressRightClearance, PressLeftClearance, PressResetClearance, TekanCloseAll, SeeWarningDisplay}
- B. {RightClearanceSignal, LeftClearanceSignal, ResetClearanceSignal, CloseAllSignal, DisplayWarningSignal, SpeedValueSignal}
- C. {RightClearanceSignal, LeftClearanceSignal, ResetClearanceSignal, CloseAllSignal, SpeedValueSignal, DisplayWarningSignal}
- D. {SinyalNilaiKecepatan}
- e. {OpenedNotification, ClosedNotification}
- F. {OpenContact, CloseContact}
- G. {OpenSignal, CloseSignal, LockSignal, UnlockSignal}

H. {ObjectDetected}
Saya. {DetectObject}
J. {TekanBuka, TekanTutup}

1.3 Fase 1: Persyaratan Negara, Fakta dan Asumsi

Persyaratan

- R1: Itu<u>Penumpanq</u> harus diizinkan untuk**membuka**sisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> secara manual oleh **Tekan Buka**tombol.
- R2: Itu<u>Penumpanq</u> harus diizinkan untuk**menutup**sisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> secara manual oleh **Tekan Tutup**tombol.
- R3: The <u>Penumpang</u> tidak boleh dibiarkan <u>membuka</u>sisi kanan atau sisi kiri dari <u>Pintu</u> secara manual tanpa <u>Right Clearance Signal</u> atau <u>Left Clearance Signal</u>.
- R4: Itu<u>Pengemudi</u> harus dapat memberikan izin untuk**membuka**sisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> oleh**TekanLeftClearance**atau**TekanRightClearance**tombol di<u>Panel Kontrol Pengemudi</u> untuk mengirim**RightClearanceSignal**atau**LeftClearanceSignal**melalui**CAN-Bus**.
- R5: Itu<u>Pengemudi</u> harus bisa**menutup**seluruhnya<u>Pintu</u> secara manual oleh**Tekan Atur Ulang Izin** dan/atau**Tekan Tutup Semua**tombol di<u>Panel Kontrol Pengemudi</u> untuk mengirim ResetClearanceSignaldan/atauCloseAllSignalmelalui<u>CAN-Bus</u>.
- R6: Itu<u>Penumpang</u> harus diperingatkan oleh an**Alarm Akustik**, 2 detik sebelum<u>Pintu</u> menjadi**tertutup** secara manual oleh<u>Pengemudi</u> .
- R7: Itu**Pintu** hanya bisa**dibuka**, 0,3 detik setelah**Pintu** adalah**tidak terkunci**.
- R8: ItuPintu seharusnya tidak bisamenutupjika adaTerdeteksi ObjekolehSensor Sinar .
- R9: Itu<u>Pintu</u> seharusnya**tertutup**secara otomatis jika**ObjekTidak Terdeteksi**oleh<u>Sensor Sinar</u> selama 10 detik.
- R10: Itu<u>Pintu</u> harus ditutup dan dikunci secara otomatis jika kereta api**Sinyal NilaiKecepatan** di atas 5 km/jam.
- $R11: Itu \underline{\textbf{Pintu}} \ seharusnya \textbf{terkunci} secara \ otomatis \ setelah \ menjadi \textbf{tertutup} secara \ manual \ oleh \underline{\textbf{Pengemudi}} \ .$
- R12: Jika**Pengemudi** tidak bisa menutup keseluruhan**Pintu** berhasil oleh**Tekan Atur Ulang Izin**tombol atau Jika**Pintu** tidak bisa**tertutup**karena R10 maka**PeringatanTampilanSinyal**harus dikirim melalui**CAN-Bus**, sehingga**Pengemudi** Bisa**LihatPeringatan Tampilan**dalam**Panel Kontrol Pengemudi** dan**Alarm Akustik**juga harus dinaikkan untuk memperingatkan**Penumpang** selama 5 detik.
- R13: Jika<u>Penumpang</u> tidak bisa**menutup**itu<u>Pintu</u> berhasil oleh**Tekan Tutup**tombol kemudian **Alarm Akustik**harus dinaikkan selama 1 detik untuk memberi tahu**Penumpang** .
- R14: Keadaan saat ini dari <u>Pintu</u> (dibuka,tertutup,terkunci,tidak terkunci) harus diberi tanda oleh <u>Saklar Posisi</u> (Pintu Terbuka,Pintu Tertutup,Pintu terkunci,Pintu Tidak Terkunci).

Fakta

- F1: Ada sistem lain di dalam kereta, TCS , yang dikembangkan oleh perusahaan lain. Sistem dapat
- F2: mengakses kecepatan kereta api dari<u>TCS</u> menggunakan spesifik<u>CAN-Bus</u> ID acara. Itu<u>Sensor</u>
- F3: <u>sinar</u> dapat mendeteksi keberadaan seseorang atau objek yang mengganggu berkas cahaya dengan melewati jalurnya di area penutup.

- F4: Ada satu tombol, untuk membuka atau menutup, yang terletak di sisi luar masing-masing_ **Pintu** .
- F5: Ada satu tombol, untuk membuka atau menutup, yang terletak di bagian dalam setiap The_

 Pintu .
- F6: Ada sebuah <u>Saklar Posisi</u> yang dapat mendeteksi arus <u>Pintu</u> posisi (buka atau tutup) dan juga beri tahu apakah itu terkunci atau tidak terkunci ke sistem.
- F7: ID Peristiwa 100 masuk<u>CAN-Bus</u> , sinyal untuk memberi tahu<u>Pengemudi</u> ketika<u>Pintu</u> tidak dapat berhasil ditutup.
- F8: ID Peristiwa 301 di**CAN-Bus**, izin sinyal untuk membuka sisi kanan**Pintu** . ID
- F9: Peristiwa 302 diCAN-Bus, izin sinyal untuk membuka sisi kiriPintu.
- F10: ID Peristiwa 303 in **CAN-Bus** , sinyal untuk mengatur ulang izin semua **Pintu** . F11:
- ID Peristiwa 305 in **CAN-Bus** , sinyal untuk menutup semua **Pintu** .
- F12: ID Peristiwa 312 in CAN-Bus, sinyal untuk mengakses kecepatan kereta melalui TCS.
- F13: Panel Kontrol Pengemudi terdiri dari perangkat kontrol driver, tombol, peringatan tampilan.

Anggapan

- A1: SemuaPenumpang tahu cara menggunakan tombol buka dan tutupPengemudi
- A2: tahu cara mengoperasikan panel di Panel Kontrol Pengemudi
- A3: Jika tidak ada <u>Penumpang</u> mau masuk atau keluar kereta maka tidak ada yang menekan tombol buka atau tutup
- A4: Itu**Sensor Sinar** tidak melewatkan objek di area penutupan. Itu**Sensor**
- A5: Sinar tidak akan mendeteksi objek apa pun saatPintu ditutup. Itu
- A6: **Penumpang** dapat mendengar alarm akustik dari pager.
- A7: Itu<u>Pengemudi</u> tidak akan melanjutkan perjalanan jika mendapat peringatan tentang gagal ditutup<u>Pintu</u> .

1.4 Fase 1: Glosarium

Penamaan

<u>Penumpang</u>: manusia yang ingin menggunakan kereta api sebagai transportasi. Perilaku tersebut adalah masuk dan keluar kereta.

<u>Masinis</u>: orang yang mengemudikan dan bertanggung jawab di kereta api (Train)<u>Pintu</u>:

pintu kereta otomatis geser yang dikendalikan oleh tekanan udara

Area penutup: bagian kritis di dekat pintu yang diawasi oleh <u>Sakelar Posisi Sensor Sinar</u>: mendeteksi posisi pintu saat ini dan juga memberi tahu apakah itu terkunci atau tidak terkunci. <u>Panel kontrol kereta</u> pengemudi: antarmuka untuk pengemudi kereta untuk mengelola kereta.

Itu<u>Sensor sinar</u> mendeteksi keberadaan seseorang atau objek yang mengganggu berkas cahaya dengan melewati jalurnya. Sinar cahaya menggunakan sistem pemancar/penerima untuk mengirimkan sinar cahaya tak terlihat atau inframerah melalui udara di sepanjang jalur yang diinginkan. Saat pancaran terputus, sinyal dikirim ke relai internal, yang disambungkan ke kontrol perangkat.

Definisi

<u>TCS</u> (Train Control System): Sistem luar yang mendukung pengemudi dengan sejumlah besar fungsi otomatis. Sistem memonitor pergerakan kendaraan secara terus menerus dan sesuai dengan prinsip fail-safe signaling untuk mengontrol semua peralatan di sekitar kereta.

<u>DCS</u> (Door Control System): Suatu sistem yang dirancang pada proyek ini yang dapat dikontrol oleh pengguna dengan tujuan untuk menjaga suhu di dalam kereta dan memberikan keselamatan bagi penumpang.

<u>CAN-Bus:</u> Bus Jaringan Area Terkendali. Sistem Bus untuk mengirim pesan ke kereta (100kBit/s, mode pengalamatan 11 Bit, paling banyak 8 byte data untuk setiap pesan, setiap pesan dikirim ke semua sistem kontrol yang terhubung).

(Pintu)<u>Saklar posisi</u>: sakelar kontak yang mengirimkan arus dalam loop tertutup. Tombol: perangkat antarmuka bagi pengguna untuk membuat input ke sistem.

1.5 Fase 1: Validasi

Validasi I

TCS adalah domain dan direferensikan diD, F1, F2.

<u>Masinis</u> adalah domain dan direferensikan di**A**, R4, R5, R6, R7, R11, R12, A2, A7. <u>Panel</u>

<u>Kontrol Pengemudi</u> adalah domain dan direferensikan di**B**, R4, R5, R12, F13, A2. <u>CAN-Bus</u>

adalah domain dan direferensikan di**C**, R5, R12, F2, F7, F8, F9, F10, F11, F12. <u>Sensor Sinar</u>

adalah domain dan direferensikan di**Saya,H**, R8, R9, F3, A4, A5. <u>Saklar Posisi</u> adalah

domain dan direferensikan di**e,F**, R14, F6.

<u>Pintu</u> adalah domain dan direferensikan di**G,F**, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, F4, F5, F6, F7,F8, F9, F10, F11, A5, A7.

Penumpang adalah domain dan direferensikan diJ, R1, R2, R3, R6, R12, R13, A1, A3, A6.

Validasi II

<u>**DCS**</u> tidak dirujuk secara langsung dalam persyaratan, fakta, atau asumsi apa pun karena lingkungan, bukan mesin, dijelaskan dalam langkah ini.

<u>CAN-Bus</u> dimasukkan karena pentingnya menghubungkan<u>DCS</u> ke sistem lain (<u>TCS</u>) dan perangkat lain (<u>Panel Kontrol Pengemudi</u>) dengan menggunakan berbagai ID Peristiwanya.

2. Fase 2: Konsolidasi Persyaratan

SM1: Sistem kontrol pintu harus dapat dikontrol oleh pengguna (penumpang/pengemudi). menjaga suhu di dalam kereta

Diperlukan: R1(Penumpang diperbolehkan untuk membuka sisi kanan atau sisi kiri Pintu) R2(

Penumpang diperbolehkan untuk menutup sisi kanan atau sisi kiri Pintu) **R4**(Pengemudi harus dapat memberikan izin) **R5**(Pengemudi dapat menutup semua pintu)

R9(Pintu akan menutup secara otomatis jika tidak ada objek yang terdeteksi selama 10 detik)

(Penumpang dapat membuka Pintu samping kanan atau kiri dengan menekan tombol setelah pengemudi memberikan sinyal izin. Pintu dapat ditutup oleh penumpang atau tertutup secara otomatis. Pengemudi juga dapat menutup semua pintu dengan menekan tombol tutup semua atau reset tombol izin)

Memadai: (R1\R2\R4\R5\R9\F4\F5\F8\F9\F10\F11\A1\A2\ A3\A8)⇒SM1

SM2: Sistem kontrol pintu harus memberikan keamanan kepada penumpang

Diperlukan:

R3(Penumpang tidak dapat membuka Pintu tanpa izin apa pun) **R8**(Pintu tidak boleh ditutup jika terdeteksi ada objek) **R10**(Pintu harus ditutup dan dikunci jika kecepatan di atas 5 km/jam) **R11**(Pintu harus terkunci secara otomatis setelah ditutup oleh Pengemudi) **R12**(Pengemudi harus diberi tahu dan Penumpang harus waspada

selama 5 detik jika Pintu tidak berhasil ditutup)

R13(Penumpang harus diberi tahu tentang penutupan mereka yang tidak berhasil pintu selama 1 detik)

(Penumpang akan mendengar alarm akustik dari beeper selama 2 detik sebelum Pintu ditutup oleh Pengemudi. Pintu tidak akan menutup jika terdeteksi ada objek di dalam area tutup dan akan secara otomatis mencoba menutup ketika kecepatan kereta api di atas 5 km/ h, jika pengemudi lupa menutup seluruh pintu, setiap pintu yang berhasil ditutup akan dikunci secara otomatis dan jika ada pintu yang tidak berhasil ditutup, penumpang dan pengemudi akan diberi peringatan)

Memadai: (R3\R8\R10\R11\R12\R13\F3\F6\F7\F12\F13\A4\A5\A6\A7)⇒SM2

Ringkasan

```
R' = \{R1, R2, R3, R4, R5, R8, R9, R10, R11, R12, R13\} = R/R' \{R6, R7, R14\};
```

Tapi R6, R7, R14 adalah persyaratan untuk alasan keamanan dan dinyatakan dalam **kebutuhan sistem pengguna**deskripsi (tugas).


⇒ Semua persyaratan akan dilaksanakan.

3. Fase 3: Mengurai Masalah

3.1. Diagram Masalah

3.1.1. Penutupan Driver (DC-DCS)

Diagram masalah ini adalah contoh dari kerangka masalah perilaku yang diperintahkan. Sub mesin yang difokuskan untuk membuat Penutupan Pengemudi yang akan memberi tahu Pengemudi dan Penumpang jika Pengemudi tidak berhasil menutup seluruh Pintu. Pengemudi akan melihat tampilan peringatan dari Driver Control Panel dan Penumpang akan mendengar alarm akustik dari Beeper.



Gambar 2. Diagram Masalah: Penutupan Driver


Dalam diagram ini hanya bagian dari persyaratan fase sebelumnya yang dipertimbangkan.

Operator proyeksi berikut telah diterapkan:

- Domain CAN-Bus, Sistem Kontrol Kereta, Panel Kontrol Pengemudi, dan Pengemudi Kereta tidak disertakan.
- Katup, Bunyi, dan Tombol Elektronik Domain Baru telah diperkenalkan sebagai Bagian dari Mesin dan fenomena antara domain terkait disempurnakan (mis. HighPressureValve2, HighPressureValve4, AcousticAlarm)

3.1.2. Penutupan Penumpang (PC-DCS)

Diagram masalah ini adalah contoh dari kerangka masalah perilaku yang diperintahkan. Sub mesin yang difokuskan untuk membuat Penutupan Penumpang yang akan memberi tahu Penumpang jika dia tidak berhasil menutup Pintu. Alarm akustik dari Beeper akan dibunyikan selama 1 detik.



Gambar 3. Diagram Masalah: Penutupan Penumpang


Operator proyeksi berikut telah diterapkan:

• Domain Sistem Kontrol Kereta, Pengemudi, Can-Bus, dan antarmuka terkait tidak disertakan.

 Katup, Bunyi, dan Tombol Elektronik Domain Baru telah diperkenalkan sebagai Bagian dari Mesin dan fenomena antara domain terkait disempurnakan (mis. HighPressureValve2, HighPressureValve4, AcousticAlarm)

3.1.3. Otomatis 5 Km/j (Auto5-DCS)

Diagram masalah ini merupakan contoh dari kerangka masalah perilaku yang diperlukan. Sub mesin yang difokuskan untuk membangun Auto5 untuk menutup seluruh Pintu secara otomatis jika Kecepatan Kereta di atas 5 Km/jam. Pengemudi dan Penumpang akan diinformasikan jika Pintu tidak dapat ditutup secara otomatis.




Gambar 4. Diagram Masalah: Auto Closing 5 kmph

Operator proyeksi berikut telah diterapkan:

- Tombol domain ditinggalkan.
- Katup, Bunyi, dan Tombol Elektronik Domain Baru telah diperkenalkan sebagai Bagian dari Mesin dan fenomena antara domain terkait disempurnakan (mis. HighPressureValve2, HighPressureValve4, AcousticAlarm)

3.1.4. Otomatis 10 detik (Auto10-DCS)

Diagram masalah ini merupakan contoh dari kerangka masalah perilaku yang diperlukan. Sub mesin difokuskan untuk membuat Auto10 yang akan menutup pintu jika tidak ada Penumpang yang terdeteksi dalam waktu 10 detik. Hanya Penumpang yang akan diberi tahu, selama 1 detik, jika Pintu tidak berhasil ditutup.




Gambar 5. Diagram Masalah: Auto Closing 10 detik

Operator proyeksi berikut telah diterapkan:

- Sistem Kontrol Kereta domain, Panel Kontrol Pengemudi, Pengemudi, Tombol, dan antarmuka terkait tidak disertakan.
- Katup, Bunyi, dan Tombol Elektronik Domain Baru telah diperkenalkan sebagai Bagian dari Mesin dan fenomena antara domain terkait disempurnakan (mis. HighPressureValve2, HighPressureValve4, AcousticAlarm)

3.1.5. Membuka

Diagram masalah ini adalah contoh dari kerangka masalah perilaku yang diperintahkan. Sub mesin difokuskan untuk membangun Open yang akan membuka Pintu jika tombol buka ditekan, namun setelah Pengemudi mengirimkan izin untuk membuka Pintu.



Gambar 6. Diagram Masalah: Terbuka

Operator proyeksi berikut telah diterapkan:

- Domain Train Control System, Beam Sensor, Beeper, dan antarmuka terkait tidak disertakan.
- Katup dan Tombol Elektronik Domain Baru telah diperkenalkan sebagai Bagian dari Mesin dan fenomena antara domain terkait disempurnakan (misalnya HighPressureValve2, HighPressureValve4)

3.2 Validasi:

Semua fenomena bersama dalam diagram masalah tercakup dalam diagram konteks meskipun dalam beberapa kasus disempurnakan dengan nama yang berbeda.
Semua domain dalam diagram masalah tercakup dalam diagram konteks.

3.3 Diagram Masalah Hubungan:

4. Fase 4: Turunkan Spesifikasi Perilaku Mesin

4.1. Spesifikasi

4.1.1. Spesifikasi 1

R1:Itu<u>Penumpang</u> harus diizinkan untuk**membuka**sisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> secara manual oleh**Tekan Buka**tombol.

Menggunakan F4, F5, F6, A1 dan A3 untuk mengubah R1 spesifikasi SP1:

SP1.KapanPenumpangTekan Bukatombol kemembukasisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> secara manual, DCS mengirimkan OpenSignal-ON ke EV lalu HighPresurreValve1-ON dan<u>Pintu</u> pembukaan. Setelah<u>Pintu</u> memegang<u>Saklar Posisi</u> di sisi terbuka, Notifikasi Terbuka kirim ke DCS, selanjutnya DCS mengirimkan OpenSignal-OFF untuk menghentikan HighPresurreValve1.

4.1.2. Spesifikasi 2

R2: The <u>Penumpang</u> harus diizinkan untuk**menutup**sisi kanan atau sisi kiri dari <u>Pintu</u> secara manual oleh **Tekan Tutup**tombol.

Menggunakan F4, F5, F6, A1 dan A3 untuk mengubah R2 spesifikasi SP2:

SP2. Kapan**PenumpangTekan Tutup**tombol ke**menutup**sisi kanan atau sisi kiri dari <u>Pintu</u> secara manual, DCS mengirimkan CloseSignal-ON ke EV lalu HighPresurreValve2-ON dan<u>Pintu</u> penutupan. Setelah<u>Pintu</u> memegang<u>Saklar Posisi</u> di sisi dekat, <u>Pemberitahuan Tertutup</u> kirim ke DCS, selanjutnya DCS mengirimkan CloseSignal-OFF untuk menghentikan HighPresurreValve2

4.1.3. Spesifikasi 3

R3:Itu<u>Penumpang</u> tidak boleh dibiarkan**membuka**sisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> secara manual tanpa**RightClearanceSignal**atau**LeftClearanceSignal**.

Menggunakan F13 dan A2 untuk mengubah spesifikasi R3 SP3

SP3. Kapan**Penumpang**mencoba untuk**membuka**sisi kanan atau sisi kiri dari<u>Pintu</u> secara manual, yang <u>Pengemudi</u> harus telah memberikan izin melalui**RightClearanceSignal**atau **LeftClearanceSignal**yang dimunculkan dengan menekan tombol clearence di<u>Panel Kontrol</u> **Pengemudi** . Tanpa izin ini, tindakan pembukaan tidak diperbolehkan.

4.1.4. Spesifikasi 4

R4: Itu<u>Pengemudi</u> harus dapat memberikan izin untuk**membuka**sisi kanan atau sisi kiri dari_
<u>Pintu</u> oleh**TekanLeftClearance**atau**TekanRightClearance**tombol di<u>Panel Kontrol</u>
<u>Pengemudi</u> untuk mengirim**RightClearanceSignal**atau**LeftClearanceSignal**melalui**CAN-Bus**.

Menggunakan F8, F9, F10 dan A2 untuk mengubah SP4 spesifikasi R4

SP4.Ketika The Train baru saja berhenti,itu<u>Pengemudi</u> menekan tombol clearence untuk menaikkan **RightClearanceSignal**atau**LeftClearanceSignal**dalam<u>Panel Kontrol Pengemudi</u> . Sinyal ini akan dikirim ke**DCS** melalui**BISA – Bis** .

4.1.5. Spesifikasi 5

R5: Itu<u>Pengemudi</u> harus bisa**menutup**seluruhnya<u>Pintu</u> secara manual oleh**Tekan Atur Ulang Izin** dan/atau**Tekan Tutup Semua**tombol di<u>Panel Kontrol Pengemudi</u> untuk mengirim ResetClearanceSignaldan/atauCloseAllSignalmelaluiCAN-Bus .

Menggunakan F11 dan A2 untuk mengubah spesifikasi R5 SP5

SP5.Dalam hal kontrol penutupan pintu otomatis(Otomatis5 & Otomatis10)tidak bekerja, yang Pengemudi BisamenutupkeseluruhanPintu secara manual olehTekan Atur Ulang Izindan/atau Tekan Tutup Semuatombol diPengemudi .ResetClearanceSignaldan/atau CloseAllSignalakan kirim keDCS melalui can be described and secara manual olehTekan Atur Ulang Izindan/atau CloseAllSignalakan kirim keDCS melalui can be described and secara manual olehTekan Atur Ulang Izindan/atau

4.1.6. Spesifikasi 6

R6:Itu<u>Penumpang</u> harus diperingatkan oleh an**Alarm Akustik**, 2 detik sebelum<u>Pintu</u> adalah makhluk**tertutup**secara manual oleh<u>Pengemudi</u> .

Menggunakan F13 dan A2 untuk mengubah spesifikasi R6 SP6

SP6.Untuk memastikan Penumpang keamanan, setelah DCS verifikasi sinyal tutup yang tepat dari Panel Kontrol Pengemudi (ketika Pengemudi Tekan Atur Ulang Izindan/atau Tekan Tutup Semuatombol), an Alarm Akustik menaikkan 2 detik sampai Pintu berhasil ditutup.

4.1.7. Spesifikasi 7

R7:ItuPintu hanya bisadibuka, 0,3 detik setelahPintu adalahtidak terkunci.

Menggunakan F8, F9 dan A2 untuk mengubah spesifikasi R7 SP7

SP7.Setelah Pengemudi menekan tombol clearence untuk menaikkan Right Clearance Signal atau Left Clearance Signal dalam Panel Kontrol Pengemudi . Sinyal ini akan dikirim ke DCS melalui BISA – Bis . Selanjutnya High Presurre Valve 4-ON selama 1 detik untuk membuka kunci Pintu dan 0,3 detik setelah itu The Pintu akan siap dibuka.

4.1.8. Spesifikasi 8

R8:ItuPintu seharusnya tidak bisamenutupjika adaTerdeteksi ObjekolehSensor Sinar .

Menggunakan F3 dan A4 untuk mengubah spesifikasi R8 SP8

SP8.Jika objek terdeteksi di area penutupan, maka<u>Sensor Sinar</u> akan dikirim Sinyal ObjectDetected ke<u>DCS</u> dan kemudian semua permintaan sinyal tutup dibatalkan.

4.1.9. Spesifikasi 9

R9:Itu<u>Pintu</u> seharusnya**tertutup**secara otomatis jika**ObjekTidak Terdeteksi**oleh<u>Sensor Sinar</u> selama 10 detik.

Menggunakan F3 dan A4 untuk mengubah spesifikasi R9 SP9

SP9. Jika tidak ada objek yang terdeteksi di area penutupan selama 10 detik, maka<u>Balok</u>
<u>Sensor</u> akan mengirimkan sinyal ObjectNotDetected ke<u>DCS</u> dan kemudian<u>Pintu</u> akan menutup secara otomatis dengan langkah ini: DCS mengirimkan CloseSignal-ON ke EV kemudian HighPresurreValve2-ON dan<u>Pintu</u> penutupan. Setelah<u>Pintu</u> memegang<u>Saklar Posisi</u> di sisi dekat, **Pemberitahuan Tertutup**kirim ke DCS, selanjutnya DCS mengirimkan CloseSignal-OFF untuk menghentikan HighPresurreValve2.

4.1.10. Spesifikasi 10

R10: Itu<u>Pintu</u> harus ditutup dan dikunci secara otomatis jika kereta api**Sinyal NilaiKecepatan** di atas 5 km/jam.

Menggunakan F2 untuk mengubah spesifikasi R10 SP10

SP10.Dalam kasus Pengemudi lupa tutup Pintu , itu Pintu akan menutup secara otomatis setelah Latih Kecepatan di atas 5 km/j dengan langkah ini : TCS send Sinyal Nilai Kecepatan melalui CANBus ke DCS kemudian DCS mengirimkan Close Signal-ON ke EV kemudian High Presurre Valve 2-ON dan Pintu penutupan. Setelah Pintu memegang Saklar Posisi di sisi dekat, Pemberitahuan Tertutup kirim ke DCS, selanjutnya DCS mengirimkan Close Signal-OFF untuk menghentikan High Presurre Valve 2.

4.1.11. Spesifikasi 11

R11:ItuPintu seharusnyaterkuncisecara otomatis setelah menjaditertutupsecara manual olehPengemudi .

Menggunakan F6 untuk mengubah spesifikasi R11 SP11

SP11.Ketika<u>Pintu</u> ditutup oleh<u>Pengemudi,</u> 1 detik setelah itu akan terkunci secara otomatis.

4.1.12. Spesifikasi 12

R12:Jika<u>Pengemudi</u> tidak bisa menutup keseluruhan<u>Pintu</u> berhasil oleh**Tekan Atur Ulang Izin** tombol atau Jika<u>Pintu</u> tidak bisa**tertutup**karena R10 maka**PeringatanTampilanSinyal** harus dikirim melalui<u>CAN-Bus</u>, sehingga<u>Pengemudi</u> Bisa<u>LihatPeringatan Tampilan</u>dalam<u>Pengemudi</u>

<u>Panel kendali</u> dan**Alarm Akustik**juga harus dinaikkan untuk memperingatkan<u>Penumpang</u> selama 5 detik.

Menggunakan F13 untuk mengubah spesifikasi R12 SP12

SP12.Ketika<u>Pintu</u> ditutup dengan sukses, the<u>PeringatanTampilanSinyal</u>Kirim ke<u>Pengemudi</u>

<u>Panel kendali</u> melalui<u>CAN-Bus</u> untuk memperingatkan<u>Pengemudi</u> dan<u>Alarm Akustik</u>naikkan selama 5 detik untuk memperingatkan<u>Penumpang</u>.

4.1.13. Spesifikasi 13

R13 : Jika <u>Penumpang</u> tidak bisamenutupitu <u>Pintu</u> berhasil oleh <u>Tekan Tutup</u>tombol kemudian Alarm Akustikharus dinaikkan selama 1 detik untuk memberi tahu <u>Penumpang</u> .

Menggunakan A6 untuk mengubah spesifikasi R13 SP13

SP13.Ketika<u>Pintu</u> tidak dapat berhasil ditutup oleh<u>Penumpang</u> ,**Alarm Akustik**mengangkat selama 1 detik.

4.1.14. Spesifikasi 14


R14: Kondisi saat ini dari<u>Pintu</u> (dibuka,tertutup,terkunci,tidak terkunci) harus ditandai dengan <u>Saklar Posisi</u> (Notifikasi Terbuka,Pemberitahuan Tertutup).

Menggunakan F6 untuk mengubah spesifikasi R14 SP14

SP14.Setelah <u>Pintu</u> berhasil dibuka atau ditutup, itu <u>Saklar Posisi</u> akan dikirim Notifikasi Terbuka atau <u>Pemberitahuan Tertutup</u>ke DCS.


4.2. Diagram Urutan

4.2.1. Sequence Diagram untuk Inisialisasi




4.2.2. Diagram Urutan Penutupan Driver:

(mengacu pada Sub Soal**DC-DCS**)




4.2.3. Diagram Urutan Penutupan Penumpang:

(mengacu pada Sub Soal**PC-DCS**)




4.2.4. Diagram Urutan Auto5

(mengacu pada Sub Soal**Auto5-DCS**)




4.2.5. Diagram Urutan Auto10 (mengacu pada Sub Soal**Auto10-DCS**)




4.2.6. Diagram Urutan Terbuka Penumpang :


(mengacu pada Sub Soal**Buka-DCS**)




4.2.7. Prosedur Penutupan Sequence Diagram




4.2.8. Prosedur Pembukaan Sequence Diagram



4.2.9. Prosedur Penguncian Sequence Diagram



4.2.9. Prosedur Unlocking Sequence Diagram



4.3. Validasi

1.Tidak ada kontradiksi yang ditemukan di D Λ S.

2. D Λ S = R'

F4 Λ F5 Λ F6 Λ A1 Λ A3 Λ SP1 = R1 F4 Λ F5 Λ F6 Λ A1 Λ SP2 Λ A3 = R2 F13 Λ A2 Λ SP3 = R3 F8 Λ F9 Λ F10 Λ SP4 Λ A2 = R4 F11 Λ A2 Λ SP5 = R5 F13 Λ A2 SP6 = R6 F8 Λ F9 Λ A2 Λ SP7= R7 F3 Λ A4 Λ SP8 = R8 F3 Λ A4 Λ SP9 = R9 F2 Λ SP10 = R10 F6 Λ SP11 = R11 F13 Λ SP12 = R12 A6 Λ SP13 = R13 F6 Λ SP14 = R14

- 3. Semua persyaratan ditangkap.
- 4. Dalam sequence diagram telah digunakan dengan tepat fenomena bersama dari diagram masalah & diagram konteks (periksa menggunakan tabel).

Koneksi Tabel untuk Memeriksa Konsistensi Fenomena

Fenomena		ŀ	Koneksi D	iagram N	⁄lasalah		Koneksi Diagram Urutan						
	Penyataan	DC - DCS	PC - DCS	Otomatis5 - DCS	Otomatis10 - DCS	Buka - DCS	Penutupan pengemudi	Lulus – Penutup	Otomatis 5	Otomatis 10	Membuka	Menutup_Proc	
Α	TekanRightClearance					TD - DCP					TD - DCP		
	TekanLeftClearance					dog - QL					TD - DCP		
	Tekan Atur Ulang Izin	TD - DCP					TD - DCP						
	Tekan Tutup Semua	TD - DCP					TD - DCP						
	Lihat Tampilan Peringatan	TD - DCP					TD - DCP						
В	RightClearanceSignal					DCP-CB CB-DCS					DCP-CB CB-DCS		

П		Ф	D						C					Fenome	na	
OpenContact	Pemberitahuan Tertutup	Notifikasi Terbuka	Sinyal NilaiKecepatan	DisplayWarningSignal	Sinyal NilaiKecepatan	CloseAllSignal	ResetClearanceSignal	LeftClearanceSignal	RightClearanceSignal	DisplayWarningSignal	CloseAllSignal	ResetClearanceSignal	LeftClearanceSignal	Penyataan		
	PS-DCS				DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS			DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS		DC - DCS	-	
	PS-DCS													PC - DCS	(oneksi D	
	PS-DCS		TCS-CB CB - DCP											Otomatis5 - DCS	Koneksi Diagram Masalah	
	PS-DCS													Otomatis10 - DCS	/lasalah	
D-PS		PS-DCS		DCP-CB CB-DCS				DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS				DCP-CB CB-DCS	Buka - DCS		
	PS-DCS				DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS			DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS		Penutupan pengemudi		
	PS-DCS													Lulus – Penutup	Konek	
	PS-DCS		TCS-CB CB - DCP											Otomatis5	si Diagra	
	PS-DCS													Otomatis10	Koneksi Diagram Urutan	
D-PS		PS-DCS		DCP-CB CB-DCS				DCP-CB CB-DCS	DCP-CB CB-DCS				DCP-CB CB-DCS	Membuka		
	PS-DCS													Menutup_Proc		

ы		ŀ	Koneksi D	iagram N	⁄lasalah		Koneksi Diagram Urutan						
Fenomena	Penyataan	SDG - DG	SDQ - Dd	Otomatis5 - DCS	Otomatis10 - DCS	Buka - DCS	Penutupan pengemudi	Lulus – Penutup	Otomatis5	Otomatis 10	Метвыка	Menutup_Proc	
	Kontak jarak dekat	D-PS	D-PS	D-PS	D-PS		D-PS	D-PS	D-PS	D-PS		D-PS	
G	OpenSignal					DCS-EV					DCS-EV		
	TutupSignal	DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV		DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV		DCS-EV	
	Sinyal Kunci	DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV		DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV	DCS-EV		DCS-EV	
	UnlockSignal					DCS-EV					DCS-EV		
Н	Terdeteksi Objek	BS-DCS	BS-DCS	BS-DCS	BS-DCS		BS-DCS	BS-DCS	BS-DCS	BS-DCS			
Sa	DetectObject ya	BS - P	BS - P	BS - P	BS - P		BS - P	BS - P	BS - P	BS - P			
J	Tekan Buka					P - B					P - B		
	Tekan Tutup		P - B					P - B					

TCS : Sistem Kontrol Kereta :
TD Pengemudi Kereta
CB : CAN-Bus


DCP : Panel Kontrol Pengemudi :

PS Sakelar Posisi
D: Pintu
EV: Katup Elektro
B: Tombol
P: Penumpang
BS: Sensor Sinar

- 5. Arah pesan dalam diagram urutan konsisten dengan kontrol fenomena bersama dari diagram masalah.
- 6. Pesan menghubungkan domain seperti pada diagram masalah.
- 7. Diperiksa bahwa hubungan masalah konsisten dengan invarian keadaan yang didefinisikan dalam diagram urutan.

Fase 5: Arsitektur DCS

5.1. Arsitektur Sistem Global



5.2. Tujuan Setiap Komponen

Katup Elektro (EV)Kontrol pintu menggunakan udara-presurre

BipPeringatkan penumpang dalam kondisi:

- dua detik sebelum pintu ditutup
- satu detik ketika pintu tidak berhasil ditutup oleh Penumpang
- lima detik saat pintu tidak berhasil ditutup oleh Pengemudi


Tombol Mengubah perintah penumpang menjadi status tombol

5.3. Sub-komponen

Tidak ada subkomponen yang diperlukan untuk masalah ini.

5.4. Arsitektur DCS – Antarmuka Internal





<< antarmuka >> driver_control

TutupSemuaSinyal()
LeftClearanceSignal()
RightClearanceSignal()
ResetClearanceSignal()

SpeedValueSignal(kmj : bilangan bulat)

<< antarmuka >> display_control

TampilanSinyalPeringatan()

5.5. Keterangan

Electrovalve – Deskripsi

Electrovalve yang digunakan adalah jenis Solenoid Valve.

A**katup solenoida**adalah katup elektromekanis untuk digunakan dengan udara yang dikendalikan dengan menjalankan atau menghentikan arus listrik melalui solenoida, yang merupakan gulungan kawat, sehingga mengubah keadaan katup. Pengoperasian katup solenoid mirip dengan sakelar lampu, tetapi biasanya mengontrol aliran udara atau air, sedangkan sakelar lampu biasanya mengontrol aliran listrik. Beberapa katup solenoida (dalam mesin ini 4 katup solenoida digunakan) dapat ditempatkan bersama pada manifold.

Solenoida menawarkan perpindahan yang cepat dan aman, keandalan tinggi, masa pakai yang lama, kompatibilitas menengah yang baik dari bahan yang digunakan, daya kontrol rendah, dan desain yang ringkas.

Selain aktuator tipe pendorong yang paling sering digunakan, aktuator jangkar pivot dan aktuator rocker juga digunakan.

Fungsi:

Katup Solenoid 1: Buka Katup


Solenoid 2 : Tutup Katup Solenoid 3 : Kunci Katup Solenoid 4 : Buka Kunci

Prinsip

Katup solenoid memiliki dua bagian utama: solenoid dan katup. Solenoid mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang, pada gilirannya, membuka atau menutup katup

secara mekanis. Sumber informasi yang sangat baik tentang berbagai jenis katup solenoida dan cara kerjanya dapat ditemukan di<u>http://www.mmint.co.uk[1]</u> .

Katup solenoid dapat menggunakan segel logam atau segel karet, dan mungkin juga memiliki antarmuka listrik untuk memungkinkan kontrol yang mudah. A<u>musim semi</u> dapat digunakan untuk menahan katup terbuka atau tertutup saat katup tidak diaktifkan.



口

A- Sisi masukan

B- Diafragma

C- Ruang tekanan

D- Saluran pelepas tekanan

E- Solenoid

F- Sisi keluaran

Diagram di sebelah kanan menunjukkan desain katup dasar. Jika kita melihat gambar di atas kita dapat melihat katup dalam keadaan tertutup. Air di bawah tekanan masuk di**A.B**adalah diafragma elastis dan di atasnya ada pegas lemah yang mendorongnya ke bawah. Fungsi pegas ini tidak relevan untuk saat ini karena katup akan tetap tertutup meski tanpanya. Diafragma memiliki lubang jarum melalui pusatnya yang memungkinkan sejumlah kecil air mengalir melaluinya. Air ini mengisi rongga**C**di sisi lain diafragma sehingga tekanan sama di kedua sisi diafragma. Sementara tekanannya sama di kedua sisi diafragma, gaya lebih besar di sisi atas yang memaksa katup menutup melawan tekanan yang masuk. Dengan melihat gambar kita dapat melihat permukaan yang ditindak lebih besar di sisi atas yang menghasilkan gaya yang lebih besar. Di sisi atas tekanan bekerja pada seluruh permukaan diafragma sedangkan di sisi bawah hanya bekerja pada pipa masuk. Hal ini menyebabkan katup ditutup dengan aman ke aliran apa pun dan, semakin besar tekanan input, semakin besar gaya penutupnya.

Sekarang mari kita mengalihkan perhatian kita ke saluran kecil**D**. Sampai saat ini diblokir oleh pin yang merupakan armature dari solenoida**e**dan yang didorong ke bawah oleh pegas. Jika kita sekarang mengaktifkan solenoida, air di dalam bilik**C**akan mengalir melalui saluran ini**D**ke sisi keluaran katup. Tekanan dalam ruang**C**akan turun dan tekanan yang masuk akan mengangkat diafragma sehingga membuka katup utama. Air sekarang mengalir langsung dari**A**ke**F**.

Ketika solenoida dinonaktifkan lagi dan salurannya**D**ditutup kembali, pegas membutuhkan sedikit tenaga untuk menekan diafragma ke bawah lagi dan katup utama menutup. Dalam praktek seringkali tidak ada pegas yang terpisah, diafragma elastomer dibentuk sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai pegasnya sendiri, lebih memilih dalam bentuk tertutup.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa valve jenis ini mengandalkan perbedaan tekanan antara input dan output karena tekanan pada input harus selalu lebih besar daripada tekanan pada output agar dapat bekerja. Jika tekanan pada keluaran, karena alasan apa pun, naik di atas tekanan masukan, maka katup akan terbuka terlepas dari keadaan solenoida dan katup pilot.

Pada beberapa katup solenoida, solenoida bekerja langsung pada katup utama. Lainnya menggunakan katup solenoid kecil lengkap, yang dikenal sebagai pilot, untuk menggerakkan katup yang lebih besar. Sementara tipe kedua sebenarnya adalah katup solenoid yang dikombinasikan dengan katup yang digerakkan secara pneumatik, mereka dijual dan dikemas sebagai satu kesatuan yang disebut sebagai katup solenoid. Katup yang diujicobakan membutuhkan daya yang jauh lebih sedikit untuk dikendalikan, tetapi terasa lebih lambat. Solenoida yang diujicobakan biasanya membutuhkan daya penuh setiap saat untuk membuka dan tetap terbuka, di mana solenoida kerja langsung mungkin hanya membutuhkan daya penuh untuk waktu yang singkat untuk membukanya, dan hanya daya rendah untuk menahannya.

5.6. Hubungan Submasalah

5.7. Validasi


- Semua antarmuka mesin dari diagram masalah ditangkap
- Sinyal dalam diagram urutan sama seperti pada antarmuka eksternal.
- Untuk setiap komponen yang dapat diprogram setidaknya satu diagram masalah dikaitkan
- Semua diagram masalah terkait dengan komponen Sistem Kontrol Pintu.
- Semua domain dalam diagram masalah yang menjadi bagian dari mesin dikaitkan dengan komponen
- Hanya ada satu domain mesin dalam diagram konteks (Sistem Kontrol Pintu). Strukturnya diberikan oleh arsitektur.
- Tujuan dari setiap komponen konsisten dengan persyaratan yang terkait.


6. Fase 6: Turunkan Spesifikasi

6.1 Perilaku Antarmuka


6.1.1. Elektrovalve


A. Lihat Sub Masalah Driver Closing







B. Lihat Sub Masalah Penutupan Penumpang







C. Lihat Sub Soal Auto5 Closing







D. Lihat Sub Masalah Auto10 Penutupan





e. Lihat Sub Masalah PenumpangBuka






6.1.2. Bip

A. Lihat Sub Masalah Driver Closing


Tidak berbunyi

Ini adalah perilaku antarmuka beeper yang mengontrol: Alarm peringatan dua detik untuk Penumpang sebelum Pintu dibuka**tertutup**secara manual oleh Driver.(R6)




B. Lihat Sub Masalah Penutupan Penumpang

Ini adalah perilaku antarmuka beeper yang mengontrol : Alarm peringatan satu detik untuk memperingatkan Penumpang ketika objek terdeteksi oleh Beam Sensor (R13)




Bip 1 Detik




C. Lihat Sub Soal Auto5 Closing

Ini adalah perilaku antarmuka beeper yang mengontrol: Alarm peringatan lima detik untuk memperingatkan Penumpang ketika objek terdeteksidiedit oleh Beam Sen sor (R12)




Bip 5 Detik



6.1.4. Tombol

Ini adalah perilaku antarmuka tombol, mengacu pada Sub Masalah Kontrol Pengemudi, Kontrol Penumpang, dan Penumpang Terbuka.




6.2 Validasi

- Diagram urutan bersama-sama menggambarkan perilaku antarmuka (yaitu katup elektro, beeper, tombol) dan konsisten dengan arsitektur sistem global pada fase 5.
- Semua sinyal di kelas antarmuka fase 5 ditangkap setidaknya dalam satu diagram urutan.
- Arah sinyal konsisten dengan antarmuka fase5 yang diperlukan atau disediakan.
- Sinyal menghubungkan komponen sebagaimana terhubung dalam arsitektur sistem fase5.


7. Fase 7

7.1. Arsitektur Submasalah Sistem Kontrol Pintu (DCS).


7.1.1. Arsitektur Penutupan Driver (DC-DCS).




7.1.2. Arsitektur Penutupan Penumpang (PC-DCS).




7.1.3. Otomatis 5 Km/j (Auto5-DCS)



7.1.4. Otomatis 10 detik (Auto10-DCS)




7.1.5. Membuka



7.2. Sistem Kontrol Pintu (DCS) Arsitektur Global

7.2.1. Arsitektur Global DCS




Komponen arsitektur global digabungkan menggunakan komponen arsitektur submasalah berikut.

Arsitektur Global	Arsitektur Submasalah	Alasan Penggabungan
Aplikasi Sistem Kontrol Pintu	DoorControlSystemApplicationDC, AplikasiSistemKontrolPintuPC, AplikasiSistemKontrolPintu5, AplikasiSistemKontrolPintuAuto10,	Milik paralel submasalah dan berbagi semua output fenomena. Keluaran harus dihasilkan dengan cara memuaskan semua submasalah
	Aplikasi Sistem Kontrol PintuBuka	Melaksanakan sekuensial submasalah dengan keempat diatas dan digabung menjadi satu aplikasi komponen
EV_IAL	EV_IAL_DC EV_IAL_PC EV_IAL_Auto5 EV_IAL_Auto10 EV_IAL_Buka	Terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Elektrovalf) KASUS 1
Beeper_IAL	Biper_IAL_DC Bip_IAL_PC Beeper_IAL_Auto5 Beeper_IAL_Auto10	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Beeper) KASUS 1
Tombol_IAL	Tombol_IAL_PC Tombol_IAL_Buka	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Tombol) KASUS 1
EV_HAL	EV_HAL_DC EV_HAL_PC EV_HAL_Auto5 EV_HAL_Auto10 EV_HAL_Buka	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Elektrovalf) KASUS 1

Arsitektur Global	Arsitektur Submasalah	Alasan Penggabungan
Beeper_HAL	Bip_HAL_DC Beeper_HAL_PC Beeper_HAL_Auto5 Beeper_HAL_Auto10	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Beeper) KASUS 1
CANBusDriverControl_HAL	CANBusDriverControl_HAL_DC CANBusDriverControl_HAL_Auto5 CANBusDriverControl_HAL_Buka	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (CAN-Bus) KASUS 1
CANBusDriverWarning_HAL	CANBusDriverWarning_HAL_DC CANBusDriverWarning_HAL_Auto5 CANBusDriverWarning_HAL_Buka	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (CAN-Bus) KASUS 1
Tombol_HAL	Tombol_HAL_PC Tombol_HAL_Buka	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Tombol) KASUS 1
Posisi Beralih_HAL	PosisiSwitch_HAL_DC PositionSwitch_HAL_PC PositionSwitch_HAL_Auto5 PositionSwitch_HAL_Auto10 PositionSwitch_HAL_Buka	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Posisi Mengalihkan) KASUS 1
BeamSensor_HAL	BeamSensor_HAL_DC BeamSensor_HAL_PC BeamSensor_HAL_Auto5 BeamSensor_HAL_Auto10	terkait dengan perangkat keras yang sama perangkat (Balok Sensor) KASUS 1
Mikrokontroler	Komponen yang ada	

Karena komponennya kompleks, maka dibagi menjadi subkomponen. TimeOutTimer dan Clock diperkenalkan untuk memisahkan timer dari logika (di DoorControlSystemBehavior).



7.2.2. Komponen Arsitektur Global DCS

Komponen	Tujuan	
Jam	Menghasilkan pulsa setiap milidetik.	
TimeOutTimer	Mengirim pesan batas waktu setelah waktu yang telah ditentukan berlalu.	
Perilaku Sistem Kontrol Pintu	Kontrol Sistem Pintu	
EV_IAL	Mengubah perintah dari sistem menjadi sinyal Electrovalves (buka, tutup, kunci, buka kunci)	
Beeper_IAL	Ubah perintah dari sistem menjadi sinyal bip untuk waktu tertentu	
Tombol_IAL	Mengubah perintah dari pengguna menjadi input untuk sistem	
EV_HAL	Driver (HAL) untuk Electrovalves	
Beeper_HAL	Pengemudi (HAL) untuk Beeper	
CANBusDriverControl_HAL	Driver (HAL) untuk Kontrol Pengemudi di CAN-Bus	
CANBusDriverWarning_HAL	Pengemudi (HAL) untuk Peringatan Pengemudi di CAN-Bus	
Tombol_HAL	Driver (HAL) untuk Button	
Posisi Beralih_HAL	Driver (HAL) untuk Saklar Posisi	
BeamSensor_HAL	Driver (HAL) untuk Sensor Balok	
Mikrokontroler	Perangkat keras menjalankan aplikasi.	

7.2.3. Antarmuka Arsitektur Global DCS



Skema mikrokontroler dan databook menunjukkan bahwa Button terhubung ke pin mikrokontroler yang menghasilkan permintaan interupsi dengan nomor 7.



Skema mikrokontroler dan databook menunjukkan bahwa Position Switch terhubung ke pin mikrokontroler yang menghasilkan permintaan interupsi dengan angka 8.



Skema mikrokontroler dan databook menunjukkan bahwa Sensor Beam terhubung ke pin mikrokontroler yang menghasilkan permintaan interupsi dengan nomor 9.

<< antarmuka >> << antarmuka >> pager_control EV_control Angkat Alarm Akustik() TutupSinyal() Sinyal Terbuka() << antarmuka >> Sinyal Kunci() kontrol_bip' Buka Kunci Sinyal() Melihatpager_control << antarmuka >> EV_kontrol' << antarmuka >> MelihatKontrol EV pager_warning Alarm Akustik() << antarmuka >> door_control << antarmuka >> display_warning KatupTekanan Tinggi1() KatupTekanan Tinggi2() KatupTekanan Tinggi3() TampilanSinyalPeringatan() KatupTekanan Tinggi4() << antarmuka >> display_warning' << antarmuka >> Melihatdisplay_warning TutupSemuaSinyal() LeftClearanceSignal() RightClearanceSignal() ResetClearanceSignal() << antarmuka >> door_state SpeedValueSignal() Pemberitahuan Tertutup() << antarmuka >> Notifikasi Terbuka() << antarmuka >> Melihatdriver_control keadaan_pintu' Melihatdoor_state

<< antarmuka >> button_state

Membuka()
Menutup()

<< antarmuka >> button_state'

Melihatbutton_state

<< antarmuka >> perintah_penumpang

TekanBuka()
TekanTutup()

<< antarmuka >> keadaan_objek

ObjekTerdeteksi() ObjekTidak Terdeteksi()

<< antarmuka >> keadaan_objek'

Lihat status_objek

<< antarmuka >> jam

Jam Alarm ()
Jam Otomatis ()

<< antarmuka >> set_timeout

SetTimeOutAlarm (detik:

bilangan bulat)

SetTimeOutAuto (detik:

bilangan bulat)

<< antarmuka >>

waktu habis

Alarm Waktu Habis ()
TimeOutOtomatis ()


7.3. Fase 7: Validasi

- Arsitektur memiliki antarmuka eksternal yang sama dengan diagram masalah.
- Fenomena diagram urutan pada antarmuka eksternal sama dengan sinyal pada antarmuka lapisan aplikasi.
- Arah semua sinyal konsisten satu sama lain dan konsisten dengan input.
- Arsitektur memiliki antarmuka eksternal yang sama dengan komponen kontrol lampu lalu lintas dari arsitektur sistem yang dikembangkan di Fase 5.
- Arsitektur berisi semua komponen dari semua arsitektur subproblem.

8. Fase 8


Perilaku Komponen

Arsitektur Global DCS




8.1. Elektrovalve IAL


A. Mengacu pada Sub Masalah Driver Closing dan Sub Masalah Auto5 Closing



B. Lihat Sub Masalah Penutupan Penumpang dan Penutupan Auto10




C. Lihat Sub Masalah Penumpang Terbuka




8.2. Bip IAL


A. Lihat Sub Masalah Driver Closing




B. Lihat Sub Masalah Penutupan Penumpang



B. Lihat Sub Soal Auto5 Closing



8.3. Tombol IAL




8.4. Validasi

- Semua sequence diagram bersama-sama menggambarkan perilaku yang sama seperti pada Tahap 6.
- Semua sinyal di kelas antarmuka Fase 7 ditangkap setidaknya dalam satu diagram urutan.
- Arah sinyal konsisten dengan antarmuka Fase 7 yang diperlukan atau disediakan.
- Sinyal menghubungkan komponen yang sama seperti yang terhubung dalam arsitektur perangkat lunak Fase 7.

Komponen	Diagram Urutan IAL	
Kempenen	Memasukkan	Keluaran
Electrovalve_IAL	<< antarmuka >> door_control	<< antarmuka >> EV_control '
	KatupTekanan Tinggi1() KatupTekanan Tinggi2() KatupTekanan Tinggi3() KatupTekanan Tinggi4()	TutupSinyal() Sinyal Terbuka() Sinyal Kunci() Buka Kunci Sinyal()
Beeper_IAL	<< antarmuka >> pager_warning	<< antarmuka >> kontrol_bip'
	Alarm Akustik()	Angkat Alarm Akustik()
Tombol_IAL	<< antarmuka >> button_state'	<< antarmuka >> perintah_penumpang
	Membuka() Menutup()	TekanBuka() TekanTutup()


9. Fase 9: Mesin Negara


Arsitektur Perangkat Lunak Global




9.1. Komponen DoorContolSystemApplication

Komponen DoorContolSystemApplication adalah komponen aktif karena berisi jam. Komponen DoorContolSystemApplication dibagi menjadi subkomponen DoorContolSystemBehavior, Clock, dan TimeOutTimer. Komponen-komponen ini ditentukan secara terpisah.








9.2. Jam Komponen

Ikhtisar Komponen Jam



- Komponen tersebut merupakan komponen aktif karena harus bekerja secara paralel dengan semua komponen lainnya dan menghasilkan sinyal siklik.
- Biasanya itu adalah komponen standar yang terkandung dalam sistem operasi. Oleh karena itu, tidak ditentukan di sini.

9.3. Waktu Habis Komponen

9.3.1. Ikhtisar komponen TimeOutTimer

[untuk didefinisikan]

9.3.2. Mesin status TimeOutTimer


[untuk didefinisikan]

9.3.3. invarian TimeOutTimer [untuk didefinisikan]


9.4. Komponen DoorControlSystemBehaviour

9.4.1. Ikhtisar komponen DoorControlSystemBehaviour [untuk didefinisikan]


9.4.2. DoorControlSystemBehaviour state machine untuk DC-DCS




9.4.3. Mesin status DoorControlSystemBehaviour untuk PC-DCS




9.4.4. Mesin status DoorControlSystemBehaviour untuk Auto5-DCS




9.4.5. Mesin status DoorControlSystemBehaviour untuk Auto10-DCS




9.4.6. Mesin status DoorControlSystemBehaviour untuk Open-DCS




9.4.7. DoorControlSystemBehaviour state machine untuk Prosedur Penutupan




9.4.8. DoorControlSystemBehaviour state machine untuk Prosedur Pembukaan



9.4.9. DoorControlSystemBehaviour state machine untuk Prosedur Penguncian



9.4.10. DoorControlSystemBehaviour state machine untuk Prosedur Membuka Kunci



9.4.11. DoorControlSystemBehaviour mesin negara gabungan [untuk didefinisikan]

9.5. Komponen Electrovalves IAL [untuk didefinisikan]

9.6. Komponen Beeper IAL [untuk didefinisikan]

9.7. Tombol Komponen IAL [untuk

didefinisikan]

9.8. Validasi

[harus dilakukan]