

# Práctica 6 & 7 - Comunicaciones serie

Jaime Arana Manuel Ferrero 3ºA

# **Comunicaciones serie I**

### Recepción de caracteres mediante la UART1

```
1 = #include <xc.h>
    #include <stdint.h>
   #include "Pic32Ini.h"
3
4
    #define PIN LED0 0
5
    #define PIN LED1 1
 6
    #define PIN LED2 2
8
     #define PIN LED3 3
9
10
    #define PIN RB13 13
11
     /****** CÁLCULO DE UxBRG *******/
    /* UxBRG = (f reloj / (16 * Baud Rate)) - 1 */
13
    /* U1BRG = (5 mHz / (16 * 9600 baudios)) - 1 = 31,55 = 32 */
     /**************
15
    /***** REVISAR EL VALOR CALCULADO *****/
17
    /* Baud rate = f reloj / (16 * (UxBRG + 1)) */
    /* Baud rate = 5 mHz / (16 * (32 + 1)) = 9469,7 */
19
     /* error = (9600 - 9469,7) / 9600 = 1,36% < 2% asi que BIEN*/
20
21
     #define BAUDIOS 32
23 - int main (void) {
24
         int caracter;
25
         int puerto = 0x00000;
         puerto |= (1 << PIN_LED0);
27
28
         puerto |= (1 << PIN LED1);
29
         puerto |= (1 << PIN LED2);
         puerto |= (1 << PIN LED3);
```



```
31
32
          ANSELC = ~puerto;
          //ANSELC &= ~puerto; // LEDs como digitales
33
34
          ANSELB &= ~(1 << PIN RB13); // Se configura RB13 como digital
35
         TRISB |= (1 << PIN RB13); // RB13 como entrada
36
          TRISC &= ~(1 << PIN_LEDO); // LEDs como salida
37
38
          TRISC &= ~(1 << PIN_LED1);
         TRISC &= ~(1 << PIN LED2);
39
          TRISC &= ~(1 << PIN LED3);
40
41
42
          LATC = puerto; // LEDs apagados
43
44
         SYSKEY = 0xAA996655;
45
          SYSKEY = 0x556699AA;
          UlRXR = 3; // Pin de recepción de la UART al RB13
46
          SYSKEY = 0x1CA11CA1;
47
48
          U1BRG = BAUDIOS;
49
50
          // Por defecto trabaja con el formato 8N1
          UlMODEbits.BRGH = 0;
51
          UlMODEbits.PDSEL = 0;
52
53
          UlMODEbits.STSEL = 0;
54
          UlSTAbits.URXEN = 1; // Se habilita el receptor
55
          UlMODE = 0x8000; // Se arranca la UART
56
57
58
          while(1){
59
             while (UlSTAbits.URXDA == 0)
60
                 ; // Espera un nuevo carácter
              // Se lee el carácter
61
62
             caracter = U1RXREG;
              // LATC = ~(caracter & puerto);
63
             LATC = \sim (caracter & 0x0F);
64
65
66
```



#### Transmisión de caracteres mediante la UART1

```
1 = #include <xc.h>
     #include <stdint.h>
2
    #include "Pic32Ini.h"
3
4
     #define PIN PULSADOR 5
5
     #define PIN RB7 7
6
7
8
     /******* CÁLCULO DE UxBRG *******/
     /* UxBRG = (f reloj / (16 * Baud Rate)) - 1 */
     /* U1BRG = (5 \text{ mHz} / (16 * 9600 \text{ baudios})) - 1 = 31,55 = 32 */
10
     /**************
11
12
13
     /***** REVISAR EL VALOR CALCULADO *****/
     /* Baud rate = f reloj / (16 * (UxBRG + 1)) */
14
     /* Baud rate = 5 mHz / (16 * (32 + 1)) = 9469,7 */
15
     /* error = (9600 - 9469,7) / 9600 = 1,36% < 2% asi que BIEN*/
16
17
     #define BAUDIOS 32
18
19
     int main (void)
20 🗏 {
21
         int pulsador ant, pulsador act;
22
         char texto [] = "Hola mundo\r\n";
23
         char *punt; // tiene que ser puntero para ser de tamaño variable
24
25
         ANSELB &= ~(1 << PIN_RB7); // Se configura RB7 como digital
         TRISB &= ~(1 << PIN RB7);
26
         TRISB |= (1 << PIN_PULSADOR); // pulsador como entrada
27
         LATB = 0; // 1 = transmisor inhabilitado | 0 = habilitado
28
35
         // Por defecto trabaja con el formato 8N1
36
         UlMODEbits.BRGH = 0;
37
         UlMODEbits.PDSEL = 0;
38
         UlMODEbits.STSEL = 0;
39
40
41
         UlSTAbits.UTXEN = 0; // Se inhabilita el transmisor
42
         U1MODE = 0x8000; // Se arranca la UART
43
44
         pulsador ant = (PORTB>>PIN PULSADOR) & 1;
45
46
         while (1) {
             pulsador act = (PORTB >> PIN PULSADOR) & 1;
47
48
              if ((pulsador_act != pulsador_ant) && (pulsador_act == 0)){
49
                 UlSTAbits.UTXEN = 1; // habilitar transmisor
50
                  punt = texto; // escribir frase
51
                  while (*punt != '\0'){ // iteramos hasta la final de la cadena
52
                     UlTXREG = *punt; // enviamos caracter
53
                     while (UlSTAbits.TRMT == 0)
54
55
56
                     punt++;
57
58
                  UlSTAbits.UTXEN = 0; // inhabilitar transmisión al terminar
59
             pulsador ant = pulsador act;
61
62
```



### Transmisión y recepción de caracteres

```
1 = #include <xc.h>
2
     #include <stdint.h>
   #include "Pic32Ini.h"
3
4
    #define PIN PULSADOR 5
5
    #define PIN LEDO 0
6
7
    #define PIN LED1 1
    #define PIN LED2 2
8
9
    #define PIN LED3 3
    #define PIN RB13 13 // recepción
10
    #define PIN RB7 7 // transmisión
11
12
    /******* CÁLCULO DE UxBRG ********/
13
14
    /* UxBRG = (f reloj / (16 * Baud Rate)) - 1 */
    /* U1BRG = (5 mHz / (16 * 9600 baudios)) - 1 = 31,55 = 32 */
15
     /***********************************/
16
17
    /***** REVISAR EL VALOR CALCULADO *****/
18
19
     /* Baud rate = f reloj / (16 * (UxBRG + 1)) */
     /* Baud rate = 5 mHz / (16 * (32 + 1)) = 9469,7 */
20
     /* error = (9600 - 9469,7) / 9600 = 1,36% < 2% asi que BIEN*/
21
22
    #define BAUDIOS 32
23
24 - int main (void) {
25
         int c;
         int pulsador ant, pulsador act;
26
27
         char texto [] = "Hola mundo";
28
         char *punt;
29
         int puerto = 0x00000;
30
         puerto |= (1 << PIN LED0);
31
32
         puerto |= (1 << PIN_LED1);
33
         puerto |= (1 << PIN_LED2);
         puerto |= (1 << PIN LED3);
34
```



```
35
          ANSELC &= ~0xF; // Pines de los LEDs como digitales
36
37
          // ANSELC &= ~puerto;
          ANSELB &= \sim((1 << 13)|(1 << 7)); // Se configura RB13 como digital
38
39
          TRISB |= (1<<13) | (1<<PIN PULSADOR); // pulsador como entrada
40
41
          TRISC &= ~(1 << PIN LED0); // LEDs como salida
42
          TRISC &= ~(1 << PIN LED1);
43
          TRISC &= ~(1 << PIN LED2);
          TRISC &= ~(1 << PIN LED3);
44
45
          LATC = puerto; // LEDs apagados
46
47
48
          SYSKEY=0xAA996655;
49
          SYSKEY=0x556699AA;
50
          UlRXR = 3; // pin de recepción de la UART al RB13
          RPB7R = 1; // pin para rb7
51
          SYSKEY=0x1CA11CA1;
52
53
          U1BRG = BAUDIOS:
54
55
          // Por defecto trabaja con el formato 8N1
56
          UlMODEbits.BRGH = 0;
          UlMODEbits.PDSEL = 0;
57
58
          UlMODEbits.STSEL = 0;
59
60
          UlSTAbits.URXEN = 1; // Se habilita el receptor
61
          UlSTAbits.UTXEN = 0; // Se inhabilita el receptor
          UlMODE = 0x8000; // Se arranca la UART
62
63
64
          while(1){
65
              // RECEPTOR
66
              if (UlSTAbits.URXDA == 1) {
                  c = U1RXREG;
67
                  LATC = \sim (c & 0x0F);
68
                  // LATC = \sim (C & puerto);
69
70
71
              // TRANSMISOR
72
              pulsador_act = (PORTB >> PIN_PULSADOR) & 1;
73
74
              if ((pulsador act != pulsador ant) && (pulsador act == 0)) {
                  UlSTAbits.UTXEN = 1;  // habilitar transmisor
75
76
77
                  punt = texto; // escribir frase
                  while (*punt != '\0'){ // iteramos hasta la final de la cadena
78
79
                      UlTXREG = *punt; // enviamos caracter
                      while (UlSTAbits.TRMT == 0)
80
81
                          ;
82
                      punt++;
83
84
                  UlSTAbits.UTXEN = 0; // inhabilitar transmisión al terminar
85
86
              pulsador ant = pulsador act;
87
88
          }
89
```



#### **Eco**

```
1 = #include <xc.h>
     #include <stdint.h>
   #include "Pic32Ini.h"
3
4
    #define PIN PULSADOR 5
5
    #define PIN LEDO 0
 6
     #define PIN LED1 1
7
8
     #define PIN LED2 2
9
    #define PIN LED3 3
10
     #define PIN RB13 13 // recepción
11
     #define PIN RB7 7 // transmisión
12
    /****** CÁLCULO DE UxBRG ********/
13
    /* UxBRG = (f reloj / (16 * Baud Rate)) - 1 */
14
15
     /* UlBRG = (5 mHz / (16 * 9600 baudios)) - 1 = 31,55 = 32 */
     /***************
16
17
    /***** REVISAR EL VALOR CALCULADO *****/
18
    /* Baud rate = f_reloj / (16 * (UxBRG + 1)) */
19
    /* Baud rate = 5 mHz / (16 * (32 + 1)) = 9469,7 */
20
     /* error = (9600 - 9469,7) / 9600 = 1,36% < 2% asi que BIEN*/
21
22
     #define BAUDIOS 32
23
24 - int main (void) {
25
         int c;
26
         int puerto = 0x0000;
27
28
         puerto |= (1 << PIN LED0);
         puerto |= (1 << PIN LED1);
29
30
         puerto |= (1 << PIN_LED2);
31
         puerto |= (1 << PIN_LED3);
32
33
         ANSELC &= ~0xF; // Pines de los LEDs como digitales
         // ANSELC &= ~puerto;
34
         ANSELB &= \sim ((1 << 13) | (1 << 7)); // Se configura RB13 como digital
35
```

# PRÁCTICA 6 & 7 – Comunicaciones serie

```
37
          TRISB |= (1<<13) | (1<<PIN_PULSADOR); // pulsador como entrada
          TRISC &= ~(1 << PIN LED0); // LEDs como salida
38
          TRISC &= ~(1 << PIN LED1);
39
          TRISC &= \sim (1 << PIN LED2);
40
41
          TRISC &= ~(1 << PIN_LED3);
42
          LATC = puerto; // LEDs apagados
43
44
          SYSKEY=0xAA996655;
45
46
          SYSKEY=0x556699AA;
47
          UlRXR = 3; // pin de recepción de la UART al RB13
48
          RPB7R = 1; // pin para rb7
          SYSKEY=0x1CA11CA1;
49
50
          U1BRG = BAUDIOS;
51
52
          //Por defecto trabaja con el formato 8N1
53
          UlMODEbits.BRGH = 0;
          UlMODEbits.PDSEL = 0;
54
55
          UlMODEbits.STSEL = 0;
56
          UlSTAbits.URXEN = 1; // Se habilita el receptor
57
          UlSTAbits.UTXEN = 0; // Se inhabilita el transmisor
58
          U1MODE = 0x8000; // Se arranca la UART
59
60
61
          while(1){
62
              if (UlSTAbits.URXDA == 1) {
                  c = U1RXREG;
63
64
                  LATC = \sim (c & 0x0F);
65
                  UlSTAbits.UTXEN = 1; // habilitar transmisión
                  UlTXREG = c;
66
67
                  while(UlSTAbits.TRMT == 0)
68
69
                  UlSTAbits.UTXEN = 0; // deshabilitar transmisión
70
              }
71
72
```



# **Comunicaciones serie II**

## Módulo para gestionar la UART1 con colas e interrupciones

```
1 = #include <xc.h>
2
    #include <stdint.h>
     #include "Pic32Ini.h"
3
4
   #include "UART1.h"
5
6
    #define BAUDIOS 9600
8 = int main (void) {
9
         char c[] = "12";
10
         InicializarUART1 (BAUDIOS);
11
12
         INTCONbits.MVEC = 1; // activar interrupciones
13
         asm(" ei");
14
15
         while (1) {
16
           c[0] = getcUART();
           c[1] = '\0';
17
18
            putsUART(c);
19
20
21
         return 0;
```



```
1 = #include <xc.h>
     #include <stdint.h>
2
     #include "Pic32Ini.h"
3
 4
5
     #define TAM COLA 100
     #define FREC RELOJ 5000000
8
     #define RB7 7
9
10
     #define RB13 13
11
    static char cola rx[TAM COLA]; // cola de recepción
12
     static int icab rx = 0; // indice para añadir
13
     static int icol rx = 0; // indice para leer
14
     static char cola tx[TAM COLA]; // cola de transmisión
15
     static int icab tx = 0; // indice para añadir
     static int icol_tx = 0; // indice para leer
17
       attribute ((vector(32), interrupt(IPL3SOFT), nomips16))
20 - void InterrupcionUART1 (void) {
          if(IFSlbits.UlRXIF == 1) { // Ha interrumpido el receptor
21
              if( (icab_rx+l == icol_rx) || (icab_rx+l == TAM_COLA && icol_rx == 0)){
22
               // La cola está llena
23
24
              } else {
                  cola rx[icab rx] = UlRXREG; // Lee carÃ;cter de la UART
25
26
                  icab rx++;
27
                  if(icab rx == TAM COLA) {
28
                      icab rx = 0;
29
30
              IFSlbits.UlRXIF = 0; // Y para terminar se borra el flag
31
32
          if(IFS1bits.UlTXIF == 1){ // Ha interrumpido el transmisor
33
34
          // Se extrae un carácter de la cola y se envía
35
              if(icol_tx != icab_tx) { // Hay datos nuevos
36
                 UlTXREG = cola_tx[icol_tx];
                  icol tx++;
37
                  if(icol tx == TAM COLA) {
38
39
                      icol tx = 0;
40
              }else{ // Se ha vaciado la cola
41
                  IEClbits.UlTXIE = 0; // Para evitar bucle sin fin
42
43
              IFSlbits.UlTXIF = 0; // Y para terminar se borra el flag
44
45
46
48 - void InicializarUART1(int baudios) {
49
          double valor;
50
          if(baudios > 38400) {
              valor = (FREC_RELOJ/(4*baudios)) - 1;
                                                      //Modo de alta velocidad con BRGH = 1
51
52
              if((FREC_RELOJ%(4*9600)) > (9600*2)){
53
                  valor++; // aproximación hacia arriba, menor error
54
55
          } else{
             valor = FREC RELOJ/(16*baudios) - 1;
57
              if((FREC RELOJ%(16*9600)) > (9600*8)){
                  valor++;
                             // aproximación hacia arriba, menor error
58
59
60
61
          U1BRG = (int) valor;
62
63
```



```
64
           // Activamos las interrupciones del receptor
           IFSlbits.UlRXIF = 0; // Borro flag receptor
 65
           IEClbits.UlRXIE = 1; // Habilito interrupciones
 66
           IFSlbits.UlTXIF = 0; // Borro flag del transmisor
 67
           IPC8bits.UlIP = 3; // Prioridad 3
 68
           IPC8bits.UlIS = 1; // Subprioridad 1
 69
 70
           // Conectamos UlRX y UlTX a los pines RB13 y RB7 del micro
 71
 72
           ANSELB &= ~((1 << RB13)|(1 << RB7)); // Pines digitales
           TRISB |= (1 << RB13); // Y RB13 como entrada
 73
 74
           LATB |= (1 << RB7); // A 1 si el transmisor está inhabilitado.
 75
           SYSKEY=0xAA996655; // Se desbloquean los registros
 76
           SYSKEY=0x556699AA; // de configuración.
 77
 78
           UlRXR = 3; // UlRX conectado a RB13
 79
           RPB7R = 1; // UlTX conectado a RB7
 80
           SYSKEY=0x1CA11CA1; // Se vuelven a bloquear
 81
 82
           UlSTAbits.URXISEL = 0; // Interrupción cuando llegue 1 char
           UlSTAbits.UTXISEL = 2; // Interrupciçon cuando FIFO vacía
 83
           UlSTAbits.URXEN = 1; // habilitar el receptor
 84
           UlSTAbits.UTXEN = 1; // habilitar el transmisor
 85
           UlMODE = 0x8000; // Se arranca la UART
 87
 89 - void putsUART (char *ps) {
           while(*ps != '\0'){ // iteramos por la frase
 90
               if( (icab_tx+1 == icol_tx) || (icab_tx+1 == TAM_COLA && icol_tx == 0)){
 91
                   // La cola está llena --> Se aborta el envío de los caracteres que restan
 92
 93
                   break:
 94
               }else{
                   cola tx[icab tx] = *ps; // Copia el carácter en la cola
 95
                   ps++; //Apunto al siguiente carácter de la cadena
 96
                   icab tx++;
 97
                   if (icab tx == TAM COLA) {
 98
 99
                       icab_tx = 0;
100
                   }
101
102
103
           // Se habilitan las interrupciones del transmisor para comenzar a enviar
104
           IEClbits.UlTXIE = 1;
105
107 - char getcUART(void) {
108
           char c;
109
110
           if(icol_rx != icab_rx) { // Hay datos nuevos
111
               c = cola rx[icol rx];
112
               icol rx++;
113
               if(icol rx == TAM COLA) {
114
                   icol rx=0;
115
116
           }else{ // no ha llegado nada
               c = '\0';
117
118
119
           return c;
120
```



## Bluetooth bit whacker

```
1 = #include <xc.h>
     #include <stdint.h>
     #include "UART1.h"
     #include "Pic32Ini.h"
 4
   #include <string.h>
 5
 6
     #define BAUDIOS 9600
8
    void analizarCadena(char *c);
9
10
    int hex2int(char ch);
11
12 int main (void) {
13
         char cad[100];
14
         InicializarUART1(BAUDIOS);
15
         int i = 0;
         char c;
16
17
18
         INTCONbits.MVEC = 1; // habilitar interrupciones
19
         asm(" ei");
20
21
         while(1){
22
             c = getcUART();
              if(c != '\0'){
23
24
                 cad[i] = c;
                  i++;
25
                  if(c == '\n'){
26
27
                      analizarCadena(cad);
28
                      i = 0;
29
30
31
32
```



```
34 - void analizarCadena(char *c) {
35
          int pin = hex2int(c[5]);
          char res[20] = "OK\n";
36
37
          //char *res = malloc(20); strcpy(res, "OK\n");
38
          int val port = 0;
39
          int valor = 0;
40
          //Así da error el primer PD,C,O,O que haces --> después bien
41
42
          if(strncmp(c, "PD", 2) == 0) { //TRIS
43
              valor = hex2int(c[7]);
              if((strncmp(c+3, "A", 1) == 0)){
44
45
                   if (valor==0) {
46
                       TRISA &= ~(1 << pin);
                   }else if(valor==1){
47
48
                       TRISA |= 1 << pin;
49
                   }else{
                   strcpy(res, "Error\n");
50
51
               }else if((strncmp(c+3,"B",1)==0)){
52
53
                   if (valor==0) {
54
                       TRISB &= ~(1 << pin);
55
                   }else if(valor==1){
56
                       TRISB |= 1 << pin;
57
                   }else{
58
                       strcpy(res, "Error\n");
59
60
               }else if((strncmp(c+3, "C", 1) == 0)) {
61
                   if (valor==0) {
62
                       TRISC &= ~(1 << pin);
63
                   }else if(valor==1){
                       TRISC |= 1 << pin;
64
65
                   }else{
                       strcpy(res, "Error\n");
66
67
                   }
68
               }else{
69
                   strcpy(res, "Error\n");
70
71
          } else if(strncmp(c, "PI",2)==0){ //PORT
```

### PRÁCTICA 6 & 7 – Comunicaciones serie

```
72
                if((strncmp(c+3, "A", 1) == 0)) {
73
                    if(((PORTA >> pin) & 1)==1){
74
                        strncpy(res,c,3); //PI,
                        char num[2] = "1";
75
 76
                        strcat(res, num);
77
                        strcat(res, "\n");
78
                    }else if(((PORTA >> pin) & 1)==0){
79
                        strncpy(res,c,3); //PI,
                        char num[2] = "0";
80
81
                        strcat(res, num);
82
                        strcat(res, "\n");
83
                    }else{
84
                        strcpy(res, "Error\n");
85
86
                }else if((strncmp(c+3, "B", 1) == 0)) {
                    if(((PORTB >> pin) & 1)==1){
87
88
                        strncpy(res,c,3); //PI,
89
                        char num[2] = "1";
90
                        strcat(res, num);
91
                        strcat(res, "\n");
92
                    }else if(((PORTB >> pin) & 1)==0){
93
                        strncpy(res,c,3); //PI,
                        char num[2] = "0";
94
95
                        strcat(res, num);
96
                        strcat(res, "\n");
97
                    }else{
98
                        strcpy(res, "Error\n");
99
100
                }else if((strncmp(c+3, "C", 1) == 0)){
101
                    if(((PORTC >> pin) & 1)==1){
102
                        strncpy(res,c,3); //PI,
103
                        char num[2] = "1";
104
                        strcat(res, num);
105
                        strcat(res, "\n");
106
                    }else if(((PORTC >> pin) & 1)==0){
107
                        strncpy(res,c,3); //PI,
```



```
108
                         char num[2] = "0";
109
                         strcat (res, num);
110
                         strcat (res, "\n");
111
                     }else{
112
                         strcpy(res, "Error\n");
113
114
                }else{
115
                    strcpy(res, "Error\n");
116
117
            }else if(strncmp(c, "PO", 2) == 0) { //LAT
118
                valor = hex2int(c[7]);
119
                if ((strncmp(c+3, "A", 1) == 0)) {
120
                    if (valor == 0) {
121
                         LATA &= ~(1 << pin);
122
                    }else if(valor==1){
                        LATA |= 1 << pin;
123
124
                    }else{
125
                         strcpy(res, "Error\n");
126
127
                }else if((strncmp(c+3, "B", 1) == 0)){
128
                    if (valor==0) {
129
                         LATB &= ~ (1 << pin);
130
                    }else if(valor==1){
                        LATB |= 1 << pin;
131
132
                    }else{
133
                         strcpy(res, "Error\n");
134
135
                }else if((strncmp(c+3, "C", 1) == 0)){
136
                    if (valor==0) {
                         LATC &= ~(1 << pin);
137
138
                    }else if(valor==1){
139
                         LATC |= 1 << pin;
140
                    }else{
                         strcpy(res, "Error\n");
141
142
143
                }else{
144
                    strcpy(res, "Error\n");
145
146
            }else{
147
               strcpy(res, "Error\n");
148
           putsUART (res);
149
150
151
152 - int hex2int(char ch) {
153
           if (ch >= '0' && ch <= '9') {
               return ch - '0';
154
155
           if (ch >= 'A' && ch <= 'F') {
156
157
               return ch - 'A' + 10;
158
           1
           if (ch >= 'a' && ch <= 'f') {
159
160
               return ch - 'a' + 10;
161
162
           return -1;
     L }
163
```