

MICROPROCESADORES 2003/2004

# PROGRAMACIÓN DE LCD's

Jaime Pérez Crespo Rubén Seijas Valverde

### Introducción:

El objetivo de esta práctica es la construcción de un reloj y cronómetro digital bajo el procesador 8051 de Intel, todo ello controlado mediante un LCD.

El funcionamiento del programa es idéntico al de la anterior práctica, con la salvedad de que los mensajes mostrados únicamente por el puerto serie en dicha práctica, ahora se ven duplicados en el LCD conectado a la pequeña placa del 8051. Para información más detallada sobre el funcionamiento del programa y las rutinas no relacionadas con el manejo del LCD, consultar la memoria correspondiente a la mencionada práctica y el anexo incluido al final de este mismo documento, respectivamente.

Como sencilla indicación, decir que el paso de la anterior práctica a la presente es muy sencillo, ya que tan sólo se requiere programar las rutinas para escribir en el LCD, y utilizarlas a lo largo del programa en las mismas situaciones en las que se escriba algo en el puerto serie, con la salvedad de que los mensajes han de estar adaptados a la longitud del display (por lo que usualmente deberán ser más escuetos) y de que los retornos de carro no son reconocidos por el mismo.

Así mismo, se ha construido un pequeño circuito sobre la placa de inserción que conecta el LCD al 8051, siendo P5 los puertos por los que se envía el dato al LCD, y P4.5, P4.6 y P4.7 para las señales de control. El pulsador, al igual que en la anterior ocasión, emite sus interrupciones a través del evento externo 0.

# Listado:

A continuación se muestra el listado en ensamblador del programa construído para el este reloj y cronómetro digital.

DOS MACRO ASSEMBLER A51 V5.28m OBJECT MODULE PLACED IN RELOJ2.OBJ

ASSEMBLER INVOKED BY: C:\C51EVAL\BIN\A51.EXE RELOJ2.A51 DB EP

```
LOC OBJ
                  LINE
                           SOURCE
                     1
                           ;Practica 3 de la asignatura de;
                      2
                           ; microprocesadores 2003/2004 ;
                      3
                      4
                           ;Autores:
                      5
                           ; Jaime Perez Crespo
                           ; Ruben Seijas Valverde
                      6
                           ;Ultima modificacion: 16-12-03;
                     7
                     8
                           NAME RELOJ
                     10
                     11
                     12
                     13
                           ;Definicion de retorno de carro y nueva linea (CR y LF)
 000D
                    14
                           CR
                                  EOU
                                          0DH
                                                          ; Carriage Return
 000A
                    15
                           _{
m LF}
                                   EQU
                                           0AH
                                                          ; Line Feed
 0020
                    16
                           FLAG
                                   EOU
                                           20H
                                                          ; Flag para comprobar si los segundos
han cambiado
                    17
                                   SEGMENT CODE
                     18
                           PROG
                                 SEGMENT IDATA
                     19
                           STACK
                     20
                     21
                                   RSEG
                                           STACK
0000
                     22
                                                          ; 16 bytes de pila
                                   DS
                                          10H
                     23
                     24
                                   CSEG
                                           AΤ
                                                0
                     25
                                   USING
                                           0
                                                          ; Banco 0 de registros
                     26
0003
                     27
                                   ORG
                                           03h
0003 020000 F
                    28
                                           PULSACION
                                                          ; Rutina de la interrucion de pulso del
                                   LJMP
boton
                     29
                     30
000B
                                   ORG
                                           0Bh
000B 020000 F
                     31
                                   LJMP
                                          DESBORD
                                                          ; Rutina de la interrupcion de
desbordamiento del timer
                     32
                           ¡Tras reset se comienza a ejecutar sobre la direccion 0
                     33
0000
                    34
                                  ORG
                                           0H
0000 020000 F
                     35
                                   JMP
                                           START
                                                          ; Saltamos al comienzo del programa
                     36
                                   RSEG
                                           PROG
                     37
 OODR
                     38
                           P7
                                   DATA
                                           0DBh
 00DD
                     39
                           Р8
                                   DATA
                                           0DDh
 00E8
                     40
                           P4
                                   DATA
                                           0E8h
                                           0F8h
 00F8
                           P5
                                   DATA
                     41
 00FA
                     42
                           Рб
                                   DATA
                                          0FAh
                     43
 00F8
                           DB0
                                   EOU
                                           P5.0
                     44
 00F9
                                           P5.1
                     45
                           DB1
                                   EOU
 00FA
                     46
                           DB2
                                   EQU
                                           P5.2
 00FB
                     47
                           DB3
                                   EQU
                                           P5.3
 00FC
                     48
                                           P5.4
                           DB4
                                   EQU
  00FD
                     49
                           DB5
                                   EQU
                                           P5.5
                     50
  OOFE
                           DB6
                                   EQU
                                           P5.6
                     51
 00FF
                           DB7
                                          P5.7
                                   EOU
                     52
  00EF
                     53
                                   EQU
                                           P4.7
 OOEE
                     54
                                          P4.6
                           RS
                                   EQU
 00ED
                     55
                           RW
                                   EQU
                                           P4.5
 00F8
                     56
                           DATO
                                   EQU
                                           P5
                     57
                     5.8
                           ;Inicialización
                                                                                        16/12/03
A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2
```

```
18:53:43 PAGE 2
```

```
59
0000
                    60
                           WAIT_LCD:
0000 D2EF
                    61
                                  SETB
                                          EN
0002 C2EE
                    62
                                  CLR
                                          RS
0004 D2ED
                    63
                                  SETB
                                          RW
0006 75F8FF
                    64
                                  MOV
                                          DATO, #0FFh
0009 E5F8
                    65
                                  MOV
                                          A,DATO
000B 20E7F2
                    66
                                  JB
                                          ACC.7,WAIT_LCD
000E C2EF
                    67
                                  CLR
                                          ΕN
0010 C2ED
                    68
                                          RW
                                  CLR
0012 22
                    69
                                  RET
0013
                    70
                           INIT_LCD:
0013 D2EF
                    71
                                  SETB
                                          EN
0015 C2EE
                    72
                                  CLR
                                          RS
0017 75F838
                    73
                                  MOV
                                          DATO, #38h
001A C2EF
                    74
                                  CLR
                                          EN
001C 120000
                    75
                                  LCALL
                                          WAIT_LCD
001F D2EF
                    76
                                  SETB
                                          EN
0021 C2EE
                    77
                                  {\tt CLR}
                                          RS
0023 75F80E
                    78
                                  MOV
                                          DATO, #0Eh
0026 C2EF
                    79
                                  CLR
                                          EN
0028 120000
                    80
                                  LCALL
                                          WAIT LCD
002B D2EF
                    81
                                  SETB
                                          EN
002D C2EE
                    82
                                  CLR
                                          RS
002F 75F806
                                          DATO, #06h
                    83
                                  MOV
0032 C2EF
                    84
                                  CLR
                                          EN
0034 120000
                    85
                                  LCALL
                                          WAIT_LCD
0037 22
                    86
                                  RET
0038
                    87
                           CLEAR_LCD:
0038 C0F0
                    88
                                  PUSH
                                          В
003A F5F0
                    89
                                  MOV
                                          B,A
003C C0F0
                    90
                                  PUSH
                                          В
003E D2EF
                    91
                                  SETB
                                          ΕN
0040 C2EE
                    92
                                  CLR
                                          RS
0042 75F801
                                          DATO, #01h
                    93
                                  MOV
0045 C2EF
                    94
                                  CLR
                                          EN
0047 120000
                    95
                                  LCALL
                                          WAIT_LCD
004A D0F0
                    96
                                  POP
                                          В
004C E5F0
                    97
                                  MOV
                                          A,B
004E D0F0
                    98
                                  POP
0050 22
                    99
                                  RET
                   100
                           WRITE_TEXT:
0051
0051 D2EF
                   101
                                  SETB
                                          ΕN
0053 D2EE
                   102
                                  SETB
                                          RS
0055 F5F8
                                          DATO,A
                   103
                                  MOV
0057 C2EF
                   104
                                  CLR
                                          EN
0059 120000
                   105
                                  LCALL
                                          WAIT_LCD
005C 22
                   106
                                  RET
                   107
                   108
                           109
                           ;Rutina que escribe un caracter en el puerto serie;
                   110
                   111
                           112
                           ;El caracter esta almacenado en A
005D
                           PUTCHAR:
                   113
005D C299
                                                        ; TI = 0
                   114
                                  CLR
                                          ΤТ
005F F599
                   115
                                  MOV
                                          SBUF,A
                                                        ; Enviamos el caracter
0061 3099FD
                   116
                                  JNB
                                          TI,$
                                                         ; Si TI == 0 entonces linea ocupada,
esperamos a TI == 1
                   117
                                  CALL
                                          WRITE_TEXT
0064 22
                   118
                                  RET
                   119
                   120
                           ;Rutina que escribe una cadena por el puerto serie;
                   121
                   122
                           123
                           ; Escribe la cadena apuntada en DPTR, y MODIFICA dicho puntero
                   124
                           PUTSTRING:
                                                                                      16/12/03
A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2
```

```
18:53:43 PAGE
0065 E4
                  125
                                CLR
                                       Α
0066 93
                  126
                                MOVC
                                       A,@A+DPTR
                                                     ; Lee del segmento de codigo
0067 6006
                  127
                                                     ; Sale si el caracter es 00H
                                JΖ
                                       EXIT
0069 120000 F
                  128
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Escribimos el caracter en el serie
006C A3
                                                     ; Incrementamos el contador
                  129
                                TNC
                                       DPTR
006D 80F6
                  130
                                SJMP
                                       PUTSTRING
006F 22
                  131
                         EXIT:
                                RET
                  132
                  133
                         134
                         ;Rutina que escribe una cadena por el LCD;
                  135
                         136
                         ; Escribe la cadena apuntada en DPTR, y MODIFICA dicho puntero
0070
                  137
                         PUTLCD:
0070 E4
                  138
0071 93
                  139
                                MOVC
                                       A.@A+DPTR
                                                    ; Lee del segmento de codigo
0072 6006
                  140
                                JΖ
                                       EXIT2
                                                     ; Sale si el caracter es 00H
0074 120000
                  141
                                CALL
                                       WRITE_TEXT
                                                    ; Escribimos el caracter en el LCD
0077 A3
                                INC
                                       DPTR
                                                     ; Incrementamos el contador
                  142
0078 80F6
                  143
                                SJMP
                                       PUTLCD
007A 22
                  144
                         EXIT2: RET
                  145
                         146
                  147
                         ;Rutina que escribe un caracter ':' por el puerto serie;
                  148
                         007B
                  149
                         PUTSEPARATOR:
007B 743A
                  150
                                MOV
                                       A,#58D
                                                     ; Cargamos un : en A
007D 120000
                  151
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Lo escribimos
0080 120000
                  152
                                CALL
                                       WRITE_TEXT
0083 22
                  153
                                RET
                  154
                  155
                         156
                         ;Rutina que escribe la hora por el puerto serie;
                  157
                         158
                         ; Escribe la hora actual guardada de R4 a R6
0084
                         PRINT_R:
                  159
0084 EC
                  160
                                MOV
                                       A,R4
                                                     ; Cargamos las horas
0085 120000
                                       GETASCII
                  161
                                CALL
                                                    ; Las convertimos a digitos
0088 120000
                  162
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Escribimos el primer digito
            F
008B 120000
            F
                  163
                                CALL
                                       WRITE_TEXT
                                                     ; Escribimos en el LCD
008E E5F0
                                VOM
                  164
                                       A,B
0090 120000
            F
                  165
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Escribimos el segundo digito
0093 120000
                                                    ; Escribimos en el LCD
                                       WRITE TEXT
            F
                  166
                                CALL
0096 120000
           F
                  167
                                CALL
                                       PUTSEPARATOR
                                                    ; Escribimos un :
0099 ED
                                                     ; Cargamos los minutos
                  168
                                MOV
                                       A,R5
009A 120000
                                       GETASCII
                                                    ; Los convertimos a digitos
            F
                  169
                                CALL
009D 120000
           F
                  170
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Escribimos el primer digito
00A0 120000
           F
                  171
                                CALL
                                       WRITE_TEXT
                                                     ; Escribimos en el LCD
                                MOV
00A3 E5F0
                  172
                                       A.B
00A5 120000
            F
                  173
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Escribimos el segundo digito
00A8 120000
            F
                  174
                                CALL
                                       WRITE_TEXT
                                                     ; Escribimos en el LCD
00AB 120000
           F
                  175
                                CALL
                                       PUTSEPARATOR
                                                     ; Escribimos un :
OOAE EE
                                MOV
                  176
                                       A,R6
                                                     ; Cargamos los segundos
00AF 120000
            F
                  177
                                CALL
                                       GETASCII
                                                     ; Los convertimos a digitos
00B2 120000
            F
                  178
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                     ; Escribimos el primer digito
                                       WRITE_TEXT
00B5 120000
                                CALL
                                                     ; Escribimos en el LCD
           F
                  179
00B8 E5F0
                  180
                                MOV
                                       A.B
00BA 120000
            F
                  181
                                CALL
                                       PUTCHAR
                                                    ; Escribimos el segundo digito
00BD 120000
           Ŧ
                  182
                                CALL
                                       WRITE_TEXT
                                                     ; Escribimos en el LCD
00C0 22
                  183
                                RET
                  184
                  185
                         186
                  187
                         ;Rutina que escribe el cronometro por el puerto serie;
                         188
                         ; Escribe el instante actual guardado de R4 a R7
                  189
00C1
                  190
                         PRINT C:
```

A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2

16/12/03

```
18:53:43 PAGE
00C1 120000
            F
                  191
                                 CALL
                                        CLEAR LCD
                                                       ; Limpiamos el LCD
00C4 120000
            F
                  192
                                 CALL
                                        PRINT_R
                                                       ; Escribimos la hora (h:m:s)
00C7 7422
                  193
                                 MOV
                                        A,#'"'
                                                       ; Escribimos "
00C9 120000
            F
                  194
                                 CALL
                                        PUTCHAR
00CC 120000
                  195
                                                      ; Escribimos en el LCD
            F
                                 CALL
                                        WRITE_TEXT
00CF EF
                  196
                                 MOV
                                        A,R7
                                                       ; Cargamos las centesimas
00D0 120000
            F
                  197
                                 CALL
                                        GETASCII
                                                       ; Los convertimos a digitos
00003 120000
            F
                  198
                                 CALL
                                        PUTCHAR
                                                       ; Escribimos el primer digito
00D6 120000
            F
                  199
                                 CALL
                                        WRITE_TEXT
                                                       ; Escribimos en el LCD
00D9 E5F0
                   200
                                 MOV
                                        A.B
00DB 120000
            F
                   201
                                 CALL
                                        PUTCHAR
                                                       ; Escribimos el segundo digito
00DE 120000
            F
                   202
                                 CALL
                                        WRITE_TEXT
                                                       ; Escribimos en el LCD
00E1 22
                   203
                                 RET
                   204
                   205
                   206
                          207
                          ;Rutina que habilita la interrupcion del timer 0 y el evento externo 0;
                          208
                   209
                          ; Escribe el instante actual guardado de R4 a R7
00E2
                   210
                          INTCONF:
00E2 D2A8
                   211
                                 SETB
                                        EX0
                                                       ; Habilitamos la interrupcion externa 0
00E4 D288
                                        IT0
                   212
                                 SETB
00E6 D2A9
                   213
                                 SETB
                                        ET0
                                                       ; Habilitamos la interrupcionde del
timer 0
00E8 D2AF
                   214
                                 SETB
                                        EΑ
00EA 22
                  215
                                 RET
                   216
                   217
                          218
                   219
                          ;Rutina que lee un caracter por el puerto serie;
                   220
                          221
                          ; El caracter leido se almacena en A
OOEB
                  222
                          GETCHAR:
00EB 3098FD
                  223
                                 JNB
                                        RI,$
                                                      ; Si RI == 0 entonces no se ha
recibido, esperamos a RI ==
00EE E599
                                 MOV
                                        A,SBUF
                   224
                                                       ; Leemos el caracter por el puerto
00F0 C298
                   225
                                 CLR
                                        RΙ
                   226
                                 ; Como mon51 envia 11H de vez en cuando lo ignoramos
00F2 F5F0
                   227
                                 MOV
                                                      ; Salvaguardamos A
                                        B,A
00F4 24EF
                   228
                                 ADD
                                        A,#-11H
                                                       ; Restamos 11H a A
00F6 60F3
                   229
                                        GETCHAR
                                                       ; Si es cero leemos otro caracter
                                 ıΤΖ
00F8 E5F0
                   230
                                 MOV
                                        A,B
                                                       ; Recuperamos A desde B
00FA 22
                   231
                                 RET
                   232
                   233
                          234
                          ;Rutina que obtiene la equivalencia entre digitos ASCII y numeros;
                          235
                          ; #'0' == #48D, ..., #'9' == #57D
                   236
00FB
                   237
                          CONVERT:
00FB F5F0
                   238
                                 MOV
                                                       ; Guardamos A en B
                                        B,A
00FD B43002
                                 CJNE
                                        A, #48D, UNO
                                                       ; Si es X, no saltamos, ponemos X en A.
                   239
Si no, saltamos a X
                          +1
0100 7400
                   240
                                 MOV
                                        A,#00D
0102 B43102
                                        A, #49D, DOS
                   241
                          IINO:
                                 CINE
0105 7401
                   242
                                 MOV
                                        A,#01D
0107 B43202
                   243
                          DOS:
                                 CJNE
                                        A, #50D, TRES
010A 7402
                                 VOM
                   244
                                        A,#02D
010C B43302
                   245
                          TRES:
                                 CJNE
                                        A, #51D, CUATRO
010F 7403
                   246
                                 MOV
                                        A,#03D
0111 B43402
                   247
                          CHATRO: CINE
                                        A, #52D, CINCO
0114 7404
                   248
                                 MOV
                                        A,#04D
0116 B43502
                   249
                          CINCO:
                                 CJNE
                                        A, #53D, SEIS
0119 7405
                   250
                                 MOV
                                        A,#05D
011B B43602
                   251
                          SEIS:
                                 CJNE
                                        A, #54D, SIETE
011E 7406
                   252
                                 MOV
                                        A,#06D
0120 B43702
                   253
                          SIETE:
                                 CJNE
                                        A, #55D, OCHO
0123 7407
                  254
                                 MO17
                                        A,#07D
A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2
                                                                                   16/12/03
```

```
18:53:43 PAGE
0125 B43802
                   255
                                 CJNE
                                        A. #56D. NUEVE
                          OCHO:
0128 7408
                   256
                                 MOV
                                        A,#08D
012A B43902
                   257
                          NUEVE:
                                 CJNE
                                        A, #57D, FAIL
                                                       ; Si no es 9, comprobamos si fue alguno
de los anteriores
012D 7409
                   258
                                        A,#09D
                                 VOM
012F B5F006
                   259
                          FAIL:
                                 CJNE
                                        A,B,OK
                                                       ; Si A es distinto de B, se encontro un
digito
                                                       ; Si no es un digito, B == 10D
0132 75F00A
                                        B,#10D
                   260
                                 MOV
                                 JMP
0135 020000
            F
                   261
                                        OK 2
                                                       ; Salimos directamente
0138 F5F0
                                 MOV
                   262
                          OK:
                                        B.A
                                                       ; Devolvemos el digito en A y B
013A 22
                   263
                          OK2:
                                 RET
                   264
                   265
                          266
                          ;Rutina que pasa de numerico a ASCII;
                   267
                          268
                          ; Soporta un numero de dos digitos almacenado en A.
                   269
                          ; El primer digito se guarda en A, el segundo en B.
013B
                   270
                          GETASCII:
013B F8
                   271
                                 MOV
                                        R0,A
                                                       ; Guardamos el numero en RO
013C 75F00A
                   272
                                 MOV
                                        B,#10D
                                                       ; Cargamos 10 en B
013F 84
                   273
                                 DIV
                                                       ; Dividimos el numero por 10
                                        AB
0140 F5F0
                   274
                                 MOV
                                        B.A
                                                       ; Guardamos en B una copia de las
decenas
0142 2430
                   275
                                 ADD
                                        A,#48D
                                                       ; Le sumamos #48 (ASCII '0') al primer
digito
0144 F9
                   276
                                 MOV
                                        R1,A
                                                       ; Guardamos ese primer digito
0145 E5F0
                   277
                                 MOV
                                        A,B
                                                       ; Restauramos las decenas
0147 75F00A
                   278
                                 MOV
                                        B.#10D
                                                       ; Cargamos un 10 en B
014A A4
                   279
                                 MIII.
                                        AB
                                                       ; Obtenemos las decenas
014B F5F0
                   280
                                 MOV
                                        B,A
                                                       ; Guardamos las decenas en B
014D E8
                   281
                                 MOV
                                                       ; Restauramos el numero original en A
                                        A,R0
014E 95F0
                   282
                                 SUBB
                                        A,B
                                                       ; Le restamos las decenas al original
0150 2430
                   283
                                 ADD
                                        A,#48D
                                                       ; Le sumamos #48 (ASCII '0') al segundo
digito
0152 F5F0
                   284
                                 MOV
                                                       ; Dejamos en B el segundo digito
                                        B.A
0154 E9
                   285
                                 MOV
                                         A,R1
                                                       ; y en A el primero
0155 22
                   286
                                 RET
                   287
                   288
                          ;Rutina que configura el timerO para que se desborde cada centesima;
                   289
                   290
                          ide segundo
                   291
                          0156
                   292
                          TIMECONF:
                   293
                          ; Configuramos el Timer0:
0156 758901
                                        TMOD, #00000001B ; C/T = 0, Mode = 1
                   294
                                 MOV
0159 758CD8
                   295
                                 MOV
                                        TH0,#11011000B ; Configuramos el timer0 para que se
desborde cada
015C 758AF0
                                 MOV
                                        TLO, #11110000B ; centesima de segundo
                   296
015F D28C
                   297
                                 SETB
                                        TR0
                                                       ; Arrancamos el timer 0
0161 7E00
                   298
                                 MOV
                                        R6,#0D
                                                       ; Segundos = 0
0163 7F00
                   299
                                 MOV
                                        R7,#0D
                                                       ; Centesimas = 0
0165 22
                   300
                                 RET
                   301
                   302
                          303
                          ;Rutina de inicializacion del timerO;
                   304
                          0166
                   305
                          BLANK_TIMER:
0166 758CD8
                   306
                                 MOV
                                        {\tt TH0}, \#11011000{\tt B} ; Configuramos el timer0 para que se
desborde cada
0169 758AF0
                   307
                                 MOV
                                        TLO,#11110000B ; centesima de segundo
016C 22
                   308
                                 RET
                   309
                   310
                          ;Rutina que trata las interrupciones del timer;
                   311
                   312
                          016D
                   313
                          DESBORD:
016D C0D0
                                 PUSH
                                        PSW
                                                       ; metemos dentro de la pila la palabra
                   314
de estado
016F C083
                                 PIISH
                   315
                                        DPH
0171 C082
                   316
                                 PUSH
                                        DPL
0173 F5F0
                   317
                                 MOV
                                        B,A
0175 C0F0
                   318
                                 PUSH
                                        В
0177 C28D
                   319
                                 CLR
                                        TF0
0179 120000
                                                       ; Reiniciamos el timer 0
           F
                   320
                                 CALL
                                        BLANK TIMER
A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2
                                                                                   16/12/03
```

```
18:53:43 PAGE
                                          INCR_C
017C 120000
                   321
                                  CALL
                                                         ; Incrementamos centesimas
017F EB
                   322
                                  MOV
                                          A,R3
                                                         ; Movemos las pulsaciones a A
0180 75F001
                   323
                                  MOV
                                          в,#1н
                                                         ; Comprobamos si estamos en modo Lapsus
(una pulsacion)
0183 95F0
                   324
                                  SUBB
                                          A,B
0185 6009
                   325
                                  JΖ
                                          LAPSUS
                                                         ; Si estamos en lapsus, no motramos el
nuevo instante
0187 120000
                   326
                                  CALL
                                          PRINT C
                                                         ; Escribimos el tiempo actual
transcurrido
018A 900000
                   327
                                  MOV
             F
                                          DPTR, #MSG9
                                                         ; Iniciamos el cursor
018D 120000
                   328
                                  CALL
                                          PUTSTRING
             F
0190 D0F0
                   329
                           LAPSUS: POP
                                          В
0192 E5F0
                   330
                                  MOV
                                          A,B
0194 D082
                   331
                                  POP
                                          DPL
0196 D083
                   332
                                  POP
                                          DPH
0198 D0D0
                   333
                                  POP
                                          PSW
                                                         ; sacamos de la pila la palabra de
estado
019A 32
                   334
                                  RETI
                   335
                   336
                   337
                           ;Rutina que trata las interrupciones del pulsador;
                   338
                   339
                           340
                           ; Incrementa en 1 el registro de numero de pulsaciones (R3)
019B
                   341
                           PULSACION:
019B C0D0
                   342
                                  PUSH
                                          PSW
                                                         ; Metemos dentro de la pila la palabra
de estado
019D C083
                   343
                                  PUSH
                                          DPH
019F C082
                   344
                                  PIISH
                                          DPL
01A1 F5F0
                   345
                                  MOV
                                          B,A
01A3 C0F0
                   346
                                  PUSH
                                          В
01A5 EB
                   347
                                  MOV
                                          A,R3
                                                         ; Movemos el numero de pulsaciones a A
01A6 75F001
                   348
                                  MOV
                                          B,#1H
                                                         ; Movemos 1 al registro B
01A9 25F0
                   349
                                  ADD
                                          A,B
                                                         ; Sumamos 1 al numero de pulsaciones
(R3)
01AB FB
                   350
                                  MOV
                                          R3,A
                                                         ; Movemos el resultado a R3
01AC D0F0
                   351
                                  POP
01AE E5F0
                   352
                                  MOV
                                          A,B
01B0 D082
                   353
                                  POP
                                          DPL
01B2 D083
                                  POP
                   354
                                          DPH
01B4 D0D0
                   355
                                  POP
                                                         ; Sacamos de la pila la palabra de
                                          PSW
estado
01B6 32
                   356
                                  RETI
                   357
                   358
                           ;Rutinas para manejo del reloj
                   359
                           360
                           ;Rutina para incremento de centesimas de segundo;
                   361
                           01B7
                   362
                           INCR_C:
01B7 C0F0
                   363
                                  PUSH
                                                         ; Guardamos B
                                          В
                                                         ; Guardamos el valor para operar
01B9 EF
                   364
                                  MOV
                                          A,R7
01BA 2401
                   365
                                  ADD
                                          A,#1D
                                                         ; Incrementamos en 1 las centesimas
01BC F5F0
                   366
                                  MOV
                                          B,A
                                                         ; Salvaguardamos el nuevo numero
                                          A,#-100D
01BE 249C
                   367
                                  ADD
                                                         ; Le restamos 100
01C0 B40006
                   368
                                  CJNE
                                          A,#0D,OK_C
                                                         ; Si A == 0, reiniciamos cuenta
01C3 75F000
                   369
                                  VOM
                                          B,#0D
                                                         ; Reiniciamos las centesimas
01C6 120000
                   370
                                  CALL
                                          INCR_S
                                                         ; Incrementamos los segundos
01C9 AFF0
                   371
                           OK C:
                                  MOV
                                          R7.B
                                                         ; Restauramos los segundos
01CB D0F0
                   372
                                  POP
                                          В
                                                         ; Recuperamos B
01CD 22
                   373
                                  RET
                    374
                   375
                           376
                           ;Rutina para incremento de segundos;
                           377
01CE
                   378
                           INCR S:
01CE COFO
                   379
                                  PUSH
                                          В
                                                         ; Guardamos B
01D0 D220
                                  SETB
                                          FLAG
                                                         ; Ponemos el flag a 1 para indicar que
                   380
han cambiado los seg
                           บทปกร
                                                         ; Guardamos el valor para operar
01D2 EE
                   381
                                  MOV
                                          A,R6
01D3 2401
                   382
                                  ADD
                                          A,#1D
                                                         ; Incrementamos en 1 los segundos
                                                         ; Salvaguardamos el nuevo numero
01D5 F5F0
                   383
                                  MOV
                                          B,A
01D7 24C4
                   384
                                  ADD
                                          A,#-60D
                                                         ; Le restamos 60
01D9 B40006
                                                         ; Si A == 0, reiniciamos cuenta
                   385
                                  CJNE
                                          A,#0D,OK_S
A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2
                                                                                      16/12/03
```

```
18:53:43 PAGE
01DC 75F000
                    386
                                   MOV
                                           B.#0D
                                                          ; Reiniciamos las centesimas
01DF 120000
                    387
                                   CALL
                                           INCR_M
                                                          ; Incrementamos los segundos
01E2 AEF0
                    388
                            OK_S:
                                   MOV
                                                          ; Restauramos los segundos
                                           R6,B
01E4 D0F0
                    389
                                   POP
                                           В
                                                          ; Recuperamos B
01E6 22
                    390
                                   RET
                    391
                    392
                            ;Rutina para incremento de minutos;
                    393
                    394
                            395
01E7
                            INCR_M:
01E7 C0F0
                    396
                                   PUSH
                                                          ; Guardamos B
                                   MOV
01E9 ED
                    397
                                           A,R5
                                                          ; Guardamos el valor para operar
01EA 2401
                    398
                                   ADD
                                           A,#1D
                                                          ; Incrementamos en 1 los segundos
                                                          ; Salvaguardamos el nuevo numero
01EC F5F0
                    399
                                   MOV
                                           B,A
                                           A,#-60D
01EE 24C4
                    400
                                   ADD
                                                          ; Le restamos 60
01F0 B40006
                    401
                                   CJNE
                                           A, #0D, OK_M
                                                          ; Si A == 0, reiniciamos cuenta
01F3 75F000
                    402
                                   VOM
                                           B,#0D
                                                          ; Reiniciamos las centesimas
01F6 120000
                                   CALL
                                           INCR_H
                    403
                                                          ; Incrementamos los segundos
01F9 ADF0
                    404
                            OK_M:
                                   MOV
                                           R5,B
                                                          ; Restauramos los segundos
01FB D0F0
                    405
                                   POP
                                           В
                                                          ; Recuperamos B
01FD 22
                    406
                                   RET
                    407
                    408
                            409
                            ;Rutina para incremento de horas;
                            410
01FE
                    411
                            INCR_H:
01FE C0F0
                    412
                                   PUSH
                                           В
                                                          ; Guardamos B
                                                          ; Guardamos el valor para operar
0200 EC
                                   MOV
                                           A,R4
                    413
0201 2401
                    414
                                   ADD
                                           A,#1D
                                                          ; Incrementamos en 1 los segundos
0203 F5F0
                    415
                                   MOV
                                           B,A
                                                          ; Salvaguardamos el nuevo numero
0205 24E8
                    416
                                   ADD
                                           A,#-24D
                                                          ; Le restamos 60
0207 B40003
                                   CINE
                                           A,#0D,OK_H
                    417
                                                          ; Si A == 0, reiniciamos cuenta
020A 75F000
                    418
                                   MOV
                                           B,#0D
                                                          ; Reiniciamos las centesimas
020D ACF0
                    419
                            OK_H:
                                   MOV
                                           R4,B
                                                          ; Restauramos los segundos
020F D0F0
                                   POP
                    420
                                           В
                                                          ; Recuperamos B
0211 22
                    421
                                   RET
                    422
                    423
                            424
                            ;Comienzo del programa;
                    425
                            426
                            START:
0212 758100
                                           SP.#STACK-1
                    427
                                   MOV
                                                          ; Inicializamos el registro SP
                    428
                    429
                            ; Inicializamos el puerto serie
0215 759850
                    430
                                           SCON, #01010000B
                                   MOV
0218 758920
                                           TMOD, #00100000B; C/T = 0, Mode = 2
                    431
                                   MOV
021B 758DF3
                    432
                                   MOV
                                           TH1, #0F3H
021E D28E
                                   SETB
                    433
                                           TR1
0220 D299
                    434
                                   SETB
                                           ΤТ
                    435
                    436
                            ; Inicializaoms el LCD
0222 120000
             F
                                   CALL
                                           INIT LCD
                    437
0225 120000
             F
                    438
                                   CALL
                                           CLEAR_LCD
                    439
                            ; Preguntamos el modo de operacion (reloj o cronometro)
                    440
0228
                    441
                           REP1:
0228 900000
             F
                    442
                                   VOM
                                           DPTR, #MSG1
                                                          ; Cargamos el mensaje en DPTR
022B 120000
             F
                    443
                                   CALL
                                           PUTSTRING
                                                          ; Escribimos la cadena de texto
022E 900000
                                           DPTR, #MSG1
             F
                    444
                                   VOM
0231 120000
             F
                    445
                                   CALL
                                           PUTLCD
                                                          ; Escribimos en el LCD
0234 900000
             F
                    446
                                   MOV
                                           DPTR, #MSG7
                                                          ; Escribimos un CRLF
0237 120000
             F
                    447
                                   CALL
                                           PUTSTRING
023A 120000
             F
                    448
                                   CALL
                                           GETCHAR
                                                          ; Leemos el modo de operacion en A
023D F5F0
                    449
                                   MOV
                                                          ; Salvamos A en B
                                           B,A
                    450
                            ; Comprobamos si entramos en modo crono
023F 24BD
                    451
                                   ADD
                                           A,#-43H
                                                          ; Comprobamos si el caracter es 'C'
```

16/12/03

A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2

```
18:53:43 PAGE
                                             CRONO
                                                             ; Si es 'C' saltamos a modo crono
0241 6016
                     452
                                     JZ
0243 E5F0
                     453
                                     MOV
                                             A,B
                                                             ; Restauramos A
                                                            ; Comprobamos si el caracter es 'c'
0245 249D
                     454
                                             A,#-63H
                                     ADD
                                             CRONO
0247 6010
                     455
                                     JΖ
                                                            ; Si es 'c' saltamos a modo crono
0249 E5F0
                     456
                                     MOV
                                            A,B
                                                            ; Restauramos A
                     457
                             ; Comprobamos si entramos en modo reloj
024B 24AE
                     458
                                    ADD
                                            A,#-52H ; Comprobamos si el caracter es 'R'
                                                             ; Si es 'R' saltamos a modo reloj
024D 6041
                     459
                                     JTZ.
                                             RELOIT
024F E5F0
                     460
                                     MOV
                                             A,B
                                                            ; Restauramos A
                                             A,#-72H
0251 248E
                     461
                                     ADD
                                                            ; Comprobamos si el caracter es 'r'
                                                             ; Si es 'r' saltamos a modo reloj
0253 603B
                     462
                                     JZ
                                            RELOJ
0255 E5F0
                     463
                                     MOV
                                            A,B
                                                            ; Restauramos A
                     464
                             ; Si no es ninguna opcion de las anteriores volvemos a preguntar
0257 80CF
                     465
                                    SJMP
                                           REP1
                                                            ; Si no indican una opcion valida,
repetimos
                     466
0259
                     467
                             ; Rutina que simula el funcionamiento de un cronometro
                     468
                     469
                             ; R3 -> Numero de pulsaciones, R4 -> Horas, R5 -> Minutos, R6 ->
Segundos, R7 -> Centesima
0259 900000
                     470
                                     MOV
                                             DPTR,#MSG3
                                                             ; Cargamos el modo en DPTR
025C 120000
                     471
                                     CALL
                                             PUTSTRING
                                                             ; Lo escribimos
             F
025F 900000
             F
                     472
                                     MOV
                                             DPTR, #MSG3
0262 120000
             F
                     473
                                                             ; Escribimos en el LCD
                                     CALL
                                             PUTLCD
0265 900000
             F
                     474
                                     MOV
                                             DPTR, #MSG7
                                                             ; Escribimos un CRLF
0268 120000
             F
                     475
                                     CALL
                                             PUTSTRING
                                                             ; Habilitamos interrupciones
026B 120000
                     476
                                     CALL
                                             INTCONF
             F
026E 120000 F
                     477
                             RESET:
                                     CALL
                                             TIMECONE
                                                             ; Configuramos el timer
0271 7B00
                     478
                                     MOV
                                             R3,#0H
                                                             ; Pulsaciones = 0
0273 7C00
                     479
                                     MOV
                                             R4,#0H
                                                             ; Horas = 0
0275 7D00
                     480
                                     MOV
                                            R5,#0H
                                                             ; Minutos = 0
0277
                     481
                             CHECK:
0277 8BF0
                     482
                                     MOV
                                             B,R3
0279 20F102
                                             B.1,STOP
                     483
                                     ιTB
027C 80F9
                     484
                                     SJMP
                                             CHECK
                                                             ; Si no estamos seguimos esperando
                     485
027E
                     486
                             STOP:
027E C28C
                     487
                                     CLR
                                             TR0
                                                             ; Paramos el Timer
0280 120000
            F
                                     CALL
                                             PRINT_C
                                                             ; Mostramos el instante actual
                     488
0283 900000
                     489
                                     MOV
                                             DPTR, #MSG9
                                                             ; Iniciamos el carro
             F
            F
0286 120000
                     490
                                     CALL
                                             PUTSTRING
0289 8BF0
                     491
                             WAIT:
                                     MOV
                                             B,R3
028B 20F0E0
                     492
                                     JB
                                             B.O, RESET
028E 80F9
                                                             ; Si no estamos seguimos esperando
                     493
                                     SJMP
                                             WAIT
0290
                     494
                             RELOJ:
                     495
                             ; Rutina que simula el funcionamiento de un reloj
                             ; R4 -> Horas, R5 -> Minutos, R6 -> Segundos, R7 -> Centesimas
                     496
            F
                                             DPTR,#MSG4
0290 900000
                                                             ; Cargamos el modo en DPTR
                     497
                                     V/OM
0293 120000
             F
                     498
                                     CALL
                                             PUTSTRING
                                                             ; Lo escribimos
0296 900000
             F
                     499
                                     MOV
                                             DPTR, #MSG4
0299 120000
             F
                     500
                                     CALL
                                             PUTLCD
                                                             ; Escribimos en el LCD
0290 900000
             F
                     501
                                     MOV
                                             DPTR, #MSG7
                                                             ; Escribimos un CRLF
029F 120000
                     502
                                     CALL
                                            PUTSTRING
                     503
                             ; Pedimos al usuario que ponga el reloj en hora
                             ; HORAS
                     504
02A2
                     505
                             REP2:
02A2
                     506
                             BACK1:
02A2 120000
                                             CLEAR LCD
             F
                     507
                                     CALL
                                                             ; Limpiamos el LCD
02A5 900000
                     508
                                     VOM
                                             DPTR, #MSG5
                                                             ; Cargamos el mensaje en DPTR
02A8 120000
             F
                     509
                                     CALL
                                             PUTSTRING
02AB 900000
             F
                     510
                                     VOM
                                             DPTR. #MSG5
02AE 120000
             F
                     511
                                     CALL
                                             PUTLCD
                                                             ; Escribimos en el LCD
02B1 900000
             F
                                             DPTR, #MSG7
                     512
                                     MOV
                                                             ; Escribimos un CRLF
02B4 120000
             F
                     513
                                     CALL
                                             PUTSTRING
02B7 120000
            F
                     514
                                     CALL
                                             GETCHAR
                                                             ; Leemos el primer numero
                     515
02BA FB
                                     VOM
                                                             ; Guardamos el caracter
                                             R3,A
02BB 120000
                                     CALL
                                             CONVERT
                                                             ; Lo convertimos a numero
                     516
A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2
                                                                                            16/12/03
```

18:53:43	PAGE	9
----------	------	---

02BE AAF0		517		MOV	R2,B	; Cargamos en R2 el resultado de la
conversion						J
02C0 BA0A02		518		CJNE	R2,#10D,D10K	; Si no es un digito, volvemos a
pedirlo						
02C3 80DD		519		SJMP	BACK1	
02C5 75F00A		520	D1OK:	MOV	B,#10D	; Cargamos el 10 en B
02C8 A4		521		MUL	AB	; Multiplicamos el primer digito por 10
02C9 F9		522		VOM	R1,A	; Cargamos el primer digito en R1
02CA EB		523		VOM	A,R3	; Cargamos el digito para escribirlo
02CB 120000	F	524		CALL	PUTCHAR	; Escribimos el digito leido
02CE 120000	F	525		CALL	WRITE_TEXT	; Escribimos en el LCD
		526				
02D1 120000	F	527	BACK2:	CALL	GETCHAR	; Leemos el segundo numero
02D4 FB		528		VOM	R3,A	; Guardamos el caracter
02D5 120000	F	529		CALL	CONVERT	; Lo convertimos a numero
02D8 FA		530		VOM	R2,A	; Cargamos en R2 el resultado de la
conversion		F 2 1		C TATE	DO 1110D DOOK	
02D9 BA0A02		531		CJNE	R2,#10D,D2OK	. (1)
02DC 80C4		532		SJMP	BACK1	; Si no es un digito, volvemos a
pedirlo		F22	DOOK.			
02DE		533	D2OK:	MOT	מת ג	· Common ol dinito mono consilirale
02DE EB	77	534		MOV	A,R3 PUTCHAR	; Cargamos el digito para escribirlo
02DF 120000	F	535		CALL	PUICHAR	; Escribimos el segundo digito de las
horas 02E2 120000	F	536		CALL	מסדתה תהצת	; Escribimos en el LCD
02E2 120000 02E5 900000	F	537		MOV	WRITE_TEXT DPTR,#MSG7	; Saltamos de linea
02E8 120000	F	537		CALL	PUTSTRING	, saltamos de linea
02E8 EA	г	539		MOV	A,R2	; Restauramos el digito en A
02EB EA 02EC 29		540		ADD	A,R2 A,R1	; Sumamos ambas cantidades, hemos
obtenido las	horae	340		ADD	A, KI	/ Sumamos ambas carretaades, fiemos
02ED F5F0	noras	541		MOV	B,A	; Salvaguardamos A en B
02EB F3F0 02EF 54E0		542		ANL	A,#11100000B	; Aplicamos mascara para ver que el
numero no sea	a muv ai	_		AIVL	Α, π11100000	/ Apricamos mascara para ver que er
114020 110 200		- 4114	е			
02F1 B400AE		543		CJNE	A,#0D,BACK1	; Si el resultado es 0 OK, sino
releemos					, 11 ,	
02F4 E5F0		544		MOV	A,B	; Restauramos A desde B
02F6 5418		- 4-				
UZF6 5418		545		ANL	A,#00011000B	; Aplicamos mascara para comprobar que
los dos bits	no este			ANL	A,#00011000B	; Aplicamos mascara para comprobar que
	no este		nals	ANL simultane		; Aplicamos mascara para comprobar que
	no este		nals			<ul><li>; Aplicamos mascara para comprobar que</li><li>; Si el resultado es 0 OK</li></ul>
los dos bits	no este	9	nals	simultane	eamente	
los dos bits 02F8 B41802	no este	546	n a 1 s	simultane CJNE SJMP	eamente A,#24D,SAVE_H	; Si el resultado es 0 OK
los dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5	no este	546 547	SAVE_H	simultane CJNE SJMP MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos
los dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5	no este	546 547 548 549 550	SAVE_H	simultane CJNE SJMP MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4
los dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0	no este	546 547 548 549 550 551	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4
los dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0		546 547 548 549 550 551	SAVE_H: ;Si la	simultane CJNE SJMP MOV hora es	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos
los dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000	F	546 547 548 549 550 551 552 553	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos ; Limpiamos el LCD
10s dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0 02FF 02FF 120000 0302 900000	F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam CLEAR_LCD DPTR,#MSG6	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos
10s dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0 02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000	F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	cjne cjne sjmp MOV hora es COS CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos ; Limpiamos el LCD
10s dos bits 02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0 02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000	F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	COS  CALL MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTE PASSAME  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000	F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	COS  CALL MOV CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 0308 120000 030B 120000 030B 900000	F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 030E 900000 0311 120000	F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	cJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 030B 120000 030B 120000 0311 120000 0314 120000	F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	cJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF ; Leemos el primer numero
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 030E 900000 0311 120000 0314 120000 0317 F8	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 030E 900000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000	F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTLSTRING GETCHAR R0,A CONVERT	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero
02FF 02FF 120000 0305 120000 0311 120000 0317 F8 031B AAF0	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasam  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 030E 900000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTLSTRING GETCHAR R0,A CONVERT	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 0318 AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D30K	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563	SAVE_H: ;Si la ; MINUT	CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL MOV CALL CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK REP3	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la
02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0301 120000 0311 120000 0317 F8 0318 120000 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 569 560 561 562 563	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	Simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL CALL MOV CALL SJMP	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D30K	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0314 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL SIMP MOV CJNE SJMP	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D30K REP3 B,#10D	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL SJMP MOV MUL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D30K REP3 B,#10D AB	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la  ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9	F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B correcta, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK REP3 B,#10D AB R1,A	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la  ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1
02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACFO 02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0311 120000 0317 F8 0318 120000 0318 AAFO conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0325 A4 0326 F9 0327 E8	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	CJNE SJMP MOV hora es COS CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo
02FF 841802 02FB 80A5 02FD ACFO 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAFO conversion 031D BAOA02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 566 567 568 569 570	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	Simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D30K  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido
02FF 841802 02FB 80A5 02FD ACFO 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAFO conversion 031D BAOA02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	Simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D30K  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido
02FF 841802 02FB 80A5 02FD ACFO 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0314 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAFO conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000 032B 120000	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	Simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL CALL MOV CALL MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR WRITE_TEXT	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido ; Escribimos en el LCD
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 030B 120000 0311 120000 0314 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000 032B 120000 032B 120000	F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	Simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL CALL MOV CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL CAL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR WRITE_TEXT	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido ; Escribimos en el LCD  ; Leemos el segundo numero
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 0311 120000 0314 120000 0314 120000 0318 AAF0 031B AAF0 031B AAF0 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000 032B 120000 032B 120000 032B 120000 032F 120000 0331 F8 0332 120000 0335 FA	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	Simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV MOV CALL CALL MOV CALL MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG6 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR WRITE_TEXT  GETCHAR R0,A	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido ; Escribimos en el LCD  ; Leemos el segundo numero ; Guardamos el caracter
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000 032B 120000 032B 120000 032B 120000 032B 120000 032F 120000 0331 F8 0332 120000 0335 FA conversion	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV MOV MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR WRITE_TEXT  GETCHAR R0,A CONVERT	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido ; Escribimos en el LCD  ; Leemos el segundo numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero
02FF 841802 02FB 80A5 02FD ACFO 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 0311 120000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAFO conversion 031D BAOA02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000 0328 120000 0331 F8 0332 120000 0331 F8 0332 120000 0335 FA conversion 0336 BAOA02	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV CALL CALL	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR WRITE_TEXT  GETCHAR R0,A CONVERT R2,A R2,#10D,D4OK	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la  ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido ; Escribimos en el LCD  ; Leemos el segundo numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Guardamos en R2 el resultado de la
10s dos bits  02F8 B41802 02FB 80A5 02FD ACF0  02FF 02FF 120000 0302 900000 0305 120000 0308 900000 0311 120000 0314 120000 0317 F8 0318 120000 031B AAF0 conversion 031D BA0A02 pedirlo 0320 80DD 0322 75F00A 0325 A4 0326 F9 0327 E8 0328 120000 032B 120000 032B 120000 032B 120000 032B 120000 032F 120000 0331 F8 0332 120000 0335 FA conversion	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576	SAVE_H: ;Si la ; MINUT REP3:	simultane CJNE SJMP MOV hora es COS  CALL MOV MOV MOV CALL MOV	eamente A,#24D,SAVE_H BACK1 R4,B CORRECTA, pasame  CLEAR_LCD DPTR,#MSG6 PUTSTRING DPTR,#MSG7 PUTLCD DPTR,#MSG7 PUTSTRING GETCHAR R0,A CONVERT R2,B R2,#10D,D3OK  REP3 B,#10D AB R1,A A,R0 PUTCHAR WRITE_TEXT  GETCHAR R0,A CONVERT	; Si el resultado es 0 OK ; No es correcto, releemos ; Guardamos la hora valida en R4 os a leer los minutos  ; Limpiamos el LCD ; Cargamos el mensaje en DPTR  ; Escribimos en el LCD ; Escribimos un CRLF  ; Leemos el primer numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero ; Cargamos en R2 el resultado de la ; Si no es un digito, volvemos a  ; Cargamos el 10 en B ; Multiplicamos el primer digito por 10 ; Cargamos el primer digito en R1 ; Cargamos el digito para escribirlo ; Escribimos el digito leido ; Escribimos en el LCD  ; Leemos el segundo numero ; Guardamos el caracter ; Lo convertimos a numero

pedirlo						
033B		579	D4OK:			
033B E8		580		MOV	A,R0	; Cargamos el digito para escribirlo
A51 MACRO ASS		RELOJ2				16/12/03
18:53:43 PAGE	10					
033C 120000	F	581		CALL	PUTCHAR	; Escribimos el segundo digito de los
minutos	Ľ	301		CALL	FUICHAR	/ Escribimos er segundo digito de los
033F 120000	F	582		CALL	WRITE_TEXT	; Escribimos en el LCD
0342 900000	F	583		MOV	DPTR,#MSG7	; Saltamos de linea
0345 120000	F	584		CALL	PUTSTRING	
0348 EA		585		MOV	A,R2	; Restauramos el digito en A
0349 29		586		ADD	A,R1	; Sumamos ambas cantidades, hemos
obtenido los	minutos	1				
034A F5F0		587		MOV	B,A	; Salvaguardamos A en B
034C 54C0		588		ANL	A,#11000000B	; Aplicamos mascara para ver que el
numero no sea	ı muy gr	and				
034E B400AE		589	е	CJNE	A,#0D,REP3	; Si el resultado es 0 OK, sino
releemos		309		COINE	A, #UD, KEP3	/ SI el lesultado es o or, sino
0351 E5F0		590		MOV	A,B	; Restauramos A desde B
0351 2310 0353 543C		591		ANL	A,#00111100B	; Aplicamos mascara para comprobar que
los cuatro bi	ts no e				,	
			sten a	1 simult	aneamente	
0355 B43C02		592		CJNE	A,#60D,SAVE_M	; Si el resultado es 0 OK
0358 80A5		593		SJMP	REP3	; Si los minutos no son correctos,
reintentamos						
035A ADF0		594	SAVE_M:		R5,B	; Guardamos los minutos validos en R5
035C 120000	F	595		CALL	TIMECONF	; Configuramos el timer
035F D220		596 597	· Nos m	SETB	FLAG	; Ponemos el FLAG a 1 probamos desbordamiento del timer
0361		598	REP4:	etellos e	ii uii bucie, comp	probamos despordamiento dei timer
0361 308DFD		599	KHI I.	JNB	TF0,REP4	; Comprobamos desbordamiento en TimerO
0364 C28D		600		CLR	TFO	, compression despotading on timer
0366 120000	F	601		CALL	BLANK_TIMER	; Reiniciamos el timer 0
0369 120000	F	602		CALL	INCR_C	; Incrementamos centesimas
036C 102002		603		JBC	FLAG,P_LCD	
036F 80F0		604		SJMP	REP4	; Sino ha cambiado el segundo no lo
mostramos						
0371 120000	F	605	P_LCD:	CALL	CLEAR_LCD	; Limpiamos el LCD
0374 900000	F	606		MOV	DPTR,#MSG8	; Escribimos la cadena de texto inicial
0377 120000	F	607		CALL	PUTSTRING	. T
037A 120000 037D 900000	F F	608 609		CALL MOV	PRINT_R DPTR,#MSG9	; Imprimimos el reloj ; Iniciamos el carro
037D 900000	F	610		CALL	PUTSTRING	/ IIIICIamos el Callo
0383 80DC	r	611		SJMP	REP4	
0000 0000		612		50112	1122 1	
		613				
		614				
0385 020000	F	615		LJMP	FIN	
		616				
0388 52454C4F		617	MSG1:	DB	'RELOJ/CRONOMET	TRO (R/C):',00H
038C 4A2F4352						
0390 4F4E4F4D 0394 4554524F						
0394 4554524F 0398 2028522F						
039C 43293A00						
	)					
		618	MSG2:	DB	'MODO: '.00H	
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000		618	MSG2:	DB	'MODO: ',00H	
03A0 4D4F444F	,	618 619	MSG2:	DB DB	'MODO: ',00H	RO',00H
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000	,					RO',00H
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F	,					RO',00H
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00		619	MSG3:	DB	'MODO CRONOMETR	·
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F						·
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 20524540		619	MSG3:	DB	'MODO CRONOMETR	·
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 20524540 03BF 4F4A00		619	MSG3:	DB DB	'MODO CRONOMETR	ОН
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 20524540 03BF 4F4A00 03C2 484F5241		619	MSG3:	DB	'MODO CRONOMETR	ОН
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 20524540 03BF 4F4A00		619	MSG3:	DB DB	'MODO CRONOMETR	ОН
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 2052454C 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848		619	MSG3:	DB DB	'MODO CRONOMETR	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 2052454C 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00		619 620 621	MSG3: MSG4: MSG5:	DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B7 4D4F444F 03BB 20524540 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00 03CE 4D494E55 03D2 544F5320 03D6 284D4D29		619 620 621	MSG3: MSG4: MSG5:	DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B3 54524F00 03B7 4D4F444F 03BB 20524540 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00 03CE 4D494E55 03D2 544F5320 03D6 284D4D29 03DA 3A00		<ul><li>619</li><li>620</li><li>621</li><li>622</li></ul>	MSG3: MSG4: MSG5:	DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00 'HORAS (HH):',0	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B7 4D4F444F 03BB 2052454C 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00 03CE 4D494E55 03D2 544F5320 03D6 284D4D29 03DA 3A00 03DC 0D0A00		<ul><li>619</li><li>620</li><li>621</li><li>622</li><li>623</li></ul>	MSG3: MSG4: MSG5: MSG6:	DB DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00 'HORAS (HH):',0 'MINUTOS (MM):'	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B7 4D4F444F 03BB 2052454C 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00 03CE 4D494E55 03D2 544F5320 03D6 284D4D29 03DA 3A00 03DC 0D0A00 03DF 484F5241		<ul><li>619</li><li>620</li><li>621</li><li>622</li></ul>	MSG3: MSG4: MSG5:	DB DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00 'HORAS (HH):',0	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B7 4D4F444F 03BB 20524540 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00 03CE 4D494E55 03D2 544F5320 03D6 284D4D29 03DA 3A00 03DC 0D0A00 03DF 484F5241 03E3 3A2000		619 620 621 622 623 624	MSG4: MSG5: MSG6: MSG7: MSG8:	DB DB DB DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00 'HORAS (HH):',0 'MINUTOS (MM):'  CR,LF,00H 'HORA: ',00H	DН 00Н
03A0 4D4F444F 03A4 3A2000 03A7 4D4F444F 03AB 2043524F 03AF 4E4F4D45 03B7 4D4F444F 03BB 2052454C 03BF 4F4A00 03C2 484F5241 03C6 53202848 03CA 48293A00 03CE 4D494E55 03D2 544F5320 03D6 284D4D29 03DA 3A00 03DC 0D0A00 03DF 484F5241		<ul><li>619</li><li>620</li><li>621</li><li>622</li><li>623</li></ul>	MSG3: MSG4: MSG5: MSG6:	DB DB DB	'MODO CRONOMETR 'MODO RELOJ',00 'HORAS (HH):',0 'MINUTOS (MM):'	DН 00Н

03E8 627 FIN: A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2 16/12/03

18:53:43 PAGE 11

END

A51 MACRO ASSEMBLER RELOJ2 18:53:43 DACE 16/12/03 18:53:43 PAGE 12

SYMBOL TABLE LISTING

N A M E	TYPE	V A L U E	ATTRIBUTES
ACC	D ADDR	00E0H A	
B	D ADDR	00F0H A	
BACK1	C ADDR	02A2H R	SEG=PROG
BACK2	C ADDR	02D1H R	SEG=PROG
BLANK_TIMER	C ADDR	0166H R	SEG=PROG
CHECK	C ADDR	0277H R	SEG=PROG
CINCO	C ADDR	0116H R	SEG=PROG
CLEAR_LCD	C ADDR	0038H R	SEG=PROG
CONVERT	C ADDR	00FBH R	SEG=PROG
CR	N NUMB	000DH A	GEG-DDOG
CRONO	C ADDR	0259H R	SEG=PROG
CUATRO	C ADDR	0111H R	SEG=PROG
D10K	C ADDR	02C5H R	SEG=PROG
D2OK	C ADDR	02DEH R	SEG=PROG
D30K	C ADDR	0322H R	SEG=PROG
D40K	C ADDR	033BH R	SEG=PROG
DATO	D ADDR	00F8H A	
DB0	B ADDR	00F8H.0 A	
DB1	B ADDR	00F8H.1 A	
DB2	B ADDR	00F8H.2 A	
DB3	B ADDR	00F8H.3 A	
DB4	B ADDR	00F8H.4 A	
DB5	B ADDR	00F8H.5 A	
DB6	B ADDR	00F8H.6 A	
DB7	B ADDR	00F8H.7 A	
DESBORD	C ADDR	016DH R	SEG=PROG
DOS	C ADDR	0107H R	SEG=PROG
DPH	D ADDR	0083H A	
DPL	D ADDR	0082H A	
EA	B ADDR	00A8H.7 A	
EN	B ADDR	00E8H.7 A	
ETO	B ADDR	00A8H.1 A	
EX0	B ADDR	00A8H.0 A	
EXIT	C ADDR	006FH R	SEG=PROG
EXIT2	C ADDR	007AH R	SEG=PROG
FAIL	C ADDR	012FH R	SEG=PROG
FIN	C ADDR	03E8H R	SEG=PROG
FLAG	N NUMB	0020H A	
GETASCII	C ADDR	013BH R	SEG=PROG
GETCHAR	C ADDR	00EBH R	SEG=PROG
INCR_C	C ADDR	01B7H R	SEG=PROG
INCR_H	C ADDR	01FEH R	SEG=PROG
INCR_M	C ADDR	01E7H R	SEG=PROG
INCR_S	C ADDR	01CEH R	SEG=PROG
INIT_LCD	C ADDR	0013H R	SEG=PROG
INTCONF	C ADDR	00E2H R	SEG=PROG
ITO	B ADDR	0088H.0 A	
LAPSUS	C ADDR	0190H R	SEG=PROG
LF	N NUMB	A HA000	
MSG1	C ADDR	0388H R	SEG=PROG
MSG2	C ADDR	03A0H R	SEG=PROG
MSG3	C ADDR	03A7H R	SEG=PROG
MSG4	C ADDR	03B7H R	SEG=PROG
MSG5	C ADDR	03C2H R	SEG=PROG
MSG6	C ADDR	03CEH R	SEG=PROG
MSG7	C ADDR	03DCH R	SEG=PROG
MSG8	C ADDR	03DFH R	SEG=PROG
MSG9	C ADDR	03E6H R	SEG=PROG
NUEVE	C ADDR	012AH R	SEG=PROG
ОСНО	C ADDR	0125H R	SEG=PROG
A51 MACRO ASSEMBLER	RELOJ2		
18:53:43 PAGE 13			
OK	C ADDR	0138H R	SEG=PROG
OK2	C ADDR	013AH R	SEG=PROG

16/12/03

OK_C		С	ADDR	01C9H	R	SEG=PROG
OK_H		С	ADDR	020DH	R	SEG=PROG
OK_M		С	ADDR	01F9H	R	SEG=PROG
OK_S		С	ADDR	01E2H	R	SEG=PROG
P4		D	ADDR	00E8H	Α	
P5		D	ADDR	00F8H	Α	
P6		D	ADDR	00FAH	A	
P7		D	ADDR	00DBH	Α	
P8		D	ADDR	00DDH	A	
PRINT_C		С	ADDR	00C1H	R	SEG=PROG
PRINT_R		С	ADDR	0084H	R	SEG=PROG
PROG		С	SEG	03E8H		REL=UNIT
PSW		D	ADDR	00D0H	A	
PULSACION		С	ADDR	019BH	R	SEG=PROG
PUTCHAR		С	ADDR	005DH	R	SEG=PROG
PUTLCD		С	ADDR	0070H	R	SEG=PROG
PUTSEPARATOR		С	ADDR	007BH	R	SEG=PROG
PUTSTRING		С	ADDR	0065Н	R	SEG=PROG
P_LCD		С	ADDR	0371H	R	SEG=PROG
RELOJ		С	ADDR	0290Н	R	SEG=PROG
REP1		С	ADDR	0228H	R	SEG=PROG
REP2		С	ADDR	02A2H	R	SEG=PROG
REP3		С	ADDR	02FFH	R	SEG=PROG
REP4		С	ADDR	0361H	R	SEG=PROG
RESET		С	ADDR	026EH	R	SEG=PROG
RI		В	ADDR	0098н.0	A	
RS		В	ADDR	00E8H.6	A	
RW		В	ADDR	00E8H.5	A	
SAVE_H		С	ADDR	02FDH	R	SEG=PROG
SAVE_M		С	ADDR	035AH	R	SEG=PROG
SBUF		D	ADDR	0099Н	A	
SCON		D	ADDR	0098H	Α	
SEIS		С	ADDR	011BH	R	SEG=PROG
SIETE		С	ADDR	0120H	R	SEG=PROG
SP		D	ADDR	0081H	Α	
STACK		I	SEG	0010H		REL=UNIT
START		С	ADDR	0212H	R	SEG=PROG
STOP		С	ADDR	027EH	R	SEG=PROG
TF0		В	ADDR	0088H.5	A	
TH0		D	ADDR	008CH	Α	
TH1		D	ADDR	008DH	Α	
TI		В	ADDR	0098H.1	A	
TIMECONF		С	ADDR	0156Н	R	SEG=PROG
TL0		D	ADDR	HA800	A	
TMOD		D	ADDR	0089Н	A	
TR0		В	ADDR	0088H.4	A	
TR1		В	ADDR	0088H.6	Α	
TRES		С	ADDR	010CH	R	SEG=PROG
UNO		С	ADDR	0102H	R	SEG=PROG
WAIT		С	ADDR	0289Н	R	SEG=PROG
WAIT_LCD		С	ADDR	0000H	R	SEG=PROG
WRITE_TEXT .		С	ADDR	0051H	R	SEG=PROG

REGISTER BANK(S) USED: 0

ASSEMBLY COMPLETE. 0 WARNING(S), 0 ERROR(S)

# Rutinas utilizadas:

A continuación se explican detalladamente las rutinas relacionadas con el manejo del LCD en este programa:

- WAIT\_LCD: rutina que espera a que el diplay esté listo para ejecutar una nueva instrucción, la rutina entra en un bucle mientras el flag busy ACC.7 se mantenga a 1, cuando el flan tenga el valor 0, la rutina finaliza, indicando así que el display está listo para ejecutar una nueva instrucción.
- INIT\_LCD: rutina que inicializa el display, necesaria para su funcionamiento, coloca el cursor al comienzo del mismo y lo configura para que el cursor se reposicione con cada nueva entrada.
- CLEAR\_LCD: sitúa el cursor en la posición inicial del display, borrando el contenido anterior, y prepara el cursor para que se incremente.
- WRITE\_TEXT: escribe el caracter almacenado en A en la posición actual del cursor del display.
- PUTLCD: Escribe una cadena de caracteres por el display. La cadena de caracteres debe estar apuntada por DPTR. La rutina lee carácter a carácter desde DPTR y llama a la rutina WRITE\_TEXT, hasta que llegue un carácter nulo (00H).

### Problemas encontrados:

Durante el desarrollo de esta sencilla práctica hemos tenido fundamentalmente un inconveniente, el mal funcionamiento del LCD disponible. Es por ello que debimos recurrir a otros LCD prestados por compañeros para probar la práctica. En el lado negativo, destacar la cantidad de tiempo que nos hizo perder este problema buscando una posible solución en nuestro propio programa.

# Anexo: rutinas generales.

A continuación se explican detalladamente todas y cada una de las rutinas utilizadas en este programa.

- PUTCHAR: rutina que escribe el carácter almacenado en el registro A, en el puerto serie. Para ello movemos el contenido de A, a SBUF y esperamos hasta que la línea no esté ocupada.
- GETCHAR: rutina que lee un carácter ASCII del puerto serie, espera a que se escriba algo en el puerto, lee del puerto, comprueba que el carácter no es 11H, ya que a veces es enviado por el mon51, y por último lo almacena en A.
- PUTSTRING: escribe una cadena de caracteres por el puerto serie. La cadena de caracteres debe estar apuntada por DPTR. La rutina lee carácter a carácter desde DPTR y llama a la rutina PUTCHAR, hasta que llegue un carácter nulo (00H).
- PUTSEPARATOR: escribe el carácter ":" en el puerto serie, moviendo el equivalente ASCII de dicho carácter al registro A y llamando a PUTCHAR.
- CONVERT: rutina que convierte un carácter ASCII a su equivalente decimal, si el carácter no es un número devuelve un 10 en el registro B, en caso contrario, devuelve el valor de dicho carácter, tanto en el registro B, como en el A. Para ello comprobamos el valor del carácter, con el valor ASCII de los dígitos del 0 al 9, y si coincide con alguno, lo devolvemos en A y en B.
- GETASCII: rutina que obtiene de A un numero de dos dígitos, y obtiene el primer dígito dividiendo A entre 10 y el segundo dígito restando el primer dígito multiplicado por 10, al número total. Devuelve las decenas en A y las unidades en B.
- PRINT\_R: escribe la hora actual en el puerto serie. Obtiene la hora actual del registro R4, llama a la rutina GETASCII y luego escribe las decenas almacenadas en A y las unidades en B, escribe ":" llamando a PUTSEPARATOR. Realiza la misma acción para los minutos (R5) y los segundos (R6).
- PRINT\_C: escribe el instante actual del cronómetro en el puerto serie y en el siguiente formato hh:mm:ss"cc. Para ello llamamos a la rutina PRINT\_R que envia hh:mm:ss, y a continuación escribimos " con PUTCHAR y las centésimas que se encuentran en el registro R7 con GETASCII y PUTCHAR.
- TIMECONF: rutina que configura el Timer 0. Elegimos el modo 1 en TMOD, configuramos el Timer 0 para que se desborde cada centésima de segundo, lo arrancamos e inicializamos los segundos y las centésimas.
- INTCONF: rutina que habilita la interrupción del Timer 0 y del evento externo 0, poniendo a 1 los bits ETO, ITO, EXO, y EA.
- BLANK\_TIMER: configura el Timer 0 para que se desborde cada centésima, del mismo modo que lo hace TIMECONF.
- INCR\_H: rutina que incrementa en una unidad el número de horas almacenadas en R4, suma 1 al número de horas, le resta 24 y si el resultado es cero inicializa a cero las horas.
- INCR\_M: rutina que incrementa en una unidad el número de minutos almacenados en R5, suma 1 al número de minutos, le resta 60 y si el resultado es cero inicializa a cero los minutos e incrementa las horas.

- INCR\_S: rutina que incrementa en una unidad el número de segundos almacenadas en R6, suma 1 al número de segundos, le resta 60 y si el resultado es cero inicializa a cero los segundos, e incrementa los minutos.
- INCR\_C: rutina que incrementa en una unidad el número de centésimas almacenadas en R7, suma 1 al número de centésimas, le resta 100 y si el resultado es cero inicializa a cero las centésimas e incrementa los segundos.
- DESBORD: rutina que trata la interrupción de desbordamiento del Timer 0 cuando estamos en modo cronómetro. La rutina guarda la palabra de estado en la pila y el registro B (que puede estar siendo usado por el programa principal), reinicia el Timer 0 para que se desborde cada centésima, e incrementa las centésimas. A continuación envía al puerto serie el instante del crono llamando a PRINT\_C, salvo en el caso de que el numero de pulsaciones del botón (R3) sea igual a 1, ya que estaríamos en el modo LAPSUS, en el que el programa no actualizará la hora en el puerto serie, aunque el timer seguirá funcionando y actualizando la hora correctamente. Por último restaura el registro B y la palabra de estado.
- PULSACION: rutina que trata la interrupción generada por el evento externo 0. Al saltar la interrupción se guarda en la pila la palabra de estado y el registro B (que puede estar siendo usado por el programa principal), y a continuación incrementa en 1 en número de pulsaciones almacenado en R3, por último restaura los elementos de la pila.
- RELOJ: segmento de código que simula el funcionamiento de un reloj. Se salta a este segmento si el modo elegido para el programa es el modo reloj. Lo primero que hace es mostrar un mensaje indicando el modo en el que estamos por el puerto serie, y a continuación envía al puerto serie una cadena de texto indicando que se introduzca la hora. La rutina lee el primer digito de la hora por el puerto serie y lo convierte a número decimal llamando a CONVERT, haciendo lo mismo para el segundo dígito, en caso de que alguno de los dos caracteres no sea equivalente a un número decimal, se volverá a enviar al serie un mensaje con PUTSTRING indicando que se vuelva a introducir la hora. En caso de que la hora esté formada por dos dígitos se pasa a la comprobación de si la hora es una hora correcta para el formato del reloj, es decir, que esté entre 0 y 23. Para ello aplicamos una máscara de bits sobre el número introducido y comprobamos si supera el límite (23), en caso de que lo supere volvemos a pedirlo por el serie, en caso contrario lo almacenamos en R4, y pasamos a la lectura de los minutos. La comprobación de los minutos funciona del mismo modo que la de las horas. salvo que la máscara que aplicamos es para comprobar que no se supera el número 60, en caso de que el formato sea correcto lo almacenaremos en R5.

Ya tenemos la hora en R4 y el minuto en R5, en R6 se almacenarán los segundos que en un principio comienzan a 0. En el modo reloj no tiene activadas las interrupciones del Timer 0 (el modo cronómetro si las usa), por lo que para comprobar si se desborda el timer 0, estaremos continuamente observando el bit TF0. Cuando se active sabemos que ha transcurrido una centésima de segundo, volvemos a poner manualmente el bit TF0 a 0, incrementamos el numero de centésimas llamando a INCR\_C, y mostramos la hora con el siguiente formato ("HORA: ",h, ":",m,":",s), retornando el carro pero sin realizar el salto de línea, volvemos a comprobar el bit TF0, y así sucesivamente.

• CRONO: éste es el segmento de código análogo al reloj que simula el funcionamiento de un cronómetro. Comienza mostrando el modo en que nos encontramos, a continuación activa las interrupciones del Timer 0 y del evento externo 0 al que se conectará el pulsador, configura el Timer 0 para que se desborde cada centésima de segundo, inicializa en numero de pulsaciones (R3), y el instante actual (0:0:0"0). A continuación permanece en un bucle comprobando si se ha accionado el pulsador 2 veces (en caso de que se haya pulsado una vez, modo LAPSUS) la rutina de interrupciones del Timer 0 se encarga de que el número no se actualice en el puerto serie, y si no se ha pulsado ninguna vez funcionará como si se tratara de un reloj, pero mostrando las centésimas de segundo en este formato h:m:s"c). Para ver si se ha pulsado 2 veces el botón, comprobamos si el bit de la posición 1 del registro que guarda el número de pulsaciones esta activo (en caso de que fuera mayor de 2 no estaríamos ejecutando esta parte del programa), si lo esta, entramos en el modo STOP, en el que paramos el Timer 0, mostramos el instante actual del crono, y permanecemos a la espera de la siguiente pulsación (tercera) del botón que nos llevaría de nuevo al inicio del modo CRONO, para esto comprobamos el bit 0 del registro que almacena las pulsaciones (al entrar en este modo el registro de pulsaciones tiene el valor 2), si está a 1 reseteamos el crono, y el numero de pulsaciones y comienza de nuevo la cuenta desde cero, a la espera de una nueva pulsación para volver a entrar en el modo LAPSUS, y así sucesivamente.