TALLINNA POLÜTEHNIKUM

IT ja telekommunikastiooni erialaosakond

Arti Hunt

ARDUINO LABORITÖÖDE JUHENDID

Lõputöö

ARVUTID JA ARVUTIVÕRGUD

IT-14E

Juhendaja: Meelis Antoi

AUTORIDEKLARATSIOON

Deklareerin, et käe	solev lõputöö, mis on minu iseseisva töö tulemus, on esitatud Tallinn
Polütehnikumi lõp	utunnistuse taotlemiseks Arvutid ja arvutivõrgud erialal. Lõputöö
alusel ei ole varem	eriala lõputunnistust taotletud.
Arti Hunt	
	(allkiri ja kuupäev)
Töö vastab kehtiva	tele nõuetele
Juhendaja: Meelis	Antoi

(allkiri ja kuupäev)

Sisukord

SIS	SUKORD)	3	
1.	LÜHE	NDITE JA MÕISTETE SÕNASTIK	5	
SIS	SISSEJUHATUS			
2.	MIKRO	DARVUTI PLATVORMI VALIK	9	
3.	ARDU	INO UNO TUTVUTSTUS	10	
4.	ARDU	INO IDE TUTVUSTUS	12	
5.	PRAK	ΓILISED TÖÖD	14	
4	5.1 Üle	esanne 1. Arduino tarkvara installeerimine	14	
4	5.2 Dig	gitaalsed I/O	15	
	5.2.1	Ülesanne 2. Nupule vajutades süttib LED	15	
	5.2.2	Ülesanne 3. Nupule vajutades süttib LED 1 sekundiks	16	
	5.2.3	Ülesanne 4. LED süttib nupu vabastamisel	17	
4	5.3 An	aloog sisendid	17	
	5.3.1	4.3.1. Ülesanne 5. Potentsiomeetri max nivoo ületamisel süttib LED	17	
	5.3.2	Ülesanne 6. LED-i vilkumise sagedus sõltub potentsiomeetri sisendist	18	
4	5.4 LC	D	19	
	5.4.1	Ülesanne 7. LCD kasutamine	19	

	5.4.2	Ülesanne 8. LCD kasutamine analoogsisendiga	20
4	5.5 A	ndurid JA LCD	21
	5.5.1	Ülesanne 9. Temperatuuri andur koos matemaatika teegig	a21
	5.5.2	Ülesanne 10. Kaugusandurid	23
4	5.6 M	ootor	23
	5.6.1	Ülesanne 11. Servomootor	23
	5.6.2	Ülesanne 12. Potentsiomeetriga juhitav servomootor	24
4	5.7 K	ommunikatsioon	25
	5.7.1	Ülesanne 13. Jadaliides	25
6.	LAHE	EMDUSTE TESTIMINE (ÕPPEMATERJALIDE	KASUTAMINE
PR	AKTILI	SES TÖÖS)	27
7.	KOKI	KUVÕTE	28
8.	KASUTATUD KIRJANDUS29		
9.	LISAI	O	30

1. Lühendite ja mõistete sõnastik

LED - valgusdiood

Takisti - Takisti on elektroonikakomponent mingi soovitava või kindla elektritakistuse tekitamiseks vooluringis.

LCD - Vedelkristallkuvar ehk LCD-kuvar (ingl Liquid Crystal Display) on kuvar, mille talitlus põhineb vedelkristallides ilmnevatel elektrooptilistel nähtustel.

USB – Infotehnoloogias on USB järjestiksiinil töötav standardiseeritud port, tänu millele saab arvuti külge ühendada välisseadmeid

Potentsiomeeter – Potentsiomeeter on muuttakisti, mida kasutatakse peamiselt elektroonikalülitustes reguleeritava pingejagurina

Surunupplüliti – Lüliti

Termotakisti – Termistor ehk termotakisti on termoelektriline pooljuhtseadis, mille takistus sõltub tugevalt ja mittelineaarselt temperatuurist.

Mikrokontroller - Mikrokontroller (algse nimega ühekiibi mikroarvuti) on mikrokiip, milles on peale keskprotsessori veel komponente, näiteks mälu.

SRAM - SRAM (Static Random Access Memory) ehk staatiline juhupöördlusega mälu on pooljuhi tüüp, kus sõna staatiline viitab sellele, et erinevalt dünaamilisest RAM-ist (DRAM), ei pea SRAM-i oma ehituse tõttu perioodiliselt uuendama.

EEPROM - EEPROM tähistab Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory ehk Elektriliselt Eemaldatav Programmeeritav Lugemiskaitstud Mälu ja on püsimälu tüüp, mida kasutatakse arvutites ja teistes elektroonilistes seadmetes, et salvestada väikeseid andmeosakesi, mis peavad alles jääma pärast toite eemaldamist, näiteks kalibreerimistabelid või seadme konfiguratsioon.

Taktsagedus - Taktsagedus on mikrokiibi töökiirust iseloomustav suurus, täpsemalt taktgeneraatori tekitatud impulsside arv sekundis. Taktsagedust mõõdetakse hertsides.

Sissejuhatus

Kooli teoreetilise töö kindlustamiseks tuleb teha saadud teadmised praktikas läbi.

Praktiste tööde edukaks läbi viimiseks on vaja koostada laborijuhendid. Et selgeks saada tegelikult arvuti toimimist, seda saab teha mikroarvutite peal. Mikroarvuti tuleks valida mis oleks odav, kõigile kättesaadav ja praktiline.

Arduino on lihtne, võimekas mikroarvuti, mis on mõeldud erinevate lahenduste automatiseerimiseks. Tänapäeval on Arduino enamlevinud platvormiks robootikaks. Selle baasil on hea õpetada mikroarvuti toimimist.

Laborijuendi ülesanded on tehtud järk-järguliselt keerukamaks, et õpetajal oleks lihtne hinnata õpilaste õpitulemusi.



Joonis 1. Ülevaade Arduino UNO sisendite ja väljuntide kohta

2. Mikroarvuti platvormi valik

Valisin platvormiks Arduino UNO, see on üks kõige populaarsem ja odavam. See on kasutusel enamustel robootikalahendustel, tekitab õpilastel palju huvi, materjalid on kergesti saadaval internetis. Arduino on hea algajatele õppimiseks mida kujutab endast programmeerimine ja robootika. Sobib ka väga hästi kooli õppekavasse. Seda on kerge kasutada, sellel on suur kogukond. Sobib erinevatele raskusastmetele, palju õppematerjale, skeemid ja lähtekoodid avatud.

Et tunnis operatiivselt töid läbi viia, oleks vaja need tööd läbi teha ja selle järgi juhend koostada. Esialgu tuleb viia läbi kergemad ülesanded ja selgitada miks ja kuidas toimib, milleks see vajalik on, ning hiljem järk-järgult teha raskemaid ülesandeid.

3. Arduino UNO tutvutstus

Arduinot programmeeritakse enamasti Wiring-keelel põhineva programmeerimiskeele abil, kasutades Processing-keskkonnal põhinevat integreeritud arenduskeskkonda. Arduino programmeerimiseks kasutatav keel on sarnane C++ keelega, mõne muudatuse ja lihtsustusega.

Arduino on avatud lähtekoodiga ühe plaadi mikrokontroller, mis suudab tajuda ümbrust saades erinevatest sensoritest sisendinformatsiooni ning muuta oma ümbrust juhtides näiteks LEDe, mootoreid ja teisi ajureid. Arduino riistvara koosneb lihtsast vaba riistvara disainiga trükiplaadist, millel on Atmel AVR protsessor, ning mugavamaks kasutamiseks välja toodud erinevad sisend- ja väljundviigud. Tarkvara koosneb standardsest programmeerimiskeele kompilaatorist ja mikrokontrolleris olevast alglaadimise haldurist.

Arduino riistvarast on erinevaid versioone ja neid on võimalik osta eelnevalt kokkupandult. Riistvara on võimalik ise luua, on riistvara disaini informatsioon vabalt internetis saadaval. Lisaks Arduinole on riistvarast olemas ka teisi ühilduvuse tasemetega teiste tootjate variatsioone. Mõned neist on programmeeritavad tavapärase Arduino tarkvaraga.

Arduino projekt tõsteti esile 2006. aastal Prix Ars Electronica autasustamisel digitaalsete kogukondade kategoorias. (Arduino, 2015)

Info:

Mikrokontroller: ATmega328

Tööpinge: 5V Sisendpinge (soovitatav): 7-12V Sisendpinge (piirid): 6-20V

Digitaalseid pesasid: 14 (millest 6 PWMiga)

Analoogpesasid: 6
Voolutugevus pesa kohta: 40mA
Voolutugevus 3.3V pesal: 50Ma

Mälu: 32KB (ATmega328), millest 0.5KB bootloader

SRAM: 2KB (ATmega328) EEPROM: 1KB (ATmega328)

Taktsagedus: 16MHz

(Rene Rebane, 2011)

4. Arduino IDE tutvustus

Arduino on open-source elektroonika prototüüpimise platvorm, mis põhineb kergestikasutataval riistvaral ja tarkvaral ning on algselt loodud kunstnikele, disaineritele ja hobielektroonikutele.

Arduino plaatidel on üldjuhul kasutusel AVR mikrokontroller. Programmeerimiskeskkonnaks on Arduino IDE,

Programmi aknas on meie jaoks kõige olulisem:

Kontrollib kas kood laadimata

Kompileerib koodi ja laeb selle mikrokontrollerisse

Avab serial terminali, mille kaudu saab mikrokontrolleriga töö ajal infot vahetada või programmi debugida


Valitud Arduino plaadi versioon

kompileerub/kas koodis on süntaksivigu, ilma programmi mikrokontrollerisse

COM port, kuhu on ühendatud Arduino (vt joonis 2.)

setup() – funktsioon mis töötab korra programmi alguses ning seadistab mikrokontrolleri parameetrid.

loop() – funktsioon mis kutsutakse korduvalt esile kuni plaat välja lülitatakse.(vt joonis 3.)



Joonis 2. Ülevaade Arduino IDE tarkvarast

Joonis 3. Ülevaade Arduino IDE funktsioonide kotha

5. Praktilised tööd

5.1 Ülesanne 1. Arduino tarkvara installeerimine

Esmalt laadisime alla Arduino tarkvara leheküljelt Arduino IDE: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.

Ühendasime arduino USB-kaabilga arvutiga. Panime tööle eelnevalt alla laetud tarkvara Arduino IDE.

Mida Meil oli selleks vaja? Arvutit millel oleks vähemalt 1 vaba USB pesa, Arduino UNO ja usb-kaabel (Microsoft 2017).

5.2 Digitaalsed I/O

5.2.1 Ülesanne 2. Nupule vajutades süttib LED


Kirjeldus: Programm demonstreerib nupu ja LED-i kasutamist.

```
const int nupp = 2; // Viik kuhu on ühendatud nupp
const int LED = 13; // Viik kuhu on ühendatud nupp roheline LED
// Globaalsed muutujad
int NupuOlek = 0; // Nupu oleku muutuja

void setup() {
   pinMode(LED, OUTPUT); // algväärtustame LED viigu väljundiks
   pinMode(nupp, INPUT); // algväärtustame nupu viigu sisendiks
   digitalWrite(nupp, HIGH); // lülitame sisemised pullup takistid sisse
}

void loop() {
   NupuOlek = digitalRead(nupp); // salvestame muutujasse nupu hetke
   väärtuse
   if (NupuOlek == LOW) { // Kui nupu on alla vajutatud
        digitalWrite(LED, HIGH); // süütame LED-i
   }
   else { // vastasel juhul
        digitalWrite(LED, LOW); // kustutame LED-i
   }
}
```

(vt joonis 4.) (Sell R., 2015)




Joonis 4.

5.2.2 Ülesanne 3. Nupule vajutades süttib LED 1 sekundiks

Kirjeldus: Programm demonstreerib nupu ja LED-i kasutamist.

```
// Konstandid
const int nupp = 2; // Viik kuhu on ühendatud nupp
const int LED = 13; // Viik kuhu on ühendatud nupp roheline LED
// Globaalsed muutujad
int NupuOlek = 0; // Nupu oleku muutuja
void loop() {
  if (digitalRead(nupp) == LOW) { // Kui nupu olek on madal
      digitalWrite(LED, HIGH); // süütame LED-i
      delay(1000); // ootame 1 sekundi (1000 millisekundit)
  }
  digitalWrite(LED, LOW); // kustutame LED-i
}
```

(vt joonis 5.) (Sell R., 2015)



Joonis 5.


5.2.3 Ülesanne 4. LED süttib nupu vabastamisel

Kirjeldus: Programm demonstreerib nupu ja LED-i kasutamist.

```
// Konstandid
const int nupp = 2; // Viik kuhu on ühendatud nupp
const int LED = 13; // Viik kuhu on ühendatud nupp roheline LED
// Globaalsed muutujad
int NupuOlek = 0; // Nupu oleku muutuja

void loop() {
  if (digitalRead(nupp) == LOW) { // Nupule vajutus
    while (digitalRead(nupp) == LOW) {} // Ootame nupu lahtilaskmist
    digitalWrite(LED, HIGH); // süütame LED-i
  }
}
```

(vt joonis 6) (Sell R., 2015)



Joonis 6.

5.3 Analoog sisendid

5.3.1 4.3.1. Ülesanne 5. Potentsiomeetri max nivoo ületamisel süttib LED

Kirjeldus: Programm demonstreerib analoogsisendi kasutamist.


```
// määrame nivoo, millest kõrgemal väärtusel //süüdatakse LED
const int nivoo = 512;

int pote_sisend = 2; // määrame potentsiomeetri sisendviigu
int led = 13; // määrame LED ühendusviigu
int pote = 0; // muutuja potentsiomeetri väärtuse salvestamiseks

void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT); // algväärtustame LED viigu väljundiks
}
```

```
void loop() {
  pote = analogRead(pote_sisend); // loeme analoogsisendi väärtuse
  // kui väärtus on suurem nivoost, süütame LED-i
  if (pote>nivoo) digitalWrite(led, HIGH);
  else digitalWrite(led, LOW); // vastasel korral kustutame LED-i
}
```

(vt joonis 7.) (Sell R., 2015)



Joonis 7.

5.3.2 Ülesanne 6. LED-i vilkumise sagedus sõltub potentsiomeetri sisendist


Kirjeldus: Programm demonstreerib analoogsisendi kasutamist.

```
int pote_sisend = 2; // määrame potentsiomeetri sisendviigu
int led = 13; // määrame LED ühendusviigu
int pote = 0; // muutuja potentsiomeetri väärtuse salvestamiseks

void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT); // algväärtustame LED viigu väljundiks
}

void loop() {
   pote = analogRead(pote_sisend); // loeme anduri väärtuse
   digitalWrite(led, HIGH); // kustutame LED-i
   delay(pote); // tekitame viite <sensorValue> millisekundit
   digitalWrite(led, LOW); // süütame LED-i
   delay(pote); // tekitame viite <sensorValue> millisekundit
```

(vt joonis 8.) (Sell R., 2015)



Joonis 8.

5.4 LCD

5.4.1 Ülesanne 7. LCD kasutamine

Kirjeldus: Kasutab LiquidCrystal.h teeki ja ITEAD Studio 2x16 teksti laiendusplaati.


```
#include <LiquidCrystal.h> // Kaasame vajaliku teegi

// Initsialiseerime LCD koos vastavate viikude ühendamisega
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
   lcd.begin(16, 2); //Määrame LCD read ja veerud
   lcd.print("Tere Tallinn!"); // Trükime tervitusteksti
}

void loop() {
   lcd.setCursor(0, 1); //Viime kursori esimesele reale esimesse
positsiooni (1. rida on indeksiga 0)
   lcd.print(millis()/1000); //Trükime loenduri väärtuse
}
```

(vt joonis 9.) (Sell R., 2015)



Joonis 9.

5.4.2 Ülesanne 8. LCD kasutamine analoogsisendiga

Kirjeldus: kasutab LiquidCrystal.h teeki ja ITEAD Studio 2x16 teksti laiendusplaati.


```
#include <LiquidCrystal.h> // Kaasame vajaliku teegi

// Initsialiseerime LCD koos vastavate viikude ühendamisega
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int pote_sisend = A1; // määrame potentsiomeetri sisendviigu

void setup() {
   lcd.begin(16, 2); //Määrame LCD read ja veerud
   lcd.print("Potentsiomeeter"); // Trükime tervitusteksti
}

void loop() {
   lcd.setCursor(0, 1); //Viime kursori esimesele reale esimesse
positsiooni (1. rida on indeksiga 0)
   lcd.print(analogRead(pote_sisend)); //Trükime analoogsisendi väärtuse
   lcd.print(" "); //Trükime tühikud, et vana väärtus ei jääks segama
   delay (100);
}
```

(vt joonis 10.) (Sell R., 2015)



Joonis 10.

5.5 Andurid JA LCD

5.5.1 Ülesanne 9. Temperatuuri andur koos matemaatika teegiga

Kirjeldus: kasutab Steinhart-Hart termistori valemit:

```
temperatuur kelvinites = 1 / \{A + B[ln(R)] + C[ln(R)]^3\}
```

kus A = 0.001129148, B = 0.000234125 ja C = 8.76741E-08

```
// Kaasame vajalikud teegid
#include <math.h>
#include <LiquidCrystal.h>

// Initsialiseerime LCD koos vastavate viikude ühendamisega
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int andur = A1; // määrame temperatuurianduri (termistori) sisendviigu


void setup() {
  lcd.begin(16, 2); //Määrame LCD read ja veerud
  lcd.print("Temperatuur"); // Trükime tervitusteksti
  delay (1000);
}

void loop() {
  Termistor(analogRead(andur)); // Käivitame funktsooni
  delay(1000); // Ootame 1 sek.
  lcd.clear(); // Puhastame ekraani vanadest andmetest
}

void Termistor(int RawADC) {
```

```
double Temp;
  long Takistus;
 // Valem: Takistus = (1024 * JaguriTakisti/ADC) - JaguriTakisti
Takistus=((10240000/RawADC) - 10000);
  //Esimene rida
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("AD=");
 lcd.print(RawADC); //Trükime analoogsisendi väärtuse
 lcd.setCursor(8, 0);
 lcd.print("U=");
 lcd.print(((RawADC*5.0)/1024.0),3); //Trükime pinge väärtuse
  //Teine rida
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("R=");
 lcd.print(Takistus); //Trükime takistuse väärtuse
 Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
 Temp))* Temp);
 Temp = Temp - 273.15; // Konverteeri Kelvinid Celciustesse
 lcd.setCursor(8, 8);
 lcd.print("T=");
 lcd.print(Temp); //Trükime temperatuuri väärtuse
```

(vt joonis 11.) (Sell R., 2015)



Joonis 11.

5.5.2 Ülesanne 10. Kaugusandurid

Kirjeldus: programm demostreerib kaugusanduri kasutamist.


```
// Reading analog and digital sensors
void setup()
{
    // For visualization we can use serial monitor
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    // Read the input on analog pin 2 and 3:
    int AnalogSensorValue = analogRead(A2); //Sharp analoog kaugusandur
    int DigitalSensorValue = digitalRead(A3); //Digtaalne lähedusandur

Serial.println(AnalogSensorValue); // Print out the analog value
    Serial.println(DigitalSensorValue); // Print out the digital value

delay(500); // Delay in between readings for readability
}
```

(vt joonis 12.) (Sell R., 2015)



Joonis 12.

5.6 Mootor

5.6.1 Ülesanne 11. Servomootor


Kirjeldus: programm demostreerib servomootori kasutamist.

```
#include <Servo.h>
Servo right_motor,left_motor; // create servo object to control a servo
void setup()
{
```

```
right_motor.attach(11);  // attaches the servo on pin 11
left_motor.attach(12);  // attaches the servo on pin 12
}

void loop()
{
    // Control servo with value 0-180. 90 means that servo stands still right_motor.write(0);  // 0 - Servo with maximum speed backward left_motor.write(180);  // 180 - Servo with maximum speed forward
}
```

(vt joonis 13.) (Sell R., 2015)



Joonis 13.

5.6.2 Ülesanne 12. Potentsiomeetriga juhitav servomootor

Kirjeldus: programm demostreerib potentsiomeetriga juhitavat servomootori kasutamist.


```
#include <Servo.h>
Servo right_motor,left_motor; // create servo object to control a servo

void setup()
{
    while (digitalRead(10) == 1) {}; // Question - What this row does?
    right_motor.attach(11); // Attaches the servo on pin 11
    left_motor.attach(12); // Attaches the servo on pin 12
}

void loop()
{
    int AnalogSensorValue = analogRead(A0); // Read front sensor value
    // Compare it with reference
    if (AnalogSensorValue>500) { // If TRUE
```

```
left_motor.write(0);  // Reverse one motor
  delay(750);  // Wait until turn is enough
}
right_motor.write(0);  // Drive forward
left_motor.write(180);  // Drive forward
}
```

(vt joonis 14.) (Sell R., 2015)



Joonis 14.

5.7 Kommunikatsioon

5.7.1 Ülesanne 13. Jadaliides


Kirjeldus: programm demostreerib kommunikatsiooni võimalusi.

```
#include <math.h>
int NTC_sisend = A2; // määrame temperatuurianduri sisendviigu
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}

void loop() {
   Termistor(analogRead(NTC_sisend)); // Käivita funktsoon
   Serial.println(""); // Tekita reavahetus
   delay(1000); // Oota 1 sek.
}
```

```
double Termistor(int RawADC) {
  double Temp;
   long Takistus;
 // Valem: Takistus = (1024 * JaguriTakisti/ADC) - JaguriTakisti Takistus=((10240000/RawADC) - 10000);
  Serial.print("ADC: ");
  Serial.print(RawADC);
  Serial.print("/1024"); // Prindi ADC tulemus
Serial.print(", Pinge: ");
  Serial.print(((RawADC*5.0)/1024.0),3);
 Serial.print(" volti"); // Prindi pinge
Serial.print(", Takistus: ");
  Serial.print(Takistus);
  Serial.print(" oomi");
  Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
  Temp))* Temp);
 Temp = Temp - 273.15; // Konverteeri Kelvinid Celciustesse
  Serial.print(", Temperatuur: ");
 Serial.print(Temp);
 Serial.print(" kraadi C");
  return Temp;
```

(vt joonis 15.) (Sell R., 2015)



Joonis 15.

6. Lahemduste testimine (õppematerjalide kasutamine praktilises töös)

Ma tegin läbi lõputööös välja toodud ülesanded Tallinna Polutehnikumi õpilastega rühmast IT-15E.

Läbi proovitud juhiste tulemustega sain teada mis tuleks juhistes muuta.

Õpilastel esinesid järgnevad probleemid: LED-id põletati läbi, õpilased võtsid skriptid ja skeemid internetist, mitte ei lahendanud oma peaga.

Lahenduseks seletasin õpilastele kuidas takistid töötavad ja milleks oli neid vaja. Et õpilased ei võtaks skeeme ja skripte internetist, keelasin neil arvutis olles interneti kasutamise.

7. Kokkuvõte

Saime valmis Arduino laboritööd

Tulevikus on lihtsam näiteks õpetajatel õpilastele selgeks teha kuidas Arduino töötab, ning mida on sellega võimalik teha. Sobib ka neile kes soovib ise õppida.

Seda saab edasi arendada nii, et teha veel erinevaid taolisi ülesandeid.

8. Kasutatud kirjandus

Arduino (30.04.2017), Arduino põhiproduktid. [https://www.arduino.cc/en/Main/Products https://www.arduino.cc/en/tutorial/blink]

Vikipeedia (30.04.2017), Arduino. [https://et.wikipedia.org/wiki/Arduino]

Amatöörrobootika (30.04.2017), Arduino. [http://robootika.tech-thing.org/2013/moni-sona-arduinost-ja-sellele-koodi-kirjutamisest]

Roboticlab (01.05.2017), Arduino. http://home.roboticlab.eu/et/arduino

Hobilabor (01.05.2017), Arduino. https://www.slideshare.net/renerebane/arduinoprese-hobilabor2011

Microsoft (01.05.2017), Arduino IDE. [https://www.microsoft.com/en-us/store/p/arduino-ide/9nblggh4rsd8]

9. Lisad