mai 17, 13 14:35	D:\Use	ers\Joao\Desktop\p3print_	win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 1/18
; Projeto Arqui	tectura	de Computadores	<u> </u>
; Joao Figueire	do	N75741	
; Duarte Goncal	ves	N66251	
<i>;</i>			
; ZONA I: Const			5 1 3 2 1 1 1 T 1
INT_MASK_ADDR	EQU	FFFAh	; Endereço da Mascara de Interr
upcoes		1001101110011111	
INT_MASK	EQU	1001101110011111b	; Mascara de Interrupcoes
SP_INICIAL	EQU	FDFFh	; Pilha
IO_Control LCD Control	EQU EQU	FFFCh FFF4h	; Controlo da Janela de Texto ; Controlo do LCD
LCD_WRITE	EQU	fff5H	; Escrita no LCD
TimerValue	EQU	FFF6h	; Endereco do conteudo do tempor
izador	EQU	111 011	, Endereco do conteddo do tempor
TimerControl	EQU	FFF7h	; Endereco do controlo do tempor
izador	-20		, madred as concrete as comper
LEDControl	EQU	FFF8h	; Controlo dos LEDs
TimeLong	EQU	0001h	; Conteudo do temporizador
EnableTimer	EQU	0001h	; Controlo do temporizador
Segmento71	EQU	FFFOh	; Endereco do primeiro display 7
segmentos da d			
Segmento72	EQU	FFF1h	; Endereco do segundo display 7
segmentos da di	-		3 1 1
FIM_TEXTO	EQU	' @ '	; Caracter que identifica o fim
de uma string			-
SimboloRobot1	EQU	<i>'</i> ^ <i>'</i>	
SimboloRobot2	EQU	' < '	
SimboloRobot3	EQU	'>'	
SimboloChao	EQU	' _'	
SimboloEspaco		, ,	
SimboloMissil	~	' '	
SimboloMeteoro	~	/ * /	
RANDOM	EQU	1000000000010110b	; Mascara para o algoritmo para
gerar numeros a	leatori	OS	
; ZONA II: Vari	217016		
, ZONA II. Vali	ORIG	8000h	
LASTRANDOM	WORD	0	; Ultimo numero aleatorio gerado
EstadoJogo	WORD	0	; Estado do jogo
			nicoes, 4 - instrucoes, 1 - jogo, 2
- fim de jogo	-• -		
Score	WORD	0	
MaxScore	WORD	0	
LastScore	WORD	0	
UserPoints	WORD	0	
PosicaoRobot	WORD	5672	
FlagMoveCanhao	WORD	2	
FlagME	WORD	0	
FlagMD	WORD	0	
FlagMissilReady		1	; Permite lancar o missil ou nao
FlagLancaMissil	WORD	0	; Ativa quando o jogador prime I
2			
TimeGeraMeteoro		20	
ContGeraMeteoro		20	
ContadorMissil	WORD	0	
MissilPosicao	WORD	0	
MissilContador	WORD	0	Matanas II DIM EDVEO
VarTexto1	STR		Meteoros!', FIM_TEXTO
VarTexto2	STR		I1 para comecar', FIM_TEXTO
VarTexto3	STR	riima o interruptor	I2 para ver as instrucoes', FIM_TEX
TO			
VarTexto4	STR	/ Drima A intarrintar	I3 para alterar definicoes', FIM_TE

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 2/18
               STR
VarDefinicoes
                        'Definicoes',FIM_TEXTO
VarDefinicoes1
                        'I7 - Quantidade de Meteoros no ecra: ',FIM_TEXTO
               STR
VarDefinicoes2 STR
                        'I9 - Velocidade de Meteoros: ',FIM TEXTO
VarDefinicoes3 STR
                        'Varios',FIM_TEXTO
                        'Um ',FIM_TEXTO
'Estavel ',FIM_TEXTO
VarDefinicoes4 STR
VarDefinicoes5 STR
                        'Aleatoria', FIM_TEXTO
VarDefinicoes6 STR
VarDefinicoes7 STR
                        'I8 - Velocidade para gerar meteoro: ',FIM_TEXTO
                        'Aleatoria', FIM TEXTO
VarDefinicoes8 STR
VarDefinicoes9 STR
                        'Fixa ',FIM_TEXTO
                        'Instrucoes', FIM_TEXTO
VarInstrucoes STR
VarInstrucoes1 STR
                        'O objetivo do jogo e impedir os meteores de chegarem a
Terra.', FIM_TEXTO
VarInstrucoes2 STR
                        'Para mover o canhao utiliza os interruptores IO e IB.',
FIM TEXTO
VarInstrucoes3 STR
                        'Para lançar o missil utiliza o interruptor I2', FIM_TE
XTO
VarInstrucoes4 STR
                        'Poderas lanã§ar um missil sempre que os 16 LEDs estiver
em acessos', FIM_TEXTO
VarInstrucoes5 STR
                        'O jogo termina quando tres meteoros chegarem a Terra.',
FIM TEXTO
VarPontos
               STR
                        'Pontos: 0000 *0', FIM_TEXTO
VarMaximo
               STR
                        'Maximo: 0000', FIM_TEXTO
               STR
                        'Fim do Jogo', FIM_TEXTO
VarFimJogo1
                        'Prima o interruptor I1 para recomecar', FIM_TEXTO
VarFimJogo2
               STR
EspacoLimpaEcra STR
                         ',FIM TEXTO
DefMeteorosQt
               WORD
DefMeteorosVel WORD
                        1
DefMeteorosCont WORD
ContMoveMeteoro WORD
                        0
                        0
QtMeteoros
                WORD
MeteoroPos
                WORD
                        0
                        0
                WORD
MeteoroCont
MeteoroVel
                WORD
                        0
; ZONA III: Tabela de Interrupcoes
                ORIG
                        FE00h
INT()
                WORD
                        Interruptor0
INT1
                WORD
                        Interruptor1
INT2
                WORD
                        Interruptor2
INT3
                WORD
                        Interruptor3
                ORIG
                        FE07h
INT7
                WORD
                        Interruptor7
INT8
                WORD
                        Interruptor8
INT9
                WORD
                        Interruptor9
                ORIG
                        FE0Bh
INTB
                WORD
                        InterruptorB
                ORIG
                        FE0Fh
INTTemp
                WORD
                        Temporizador
: ZONA IV: Codigo
                ORIG
                        0000h
                MOV
                        R7, SP_INICIAL
                MOV
                        SP.R7
                                                ; Inicia a pilha
                MOV
                        R7, INT MASK
               MOV
                        M[INT_MASK_ADDR],R7
                                                ; Ativa a mascara de interrupcoe
                MOV
                        R7, R0
                                                ; Limpa R7
```

mai 17, 13 14:35	D:\User	s\Joao\Desktop\p3print_wi	in\GnuWin32\bin\fase1.as Page 3/18
	MOV	M[EstadoJogo],R0	; Coloca o Estado do Jogo como I
nicial (Ecra In	icial) JMP	Inicio	
;INTO;;;; ;; Interruptor0:	Entrada Saidas: Efeitos PUSH MOV POP RTI		; Flag MoveCanhao=0
;INTB ; ; ; ; InterruptorB:	Entrada Saidas: Efeitos PUSH MOV INC POP RTI		; Flag MoveCanhao=1
;INT1 ; ; ; ; Interruptor1:	Entrada Saidas: Efeitos PUSH MOV CMP		ogo ; Caso o estado do jogo sejam as
definicoes vol	ta-se ao BR.NN MOV	ecra inicial VoltaMenu R1,2	
de jogo, recom	CMP eca-se o BR.Z CMP	RecomecaJogo	; Caso o estado do jogo seja fim
cra inicial, con		M[EstadoJogo],R0 ogo RecomecaJogo FimJogoFlag	; Caso o estado do jogo seja o e
VoltaMenu:	MOV BR	M[EstadoJogo],R0 FimJogoFlag	
RecomecaJogo: FimJogoFlag:	MOV MOV POP RTI	R1,1 M[EstadoJogo],R1 R1	
; INT2	Entrada		
; ; Interruptor2:	Saidas: Efeitos PUSH MOV	: Altera EstadoJo R1 R1,1	ogo ou Lanca Missil
ogar, ativa flag	BR.Z	SaltoINT2_3	; Caso o estado do jogo seja a j
SaltoINT2: nta as instruco	CMP es	M[EstadoJogo],R0	; Caso seja ecra inicial, aprese
SaltoINT2_3:	BR.NZ MOV MOV CMP	FimInstrucoes R1,4 M[EstadoJogo],R1 M[FlagMissilReady],R0	; Caso a flag MissilReady esta a

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 4/18
tiva, ativa flag LancaMissil
               BR.Z
                       FimInstrucoes
                                               ; Caso contrario termina rotina
               MOV
                       M[FlagLancaMissil],R1
               MOV
                       M[FlagMissilReady],R0
               MOV
                       M[ContadorMissil],R0
FimInstrucoes:
               POP
               RTI
; INT3
               Entradas:
               Saidas:
               Efeitos:
                               Altera EstadoJogo
               PUSH R1
Interruptor3:
               CMP
                       M[EstadoJogo],R0
                                               ; Caso o estado do jogo seja ecr
a inicial, apresenta as definicoes
               BR.NZ FimDefinicoes
               MOV
                       R1.3
               MOV
                       M[EstadoJogo],R1
FimDefinicoes: POP
; INT7
               Entradas:
               Saidas:
               Efeitos:
                               Altera definicoes
               PUSH R1
Interruptor7:
                       R1,3
               MOV
               CMP
                       M[EstadoJogo],R1
                                               ; Caso o estado do jogo seja def
inicoes, altera as definicoes associadas ao I7
               BR.NZ FimInterruptor7
               CMP
                       M[DefMeteorosOt], R0
               BR.Z
                      Interruptor71
               MOV
                       M[DefMeteorosQt],R0
               MOV
                       R2, VarDefinicoes4
               MOV
                       R1,110000101111b
               CALL
                       EscString
                                               ; Escreve alteracao no ecra
                       FimInterruptor7
Interruptor71:
               INC
                       M[DefMeteorosOt]
                       R2, VarDefinicoes3
               MOV
                       R1,110000101111b
               CALL
                       EscString
                                               ; Escreve alteracao no ecra
FimInterruptor7:POP
; INT8
               Entradas:
               Saidas:
               Efeitos:
                               Altera definicoes
Interruptor8:
               PUSH
                     R1
               MOV
                       R1,3
               CMP
                       M[EstadoJogo],R1
                                               ; Caso o estado do jogo seja def
inicoes, altera as definicoes associadas ao I8
               BR.NZ FimInterruptor8
               CMP
                       M[DefMeteorosCont], R0
               BR.Z
                       Interruptor81
               MOV
                       M[DefMeteorosCont], R0
               MOV
                       R2, VarDefinicoes9
               MOV
                       R1,111000101111b
               CALL
                       EscString
                                               ; Escreve alteracao no ecra
               BR
                       FimInterruptor8
Interruptor81: INC
                       M[DefMeteorosCont]
               MOV
                       R2, VarDefinicoes8
```

mai 17, 13 14:35	D:\User	s\Joao\Desktop\p3print_wi	n\GnuWin32\bin\fase1.as Page 5/18
FimInterruptor8:	MOV CALL POP RTI	R1,1110001011111b EscString R1	; Escreve alteracao no ecra
;INT9			
;	Entrada		
;	Saidas:		
<i>i</i>	Efeitos		es es
Interruptor9:	PUSH MOV	R1 R1,3	
inicona altora	CMP	M[EstadoJogo],R1 nicoes associadas ao I9	; Caso o estado do jogo seja def
INICOES, allera	BR.NZ	FimInterruptor9	
	CMP	M[DefMeteorosVel],R0	
	BR.Z	Interruptor91	
	MOV MOV	M[DefMeteorosVel],R0 R2,VarDefinicoes5	
	MOV		
		R1,1000000101111b	· Fagraga altoragas no care
	CALL	EscString	; Escreve alteracao no ecra
Intornuntor01:	BR	FimInterruptor9	
Interruptor91:	INC	M[DefMeteorosVel]	
	MOV	R2, VarDefinicoes6	
	MOV	R1,1000000101111b	
	CALL	EscString	; Escreve alteracao no ecra
FimInterruptor9:	RTI	R1	
;Temporizador			
;	Entrada	s:	
;	Saidas:		
;	Efeitos	: Altera Contador	Missil
Temporizador:	INC	M[ContadorMissil]	;Contador para novo missil
-	INC	M[MissilContador]	;Contador para mover o missil
	INC	M[ContGeraMeteoro]	;Contador para gerar um meteoro
	INC	M[ContMoveMeteoro]	;Contador para fazer mover os me
teoros			,
	PUSH	R1	
	MOV	R1, TimeLong	
	MOV	M[TimerValue],R1	
	MOV	R1,EnableTimer	
	MOV	M[TimerControl],R1	
	POP	R1	
	RTI		
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;			
; FUNCOES AUX	-		
; MoveEsq:		canhao para a esquerda	
;	Entrada		
;	Saidas:		
;	Efeitos		M[PosicaoRobot]
MoveEsq:	MOV	R1,0001011000000001b	
	CMP	M[PosicaoRobot],R1	
	BR.Z	FimMoveEsq	
		M[PosicaoRobot]	
	DEC	[
	DEC CALL	DrawRobot	
	CALL	DrawRobot	
	CALL MOV	DrawRobot R6,M[PosicaoRobot]	

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print_win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 6/18
              I2OP
                     R1, R6
              MOV
                     M[FlagMoveCanhao], R2
              RET
FimMoveEsq:
; MoveDir:
              Move o canhao para a direita
              Entradas:
              Saidas:
              Efeitos:
                            Modifica R1, R6, M[PosicaoRobot]
              MOV R1,0001011001001110b
MoveDir:
              CMP
                     M[PosicaoRobot],R1
              BR.Z FimMoveDir
              INC
                     M[PosicaoRobot]
              CALL
                    DrawRobot
              MOV
                     R6,M[PosicaoRobot]
              DEC
                     R6
              DEC
                     R6
              MOV
                     R1.''
              I2OP
                    R1,R6
              MOV
                     M[FlagMoveCanhao], R6
FimMoveDir:
; IMPRESSAO NO ECRA ;
; EscString: Escreve uma string para o ecra
             Entradas: ---
              Saidas:
             Efeitos:
                            altera registo R1, R2,R3,R4
EscString:
              MOV R3,FIM_TEXTO
              MOV
CicloString:
                   R6,R1
              I20P M[R2],R6
              INC
                     R1
              INC
              CMP
                     M[R2],R3
              BR.NZ CicloString
              RET
: DrawSet:
              Desenha o cenario
              Entradas:
              Saidas:
              Efeitos:
                            Desenha o chao no ecra
DrawSet:
              MOV R6,23
              ROL
                    R6,8
              PUSH
                   R5
              PUSH
                    R3
              MOV
                     R5, R0
CicloSet:
              MOV
                     R3, SimboloChao
              I2OP
                    R3,R6
              INC
                     R6
              INC
                     R5
              CMP
                     R5,80
                    CicloSet
              BR.NZ
              POP
                     R3
              POP
                     R5
              RET
; DrawRobot:
              Desenha o robot no cenario
              Entradas:
              Saidas:
              Efeitos:
                            Desenha o robot no ecra
                   R6,M[PosicaoRobot]
DrawRobot:
              MOV
```

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 7/18
              MOV
                    R4,′<′
              I2OP
                    R4,R6
              INC
                     R6
                    R4,'^'
              MOV
              I2OP
                    R4.R6
              INC
                    R4,'>'
              MOV
              I20P
                    R4,R6
              RET
; DrawMeteoro: Desenha o meteoro no ecra
             Entradas:
              Saidas:
             Efeitos:
                           Desenha meteoro no ecra
             PUSH R1
DrawMet.eoro:
                    R1.SimboloMeteoro
              I2OP
                   R1,M[R2]
             POP
                    R1
; LimpaEcra:
              Coloca o simbolo espaco ' ' em todas as posicoes do ecra
             Entradas: ---
              Saidas:
             Efeitos:
                           Modifica o ecra todo
                  R1,R0
LimpaEcra:
             MOV
CicloLimpaEcra: MOV
                    R2, EspacoLimpaEcra
                   EscString
              CALL
              AND
                    R1,FF00h
              ADD
                    R1,0100h
              CMP
                    R1,1800h
              BR.NZ
                   CicloLimpaEcra
              RET
IMPRESSAO NO 7SEG
Escreve a pontuacao no display de 7 segmentos
; Print7Seq:
              Entradas:
              Saidas:
              Efeitos:
Print7Seq:
                   R7,M[LastScore]
              MOV
                    R3, Segmento71
ContPrint7Seg: CMP
                     R7, R0
              BR.Z
                     ZeroPontos7Seg
              MOV
                    R6,0Ah
             DIV
                     R7, R6
              MOV
                     R4,R6
             ADD
                    R4.'0'
              MOV
                    M[R3],R4
              INC
                    R3
              BR
                     ContPrint7Seq
ZeroPontos7Seg: RET
IMPRESSAO NO LCD
; PrintLCD:
              Escreve no LCD
```

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 8/18
               Entradas:
                              R1: Inicio Texto, R2, Posicao
               Saidas:
              Efeitos:
PrintLCD:
              MOV R3, FIM TEXTO
              CMP
CicloLCD:
                      M[R1],R3
              BR.Z
                     FimLCD
              MOV
                      R4,M[R1]
              MOV
                      M[LCD Control], R2
              MOV
                      M[LCD WRITE],R4
              INC
              INC
              BR
                      CicloLCD
FimLCD:
              RET
; UpdateLCD1: Atualiza pontuacao no LCD
              Entradas: ---
              Saidas:
              Efeitos:
UpdateLCD1:
              MOV
                   R7,M[Score]
              MOV
                     R3,800bh
ContAtualizaS: CMP
                      R7,R0
              BR Z
                      ZeroPontosAS
              MOV
                      R6.0Ah
              DIV
                      R7, R6
              MOV
                      R4, R6
                      R4,'0'
              ADD
              MOV
                      M[LCD_Control],R3
              MOV
                      M[LCD_WRITE],R4
              DEC
              BR
                      ContAtualizaS
ZeroPontosAS:
              RET
; UpdateLCD2:
              Atualiza pontuacao maxima no LCD
              Entradas:
              Saidas:
              Efeitos:
UpdateLCD2:
              MOV R7,M[MaxScore]
                      R3,801bh
ContAtualizaS2: CMP
                      R7.R0
                     ZeroPontosAS2
                      R6.OAh
                      R7, R6
                      R4, R6
              ADD
                      R4,'0'
              MOV
                      M[LCD_Control],R3
              MOV
                      M[LCD_WRITE],R4
              DEC
                      R3
              BR
                      ContAtualizaS2
ZeroPontosAS2: RET
; MISSIL
; TesteMissil Verifica se e possivel enviar missil, caso positivo, flag a 1
              Entradas:
              Saidas:
              Efeitos:
                             Modifica R1, R2, M[FlagMissilReady], LED's
TesteMissil:
              MOV R1,44
              CMP
                      M[ContadorMissil],R1
              BR.N TesteMissil2
                                            ; Se o contador da flag do missi
1 for menos que 44, entao atualiza LEDs
              MOV
```

mai 17, 13 14:35	D:\User	s\Joao\Desktop\p3print_w	in\GnuWin32\bin\fase1.as Page 9/18
	MOV	M[FlagMissilReady],R1	; Se o contador da flag do missi
I for maior que	MOV ent	<i>ao FlagMissilReady=1</i> R1 , ffffh	; Atualiza valor a colocar nos L
EDs	110 1	1(1,111111	, neualiza valor a corocar nos r
	BR	TesteMissil1	
TesteMissil2:	MOV	R2,R0	; Se o contador <44, entao ve qu
al o valor a co.	MOV	R1,00000000000000000000	
CicloMissil:	CMP	M[ContadorMissil],R2	
	BR.N	TesteMissil1	
	ROL INC	R1,1 R1	
	ADD	R2,3	
	BR	CicloMissil	
TesteMissill:	MOV	M[FFF8h],R1	; Atualiza LEDs
	RET		
; LancaMissil:	Caso a	flag LancaMissil esteja	a 1, lanca o missil
;	Entrada	s:	
;	Saidas:		4 M(T)
; sill M[MissilPo	Efeitos sicaol M	:	4,M[FlagLancaMissil],M[ContadorMis
LancaMissil:	CMP	M[FlagLancaMissil],R0	
lancou o missi.			
	BR.Z MOV	FimLancaMissil M[FlagLancaMissil],R0	; Se nao lancou, fim
	MOV	R1,1	; Se lancou, limpa Flag
	MOV	M[ContadorMissil],R0	; Repoe Contador missil
	MOV	M[LEDControl],R0	; Limpa LEDs
	MOV ROL	R2,M[PosicaoRobot] R2,8	
	DEC	R2	
	ROL	R2,8	
7 1 1 1	MOV	M[MissilPosicao],R2	; Coloca a posicao do missil uma
iinna acima da	posicao MOV	do robot na mesma colu. M[MissilContador],R0	na ; Contador a zero
	MOV	R1,M[SimboloMissil]	, contador a zero
	MOV	R6,R2	
	MOV	R7,SimboloMissil	. Danaha Minail
FimLancaMissil:	I2OP RET	R7,R6	; Desenha Missil
; MoveMissil:	Move o		
; ;	Entrada Saidas:		
, ;	Efeitos		do missil, e altera contador
MoveMissil:	PUSH	R1	
otina	CMP	M[MissilPosicao],R0	; Se nao existe missil, fim da r
OLIIIa	BR.Z	MoveMissil1	
	MOV	R1,M[MissilPosicao]	; Se existe, decrementa-se uma 1
inha a posicao			
	SUB BR.NN	R1,0000000010000000b MoveMissil2	
	MOV	R2,M[MissilPosicao]	
	MOV	R4,''	
	I2OP	R4, R2	
MoveMissill:	MOV BR	M[MissilPosicao],R0 FimMoveMissil	
MoveMissil2:	MOV	R1,2	
	CMP	M[MissilContador],R1	
	BR.N	FimMoveMissil	

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print_win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 10/18
               PUSH
               MOV
                       R2,M[MissilPosicao]
               MOV
                       R4,''
               I2OP
                       R4,R2
                                              ; Desenha.se um espaco na posica
o ocupada anteriormente
                       R2,8
               ROL
               DEC
                       R2
               ROL
                       R2.8
               MOV
                       M[MissilPosicao], R2
                                              ; Muda posicao na memoria
               MOV
                       M[MissilContador],R0
                                              ; Limpa contador
               MOV
                       R4,'|'
               I20P
                       R4,R2
                                              ; Desenha nova posicao do missil
               POP
                       R2
FimMoveMissil:
               POP
                       R1
; METEORO ;
; GeraMeteoro: Gera um meteoro
               Entradas:
               Saidas:
               Efeitos:
                      M[DefMeteorosQt],R0
GeraMeteoro:
               CMP
               BR.NZ GeraMeteoro2
               CMP
                       M[QtMeteoros],R0
               JMP.NZ FimGeraMeteoro
               BR
                       GeraMeteoro3
               MOV
GeraMeteoro2:
                       R1,M[TimeGeraMeteoro]
               CMP
                       M[DefMeteorosCont],R0
               CALL.NZ FuncaoAux1
               CMP
                       M[ContGeraMeteoro],R1
               JMP.N FimGeraMeteoro
               MOV
GeraMeteoro3:
                       M[ContGeraMeteoro], R0
               MOV
                       R6.5
               CMP
                       M[DefMeteorosVel],R0
               CALL.Z ContAleatoria
               MOV
                       M[TimeGeraMeteoro], R6
               INC
                       M[QtMeteoros]
               CALL
                       PosAleatoria
               MOV
                       R1, R6
               MOV
                       R2, R0
               CALL
                       VelAleatoria
               MOV
                       R3.R6
               MOV
                       R4, MeteoroPos
CicloLM:
               CMP
                       M[R4],R0
               BR.Z
                       SaltoLM
               ADD
                       R4,3
               BR
                       CicloLM
SaltoLM:
               MOV
                       M[R4],R1
               INC
                       R4
               MOV
                       M[R4],R2
               INC
                       R4
               MOV
                       M[R4],R3
               SUB
                       R4,2
               MOV
                       R2,R4
               CALL
                       DrawMeteoro
FimGeraMeteoro: RET
FuncaoAux1:
               MOV
                       R1,50
               RET
```

mai 17, 13 14:35	D:\Use	rs\Joao\Desktop\p3print_	_win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 11/18
; MoveMeteoros:	Ciclo d Entrada		ro precisa de ser movido
<i>'</i>	Saidas		
;	Efeitos		
MoveMeteoros:	MOV	R1,M[QtMeteoros]	
novemeteoros.	MOV	R2, MeteoroPos	
Ciclo:	CMP	R1,R0	; Repete o ciclo enquanto nao se
verificarem to			
	BR.Z CMP	Fim M[R2],R0	; Caso a posicao seja zero, avan
ca 3 posicoes n			, caso a posicao seja zero, avan
±	BR.Z	IncR21	; E repete o ciclo
	MOV	R5,M[R2+2]	
rotina nama ma	CMP	R5,M[R2+1]	; Se contador=velocidade chama a
TOUTHA PAIA MO		eteoro especifico MoveMeteoro	
	DEC	R1	
IncR21:	ADD	R2,3	
Fim:	BR RET	Ciclo	
r in.	VET		
; MoveMeteoro:	Move o	meteoro	
;	Entrada		
; ;	Saidas: Efeitos		
MoveMeteoro:	PUSH	R1	
	PUSH	R7	
	PUSH	R4	
cra	MOV	R1,M[R2]	; Apaga o meteoro existente no e
CIA	MOV	R4,SimboloEspaco	,
	I2OP	R4,R1	,
	MOV	R1,100h	77/
memoria	ADD	M[R2],R1	; Altera a posicao do meteoro na
memorra	MOV	M[R2+1],R0	; Reinica contador do meteoro
	MOV	R7,M[R2]	
	SHR	R7,8	. Wasifia as Matasas abassas T
erra	CMP	R7,10110b	; Verifica se Meteoro chegou a T
0114	BR.NZ	ContinuaMove	; Se nao chegou, desenha o meteo
ro LimpaMeteoro:	MOV	M[R2],R0	; Se chegou, apaga o meteoro da
memoria		MIDO: 11 DC	
	MOV MOV	M[R2+1],R0 M[R2+2],R0	
	DEC	M[QtMeteoros]	
	INC	M[UserPoints]	
	MOV	R4,800Fh	
	MOV MOV	M[LCD_Control],R4 R4,M[UserPoints]	
	ADD	R4, M[USELFOINES]	
	MOV	M[LCD_WRITE],R4	
0	BR	SaltoMM	
ContinuaMove: o Meteoro	CALL	DrawMeteoro	; Se nao chegou a Terra, desenha
SaltoMM:	POP	R4	
	POP	R7	
	POP	R1	
	RET		

mai 17, 13 14:35	D:\Use	rs\Joao\Desktop\p3print_w	in\GnuWin32\bin\fase1.as Page 12/18
; IncContMet:		enta os contadores dos m	neteores
<i>i</i> .	Entrad Saidas		
<i>i</i> .	Efeito.		adores dos meteores (memoria)
IncContMet:	CMP	M[ContMoveMeteoro],R0	adores dos mereores (memorra)
	BR.Z	FimIncMet	
	MOV	M[ContMoveMeteoro],R0	
	MOV	R1, MeteoroPos	
	MOV	R2,M[QtMeteoros]	
CicloIncMet:	CMP	R2,R0	
	BR.Z CMP	FimIncMet M[R1],R0	
	BR.Z	IncMet2	
	INC	M[R1+1]	
IncMet:	ADD	R1,3	
	DEC	R2	
	BR	CicloIncMet	
IncMet2:	ADD	R1,3	
FimIncMet:	BR RET	CicloIncMet	
· iminchet.	VEI		
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;		
; DESTRUIR	;		
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;		
; VerificaM:		ca se missil destruir me	eteoro
;	Entrad		
<i>i</i>	Saidas		
; VorificaM:	Efeito.		
VerificaM:	PUSH PUSH	R1 R2	
	PUSH	R3	
	PUSH	R6	
	CMP		; Se nao existe missil, ignora r
otina			_
	JMP . Z	FimVerificaM	
	MOV	R1,M[MissilPosicao]	
	MOV MOV	R2,MeteoroPos R3,M[QtMeteoros]	
CicloVerificaM:		R3,R0	; Enquanto nao verifica todos os
meteoros exist			,
	JMP . Z	FimVerificaM	; Se ja verificou todos, termina
rotina			~
	CMP	M[R2],R0	; Se posicao selecionada é zero
	JMP.Z CMP	IncR2_1	; Se o conteudo da memoria for d
iferente da pos		M[R2],R1	, se o conceudo da memorra for d
TICICINCE WA PUS	JMP.NZ		
	MOV	M[MissilPosicao],R0	; Se for igual a posicao do miss
il, limpa a pos			3 1
• -	MOV	M[MissilContador],R0	; Limpa o contador do missil
	PUSH	R2	
	MOV	R2,SimboloEspaco	. Dogonha um conago na resista d
o missil	I2OP	R2,R1	; Desenha um espaco na posicao d
0 11110011	POP	R2	
	DEC	M[QtMeteoros]	; Decrementa QtMeteoros
	MOV	M[R2],R0	; Limpa memoria associada ao met
ero (Posicao)			
	MOV	M[R2+1],R0	; (contador)
	MOV	M[R2+2],R0	; (velocidade)
	CALL	ScoreAleatorio	; Define uma pontuacao para o me

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 13/18
teoro destruido
               MOV
                        M[LastScore], R6
               ADD
                        M[Score],R6
               CALL
                       Print7Seq
                                                ; Escreve essa pontuacao no disp
lay 7seq
               CALL
                        UpdateLCD1
                                               ; Atualiza pontuacao atual
                JMP
                        FimVerificaM
                                               ; Fim da rotina
IncR2 1:
               ADD
                        R2.3
                                               ; avanca 3 posicoes na memoria e
verifica novamente
                        CicloVerificaM
                ADD
IncR2:
                        R2.3
                                               : avanca na memoria
               DEC
                                               ; Decrementa contador que conta
os meteoros verificados
                        CicloVerificaM
FimVerificaM:
               POP
               POP
                        R3
               POP
                        R2
               POP
                       R1
RANDOM
; ScoreAleatorio:
                        Gera um valor de pontuacao aleatorio
               Entradas:
                Saidas:
                Efeitos:
                               Valor em R6
ScoreAleatorio: PUSH
                       R2
CicloScore:
               CALL
                       Aleatorio
               MOV
                        R2,20
               DIV
                                        ; Divide-se por 20
                       R6.R2
               MOV
                        R6, R2
                                        ; Valor considerado e o resto da divisao
 (sempre inferior a R2)
               CMP
                        R6.R0
                                        ; Se for inferior a 0 repete-se a rotina
                BR.NP
                        CicloScore
                        R6,10
                                        ; Soma-se 10 porque valores gerados esta
o entre 0 e 20
                        R2
                RET
: VelAleatoria: Gera um valor de velocidade aleatorio
                Entradas:
                Saidas:
                Efeitos:
                               Valor em R6
VelAleatoria:
CicloVel:
               CALL
                       Aleatorio
               MOV
                       R2.4
               DIV
                        R6, R2
                                        ; Divide-se por 4
                MOV
                        R6,R2
                                        ; Valor considerado e o resto da divisao
 (sempre inferior a R2)
                        R6,R0
                                        ; Se for inferior a zero, repete-se a ro
tina
               BR.NP
                       CicloVel
               POP
                        R2
               RET
: ContAleatoria:
                        Gera um valor de tempo aleatorio
                Entradas:
                Saidas:
                Efeitos:
                                Valor em R6
ContAleatoria: PUSH
```

```
mai 17, 13 14:35 D:\Users\Joao\Desktop\p3print win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 14/18
CicloAleat:
               CALL
                       Aleatorio
               MOV
                       R2,30
               DIV
                       R6, R2
                                       ; Divide-se por 30
               MOV
                                       ; Valor considerado e o resto da divisao
                       R6, R2
 (sempre inferior a R2)
               CMP
                       R6.R0
                                       ; Caso seja inferior a zero, repete-se a
 rotina
               BR.NN
                       CicloAleat
               ADD
                       R6,10
                                       ; Soma-se 10, porque valores gerados est
ao entre 0 e 30
               POP
               RET
; PosAleatoria: Gera uma posicao aleatoria
               Entradas:
               Saidas:
               Efeitos:
                               Valor em R6
PosAleatoria: PUSH
CicloPosAleat: CALL
                       Aleatorio
               MOV
                       R2.79
               DIV
                       R6.R2
                                       ; Divide-se por 79 (posicoes na janela)
               MOV
                       R6, R2
                                       ; Valor considerado e o resto da divisao
 (sempre inferior a R2)
               CMP
                       R6,R0
                                       ; Caso o resto nao seja maior que zero,
repete-se o algoritmo
                       CicloPosAleat
               BR. NP
               POP
                       R2
               RET
: Aleatorio:
               Gera um valor aleatorio (algoritmo descrito no enunciado)
               Entradas:
               Saidas:
               Efeitos:
                               Valor em R6
Aleatorio:
               MOV
                       R6,M[LASTRANDOM]
               AND
                       R6,1
               CMP
                       R7, R0
               BR.NZ
                       SaltoAleatorio
               MOV
                       R6,M[LASTRANDOM]
               ROR
                       R6.1
               MOV
                       M[LASTRANDOM], R6
               RET
SaltoAleatorio: MOV
                       R6,M[LASTRANDOM]
                       R6,M[RANDOM]
               ROR
                       R6,1
               MOV
                       M[LASTRANDOM], R6
JOGO
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ENI
Inicio:
                                               ; Ativa interrupcoes
               MOV
                       R5.FFFFh
               MOV
                       M[IO_Control],R5
                                               ; Ativa o selector de posicao no
 ecra
               CALL
                       LimpaEcra
               MOV
                       R2, VarTexto1
               MOV
                       R1.0000110000011001b
               CALL
                       EscString
                                               : Escreve frasel de introducao n
o ecra
```

mai 17, 13 14:35	D:∖User:	s\Joao\Desktop\p3print_v	vin\GnuWin32\bin\fase1.as Page 15/18
M	IOV IOV CALL	R2, VarTexto2 R1,0000111000010110b EscString	; Escreve frase2 de introducao n
o ecra	1OV	R2, VarTexto3	;
	IOV CALL	R1,0001000000010001b EscString	; ; Escreve frase2 de introducao n
М	IOV IOV CALL	R2, VarTexto4 R1,0001001000010001b EscString	; ; ; Escreve frase2 de introducao n
o ecra EcraInicial: I	:NC	M[LASTRANDOM]	; Incrementa o LastRandom para g que corremos o programa
o volta a verific	C MP Car	M[EstadoJogo],R0	; Se nao foi primido nenhum bota
м С	BR.Z NOV CMP	EcraInicial R1, 3 M[EstadoJogo],R1	; ; ; Se jogador primiu I3, mostra a
M	IMP.Z	VerDefinicoes2 R1,4	;
s instrucoes J	IMP.Z	M[EstadoJogo],R1 Instrucoes	; Se jogador primiu I2, mostra a
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	DES ;	ComecaJogo	; Volta ao ecra inicial
M M	CALL IOV IOV	LimpaEcra R2,VarInstrucoes R1,0000100000001010b	; Limpa o ecra
ra M M	OV OV	EscString R2, VarInstrucoes1 R1,0000101000001010b	; Escreve string 1 no ec
ra M	OV	EscString R2, VarInstrucoes2	; Escreve string 2 no ec
ra	OV CALL	R1,0000110000001010b EscString	; Escreve string 3 no ec
м С	IOV IOV CALL	R2,VarInstrucoes3 R1,0000111000001010b EscString	; Escreve string 4 no ec
M	IOV IOV CALL	R2, VarInstrucoes4 R1,0001000000001010b EscString	; Escreve string 5 no ec
M	IOV IOV	R2, VarInstrucoes5 R1,0001001000001010b	. Facencies string (
<i>ra</i> CicloInstrucoes: C		EscString M[EstadoJogo],R0	; Escreve string 6 no ec ; Verifica se jogador pr
inicial	MP.Z	Inicio	; Se sim, volta ao ecra
car	BR	CicloInstrucoes	; Se nao, volta a verifi

mai 17, 13 14:35	D:\User	rs\Joao\Desktop\p3print_win\GnuWin32\bin\fase1.as	Page 16/18
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;			
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	-		
VerDefinicoes2:		LimpaEcra	
	MOV MOV	R2,VarDefinicoes R1,0A0Ah	
	CALL	EscString	
	MOV	R2, VarDefinicoes1	
	MOV	R1,0C0Ah	
	CALL	EscString	
	MOV MOV	R2, VarDefinicoes2	
	CALL	R1,100Ah EscString	
	MOV	R2, VarDefinicoes7	
	MOV	R1,0E0Ah	
	CALL	EscString	
	CMP	M[DefMeteorosQt],R0	
	BR.Z BR.NZ	Escrevel Escreve2	
EscreveVel:	CMP	M[DefMeteorosVel],R0	
	BR.Z	Escreve3	
	BR.NZ	Escreve4	
	BR	EscreveVel2	
EscreveVel2:	CMP 7	M[DefMeteorosCont],R0	
	JMP.Z JMP.NZ	Escreve5 Escreve6	
	JMP	CicloDefinicoes	
Escrevel:	MOV	R2, VarDefinicoes4	
	MOV	R1,0C2Fh	
	CALL	EscString	
Escreve2:	BR MOV	EscreveVel R2,VarDefinicoes3	
HSCICVCZ.	MOV	R1,0C2Fh	
	CALL	EscString	
	BR	EscreveVel	
Escreve3:	MOV	R2, VarDefinicoes5	
	MOV CALL	R1,102Fh EscString	
	JMP	EscreveVel2	
Escreve4:	MOV	R2, VarDefinicoes6	
	MOV	R1,102Fh	
	CALL JMP	EscString	
Escreve6:	MOV	EscreveVel2 R2,VarDefinicoes8	
,	MOV	R1,0E2Fh	
	CALL	EscString	
B 5	JMP	CicloDefinicoes	
Escreve5:	MOV MOV	R2,VarDefinicoes9 R1,0E2Fh	
	CALL	EscString	
	BR	CicloDefinicoes	
CicloDefinicoes		M[EstadoJogo],R0	
	JMP.Z	Inicio	
	BR	CicloDefinicoes	
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;		
; COMECA O JOGO			
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;		
ComecaJogo:	CALL	LimpaEcra ; Limpa o ec	ra

	MOV	M[UserPoints],R0	32\	Repoe o numero de met
oros que atingi			′	Repoe o Humero de met
1	MOV	M[Score],R0	;	Repoe pontuacao
	MOV	M[LastScore],R0		Repoe pontuacao meteo.
	MOV	M[FlagMoveCanhao],R0	;	Repoe flag de move me
eoro	14017	D4 000D		
	MOV MOV	R4,800Fh		
	MOV	M[LCD_Control],R4 R4,M[UserPoints]		
	ADD	R4,'0'	:	Atualiza o numero de l
teoros que ati		•	,	
_	MOV	M[LCD_WRITE],R4		
	MOV	R1,1		
	MOV	M[FlagMissilReady],R1		Ativa flag MissilRead
7	MOV	M[FlagLancaMissil],R0	;	Desativa flag Lancar
sssil	MOV	R1,44		
	MOV	M[ContadorMissil],R1	•	Contador MissilReady
44 (ativo)		[,	1110011110ddy
	CALL	Print7Seg	;	Desenha o display de
segmentos				
	CALL	DrawSet	,	Desenha cenario
	CALL	DrawRobot	;	Desenha robot
	MOV MOV	R1, VarPontos		
	CALL	R2,1000000000000000b PrintLCD		Atualiza LCD (pontos)
	MOV	R1, VarMaximo	′	Acualiza DCD (policos)
	MOV	R2,1000000000010000b		
	CALL	PrintLCD	;	Atualiza LCD (Highsco
e)				
	CALL	UpdateLCD2	;	Atualiza LCD (Numero
e meteoros que	atingira:	<i>m a terra)</i> R1,TimeLong		
	MOV	M[TimerValue],R1		Programa temporizador
	MOV	R1, EnableTimer	′	110g1ama cempolizadoi
	MOV	M[TimerControl],R1	;	Ativa o temporizador
CicloJogo:	CMP	M[FlagMoveCanhao],R0	;	Vefifica FlagMoveCanh
)				
	CALL.Z	MoveEsq	;	Se for 0 move o canha
para a esquerd		D1 1		
	MOV CMP	R1,1 M[FlagMoveCanhao],R1		
	CALL. Z			Se for 1 move o canha
para a direita		110 V C D 1 1	′	be for a move o canna
1	CALL	TesteMissil	;	Chama TesteMissil (qu
acende os LEDs	e ativa	FlagMissilReady)		
	CALL	LancaMissil	;	Chama LancaMissil (qu
lanca o missil		<pre>primido e FlagMissilReady = 1)</pre>		o
o missil soss	CALL	MoveMissil	;	Chama MoveMissil (Mov
o missil caso	CALL	do disparado) VerificaM		Verifica se Missil at
ngiu meteoros	САПП	Velilicam	′	verifica se missir ac
	CALL	IncContMet	;	Incrementa os contado
es dos meteoros			,	
	CALL	MoveMeteoros		Move os meteoros
	CALL	VerificaM	;	Verifica se Missil at
ngiu meteoros	CATT	Carallata		C
e contador=velo	CALL cidade	GeraMeteoro	;	Gera um novo meteoro
- contador-vero	MOV	R1,3		

mai 17, 13 14:35	D:\User	rs\Joao\Desktop\p3print	_win\GnuWin32\bin\fase1.as Page 18/18
perdeu?			
	JMP . NN	FimJogo	; Se sim, Fim do Jogo
Ŧ	JMP	CicloJogo	; Se nao, volta ao Ciclo
Jogo			
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;			
FimJogo:	MOV CMP	R1,M[Score] M[MaxScore],R1	; Compara pontuacao com
o Highscore			
47.4	BR.P	FimJogo2	; Se for inferior, nao a
tualiza	MOV	M[MaxScore],R1	; Senao, atualiza
	CALL	UpdateLCD2	; Escreve Highscore no L
CD		-	,
FimJogo2: ria dos meteoro.	MOV	R1,M[QtMeteoros]	; Limpa posicoes de Memo
CicloFimJogo3:	CMP	R1,R0	; Se ja tiverem sido lim
pos todos os me			, <u>J</u>
	BR.Z	FimJogo3	; Avanca
sequinte	MOV	R2, MeteoroPos	; Senao verifica posicac
CicloFimJogo2: na memoria	CMP	M[R2],R0	; Caso seja zero, avanca
	BR.Z	FimJogo4	; Ignora verificacao e a
vanca na memoria		W[D0] D0	
	MOV	M[R2],R0	; Senao, limpa a memoria
meteoros	DEC	R1	; Decrementa o numero de
	BR	CicloFimJogo3	; Volta a verificar
FimJogo4:	ADD	R2,3	; Incrementa a posicao d
e memoria a ver.			. 1701+
FimJogo3:	BR MOV	CicloFimJogo2 M[UserPoints],R0	; Volta a verificar ; Limpa numero de meteor
os que atingira			, Bimpa Hamelo de Meteol
	MOV	M[QtMeteoros],R0	; Limpa o numero de mete
oros existentes	no ecra MOV		
	MOV	R1,5672 M[PosicaoRobot],R1	; Repoe posicao do canha
0		iii oolooooo jiii	, Report poored do canna
	MOV	R1,2	_
	MOV	M[EstadoJogo],R1	; Altera o estado do jog
0	CALL	LimpaEcra	; Limpa o ecra
	MOV	R2, VarFimJogo1	, 11pa 0 001a
	MOV	R1,B22h	
	CALL	EscString	; Escreve frase2 de intr
oducao no ecra	MOV	R2,VarFimJogo2	
	MOV	R1,D16h	
	CALL	EscString	; Escreve frase2 de intr
oducao no ecra	14011	D1 1	
CicloFimJogo:	MOV CMP	R1,1 M[EstadoJogo],R1	; Verifica se o jogador
primiu I1?	CPIE	Filascadouogoj, NI	, verifica se o jogador
_	BR.NZ	CicloFimJogo	; Se nao primiu, volta a
verificar	TMD	Company Toma	
go	JMP	ComecaJogo	; Se primiu, inicia o jo
go			