
Temperaturservice på PocketBeagle

E4ISD2/SW - Øvelse 4



Rapportskriver: Janus Bo Andersen

Studienummer: JA67494

Afleveringsdato: 29. marts 2020

In dholds for tegnelse

1	Indledning og formål			
2	Problemstilling / kravsspecifikation			
3	Systemdesign			
4	Hardware			
4.1	Temperatursensor			
4.2	Kredsløb til variabel effektafsættelse			
4.3	Opstilling			
5	Softwareimplementering			
5.1	Synkronisering af tråde			
	5.1.1	Koordineret nedlukning	7	
	5.1.2	Globale temperatur og set-point værdier	8	
5.2	Afla	esning af temperatur fra LM35	8	
5.3	Variabel effektafsættelse			
5.4	Regulator		10	
	5.4.1	Kode til closed-loop regulator	11	
5.5	Serv	Serverklasse (Pocketbeagle)		
5.6	Serv	Servertråd (Pocketbeagle)		
6	Test			
6.1	Resultater 1			
6.2	Diskussion, forbedringsmuligheder1			
7	Samlet	Samlet konklusion		
8	Referencer			
9	Bilag			
9.1	Pin-outs på Pocketbeagle			

Forkortelser og definitioner

Forkortelse, begreb	Definition
ADC	Analog to Digital Converter
GND	Stel (jord)
NMOS	N-type MOSFET
PID	Proportional-Integral-Derivative teknik til design af regulatorer
PWM	Pulse-Width Modulation
RPC	Remote Procedure Call
SIGHUP	Hangup Signal
TCP	Transmission Control Protocol
+V _s , V _{CC}	Positiv forsyning

1 Indledning og formål

Denne rapport besvarer den anden af de obligatoriske afleveringsopgaver i software-delen af kurset E4ISD2. Rapporten er udarbejdet individuelt.

Formålet med opgaven er at oparbejde erfaring med ingeniørudfrodringer i distribuerede systemer, bl.a.:

- Klient-server arkitektur.
- Kommunikation mellem processer via kommunikationsprotokoller (intro til RPC).
- Interaktion med den fysiske omverden via hardwareinterfacing.
- Generel systemprogrammering i Linux.

Løsningen til PocketBeagle er udviklet i C++ ved brug af cross-compiling og remote debugging med toolchain fra Linaro (arm-linux-gnueabihf ver. 7.4.1 2019-02). C++ standarden er C++14 (c++1y).

Løsningen til Linux på desktop er udviklet med CLion. Her er C++ standarden også sat til C++14.

2 Problemstilling / kravsspecifikation

Der skal udvikles en **temperaturservice**. Det er system, hvor:


- En service, dvs. et server-program, skal
 - o Acceptere forbindelse fra klient.
 - Modtage kommandoer fra klient.
 - Kommando "GET TEMP": Levere en aktuel temperaturmåling.
 - Kommando "SET TEMP < værdi>": Forsøge at sætte temperatur (set-point).
- Temperaturmåling foretages vha. LM35 (minimum) hvert 15. sekund (spec. øvelse 2).
- Temperaturen reguleres, så set-point modtaget fra klient forsøges opretholdt.

Teknologi:


- Server-program kører på Pocketbeagle.
- Klient-program kører på Linux på PC (ej Pocketbeagle).
- Server-klient-forbindelse sker via stream sockets (TCP-sockets).
- Temperatur styres ved afsættelse af variabel effekt i en modstand i nærheden af LM35.
- Ingen krav om performance for servicen.
- Ingen krav om algoritme eller feilmargin for regulering af temperatur ift. set-point.
- Ingen krav om teknologier anvendt i kommunikationsprotokollen.

3 Systemdesign

Det overordnede systemdesign er som vist nedenfor, at en klient og en server kommunikerer vha. stream sockets (TCP).



Temperaturservicen er en server med "worker" tråde. Der er hhv. en tråd til at håndtere forbindelse (listen), en tråd til at aflæse temperatur (temperature), og en tråd til at regulere temperatur op imod set-point (controller) samt en main-tråd, der opretter de andre tråde, og definerer globale variable. Denne sammenhæng er vist i diagrammet nedenfor.



4 Hardware

4.1 Temperatursensor

Den benyttede temperatursensor er en LM35 i en TO-92-pakke. LM35 har en lineær skaleringsfaktor på $10\frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}}$. Transducerforholdet er $V_{out}[\text{mV}] = 0 \text{ [mV]} + 10.0 \frac{\text{mV}}{^{\circ}\text{C}} \cdot T_{amb} \text{ [°C]}$. Som benyttet i kredsløbet, forsynes sensor med *enkeltforsyning* på 5V (+V_S) og 0V (GND), og relationen gælder da i intervallet fra 2°C til 150°C [2]. Dvs. output er 250 mV ved 25 °C.


LM35 er en analog sensor, så ADC i Pocketbeagle bruges til at aflæse sensorværdien. ADC'erne på Pocketbeagle er maks. 1,8 V input [1, s. 500]. Sensor kan tilsluttes ADC'en direkte uden beskyttelseskredsløb inden for hele LM35's positive temperaturrating. Hvis BJT-junction i LM35's output stage bryder sammen, så er det dog et problem!

4.2 Kredsløb til variabel effektafsættelse

Der benyttes en ZVN2110A NMOS til kredsløbet til effektafsættelse. Denne benyttes som en PWM-drevet low side driver (kontakt). Den tilsluttede modstand er 100 Ω , forbundet mellem $V_{CC}=5$ V og stel. Så vha. PWM kan der drives en variabel spænding over, og dermed strøm gennem, den tilsluttete modstand. $R_{DS,on}$ for NMOS'en er mindre end 1 Ω , når fuldt tændt. Så med en PWM duty cycle på 100% afsættes der cirka $P=\frac{V^2}{R}=\frac{(5\ V)^2}{100\ \Omega}=250\ \text{mW}$. Det er den typiske rating for den "diskrete" slags metal-film-modstande.

4.3 Opstilling

Følgende figur viser opstillingen, som er benyttet ved udvikling og test af løsningen.



Figur 1: Opstilling af hardware til temperaturservice

5 Softwareimplementering

5.1 Synkronisering af tråde

5.1.1 Koordineret nedlukning

Første væsentlige problem, er hvordan en pæn nedlukning af servicen kan koordineres. Af flere grunde duer det ikke bare at lukke den ned "brutalt". Bl.a. er det *potentielt* usikkert at lade PWM'en stå ureguleret. Det kan også være problematisk ikke at få frigivet den adresse/port, som serverens socket er bundet til. Den valgte løsning er at benytte en C++ feature, der sikrer atomiske operationer. Variablen, der er garanteret atomisk, er defineret i globalt scope (main.cpp).

```
41 /* Coordinate clean exit :) */
42 std::atomic<bool> exit now(false);
```

Når SIGHUP-signalet gives til processen, bliver signalhåndtering kaldt, som sætter den atomiske variabel.

Alle tråde kører loops, der tjekker denne variabel. Fx i regulator-tråden (controller.cpp):

```
83@void * controller_thread_function(void * value) {
       /* Initialize the PWM with zero duty cycle */
85
86
       enable pwm(PWM PERIOD, 0);
87
88
       /* difference between set point and current temp */
89
       float cur err = 0;
90
       float prev err = 0;
91
       float deriv err = 0;
92
       int new_duty_cycle = 0;
93
94
       while( !exit now.load() ) {
95
96
           // Compute controller action
97
           cur err = set point - cur temp;
98
           deriv err = cur err - prev err;
```

Hvor linje 94 tjekker den synkroniserende variabels værdi, og tillader at loop'et brydes, for at få en pæn afslutning på tråden:

```
// wait until time to update again
sleep(controller_interval);
}

/* Ending - power down PWM*/
disable_pwm();
pthread_exit(NULL);
```

Linje 121 er afslutningen på while-loop'et. Efter loop'et brydes lukkes PWM ned, og tråden afslutter og kan joines.

Følgende kodestump viser, hvordan tråde oprettes og joines.

```
/* Set up signal handler */
        if ( signal(SIGHUP, sig handler) == SIG ERR ) {
    std::cout << "Can't register SIGINT" << std::endl;</pre>
58
59
60
61
62
        pthread t listen thread;
        if ( pthread_create(&listen thread, NULL, &listen thread function, NULL) ) {
63
64
                 std::cout << "Could not create thread" << std::endl;</pre>
65
                 return EXIT FAILURE;
66
        }
67
68
        pthread t temp thread;
69
        if ( pthread_create(&temp_thread, NULL, &temp_monitor_thread_function, NULL) ) {
70
71
72
73
74
75
                 std::cout << "Could not create thread" << std::endl;</pre>
                 return EXIT_FAILURE;
        }
        pthread_t control_thread;
        if ( pthread_create(&control_thread, NULL, &controller_thread_function, NULL) ) {
76
                 std::cout << "Could not create thread" << std::endl;
77
                 return EXIT FAILURE;
78
        }
79
80
        /* Temperature thread has been stopped by SIGHUP */
81
        pthread join(temp thread, NULL);
82
83
        /* Controller thread has been stopped by SIGHUP */
84
        pthread_join(control_thread, NULL);
85
        /* Safe to kill the listener now */
86
        pthread_cancel(listen_thread);
        pthread_join(listen_thread, NULL);
```

5.1.2 Globale temperatur og set-point værdier

Andet væsentlige problem er synkronisering/kommunikation af temperaturmåling og set-point mellem forskellige tråde. Her vælge en nem løsning at benytte globale variabler. Der benyttes floats, og operationer på disse bør være atomiske på en 32-bit-platform som PocketBeagle. Her kunne jeg have brugt den samme løsning som ovenfor, men det ville kræve refactoring af den allerede implementerede løsning fra tidligere uger. Variabler defineres (main.cpp):

```
37 /* These globals are for communication between threads */
38 float cur_temp = 0;
39 float set_point = 0;
```

Og headerfiler benytter extern, så resten overlades til Linker (her fra controller.hpp).

```
18 extern float cur_temp;
19 extern float set_point;
20 extern std::atomic<bool> exit_now;
```

5.2 Aflæsning af temperatur fra LM35

ADC på PocketBeagle er 12-bit, dvs. $2^{12}=4096$ niveauer i ADC-kode. Værdiområdet på ADC går fra 0 til 4095 og svarer til V_{out} fra LM35 på 0 V til 1,8 V. Det svarer til temperaturværdier 0 °C til 180 °C (men LM35 er selvfølgelig kun rated til maks. 150 °C). ADC-kode konverteres via spændingsniveau til en temperaturværdi i celsius som:

$$T_{amb} \ [^{\circ}\text{C}] = X_{ADC} \cdot \frac{1.8 \ [\text{V}] - 0 \ [\text{V}]}{2^{12}} \cdot 10^{3} \left[\frac{\text{mV}}{\text{V}}\right] \cdot 10^{-1} \left[\frac{^{\circ}\text{C}}{\text{mV}}\right] = X_{ADC} \cdot \frac{1.8}{4096} \cdot 100 \ [^{\circ}\text{C}]$$

I implementering benyttes sysfs direkte til aflæsning af ADC-koden (X_{ADC}). Det er langsomt, så ikke smart, hvis der kræves høj ydeevne. Men det fungerer fint med den krævede samplingsfrekvens på $\frac{1}{15}$ Hz.

Koden er med inspiration fra [1, s. 500-501], og er opdelt in en funktion til at konvertere fra ADC-kode til temperatur, og en funktion til at læse ADC-koden (via sysfs). Herunder en kodestump fra temperature.cpp.

```
19 /* We need to get the value from in voltage0 raw for channel 0 */
20 #define ADC PATH "/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage"
21 #define SUFFIX " raw'
48⊖ /* @brief Convert ADC code to temperature in degrees celcius
    * @param adc value ADC code (0 to 4095)
   * @return temperature in C */
51⊖ float conv_temperature(int adc_value) {
        /* ADC resolution 12-bits (4096), max-value 1.8 V */
       float cur voltage = adc value * (1.80f / 4096.0f);
53
54
55
       /* Convert from voltage reading to celsius */
56
       return (cur voltage * 100.0f);
57 }
58
59⊖/* @brief Read a value from ADC channel
    * @param channel the ADC channel 0-7
61 * @return 12-bit ADC code (0-4095) */
62⊖ int read_analog(int channel){
63
      stringstream ss;
64
      fstream fs;
      int adc value;
66
      /* Make path for the ADC channel fd */
67
68
      ss << ADC PATH << channel << SUFFIX;
69
      /* Open ADC fd and read a value */
71
      fs.open(ss.str().c str(), fstream::in);
72
      fs >> adc value;
73
      fs.close();
74
      return adc_value;
```

Tråden til løbende aflæsning af temperatur, er som følger

```
23@ /* @brief Thread function to monitor temperature in the background
24 * update the global variable CUR_TMP
25 * */
26⊖ void * temp_monitor_thread_function(void * value) {
28
        int adc value;
29
        float temp;
30
31
        while( !exit_now.load() ) {
32
33
            // Take a sample and convert to temperature
34
            adc value = read analog(ADC);
35
            temp = conv temperature(adc value);
36
37
            // Update the global variable
38
            cur temp = temp;
39
            // Sleep until next sample - this is also a thread cancellation point
41
            sleep(TEMP SAMPLE INTERVAL);
42
43
44
        pthread_exit(NULL);
```

Hvor der igen ses et tjek for koordineret nedlukning.

5.3 Variabel effektafsættelse

Variabel effektafsættelse styres som nævnt via PWM. Her benyttes pin p1.36 (se evt. pin out i bilag). Før brug sættes pin op til PWM vha. config-pin utility.

```
janus@beaglebone:~/projects$ config-pin -a p1.36 pwm
janus@beaglebone:~/projects$ config-pin -q p1.36
P1_36 Mode: pwm
```

Den tilhørende PWM er pwmchip0, kanal 0 (dvs. 0:0) [1, s. 286]. PWM'en enables fra C++ ved at skrive til de tilhørende "filer". Dette er vist i kodestumpen herunder (controller.cpp).

```
20 #define PWM DUTYCYCLE PATH "/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm-0:0/duty cycle"
21 #define PWM PERIOD PATH "/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm-0:0/period"
22 #define PWM_ENABLE_PATH "/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm-0:0/enable"
24⊖/* @brief Initializes the PWM
     * @param period (int) the initial period in us
    * @param duty cycle (int) the initial duty cycle in us
26
289 void enable_pwm(int period, int duty_cycle) {
       fstream fs;
       /* Write period */
32
       fs.open(PWM_PERIOD_PATH, fstream::out);
       fs << period;
33
34
       fs.close();
35
36
       /* Write duty cycle *,
37
       fs.open(PWM DUTYCYCLE PATH, fstream::out);
       fs << duty_cycle;
38
39
       fs.close();
40
41
       /* Write enable */
42
       fs.open(PWM_ENABLE_PATH, fstream::out);
43
       fs << 1:
44
       fs.close():
45 }
```

Den initiale indstilling, er en PWM-periode på 4000 μ s og duty-cycle på 0 μ s. Regulatoren sætter en ny duty-cycle vha. følgende funktion:

```
69⊖/* @brief Write duty cycle vaue to PWM
70 * @param duty_cycle (int) duty cycle in us
71 */
72⊖ void write_pwm_duty(int duty_cycle){
73   fstream fs;
74
75   /* Open PWM fd and write a value */
76   fs.open(PWM_DUTYCYCLE_PATH, fstream::out);
77   fs << duty_cycle;
78   fs.close();
79 }
```

Samme princip som før, bare uden overflødig skrivning. Funktionen til nedlukning af PWM svarer til enable_pwm, men med skrivning af O'er.

5.4 Regulator

Effektafsættelsen skal reguleres, og i denne løsning gøres det udelukkende ved at ændre duty-cycle. Den kan antage heltalsværdier mellem 0 og den satte PWM-periode (4000 μs).

Inspiration til implementering af regulatoren er fra PID-controlleren. Det er en closed-loop regulator med negativt feedback. Reguleringsfejlen er forskellen mellem set-point (+) og den nuværende temperatur (-).

I denne løsning er modellen forsimplet til P og D, med tilhørende parametre K_p og K_d , dvs. justering/gain proportionalt til fejlen (P) og på ændring i fejlen (D). Tuning af parametre foregår typisk ved at K_p justeres indtil der opnås en "hurtig nok" respons, derefter justeres K_d for at nedbringe oscillationer.

Sidste led I med tilhørende parameter K_i benyttes til at eliminere en steady-state-fejl. Dette er udeladt for enkelthedens skyld, da regulatoren ikke er underlagt performance-krav – og regulatoren desuden har et relativt begrænset værdiområde: Den kan selvfølgelig ikke regulere under stuetemperatur (ca. 28 °C her) eller over en maksimalværdi afgjort af stuetemperaturen og begrænsninger fra de fysiske parametre (med 5 V forsyning og 100 Ω -modstand, op til maks. ca. 55-60 °C).

5.4.1 Kode til closed-loop regulator

Implementering af den iterative closed-loop regulator ses nedenfor:

```
while( !exit now.load() ) {
             // Compute controller action
             cur_err = set_point - cur_temp;
             deriv_err = cur_err - prev_err;
98
99
100
101
             new_duty_cycle = new_duty_cycle + (int) (Kp * cur_err + Kd * deriv_err);
102
             // Limit duty cycle between 0 to PWM PERIOD
103
104
             if ( new_duty_cycle > PWM_PERIOD) {
                 new_duty_cycle = PWM_PERIOD;
105
            } else if (new_duty_cycle < 0) {
   new_duty_cycle = 0;</pre>
106
107
108
             //output for debugging
             std::cout << "New duty cycle: " << new duty cycle << std::endl;
111
113
             // Set the new duty cycle
114
             write_pwm_duty(new_duty_cycle);
115
             // update for next round
116
117
             prev_err = cur_err;
118
             // wait until time to update again
119
             sleep(controller interval);
120
```

Intervallet i afvikling af regulatoren skal være koordineret sampling af temperatur fra LM35. Som det kan ses, benytter regulatoren den globale temperaturværdi.

5.5 Serverklasse (Pocketbeagle)

Serverklassen på PocketBeagle er en iterativ server (modsat en concurrent server – dvs. denne proces håndterer én klient ad gangen). Objektorienteret implementering af serveren i C++ er *stærkt inspireret* fra [1, kap. 11].

Ideen er, at der benyttes en C++ wrapper rundt om sys/socket-systemkaldene. Det giver (i teorien) en praktisk enkapsulering af variabler og state for forbindelsen.

Klassens interface er defineret i socketserver.hpp og implementeret i socketserver.cpp. Interfacet er gengivet i kodestumpen nedenfor:

```
169 /**
   * @class SocketServer
17
18 st @brief A class that encapsulates a server socket for network communication
19 */
20⊖ class SocketServer {
21 private:
22
       int
                   portNumber;
                   socketfd, clientSocketfd;
23
       int
                   sockaddr in serverAddress;
24
       struct
                   sockaddr_in
25
                                 clientAddress;
       struct
26
       bool
                   clientConnected;
27
28 public:
29
       SocketServer(int portNumber);
30
       virtual int listen();
31
       virtual int send(std::string message);
32
       virtual std::string receive(int size);
33
       virtual void closeClient();
34
35
       virtual ~SocketServer();
```

Implementeringen af listen-metoden (socketserver.cpp) er vist herunder. Som jeg har skrevet i kommentaren, håndterer listen hele processen med fra at sætte socket op til at acceptere en forbindelse.

```
25⊖ /* listen creates the socket and
    * blocks until an incoming connection established,
    * and then accepts the incoming connection */
28⊖ int SocketServer::listen(){
29
         * Make INET (TCP) socket *
30
       this->socketfd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0);
31
33
         * Check that socket created OK */
34
       if (this->socketfd < 0){
35
            perror("Socket Server: error opening socket.\n");
36
            return 1;
37
38
39⊜
       /* Ensure all zeros in unused part of serverAddress
         * this is an alternative to memset */
40
       bzero((char *) &serverAddress, sizeof(serverAddress));
42
43
        /* Create struct for address */
44
        serverAddress.sin_family = AF_INET;
45
        serverAddress.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
        serverAddress.sin_port = htons(this->portNumber);
46
47
48
           Attempt to bind to the socket address */
49
       if (bind(socketfd, (struct sockaddr *) &serverAddress, sizeof(serverAddress)) < 0) {</pre>
            perror("Socket Server: error on binding the socket.\n");
51
            return 1;
52
53
54
        /* system call listen */
55
       ::listen(this->socketfd, 5);
56
57
        /* Update address of client */
       socklen t clientLength = sizeof(this->clientAddress);
58
59
60
        /* Accept connection */
61
        this->clientSocketfd = accept(this->socketfd,
                                       (struct sockaddr *) &this->clientAddress,
62
63
                                       &clientLength);
64
65
         * Check that client socket is OK */
66
        if (this->clientSocketfd < 0){</pre>
67
            perror("Socket Server: Failed to bind the client socket properly.\n");
68
            return 1;
69
70
        return 0;
71 }
```

Dette var det oprindelige designvalg, og jeg er pt. <u>ikke overbevist</u> om, at det var et godt/skalérbart valg. Men det var et forsøg værd. Det vil give mere mening fremadrettet at "refactor" koden, så disse enkeltfunktioner adskilles i separate metoder.

Som eksempel kan også ses, hvordan send-metoden også er en wrapper for sys/socket-systemkald

```
73@int SocketServer::send(std::string message){
       const char *writeBuffer = message.data();
75
       int length = message.length();
76
       int n = write(this->clientSocketfd, writeBuffer, length);
77
       if (n < 0){
78
           perror("Socket Server: error writing to server socket.");
79
           return 1:
80
       return 0;
81
82 }
```

Receive-metoden fungerer tilsvarende.

5.6 Servertråd (Pocketbeagle)

Selve servertråden findes i listen.hpp og implementeret i listen.cpp. Jeg har valgt at benytte regex til at "afkode" beskeder fra klienten. Det har jeg gjort, fordi det er en ret nem/fleksibel mulighed fra C++11. Hvis menu'en skulle udvides, ville det være forholdsvist nemt at opbygge en mere avanceret "grammatik". Regexobjekter til denne afkodning ses defineret nedenfor:

```
22⊝
       /* Regex to match the menu options
        * https://solarianprogrammer.com/2011/10/12/cpp-11-regex-tutorial/
23
24
        * https://www.informit.com/articles/article.aspx?p=2079020
25
26
27
       /* Match GET TEMP followed by anything else*/
       std::regex GET_TEMP("GET TEMP(.*)");
28
30⊝
         * Match e.g. SET TEMP 37.1, with values possible like 37, 37., 37.1, 37.11
        * But there can only be one decimal point ( [\\.]? )
31
        * And then anything else can follow .
32
       std::regex SET_TEMP("SET TEMP ([0-9]+[\\.]?[0-9]*).*");
33
```

Disse objekter anvendes til at afkode modtagne beskeder fra klient. Herunder vises det mest "avancerede" eksempel, aflæsning af kommando og værdi:

```
/* Attempt to receive a message from the client st/
49
               std::string rec;
50
               rec = server.receive(BUF SIZE);
51
               /* Create a regex match object to extract match groups */
52
53
              std::smatch s_match;
                                                                                         ///
62
             /* SET TEMP */
             else if ( std::regex search(rec, s match, SET TEMP) && s match.size() > 0 ) {
63
                  /* extract the matched set point value
 * It is still unsafe, not sanitized *,
64⊜
65
66
                  set point unsafe = std::stof( s match.str(1) );
67
68
                    / Only change if the desired temp is inside valid range
69
70
71
72
73
74
75
76
                  if (set_point_unsafe >= TEMP_MIN && set_point_unsafe <= TEMP_MAX) {</pre>
                      set_point = set_point_unsafe;
                  } else {
                      std::stringstream message;
                      message << "Invalid temperature range, must be between "
<< TEMP_MIN << " and " << TEMP_MAX << ".\n";
                       server.send(message.str());
             }
```

Implementeringen benytter, at regex kan uddrage elementer fra et match – fx udtrækkes matchede værdi i linje 66, og konverteres til float (std::stof). Derefter tjekkes, at værdien er inden for et prædefineret interval (20-60 °C). Hvis dette er tilfældet, kan værdien gemmes i den globale set-point-variabel.

Tråd-funktionen er et loop. Overordnet set instantierer tråden en server, starter serveren og looper uendeligt, hvor dne modtager/afkoder/sender beskeder. Her et udsnit, der gerne skulle give overblikket:

```
200 void * listen_thread_function(void * value) {
< her defineres regex >
        std::cout << "Starting server" << std::endl;</pre>
        SocketServer server(PORT NUM);
39
40⊝
        /* Bind and listen for connections
41
         * blocks until a connection received
42
        * or something failed */
43
        server.listen();
44
45
        // Loop here until SIGHUP
46
        while ( !exit now.load() ) {
                                                                                               ///
< her afkodes beskeder – GET TEMP og SET TEMP værdi >
           /* UNRECOGNIZED COMMAND */
80
           else {
81
               std::stringstream message;
82
               message << "Invalid command. Use either \"GET TEMP\" or \"SET TEMP <float value>\"" << ".\n";
               server.send(message.str());
83
84
85
       } //SIGHUP received
86
87
88
       pthread_exit(NULL);
89
```

Det ses, at funktionen igen prøves afsluttet mindre brutalt. En ulempe ved valgene i listen-metoden er, at loop'et blokeres, og ikke kan tjekke exit now-variablen. Dette er indtil videre løst ved at cancellere-tråden.

6 Test

I figuren til højre vises et udsnit fra en test af koden.

Starttemperaturen er ca. 30 °C (Singapore ©). Klienten afsender ønske om afsender klient et ønske om at sætte temperaturen til 50 °C. PD-algoritmen, her med $K_p=50$ og $K_d=0$, sætter duty-cycle for PWM op, og tempaturen i løbet af få sekunder til omkring 50 °C.

Temperaturen oscillerer omkring dette niveau, som det må forventes, når $K_d=0$.

Overordnet set virker algoritmenten, om end det kunne være en god forbedring at have strammere temperaturregulering.

```
Current temperature is 30.1025 deg. C.
SET TEMP 50
GET TEMP
Current temperature is 48.4277 deg. C
GET TEMP
Current temperature is 48.7793 deg. C
GET TEMP
 urrent temperature is 48.9111 deg. C
GET TEM
Current temperature is 49.2188 deg. C
GET TEMP
Current temperature is 50.7568 deq. C
GET TEM
Current temperature is 48.999 deg. C.
GET TEMP
Current temperature is 50.0977 deg. C
GET TEMP
Current temperature is 48.4717 deg. C
GET TEMP
Current temperature is 49.1748 deg. C
SET TEMP
Current temperature is 51.3721 deg. C
GET TEMP
 urrent temperature is 49.0869 deg. C
GET TEMP
Current temperature is 48.8672 deg. C
Current temperature is 50.0977 de
```

6.1 Resultater

Regulerings-algoritmen virker efter hensigten. Den er dog i nuværende konfiguration begrænset til værdiområdet ca. 28-55 °C.

Temperaturservicen virker derfor efter hensigten, at der både kan måles/afsendes temperaturdata samt modtages/reguleres op imod et temperatur-set-point.

6.2 Diskussion, forbedringsmuligheder

En række forbedringsmuligheder er identificeret i løsningen af denne opgave:

- Bedre server-arkitektur -> en concurrent-server, med nye tråde til hver ny indkommende forbindelse.
- Bedre temperaturregulering, fx med fuld PID-algoritme, samt bedre tuning af algoritmens parametre.
- Bedre kommunikationsmekanisme mellem tråde end "rå" ubeskyttede globale variable:
 - o Fx: atomic (C++) eller klassisk mutex / beskyttet queue (til flere elementer).
- Bedre protokol til kommunikation med service. Kan fx forbedres ved brug af JSON (JSONRPC).
- Bedre beskyttelse af ADC'en, fx med clamping-dioder.
- Udforske, hvordan regulatorens værdiområde kan øges (nok mest muligt opad i temperatur ②).

7 Samlet konklusion

Der er i denne opgave implementeret et system, hvor en server agerer temperaturservice for en klient. Kommunikationen sker ved tekstbeskeder over stream-sockets (TCP / INET-domæne).

Vha. en LM35-sensor kan temperaturen i omgivelserne måles, og vha. en anden transducer (PWM-styret N-type MOSFET + 100Ω -modstand) kan temperaturen i omgivelserne styres op og ned.

En regulator sikrer, at set-pointet overholdes (inden for det mulige interval på ca. 28-55 °C). Regulatoren giver i sin nuværende implementering lidt oscillationer omkring set-point. Det forventes, at disse kunne fjernes ved yderligere tuning af algoritmens paramatre.

8 Referencer


- [1] MOLLOY, DEREK. *Exploring BeagleBone*. 2. udgave. Wiley, 2019.
- [2] Texas Instruments. LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors. Tilgængelig online (sidst set 29/03/2020). URL:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf

9 Bilag

9.1 Pin-outs på Pocketbeagle

Nedenfor ses pin-outs.



Issues I Rev. A2:

https://github.com/beagleboard/pocketbeagle/wiki/System-Reference-Manual#223 Rev A2

Power pins:

https://github.com/beagleboard/pocketbeagle/wiki/System-Reference-Manual#54 Power