7-segment_jirajak2

Jakub Jira

December 2020

1 Schéma

Zde je schéma tvořené v KiCadu. V případě, že by obrázek byl příliš malý, přidávám na konec tohoto dokumentu ještě jeden, ten samý obrázek, ale v originální velikosti.




Figure 1: Kicad schema zmensenina

2 Kód

Kód je zhruba znázorněn následujícím vývojovým diagramem:

Zmíním však části kódu, které si zaslouží bližší inspekci. Časovač, který určuje, jaké číslo se bude zobrazovat je uložen v RAM pod názvem CURR_VALUE_L.




Figure 2: FlowChart

Počáteční hodnota je uložena do INIT_VALUE_L, ze které se také načítá při spuštění svícení uživatelským tlačítkem.

INIT_VALUE_L si po celou dobu programu uchovává svou hodnotu, mo-

mentální hodnota je držena v CURR_VALUE_L. Jedinné, jak jde změnit hodnota v INIT_VALUE_L je pokud je v inicializační fázi zmáčknuto tlačítko ENTER_BUTTON

Samotný odpočet je řešen tedy hodnotami uleženými v RAM a poté registrem R4, který počítá milisekundy. V případě že počitadlo dosáhne jedné sekundy. Odečte se CURR_VALUE_L a program se odpovědně zachová.

Nyní si dovolím popsat zmíněnihodné funkce:

- HANDLE_COUNTDOWN: Fce je použita v odpočítávání času. Pokud
 počítadlo milisekund dosáhne dané hodnoty, je zavolána tato funkce. Slouží
 k odečtení hodnoty v CURR_VALUE_L a případnému skoku na začátek
 programu, pokud se dostane CURR_VALUE_L na nulu. Dále upraví display na novou hodnotu.
- HANDLE_ENTER_BUTTON: Fce se volá v INIT fázi programu. Otestuje, zda je stisknuté tlacitko ENTER. A pokud je, tak překopíruje hodnotu CURR_VALUE_L do INIT_VALUE_L.
- HANDLE_SUB_BUTTON: Fce se volá v INIT fázi programu. Otestuje, zda je stisknuté tlacitko SUB. A pokud je, tak po ošetření přetečení odečte 1 od CURR_VALUE_L.
- HANDLE_ADD_BUTTON: Fce se volá v INIT fázi programu. Otestuje, zda je stisknuté tlacitko ADD. A pokud je, tak po ošetření přetečení přičte 1 k CURR_VALUE_L.
- UPDATE_DISPLAY: Fce si načte hodnotu CURR_VALUE_L a řetězec numbers, kde jsou bitová slova určující, jaké segmenty se mají rozsvítit na displayi. Sečtením bitově posunuté CURR_VALUE_L a adresy numbers získáme bitovou posloupnost, která se musí poslat do shift registru, aby se zobrazilo dané číslo. Tuto bitovou posloupnost pak pomocí Logických posunů pošleme po jednotlivých bitech do shift registeru.
- DELAY: Fce je použita na hrubý odpočet jedné milisekundy.




Figure 3: Kicad schema