

## FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

**R**овòтіса

# **Highway driving**

Jaume Pladevall (jaume.pladevall)

Tutoritzat per Cecilio Angulo Bahon

24 de desembre de 2018

### Sumari

1	Enunciat	1
2	Username	1
3	Codi	2
4	Variables latents	4
5	Performance	4

#### 1 Enunciat



Difficulty level: Master
Number of participants: 148

Robot: Lincoln MKZ
Programming language: Python
Programming interface: Webots
Minimum commitment: a couple of days

Codi del controlador en un fitxer .txt per la tasca Highway Driving de la plana https://robotbenchmark.net/ i nickname al simulador.

#### Elements de valoració:

- 1. Controlador sense regles IF-THEN, només funcions parametritzades
- 2. Almenys definida una variable latent, i utilitzada a les funcions
- 3. Score per sobre de 1000m (ho anotaré en algun moment del dia 27 de desembre)

#### 2 Username



## Jaume Pladevall

Username: jaume

#### 3 Codi

```
"""Sample Webots controller for highway driving benchmark."""
1
2
    from vehicle import Driver
3
 4
5
    # name of the available distance sensors
6
    sensorsNames =[
 7
      'front',
8
       'front right 0',
       'front right 1',
9
10
      'front right 2',
      'front left 0',
11
      'front left 1',
12
      'front left 2',
13
      'rear',
14
15
      'rear left',
      'rear right',
16
      'right',
17
18
       'left']
19
   sensors ={}
20
21
   maxSpeed =110
                       # Maxima velocitat que se li permet obtenir al cotxe
   maxSteer =0.4
                       # Maxim steer que se li permet al cotxe
22
23
   driver =Driver()
24
   driver.setSteeringAngle(0.0) # go straight
25
26
    # get and enable the distance sensors
27
    for name in sensorsNames:
      sensors[name] =driver.getDistanceSensor('distance sensor ' +name)
28
       sensors[name].enable(10)
30
31
    # Range of sensors
   fR =sensors['front'].getMaxValue()
32
   1R =sensors['left'].getMaxValue()
33
34
    rR =sensors['right'].getMaxValue()
    fROR =sensors['front right 0'].getMaxValue()
35
    fR1R =sensors['front right 1'].getMaxValue()
36
    fR2R =sensors['front right 2'].getMaxValue()
    fLOR =sensors['front left 0'].getMaxValue()
38
39
    fL1R =sensors['front left 1'].getMaxValue()
40
    fL2R =sensors['front left 2'].getMaxValue()
    rLR =sensors['rear left'].getMaxValue()
41
   rRR =sensors['rear right'].getMaxValue()
42
43
44
45
   dRight = 0.58
                       # Distancia original amb la valla de la dreta
46
47
    # Variables Lantents
48
    # El valor de steering cap a l'esquerra es negatiu i cap a la dreta positiu
                     # Distancia que ens hem apartat cap a l'esquerra
49
    dLeft = -0.40
50
    lastSteer =0
                       # Valor de l'ultim steer realitzat pel cotxe
51
52
    # Configuracions
    alpha1 =0.8 # Importancia de la deteccio esquerra per girar esquerra amb steering
    alpha2 =0.8 # Importancia de la deteccio dreta per girar dreta amb steering
54
55
   alpha3 =0.2 # Importancia de la deteccio del darrera esquerra
    alpha4 =0.2 # Importancia de la deteccio del darrera dret
57
   beta =0.5 # importancia de la separacio amb el lateral dret
   phi =0.35 # si no hi ha ningu al davant poder fer steering
  gamma =0.01 # velocitat de retorn a la posicio inicial
```

```
60
         theta =0.3 # valor per reduir la variacio d'un steering amb el seu anterior, evitar
                                                                                                                      canvis bruscos
 61
           # Velocity Hiperparameter
 62
          vh1 =3 # Front Left
 63
           vh2 = 3
                                  # Front Right
          vh3 = -0.25 \# Left
 64
          vh4 =0.25 # Right
          vh5 = -0.5 \# Rear Left
 66
          vh6 =-0.5 # Rear Right
 67
 69
          while driver.step() !=-1:
 70
 71
                  # Distance value of sensors
                  fD =sensors['front'].getValue()
 72
 73
                  lD =sensors['left'].getValue()
                  rD =sensors['right'].getValue()
 74
 75
                  fROD =sensors['front right 0'].getValue()
 76
                  fR1D =sensors['front right 1'].getValue()
                  fR2D =sensors['front right 2'].getValue()
 77
 78
                  fLOD =sensors['front left 0'].getValue()
                  fL1D =sensors['front left 1'].getValue()
 79
                  fL2D =sensors['front left 2'].getValue()
 80
 81
                  rLD =sensors['rear left'].getValue()
 82
                  rRD =sensors['rear right'].getValue()
 83
                  fLeft =fL0D/fL0R +fL1D/fL1R +fL2D/fL2R
                  fRight =fROD/fROR +fR1D/fR1R +fR2D/fR2R
 84
 85
 86
                  speed =pow(maxSpeed,(fD/fR)) -fLeft*vh1 -fRight*vh2 -(1D/1R)*vh3 -(rD/rR)*vh4 -(rLD/
                                                                                                                              rLR) * vh5 - (rRD/rRR) * vh6
 87
                  driver.setCruisingSpeed(max(speed,0))
 88
                   # brake if we need to reduce the speed
                  speedDiff =driver.getCurrentSpeed() -speed
 89
 90
                  driver.setBrakeIntensity(max(min(speedDiff /speed, 1), 0))
 91
 92
                  \texttt{steer} = (-1 + \texttt{fD/fR-phi}) * ((\texttt{dLeft*gamma+(lD/lR)+fLeft}) * \texttt{alpha1} + (\texttt{dRight-(rD/rR)-fRight}) * \texttt{alpha1} + (\texttt{dRight-(rD/rR)-fRight}) * \texttt{alpha1} + (\texttt{dRight-(rD/rR)-fRight}) * \texttt{alpha1} + (\texttt{dRight-(rD/rR)-fRight}) * \texttt{alpha2} + (\texttt{dRight-(rD/rR)-fRight}) * \texttt{alpha3} + (\texttt{dRight-(rD/rR)-fRight}) * \texttt{alpha3}
                                                                                                                              alpha2 + (rLD/rLR) * alpha3 - (rRD/rRR) *
                                                                                                                              alpha4)
 93
                  steer =min(max(steer, -maxSteer), maxSteer)
 94
                  steer = (steer-lastSteer) *theta
 95
                  lastSteer =steer
                  dLeft = 1 - (1D/1R) *beta
 96
 97
                  driver.setSteeringAngle(steer)
 98
 99
                  if (driver.step()%1000000==0):
100
                         print 'Left: %(1).2f FrontLeft: %(fl).2f Front = %(f).2f FrontRight = %(fr).2f
101
                                                                                                                                     Right: %(r).2f' % {
102
                          '1': 1D/1R,
                          'fl': fLeft,
103
104
                          'f': fD/fR,
                          'fr': fRight,
105
106
                          'r': rD/rR,
107
                           ,,,
108
109
                          #print("Steer: %.2f" % (steer))
110
                          #print("dLeft: %.2f" % (dLeft))
                          #print("Speed: %.2f" % (speed))
111
112
                          #print("SpeedDiff: %.2f" % (speedDiff))
```

#### 4 Variables latents

En el codi he utilitzat 2 variables latents: dLeft i lastSteer.

**dLeft**: Consisteix en que a partir de la distancia amb el lateral esquerra, la preferència i la rapidessa en que retornarà a la posició de comfort. A on la posició de comfort és aquella que permet adelantar més facilment, en aquest benchmark la posició és el centre, ja que es permet adelantar tan per la dreta com per la esquerra.

Obté el seu valor a partir de: 1 - (lD/lR) \* beta. A on lD és el valor del sensor esquerra, lR és el màxim valor del sensor esquerra, beta és un hiperparàmetre.

- 1. Si no hi ha cap obstacle a l'esquerra, el valor de dLeft serà negatiu.
- 2. Si hi ha un obstacle a l'esquerra, depenèn de la seva distància, serà positiu o negatiu:
  - Si està molt aprop de l'obstacle, llavors serà positiu
  - Si està lluny però el detecta, dependrà del valor de beta.

Afecta al valor que pren steer depenent en les condicions en les quals es troba el cotxe. A on la formula que calcula el valor de steer que hi afecta el valor de dLeft és la següent:

$$steer = (-1 + fD/fR - phi) * ((dLeft * gamma + (lD/lR) + fLeft) * alpha1 + ...$$

- 1. Si el cotxe no té cap obstacle al davant ((-1 + fD/fR phi) serà positiu) i no hi ha cap obstacle a l'esquerra:
  - Si el valor de dLeft és positiu, tendirà a girar cap a la dreta.
  - Si el valor de dLeft és negatiu, tendirà a girar cap a l'esquerra.
- 2. Si el cotxe té un obstacle al davant ((-1 + fD/fR phi) serà negatiu) i no hi ha cap obstacle a l'esquerra:
  - Si el valor de dLeft és positiu, tendirà a girar cap a l'esquerra.
  - Si el valor de dLeft és negatiu, tendirà a girar cap a la dreta.
- 3. Si hi ha algúnn obstacle a l'esquerra l'efecte que tindrà sobre *steer* serà proporcional a la distància amb l'obstacle, com més aprop més gir cap a la dreta.

Tot el descrit abans no té en compte els altres atributs que efecten a steer.

**lastSteer**: Consisteix en evitar canvis bruscos i innecessaris en la direcció del cotxe (variable *steer*). Això ho faig recordant el *steer* anterior i a partir del hiperparàmetre *theta*. Així puc obtenir un valor que es trobi entre el *steer* anterior i l'actual. La formula és la següent:

$$steer = (steer - lastSteer) * theta$$

#### 5 Performance

ranking	user	date	runs	performance	
1.	Jaume Pladevall jaume	2018-12-24 19:43:48	43	1433.887 m.	Run