Código de VS.Code para el ESP8266

- Librerías Básicas:

```
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ArduinoJson.h>
```

- Librerías HTTP y MQTT:

```
#include <ArduinoHttpClient.h>
#include <PubSubClient.h>
```

- Librerías Sensor DHT11:

```
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT_U.h>
```

- LibreríaS Sensor GPS:

```
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
```

- Librería Ticker:

```
#include <Ticker.h>
```

- Librerías Altavoz:

```
#include "AudioFileSourcePROGMEM.h"
#include "AudioGeneratorWAV.h"
#include "AudioOutputI2SNoDAC.h"
#include "viola.h"
```

- Librería Servos:

```
#include <Servo.h>
```

```
// variables para la página html
String temperatura_;
String humedad_;
String nivel_gas_;
```

- Tres variables para las distintas mediciones de los sensores, que usaremos más adelante, en la función auxiliar ventana_open() y en el loop()

```
static const int RXPin = 3, TXPin = 1; static const uint32_t GPSBaud =
9600;
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial gpsSerial(RXPin, TXPin);
char buffer[100];

int idtipo_gps = 490; String tipo_gps = "gps"; String nombre_gps =
"NEO-M6"; int idsensor_gps = 490; //variables para los metodos REST
float latitude , longitude; String lat_str , lng_str; // variables
para la funcion printData()
```

- Variables para las funciones displayInfo() y printData() usadas para la librería
 TinyGPS++ y SoftwareSerial.
- Variables para usar en los métodos REST para la base de datos: idtipo gps, tipo gps, nombre gps, idsensor gps.

- Variables para la librería DHT.h: DHTPIN, DHTTYPE y DHT
- Variables para usar en los métodos REST para la base de datos:

```
id dht11, tipo dht11 y nombre dth11
```

- Variables para usar en los métodos REST para la base de datos:

```
id mq2 , tipo mq2 y nombre mq2
```

- Variables para generar sonido en el altavoz, definidas en la librería ESP8266Audio

- Definiciones de los dos servos usados en el proyecto, de tipo Servo
- Declaración del servidor del ESP por el puerto 80 WiFiServer (incluidas en las librerías de arduino)

- Variables para las conexiones tanto HTTP como MQTT:
 - IPAddress serverAddress: dirección IP del Servidor, en este caso mi PC
 - WiFiClient para definir el tipo de cliente, que será HttpClient y PubSubClient
 - port http y port mqtt para definir los puertos para HTTP y MQTT

```
//FUNCIÓN AUXILAR PARA EL SERVO
void ventana_open(float temp, float hum, float gas){ // funcion para
comprobar los niveles de temperatura, humedad y gas para activar el
servo
  if(temp > 24 || hum > 90 || gas > 60){
    for (int angulo = 0; angulo <= 90; angulo++){ // se activa el
servo a 90 grados (ventana)
       myservol.write(angulo);
       myservo2.write(angulo);
       delay(10);
    }
}
if(temp>0) {
    temperatura_ = temp;
}
if(hum>0) {
    humedad_ = hum;
}
if(gas>0) {
    nivel_gas_ = gas;
}
```

- Esta función auxiliar tiene dos cometidos, el principal es la condición de que si uno de los parámetros recibidos supera cierto umbral, activamos los servos (en este caso ventanas) de tal forma que <u>cada vez</u> que realicemos lecturas de los sensores de temperatura/humedad o nivel de gas **siempre** llamamos a esta función.
- La segunda funcionalidad que tiene, debido a que siempre hay que llamar a esta función, es el lugar idóneo para usar las variables de tipo String:
 temperatura_, humedad_ y nivel_gas_ que posteriormente se usarán en la página HTML para mantener la información de los sensores actualizadas.

```
void setup_wifi() {
    WiFi.begin("vodafone7638", "N5ZXFUJGH5AK4Y");
    Serial.print("\nConectando Wifi:");
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {
        delay(50);
    }
    Serial.print(" --> Wifi Conectado: IP address -> ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
}
```

 Función auxiliar que llamaremos en el método setup, para iniciar la conexión wifi del ESP8266

- Función auxiliar que llamaremos en el método setup, iniciamos el servidor MQTT con setServer y añadimos la función de callback predefinida con setCallback
- Al final de la función llamamos directamente a la función mqtt_reconnect()

```
void mqtt_loop() {
  if (!client_mqtt.connected()) {
    mqtt_reconnect();
  }
  client_mqtt.loop();
  long now = millis();
  if (now - last_msg > 2000) {
    last_msg = now;
    Serial.println(msg_mqtt);
  }
}
```

- Función auxiliar que llamaremos continuamente en el método loop, comprueba si el cliente está conectado correctamente y supervisa la llegada de mensajes.

```
void mqtt reconnect() {
 client Id += String(random(0xffff), HEX);
 while (!client mqtt.connected()) {
   Serial.print("\nEsperando a la Conexion MQTT...");
   if (client mqtt.connect(client Id.c str(),usser pass,usser pass)) {
      Serial.print("\nMQTT Conectado --> ");
     Serial.print("ID Cliente --> ");
     Serial.print(client Id);
     client mqtt.subscribe("control puerta");
     client mqtt.subscribe("control ventana");
     client mqtt.subscribe("control sensores");
       Serial.print("\nFailed, rc=");
       Serial.print(client mqtt.state());
       Serial.println("Try again in 5 seconds: ");
           delay(1000);
            Serial.print(i);
            Serial.print(", ");
```

- Esta función crea un id_cliente random para el ESP8266 y pide la conexión con él.
- Si consigue conectarse, se suscribe a control_puerta, control_ventana y
 control_sensores con el método subscribe, que serán los mensajes topic
 usados en el proyecto.

```
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);

    Serial.print("\nMessage arrived [");
    Serial.print(topic);
    Serial.print("]\n ");

    Serial.print("Message: ");
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        Serial.print((char)payload[i]);
    }

    String topicStr(topic);</pre>
```

En esta primera parte, mostramos por consola el topic MQTT recibido y lo copiamos en la variable topicStr

```
if (topicStr.compareTo("control puerta") == 0) { //si el topic es
 if ((char)payload[0] == '1') { //1 para entrar al bus, se activa el
     myservo1.write(angulo);
     myservo2.write(180-angulo);
     delay(20);
    delay(3000);
    for (int angulo = 180; angulo>= 0; angulo--){
     myservo1.write(angulo);
     myservo2.write(180-angulo);
     delay(20);
 if ((char)payload[0] == '0') { //0 para salir del bus, se activa el
   audioLogger = &Serial;
    file = new AudioFileSourcePROGMEM( viola, sizeof(viola) );
    out = new AudioOutputI2SNoDAC();
    wav = new AudioGeneratorWAV();
```

```
wav->begin(file, out);

//SERVOS ON

for (int angulo = 0; angulo <= 180; angulo++) {
    myservol.write(angulo);
    myservo2.write(180-angulo);
    delay(20);
}

delay(3000);
for (int angulo = 180; angulo>= 0; angulo--) {
    myservol.write(angulo);
    myservo2.write(180-angulo);
    delay(20);
}
```

Primer posible topic → control puerta: (servos actúan como una puerta)

- si el mensaje contiene un 1, quiere decir que alguien se quiere subir al autobús, por lo que activamos los servos 1 y 2 a 180 grados
- si el mensaje contiene un 0, quiere decir que alguien se quiere bajar del autobús, por lo que activamos los servos 1 y 2 a 180 grados y activamos el altavoz, con el audio introducido, en este caso: viola.h

Segundo posible topic → control ventana: (servos actúan como una ventana)

- si el mensaje contiene un 1, activamos el servo1, colocado en el pin D3
- si el mensaje contiene un 0, activamos el servo2, colocado en el pin D0

```
if (topicStr.compareTo("control sensores")==0){    //si el topic es
   if ((char)payload[0] == '1') { //1 para para sensor temperatura
     float h = dht.readHumidity();
      float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true)
      if (isnan(h) || isnan(t)) {
       Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
     ventana open(t,h,0);
     Serial.print((" Temperature: "));
     Serial.print(t);
     Serial.print((" grados ||"));
     Serial.print((" Humededity: "));
     Serial.print(h);
     Serial.print("% ");
   if ((char)payload[0] == '0') { //0 para sensor gas
     Serial.print("\n\nMQ-2 test -> ");
     float h = analogRead(A0);
     if(isnan(h)){
       Serial.println("ERROR NO DETECTA SENSOR MQ-2");
     ventana open(0,0,h/1023*100);
     Serial.print("Nivel de gas: ");
     Serial.print(h/1023*100);
 digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the
```

Tercer posible topic → control sensores:

- si el mensaje contiene un 1, activamos el sensor DTH11
- si el mensaje contiene un 0, activamos el sensor MQ-2

Lo último que cabe mencionar de esta función, es que activamos el led del ESP digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); cuando llega un mensaje, y desactivamos el led con digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); al final de la función.

Funciones tipo serialize para las clases de la base de datos, en el proyecto hacemos uso de tres:

```
serialize_GPS_Info, para la información asociada al GPS
serialize_Sensor_Info, para la información de los distintos sensores
serialize_Sensor_Data, para los datos recogidos de los distintos sensores
```

```
String serialize GPS Info(int idtipo gps, float last value x, float
last_value_y, int idsensor){
 StaticJsonDocument<200> doc;
 doc["idtipo gps"] = idtipo gps;
 doc["x"] = last value x;
 doc["y"] = last value y;
 doc["idsensor"] = idsensor;
 String output;
 serializeJson(doc,output);
 return output;
String serialize Sensor Info(int idsensor, String tipo, String nombre,
float last value1, float last value2, int iddispositivo) {
 StaticJsonDocument<200> doc;
 doc["idsensor"] = idsensor;
 doc["tipo"] = tipo;
 doc["last value1"] = last value1;
 doc["last value2"] = last value2;
 doc["iddispositivo"] = iddispositivo;
 String output;
  serializeJson(doc,output);
  return output;
String serialize Sensor Data(String timestamp,float valor1, float
valor2, int idsensor) {
 DynamicJsonDocument doc(200);
 doc["timestamp"] = timestamp;
 doc["valor2"] = valor2;
 doc["idsensor"] = idsensor;
 String output;
  serializeJson(doc,output);
  return output;
```

Funciones auxiliares para los sensores:

- Dos funciones para cada sensor, una para el método Setup() y otra para el método Loop()

- SENSOR GPS:

- Función void init_GPS () para el método setup, que realiza un POST en la clase Info Sensor y otro POST en la clase Tipo GPS con valores iniciales x e y igual a 0
- Función void sensor_GPS () para el método loop, que realiza un POST en la clase <u>Data_Sensor</u> y otros dos <u>PUT en la clase Tipo_GPS</u> y <u>Info_Sensor</u> con valores iniciales x e y igual a un valor random

```
void init_GPS() { //INICIALIZACIÓN EN SETUP: introduzco con un post del
sensor gps correspondiente a la base de datos --> Info_Sensor y en
Tipo_GPS
   String contentType = "application/json";
   //POST EN INFO_SENSOR
   Serial.print("\n\n -- POST_1 GPS (setup) --> INFO_SENSOR --");
   String body_info_sensor = serialize_Sensor_Info(idsensor_gps,
tipo_gps, nombre_gps, 00.00, 00.00, 1);
```

Variable de tipo String body_info_sensor que hace uso de la función serialize

```
client http.beginRequest();
  client_http.post("/api/Post_Info_Sensor/", contentType,
body info sensor.c str());
  int code_gps_info = client_http.responseStatusCode();
 if(code gps info==200 || code gps info==201){
    Serial.print("\nCode: ");
    Serial.print(code gps info);
    Serial.print("\nBody: ");
    Serial.print(client http.responseBody());
  }else if(code gps info == 401){
    Serial.print("\nCode: ");
    Serial.print(code gps info);
    Serial.print(" --> Sensor ya instalado");
    Serial.print("\nCódigo de error: ");
    Serial.print(code gps info);
  client http.endRequest();
```

beginRequest() y endRequest() para hacer uso de varias llamadas a los métodos REST y dependiendo de si el código del método es 200 o 201, imprime todo correctamente, si es 401, es que el recurso ya existe y cualquier otro código de error, que lo muestre por pantalla

```
Serial.print("\n\n -- POST 2 GPS (setup) --> TIPO GPS --");
 String body info gps = serialize GPS Info(idtipo gps, 00.00, 00.00,
idsensor gps);
 client http.beginRequest();
 client http.post("/api/PostGPS/", contentType,
body info gps.c str());
 int code gps = client http.responseStatusCode();
 if(code gps==200 || code gps==201){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code gps);
   Serial.print("\nBody: ");
   Serial.print(client http.responseBody());
 }else if(code gps == 401){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code gps);
   Serial.print(" --> Sensor ya instalado");
   Serial.print("\nCódigo de error: ");
   Serial.print(code gps);
 client http.endRequest();
```

```
void sensor_GPS(){ //FUNCION EN LOOP: para actualizar los valores del
sensor gps con un POST en Data_Sensor y dos PUTS en Info_Sensor y
Tipo_gps

float x = random(100000);
float y = random(100000);

//post datasensor --> timestamp / valor_X / valor_Y / idsensor
Serial.println(("\n POST PERIÓDICO GPS --> DATA_SENSOR:"));
String contentType = "application/json";
String body_data_sensor = serialize_Sensor_Data("null", x, y,
idsensor_gps);

client_http.beginRequest();
client_http.post("/api/Post_Data_Sensor/", contentType,
body_data_sensor.c_str());
```

```
int code = client http.responseStatusCode();
  if(code==200 || code==201){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code);
   Serial.print("\nBody: ");
   Serial.print(client http.responseBody());
  }else if(code == 401) {
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code);
   Serial.print(" --> Fecha ya existente");
   Serial.print("\nCódigo de error: ");
   Serial.print(code);
  client http.endRequest();
 Serial.println(("\n PUT PERIÓDICO GPS --> INFO SENSOR:"));
 String body info sensor = serialize Sensor Info(idsensor gps,
tipo gps, nombre gps, x, y, 1);
 client http.beginRequest();
client http.put("/api/PutInfoSensor/490",contentType,body info sensor.c
str());
 Serial.print("\nCode: ");
 Serial.print(client http.responseStatusCode());
 Serial.print("\nBody: ");
 Serial.print(client_http.responseBody());
 client http.endRequest();
 Serial.print("\n\n -- PUT PERIÓDICO GPS --> TIPO GPS --");
 String body info gps = serialize GPS Info(idtipo gps, x, y,
idsensor gps);
 client http.beginRequest();
 client http.put("/api/PutSensorGPS/490", contentType,
body info gps.c str());
  Serial.print("\nCode: ");
```

```
Serial.print(client_http.responseStatusCode());
Serial.print("\nBody: ");
Serial.print(client_http.responseBody());
client_http.endRequest();
}
```

Para el GPS, hay dos funciones auxiliares más no usadas, debido al funcionamiento "incorrecto" del sensor: displayInfo() y printData()

A la hora de tomar los datos del satélite, he visto en Internet que puede pasar que el sensor requiere de un tiempo para completar todos los datos necesarios, inicialmente los datos están encriptados con "999,…,23,…, … y es cierto que algunos de ellos los ha recogido el sensor en un tiempo de más de una hora, pero debido a que estoy con el PC en un sótano y que no es lo principal en el proyecto, hemos decidido centrarnos en otras cosas más importantes

- SENSOR DTH 11:

- Función void init_DTH_11() para el método setup, que realiza un POST en la clase Info Sensor
- Función void sensor_DHT11 () para el método loop, que realiza un <u>POST</u> en la clase <u>Data_Sensor</u> y otro <u>PUT</u> en la clase <u>Info_Sensor</u> con los valores tomados del sensor

```
SENSOR DHT11
void init DTH 11(){    //INICIALIZACIÓN EN SETUP:    introduzco con un post
 Serial.print("\n\n -- POST DHT 11 (setup) --> INFO SENSOR --");
 String contentType = "application/json";
 dht.begin();
 String body_info = serialize_Sensor_Info(id_dht11, tipo_dht11,
nombre dth11, 00.00, 00.00, 1);
 client http.beginRequest();
 client http.post("/api/Post Info Sensor/", contentType,
body info.c str());
  int code_dht = client_http.responseStatusCode();
 if(code dht==200 || code dht==201){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code dht);
   Serial.print("\nBody: ");
    Serial.print(client http.responseBody());
  }else if(code dht == 401){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code dht);
    Serial.print(" --> Sensor ya instalado");
    Serial.print("\nCódigo de error: ");
    Serial.print(code dht);
  client http.endRequest();
```

```
void sensor_DHT11() { //FUNCION EN LOOP: para actualizar los valores del
sensor con un put en Info_Sensor y un post en Data_Sensor

//lectura de temperatura y humedad:
Serial.print(("\nDHT11 test --> "));
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for
Fahrenheit
if (isnan(h) || isnan(t)) {
   Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
   return;
}
```

Lectura de datos del sensor

```
ventana open(t,h,0);
```

- Llamada a la función ventana_open()

```
Serial.print((" Temperature: "));
Serial.print(t);
Serial.print((" grados ||"));
delay(1500);
Serial.print((" Humededity: "));
Serial.print(h);
Serial.print("% ");
delay(1500);
```

Mostrar datos por consola

```
//métodos rest
String contentType = "application/json";

//put infosensor ---> idsensor / tipo / nombre / last_value1 /
last_value2 / iddispositivo
    Serial.print("\n\n -- PUT PERIÓDICO DHT_11 --> INFO_SENSOR --");
    String body_info = serialize_Sensor_Info(id_dht11, tipo_dht11,
nombre_dth11, t, h, 1);
    client_http.beginRequest();

client_http.put("/api/PutInfoSensor/12", contentType, body_info.c_str());
    Serial.print("\nCode: ");
    Serial.print(client_http.responseStatusCode());
    Serial.print(client_http.responseBody());
    client_http.endRequest();

delay(1500);
```

```
Serial.print("\n\n -- POST PERIÓDICO DHT 11 --> DATA SENSOR --");
client http.beginRequest();
client_http.post("/api/Post_Data_Sensor/", contentType, body_data);
int code = client http.responseStatusCode();
if(code==200 || code==201){
 Serial.print("\nCode: ");
 Serial.print(code);
 Serial.print("\nBody: ");
 Serial.print(client_http.responseBody());
}else if(code == 401) {
 Serial.print("\nCode: ");
 Serial.print(code);
 Serial.print(" --> Fecha ya existente");
 Serial.print("\nCódigo de error: ");
  Serial.print(code);
client http.endRequest();
```

- SENSOR MQ-2:

- Función void init_MQ-2 () para el método setup, que realiza un POST en la clase Info Sensor
- Función void sensor_MQ-2 () para el método loop, que realiza un <u>POST</u> en la clase <u>Data_Sensor</u> y otro <u>PUT</u> en la clase <u>Info_Sensor</u> con los valores tomados del sensor

De igual forma que para el sensor DTH_11:

```
void init MQ 2() { //INICIALIZACIÓN EN SETUP: introduzco con un post el
 Serial.print("\n\n -- POST MQ-2 (setup) --> INFO SENSOR --");
 String contentType = "application/json";
 String body info = serialize Sensor Info(id mq2, tipo mq2,
nombre mg2, 00.00, 00.00, 1);
 client http.beginRequest();
 client http.post("/api/Post Info Sensor/", contentType,
body info.c str());
  int code mq2 = client http.responseStatusCode();
 if(code mq2==200 || code mq2==201){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code mq2);
   Serial.print("\nBody: ");
   Serial.print(client http.responseBody());
  else if(code mq2 == 401){
   Serial.print("\nCode: ");
   Serial.print(code mq2);
   Serial.print(" --> Sensor ya instalado");
   Serial.print("\nCódigo de error: ");
   Serial.print(code mq2);
  client http.endRequest();
```

```
void sensor_MQ_2(){ //FUNCION EN LOOP: para actualizar los valores del
sensor con un put en Info_Sensor y un post en Data_Sensor

//lectura mq-2
Serial.print("\n\nMQ-2 test -> ");
float h = analogRead(A0);
  if(isnan(h)){
    Serial.println("ERROR NO DETECTA SENSOR MQ-2");
    return;
}
```

- Lectura de datos del sensor

```
ventana open(0,0,h/1023*100);
```

- Llamada a la función ventana open()

```
Serial.print("Nivel de gas: ");
Serial.print(h/1023*100);
delay(1500);
```

- Mostrar datos por consola

```
String contentType = "application/json";
 Serial.print("\n\n -- PUT PERIÓDICO MQ-2 --> INFO SENSOR --");
 String body info = serialize Sensor Info(id mq2, tipo mq2,
nombre mq2, h/1023*100, 00.00, 1);
 client http.beginRequest();
  client http.put("/api/PutInfoSensor/2", contentType, body info);
  Serial.print("\nCode: ");
  Serial.print(client http.responseStatusCode());
  Serial.print("\nBody: ");
  Serial.print(client_http.responseBody());
  client http.endRequest();
 delay(1500);
 Serial.print("\n\n -- POST PERIÓDICO MQ-2 --> DATA SENSOR --");
id mq2);
  client http.beginRequest();
```

```
client_http.post("/api/Post_Data_Sensor/", contentType, body_data);
int code = client_http.responseStatusCode();
if(code==200 || code==201) {
    Serial.print("\nCode: ");
    Serial.print(code);
    Serial.print("\nBody: ");
    Serial.print(client_http.responseBody());
}else if(code == 401) {
    Serial.print("\nCode: ");
    Serial.print(code);
    Serial.print(" --> Fecha ya existente");
}else {
    Serial.print("\nCódigo de error: ");
    Serial.print(code);
}
client_http.endRequest();
}
```

Defino los **tickers** antes de la función Setup para poder reproducir las funciones del loop cada cierto tiempo periódico

Llamada a la función setup_wifi()

```
//INICIO CONEXIÓN MQTT
mqtt_setup();
```

Llamada a la función mqtt_setup()

```
//SERVIDOR HTTP PARA ESP8266NODE
server.begin(); //Iniciamos el servidor
Serial.print("\n\nServidor ESP Iniciado -->");
Serial.print("Ingrese desde un navegador web usando la siguiente IP
--> ");
Serial.print(WiFi.localIP()); //Obtenemos la IP
```

- Inicializamos el servidor HTML para el ESP8266 → server.begin () ;

```
//INICIALIZACIÓN GPS --> POST1: idsensor / tipo / nombre /
last_value1 / last_value2 / iddispositivo || POST2: idtipo_gps /
x / y / idsensor
   init_GPS();
   //gpsSerial.begin(GPSBaud);

//INICIALIZACIÓN DE DHT11 --> POST: idsensor / tipo / nombre /
last_value1 / last_value2 / iddispositivo
   init_DTH_11();

//INICIALIZACIÓN DE MQ-2 --> POST: idsensor / tipo / nombre /
last_value1 / last_value2 / iddispositivo
   init_MQ_2();
```

- Llamada a las funciones del setup para los sensores, para añadirlos inicialmente a la base de datos (métodos POST)

```
//INICIALIZACIÓN DE ALTAVOZ
  audioLogger = &Serial;
  file = new AudioFileSourcePROGMEM( viola, sizeof(viola) );
  out = new AudioOutputI2SNoDAC();
  wav = new AudioGeneratorWAV();
  //wav->begin(file, out);
```

- Inicialización del altavoz, para reproducir el sonido hacemos uso del wav-->begin

```
//INICIALIZACION SERVO
myservo1.attach(D2);
myservo2.attach(D0);
```

- Inicializamos los servos a los pines correspondientes del ESP8266

```
//Start tickers
  timer_gps.start();
  timer_dht11.start();
  timer_mq2.start();
}
```

 Método .start() para iniciar los tickers(timers) correspondientes para la función loop

```
void loop() {
  mqtt_loop();
```

Supervisión de mensajes y de conexión MQTT con mqtt_loop()

```
//COMPROBACIÓN DE ALTAVOZ
if (wav->isRunning()) {
  if (!wav->loop()) wav->stop();
}
```

 Debido a que no hacemos uso de interrupciones, comprobación de si el altavoz está reproduciendo un audio (esto se debe a que si el altavoz está sonando, puede ser interrumpido por ejemplo por otra función más bloqueante, como puede ser

```
timer_gps.update())
```

```
//ACTUALIZACIÓN DE SENSORES

timer_gps.update();

timer_dht11.update();

timer_mq2.update();
```

 Actualización de los tickers, cada vez que finaliza el tiempo predispuesto para cada función, reproduce la función asociada a cada ticker y vuelve a esperar hasta el siguiente ciclo

```
//GPS
/* OPCION_1
while (gpsSerial.available())
  if (gps.encode(gpsSerial.read()))
    displayInfo();

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
    while (true);
}

*/
/* OPCION_1.2
while (gpsSerial.available() > 0)
    if (gps.encode(ss.read()))
    {
        displayInfo();
        if (gps.location.isValid())
        {
            latitude = gps.location.lat();
            lat_str = String(latitude, 6);
            longitude = gps.location.lng();
            lng_str = String(longitude, 6);
            Serial.println(lat_str + lng_str);
        }
    }
}
```

```
*/
/* OPCION_2
while (gpsSerial.available() > 0) {
    if (gps.encode(gpsSerial.read())) {
       printData();
    }
}
```

- Funciones para imprimir los datos del gps, de tres formas distintas, comentadas debido a que no se usan.

```
WiFiClient client = server.available();
    Serial.println("Nuevo Cliente");
   while(!client.available()&&client.connected()){
   delay(1);
   String linea1 = client.readStringUntil('r');
   Serial.println(lineal);
   if (lineal.indexOf("CALOR=ON")>0){    //Buscamos un CALOR=ON en la
      for (int angulo = 0; angulo <= 90; angulo += 1) {</pre>
        myservo1.write(angulo);
       myservo2.write(angulo);
       delay(10);
   if (lineal.indexOf("FRIO=OFF")>0){//Buscamos un FRIO=OFF en la
      for (int angulo = 90; angulo >= 0; angulo -= 1) {
        myservo1.write(angulo);
        myservo2.write(angulo);
        delay(10);
```

```
myservo1.write(angulo);
    myservo2.write(180-angulo);
    delay(20);
  delay(3000);
  for (int angulo = 180; angulo >= 0; angulo -= 1){
    myservo1.write(180-angulo);
    myservo2.write(angulo);
   delay(20);
if (linea1.indexOf("SUBIRSE")>0) {
    myservo1.write(180-angulo);
   myservo2.write(angulo);
    delay(10);
  delay(3000);
  for (int angulo = 180; angulo >= 0; angulo -= 1) {
   myservo1.write(angulo);
   myservo2.write(180-angulo);
   delay(10);
client.flush();
Serial.println("Enviando respuesta...");
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");// La conexión se cierra
client.println();
s+="<html>";
s+="<head><title>COVIDBUS</title>";
s+="<body>";
s+="<div style='text-align:center;'>";
s+="Temperatura de hoy: "+temperatura +" grados ||";
s+=" Humedad de hoy: "+humedad +" % ||";
s+=" Nivel de GAS de hoy: "+nivel gas ;
```

```
s+="<br/>st="<button onClick=location.href='./?CALOR=ON'>CALOR</button>";
st="<button onClick=location.href='./?FRIO=OFF'>FRIO</button>";
st="<br/>st="<br/>st="<div><button onClick=location.href='./?BAJARSE'>PULSA PARA
BAJARTE</button></div>";
st="<div><button onClick=location.href='./?SUBIRSE'>PULSA PARA
SUBIRTE</button></div>";
st="<br/>st="<br/>st="<br/>st-"<br/>st-"<br/>st-"<br/>client.println(s);
delay(1);
Serial.println();
}
```

Esta última parte del loop es la correspondiente a la creación del servidor en el esp8266. El terminal nos proporciona la ip que usa el ESP8266 y lo introducimos dentro de nuestro navegador. Se mostrará en pantalla los valores de temperatura, humedad y nivel de gas que hemos calculado previamente en variables globales.

A parte de mostrar estos valores, podemos hacer que los servomotores de las puertas y ventanas del autobús se muevan. Todo esto se hace mediante unos botones que hemos incluido en la página del servidor, al presionar en los botones dan un valor en nuestro código y dependiendo del botón pulsado podemos hacer que se abran las puertas con los servos si desea bajarse o si hace frío o calor bajar o subir las ventanas.

Toda la página que realiza monitoriza valores y realiza acciones mediante botones lo realizamos mediante HTML.