5-csatornás full-parametrikus EQ megvalósítása

Jedla Martin (DEC4F6)

2023/24 őszi félév

Feladat

Valósítson meg C++ nyelven egy parametrikus EQ-t. Az EQ legyen 1 elsőfokú lowshelf, egy elsőfokú high-shelf és három peak mindentáteresztő-alapú szűrő. Állítható paraméterek: Törésponti/center frekvencia, erősítés és sávszélesség mindegyik szűrőnél (shelf-nél természetesen nincs sávszélesség).

Bevezetés

A hangszínszabályzók a zenei jelfeldolgozás egyik alapvető eszközei, melyek segítségével tudjuk a frekvenciatartományt olyan módon alakítani és módosítani, hogy az megfeleljen az igényeinknek. Alapvető szerepet játszanak a hang tonális karakterisztikájának kialakításában, lehetővé téve bizonyos frekvenciák vagy frekvenciatartományok kiemelését illetve elnyomását.

Széles felhasználási körük még jobban megerősíti a jelentőségüket: a zeneipar, élő hangosítás, műsorszórás és az otthoni audiorendszerek szerves részét képzik.

Általános felépítés

A hangszínszabályzó egy lowshelf, egy highshelf és három peak szűrőt tartalmaz. A lowshelf és a highshelf szűrőnek állítható paraméterei az erősítés és a törésponti frekvencia, a peak szűrőknek pedig az erősítés, a center frekvencia és a sávszélesség, ahogyan a feladat kéri. Paraméterei a kezelői felületen megjelenő csúszkákkal állíthatóak be.

Megvalósítás

A szűrőket első- és másodfokú mindentáteresztő szűrőkkel valósítottam meg, mert így könnyen meg lehet valósítani a paraméterezést. Ezek segítségével könnyen paraméterezhetőek lesznek.

Mindentáteresztő szűrő

A mindentáteresztő szűrő egy olyan típusú végtelen impulzusválaszú (*Infinite Impulse Response - IIR*) szűrő, amelynek az amplitúdókarakterisztikája konstans, és a fáziskarakterisztika a fokszámmal megegyező mennyiségű paraméterrel tudjuk állítani. Az átviteli függvénye:

$$Y(z) = \frac{a_N + a_{N-1}z^{-1} + \dots + z^{-N}}{1 + a_1z^{-1} + \dots + a_Nz^{-N}}$$

Elsőfokú mindentáteresztő szűrő


Az elsőfokú mindentáteresztő szűrő átvitelének c paraméter segítségével meg tudjuk adni a törésponti frekvenciáját:

$$H(z) = \frac{c + z^{-1}}{1 + cz^{-1}} \tag{1}$$


$$y[k] = cu[k] + u[k-1] - cy[k-1]$$
(2)

$$c = \frac{\tan(\pi \frac{f_c}{f_s}) - 1}{\tan(\pi \frac{f_c}{f_s}) + 1}$$
 (3)

ahol f_c a törésponti frekvencia és f_s a mintavételi frekvencia.



1. ábra. Az elsőfokú mindentáteresztő szűrő blokkvázlata



2. ábra. Az elsőfokú mindentáteresztő szűrő átviteli függvénye

Másodfokú mindentáteresztő szűrő

A másodfokú mindentáteresztő szűrő átvitelének c és d paraméter segítségével meg tudjuk adni a center frekvenciáját és a sávszélességét:


$$H(z) = \frac{-c + d(1-c)z^{-1} + z^{-2}}{1 + d(1-c)z^{-1} - cz^{-2}}$$
(4)

$$y[k] = -cu[k] + d(1-c)u[k-1] + u[k-2] - d(1-c)y[k-1] + cy[k-2]$$
 (5)


$$c = \frac{\tan(\pi \frac{f_b}{f_s}) - 1}{\tan(\pi \frac{f_b}{f_s}) + 1} \tag{6}$$

$$d = \cos\left(2\pi \frac{f_c}{f_s}\right) \tag{7}$$

ahol f_c a törésponti frekvencia, f_b a sávszélesség és f_s a mintavételi frekvencia.



3. ábra. A másodfokú mindentáteresztő szűrő blokkvázlata



 $4.~{\rm ábra}.~{\rm A}$ másodfokú mindentáteresztő szűrő átviteli függvénye

Lowshelf és highshelf szűrő


A lowshelf és highshelf szűrők hangszínszabályzó szűrő típusok, amelyekkel a törésponti frekvenciájuk alatt vagy felett tudjuk állítani a frekvenciák kiemelését illetve elnyomását. Könnyen megvalósíthatóak elsőfokú mindentáteresztő szűrőből, aminek köszönhetően a törésponti frekvenciájuk (f_c) állítható lesz:

$$H(z) = 1 + H_0 H_{LP/HP}(z) = 1 + \frac{H_0}{2} (1 + \pm A P_1(z)) \quad (LP/HP + /-) \quad (8)$$

$$H_0 = V_0 - 1$$
 $V_0 = 10^{G/20}$ (9)

ahol G az erősítés dB-ben, amivel tudjuk a törésponti frekvencia alatt/felett állítani a frekvenciák kiemelését, $AP_1(z)$ az elsőfokú mindentáteresztő szűrő:

$$H(z) = \frac{c_{B/C} + z^{-1}}{1 + c_{B/C}z^{-1}} \tag{10}$$



5. ábra. A lowshelf és highshelf szűrő blokkvázlata

A törésponti frekvencia paraméterek, c_B (boost) és c_C (cut) meghatározása a lowshelf szűrőnek:

$$c_B = \frac{\tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) - 1}{\tan\left(\pi \frac{f_c}{f_c}\right) + 1} \tag{11}$$

$$c_C = \frac{\tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) - V_0}{\tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) + V_0} \tag{12}$$


A törésponti frekvencia paraméterek, c_B (boost) és c_C (cut) meghatározása a highshelf szűrőnek:

$$c_B = \frac{\tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) - 1}{\tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) + 1} \tag{13}$$

$$c_C = \frac{V_0 \tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) - 1}{V_0 \tan\left(\pi \frac{f_c}{f_s}\right) + 1}$$
(14)

A törésponti paraméter meghatározásában azért van szükség korrekcióra, hiszen ha az erősítés negatív dB értékű, akkor az aluláteresztő vagy felüláteresztő

szűrő átvitelét "kivonjuk" a konstans átvitelből, ekkor a törésponti frekvencia elmozdul:



6. ábra. Az aluláteresztő szűrő átviteli függvénye, és ez a konstans átvitelből "kivonva"

Peak szűrő


A peak szűrő hangszínszabályzó szűrő típus, amely a center frekvenciájuk környezetében tudjuk állítani a frekvenciák kiemelését illetve elnyomását, a sáv szélességét a jósági tényező befolyásolja. Könnyen megvalósítható másodfokú mindentáteresztő szűrőből, aminek köszönhetően a center frekvenciájuk (fc) és a sávszélességük (fb) állítható lesz:

$$H(z) = 1 + H_0 H_{BP}(z) = 1 + \frac{H_0}{2} (1 - AP_2(z))$$
(15)

$$H_0 = V_0 - 1 V_0 = 10^{G/20} (16)$$

ahol G az erősítés dB-ben, $AP_2(z)$ a másodfokú mindentáteresztő szűrő:

$$H(z) = \frac{-c_{B/C} + d(1 - c_{B/C})z^{-1} + z^{-2}}{1 + d(1 - c_{B/C})z^{-1} - c_{B/C}z^{-2}}$$
(17)



7. ábra. A peak szűrő blokkvázlata

A center frekvenciát és sávszélességet meghatározó paraméterek, c_B (boost), c_C (cut) és d meghatározása a peak szűrőnek:

$$c_B = \frac{\tan(\pi \frac{f_b}{f_s}) - 1}{\tan(\pi \frac{f_b}{f_s}) + 1} \tag{18}$$

$$c_C = \frac{\tan\left(\pi \frac{f_b}{f_s}\right) - V_0}{\tan\left(\pi \frac{f_b}{f_s}\right) + V_0}$$


$$d = \cos\left(2\pi \frac{f_c}{f_s}\right)$$
(20)

$$d = \cos\left(2\pi \frac{fc}{fs}\right) \tag{20}$$

ahol f_c a center ferkvencia, f_b a center frekvencia körüli sávszélesség.

A sávszélesség paraméter meghatározásában azért van szükség korrekcióra, hiszen ha az erősítés negatív dB értékű, akkor a sáváteresztő szűrő átvitelét H_0 -val megszorozva "kivonjuk" a konstans átvitelből. Ekkor H_0 számításából adódóan kell korrigálni, hiszen például -20dB átvitelnél a H_0 értéke -0.9 lesz, így az átvitel egy nagy negatív dB érték lenne.

Tesztelés



8. ábra. Az átvitel értékek megfelelnek a beállításoknak

Hivatkozások

- [1] Udo Zölzer, szerk. DAFX: Digital Audio Effects, Second Edition. John Wiley & Sons, Ltd., 2011, 52–57. old.
- [2] Udo Zölzer, szerk. DAFX: Digital Audio Effects, Second Edition. John Wiley & Sons, Ltd., 2011, 62–64. old.
- [3] Udo Zölzer, szerk. DAFX: Digital Audio Effects, Second Edition. John Wiley & Sons, Ltd., 2011, 64–67. old.