

# 微算機實驗報告

Lab #10


姓名:楊哲睿 系級:電機 10 學號:0610780

上課時間:4EF、4IJ

## 一、實驗目的:

- 搖搖棒的顯示原理。
- 水銀開關的觸發原理。
- 大型文字 Table 的讀取方式。
- 外部中斷的原理。


## 二、硬體架構:



### 三、程式流程圖:

#### ● 基本題

用搖搖棒來顯示自己的學號,一次顯示一個數字,此外水銀開關的判斷 機制必須以外部中斷的方法來實現。



#### 四、問題與討論:

● 這兩次搖搖棒實驗,分別使用外部中斷以及 Polling 的方式來判別水銀開關的狀態,這兩種方法各有何優缺點?

外部中斷的優勢在於,當使用外部中斷時,CPU不用浪費大量時間在在不斷檢查某旗標的狀態是否改變,只要中斷發生,可立即取得服務,故執行上較有效率。Lab6中的Polling是透過不斷檢查的方式來查看某旗標狀態是否改變,需要耗費大量的時間在這些檢查上。

至於 Polling 的優點,對我來說應該是程式較為直觀且容易理解,外部中斷的初始化設定相當複雜,必須要先設置好許多旗標來開啟中斷的功能,且支援中斷的 CPU 也需要有額外的硬體設計。

## 五、程式碼與註解:

#### ● 基本題

用搖搖棒來顯示自己的學號,一次顯示一個數字,此外水銀開關的判斷 機制必須以外部中斷的方法來實現。

ORG 0000H

JMP INITIAL

ORG 0003H

# JMP INTERRUPT

ORG 0050H

#### INITIAL:

SETB ITO ;edge trigger

SETB PX0 ;INTO interrupt high priority

SETB EXO ;將外部中斷致能旗標設為 1

 CLR IE0
 ;將 IE0 旗標設為 0

 SETB EA
 ;開啟所有中斷功能

MOV R4, #0 ; R4 為來回甩動的次數(來回一次會加 2)

MOV DPTR, #TABLE0; 將 DPTR 設為第一個字 0

#### START:

JMP START ;如果中斷沒有發生就在這裡無限迴圈

#### **INTERRUPT:**

#### NUM1:

CJNE R4, #8, NUM2; R4 不等於 8 就跳至 NUM2

MOV DPTR, #TABLE6; 將 DPTR 設為下一個字 6 INC R4 ;搖一次(左右來回)會加二

JMP LED SHOW ;顯示

## NUM2:

CJNE R4, #16, NUM3; R4 不等於 16 就跳至 NUM3

MOV DPTR, #TABLE1; 將 DPTR 設為下一個字 1

INC R4 ; 搖一次(左右來回)會加二

JMP LED SHOW ;顯示

#### NUM3:

CJNE R4, #24, NUM4; R4 不等於 24 就跳至 NUM4

MOV DPTR, #TABLE0; 將 DPTR 設為下一個字 0

INC R4 ;搖一次(左右來回)會加二

JMP LED SHOW ;顯示

#### NUM4:

CJNE R4, #32, NUM5; R4 不等於 32 就跳至 NUM5

MOV DPTR, #TABLE7; 將 DPTR 設為下一個字 7

INC R4 ;搖一次(左右來回)會加二

JMP LED SHOW ;顯示

#### NUM5:

CJNE R4, #40, NUM6; R4 不等於 40 就跳至 NUM6 MOV DPTR, #TABLE8; 將 DPTR 設為下一個字 8

```
;搖一次(左右來回)會加二
   INC R4
   JMP LED SHOW
                     ;顯示
NUM6:
   CJNE R4, #48, FIN; R4 不等於 48 就跳至 FIN
   MOV DPTR, #TABLEO; 將 DPTR 設為下一個字 0
                    ;搖一次(左右來回)會加二
   MOV R4, #0
   JMP LED SHOW
                     ;顯示
FIN:
   INC R4
LED_SHOW:
   MOV R0, #72
   MOV R1, #24
NEXT_COLUMN:
   CALL READ BYTE
   MOV P0, A
   CALL READ_BYTE
   MOV P2, A
   CALL READ_BYTE
   MOV P1, A
   CALL DELAY
   DJNZ R1, NEXT_COLUMN
   RETI
;====READ 1 BYTE FROM TABLE====
READ_BYTE:
   DEC R0
   MOV A, R0
   MOVC A, @A+DPTR
   CPL A
   RET
DELAY:
   MOV R5, #20H
DELAY1:
   MOV R6, #25H
DELAY2:
   MOV R7, #05H
DELAY3:
```

DJNZ R7, DELAY3 DJNZ R6, DELAY2 DJNZ R5, DELAY1 RET

TABLE0:

(略)

TABLE6:

(略)

TABLE1:

(略)

TABLE7:

(略)

TABLE8:

(略)

**END** 

#### 六、心得:

這次的實驗其實跟 Lab6 很像,只是判斷有沒有搖的機制從 Polling 變成外部中斷而已。外部中斷的初始化設定有點複雜,各種旗標跟 Enable,讓我花了好一些時間才搞懂,但理解了之後發現,其實善用中斷這個功能,能讓程式更有效率也更精簡,很多判斷都不用自己寫得落落長,微控器會自己幫你完成。而且聽同學說,中斷是期末考的重點之一,看來真的是要好好學習呢。