

MEMÓRIA OPERACIONAL — MOTOR DE CADERNOS COMPIERE

Atualizado: 25/09/2026 · Substitui qualquer "MEMÓRIA OPERACIONAL" anterior (as antigas estão OBSOLETAS; ignorar). Uma conversa nova começa lendo SÓ este arquivo. Não reler conversas antigas.

PROTOCOLO DE TRABALHO (João)

- A cada 3 tarefas executadas: atualizar este arquivo → João abre conversa nova → ler só este arquivo → continuar.
- Uma ação por vez, um comando só (script Python via Desktop Commander). Economizar crédito.
- **Usar o PC remoto (Desktop Commander) o MÍNIMO possível.** Consome muitos tokens. Nada de listagens grandes ou buscas amplas (ex.: `findstr` em JSON gigante). Ler só o arquivo necessário.
- Não perguntar o que já tem regra. Cruzar dados sozinho. Trazer resultado pronto.
- Sede: `C:\CLAUDE`. Drive: só leitura. PC: Desktop Commander, device JOAO-FELIPE.
- **Memória fica SÓ no Claude**, no repositório da nuvem (`Compiere/MEMORIA_OPERACIONAL.md` + PDF). **Nunca gravar memória no PC.** O PC serve só para o motor e para operações.
- Versão do motor = nome da pasta. **PC: `C:\CLAUDE\motor v10`** = clone git do repositório `motor-cadernos-compiere` (o PC tem acesso ao GitHub). Atualizar o PC = `git pull` nessa pasta (1 comando, nenhum arquivo passa pelo Claude). Nova versão grande → novo clone em `motor vN` + caminhos do `padrao.json`. `motor v9` ficou como reserva.

REGRAS FIXAS DO CADERNO (definitivas: não mudar, não perguntar)

1. Sequência: Capa → Contrato → Planta+Especificações → Visão Geral → por vista: Listagem, Cotas. **UMA LETRA POR PAREDE** (A, B, C, D...; em cada L, a parede maior primeiro). LISTAGEM sempre FRONTAL e POR PAREDE, listando SÓ os móveis daquela parede (3D diagonal foi testado e REPROVADO: paredes na frente dos móveis). Parede **< 2,5 m**: as COTAS vão lado a lado com a vizinha do L (mesma escala, colunas proporcionais). Ordem: Listagem A → Listagem B → Cotas A|B → Listagem C → ... Pranchas = 4 + nº paredes + nº blocos de cotas. Nicho pequeno/apertado ganha imagem de DETALHE embaixo da tabela (continua na imagem grande).
2. LISTAGEM: 3D FRONTAL (câmera na FRENTE dos móveis, nunca nas costas), PORTAS FECHADAS, com paredes, balões amarelos. Tabela Item | Descrição | Dimensão. Lista só módulos, tamponamentos e fechamentos. Sem cotas.
3. COTAS: 2D FRONTAL, PORTAS ABERTAS, com paredes (só como referência). Cotar só módulos inteiros + alturas de prateleiras. Nada externo (janela, piso, eletro).
4. ESPECIFICAÇÕES (prancha 03): cores (caixa, portas, tamponamentos) + FERRAGENS (dobradiças, corrediças, puxadores, portas de alumínio/vidros/espelhos) + espessuras. Ferragens só nessa prancha.
5. **AMBIENTE EM VOLTA**: a imagem 3D da listagem e o 2D das cotas mostram o ambiente (móveis vizinhos, pedra) para orientar; listagem, balões e cotas SÓ dos móveis da parede da vista. Pedra/eletros/janela = referência, NUNCA cotados. Pedra só aparece nas vistas onde ela está. Paredes: as REAIS do DXF que compõem o L (fundo e laterais inteiras, com janela/vão); tira só a que fica na frente. Nicho com imagem de detalhe: balões SÓ no detalhe, não na imagem grande. Cotas de altura a partir do piso pronto.
6. Imagens limpas: peças desenhadas como caixas, só bordas, sem triangulação. **Só MDF** (sem suportes, dobradiças, cabideiros, pés). Nada atravessa portas/rodapé.
7. Escala mínima 1:25. A4 paisagem, nada encosta no quadro.
8. Fonte de dados: XML MONTADO + DXF exportados do Promob. DXF tem de vir com **uma camada por peça** (o de 16:02 serve; o de 16:11 veio agrupado por cor e NÃO serve). Janela e eletros ainda não vieram no DXF. Explodido = só Produção Nadecor. SketchUp/3DS não são usados.

MOTOR (pronto para o João usar sem IA)

- Pasta: `C:\CLAUDE\motor v8\`. Arquivos: `gerar_caderno.py` (principal), `geo.py` (liga XML ↔ DXF), `motor_caderno.py`, `motor_lista.py`, `dxp_pecas.py`, `novo_ambiente.py`, `GERAR_CADERNO.bat`, `padrao.json`, `materiais_index.json`, `assets\LAYOUT_FIX0.pdf`, `assets\CONTRATO.pdf`, `assets\LOGO.png`.
- Caminhos internos já apontam para `motor v8` (`padrao.json`: `contrato_fonte` + logo; `config_cozinha_v2.json` e `config_escritorio.json`: `pecas_json`). Conferido em 25/09/2026.
- Histórico (`VERSAO.txt`):
- **v8**: cores reais (XML → pasta `C:\CLAUDE\MATERIAIS`, índice em `materiais_index.json`) + capa nova (logo trocável em `padrao.json`).

- **v7:** listagem 3D frontal com portas fechadas e paredes | cotas 2D frontal com portas abertas | ferragens só na P03 | imagens limpas | escala mín. 1:25.
- Uso: pasta do ambiente dentro da pasta do cliente (ex.: PROJETO_FULANO\COZINHA) com XML montado + DXF → arrastar a pasta no GERAR_CADERNO.bat → sai CADERNO - <AMBIENTE>.pdf + _QUALIDADE.md na pasta.
- Cliente = nome da pasta-mãe sem "PROJETO"; ambiente = nome da pasta; projetista/arquiteta em padrao.json ou em dados.json na pasta do cliente.
- Se o PDF estiver aberto no leitor, o motor salva com sufixo de hora (não trava).
- 3D ativo = função render3d(page, rect, pids, letra=None, **kw) (perspectiva; paredes/piso desenhados primeiro, móveis peça por peça do fundo para a frente). Versões antigas foram renomeadas para _render3d_old*.

CORREÇÕES JÁ FEITAS (não refazer)

- Mesma parede com módulos de profundidades diferentes (planos até 600 mm) = uma vista só.
- DXF com todas as paredes numa peça só: motor usa as faces reais (não a caixa).
- Eletros/objetos do ambiente (geladeira, micro, forno...) = referência cinza, sem cota. Eletro = volume (menor medida ≥ 40 mm), não confundir com porta solta.
- Listagem por quantidade do XML (peças repetidas de painel/tamponamento).
- "Rodapé" na descrição não vira componente (re.match no início da descrição); módulos com rodapé são aceitos.
- Cor da caixa buscada nos subitens (lateral/base); espessura da caixa pelas laterais (15–30 mm).
- Laje/piso fora da planta; paredes em linha preta simples; seta de vista na planta.
- v8: cores reais dos materiais + capa nova com logo.

RESULTADOS

- Escritório Rafael Claret: C:\CLAUDE\PROJETO_RAFAEL_CLARET\ESCRITÓRIO\CADERNO - ESCRITÓRIO.pdf (gerado pelo motor v7): 6 pranchas, 7/7 itens, XML confere, tudo APROVADO. Uma vista só (não existe vista B). Falta regerar na v8.
- Cozinha Felipe (CLIENTES\02_ORIGIN\FELIPE\COZINHA): 8 pranchas, 30/30, parede linear + ilha; exemplo em exemplos\FELIPE_COZINHA.
- Cozinha Rafael Claret: 8 pranchas, 40/41 itens (o Painel Freijó 719x18x364 não foi localizado no DXF).

MOTOR NA NUVEM (desde 25/09/2026)

- Repositório GitHub: jfsantosdesigner-netizen/motor-cadernos-compiere (ramo main). Versão **v10** no GitHub e no PC (C:\CLAUDE\motor v10).
- Visualizar sem baixar: página privada <https://claude.ai/artifact/XBbud5f2JXjymBFaGjdcYn> (gerada por ferramentas/visualizador.py, republicar no mesmo link).
- Trabalho: trazer do PC só XML montado + DXF (zip em base64, 1 comando), gerar e corrigir na nuvem. Exemplos em exemplos/ESCRITÓRIO e exemplos/COZINHA2.
- v10: só MDF no 3D/2D; 3D ordenado por peça; cor de peças de mesma medida pela ordem XML×DXF (DXF = XML invertido); cotas internas; prancha 03 completa; uma vista por parede.
- Cores reais: C:\CLAUDE\ferramentas\gerar_cores_materiais.py gera %TEMP%\materiais_cores.json no PC (cor média de 12.971 texturas). **EM ESPERA** a pedido do João. O motor da nuvem já lê essa tabela quando existir.

PENDENTE / PRÓXIMO

1. João vai atualizar XML + DXF da COZINHA 2 (com pedra, eletros, janela) → trazer e regerar; cotas devem mostrar janela/pedra/eletros como referência (ver prancha 05 do caderno aprovado). João conferir Cozinha 2 e Escritório na v10. Pontos vistos: cotas da planta (prancha 03) amontoadas; Painel Freijó 719x18x364 não está no DXF.
2. João testar a v10 no PC (arrastar a pasta do ambiente no GERAR_CADERNO.bat de C:\CLAUDE\motor v10).
3. Cotas da planta (prancha 03) amontoadas.
4. Janela ainda não vem no DXF.

5. Testar em um 3º projeto novo (cliente novo) para validar que o motor generaliza.
6. Depois: cadernos Nadecor (Produção peça a peça, Instalação).