第四周学习报告

姓名: 陈根森

日期: 2021.4.4

目录

引言	1
1.原来知识新的理解	1
2.多普勒效应	
3.Matlab 仿真	1
3.1 创建目标矩阵:	
3.2 回波处理:	
小结	
引用	

引言

我最近在学习测距和测速的时候,又有很多收获,频谱泄露其实是与加窗有关,加窗时域相乘,频域卷积,由于窗函数是有限长函数,所以频域一定是无限长,卷积就会出现旁瓣和泄露,补零不是直接原因。

大神的回答: 其实就是两次运用采样和原信号的关系,首先信号从连续信号采样变成离散时间信号,频域周期重复; FFT 截断的一刻起相当于频域卷积,因为有限长度的窗频域一定无限,所以这时候频域就已经出现泄露和旁瓣了,一般来说泄露小的旁瓣大,旁瓣小的泄露大,不能两全;然后仅仅是频域怎么采样的问题了。对于方窗、周期信号这种特例来说,碰巧采样的点除了原始频率以外,都在 sinc 函数的零点上,看上去像是没有泄露和旁瓣,但从采样恢复后会发现仍然是有的。补零只是改变采样的位置,但基本上来说泄露和旁瓣从加窗的一刻就无法改善了。

1.原来知识新的理解

多普勒其实只是对运动物体的处理的一种方法而已,他们不是独立的,线性调频信号(1fm)和脉冲压缩和多普勒效应的共同结合才可以处理好问题。

2.多普勒效应

由于物体如果移动那么会导致回波信号出现频移,测量就不准确了,就需要引入多普勒效应。

$$f' = \frac{c+v}{c-v} f_0(物体向雷达运动)$$

我发现很多雷达的测量都不能两全,简单脉冲信号想要有高的距离分辨率,就要求脉冲宽度 要很窄,而此时速度分辨率就会很差,反之亦然。

对运动物体进行测量时,lfm与脉冲压缩都和对静止的物体测量时一样,只是对回波处理是要考虑多普勒频移。

3.Matlab 仿真

3.1 创建目标矩阵:

clear all;clc;close all;

fc=3e9; %载波频率

PRF=2000;

Br=5e6; %带宽 fs=10*Br; %采样频率 Tp=5e-6; %脉宽

Kr=Br/Tp; %频率变化率

c=3e8; %光速 lamda=c/fc; %波长

Tr=1/PRF; %脉冲重复周期 N_mc=1.5/60*PRF; %脉冲个数 t=0:1/fs:15*Tp+Tp; %采样时间 N_r=length(t); %采样点数 N_target=1; %目标个数 Rmax=c/2*15*Tp; %目标最大距离(本来应该是 1/2*c*Tr,但是采样时间限制了不可能那么大) R_t=Rmax*abs(rand(1,N_target)); %目标的距离(这样以来目标的距离一定是小于最大距离的) RCS_t=10*(exp(i*2*pi*rand(1,N_target))); %目标 RCS,幅度为 10,相位在 (0,2pi) 之间随机分布 Vmax=lamda*PRF/2; %目标最大速度,最大测速范围满足在第一盲速之内(盲速:所谓 盲速,是指目标虽然有一定的径向速度,但若其回波信号经过相位检波器后,输出为一串等幅脉冲,与固定目标的回波相同,此时的目标运动速度称为盲速。)

v=Vmax*((1+rand(1, N_target))/2);

这样就可以生成随机的目标矩阵,位置和速度都是未知的。

3.2 回波处理:

sr=zeros(N_mc, N_r); %N_mc 脉冲个数 N_r 采样点数 for i=1:N_mc

ta=(i-1)*Tr;

sri=0;%每一次从内层 for 循环出来之后,我们认为上一个脉冲的回波不会干扰到下一个脉冲的回波 %%内层 for 循环,一个目标一个目标来研究,对应每一个回波脉冲是由每一个目标回波之和组成 for k=1:N target

 $tao=2*(R_t(k)-v(k).*(ta+t))/c;$

srj=RCS_t(k).*rectpuls(t-tao-Tp/2,Tp).*exp(-1j*2*pi*fc*tao+1j*pi*Kr.*(t-tao-

 $Tp/2).^2);$


sri=sri+srj;


end

%%外层 for 循环,不同的脉冲,对应的 ta 是不同值,再代入来计算回波 sr(i,:)=sri;


end

%对每个物体的回波分别处理,内层的 for 循环是处理不同物体的回波,外层的 for 循环处理不同的脉冲再对信号进行脉冲压缩,将不同物体回波区分。之后再进行脉冲压缩就不赘述了,脉冲压缩后的谱线就可以很轻松的辨别了。





压缩后



速度与位置二维图像

小结

经过这一周的学习, 我明白了, 多普勒测速测距的原理, 对线性调频信号测量运动物体的方法有了更深的了解, 那么下一周我将会学习步进调频的知识。

引用

SAR 成像(四): 多普勒频移的计算

线性调频 (LFM 信号) 脉冲压缩雷达 matlab 仿真- 脉冲压缩 测距 测速 距离速度三维

<u>像</u>