ماکروویو ۱ – پروژه نهایی «فرکانس متر»

تاریخ تحویل: ۱۳۹۸/۱۱/۹

۸۱۰۱۹ «فر کانس ما

یاسمن پرهیزکار ۸۱۰۱۹۵۵۵۹ فاطمه نیک رفتار ۸۱۰۱۹۴۲۴



شکل ۱- چند نمونه فرکانس متر موجبری مانند HP536A

• توضیح نحوه کار فرکانس متر:

فرکانس متر RF (که چند نمونه از آن را در شکل ۱ می بینید) به این صورت کار می کند:

یک موجبر عادی را درنظر بگیرید. در صفحه ی E آن یک سوراخ رو به یک cavity می زنیم که ارتفاع این cavity به صورت مکانیکی قابل تغییر است.

مقداری از انرژی موج، وارد cavity می شود و اگر فرکانس موج با فرکانس رزونانسِ cavity برابر باشد، این مقدار بسیار بیشتر خواهد بود؛ چرا که موج می تواند داخل cavity رزونانس کند و میرا نمی شود.

معادله فرکانس رزونانس cavity دایروی، طبق کتاب Pozar، به شکل زیر است:

TE:

$$f_{nm\ell} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}\sqrt{\left(\frac{p'_{nm}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\ell\pi}{d}\right)^2} \qquad \beta_{nm} = \sqrt{k^2 - \left(\frac{p'_{nm}}{a}\right)^2}$$

TM:

$$f_{nm\ell} = \frac{c}{2\pi\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}\sqrt{\left(\frac{p_{nm}}{a}\right)^2 + \left(\frac{\ell\pi}{d}\right)^2} \qquad \beta_{nm} = \sqrt{k^2 - \left(\frac{p_{nm}}{a}\right)^2}$$

همانطور که می بینید، فرکانس رزونانس همه مودها به a (= شعاع cavity) و d (= ارتفاع cavity) مربوط است.

set مربوط به استفاده از فرکانس متر را در شکل ۲ می بینید.




شکل set -۲ مربوط به استفاده از فرکانس متر

در شکل ۲، یک سیگنال با فرکانس مجهول از پورت ۱ وارد شده و از پورت ۲ خارج می شود. در پورت ۲، یک power meter قرار داده شده که توان رسیده به پورت ۲ را اندازه گیری می کند.

با چرخاندن حلقه مشکی بالای cavity، ارتفاع آن را به آرامی تغییر می دهیم تا اینکه در یک نقطه خاص، یک کاهش قابل توجه در توان رسیده به پورت ۲ می بینیم. در این ارتفاع، فرکانس رزونانس cavity با فرکانس سیگنال مجهول برابر است؛ چون در این فرکانس، بخش قابل توجهی از انرژی سیگنال وارد cavity می شود و به پورت ۲ نمی رسد.

• توضیح تئوری طراحی:



شکل ۳- نمودار فرکانس رزونانس مودهای مختلف، به ازای ارتفاع های مختلف

طبق نمودار شكل ۳ مى توانيم ببينيم كه مودهاى غالب TE_{111} و TE_{110} و TM_{010} است.

ما در طراحی مان، قصد داریم فقط مود غالب TE₁₁₁ در cavity منتشر شود، به این ترتیب با داشتن a و d می توانیم طبق فرمول زیر، فرکانس رزونانس cavity (و درنتیجه، فرکانس سیگنال مجهول) را بیابیم:

$$f_{TE,111} = \frac{c_{\epsilon}}{2} * \sqrt{\left(\frac{P'_{11}}{a}\right)^2 + \left(\frac{1*\pi}{a}\right)^2}$$
, $P'_{11} = 1.841$

پس، حالا باید تمهیدی بیندیشیم که مودهای دیگر در cavity منتشر نشوند. به این ترتیب، سه شرط زیر باید ارضا شوند:

- ۱- اطمینان از انتشار مود TE₁₁₁ در همه فرکانس ها
 - ۲- عدم انتشار مود های TE_{11n}
- ۳- عدم انتشار بقیه مودهای TE_{nml} و مودهای ۳

برای ارضای شرط ۱، باید ثابت انتشار Cavity به ازای همه ی فرکانس های باند X (۸ تا ۱۲ گیگاهرتز) موهومی باشد:

$$eta_{nm} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(rac{P'_{11}}{a}
ight)^2} \quad \Longrightarrow \quad \omega^2 \mu \epsilon - \left(rac{P'_{11}}{a}
ight)^2 > 0 \quad \Rightarrow \ f = 8^{\rm GHz} :$$
 دریدترین شرایط $\to (2\pi * 8e9)^2 * rac{1}{(3e8)^2} - \left(rac{1.841}{a}
ight)^2 > 0 \quad \Longrightarrow \ |a| > 0.011^{\rm m} = 11^{\rm mm}$

برای ارضای شرط $^{\circ}$ ، باید ثابت انتشار به ازای همه ی P'_{nm} های دیگر (به غیر از P'_{11}) حقیقی باشد:

کوچکترین P'_{nm} بعد از $P'_{21} = 3.0542$ ، $P'_{21} = 3.0542$ بعد از P'_{11} بعد از بدترین شرایط داریم:

$$(2\pi * 12e9)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - (\frac{3.0542}{a})^2 < 0 \implies |a| < 0.0122^m = 12.2^{mm}$$

 \implies 1,3 \implies 11^{mm} < a < 12.2^{mm} \implies a = 11.5^{mm}

برای ارضای شرط ۲، کافی است هنگام آزمایش، ابتدا d را در کمترین مقدار خود قرار دهیم و سپس، به آرامی آن را زیاد کنیم. در اولین نقطه ای که رزونانس ببینیم، همان رزونانس TE₁₁₁ است.

مقادیر مینیمم و ماکسیمم d را می توانیم با توجه به کران های باند X بیابیم:

$$(2\pi * 12e9)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - (\frac{1.841}{0.0115})^2 = (\frac{\pi}{d_{min}})^2 \implies d_{min} = 16.2^{mm}$$


$$(2\pi * 8e9)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - (\frac{1.841}{0.0115})^2 = (\frac{\pi}{d_{max}})^2 \implies d_{min} = 63.5^{mm}$$

همچنین d را برای فرکانس 10^{GHz} (برای تست) بدست می آوریم:

$$(2\pi * 10e9)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - (\frac{1.841}{0.0115})^2 = (\frac{\pi}{d})^2 \implies d = 23.3^{mm}$$


• شبیه سازی:

با توجه به ابعاد به دست آمده در تئوری، شبیه سازی را انجام می دهیم. نتایج آن را در شکل ۴ می بینید:




شکل ۴- توزیع انرژی میدان در طرح ۱

نمودارهای S21 و S11 ساختار را در شکل های ۵ و ۶ می بینید.



شکل ۵- نمودار S21 به ازای d های متفاوت



شکل ۶- نمودار S11 به ازای d های متفاوت

در نمودار قرمز رنگ شکل ۵ می بینیم که به ازای $d = 23.3^{mm}$ فرکانس رزونانس تقریبا 10.35^{GHz} است که به مقدار تئوری آن بسیار نزدیک است. هم چنین، مشاهده می کنیم که هیچ مود دیگری در باند X به ازای این مقدار، رزونانس نکرده است.

مقدار فرکانس رزونانس در دو تست دیگر ($d = 30^{mm}$, $d = 40^{mm}$) نیز تقریبا با مقدار تئوری آنها برابر است:

$$(2\pi * f)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - \left(\frac{1.841}{0.0115}\right)^2 = \left(\frac{\pi}{0.030}\right)^2 \implies f = 9.13^{GHz}$$


$$(2\pi * f)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - \left(\frac{1.841}{0.0115}\right)^2 = \left(\frac{\pi}{0.040}\right)^2 \implies f = 8.51^{GHz}$$

منتها، در $d=40^{mm}$ یک مود دیگر هم رزونانس کرده است که همان مود $d=40^{mm}$

$$(2\pi * f)^2 * \frac{1}{(3e8)^2} - \left(\frac{1.841}{0.0115}\right)^2 = \left(\frac{2*\pi}{0.040}\right)^2 \implies f = 10.71^{GHz}$$


اگر همانطور که در بخش تئوری گفتیم، d را از مقدار مینیمم آن، به آرامی زیاد کنید، مود TE₁₁₁ قبل از مود TE₁₁₂ رزونانس کرده و درنتیجه، فرکانس رزونانس را به اشتباه اندازه گیری نمی کنیم.

• آنالیز حساسیت طرح ۱:




شکل ۷- متغیر هایی که حساسیت نتایج نسبت به آنها را می سنجیم

√ حساسیت نسبت به d:




X همانطور که انتظار داشتیم، با افزایش d فرکانس رزونانس کاهش می یابد تا جایی که مود های TE_{11n} (به ازای d) در باند d مشاهده می شوند. اگر d را از محدوده تعیین شده در تئوری خارج کنیم، دیگر خود مود d در باند d مشاهده نمی شود.


مثلا به ازای $d=70^{mm}$ در شکل ۸، هیچ کدام از مودهای دیده شده در باند tE_{111} نیستند.



v حساسیت نسبت به radius:




همانطور که طبق تئوری انتظار داشتیم، با افزایش radius فرکانس رزونانس کاهش می یابد. اگر radius به اندازه کافی از کران بالای تعیین شده در تئوری دور شود، مودهای دیگری -به جز TE₁₁₁- در باند X مشاهده می کنیم. و اگر از کران پایین تعیین شده در تئوری عبور کنیم، هیچ مودی (حتی TE₁₁₁) را در باند X مشاهده نمی کنیم.



شكل ۱۱- حساسيت S11 به


حساسیت نسبت به h:



شكل ۱۲- حساسيت S21 به h (قطر سوراخ)


با افزایش h، فرکانس رزونانس بسیار کم تغییر می کند (کمی افزایش می یابد).

اما h بیشتر روی S11 تاثیر می گذارد (باعث ایجاد یک اختلال در match شدن سیستم می شود).



حساسیت نسبت به a و b (ابعاد موجبر):


در حالت عادی، $a = 20^{mm}$ و $b = 15.2^{mm}$ است؛ این طور تنظیم شده تا فرکانس $a = 20^{mm}$ آن، وسط باند $a = 20^{mm}$ باشد.



با افزایش a کمی اختلال در S21 مشاهده می شود، ولی فرکانس رزونانس تغییر چندانی نمی کند. تغییر a بیشتر در S11 تاثیر گذار است. همانطور که در شکل ۱۵ می بینیم، افزایش a اختلال قابل توجهی در S11 ایجاد می کند.


از طرف دیگر، b = 17^{mm} یک فرکانس رزونانس کاملا غریبه در نمودار ایجاد می شود و در $b = 20^{mm}$ شکل نمودار کاملا عوض می شود.

به نظر می آید که این ساختار بیش از هر متغیر دیگری به b وابسته است.



✓ حساسیت نسبت به ا:

در حالت عادى، I = 100^{mm} است.



S11 و S21 به ا هیچ حساسیتی ندارند. چون به هرحال، پورت ۱ و پورت ۲ هر دو تطبیق هستند و گویی موجبر طول بی نهایت دارد.

در نهایت، قابل ذکر است که طرح های متعدد دیگری نیز می توان برای فرکانس متر اجرا کرد که ما در اینجا تنها یکی از آنها را تشریح کردیم.

با تشكر