Σπίτι Λαγκαδά · Μελέτη 7 · Ανοιχτό τζάκι

Oct 31, 2026 · @Pete

Ζητάμε προσφορά για ανοιχτό τζάκι με καμινάδα, στον δυτικό τοίχο του σαλονιού. Το σπίτι έχει τοίχους ξηράς δόμησης (γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα) και πλάκα οροφής από μπετόν, άρα η **πυροπροστασία γύρω από την εστία και την καμινάδα** είναι μέρος της προσφοράς.

Θέση και διαστάσεις

Στοιχείο	Τιμή
Θέση	Δυτικός εξωτερικός τοίχος σαλονιού, κέντρο στα ~5,30 μ. από τη βόρεια γωνία του σπιτιού
Κορμός τζακιού	Πλάτος 1,60 μ. × προεξοχή 0,55 μ. από τον τοίχο, ως την ψευδοροφή (2,75 μ.)
Στόμιο	~0,80 × 0,60 μ., εστία στα ~0,30 μ. από το δάπεδο
Ποδιά μπροστά	1,90 × 0,50 μ., πέτρα ή μάρμαρο
Καμινάδα	Κατακόρυφη, μέσα από άνοιγμα ~60 × 60 εκ. στην πλάκα οροφής
Πάνω από το δώμα	Απόληξη ⩾ 1,00 μ. πάνω από το στηθαίο, με καπέλο

Προμέτρηση

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
1	Εστία ανοιχτού τζακιού με πυρότουβλα, θάλαμος καπνού, ρυθμιστής καπνού (damper) με χειρισμό	τεμ.	1		
2	Καμινάδα ανοξείδωτη διπλού τοιχώματος, μονωμένη, Ø κατά την πρότασή σας (~Ø200–250)	μ.	4,5		
3	Διέλευση πλάκας με πυροδιακοπή και στεγανή φλάντζα στο δώμα	τεμ.	1		
4	Καπέλο καμινάδας με προστασία βροχής	τεμ.	1		

α/α	Εργασία	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Σύνολο €
5	Αγωγός αέρα καύσης από έξω Ø100 με ρυθμιστή, κάτω από την εστία	τεμ.	1		
6	Κέλυφος κορμού από άκαυστα υλικά (πυράντοχη σανίδα ή πλάκες πυριτικού ασβεστίου) με μόνωση	m²	7,5		
7	Πυροπροστασία του δυτικού τοίχου πίσω από το τζάκι και της ψευδοροφής γύρω από την καμινάδα	κατ' αποκοπή	1		
8	Επένδυση κορμού με πλάκες φυσικής πέτρας (μπροστά και πλάγια)	m²	7,5		
9	Ποδιά πέτρας/μαρμάρου 1,90 × 0,50 μ.	τεμ.	1		
10	Επένδυση καμινάδας πάνω από το δώμα (πέτρα ή επίχρισμα), ~0,70 × 0,70 × 1,40 μ.	κατ' αποκοπή	1		
11	Πυρίμαχη τζαμόπορτα στο στόμιο (προαιρετικό)	τεμ.	1		
	Σύνολο				

Συντονισμός

- **Βάση:** το συνεργείο σκυροδεμάτων ενισχύει την πλάκα δαπέδου κάτω από το τζάκι (1,0 × 1,8 μ.). Χρειαζόμαστε το βάρος του τζακιού σας.
- **Άνοιγμα πλάκας:** η θέση και το μέγεθος ορίζονται από εσάς πριν τη ρίψη.
- **Στεγάνωση δώματος:** η μεμβράνη γυρίζει στην καμινάδα. Η φλάντζα πρέπει να συμφωνεί με τον μονωτή.
- **Ανιχνευτής CO:** μπαίνει από τον ηλεκτρολόγο στο σαλόνι.
- **Αποστάσεις ασφαλείας:** από την καμινάδα προς γυψοσανίδες, ξύλα και καλώδια, κατά τον κατασκευαστή της καμινάδας. Να αναγράφονται στην προσφορά.

Τι ζητάμε στην προσφορά

- [ ] Τιμή ανά γραμμή, με ή χωρίς ΦΠΑ
- [ ] Σκίτσο ή φωτογραφίες από παρόμοια δουλειά
- [ ] Μάρκα και πιστοποιητικά καμινάδας
- [ ] Χρόνος και στάδια (πριν και μετά τις γυψοσανίδες)