### Dokumentacja do Projektu IoT

1.	Instrukcja uruchomienia aplikacji	1
	Funkcjonalności	
	Komunikacja D2C	
	Direct Methods	
	Device Twin (Desired + Reported)	
	Data calculations	
	Business Logic	

# 1. Instrukcja uruchomienia aplikacji

Aby uruchomić aplikację Agenta należy najpierw uruchomić aplikacje IIoTSim.

Następnie "Agent.sln" i aby rozpocząć debugowanie należy nacisnąć F5 lub kompilowanie-rozpocznij debugowanie.

Program będzie prosił o podanie Device Connection String, który znajduje się w Azure IoT Hub - Devices (w menu po lewej) - wybieramy urządzenie.



Oraz host do serwera OPC UA.

Jeżeli wpisane łańcuchy są poprawne, na ekranie konsoli wyświetlą się komunikaty:

```
Type device Connection String (confirm with enter):
HostName=IoT-centrum.azure-devices.net;DeviceId=DeviceI;SharedAccessKey=kFvAwD1b2RVkGhoPbH5ESa4a/Htxfn2PTnYPz+a85Ns=
IoT Device Connection success!

Type OPC.UA Connection (confirm with enter):
opc.tcp://localhost:4840/
OPC UA Connection success!
```

Sposób i częstotliwość odczytu i zapisu danych oraz wywoływania węzłów-metod

Dane z węzłów odczytywane są, dopóki Production Status ma wartość 1 lub 0 ( Running lub Stopped). Częstotliwość odczytu to 10 sek.

Węzły-metody wykonywane są przez aplikacje konsolową "sevice\_IoT".

Aplikację "sevice\_IoT" należy uruchomić w taki sam sposób jak aplikacje agenta.

Użytkownik wybiera co chce wykonać naciskając odpowiednią cyfrę na klawiaturze i enter.

# 2. Funkcjonalności

## Komunikacja D2C

Do komunikacji z chmurą korzystam z Device-To-Cloud Message. Format wysyłanych wiadomości w Azure IoT Hub to JSON.

### **Wiadomości telemetryczne** wysyłane są co 10 sekund:

Production Status - aktualny status produkcji, "Stopped" lub "Running"

Workorder ID - ID aktualnie wykonywanej produkcji, wartość jest pusta, jeżeli produkcja jest zastopowana (Production Status= "Stopped")

Good Count – zlicza liczbę wyprodukowanych przedmiotów dobrej jakości. Wartość rośnie, jeżeli produkcja działa (Production Status= "Running")

Bad Count - zlicza liczbę wyprodukowanych przedmiotów złej jakości. Wartość rośnie, jeżeli produkcja działa (Production Status = "Running")

Temperature – Temperatura urządzenia mierzona jest w niezależnie czy produkcja działa czy jest zastopowana i wartości podawane są w stopniach Celsjusza.

### Pojedyncze wiadomości event:

Device Errors – Aktualnie występujące błędy np. Emergency Stop, Power Failure, Sensor Failure, Unknown

Quantity - jest to liczba aktualnie występujących błędów

Wyniki przykładowej wiadomość telemetrycznej:

```
Thu May 11 2023 14:01:20 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni):

{
    "body": {
        "ProductionStatus": "Stopped",
        "WorkorderId": "",
        "GoodCount": 90,
        "BadCount": 12,
        "Temperature": 24.1820621857737
    },
    "enqueuedTime": "Thu May 11 2023 14:01:20 GMT+0200 (czas środkowoeuropejski letni)"
}
```

#### Direct Methods

Zaimplementowane zostały dwie główne metody

Emergency Stop która ustawia wartość Emergency Stop w urządzeniu OPC.UA i zatrzymuje produkcje. Metoda ta jest wykorzystywana w logice biznesowej, jeżeli w ciągu 1 minuty wystąpi więcej niż 4 błędy.

Reset Error Status która resetuje wszystkie błędy i ustawia wartość Device Errors w urządzeniu OPC.UA na 0

Oraz metoda związana z logiką biznesową firmy, która zmniejszają aktualną wielkość produkcji (Production Rate) o 10 punktów, jeżeli KPI jest poniżej 90%

Aby je wykonać należy uruchomić aplikacje "sevice\_IoT" (jak wyżej), następnie wybrać metodę, którą chcemy wykonać naciskając odpowiednia cyfrę.


Po tym program poprosi o wpisanie id urządzenia w serwisie OPC.UA i host do połączenia z serwerem. Po każdej prawidłowo wykonanej metodzie program wyświetla komunikat.

Wywołanie metody Emergency Stop:

```
1 - C2D
2 - Direct Method - Emergency Stop
3 - Direct Method - Reset Error Status
4 - Device Twin
5 - Decrease Production Rate
0 - Exit
2
Type device ID (confirm with enter):
Device1

Type OPC device ID (confirm with enter):
opc.tcp://localhost:4840/
Method executed with status 0
```


#### Wynik:



Wykonanie Reset Error Status

```
1 - C2D
   2 - Direct Method - Emergency Stop
    3 - Direct Method - Reset Error Status
    4 - Device Twin
    5 - Decrease Production Rate
    0 - Exit
Type device ID (confirm with enter):
Device1
Type OPC device ID (confirm with enter):
opc.tcp://localhost:4840/
Method executed with status 0
    1 - C2D
   2 - Direct Method - Emergency Stop
    3 - Direct Method - Reset Error Status
   4 - Device Twin
    5 - Decrease Production Rate
    0 - Exit
```

#### Wynik:




Wykonanie Decrease Production Rate

```
1 - C2D
2 - Direct Method - Emergency Stop
3 - Direct Method - Reset Error Status
4 - Device Twin
5 - Decrease Production Rate
0 - Exit
5
Type device ID (confirm with enter):
Device1

Type OPC device ID (confirm with enter):
opc.tcp://localhost:4840/
Method executed with status 0
```

#### Wynik:



## • Device Twin (Desired + Reported)

Funkcjonalność Device Twin użyta jest do reprezentowania danych z Production Rate (Desired + Reported - stan pożądany + aktualny stan), Device Errors (Reportedaktualny stan).

Device Twin użyty przy Device Errors polega na raportowaniu każdej zmiany stanu urządzenia i dodatkowo wysyłaniu wiadomość (D2C – event message)

Production Rate raportuje aktualną wielkość produkcji mierzoną w %. Użytkownik ma możliwość ustawiania pożądanej wielkość produkcji.

Zawartość Device Twin można zobaczyć w Azure IoT Hub - Devices (w menu po lewej) - wybieramy urządzenie - Device Twin

Wynik:

### Data calculations

Kalkulacje danych zostały zaimplementowane w Azure Stream Analiytics Job. Aby ją włączyć należy przejść do Stream Analiytics Job "Data calculations", następnie overview (w menu po lewej) i nacisnąć przycisk Start powyżej.

Wszystkie polecenia do wykonania kalkulacji znajdują się w Query.

Dane które są wykorzystywane do kalkulacji pochodzą z D2C messages wysyłanych do chmury i na bieżąco przetwarzane.


Kalkulacje danych jakie są przeprowadzane to:

Production KPIs: oblicza procent ilości dobrej produkcji, porównując sumę GoodCount ze wszystkimi wynikami (GoodCount + BadCount). Wyniki zapisywane są w Blob service w kontenerze data-calculations.

Wynik:

Temperature: Co 1 min wylicza, średnią (avg\_t), minimalną wartość temepratury (min\_t) i maksymalną (max\_t) wartość temperatury z ostatnich 5 minut. Wyniki zapisywane są w Blob service w kontenerze temperature.

Wyniki:



Device errors: zapisuje sytuacje w kiedy w ostatniej 1 minucie wystąpiło więcej niż 3 błędy. Zlicza ich ilość i zapisuje wynik (sumQuantity) w Blob service w kontenerze errors.

Wyniki:



# Business Logic – NIEDOSTĘPNA

Logiki biznesowe opierają się na wynikach z kalkulacji danych przeprowadzonych w Azure Stream Analiytics Job.

Pierwsza logika biznesowa wywołuje Direct Method "Emergency Stop", jeżeli pojawi się więcej niż 3 błędy w ostanie 1 minucie (kalkulacja "Device errors")

Druga logika biznesowa wywołuje Direct Method "Decrease Desired Production Rate", jeżeli KPI będzie poniżej 90%.