Projeto de um ESC para os robôs de combate

April 26, 2019



Um ESC - $Electronic\ Speed\ Control$ - é o circuito que recebe os comandos do receptor de rádio e aciona os motores.

A ideia é implementá-lo com um MSP430G2211 ou MSP430G2231, que são microcontroladores de 16 bits, em encapsulamentos de 14 pinos, feitos para aplicações bem simples. A principal restrição destes microcontroladores é o fato de terem apenas 1 timer, com 2 registradores de comparação/captura, o que significa que boa parte do processamento será obrigatoriamente feita por software.

O sistema tem como entradas:

- 1. Os sinais do radiorreceptor avanço/recuo (AR) e direita/esquerda (DE).
- 2. Uma fração da tensão da bateria.
- 3. Uma medida da corrente pelos transistores de potência.
- 4. Talvez um sinal de temperatura, dos MOSFETs drivers dos motores.

As saídas do sistema são:

- 1. Os sinais de comando dos motores esquerdo e direito dois por motor.
- 2. Comandos de um led RGB.

1 Descrição das entradas

O rádiorreceptor envia os sinais no formato padrão para servomotores de aeromodelos: um trem de pulsos com período de aproximadamente 20 ms e largura de pulso variando entre 1 e 2 ms. O sinal é modulado justamente na largura de pulso, sendo o valor mínimo com 1 ms e o máximo com 2 ms. No caso do canal de avanço/recuo, por exemplo, um valor de aproximadamente 1,5 ms é o

neutro (nem avanço nem recuo), sinais menores que 1,5 ms indicam recuo até a velocidade máxima de recuo com um sinal de 1 ms e sinais maiores indicam avanço, até o máximo de 2 ms. O canal de direita/esquerda tem funcionamento equivalente. Faremos duas variáveis **chARval** e **chDEval** para cada canal, que ficará com valores entre -255 e 255, sendo 0 o valor no ponto neutro.

Estes tempos podem variar com cada radiorreceptor, com cada transmissor e até com a calibração de cada transmissor. Além disso, o clock do microcontrolador não é muito confiável (numa implementação sem cristal), logo é necessário ter um procedimento de calibração dos valores máximo, mínimo e neutro de cada canal.

É importante que caso os sinais do radiorreceptor não estejam chegando que os motores fiquem parados e que tal situação seja indicada pelo led, logo devemos ter um tempo máximo MAX_COMM_DELAY, dentro do qual esperamos ter um sinal de comando em ambos canais.

A fração da tensão da bateria e, se implementado, a temperatura detectará situações em que não se deve operar (baixa tensão ou alta temperatura) e causam o desligamento dos motores.

2 Acionamento dos motores

O valor de cada motor **MEval** e **MDval**, também definido entre -255 a +255, é definido a partir dos valores dos canais de acordo com as seguintes condições:

- $chARval = 0 \rightarrow MDval = -chDEval = MEval = chDEval$
- $chDEval = 0 \rightarrow MDval = MEval = chMEval$
- $|\mathbf{chARval}| = |\mathbf{chDEval}|$, $\mathbf{chDEval} > 0 \rightarrow \mathbf{MDval} = 0$, $\mathbf{MEval} = \mathbf{chDEval}$
- $|\mathbf{chARval}| = |\mathbf{chDEval}|$, $\mathbf{chDEval} < 0 \rightarrow \mathbf{MEval} = 0$, $\mathbf{MDval} = \mathbf{chDEval}$

Não seguindo exatamente tal procedimento, mas podemos implementar como:

```
MEval = chARval - chDEval

MDval = chARval + chDEval
```

Os motores são controlados através de pontes H com dois sinais. Para acionarmo-los usaremos a técnica de manter um lado da ponte H em 0 e acionar o outro lado com um sinal PWM ou delta-sigma, logo um sinal de cada motor será de avanço (MDA e MEA) e outro de recuo (MDR e MER). Considerando que cada sinal tem um mínimo de 0 e um máximo de 255, os valores do pwm

de cada motor são definidos por:

$$\begin{aligned} \mathbf{MDA} &= \begin{cases} \mathbf{MDval}, & \text{se } \mathbf{MDval} > 0 \\ 0, & \text{caso } \text{contrário} \end{cases} \\ \mathbf{MDR} &= \begin{cases} -\mathbf{MDval}, & \text{se } \mathbf{MDval} < 0 \\ 0, & \text{caso } \text{contrário} \end{cases} \\ \mathbf{MEA} &= \begin{cases} \mathbf{MEval}, & \text{se } \mathbf{MEval} > 0 \\ 0, & \text{caso } \text{contrário} \end{cases} \\ \mathbf{MER} &= \begin{cases} -\mathbf{MEval}, & \text{se } \mathbf{MEval} < 0 \\ 0, & \text{caso } \text{contrário} \end{cases} \end{aligned}$$

3 Led de status

O led deve variar de cor de acordo com o status do sistema:

Verde – pleno funcionamento.

Amarelo - sem comunicação.

Vermelho (piscando?) -- bateria baixa.

Azul - calibração.

4 Procedimento de calibração das entradas