# Sistema Auto Invernadero

# Entrega Final

Escobar, Alejandro. Gil, Joel. Mora, Juan. Melo, Jorge.

10/5/2011



### 1 Resumen

El propósito de este documento es describir el prototipo del SAI diseñado para satisfacer las necesidades a un proyecto para nuestro cliente Alberto Servín. El proyecto llamado "Sistema AutoInvernadero" consiste en desarrollar un sistema automatizado para el riego y control de temperatura en un invernadero. El sistema contará con un módulo de control que permitirá al usuario del invernadero medir y controlar la temperatura ambiente dentro de un invernadero utilizando un sensor de temperatura, y además medir y controlar la humedad del ambiente. A su vez el módulo de control estará enviando la información recibida por los sensores a una computadora para el monitoreo del usuario.

# 2 Índice

1 R	esumen	2
2 Ír	ndice	3
3 L	ista de figuras y tablas	
3.1	Figuras	∠
3.2	Tablas	∠
4 R	econocimiento	5
5 In	ntroducción	5
5.1	Resumen	
5.2	Notación	5
6 R	equerimientos Nuevos o Modificados	<i>6</i>
6.1	Requerimientos Modificados	
6.2	Requerimientos Nuevos	
7 A	nálisis	
7.1	Máquina de Estados	
8 D	Diseño	
8.1	Hardware	
8.	.1.1 Módulo de Control	
8.	.1.2 Módulo de Interfaz de Usuario	17
8.	.1.3 Módulo de Monitoreo	
9 S	oftware	
10	Implementación de Código	21
11	Casos de prueba	
12	Manual del usuario del SAI	24
12.1	Operación del módulo de control e interfaz de usuario.	24
13	Conclusiones y trabajo futuro	
14	Referencias	
15	ANEXOS	
15.1		
15.2		
15.3		
16	Firmas	

# 3 Lista de figuras y tablas

# 3.1 Figuras

Figura 7.1 – Módulos del SAI	8
Figura 7.2 – Máquina de Estados	9
Figura 8.1– Sensor de humedad HIH-4030	12
Figura 8.2 – Sensor de temperatura	12
Figura 8.3 – Diseño de entradas y salidas al PIC18F4585	13
Figura 8.4– Diseño de la conexión al LCD	14
Figura 8.5 – Interfaz Serial	14
Figura 8.6 – Diseño del sistema para activar/desactivar la fuente de calor	15
Figura 8.7 – Diseño del sistema para activar/desactivar la fuente de ventilación	16
Figura 8.8 – Diseño del sistema para activar/desactivar la fuente de riego	17
Figura 9.1 – Diagrama de Flujo de Rutina Principal	18
Figura 9.2 – Diagrama de Rutina de Escenarios	20
3.2 Tablas	
Tabla 11.1 – Caso de Prueba 1	22
Tabla 11.2 – Caso de Prueba 2	23
Tabla 11.3 – Caso de Prueba 3	

### 4 Reconocimiento

Le agradecemos a nuestro cliente Alberto Servín por apoyarnos en la realización del proyecto, y también al Dr. Rodolfo Castelló por ser nuestro mentor y asesor durante el proceso de realización del prototipo.

### 5 Introducción

### 5.1 Resumen

El contenido de este reporte abarca el progreso, los avances y descripción del prototipo final que se ha realizado en el proyecto Sistema Auto Invernadero desde la entrega del documento de propuestas, así como los cambios en requerimientos y funcionalidades que se le han hecho al proyecto.

### 5.2 Notación

Para nuestro proyecto se ha utilizado el modelo de Desarrollo de Sistemas Reactivos visto en clase, el cual sigue los pasos básicos de cualquier sistema de desarrollo, los cuales son: Análisis de Requerimientos, Diseño, Implementación, Pruebas, y Mantenimiento. Se eligió este modelo ya que es el que se ha estado analizando en clase y, por lo que se ha aprendido, es el más utilizado para proyectos profesionales de ingeniería.

El proyecto ya ha pasado por la fase de análisis, la cual es resumida más adelante, y que pasó por las 5 áreas de análisis de requerimientos: Identificación del problema, Evaluación y síntesis, Modelación del Sistema, Especificaciones y Revisión. Se realizó el diseño y finalmente se construyó el prototipo del proyecto, se verificó a su vez nuevamente con el cliente que cumpliera con todos los requerimientos y especificaciones establecidas en el contrato.

### 6 Requerimientos Nuevos o Modificados

### **6.1 Requerimientos Modificados**

Uno de los requerimientos que se modificaron con previa aprobación del cliente, fue el cambio para mostrar las señales monitoreadas por los sensores, en lugar de utilizar el entorno de desarrollo gráfico LabView, se utilizará una interfaz diseñada por el equipo, en el lenguaje de alto nivel Python. Este requerimiento se modificó debido a que de esta manera se puede ofrecer una interfaz más amigable para el cliente, además de no requerir una licencia para su desarrollo.

### 6.2 Requerimientos Nuevos

No se añadió ningún requerimiento nuevo.

### 7 Análisis

El cliente Alberto Servín solicitó como producto un sistema automático de invernadero; llamado en el primer documento como Auto-Invernadero y renombrado ahora a "Sistema Auto Invernadero" (SAI). El cliente solicitó un sistema que monitoree la temperatura y humedad del ambiente dentro de un invernadero y dependiendo de estos valores accionar un sistema de riego, calefacción o ventilación.

El equipo de trabajo evaluó los requerimientos del cliente y basados en ellos presentó la siguiente propuesta, la cual ya ha sido aprobada por el cliente.

El SAI leerá periódicamente valores de dos sensores, uno de temperatura y otro de humedad de la tierra, los cuales arrojan valores análogos. Estos valores serán entonces analizados para comprobar que se encuentren dentro de un rango aceptable para el caso de la temperatura y por encima dellímite mínimo para la humedad. Si alguno de los valores se saliera de ese rango, los siguientes escenarios con sus acciones correspondientes están previstos:

- 1. Valor de temperatura dentro del rango: No hay acción. Fuente de calor y ventilador apagados.
- 2. Valor de humedad por encima del límite: No hay acción. Bomba de riego apagada.
- 3. Valor de temperatura por debajo del rango: Una fuente de calor se enciende para aumentar la temperatura hasta que regrese dentro del rango.
- 4. Valor de temperatura por encima del rango: Un generador de corriente de aire (ventilador) se enciende para que la temperatura disminuya hasta estar dentro del rango.
- 5. Valor de humedad por debajo del límite: Una bomba de agua se enciende la cual dejará caer agua sobre el suelo del invernadero.

Estos escenarios, o eventos, son parte del Módulo de Control descrito más adelante. Los valores del límite mínimo de humedad y del rangode temperatura tienen valores predefinidos. De dichos valores, el rango de la temperatura es el único que puede ser modificado por el usuario. El límite mínimo de humedad NO puede ser modificado. Los valores actuales de la temperatura y humedad estarán siempre desplegados en un LCD que es parte del sistema; en este LCD el usuario puede visualizar el cambio en el rango de temperatura.

Otra funcionalidad es elenvió de información a una computadora, la cual almacenará los datos recibidos de lecturas y acciones en un base de datos para poder presentar al usuario tanto las lecturas en tiempo real como información histórica.

La propuesta del SAI como ha sido descrita hasta ahora, puede ser dividida en los siguientes tres módulos (Ver Figura 7.1):

- <u>Módulo de Interfaz de Usuario</u>: Abarcará el cambio del control de la temperatura. Esto es, la interfaz que tiene el usuario para modificar los valores del rango.
- <u>Módulo de Control</u>: Son las lecturas (entradas) la cuales pueden, dependiendo del escenario resultante, generar acciones con los dispositivos conectados (salidas).
- Módulo de Monitoreo: Presentación actual e histórica del SAI en una PC. Abarca la información obtenida en la PC, la base de datos donde se guarda, y la presentación visual de ésta. Éste módulo funciona independiente de los módulos anteriores. Esto significa que si elmódulo falla el SAI seguirá funcionando. Y en caso contrario, solo podrá mostrar información histórica.

Habiendo dividido el SAI en estos tres módulos se hace más eficiente las siguientes fases de desarrollo puesto que se controla cada módulo de una forma más detallada.




Figura 7.1 – Módulos del SAI

### 7.1 Máquina de Estados




Figura 7.2 - Máquina de Estados

La máquina estados (Figura 7.2) describe en su totalidad el funcionamiento del sistema SAI. A través del modelo esta hemos intentado describir como funcionara el SAI en cualquier momento. Esto es gracias a la interacción entre cada uno de los sub-estados. Al momento de inicio los tres actuadores se encuentran en estado apagado.

El primer sub-estado describe la operación el módulo de control. En este se muestran las condiciones de operación en la que trabaja cada una de las salidas (bomba de riego, ventilador y foco). El siguiente sub-estado muestra la operación del módulo de interfaz con el usuario (los cinco botones para el control del rango de temperatura y reinicio). El tercer sub estado muestra la operación del módulo de monitoreo (por web) es cual solo muestra información actual cuando el sistema esta encendido. De lo contrario sólo muestra la información de la última vez que el SAI estuvo encendido.

### 8 Diseño

La función del SAI es tomar las lecturas de los sensores de temperatura y humedad de manera análoga, procesar éstas lecturas a través del PIC18F4585 [5] y dependiendo de los rangos de operación configurados activar las salidas correspondientes del sistema. Además contará con una interfaz de monitoreo para observar la información en todo momento.

### 8.1 Hardware

El Sistema Auto-Invernadero contará con un módulo de control, en el cual a través de 4 botones, podrás configurar los valores de los rangos máximos y mínimos de temperatura, donde se desee que se encuentre estable el ambiente dentro de tu Invernadero. La señales análogas medidas por los sensores de temperatura y humedad serán procesadas por el micro-controlador PIC18F4585 [5], a través de éste se hará la conversión de la señal análoga a digital y en paralelo se estará enviando la información por el puerto serial ubicado en el módulo de control hacia el módulo de monitoreo, que es una interfaz visual donde se desplegará la información digitalizada de temperatura y de humedad que los sensores estén midiendo en ese momento. El módulo de control además contará con una pantalla LCD en el cual se mostrarán los valores capturados por el sensor de temperatura y el sensor de humedad en ese instante de tiempo, si se presiona cualquiera de los 4 botones de configuración del rango de temperatura, el LCD mostrará el valor de temperatura en grados Celsius que se esté seleccionando. El módulo de interfaz de usuario contará también con un Switch para encender o apagar el sistema en su totalidad. Así como un botón de reset el cual provoca que el programa se ejecute desde el inicio.

### 8.1.1 Módulo de Control

### • Sensor de humedad H1H4030[3]

El sensor de humedad se basa en el circuito integrado HIH-4030 (ver figura 8.1), éste sensor de humedad muestra en su salida un voltaje representativo de la humedad relativa presente en el ambiente en un rango de 0% a 100%.




Figura 8.1 – Sensor de humedad HIH-4030

### • Sensor de temperatura LM335 [4]

o El sensor de temperatura está basado en el circuito integrado LM335 (ver figura 8.2) que corresponde a un sensor de temperatura de precisión. Su rango de operación es de -40 °C hasta 100 °C, por encima de 100 °C el sensor tendrá un error de +/- 1 °C. Debido a los requerimientos de que la temperatura sea mostrada en grados Celsius y que el sensor por si solo se encuentra calibrado para grados Kelvin +/-10mV en la salida corresponde a +/-1 °K siendo el voltaje típico de salida para una temperatura de 25 °C de 2.98V se optó por hacer la conversión de temperaturas por software debido a que el circuito sería más económico y en caso de fallas solo se tendría que remplazar el circuito integrado LM335 o la resistencia que para nuestro caso será de 1k:




Figura 8.2 – Sensor de temperatura

### • Micro-controlador PIC18F4585 [5]

- Para el diseño de los esquemáticos se utilizóel paquete computacional llamado EAGLE
   [1]. El SAI usará la arquitectura mostrada en la figura 8.3, la cual está conformada de la siguiente manera. Se anexa el circuito impreso del prototipo.
- Entradas: Se utilizan dos pines del Puerto A: el bit 0 correspondiente al pin 2 (RA0/AN0)
   para la entrada análoga del sensor de temperatura, y el bit 1 correspondiente al pin 3
   (RA1/AN1) se utiliza para la entrada análoga del sensor de humedad.
- Salidas: Las salidas de control para encender y/o apagar los sistemas de control de ambiente (bomba de riego, calentador y abanico) están disponibles en el PuertoD del PIC18F4585 correspondiendo el pin 19 (RD0) a la señal para activar y/o desactivar el abanico, el pin 20 (RD1) a la señal para activar y/o desactivar la bomba de riego y el pin 21 (RD2) a la señal para activar y/o desactivar el calentador o fuente de calor.




Figura 8.3 - Diseño de entradas y salidas al PIC18F4585

### • LCD HD44780 [6]

Debido a que el LCD está funcionando en modalidad de 4bits solo se requieren 4 pines para la salida de los datos del PIC18F4585 al LCD (ver figura 8.4, ver Anexo A)estos son los 4 bits más significativos del puerto B correspondientes a los pines 37(RB4),38(RB5),39(RB6) y 40(RB7) siendo este mi bit más significativo en el envió de datos al LCD, para manejar la señales de control del LCD se utilizarán los primeros 3 bits

del PuertoC correspondientes a los pines 15(RC0) para la señal de lectura,16(RC1) para la señal de escritura y 17(RC2) para la señal de enable del LCD.




Figura 8.4- Diseño de la conexión al LCD

- Cable USB-Serial RS-232 DB9 [8].
  - Se utilizan los pines para transmisión serial 25 (TX) para transmisión de datos seriales y
     26 (RX) para lectura de datos seriales (ver figura 8.5).




Figura 8.5 - Interfaz Serial

### • Fuente de Calor

 Una señal activa proveniente del pin 21 se cierra el circuito que activa la fuente de calor previamente conectada a 120V a 60Hz (ver figura 8.6). Para el prototipo se utilizará una bombilla de 100 watts.




Figura 8.6 – Diseño del sistema para activar/desactivar la fuente de calor

### • Ventilador

Señal activa proveniente del pin 19 se cierra el circuito que activa la fuente de ventilación abanico previamente conectada a 120V a 60Hz(ver figura 8.7). Para el prototipo se utilizará un ventilador angosto metálico de computadora.

# VENTILADOR R5 2K FUENTE DE VENTILACIÓN A 120V @ 60Hz + 5 V LED5 R15 SK VENTILADOR R5 2K GND

Figura 8.7 – Diseño del sistema para activar/desactivar la fuente de ventilación

### • Bomba de riego.

 Una señal activa proveniente del pin 20 se cierra el circuito que activa la bomba de riego previamente conectada a 120V a 60Hz (ver figura 8.8).




Figura 8.8 – Diseño del sistema para activar/desactivar la fuente de riego

### 8.1.2 Módulo de Interfaz de Usuario

Existen 5 push -botons, uno dedicado a la función de hacer el reset del sistema, el cual va conectado al PIN 1 del PIC18F4585 y otros cuatro push-botons dedicados al incremento y decremento del rango de temperaturas sobre el cual estará operando el sistema, para el rango menor de temperatura se utilizan dos push-botons conectados a los pines 22 (RD3) y el pin 27 (RD4) los cuales incrementarán y decrementarán en 1 grado Celsius el rango menor de temperaturarespectivamente. Para el rango mayor de temperatura existen otros dos push-botons conectados a los pines 28 (RD5) y 29 (RD6) los cuales incrementarán y decrementarán en 1 grado Celsius el rango mayor de temperatura respectivamente

- Switch, Encendido o Apagado del SAI (ver Anexo A).
- Botón de Reset.
- 4 botones para modificar los rangos de temperatura máximo y mínimo (ver Anexo A).

### 8.1.3 Módulo de Monitoreo

• Sistema de cómputo con monitor, que cuenta con la entrada USB para recepción de datos a través del Cable USB-Serial provenientes del módulo de control.

### 9 Software

La rutina principal del software SAI estará en espera para ver si algún botón de configuración dentro del módulo de control fue presionado (ver figura 9.1), se tendrá un *timer* de 10 segundos que al expirar mandará llamar las subrutinas para verificar las lecturas del sensor de temperatura y la lectura del sensor de humedad.



Figura 9.1 – Diagrama de Flujo de Rutina Principal

El software del SAI tomará una señal análoga proveniente del sensor de temperatura, el cual envía las lecturas en voltaje, debido a esto el programa contará con una rutina para convertir la cantidad de voltaje a grados Celsius, éste valor de temperatura será almacenado en un registro y será comparado con el valor máximo y mínimo del rango de temperatura a monitorear, si éste valor excede el límite superior del rango a monitorear se llamará a una subrutina que activará la salida correspondiente al

ventilador, si la temperatura disminuye por debajo del límite inferior se llamará a una subrutina que activará la salida correspondiente a la fuente de calor (ver figura 9.2).

Además, tomará una señal proveniente del sensor de humedad, el cual envía las lecturas de voltaje correspondientes a la humedad del ambiente. Cuando el valor de humedad relativa esté por debajo del rango mínimo se llamará a una subrutina que activará la bomba de riego.

Una vez que se analizaron las lecturas y el sistema realizó las acciones correspondientes, el timer se reiniciará y regresará a la rutina principal de detección de evento por un botón presionado.




Figura 9.2 – Diagrama de Rutina de Escenarios

10 Implementación de Código

El anexo B contiene el código implementado en el SAI. Dirigirse a esa sección para ver el código

completo.

11 Casos de prueba

El proceso de verificación y validación es de suma importancia en el proyecto debido a que nos

permite verificar que el proyecto que estamos realizando sea en verdad lo que se planteó desde un inicio y

que trabaje de la misma forma a la que fue propuesta.

Para la verificación del proceso en el área de software utilizaremos los simuladores que nos

ofrece la herramienta del MPLAB la cual nos permite monitorear los valores que van adquiriendo los

distintos registros de funciones especiales (SFRs) y los registros de funciones generales (GPRs), de esta

forma podremos darle seguimiento a los valores que nos está dando el simulador y compararlos con los

generados por los sensores.

En el área de hardware la verificación del proceso trabaja de la mano con el simulador de

MPLAB utilizado en el área de software. También tendremos sensores digitales los cuales nos permitirán

comprobar que las lecturas de los sensores analógicos así como los mostrados en la pantalla de monitoreo

sean reales.

Para validar nuestro proyecto consultaremos a nuestro cliente Alberto Servín para que verifique

que todos los requerimientossolicitados se hayan cumplido.

Para corroborar que los resultados que se obtengan tanto del sensor de humedad como el de

temperatura son correctos, utilizaremos el simulador del MPLAB para verificar los valores de los

registros y compararlos con los entregados por los sensores. El simulador también nos ayudará para

corroborar que de verdad se están activando los pines correctos esto de acuerdo a las mediciones tomadas

por los sensores. Es decir si el sensor de temperatura nos proporciona un valor mayor al rango de

temperatura válido necesitaremos que el pin que encenderá el ventilador esté prendido. Así mismo

Sistema Auto-Invernadero: Entrega Final de Proyecto

Página 21

verificaremos para cuando el valor mostrado en el sensor de temperatura sea menor al rango, de la misma forma se verificara para el sensor de humedad y sus respectivos pines. Si el sistema está trabajando en condiciones óptimas, es decir, que está dentro del rango de temperatura y de humedad deseado todos las salidas deberán estar apagadas.

Otra prueba que se implementará es la de utilizar sensores de temperatura digitales y comparar las mediciones con el sensor análogo para ver que en verdad los datos que manda el sensor análogo son reales, de lo contrario se calibrará el sensor para mandar las mediciones correctas o se verificará el software en busca de posibles errores.

Tabla 11.1 - Caso de Prueba 1

Numero de Caso de Prueba	
Descripción	Se utilizará el <i>stimulus</i> del MPLAB para simular entradas de valor análogos. Se enviarán 3.00 volts lo que de acuerdo al datasheet del sensor de temperatura, es equivalente a 27 grados Celsius.
Objetivo	Verificar que el código maneja de manera correcta la entrada valores análogos.
Resultado Esperado	Se espera que el valor en el registro utilizado para guardar el valor de la temperatura en formato hexadecimal sean 32 y 37, lo cuales son "2" y "7" respectivamente.
Resultado Obtenido	Los registros utilizados para guardar la información fueron 32 y 37.

### Tabla 11.2 – Caso de Prueba 2

Numero de Caso de Prueba	2
Descripción	Se utilizará el <i>stimulus</i> del MPLAB para simular el encendido y apagado del ventilador. Se creará una condición para que al leer del sensor, si el valor es mayor al rango pre-establecido, se producirá un valor de "1" en el pin de control del ventilador.
Objetivo	Verificar que el ventilador se encienda al recibir una lectura por encima del rango establecido.
Resultado Esperado	Pin utilizado como salida digital se prende.
Resultado Obtenido	El pin utilizado como salida digital se prende.

### Tabla 11.3 – Caso de Prueba 3

Numero de Caso de Prueba	3
Descripción	Utilizando un medidor de temperatura digital de producción comparar el valor de este con el del registro donde guardamos el valor actual.
Objetivo	Corroborar que el valor obtenido de temperatura actual obtenido es correcto.
Resultado Esperado	El valor ASCII del registro es igual al mostrado por el sensor de producción.
Resultado Obtenido	El valor en ASCII del registro corresponde al mostrado en el medidor de producción.

### 12 Manual del usuario del SAI

### 12.1 Operación del módulo de control e interfaz de usuario.

Operación del módulo de control e interfaz de usuario.

1. Energizar el módulo de control conectando la clavija al tomacorriente de 120v.(Ver figura 12.1).



Figura 12.1 – Módulo de Control

2. El módulo de control cuenta con un switch de encendido, sirve para inicializar o apagar el "Sistema Auto Invernadero" en su totalidad. (Ver figura 12.2).



Figura 12.2 – Switch de encendido

3. Cuenta con 5 botones. (Ver figura 12.3).



Figura 12.3 – Botones

De izquierda a derecha:

Botón 1: Incrementa rango mínimo de temperatura en un grado.

Botón 2: Decrementa rango mínimo de temperatura en un grado.

Botón 3: Incrementa rango máximo de temperatura en un grado.

Botón 4: Decrementa rango máximo de temperatura.

Botón 5: Reinicializa el "Sistema AutoInvernadero", detiene la operación de

los sensores y del envío de información al módulo de monitoreo.

4. Cuenta con una pantalla LCD que muestra el rango de temperatura mínimo, el rango de temperatura máximo, y además la temperatura y humedad actual. Los valores actuales de temperatura y humedad se actualizan cada 10 segundos. (Ver figura 12.4).



Figura 12.4 – Pantalla LCD

Recomendaciones: El módulo de control y la interfaz de usuario debe mantenerse

alejado del alcance del agua.

Operación del módulo de monitoreo. (Ver figura 12.5).




Figura 12.5 – Interfaz módulo de monitoreo

- 1. Conectar el adaptador USB a Serial DB9[8] al respectivo puerto serial del módulo de control y al puerto USB de la computadora que servirá como interfaz de monitoreo.
- 2. Ingresar al sitio LocalHost/invernadero en la computadora a donde se encuentra conectado el módulo de control.

- 3. La página inicial, cuenta con un banner con la información del Sistema Auto Invernadero, y cuentas con las siguientes pestañas de información:
  - -Inicio: Se muestra una gráfica con el historial de los valores de temperatura, además se muestran tres indicadores que representan el estado activo de para cada una de las salidas del SAI, bomba de riego, foco, ventilador. Siendo verde el estado prendido y rojo para apagado
  - -Manual: Muestra el manual de usuario del SAI.
  - -Datasheets: Muestra las hojas de datos de todos los componentes utilizados en el prototipo del SAI.
  - -Acerca de: Muestra una descripción del proyecto realizado.
  - -Salir: Finaliza la interfaz de monitoreo.

13 Conclusiones y trabajo futuro

El objetivo de este proyecto fue resolver un problema presentado por nuestro cliente. Se deseaba un

invernadero capaz de administrarse automáticamente. También se quería que diera algún tipo de

retroalimentación al usuario.

Durante la fase del análisis se tomaron en cuenta varias limitantes impuestas directamente por el

cliente. Algunas de las principales limitantes fue el presupuesto dado por el cliente. Al final de la fase de

análisis el equipo propuso una solución que cumplía con todos los requerimientos y no rebasaba las

limitantes indicadas. Más adelante en la fase de diseño el equipo se dio cuenta de la importancia de haber

hecho un análisis detallado ya que sin ello, el equipo se hubiera encontrado en graves problemas. Un

ejemplo de esto fue el decidir desde el inicio el alcance de las características de retroalimentación. Hubo

un momento en el que se propuso la comunicación hacia y desde una página web pero se decidió por

razones como seguridad y complejidad que no sería buena idea.

Un plan a futuro, si se deseara agregar robustez al SAI y con la decisión de invertir más capital en él,

podría ser la creación de su propia tarjeta con componentes soldados para miniaturizar los módulos de

control y de interfaz de usuario.

Otra característica podría ser un módulo de presentación que permitiera la observación de varios

sistemas a la vez en un sólo sitio. Una posible mejora más sería la de permitir que se modifiquen los

rangos de temperatura o humedad, así como poder controlar las salidas del sistema. Para esto sería

también importante mejorar la seguridad de la página web.

Sistema Auto-Invernadero: Entrega Final de Proyecto

Página 28

### 14 Referencias

- [1] CadSoft online: Home of the Eagle Layout Editor, Eagle Version 5.0.0, 16 de febrerodel 2011 http://www.cadsoftusa.com/
- [2] MPLAB Integrated Development Environment, MPLAB v8.63, 16 de febrerodel 2011, http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS\_GET\_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en0 19469&part=SW007002
- [3] HIH-4030/31 SERIES Humidity Sensors Datasheet, Sparkfun Electronics, 7 de abrildel 2011, http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Weather/SEN-09569-HIH-4030-datasheet.pdf
- [4] LM335 Precision Centigrade Temperature Sensors Datasheet, National Semiconductor, 7 de abril del 2011, http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/LM135.pdf
- [5] PIC18F4585 Datasheet, Microchip, 7 de abrildel 2011, http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39625c.pdf
- [6] Pantalla LCD HD44780 Datsheet (HITACHI), SparkfunElectronics, 7 de abril del 2011, http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
- [7] MAX232 Datasheet, DatasheetCatalog (Texas Instruments), 7 de abril del 2011, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/max232.pdf
- [8] Adaptador de USB a serial (DB9), EletronicaSteren, 7 de abril del 2011, http://www.steren.com.mx/catalogo/prod.asp?p=3727&desc=adaptador\_de\_usb\_a\_serial\_(db9)\_\_de\_1\_8\_m

### 15 ANEXOS

### 15.1 Anexo A

### **LCD**

El sistema cuenta con un LCD HD44780 el cual es un display de cristal líquido que muestra caracteres alfa-numéricos, se manejará en su modalidad de 4 bits. Esquemático:




Figura A1 – LCD HD44780

### **Botones**

Los botones que se utilizan en el sistema son del push-botons modelo AU-101 de 4 terminales, normalmente abierto, su vida útil es de 200,000 operaciones eléctricas y 100,000 mecánicas.



Figura A2 – PushBoton

### **Interruptor**

El interruptor para habilitar el encendido y/o el apago del Sistema del Auto Invernadero es el BTS-18 con foco piloto, de 20/16 Amperes, 127/250 Vca, 2 polos, 1 tiro y 2 posiciones (ON-OFF).



Figura A3 – Interruptor

### **15.2** Anexo B

```
#include "P18F4585.inc"
      UDATA ACS
variable1 res 1
                                           ; VARIABLE PARA CONSEGUIR LOS 10 SEGUNDOS EN EL TIMER
variable2 res 1
                                           ; VARIABLE PARA CUENTA DEL DELAY
variable3 res 1
                                           ; VARIABLE PARA CUENTA DEL DELAY
regcont1 res 1
                                           ; VARIABLE CONTADOR PARA LOOPS
alta res 1
baja res 1
bcd res 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR EL VALOR HEXADECIMAL QUE SE
                                           QUIERE CONVERTIR A BCD PARA DESPLEGAR EN LCD
TMIN RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR LIMITE INFERIOR AL QUE PUEDE
                                           LLEGAR EL RANGO MENOR DE TEMPERATURA
TMAY res 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR LIMITE INFERIOR AL QUE PUEDE
                                           LLEGAR EL RANGO MAYOR DE TEMPERATURA
CMD DELAY RES 1
LCD TMP RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR EL VALOR HEXADECIMAL DEL
                                           CARACTER QUE SE DESPLEGARA EN EL LCD
DELAYCNT EQU 0x20
XDELAYCNT EQU 0x21
LCD RS EQU 0
LCD RW EQU 1
LCD EN EQU 2
TEMPME RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR EL RANGO MENOR DE TEMPERATURA
TEMPMA RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR EL RANGO MAYOR DE TEMPERATURA
TMPACT RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR LA TEMPERATURA ACTUAL QUE
                                           REGISTRA EL SENSOR
HUMACT RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR LA HUMEDAD ACTUAL QUE
                                           REGISTRA EL SENSOR
HUMEDA RES 1
                                           ; VARIABLE PARA GUARDAR EL LIMITE INFERIOR DE HUMEDAD
                                           A SENSAR
CONT1 EQU 0X38
CTEMP EOU 0X44
CHUMD EQU 0X12
DOWN EQU D'10'
TOP equ D'45'
      org 0x600
                                             TMP: C HUM: %"
textodb "MIN:25C MAX:30C
      ORG 0X00
       GOTO INICIO
ORG 0X08
                                           ; VECTOR DE INTERRUPCION TIMERO
BCF INTCON, 2
                                           ; APAGAMOS BANDERA DE INTERRUPCION
DECFSZ variable1
                                           ; DECREMENTAMOS TIMER PARA CONSEGUIR 10 SEGUNDOS
GOTO FININTERRUPT
                                           ; SALIR DE LA INTERRUPCION
GOTO RUTINTERRUPT
                                           ; IR A RUTINA DE ATENCION A INTERRUPCION
NOP
RETETE
INTCTO:
; PRINCIPIA INICIALIZACION DEL LCD
MOVLW 0x0B
       MOVWF ADCON1
                                           ; VOLTAJES DE REFERENCIA SELECCIONADOS VSS Y VCC DEL
                                           PIC, SELECCIONAMOS COMOPUERTOS ANALOGOS ANO Y AN1
       CLRF TRISC
                                           ; PUERTOC SALIDA VARIABLES DE CONTROL LCD RS, RW, EN --
                                           > RCO,RC1,RC2
```

```
CLRF TRISB
                                      ; PUERTOB SALIDA RB7, RB6, RB5, RB4 BITS DE
                                      SALIDA DE DATOS PARA EL LCD
CLRF PORTC
CLRF PORTC
                                     ;EN = 1
BSF PORTC, LCD EN
BCF PORTC, LCD RS
                                     ;RS = 0
MOVLW 0x30
                                     ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                      ENVIAMOS UN 3
MOVWF PORTB
BCF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 0
CALL DELAY
CALL DELAY
BSF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 1
BCF PORTC, LCD RS
                                      ;RS = 0
MOVLW 0x00
                                      ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                       ENVIAMOS UN 0
MOVWF PORTB
BCF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 0
CALL DELAY
CALL DELAY
BSF PORTC, LCD EN
                                      ;EN = 1
BCF PORTC, LCD RS
                                      ;RS = 0
MOVLW 0x20
                                      ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                      ENVIAMOS UN 2
MOVWF PORTB
BCF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 0
CALL DELAY
CALL DELAY
BSF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 1
BCF PORTC, LCD RS
                                     ;RS = 0
MOVLW 0x00
                                      ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                      ENVIAMOS UN 0
MOVWF PORTB
BCF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 0
CALL DELAY
CALL DELAY
BSF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 1
BCF PORTC, LCD RS
                                     ;RS = 0
MOVLW 0xF0
                                     ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                      ENVIAMOS UN 15
MOVWF PORTB
BCF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 0
CALL DELAY
CALL DELAY
BSF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 1
BCF PORTC, LCD RS
                                     ;RS = 0
MOVLW 0x00
                                     ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                      ENVIAMOS UN 0
MOVWF PORTB
BCF PORTC, LCD EN
                                     ;EN = 0
CALL DELAY
CALL DELAY
BSF PORTC, LCD EN
                                      ;EN = 1
BCF PORTC, LCD RS
                                      ;RS = 0
```

```
MOVLW 0x20
                                         ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                         ENVIAMOS UN 2
      MOVWF PORTB
      BCF PORTC, LCD EN
                                        ;EN = 0
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      BSF PORTC, LCD EN
                                        ;EN = 1
                                        ;RS = 0
      BCF PORTC, LCD RS
      MOVLW 0x00
                                         ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                         ENVIAMOS UN O
      MOVWF PORTB
      BCF PORTC, LCD EN
                                        ;EN = 0
      CALL DELAY
      CALL DELAY
      BSF PORTC, LCD EN
                                         ;EN = 1
      BCF PORTC, LCD RS
                                         ;RS = 0
      MOVLW 0x10
                                         ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                         ENVIAMOS UN 1
      MOVWF PORTB
      BCF PORTC, LCD EN
                                        ;EN = 0
      CALL DELAY
      CALL DELAY
;SE TERMINA INICIALIZACION DEL LCD
; Para escribir un dato en LCD lo pones primero en W y despues llamas a "write_text"
   MOVI W DOWN
      MOVWF TMIN
                                         ; RANGO MAYOR DE TEMPERATURA HASTA LA QUE SE PUEDE
                                         CONTROLAR
      MOVLW TOP
      MOVWF TMAY
                                         ; RANGO MAYOR DE TEMPERATURA HASTA LA QUE SE PUEDE
                                         CONTROLAR
      MOVLW CONT1
                                        ;CARGA UN 0X38 EN LA VARIABLE PARA GENERAR UN
      MOVWF regcont1
                                         CONTADOR PARA RECORRER EL TEXTO GUARDADO EN ROM
      MOVLW UPPER texto
                                        ;OBTIENE PARTE MÁS ALTA DE LA DIRECCIÓN A LA QUE
                                        APUNTA LA ETIQUETA texto
      MOVWF TBLPTRU
      MOVLW HIGH texto
                                        ;OBTIENE PARTE ALTA DE LA DIRECCIÓN A LA QUE APUNTA
                                        LA ETIQUETA texto
      MOVWF TBLPTRH
      MOVLW LOW texto
                                        ;OBTIENE PARTE BAJA DE LA DIRECCIÓN A LA QUE APUNTA
                                        LA ETIQUETA texto
      MOVWF TBLPTRL
      LFSR FSR0,0x800
                                         ; CARGAMOS UN 0X800 A FSRO PARA GUARDAR EN RAM
                                         APARTIR DE ESALOCALIDAD DE MEMORIA EL TEXTO QUE
                                         TENEMOS EN ROM
ILEER:
                                         ; RUTINA OUE SE ENCARGA DE PASAR EL CONTENIDO AL OUE
                                         APUNTA textoEN ROM A RAM A LA DIRECCION OUE APUNTA
                                         FSRO Y A SU VEZ IMPRIMEESTE CONTENIDO EN EL LCD
      TBLRD*+
      MOVFF TABLAT, POSTINCO
      MOVFF TABLAT, LCD TMP
      CALL ESCRIBIR
      DECFSZ regcont1
; PRINCIPIA INICIALIZACION DE PUSH-BOTONS Y SALIDAS
```

```
MOVLW 0X07
      MOVWF CMCON
                                    ; APAGAMOS LOS COMPARADORES PARA PODER UTILIZAR COMO
                                     DIGITAL EL PUERTOD
      MOVLW 0X78
      MOVWF TRISD
                                     ;SALIDAS RD0, RD1, RD2 --> VENTILADOR, BOMBA,
                                     CALENTOR. ENTRADAS PUSH-BOTONS RD3, RD4, RD5, RD6 -->
                                     INCREMENTA RANGO MENOR, DECREMENTA RANGO
                                     MENOR, INCREMENTA RANGO MAYOR, DECREMENTA RANGO MAYOR
      CLRF PORTD
; SE TERMINA INICIALIZACION DE PUSH BOTONS Y SALIDAS
; PRINCIPIA INICIALIZACION DE SERIAL
CLRF TXREG
                                    ; (HABILITA PUERTO SERIE)
      BSF
                  RCSTA, SPEN
      MOVLW 0X03
                                     ;9600 BAUDIOS
      MOVWF
                                     ;9600 BAUDIOS
            SPBRG
      movlw
           0x01
                                     ;9600 BAUDIOS
           SPBRGH
      movwf
                                     ;9600 BAUDIOS
      MOVLW 0XAC
                                     ;sync(0), brgh(1)
      MOVWF TXSTA
      movlw b'00001000'
                                     ;brg16(1)
      movwf BAUDCON
;SE TERMINA INICIALIZACION DE SERIAL
77×0
   M.TVOM
                                     ;PUERTOA DECLARADO COMO ENTRADA (RAO SENSOR DE TEMP
   MOVWF
          TRISA
                                     Y RA1 SENSOR DE HUMEDAD)
MOVLW D'25'
MOVWF TEMPME
                                     ; INICIALIZACIÓN DE VALOR DE RANGO MENOR DE
                                     TEMPERATURA A CONTROLAR
MOVLW D'30'
MOVWF TEMPMA
                                     ; INICIALIZACIÓN DE VALOR DE RANGO MAYOR DE
                                     TEMPORATURA A CONTROLAR
   MOVLW D'60'
   MOVWF HUMEDA
                                     ;INICIALIZACIÓN DEL RANGO MINIMO DE HUMEDAD QUE DEBE
                                     EXISTIR
      MOVLW D'95'
      MOVWF variable1
                                    ; INICIALIZACIÓN variable1 NOS VA A SERVIR PARA
                                     OBTENER UNA TIMER DE INTERRUPCION DE MAS TIEMPO
      BSF ADCON2,7
                                     ; ALINEAR VALORES DE LOS ANALOGOS DIGIALES A LA
                                     IZOUIERDA
      BSF ADCON2,0
                                     ;FOSC/8 11MHZ VELOCIDAD DE LECTURA ANALAGOS
      MOVLW 0X01
      MOVWF ADCONO
                                     ; CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL ENCENDIDO
      BSF RCON, 7
                                     ; HABILITAR NIVELES DE PRIORIDAD
                                     ; HABILITAR INTERRUPCIONES GLOBALES
      BSF INTCON, 7
                                     ;INTERRUPCION DE DESOBORDAMIENTO DE TIMERO
      BSF INTCON, 5
      MOVLW 0x00
      MOVWF TMR0H
      MOVLW 0x00
      MOVWF TMR0L
                                     ; INICIALIZACION DE TIMERO EN CUENTA 0000H
      MOVLW 0x81
      MOVWF TOCON
                                     ; ENCENDIDO DE TIMERO, CONFIGURACION DE 16 BITS,
                                      FUNCIONA CON ELCLOCK CICLO DE INSTRUCCION,
                               PREESCALAR ASIGNADO 1:4
```

BPRINCIPAL:

BTFSS PORTD, 3 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 1 PRESIONADO GOTO INCMEN BTFSS PORTD, 4 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 2 PRESIONADO GOTO DECMEN BTFSS PORTD, 5 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 3 PRESIONADO GOTO INCMAY BTFSS PORTD, 6 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 4 PRESIONADO GOTO DECMAY GOTO BPRINCIPAL INCMEN: ;RUTINA DE INCREMENTO EN 1 GRADO EL MARGEN MENOR DE TEMPERATURA INCF TEMPME, 0 ; INCREMENTAMOS EN WREG EL VALOR DEL RANGO DE TEMPERATURAMENOR CPFSGT TEMPMA ; COMPROBAMOS QUE SI INCREMENTAMOS LA TEMPERATURA DEL RANGOMENOR LA DEL RANGO MAYOR SIGUE SIENDO MAYOR DE SER ASIBRINCAMOS LA SIGUIENTE INSTRUCCION GOTO RERROR ;RUTINA DE MANEJO DE ERROR EN CASO DE QUE LA TEMPERATURA DELRANGO MENOR SE DESEE INCREMENTAR MAS ALLA DE LA DEL RANGO MAYOR INCF TEMPME ; INCREMENTAMOS EN UNO EL REGISTRO QUE CONTIENE NUESTRO RANGO MENOR DE TEMPERATURA CALL REFRESHMEN ; LLAMAMOS RUTINA PARA ACTUALIZAR EL LCD CON EL NUEVO VALOR DE TEMPERATURA EN EL RANGO MENOR LINCME: CALL DELAY BTFSS PORTD, 3 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 1 NO PRESIONADO GOTO LINCME GOTO BPRINCIPAL DECMEN: ; RUTINA DE DECREMENTO EN 1 GRADO EL MARGEN MENOR DE TEMPERATURA DECF TEMPME, 0 ; DECREMENTAMOS EN WREG EL VALOR DEL RANGO DE TEMPERATURA MENOR CPFSLT TMIN ; COMPROBAMOS QUE SI AL DECREMENTAR LA TEMPERATURA DEL RANGOMENOR NO SEA MAS BAJA QUE EL LIMITE ESTABLECIDO ;RUTINA DE MANEJO DE ERROR EN CASO DE QUE LA GOTO RERROR TEMPERATURA DELRANGO MENOR SE DESEE DECREMENTAR MAS ALLA DEL LIMITE INFERIOR DE TEMPERATURA PERMITIDO PARA EL RANGO MENOR DECF TEMPME ; DECREMENTAMOS EN UNO EL REGISTRO QUE CONTIENE NUESTRO RANGO MENOR DE TEMPERATURA CALL REFRESHMEN ; LLAMAMOS RUTINA PARA ACTUALIZAR EL LCD CON EL NUEVO VALOR DETEMEPERATURA EN EL RANGO MENOR LDECME: CALL DELAY BTFSS PORTD, 4 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 2 NO PRESIONADO GOTO LDECME GOTO BPRINCIPAL INCMAY: ; RUTINA DE INCREMENTO EN 1 GRADO EL MARGEN MAYOR DE TEMPERATURA INCF TEMPMA, 0 ; INCREMENTAMOS EN WREG EL VALOR DEL RANGO DE TEMPERATURA MAYOR CPFSGT TMAY ; COMPROBAMOS QUE SI AL INCREMENTAR LA TEMPERATURA DEL RANGOMAYOR NO SEA MAS ALTA QUE EL LIMITE ESTABLECIDO GOTO RERROR ;RUTINA DE MANEJO DE ERROR EN CASO DE QUE LA TEMPERATURA DEL RANGO MAYOR SE DESEE INCREMENTAR MAS ALLA DEL LIMITE SUPERIOR DE TEMPERATURA

PERMITIDO PARA EL RANGO MAYOR

INCF TEMPMA ; INCREMENTAMOS EN UNO EL REGISTRO QUE CONTIENE NUESTRO RANGO MAYOR DE TEMPERATURA CALL REFRESHMAY ; LLAMAMOS RUTINA PARA ACTUALIZAR EL LCD CON EL NUEVO VALOR DE TEMPERATURA EN EL RANGO MAYOR LINCMA: CALL DELAY BTFSS PORTD, 5 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 3 NO PRESIONADO GOTO LINCMA GOTO BPRINCIPAL DECMAY: ;RUTINA DE DECREMENTO EN 1 GRADO EL MARGEN MAYOR DE TEMPERATURA ; DECREMENTAMOS EN WREG EL VALOR DEL RANGO DE DECF TEMPMA, 0 TEMPERATURA MAYOR CPFSLT TEMPME ; COMPROBAMOS QUE SI DECREMENTAMOS LA TEMPERATURA DEL RANGOMAYOR LA DEL RANGO MENOR SIGUE SIENDO MENOR DE SER ASI BRINCAMOS LA SIGUIENTE INSTRUCCION GOTO RERROR ;RUTINA DE MANEJO DE ERROR EN CASO DE QUE LA TEMPERATURA DELRANGO MAYOR SE DESEE DECREMENTAR MAS ALLA DE LA DEL RANGO MENOR DECF TEMPMA ; DECREMENTAMOS EN UNO EL REGISTRO QUE CONTIENE NUESTRO RANGOMAYOR DE TEMPERATURA CALL REFRESHMAY ; LLAMAMOS RUTINA PARA ACTUALIZAR EL LCD CON EL NUEVO VALOR DE TEMPERATURA EN EL RANGO MAYOR LDECMA: CALL DELAY BTFSS PORTD, 6 ; COMPRUEBA PUSHBOTON 4 NO PRESIONADO GOTO LDECMA GOTO BPRINCIPAL RERROR: GOTO BPRINCIPAL ESCRIBIR: ; RUTINA PARA ESCRIBIR EN EL LCD EL CONTENIDO EN EL REGISTRO LCD TMP BSF PORTC, LCD EN ;EN = 1BSF PORTC, LCD RS ;RS = 1MOVF LCD TMP, W ; MANDAMOS PARTE ALTA DE PUERTOB MOVWF PORTB BCF PORTC, LCD EN ;EN = 0CALL DELAY2 CALL DELAY2 BSF PORTC, LCD EN ;EN = 1;RS = 1BSF PORTC, LCD RS SWAPF LCD TMP, W ; MANDAMOS PARTE BAJA DE PUERTOB

MOVWF PORTB

BCF PORTC, LCD EN ; EN = 0

CALL DELAY2
CALL DELAY2
RETURN

REFRESHMEN:

MOVFF TEMPME, bcd ; bcd ES EL REGISTRO QUE CONTIENE EL NUMERO A SER

CONVERTIDO POR LA SIGUIENTE RUTINA

CALL CONVERTIR\_BCD ;LLAMAMOS RUTINA QUE CONVIERTE A NUESTROS NUMEROS A

BCD

MOVWF bcd MOVLW 0XF0 ANDWF bcd,W

;SE HACE UN AND CON FO EL RESULTADO SE QUEDA

EN WREG PARA TENER SOLO LA PARTE ALTA DEL REGISTRO bcd

SWAPF WREG ; SE HACE UN SWAP PARA PONER LOS BITS EN EL NIBBLE DE LA PARTE BAJA ADDLW 0x30 ;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE LAS DECENAS A MOSTRAR EN EL LCD MOVLB 0X08 MOVWF 0X04, BANKED ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X804 CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DEL RANGO MENOR DE TEMPERATURA MOVLW 0X0F ANDWF bcd, W ; SE HACE UN AND CON OF EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENER SOLO LA PARTE BAJA DEL REGISTRO bcd ;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE ADDIW 0x30 LAS UNIDADES A MOSTRAR EN EL LCD ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X805 CORRESPONDIENTE A MOVWF 0X05,BANKED LAS UNIDADESDEL RANGO MENOR DE TEMPERATURA CALL HOME ; RUTINA QUE MUEVE EL CURSOR A HOME EN EL LCD MOVLW 0X04 MOVWF regcont1 FA: CALL SHIFT ; RUTINA QUE HACE MOVE DEL CURSOR PARA POSICIONARNOS EN LA LOCALIDAD DEL LCD QUE QUEREMOS ESCRIBIR EN ESTE CASO LA 04 DECFSZ regcont1 BRA FA MOVFF 0X804, LCD TMP ; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DEL RANGO DE TEMPERATURA MENOR ; ESCRIBIMOS EN EL LCD CALL ESCRIBIR ; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO MOVFF 0X805, LCD TMP CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DEL RANGO DE TEMPERATURA MENOR CALL ESCRIBIR ;ESCRIBIMOS EN EL LCD RETURN REFRESHMAY: MOVFF TEMPMA, bcd ; bcd ES EL REGISTRO QUE CONTIENE EL NUMERO A SER CONVERTIDO PORLA SIGUIENTE RUTINA CALL CONVERTIR BCD ;LLAMAMOS RUTINA QUE CONVIERTE A NUESTROS NUMEROS A BCD MOVWF bcd MOVLW 0XF0 ANDWF bcd, W ; SE HACE UN AND CON FO EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENER SOLO LA PARTE ALTA DEL REGISTRO bcd SWAPF WREG ; SE HACE UN SWAP PARA PONER LOS BITS EN EL NIBBLE DE LA PARTE BAJA ADDLW 0x30 ;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE LAS DECENAS A MOSTRAR EN EL LCD MOVLB 0X08 MOVWF 0X0D, BANKED ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X80D CORRESPONDIENTE A LAS DECENASDEL RANGO MAYOR DE TEMPERATURA MOVLW 0X0F ANDWF bcd.W ;SE HACE UN AND CON OF EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENERSOLO LA PARTE BAJA DEL REGISTRO bcd ADDLW 0x30 ; SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE LAS UNIDADES A MOSTRAR EN EL LCD ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X80E CORRESPONDIENTE A MOVWF 0X0E, BANKED LAS UNIDADESDEL RANGO MENOR DE TEMPERATURA CALL HOME ; RUTINA QUE MUEVE EL CURSOR A HOME EN EL LCD MOVLW 0X0D MOVWF regcont1 FB: CALL SHIFT ; RUTINA QUE HACE MOVE DEL CURSOR PARA POSICIONARNOS EN LA LOCALIDAD DEL LCD QUE QUEREMOS ESCRIBIR EN ESTE CASO LA OD

DECFSZ regcont1

```
BRA FB
      MOVFF 0X80D, LCD TMP
                                            ; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO
                                            CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DEL RANGO DE
                                             TEMPERATURA MAYOR
       CALL ESCRIBIR
                                            ;ESCRIBIMOS EN EL LCD
       MOVFF 0X80E, LCD TMP
                                            ; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO
                                            CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DEL RANGO DE
                                             TEMPERATURA MENOR
       CALL ESCRIBIR
                                             ; ESCRIBIMOS EN EL LCD
       RETURN
HOME:
                                            ; ENVIAMOS UN 02 PARA MOVER EL CURSOR A HOME
       BSF PORTC, LCD EN
                                             ;EN = 1
       BCF PORTC, LCD RS
                                             ;RS = 0
                                            ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
       MOVLW 0x00
                                             ENVIAMOS UN 0
       MOVWF PORTB
       BCF PORTC, LCD EN
                                            ;EN = 0
       CALL DELAY2
       CALL DELAY2
BSF PORTC, LCD EN
                                             ;EN = 1
      BCF PORTC, LCD RS
                                             ;RS = 0
       MOVLW 0x20
                                             ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                             ENVIAMOS UN 2
       MOVWF PORTB
       BCF PORTC, LCD EN
                                            ;EN = 0
       CALL DELAY2
       CALL DELAY2
       RETURN
SCREENCLEAR:
                                             ; ENVIAMOS UN 01 PARA LIMPIAR LA PANTALLA
                                             ;EN = 1
   BSF PORTC, LCD EN
      BCF PORTC, LCD RS
                                             ;RS = 0
      MOVLW 0x00
                                             ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                             ENVIAMOS UN 0
       MOVWF PORTB
                                            ;EN = 0
       BCF PORTC, LCD EN
       CALL DELAY
       CALL DELAY
       BSF PORTC, LCD EN
                                            ;EN = 1
       BCF PORTC, LCD RS
                                            ;RS = 0
       MOVLW 0x10
                                            ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
                                             ENVIAMOS UN 1
       MOVWF PORTB
       BCF PORTC, LCD EN
                                            ;EN = 0
       CALL DELAY
       CALL DELAY
       RETURN
SHIFT:
                                             ; ENVIAMOS UN 14 PARA CONFIGURAR UN CORRIMIENTO DEL
                                             CURSOR DEL LCD A LA DERECHA
       BSF PORTC, LCD EN
                                             ;EN = 1
       BCF PORTC, LCD RS
                                            ;RS = 0
       MOVLW 0X10
                                            ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8
       MOVWF PORTB
                                             ENVIAMOS UN 1
       BCF PORTC, LCD EN
                                             ;EN = 0
       CALL DELAY2
       CALL DELAY2
       BSF PORTC, LCD EN
                                            ;EN = 1
       BCF PORTC, LCD RS
                                             ;RS = 0
       MOVLW 0X40
```

MOVWF PORTB ; CONFIGURACION INTERFAZ DE 8 BITS, CARACTERES 5X8 ENVIAMOS UN 4 BCF PORTC, LCD EN ;EN = 0CALL DELAY2 CALL DELAY2 RETURN CONVERTIR BCD: ; RUTINA QUE CONVIERTE UN NUMERO HEXADECIMAL A BCD SWAPF bcd, W, A ; HACE UN SWAP DE LOS NIBBLES EN WREG ADDWF bcd, W, A ;SUMA PARTE ALTA CON LA BAJA RESULTADO EN WREG ANDLW B'00001111' ; PIERDE LA PARTE ALTA DE WREG BTFSC STATUS, DC, A ;SI LA SUMA DE LA PARTE ALTA CON LA BAJA ES MAYOR A 16 BRINCA ;SUMAMOS 16 A WREG ADDLW 0x16 ; CHECAMOS OVERFLOW DAW BTFSC bcd, 4, A ;LUGAR DE LOS 16'S ADDLW 0x16 - 1 ;SUMAMOS 15 BTFSC bcd, 5, A ;LUGAR DE LOS 32'S ADDLW 0x30 ;SUMAMOS 30 BTFSC bcd, 6, A ;LUGAR DE LOS 64'S ADDLW 0x60 ;SUMAMOS 60 BTFSC bcd, 7, A ;LUGAR DE LOS 128'S ADDLW 0x20 ;SUMAMOS 20 ; CHECAMOS SI HUBO OVERFLOW EN LA ULTIMA OPERACION DAW RETURN DELAY: MOVLW 0x88 MOVWF variable2 MOVWF variable3 LOOP1: DECFSZ variable3 GOTO LOOP1 DECFSZ variable2 GOTO LOOP1 RETURN DELAY2: MOVLW 0x04 MOVWF variable2 MOVLW 0xFF MOVWF variable3 LOOP2: DECFSZ variable3 GOTO LOOP2 DECFSZ variable2 GOTO LOOP2 RETURN RUTINTERRUPT: ; RUTINA DE INTERRUPCION MOVLW D'95' MOVWF variable1 ; INCIALIZAMOS NUEVAMENTE EL TIMER PARA 10 SEGUNDOS LFSR FSR0,0x800 ; INICIALIZAMOS FSRO

BSF ADCON2,7 ; ALINEAR VALORES DE LOS ANALOGOS DIGIALES A LA BCF ADCON0,2 ;LEER DEL PIN ANALOGO 0 ANO CORRESPONDIENTE A NUESTRO SENSOR DE TEMPERATURA BSF ADCON0,1 ; ENCENDEMOS EL BIT DE GO PARA COMENZAR LECTURA DE ANALOGOS FC: BTFSC ADCON0,1 ; ESPERAMOS A QUE LA LECTURA ESTE LISTA BRA FC MOVLW CTEMP SUBWE ADREST. ; RESTAMOS PARAMETRO CTEMP PARA HACER LINEAL LA LECTURA DELSENSOR DE TEMPERATURA ; CARGAMOS EL VALOR CONTENIDO EN EL ADRESH A NUESTRA MOVEE ADREST, TMPACT VARIABLETMPACT MOVFF ADRESL, bcd CALL CONVERTIR BCD ; CONVERTIMOS A BCD EL CONTENIDO DE ADRESH Y LO GUARDAMOSWREG MOVWF bcd MOVLW 0XF0 ANDWFbcd, W ; SE HACE UN AND CON FO EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENER SOLO LA PARTE ALTA DEL REGISTRO bcd SWAPF WREG ; SE HACE UN SWAP PARA PONER LOS BITS EN EL NIBBLE DE LA PARTE BAJA ADDLW 0x30 ;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE LAS DECENAS A MOSTRAR EN EL LCD MOVLB 0X08 MOVWF 0X2C, BANKED ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X82C CORRESPONDIENTE A LAS DECENASDE LA TEMPERATURA ACTUAL MOVLW 0X0F ANDWF bcd, W ; SE HACE UN AND CON OF EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENERSOLO LA PARTE BAJA DEL REGISTRO bcd ;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE ADDLW 0x30 LAS UNIDADESA MOSTRAR EN EL LCD MOVWF 0X2D, BANKED ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X82D CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADESDE LA TEMPERATURA ACTUAL CALL HOME ; RUTINA PARA MOVER EL CURSOR A HOME MOVLW D'44' MOVWF regcont1 FD: CALL SHIFT ; RUTINA PARA POSICIONAR EL CURSOR DEL LCD EN ESTE CASO A LADIRECCION 44H DEL LCD DECFSZ regcont1 BRA FD MOVFF 0X82C, LCD TMP ; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DE LA TEMPERATUR A ACTUAL CALL ESCRIBIR ;ESCRIBIMOS EN EL LCD MOVFF 0X82D, LCD TMP ; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE LA TEMPERATURA ACTUAL CALL ESCRIBIR ; ESCRIBIMOS EN EL LCD BSF ADCON2.7 ; ALINEAR VALORES DE LOS ANALOGOS DIGIALES A LA DERECHA BSF ADCON0,2 ;LEER DEL PIN ANALOGO 1 AN1 CORRESPONDIENTE A NUESTRO SENSOR DEHUMEDAD BSF ADCON0,1 ; ENCENDEMOS EL BIT DE GO PARA COMENZAR LECTURA DE ANALOGOS BTFSC ADCON0,1 ; ESPERAMOS A QUE LA LECTURA ESTE LISTA BRA FF MOVLW 0x00 MOVWF regcont1

MOVLW D'3' div: SUBWF ADRESL

; HACEMOS DIVISION ENTRE 3 PARA CONSEGUIR UNA LECTURA LINEAL DE 0 A 100% EN EL SENSOR DE HUMEDAD

INCF regcont1 CPFSLT ADRESL BRA div

MOVLW CHUMD

SUBWF regcont1

MOVFF regcont1, HUMACT

MOVFF reacont1.bcd

CALL CONVERTIR BCD

MOVWF bcd MOVLW 0XF0 ANDWF bcd, W

SWAPF WREG

ADDLW 0x30

MOVLB 0X08

MOVWF 0X35, BANKED

MOVLW 0X0F ANDWF bcd, W

ADDLW 0x30

MOVWF 0X36, BANKED

MOVLW D'7' MOVWF regcont1 FG: CALL SHIFT

DECFSZ regcont1

BRA FG

MOVFF 0X835, LCD TMP

CALL ESCRIBIR MOVFF 0X836, LCD TMP

CALL ESCRIBIR

MOVF TMPACT, W CPFSLT TEMPMA

BRA APAGAR VENT BSF PORTD, 0

BRA BRINCAR

APAGAR VENT:

BCF PORTD, 0

BRINCAR:

MOVF TMPACT, W CPFSGT TEMPME

; CARGAMOS EL RESULTADO DE NUESTRA DIVISION CONTENIDO EN ELREGRISTRO ADRESL A NUESTRA VARIABLE HUMACT

; CONVERTIMOS A BCD EL CONTENIDO DE REGCONT1 Y LO GUARDAMOS WREG

; SE HACE UN AND CON FO EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENER SOLO LA PARTE ALTA DEL REGISTRO bcd ; SE HACE UN SWAP PARA PONER LOS BITS EN EL NIBBLE DE LA PARTE BAJA

;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE LAS DECENAS A MOSTRAR EN EL LCD

;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X835 CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DE LA HUMEDAD ACTUAL

; SE HACE UN AND CON OF EL RESULTADO SE QUEDA EN WREG PARA TENER SOLO LA PARTE BAJA DEL REGISTRO bcd ;SE SUMA UN 30 PARA TENER EL CODIGO HEXADECIMAL DE LAS UNIDADES A MOSTRAR EN EL LCD ;SE GUARDA EN LA DIRECCION 0X836 CORRESPONDIENTE A

LAS UNIDADES DE LA HUMEDAD ACTUAL

; RUTINA PARA POSICIONAR EL CURSOR DEL LCD EN ESTE CASO A LA DIRECCION 4BH DEL LCD

; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LAS DECENAS DE LA HUMEDAD ACTUAL ; ESCRIBIMOS EN EL LCD

; CARGAMOS EN LCD TMP EL CONTENIDO DEL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES DE LA HUMEDAD ACTUAL ;ESCRIBIMOS EN EL LCD

; MOVEMOS EL VALOR CONTENIDO EN TMACT A WREG ;SI NUESTRO CONTENIDO DE LA VARIABLE TEMPMA ES MENOR AL DETMPACT ENCENDEMOS VENTILADOR, DE LO CONTRARIO LO APAGAMOS

; ENCIENDE RDO CORRESPONDIENTE AL ENCENDIDO DEL VENTILADOR

; APAGA RDO CORRESPONDIENTE A APAGAR EL VENTILADOR

; MOVEMOS EL VALOR CONTENIDO EN TMACT A WREG ;SI NUESTRO CONTENIDO DE LA VARIABLE TEMPME ES MAYOR AL DE TMPACT ENCENDEMOS CALENTADOR, DE LO CONTRARIO LOAPAGAMOS

BRA APAGAR CAL BSF PORTD, 2

; ENCIENDE RD2 CORRESPONDIENTE AL ENCENDIDO DEL

BRA BRINCAR2

APAGAR CAL:

BCF PORTD, 2

BRINCAR2:

MOVF HUMACT, W CPFSGT HUMEDA

BRA APAGAR BMB BSF PORTD, 1

BRA BRINCAR3

APAGAR BMB:

BCF PORTD, 1

BRINCAR3:

MOVLW CONT1 MOVWF regcont1

SERIAL:

BTFSS PIR1, TXIF BRA SERIAL

NOP

MOVFF POSTINCO, WREG MOVWF TXREG DECFSZ regcont1 BRA SERIAL NOP

FININTERRUPT:

RETFIE

END

; CONFIGURACION DEL PIC

CONFIG OSC = HS CONFIG PBADEN = OFF

CONFIG LVP = OFF CONFIG MCLRE = ON CALENTADOR

; APAGA RD2 CORRESPONDIENTE A APAGAR EL CALENTADOR

; MOVEMOS EL VALOR CONTENIDO EN HUMACT A WREG ;SI NUESTRO CONTENIDO DE LA VARIABLE HUMEDA ES MAYOR

AL DE HUMACT ENCENDEMOS BOMBA DE AGUA, DE LO

CONTRARIO LA APAGAMOS

; ENCIENDE RD1 CORRESPONDIENTE AL ENCENDIDO DE LA

BOMBA DE AGUA

; APAGA RD1 CORRESPONDIENTE A APAGAR LA BOMBA DE AGUA

; ENVIO SERIAL DE DATOS CONTENIDOS EN LA MEMORIA RAM

DE LA DIRECCION 0X800 HASTA LA 0X838

CORRESPONDIENTE A LOS DATOS QUE SE VISUALIZAN EN EL

LCD

; REGRESO DE LA INTERRUPCION


; MODO DE OSCILADOR EXTERNO 10MHZ

; PUERTOB CONFIGURADO COMO DIGITAL PARA SALIDAS DE

LCD

;RB5 COMO DIGITAL ; RESET ENCENDIDO

## **15.3 Anexo C**



# 16 Firmas

Integra	ntes del equipo:			
	Juan José Mora			
	Joel Gil			
	Jorge Melo			
	Alejandro Escoba			
Cliente:				
	Alberto Servín			