

Brevet de Technicien Supérieur SNIR Session 2020 Lycée Polyvalent Touchard-Washington



P2020 : Ballon Sonde **Johan Le Cren**

Dossier technique du projet – partie individuelle Git Hub

Sommaire

1- SITUATION DANS LE PROJET	3
1.1- Description de la partie personnelle	3
1.2- Le synoptique de la structure interne de la nacelle	3
2- CONCEPTION DETAILLEE	4
2.1- «EMETTRE TRAME SIGFOX»	4
2.1.1- Câblage du modem	
2.1.2- Exemples de trames	
2.1.3- Description de la classe Sigfox	6
2.1.4- Mise en œuvre du module Sigfox	7
2.1.5- Algorithme «emission»	7
2.1.6- Algorithme « testOK »	8
2.1.7- Algorithme « conversionbinairehexa »	
2.1.7.1- Exemple de conversion	9
2.1.8- Test unitaire de la tâche Sigfox	9
2.2- «SAUVEGARDER MESURES ET POSITIONS»	10
2.2.1- Mise en œuvre de la carte microSD	
2.2.2- Schéma de principe du câblage de la carte Micro SD	11
2.2.3- Principe du BUS SPI	11
2.2.4- Description de la classe Msdcard	13
2.2.5- Algorithme Sauvegarde	
2.2.6- Test unitaire Sauvegarde	15
2.3- SIMULATEUR	
2.3.1- Description de la classe Simulation	
2.3.2- Diagramme de classe du simulateur de vol	
2.3.3- Description des méthodes	
2.3.4- Algorithme méthode « gestion »	
2.3.5- Algorithme « sensorTask »	
2.4- FILES	
2.4.1- Définition d'une file	
2.4.2- Mise en œuvre des tâches et des files	
2.4.3- Exemple pour la tâche sigfox	23

2.4.4- Algorithme des tâches et files	25
2.4.5- Test unitaire Taches files	
2.5- SERVEUR WEB	
2.5.1- Conception du serveur web	
2.5.2- Description du serveur web	
2.5.3- Réalisation du serveur WEB	
2.5.4- IHM de la page web	32
2.6- Fiche de test unitaire global	33
2.7- PHYSIQUE	
2.7.1- Analyse de l'antenne quart d'onde fournie par Sigfox	34
2.7.2- Antenne quart d'onde (brin rayonnant)	
2.7.3- Antenne J-Pole	
2.7.4- Antenne Dipôle	35
2.7.5- Antenne Dipôle en ground plane	
2.7.6- Antenne dans le ballon pour l'émission Sigfox	36
2.7.7- Diagramme de rayonnement	37
2.7.7.1- Tracé du diagramme de rayonnement	37
2.7.7.2- Essais préliminaires	38
3- CONCLUSION	39
4- ANNEXES	40
4.1- Définition d'une antenne	40
4.2- Pourquoi la fréquence 868Mhz du Réseau Sigfox ?	43
4.3- Normes de la fréquence ISM	43
4.4 Modulation D. RDSV	15

1- SITUATION DANS LE PROJET

1.1- Description de la partie personnelle

Le but de ma partie personnelle est de réaliser trois tâches du programme embarqué dans la nacelle :

Tâche 2 : Le ballon sonde doit pouvoir émettre une trame contenant des télémesures acquises par les différents capteurs présents dans le ballon tout au long du vol.


Tâche 3 : Toutes les télémesures sont sauvegardées dans une carte mSd.

Tâche 4 : L'utilisateur doit pouvoir contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble avant le lancement. Pour cela, l'utilisateur consulte les télémesures à l'aide d'un téléphone portable connecté directement au point d'accès wifi du ballon sonde (ESP32) muni d'un navigateur (chrome). L'ordre de lancement est donné si tout est conforme. L'utilisateur peut également forcer l'émission d'une trame Sigfox. Cela évite d'attendre 2 minutes et ainsi perdre du temps lors de la séquence de pré lancement.

Tâche 1 : Cette tâche (acquisition des capteurs) est réalisée par Alex, mais pour des raisons pratiques dues au confinement, j'ai réalisé un simulateur de vol. Cela me permet de vérifier le bon fonctionnement des réceptions des files entre les différentes tâches.

Les tâches sont exécutées simultanément avec l'utilisation de FreeRTOS (système d'exploitation temps réel) disponible dans les bibliothèques de l'ESP32.

1.2- Le synoptique de la structure interne de la nacelle




2- CONCEPTION DÉTAILLÉE

2.1- «EMETTRE TRAME SIGFOX»

2.1.1- Câblage du modem

Il faut commencer par repérer le numéro des broches TX et RX du module relié au microcontrôleur.



RX module Sigfox	Relié à	TX ESP32 broche 26
TX module Sigfox	Relié à	RX ESP32 broche 27

Ensuite, il faut vérifier que l'on puisse bien communiquer, pour cela j'utilise un programme de test qui consiste à rediriger les données série du module Sigfox vers le port série de programmation de l'ESP32.


```
#include <HardwareSerial.h>
                                                 Résultat dans la console :
HardwareSerial serialSigfox(1);
                                                 ΑT
void setup() {
                                                 OK
 Serial.begin(9600);
 serialSigfox.begin(9600, SERIAL 8N1, 27,
                                                 AT$SF= F7C6444258C9B33F62755902
26);
                                                 OK
}
                                                 Vérification de la trame dans le backend
void loop() {
 char car;
                                                 Sigfox
 if (Serial.available() > 0) {
  car = Serial.read();
                                                                                   aHl
                                                  f7c6444258c9b33f62755902
  serialSigfox.write(car);
 if (serialSigfox.available() > 0) {
  car = serialSigfox.read();
  Serial.write(car);
```

Dossier personnel 4/45

Seule la commande AT\$SF est utile pour émettre une trame. La trame de 12 octets est une chaine de caractères codée en Hexadécimale.

La liaison série se programme avec la classe HardwareSerial qui hérite de la classe Steam et de la classe Print.

Ci-dessous la synthèse de la classe réalisée avec l'utilitaire Bouml.




Dans la classe HardwareSerial, j'ai utilisé 4 méthodes pour programmer la classe Sigfox permettant de gérer le modem.

void begin(unsigned long baud,	Initialise l'UART, en définissant le débit en
SerialConfig config, SerialMode mode,	bauds, la taille des données de 8 bits et aucune
uint8_t tx_pin)	parité, la broche de réception et de
	transmission
int available(void)	Renvoie le nombre de caractères actuellement
	disponibles dans le tampon de réception.
int read(void)	Renvoie le caractère suivant du buffer de
	réception et le supprime du tampon, ou -1 si
	aucun caractère n'est disponible dans le buffer.
size_t write(uint8_t c)	Attend que l'émetteur soit inactif, puis transmet
	le caractère spécifié.

2.1.2-**Exemples de trames**

Trame position radiation	Structure trame position télémesures
latitude: 47.994961	latitude: 47.994961
longitude: 0.204593	longitude: 0.204593
altitude: 1000	température: 20
impulsion: 1	humidité: 70
D7,FA,3F,42,D4,80,51,3E,E8,03,02,00	pression: 1020
	D7,FA,3F,42,D4,80,51,3E,14,46,F9,07



Nom	Latitude	Longitude	altitude	Impulsion+id
Valeur	47.994961	0.204593	1000	1
Hexadécimal	D7,FA,3F,42	D4,80,51,3E	E8,03	0200

Nom	Latitude	Longitude	Températur	Humidité	Pression+id
			е		
Valeur	47.994961	0.204593	20	70	1020
Hexadécim	D7,FA,3F,4	D4,80,51,3	14	46	F907
al	2	E			

Détail du champ impulsion+id et pression+id:

	impulsion+id	pression+id
Héxadécimal	0200	F907
Héxadécimale (inversion	0002	07F9
lsb/msb)		
Binaire	0000 0000 0000 0010	0000 0111 1111 100 1

2.1.3- Description de la classe Sigfox

Sigfox - rx : uint8_t - tx : uint8_t - serialSigfox : HardwareSerial - debug : bool + Sigfox(in rxPin : uint8_t, in txPin : uint8_t, in debugEn : bool) + emission(in trame : void, in size : uint8_t) : bool - testOK() : bool - conversionBinaireHexa(in octet : byte) : String

Description des attributs:

rx : numéro du GPIO de la broche de réception série sur l'ESP32.

tx : numéro du GPIO de la broche de transmission série sur l'ESP32. serialSigfox : objet pointeur sur la classe HardwareSerial

debug : drapeau pour informer le programmeur d'un débogage des données envoyées sur le moniteur série.

Description des méthodes :

emission: commande d'émission d'une trame du modem Sigfox,

Les paramètres sont :

trame : pointeur sur la mémoire des données à transmettre

size : nombre d'octets à transmettre

la méthode retourne vrai si la trame a été transmise.

testOK: vérifie si le modem répond ok suite à l'envoi de la commande d'émission. La méthode retourne vrai si l'on reçoit bien OK sur la ligne Série en provenance du modem Sigfox.

conversionBinaireHexa : conversion d'un octet en chaine de caractère hexadécimal

octet : valeur à convertir

La méthode retourne une chaine de caractère (octet en hexadécimal)

2.1.4- Mise en œuvre du module Sigfox

Format des télémesures :

Le réseau Sigfox impose 12 octets maximum lors de l'envoi des données. Afin de pouvoir émettre toutes les télémesures, deux trames sont émises en alternance en donnant la priorité à la position géographique dans les deux trames.

2.1.5- Algorithme «emission»

Projet : Ballon sonde		Auteur : Johan Le C	ren	
	Méthode: emission			
Rôle: Commande d'émissi	on d'u	ne trame du modem Sigfox,		
Environnement :				
Paramètre d'entrée : tr	ame :	pointeur sur la mémoire des données	s à transmettre,	
Paramètre d'entrée : Si	ize :nc	ombre d'octets à transmettre		
Paramètre de retour : re	etourne	vrai si la trame a été transmise		
Schéma algorithmique :			<u>Lexiques</u> :	
Debut (pointeur trame, size pointeur bytes ← pointeur bytes ← pointeur bytes ← pointeur bytes ← pour i de 0 à size-1 octet ← bytes envoie le car (conversionbinairehexa(octen fin pour envoie le caractere retourner testok() fin	ointeu es « A L par p :[i] ractere ctet))	r trame T\$SF= » oas de 1 faire e sur le port série	Constantes: Aucune Variables locales: I: entier Fonctions: testOK bool conversionBinaireHexa string	

Dossier personnel 7/45

2.1.6- Algorithme « testOK »

Projet : Ballon sonde	Auteur : Johan Le C	ren	
	Méthode : testOK		
Rôle: vérifie si le modem répond ok	suite à l'envoi d'une commande,		
Environnement :			
Paramètre de retour : Retourne	e vrai si la trame a été transmise		
Schéma algorithmique :		<u>Lexiques</u> :	
retour ← faux data ← chaine de caractère compteur ← 0 tant que (buffer serie vide e attendre 100ms compteur =compteur fin tant que tant que (donnees dans le l caractere ← lire buffe si (caractere !=0xa e acq =acq+ca fin si attendre 10ms fin tant que si « ok » se trouve dans ach retour ← faux fin si retourner retour	et compteur<100) faire r +1 buffer serie) faire r et caractere !=0xd) alors ractere	Constantes : Aucune Variables locales : Retour : booléen acq : String caractere : char compteur : entier	

2.1.7- Algorithme « conversionbinairehexa »

Projet : Ballon sonde	Auteur : Johan Le C	Cren		
	Méthode : conversionbinairehexa			
Rôle: vérifie si le modem répond	ok suite à l'envoi d'une commande,			
Environnement :				
Paramètre d'entrée : octet à	convertir			
Paramètre de retour : retourr	ne une chaine de caractère (octet en hexade	écimal)		
'D', 'E', 'F'} msb ← octet décalé de lsb ← octet & 0x0f resultat ← chaine(table si debug=1 alors affiche (resultat) fin si retourne resultat	'2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 4 bits vers la gauche msb]) + chaine(table[lsb]);	Lexiques: Constantes: Aucune Variables locales: Resultat: String Msb, lsb: Byte table: char[]		
<u>fin</u>				

Dossier personnel 8/45

Exemple de conversion 2.1.7.1-

octet 0xf1		
quartet msb = f soit 15 en décimal (octet>>4)	quartet lsb = 1 (octet & 0xf)	
table[msb] est égal à 'F' soit 70 en décimal	table[lsb] est égal à '1' soit 49 en	
	décimal	
Concaténation des deux caractères : f1 en chaine de caractères		

2.1.8-Test unitaire de la tâche Sigfox

		1	Fiche de t	ests		
Nature :	Fonctionr	nel		Référei	ıce :	F2.
Module:	Classe Sign	gfox				
Objectif :	Vérifier l'	envoi de la tram	e de donn	ées du n	nodule S	Sigfox au backend Sigfox
	'	Ca	ndition d	u test		
	État i	nitial du modul	e		E	nvironnement du test
Program	ne Projet Ba	llon Sonde			PC av	ec Arduino / Netbeans
		Cor	nditions ir	nitiales	ļ.	
Le mo	dem Sigfox est	sous tension.				
		Pr	océdure d	e test		
Récup	ération des don	nées dans la file s	sigfox, le de	ébut de l'	émission	
Repère	Opé	rations		F	Résultat	s attendus
1	Avec modem Sigfo	ox connecté	aucun			
2	Récupère les donr sigfox	nées dans la file	Affichage da données sor			'un message de vérification si les
3	Convertit les donn file en hexadécima	ées récupérées de la al	aucun			
4	Forge la trame ave converties en hexa		aucun			
5	Émet la trame en l	nexadécimal	Affichage da	ns le monite	eur série d	es données en hexadécimal
6	Attend la réceptior provenance du mo		Affichage 'M	essage env	oyé avec s	succès'
7	Vérifie la réponse	du backend sigfox	2020-03-19 Les données		211 bien dans	b75241424f640a3f0221a900 le backend Sigfox
8	Émet pendant 4 he	eures 30 minutes	Les données	s'affichent	bien dans	le backend Sigfox

2.2- «SAUVEGARDER MESURES ET POSITIONS»

2.2.1- Mise en œuvre de la carte microSD

Format d'écriture dans la carte mSd

Pendant toute la durée du vol, le système embarqué dans le ballon sonde enregistre les télémesures dans une carte mSd. Le fichier « telemesure.csv » enregistré dans la carte au format FAT32 est lisible avec un tableur. Les données sont alors facilement exploitables par l'utilisateur pour tracer des courbes ou pour des calculs de statistiques entre différents vols.

Ci-dessous un exemple de résultat dans un tableur

1	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I
1	Date	Heure	Latitude	Longitude	Altitude	Pression	Humidité	Température	Impulsions
2	30/04/2020	13:59:15	47,531349	0,20135	155	1017	69	20,1	1
3	30/04/2020	13:59:30	47,5327	0,2027	230	1015	69	20,1	2
4	30/04/2020	13:59:45	47,53405	0,20405	305	1012	69	20	3
5	30/04/2020	14:00:00	47,5354	0,2054	380	1010	69	19,9	3
6	30/04/2020	14:00:15	47,536751	0,206749	455	1008	69	19,8	4
7	30/04/2020	14:00:30	47,538101	0,208099	530	1005	69	19,8	5
8	30/04/2020	14:00:45	47,539452	0,209449	605	1003	68	19,7	5


Par convention le caractère « ; » est adopté comme séparateur entre les différents champs. Le caractère de virgule ne peut pas être utilisé car on le retrouve dans les coordonnées géographiques.

Le format des données enregistrées dans la carte mSd a la forme suivante :

```
Date; Heure; Latitude; Longitude; Altitude; Pression; Humidité; Températu re; Impulsions 30/04/2020; 13:59:15; 47,531349; 0,201350; 155; 1017; 69; 20,1; 1 30/04/2020; 13:59:30; 47,532700; 0,202700; 230; 1015; 69; 20,1; 2 30/04/2020; 13:59:45; 47,534050; 0,204050; 305; 1012; 69; 20,0; 3 30/04/2020; 14:00:00; 47,535400; 0,205400; 380; 1010; 69; 19,9; 3 30/04/2020; 14:00:15; 47,536751; 0,206749; 455; 1008; 69; 19,8; 4 30/04/2020; 14:00:30; 47,538101; 0,208099; 530; 1005; 69; 19,8; 5 30/04/2020; 14:00:45; 47,539452; 0,209449; 605; 1003; 68; 19,7; 5
```

2.2.2- Schéma de principe du câblage de la carte Micro SD

Les broches d'une carte micro SD :




Le schéma montre le numéro des broches utilisées par la carte SD. (Encadré en VERT). Au vu du nom des broches SCK, MOSI, MISO, le bus de communication entre l'ESP32 et la carte mSD est SPI. La bibliothèque est SPI.h.

Nom du signal	Broche
SCK	14
MOSI	15
MISO	2
CS	13

2.2.3- Principe du BUS SPI


Une liaison SPI (pour Serial Peripheral Interface) est un bus de données séries synchrones qui fonctionne en mode full-duplex (échange bidirectionnel en même temps). Les circuits communiquent selon un schéma maître-esclave, où le maître (ESP32) contrôle la carte mémoire mSd.



Le bus SPI utilise quatre signaux logiques :

- SCLK Serial Clock, Horloge (généré par le maître)
- MOSI Master Output, Slave Input (généré par le maître)
- MISO Master Input, Slave Output (généré par l'esclave)
- SS Slave Select, Actif à l'état bas (généré par le maître)

La fréquence du bus SPI sur en ESP32 peut aller jusqu'à 40Mhz. Le contrôle du bus SPI est géré automatiquement via les bibliothèques de gestion de la carte mSd fournie dans l'environnement de programmation. Pour accéder à la carte mSd, j'ai utilisé les quatre classes détrites ci-dessous et disponibles dans l'environnement de programmation de l'ESP32.



On remarque des méthodes très similaires à la gestion des fichiers en c sur le PC. (open, close, write, etc.)

2.2.4- Description de la classe Msdcard

Msdcard SD_CS: uint8_t Msdcard(in sckPin: uint8_t, in misoPin: uint8_t, in mosiPin: uint8_t, in ssPin: uint8_t) begin(): bool appendFile(inout fs: fs::FS, in path: char, in message: char): bool writeFile(inout fs: fs::FS, in path: char, in message: char): bool fichierPresent(inout fs: fs::FS, in path: char): bool remplaceCaractere(in ligneCsv: char, in longueur: int, in carSource: char, in carDest: char): void

Description des attributs :

SD_CS : numéro du GPIO de la broche du chip select de la carte mSd

Description des méthodes:

begin: initialise les paramètres de la liaison SPI, vérifie la présence de la carte mSD, Affiche le type de carte mSD présente, Affiche la taille de la carte mémoire retourne un booleen à vrai si erreur (pas de carte mSD)

appendFile : ajoute des données dans le fichier à la suite sans écraser les données précédentes

&fs adresse de la classe file system

*path chemin et nom du fichier en ajout de données

*message chaine de caratères à ajouter dans le fichier retourne un booleen à vrai si erreur d'écriture.

writeFile : Ecrit des données dans un fichier. Si le fichier existe, il est remplacé. &fs adresse de la classe file system

*path chemin et nom du fichier en ajout de données

*message chaine de caratères à ajouter dans le fichier retourne un booleen à vrai si erreur d'écriture.


fichierPresent: vérifie si le fichier de sauvegarde est présent ou non &fs adresse de la classe file system
*path chemin et nom du fichier à tester
retourne un booleen à vrai si le fichier existe sur la carte SD

remplaceCaractere : remplace un caractére par un autre (point par une virgule)

ligneCsv∏ chaine de caractères à traiter

longueur de la chaine

carSource caractère à rechercher dans la chaine carDest caractère à remplacer dans la chaine



2.2.5- Algorithme Sauvegarde

Projet : Ballon sono	de	Auteur : Joh	an Le Cren
	Fonction	sauvegarde des données	
Rôle: Ecrit les télémesures dar	ns le fichier te	xte de la carte SD	
Environnement :			
En entrée :	Télémesui	res présentes dans la file	
En sortie :	Télémesui ("/telemes	res enregistrées dans la car ures.csv")	te mSd
Paramètre d'entrée :	Aucun		
Paramètre de sortie :	Aucun		
Paramètre d'E/S :	Aucun		
Paramètre de retour :	Aucun		
Schéma algorithmique :	1		<u>Lexiques</u> :
Debut erreurCarte ← initia	lise carte m	nSd	Constantes : Aucune
si erreurCarte = fals		150	Mariable
		r = faux alors	Variables locales :
		iture de l'entête dans le	Booléens :
fichier			Booleens .
si erre	urWrite = fa	alse alors	erreurCarte
	affiche ("de	onnées écrites")	erreurWrite;
fin si			erreurAppend
fin si		_	
sinon affiche ("Pas	•	ésente")	
tant que que vrai fai			chaine de caractères
		la file queueMSD	ligneCsv
horaire ← for			horaire
ligneCsv ← fo			
si erreurCarte			
		ajoute ligneCsv au fichier	
Siene		= faux alors lonnées ajoutées");	
fin si	amene (u	ioiniees ajoutees j,	
_	("Pas de ca	arte présente")	
fin si	(1 45 46 6	arto prodento)	
temporisation	n de 50ms		
fin			

2.2.6- Test unitaire Sauvegarde

		Fiche de tests		
Nature:	Fonctionnel	Référen	ce :	
Module:	Programme d'écriture dan	ns la carte mSD		
Objectif	: Vérifier l'écriture et l'ajor	ut de données au fo	rmat C	SV dans la carte mSD
	Co	ondition du test		
	État initial du modul	le	E	nvironnement du test
Program	me Test_msdcard.ino		PC av	ec Moniteur série
	Coi	nditions initiales		
La cai	rte msd est formatée en FAT32	et insérée sous le r	nodule	ESP32
	Pr	océdure de test		
Const	ater dans le moniteur série la ge	stion de l'écriture des	donné	es sur la carte SD
Repère	Opérations	R	ésultat	s attendus
1	La carte est connectée	Affichage du type	e de ca	arte SDHC
2	Détection de la taille de la carte SD	Taille SD Card :	7695N	1B
3	Création du fichier et écriture de l'entête du fichier csv	Ecriture du fichie Succès	er : /tel	emesures.csv
4	Ajout des données de télémesures dans le fichier csv	Données ajoutée Succès	es dan	s : /telemesures.csv
5	Couper l'alimentation de l'esp32 et retirer la carte sd	Aucun		
6	Lire le contenu le carte avec un lecteur USB	Aucun		
7	Ouvrir le fichier CSV avec un tableur (Calc).	Les données de tél différentes cases d		

2.3- SIMULATEUR


2.3.1- Description de la classe Simulation

Afin de tester la gestion des files avec freeRTOS, j'ai programmé un simulateur de vol de ballon.

Cela évite d'envoyer par onde radio toujours les mêmes valeurs de position, température, humidité, pression et radiations.

De plus cette classe me permet de tester aussi la mise hors service du WIFI lorsque le ballon est supérieur à 2000 mètres d'altitude et d'obtenir un fichier CSV dans la carte mSD aussi réaliste que possible.

Si je prends comme exemple le tracé de l'attitude en fonction du nombre de mesures dans le temps (tracé en bleu), on constate que la descente n'est pas linéaire. Pour des raisons de temps, je n'ai pas implanté le modèle réel dans le simulateur de vol. La montée et la descente du ballon sont basées sur un calcul proportionnel sous forme de produit en croix, comme le montre la figure ci-dessous (tracé en rouge)



Il en va de même pour les autres paramètres : Température, humidité, pression et radiations.

La date du vol est toujours la même, seule l'heure change.

L'utilisateur doit paramétrer les valeurs indiquant les conditions initiales au sol avant lancement

```
#define ANNEE 2020 //date de lancement
#define MOIS 04
#define JOUR 30
#define HEURE 13 //heure de lancement
#define MINUTE 59
#define LATITUDE 47.53 //position de départ
#define LONGITUDE 0.20 //En degrés décimaux
#define ALTITUDE 80 //Altitude de départ (mètres)
#define PRESSION 1020 //Pression au sol (hpa)
#define TEMPERATURE 20.2 //Température au sol (°C)
#define HUMIDITE 70 //Humidité au sol (%HR)
#define IMPULSIONS 1 //Nb Impulsions au sol (CPM)
```

Ensuite l'utilisateur paramètre l'altitude d'éclatement, la vitesse ascensionnelle en (m/s), la vitesse de déplacement par rapport au sol, l'intervalle de temps entre chaque sauvegarde dans la carte mSD, ainsi que le nombre de sauvegardes avant la commande d'une émission radio Sigfox.

```
//condition du vol
#define ECLATEMENT 32000 //Altitude d'éclatement (mètres)
#define VITESSE_ASC 5 // vitesse ascensionnelle (m/s)
#define VITESSE_SOL 10 //vitesse de déplacement par rapport au sol (m/s)
#define INTERVALLE 15 // Intervalle entre chaque mesure (secondes) doit être un diviseur entier de 60
#define RAPPORT_SD_SIGFOX 8 // 8 mémorisations dans la carte mSd pour 1 envoi télémesures Sigfox (2 minutes = 8*15 secondes)
```

Le constructeur de la classe Simulation va calculer les différents pas d'incrémentations des mesures et du déplacement.


Pour calculer les différents pas d'incrémentation, je me base sur le calcul du nombre de mesures (nbMesuresMontee) que l'on va mémoriser dans la carte mSD pendant la phase de montée.

```
nbMesuresMontee = (eclatement - altitudeMin) / (vitesse_asc *
intervalle); //calcul du nombre de mesures
```

C'est à partir de la variable nbMesuresMontee que je vais calculer les différents pas d'incrémentation comme par exemple la pression :

pas pression = (float) pression/ nbMesuresMontee; //calcul du pas de la pression

Il en va de même pour les autres mesures physiques.



Calcul du pas de déplacement :

Le calcul du déplacement est un peu particulier puisqu'il faut modifier les coordonnées de longitude et de latitude en degrés décimaux. Le calcul est basé sur le fait que, sur la latitude, une minute d'arc correspond à un mille nautique soit 1852 mètres. Donc un déplacement d'un degré correspondra à 60x1852=111120 mètres. (valeur vérifiée approximativement dans google earth)

Sachant que l'on connait la distance de déplacement entre chaque mesure, on en déduit la faction de degré à utiliser pour l'incrémentation.


pas_deplacement = (float) (_vitesse_sol * intervalle) / (60 * 1852); //

La même valeur de pas est utilisée pour le calcul de la longitude même si elle devrait être légèrement différente à mesure que l'on se rapproche des pôles.

L'essentiel est de pouvoir déplacer le ballon de manière plausible.

Par défaut le ballon partira toujours au nord-est. Je n'ai pas implanté de possibilité de choix du cap.

2.3.2- Diagramme de classe du simulateur de vol



La classe Simulation utilise les structures décrites précédemment positionMesures, positionRadiation et sauvegardeMsd. Il est nécessaire d'ajouter deux types énumérés :

typeTrame : Indique le type de la trame qui va être envoyée :


- RADIATION : correspondant à la structure positionRadiation ;
- MESURES : correspondant à la structure positionMesures.

etatBallon : Indique quelle est la situation du ballon repésentant les 3 phases du vol :

- MONTE : le ballon est en phase de montée ;
- DESCENDS : le ballon a éclaté et est en phase de descente ;
- ARRET : le ballon est posé au sol, donc à l'arrêt.

2.3.3- Description des méthodes

gestion	Met à jour la position, les mesures physiques au rythme de l'intervalle de temps passé en paramètre dans le constructeur.
getTelemesures	Reçoit en paramètre un pointeur sur une mémoire. La méthode copie les données des télémesures dans cette mémoire. Le contenu des télémesures est alterné à chaque appel (position et mesure ou position et radiation)
getSauvegarde	Reçoit en paramètre un pointeur sur une mémoire. La méthode copie toutes données à l'instant actuel du vol conformément à la structure de données sauvegardeMSD
afficheTrame	Reçoit en paramètre un pointeur sur une mémoire et le nombre d'octets à afficher en hexadécimal. Cette méthode est utile pour une comparaison avec les données affichées dans le backend Sigfox.



2.3.4- Algorithme méthode « gestion »

```
Méthode gestion
Schéma algorithmique
                                                                       Attributs:
temporisation d'une durée intervalle en secondes
                                                                       carteSD de type
carteSD.heure.seconde ← carteSD.heure.seconde + intervalle
                                                                       sauvegardeMsd
 si carteSD.heure.seconde = 60 alors
  carteSD.heure.minute = carteSD.heure.minute + 1
                                                                       variables décimales
  carteSD.heure.seconde \leftarrow 0
                                                                       pas deplacement
  si carteSD.heure.minute = 60 alors
                                                                       pas_pression
   carteSD.heure.heure ← carteSD.heure.heure + 1
                                                                       pas_humidite
   carteSD.heure.minute \leftarrow 0;
                                                                       pas_temperature
   si carteSD.heure.heure = 24 alors
                                                                       pas_impulsion
    carteSD.heure.heure \leftarrow 0
                                                                       pression
   finsi
                                                                       humidite
  finsi
                                                                       temperature
 finsi
                                                                       impulsions
 si direction_ballon = MONTE alors
  carteSD.latitude 

carteSD.latitude +pas_deplacement
                                                                       variables entières
  carteSD.longitude ← = carteSD.longitude+ pas_deplacement
  carteSD.altitude ← carteSD.altitude +(vitesse asc * intervalle)
                                                                       intervalle
  pression ← pression - pas pression
                                                                       vitesse asc
  temperature ← temperature - pas_temperature
                                                                       eclatement
  humidite ← humidite - pas_humidite
                                                                       altitudeMin
  impulsions ← impulsions + pas impulsion
  si carteSD.altitude > eclatement alors
                                                                       type enum:
   direction_ballon ← DESCENDS;
  finsi
                                                                       direction ballon:
 sinon si direction ballon = DESCENDS alors
                                                                       etatBallon
  carteSD.latitude 

carteSD.latitude +pas_deplacement
  carteSD.longitude ← carteSD.longitude+ pas_deplacement
  carteSD.altitude ← carteSD.altitude -(vitesse_asc * intervalle)
  pression ← pression + pas_pression
  temperature ← temperature + pas_temperature
  humidite ← humidite + pas_humidite
  impulsions ← impulsions - pas impulsion
  si carteSD.altitude < altitudeMin alors
   direction ballon ← ARRET
  finsi
fin
```

2.3.5- Algorithme « sensorTask »

Description de la tache sensorTask:


La tache sensorTask utilise la classe Simulation et gère l'envoi des données vers les tâches sigfoxTask et msdTask à l'aide des 2 files queueMSD et queueSigfox. SensorTask recoit par l'intermédiaire d'une file queueEnvoiBouton la demande de l'utilisateur (connecté sur le point d'accès WIFI de l'ESP32) pour l'envoi d'une donnée radio Sigfox.

```
Variables locales :
Schéma algorithmique
début
                                                                   variable booléenne :
 commande ← faux
 *trame ← allocation mémoire de taille positionRadiation
                                                                  commande
 *carte ← allocation mémoire de taille sauvegardeMSD
 Tanque (1) faire
                                                                   pointeurs (octet):
  Pour nbSauvCarte de 0 à RAPPORT_SD_SIGFOX -1 par pas de 1
faire
                                                                  trame
   simul.gestion()
                                                                  carte
   simul.getSauvegarde(carte)
   xQueueSend(queueMSD, carte, portMAX DELAY)
                                                                   variable entière
   xQueueReceive(queueEnvoiBouton, &commande, 0)
   si commande = true alors
                                                                  nbSauvCarte
    simul.getTelemesures(trame)
    simul.afficheTrame(trame, de taille positionRadiation)
                                                                  Fonctions freeRTOS
    xQueueSend(queueSigfox, trame, portMAX DELAY)
                                                                  xOueueSend
    commande ← faux;
                                                                  xOueueReceive
   finsi
                                                                  Instance de la classe
  finpour
  temporisation de 100ms
                                                                  Simulation
                                                                   Simul
  simul.getTelemesures(trame)
                                                                  Directive de
  simul.afficheTrame(trame, de taille positionRadiation)
  xOueueSend(queueSigfox, trame, portMAX DELAY)
                                                                  compilation
                                                                  RAPPORT SD SIGFO
 fintant que
                                                                  X
fin
                                                                  Pointeurs de file
                                                                  queueMSD
                                                                  queueEnvoiBouton
                                                                  queueSigfox
```

2.4- FILES

2.4.1- Définition d'une file

Une file est appelée FIFO (First In First Out), en français premier entré premier sorti. Cela est similaire à une file d'attente où chaque personne correspond à un élément à traiter. (Dans le projet un élément correspond à un message radio à envoyer vers le réseau Sigfox).



2.4.2- Mise en œuvre des tâches et des files


L'objectif est d'utiliser freeRTOS afin de gérer les 4 tâches suivantes :

- Tâche gérant les mesures (sensorTask : T1) et envoyant des mesures dans 2 files (queueSigfox et queueMSD)
- Tâche gérant la réception de la file (queueSigfox) et l'émission des données Radio (sigfoxTask T2)
- Tâche gérant la réception de la file (queueMSD) et la sauvegarde des données sur carte SD (msdTask T3)
- La quatrième tâche est réalisée par la boucle principale du programme pour la gestion de la page HTML.

L'intérêt d'utiliser freeRTOS est de pouvoir gérer plusieurs tâches en parallèle. Le nombre de tâches exécutées simultanément et leur priorité ne sont limités que par l'ESP32. L'ordonnancement (le programme qui gère les différentes tâches) est basé sur le modèle Round-Robin avec gestion des priorités. Le round-robin est une sorte de tourniquet où chaque processus ou tâche qui est sur le tourniquet ne fait que passer devant le processeur, à son tour et pendant un temps fixe.



Le diagramme de séquence suivante montre les 4 tâches ainsi que la communication des trois files permettant de gérer le système embarqué dans la nacelle.



Pour comprendre l'utilisation de freeRTOS, je me suis inspiré des exemples fournis sur github et la documentation de l'ESP32.

2.4.3- Exemple pour la tâche sigfox

TaskHandle_t Tasksigfox;	Déclaration de la tâche
xTaskCreatePinnedToCore(sigfoxTask, /* fonction d'entrée de la tâche "sigfoxTask", /* nom de la tâche. */ 10000, /* taille mémoire de la pile */ NULL, /* paramètres de la tâche */ 1, /* priorité de la tâche */ &Tasksigfox, /* Task handle */ 1); /* tâche sur le coeur 1 */	Paramètres de la tâche
<pre>void sigfoxTask(void * pvParameters) { //declaration des variables locales while(1){ //programme de gestion Emission Sigfox } }</pre>	La fonction liée à la tâche ne doit jamais sortir. Il y a obligatoirement une boucle infinie dans cette fonction, sinon l'ordonnanceur va générer une erreur et le microcontrôleur va redémarrer.

Dossier personnel 23/45

Exemple pour la <u>file</u> sigfox

(Normalement, un élément dans la file doit suffire, mais par mesure de sécurité la taille est de 10)

<u>uc ±0)</u>	
#define queueSize 10	La structure positionRadiation est de 12 octets
QueueHandle_t queueMSD;	Déclaration de la file
<pre>queueSigfox = xQueueCreate(queueSize, sizeof(positionRadiation));</pre>	Création de la file Ici la taille mémoire allouée sera de queueSize * sizeof(positionRadiation) Soit 10*12= 120 octets
<pre>xQueueSend(queueSigfox, trame, portMAX_DELAY);</pre>	Commande effectuée dans la tâche Sensor : On enfile le contenu de la mémoire trame dans queueSigfox
xQueueReceive(queueSigfox, trame, portMAX_DELAY);	Commande effectuée dans la tâche Sigfox : On défile le 1 ^{er} élément entré dans la file queueSigfox (le contenu est transféré dans la mémoire trame)

portMAX_DELAY correspond à un temps d'attente infini. Donc la fonction xQueueReceive sera bloquante tant qu'il n'y a aucun élément dans la file.

2.4.4- Algorithme des tâches et files

Projet : Ballon sond	е	Auteur : Joh	an Le Cren
	Pro	gramme principal	
Rôle : Déclare et gère les 4 tâc	hes		
Environnement :			
1		les mesures physiques et d	•
		tion régulière des télémesur n radio Sigfox	es dans une carte mSd
Schéma algorithmique :			<u>Lexiques</u> :
Initialisation :	. Tl	Taalisiinfan Taaliinaad	Constante : ALTITUDE_MAX_WIFI
Déclarer les 3 faches Déclarer les 2 files q		sor,Tasksigfox, Taskmsd	Variables globales:
Créer la file queueSi positionRadiation			TaskHandle_t :
Créer la file queueMande sauvegardeMSD	SD de taill	e de la structure	Tasksensor,Tasksigfox, Taskmsd
Créer la tâche Tasks	igfox dans	s le core 0 de priorité 1 le core 1 de priorité 1 e core 1 de priorité 2	QueueHandle_t :
Tasksensor:			queueSigfox queueMSD queueEnvoiBouton
algorithme page 21			queueEnvoibouton
Algorithme de la tache ms	sdTask :		Variables locales:
algorithme page 14			trame : pointeur octet
Algorithme de la tâche siç Alloue une mémoire positionRadiation	•		carteSd de structure sauvegardeMSD
tantque(1) faire defile queueS affiche le cont emission de la	enu de tra		
Algorithme de la boucle p Gestion des requêtes si carteSd.altitude > arrêt du serve arrêt du WIFI fin si	s web (har ALTITUDE	ndler)	

2.4.5- Test unitaire Taches files

	Fi	che de tests zzz		
Nature :	Fonctionnel	Référen	ce:	
Module:	Programme principal Tacl	hes Files		
Objectif :	Vérifier l'envoi de donnée autres tâches (sigfoxTask		orTask (simulateur) vers les 2 iles	
	Co	ondition du test		
	État initial du modul	le	Environnement du test	
Program	me TotalV4.ino		PC avec Moniteur série	
	Coi	nditions initiales		
Les do	onnées issues du simulateur so	nt envoyées dans le	s 2 files.	
	Pr	océdure de test		
	ater dans le moniteur série le bor ctives	n envoi et réception d	es données dans les 2 tâches	
Repère	Opérations	R	ésultats attendus	
1	Les données carteSD de la file queueMSD sont enfilées	Envoi file pour ca	arteSD	
2	Les télémesures sont reçues defile queueMSD dans carteSD	télémesures reçu 18/06/2020 13:45 47.994961 0.204593 50 1020 70 25.00	5:34	
3	Les repères 1 et 2 sont effectués 8 fois avec un délai de 15 sec		émesures dans le moniteur	
4	Les données radio de la file queueSigfox sont enfilées	Envoi file pour Sigfox données position radiation et position temperature/humidite/pression en alternance		
5	La trame Sigfox est reçue defile queueSigfox	Tâche sigfox trar D7FA3F42CC3D		
6	Les repères 1, 2, 3, 4 et 5 sont effectués en boucle durant tout le vol	précédente	différentes de la trame	
7	Consultation du backend Sigfox	Les données sont p	orésentes dans le backend Sigfox	
8	Lecture de la carte mSD	Les données sont p telemesures.csv	orésentes dans le fichier	

Dossier personnel

2.5- SERVEUR WEB


2.5.1- Conception du serveur web

Quand on regarde les exemples fournis sur la programmation d'un serveur web avec un ESP32, la liste des méthodes disponibles est parfois incomplète ou peut être confondue avec un ESP8266. Pour cela j'ai utilisé l'utilitaire Bouml afin d'avoir une synthèse des classes et des méthodes sur le wifi et le serveur web.

On peut trouver les fichiers h du serveur web, ainsi que pour le Wifi dans le répertoire d'installation suivant : esp32\hardware\esp32\1.0.3\libraries\

Dans le cadre du projet, j'utilise principalement les trois classes suivantes :

- WiFiAPClass pour la connexion wifi en point d'accès ;
- WiFiGenericClass (méthode mode) pour arrêter le WiFi quand on dépasse 2000 mètres;
- WebServer pour la gestion de la page web.




Toutes les méthodes ne sont pas utilisées, je ne vais détailler que celles que j'utilise.

2.5.2- Description du serveur web

L'ESP32 supporte la norme WIFI IEEE-802.11B, IEEE-802.11G, IEEE802.11N et dispose des bibliothèques permettant de réaliser un point d'accès sans fil et un serveur WEB.

Le serveur WEB situé dans l'ESP32 a pour objectif d'être certain que le système embarqué dans la nacelle fonctionne correctement. L'utilisateur se connecte au point d'accès WIFI géré par l'ESP32 avec un smartphone, et visualise l'ensemble des télémesures sur une page WEB. Ensuite on vérifie que l'envoi des trames sur le réseau Sigfox est opérationnel. L'ordre est alors donné à l'Aero-technicien de lâcher le ballon.

Le diagramme de séquence suivant montre les échanges de données entre l'utilisateur et le serveur web. Dès que l'utilisateur se connecte au point d'accès, celui-ci se voit attribuer une adresse ip 192.168.4.x/24 par le serveur DHCP de l'esp32. L'utilisateur n'a plus qu'à saisir l'adresse ip du serveur Web dans un navigateur (192.168.4.1).



Cette méthode permet de configurer un réseau protégé par mot de passe. Le premier paramètre de cette fonction est requis, les quatre autres sont facultatifs.

boolean WiFi.softAP(ssid, password, channel, hidden, max connection)

- ssid : chaîne de caractères contenant le SSID du réseau (max. 31 caractères)
- mot de passe : chaîne de caractères facultative avec un mot de passe. Pour le réseau WPA2-PSK, il doit comporter au moins 8 caractères. S'il n'est pas spécifié, le point d'accès sera ouvert à tout le monde pour se connecter (max. 63 caractères).


La 2eme méthode que j'ai utilisée est pour obtenir l'adresse IP du point d'accès afin de l'afficher sur le moniteur série. Par défaut, l'adresse IP est toujours 192.168.4.1.

```
WiFiAPClass

+ softAP(in ssid : char, in passphrase : char = NULL, in channel : int = 1, in ssid_hidden : int = 0, in max_connection : int = 4) : bool
+ softAPConfig(in local_ip : IPAddress, in gateway : IPAddress, in subnet : IPAddress) : bool
+ softAPdisconnect(in wifioff : bool = false) : bool
+ softAPgetStationNum() : uint8_t
+ softAPBroadcastIP() : IPAddress
+ softAPNetworkID() : IPAddress
+ softAPNetworkID() : IPAddress
+ softAPNetworkID() : uint8_t
+ softAPenableIpV6() : bool
+ softAPpetHostname() : char
+ softAPgetHostname() : char
+ softAPpetHostname(in hostname : char) : bool
+ softAPmacAddress(inout mac : uint8_t) : uint8_t
+ softAPmacAddress(in : void) : String
```

Pour la classe WebServer, j'ai utilisé le constructeur et les méthodes suivantes (marquées en rouge):

```
WebServer
  WebServer(in addr : IPAddress, in port : int = 80)
+ WebServer(in port : int = 80)
+ ~WebServer()
+ begin() : void
+ begin(in port : uint16_t) : void
+ handleClient() : void
+ close() : void
+ stop(): void
+ authenticate(in username : char, in password : char) : bool
+ requestAuthentication(in mode: HTTPAuthMethod = BASIC_AUTH, in realm: char = NULL, in authFailMsg: String = String("")): void
+ on(in uri : String, in handler : THandlerFunction) : void
+ on(in uri : String, in method : HTTPMethod, in fn : THandlerFunction) : void
+ on(in uri : String, in method : HTTPMethod, in fn : THandlerFunction, in ufn : THandlerFunction) : void
+ addHandler(inout handler : RequestHandler) : void
+ serveStatic(in uri : char, inout fs : fs::FS, in path : char, in cache_header : char = NULL) : void
+ onNotFound(in fn : THandlerFunction) : void
+ onFileUpload(in fn : THandlerFunction) : void
+ send(in code : int, in content_type : char = NULL, in content : String = String("")) : void
+ send(in code : int, inout content_type : char, in content : String) : void
+ send(in code : int, in content_type : String, in content : String) : void
+ send_P(in code : int, in content_type : PGM_P, in content : PGM_P) : void
+ send_P(in code : int, in content_type : PGM_P, in content : PGM_P, in contentLength : size_t) : void
```



WebServer(in port : int=80) : permet d'instancier un objet serveur web avec comme paramètre optionnel le port.

begin(): pour démarrer le serveur Web

on(in uri : String , in handler fonction) :void : effectue un lien automatique entre le nom de la page web et la fonction à appeler (on crée un événement automatique) onNotFound(in handler fonction) :void : En cas d'erreur dans la programmation coté WEB, il est intéressant d'avoir un message d'information si le nom de la page demandée par le client (navigateur) n'existe pas.

Cette méthode envoie une réponse au client (navigateur) quand celui-ci va effectuer une requête.

send(in code: int,in content_type: String, in content: String): void

Les paramètres sont les suivants :

- Le code <u>résultat http</u> de la requête normalement 200 ou 404 quand la page est non trouvée.
- Le type Multipurpose Internet Mail Extensions (type MIME) permettant d'indiquer la nature et le format d'un document dans le projet : « text/plain »
- Le contenu du document à envoyer.

stop(): arrête le serveur

handleClient() : cette méthode permet de scruter les connexions entrantes et est appelée fréquemment . Si cette méthode est appelée de manière irrégulière, le serveur WEB aura des latences. Elle est placée dans la boucle loop() du programme principal. Cela est intéressant puisque l'application est majoritairement gérée par des tâches freeRTOS.

2.5.3- Réalisation du serveur WEB

Schéma algorithmique :	Fichier index.h
Instanciation du serveur WEB (server)	
Initialisation (setup)	Le fichier index.h
Configuration de l'ESP32 en point d'accès (AP)	contient les codes
Lien entre le nom des requêtes et les fonctions (server.on)	HTML, CSS, et
Mise en marche du serveur.	JAVASCRIPT.
Fonction pageIndex()	
Envoie au client la page HTML complète située	Celui-ci est placé
dans le fichier index.h	en mémoire flash
Fonction pageMesures()	afin d'économiser
Envoie au client les télémesures	de la RAM.
Fonction commandeSigfox()	(PROGMEM)
Enfile la demande d'émission Sigfox(queueEnvoiBouton)	
Envoie au client le nombre de messages émis	
Fonction handle_NotFound()	
Envoie au client le code d'erreur 404	

La particularité du programme est la mise à jour des télémesures. Lorsque le serveur effectue une requête GET (/Value) de mise à jour, les télémesures doivent être facilement identifiées. Le principe est de concaténer les télémesures en insérant le caractère « ; » entre chaque information.

Quand le client reçoit la réponse, (this.responseText) le javascript effectue l'opération « split ». Les différentes télémesures se retrouvent dans le tableau « values ». Il n'y a plus qu'à utiliser la méthode getElementById pour effectuer la mise à jour des id de la page HTML.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton Sigfox dans le navigateur, le client envoie une requête GET (/Sigfox). A ce moment le bouton est désactivé pendant 20 secondes le temps que l'esp32 traite la donnée, envoie la trame par Radio, et que l'information soit disponible dans le backend Sigfox. Cette sécurité est nécessaire afin que l'utilisateur ne puisse pas envoyer trop de messages à suivre au vu de la limitation de 140 messages Sigfox par jour.

2.5.4- IHM de la page web





2.6- Fiche de test unitaire global

Attend la réception du OK en

provenance du module Sigfox

Vérifie la réponse du backend sigfox

Émet pendant 4 heures 30 minutes

forcer l'émission d'une trame sigfox Vérifie la réponse du backend sigfox

Insertion de la carte sd dans l'ordinateur

Récupération de la carte sd

pour traiter les données

	$oldsymbol{F}$	iche de tests		
Nature :	Fonctionnel	Réfé	rence :	
Module :	Classe	1		
Objectif :	Vérifier la fonctionnalité	de l'ensemble du	programm	ne
	Cor	ndition du test		
	État initial du module	ļ.	Env	rironnement du test
Programm	e Projet Ballon Sonde		PC avec	Arduino / Netbeans
	Cone	ditions initiales	-1	
L'ESP3	2 est sous tension. La carte SD	est insérée dans la	l'ESP32.	
	Pro	cédure de test		
	Pro	cédure de test		
Repère	Opérations Pro		Résultats	attendus
Repère			Résultats	attendus
	Opérations	aucun	oniteur série d'	un message de vérification si les
1	Opérations Vide le contenu du fichier de la carte SD Récupère les données dans les files	aucun Affichage dans le mo	oniteur série d' a file sigfox et oniteur série d'	un message de vérification si les MSD un message de vérification si les
1 2	Opérations Vide le contenu du fichier de la carte SE Récupère les données dans les files sigfox et MSD Sauvegarde les données récupérées	aucun Affichage dans le modonnées sont dans la	oniteur série d' a file sigfox et oniteur série d'	un message de vérification si les MSD un message de vérification si les
2 3	Opérations Vide le contenu du fichier de la carte SD Récupère les données dans les files sigfox et MSD Sauvegarde les données récupérées dans la carte SD Convertit les données récupérées de la	Affichage dans le mo données sont dans la Affichage dans le mo données sont bien e	oniteur série d' a file sigfox et oniteur série d'	un message de vérification si les MSD un message de vérification si les

Affichage 'Message envoyé avec succès'

211

Les données s'affichent bien dans le backend Sigfox Les données s'affichent bien dans le backend Sigfox

Les données s'affichent bien dans le backend Sigfox

b75241424f640a3f0221a900

2020-03-19 16:49:34

aucun

Entre les repères 1 et 7, l'utilisateur peut | Le bouton envoi est désactivé pendant 20 sec

7

8

9

10

11

12

13

2.7- PHYSIQUE

2.7.1-Analyse de l'antenne quart d'onde fournie par Sigfox

L'antenne fournie par Sigfox est rigide. Or, le cahier des charges de Planète Sciences oblige l'utilisateur à embarquer une antenne filaire. Pour cela, li faut concevoir une antenne adaptée à la nacelle. Ma démarche consiste à analyser plusieurs modèles d'antennes et de choisir la plus pertinente.

L'antenne Sigfox branchée directement sur l'analyseur d'antenne : 50:1 40:1 20:1 g_B 귐 4:1 3:1 2:1 -10

Le SWR est de 2 pour une fréquence de 868MHz sachant que l'antenne est accordée sur 840MHz

500 000 000

Frequence(Hz) -RL (dB)-SWR

-11

2.7.2-**Antenne quart d'onde (brin rayonnant)**


Celle-ci est disposée sur un plan de masse (support métallique) : 750 000 000 1 000 000 000 1 250 000 000 1 500 000 000 250 000 000 500 000 000

Le SWR est de 1,38 pour une fréquence 868MHz. La bande passante de l'antenne est comprise entre 802MHz et 986MHz. Cette antenne peut couvrir aussi la région des USA (915MHz). Le fait d'ajouter un plan de masse et de couper l'antenne à la bonne longueur, améliore le SWR par rapport à l'antenne fournie par Sigfox.

1:1

2.7.3- Antenne J-Pole

Cette antenne en forme de J est très sélective et elle n'a pas besoin de plan de masse. Son SWR est de 1,13. C'est l'antenne idéale pour tout objet connecté.




2.7.4- Antenne Dipôle

Cette antenne demi onde a un SWR de 1,37 pour une fréquence de 868MHz. La bande passante est comprise entre 826MHz et 900MHz.


Avantage : cette antenne a un gain de 2,14 dBi.

Inconvénient : son impédance est de 75 ohms, donc il sera difficile d'avoir un SWR de 1.




Dossier personnel 35/45

2.7.5- Antenne Dipôle en ground plane



En transformant le dipôle en ground plane, il est possible d'améliorer sensiblement le SWR. Ici, on a un SWR de 1,09. Pour avoir une impédance de 50 ohms, le radian doit être positionné à un angle de 45° par rapport à la verticale.

2.7.6- Antenne dans le ballon pour l'émission Sigfox




En fonction des contraintes de dimensionnement de la nacelle, i'ai choisi une antenne adaptée au ballon sonde. La nacelle est un cube de 30 cm de côté. En altitude le rayonnement doit se faire vers le bas. L'antenne est disposée sous la nacelle. Elle est composée de câbles souples afin de ne pas blesser quelqu'un à l'atterrissage et donc ne pas avoir d'éléments métalliques à l'extérieur. Afin d'assurer une meilleure isolation thermique, la nacelle est entourée d'une couverture de survie. Une couverture de survie est un élément conducteur et pourra être utilisée comme plan de masse. (En violet : le plan de masse, En rouge le brin rayonnant quart d'onde)

Étant donné que la nacelle est en rotation constante, il est impossible d'utiliser une antenne directive. L'utilisation du plan de masse permet de réaliser une antenne Ground plane.


2.7.7- Diagramme de rayonnement

Le tracé du diagramme de l'antenne 868Mhz a été fait avec le logiciel de simulation EZNEC démo https://www.eznec.com/



Après réglage du brin rayonnant à 8.2Cm, on remarque que le SWR est de 1.37 pour 870 Mhz


2.7.7.1- Tracé du diagramme de rayonnement




Le rayonnement est omnidirectionnel dans le plan horizontal. L'antenne étant placée sous la nacelle, les différentes stations de réception Sigfox pourront recevoir le signal. Le gain maximum correspond à une élévation de 25 à 30 degrés.

Dossier personnel 37/45

Essais préliminaires 2.7.7.2-



Dans ce prototype le SWR est de 2 pour une fréquence de 868MHz. Un rappel des caractéristiques d'une antenne se trouve page 40.



Dossier personnel

3- CONCLUSION

Ce projet a été particulièrement intéressant. Il m'a permis de découvrir la programmation des tâches et des files avec freeRTOS dans un système embarqué, tout en gérant une page WEB avec JAVASCRIPT.

Il m'a également apporté une bonne expérience dans la gestion des objets connectés avec le prestataire Sigfox et l'utilisation de leur backend, la difficulté étant de trouver des solutions pour l'utilisateur en tenant compte de la limite d'octets transmissibles imposée par le prestataire.

Il est néanmoins regrettable de ne pas avoir pu envoyer le ballon sonde, au vu des circonstances actuelles de pandémie.

J'espère qu'il sera toutefois possible, pour une autre équipe, de tester le système embarqué lors d'un prochain vol stratosphérique.

ANNEXES 4-

4.1- Définition d'une antenne

Une antenne permet d'établir une liaison radio depuis un émetteur vers un récepteur. En émission, elle permet de transformer le signal électrique en une onde électromagnétique.

En réception, l'onde électromagnétique est transformée en signal électrique.




Les caractéristiques d'une antenne sont les suivantes :

- ...Sa forme mécanique (dimensions, poids, charge au vent...)
- Sa polarisation (verticale, horizontale...)
- Sa ou ses fréquences de fonctionnement (MHz, GHz...)
- Sa bande passante (MHz...)
- Son impédance (50, 75, 300 Ohms...)
- Sa directivité (ou son diagramme de rayonnement)
- Son gain (en dBi ou en dBd)
- Sa puissance maximale d'utilisation (en W)

Il existe des dizaines d'antennes différentes, parmi les suivantes :

Antenne ground plane. (radians perpendiculaire au brin rayonnant)	Antenne ground plane ou antenne 1/4 d'onde (radians inclinés de 45°)	Antenne Yagi (dite « râteau »)	Antenne Jpole
MA Plan de sol		 	
Gain : 2,14 dBi Impédance : 36 ohms Omnidirectionnelle	Gain : 2,14 dBi Impédance : 50 ohms Omnidirectionnelle	Gain en fonction du nombre de brins directeurs. Impédance : 28 ohms Directionnelle	Gain : 2,4 dBi Impédance : 50 ohms Omnidirectionnelle

Une autre antenne facile à réaliser est l'antenne dipôle :



La longueur d'onde de l'antenne se calcule avec la formule suivante :

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Sachant que la fréquence de l'émetteur Sigfox est de 868Mhz (Bande UHF), la longueur d'onde sera :

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{868 \times 10^6} = 0,3456 \text{ mètre}$$

- <u>formule simplifiée</u>: lambda = 300/f(MHz) soit lambda = 300/868 = 0,34562212
- demi onde = lambda /2 = 0,17281106
- <u>quart d'onde</u> = lambda /4 = 0,08640553

En pratique, on applique un coefficient K=0,95 sur les dimensions des antennes soit :

formule simplifiée : lambda *0,95 = 0,34562212 * 0,95 = 0,328 m

demi onde: (lambda/2) * 0.95 = 0.17281106 * 0.95 = 0.164 m

quart d'onde : (lambda/4) * 0,95 = 0,08640553 * 0,95 = 0,082 m

Le coefficient K dépend du rapport entre la longueur d'onde et du diamètre des brins qui sont utilisés pour réaliser l'antenne. http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_F5AD_Valeur_de_K.htm Pour accorder une antenne, il faut utiliser un analyseur vectoriel et ainsi recouper les brins à la bonne longueur.

Dossier personnel

Appareil de mesure utilisé : il s'agit du mini VNA Pro et de son module d'extension de chez mini RADIO SOLUTIONS.



miniVna avec l'extension UHF

Frequency range 200-1500 MHz

Calibration:

OPEN/LOAD/SHORT Connector type : SMA Output Power –10 dbm


(aprox.)

Power consumption: 150

mA.

Cet appareil de mesure permettra d'accorder précisément l'antenne qui est disposée à l'extérieur de la nacelle.

Le ROS (ou SWR Standing Wave Ratio) est le Rapport d'Ondes Stationnaires exprimé par un chiffre sans unité de 1 à l'infini. Le ROS est un déséquilibre de l'impédance de la charge (antenne) par rapport à celle de la source (émetteur). La formule est donnée par :




Pe:Puissance émise par l'émetteur en W

Pr: Puissance réfléchie retournant vers l'émetteur en W

$$ROS = \frac{1 + \sqrt{\frac{Pr}{Pe}}}{1 - \sqrt{\frac{Pr}{Pe}}}$$


Dans le cas où on n'a aucune puissance réfléchie Pr=0, le ROS=1. C'est le cas idéal. On cherchera à avoir une valeur la plus proche de 1. En pratique on tolère un ROS max de 2. La puissance d'émission du modem Sigfox Breakout Sigfox BRKWS01-RC1 est de 14dBm soit 25mW. Afin de réaliser une bonne adaptation de l'émetteur sur l'antenne, on cherchera à avoir une impédance de 50 ohms sur l'antenne. ZL=ZA




4.2- Pourquoi la fréquence 868Mhz du Réseau Sigfox ?

Sigfox a créé un réseau longue portée et à bas débit qui permet la communication de données de taille réduite entre les appareils connectés sans passer par un téléphone mobile.

Cette connexion à bas débit entre les objets connectés est possible grâce à sa technologie radio Ultra narrow band (UHF). Peu énergivore, elle utilise des bandes de fréquence libre de droit disponible pour le monde entier, comme les bandes ISM (Bande industrielle, scientifique et médicale). En Europe, il s'agit de l'ISM à 868 MHz. L'entreprise revendique une couverture de 92 % de la population française.



A noter que la fréquence de 868Mhz n'est valable qu'en Europe



4.3- Normes de la fréquence ISM

ISM Frequency Bands by World Region

Region	Main Frequency	Regulatory Body and Standard	
USA	902-928 MHz	FCC part 15.247	
Europe	169 MHz and 868MHz	ETSI EN 300-220 / Wireless M-Bus	
Japan	920 MHz	ARIB T-108	
China	470-510 MHz	SRRC	


Dossier personnel

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/03.01.01_60/en_30022001v030101p.pdf

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022002/03.02.01_30/en 30022002v030201v.pdf

Le phase-shift keying (ou PSK, soit « modulation par changement de phase1 ») désigne une famille de formes de modulations numériques qui ont toutes pour principe de véhiculer de l'information binaire via la phase d'un signal de référence (porteuse), et exclusivement par ce biais.

Le BPSK (Bi ou 2-PSK: contient deux valeurs de phases possibles),



La portée et la qualité d'une liaison radio dépendent de très nombreux facteurs.

- Le RSSI: Received Signal Strength Indication (RSSI) Indication de l'intensité du signal reçu. Le RSSI est mesuré en dBm et est toujours négatif. Un RSSI de 0 correspond à une réception maximale
- Le SNR: Signal to Noise Ratio (SNR) ou Rapport signal/bruit. C'est le rapport entre la puissance du signal reçu et le niveau du bruit. Plus ce rapport est grand et plus il sera facile d'extraire le signal du bruit.
- La BW : largeur de bande. Le BW représente la largeur de la modulation de fréquence autour de la porteuse
- Le SF: Spreading factor (SF): L'étalement de spectre représente l'excursion en fréquence utilisée pour transmettre un motif (généralement un octet).
 L'augmentation du Spreading Factor permet de couvrir une distance plus grande entre l'équipement et la passerelle au détriment de la bande passante disponible.
 Plus le motif est étalé, plus le débit baisse mais plus la portée augmente. (Cette technologie est utilisée dans le LoRaWAN Long Range Wide-Area Network principal conçurent de Sigfox)

4.4- Modulation D-BPSK

Sigfox utilise une modulation PSK (Phase Shift Keying). Le débit est de 100 bit/s et la bande passante est de 100 Hz. Le fait d'avoir un débit faible permet d'avoir un meilleur rapport signal sur bruit et ainsi d'augmenter la portée.

Modulation du signal radio sigfox

